



EZ Fold 4 - in - 1 Stroll 'N Trike™

Model/Modèle/Modelo #447

For ages 9 months to 5 years.

Pour les enfants ages entre 9 mois et 5 ans.

Para niños de 9 meses a 5 años.



Register this product at www.radioflyer.com/register
for a chance to win a **Free Radio Flyer product!**
(One winner selected every month!)

Thank you for your purchase. If you have any questions or comments, please visit the customer service section of our website:

Merci d'avoir acheté notre produit. Si vous avez des questions ou commentaires, veuillez référer notre site web dans la section de service à la clientèle:

Gracias por su compra. Si tiene preguntas o comentarios por favor visite la sección, servicio al cliente de nuestro website:

www.radioflyer.com

Or phone / ou composez le / o llame al 1-800-621-7613

Available weekdays 8:00 a.m. to 5:00 p.m. CST.

Please keep this sheet for future reference.

Disponible sur semaine de 8:00 heures 17:00 heures.

Veuillez garder cette feuille comme référence.

De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. CST.

Por favor retenga esta copia para futura referencia.


Radio Flyer Inc. / 6515 West Grand Ave. / Chicago, IL 60707

phone: 1-800-621-7613

The Original Little Red Wagon™ - Since 1917


1

Required:
Nécessaire:
Requeridas:




2


304091 (x1)




304205 (x1)




304151 (x1)




304213 (x1)




304210 (x1)




601481 (x2)



304215 (x1)



304214 (x1)



3

Hardware Bag:
Sac matériel:
Bolsa de tornillos:


M9.8 x 85 MM



304169 (x2)




304233 (x2)




M10

304171 (x2)




M10 NYLOC

100237 (x2)




304167 (x1)



M4 X 20MM

100233(x1)



M4 NYLOC



If you find extra hardware items, please dispose of them and keep them away from small children.

Si vous avez de éléments an surplus, rangez-les dans un endroit sur, a l'abri des bambins.

Deshacerse de la ferreteria que le sobre, manteniéndolo fuera del alcance de los niños.

4 ⚠️ WARNING:

ADULT ASSEMBLY REQUIRED.

Choking hazard to children under the age of 3 years – contains small parts prior to assembly. All fasteners should be fully tightened.

Please keep instructions for future reference.

⚠️ AVERTISSEMENT:

ASSEMBLAGE REQUIS PAR ADULTE.

Risque d'étouffement pour le enfants de moins de trois ans – Contient des pièces de petite taille avant assemblage. Toutes les attaches devraient être bien serrées.

Veuillez garder les instructions comme référence aux besoins.

⚠️ ADVERTENCIA:



MONTAJE REQUERIDO POR ADULTOS.

Peligro de asfixia an niños menores de 3 años - contiene piezas pequeñas antes del montaje. Todos los seguros deben ser apretado s completamente.


Mantenga por favor las instrucciones para la referencia futura.

5

- To unfold:
- Se dérouler:
- A desarrollarse:




304171 (x2)




M10

304233 (x2)






M10

304169 (x2)





M9.8 x 85MM







9



- Spread arms slightly.
- Écartez les bras légèrement.
- Extienda los brazos ligeramente.




- ⚠ WARNING: Do not lift tricycle by the safety arms.
- ⚠ AVERTISSEMENT: Ne levez pas le tricycle par les bras de sûreté.
- ⚠ ADVERTENCIA: No levante el triciclo por los brazos de seguridad.


10

A



• Unscrew
• Dévisser
• Destornille




B




C



D




E





F








⚠ Fully tighten.
⚠ Serrer à fond.
⚠ Apriete fermemente.



11





12






13

- To Remove Canopy:
- Pour retirer le toit amovible:
- Para retirar la cubierta:




14

- To Adjust Canopy:
- Pour régler le toit amovible:
- Para ajustar la cubierta:




15




16

- To remove push handle:
- Pour supprimer poignée de poussée:
- Para eliminar el asa de empuje:



- Push button.
- Bouton Poussoir.
- Pulsar el botón.

17



⚠ WARNING:

Transporting a child in a tricycle up or down stairs may lead to falls and possible serious injury. Push handle is not intended to support weight of tricycle and rider. Child must be removed from tricycle before transporting up or down stairs.

⚠ AVERTISSEMENT:


Transporter un enfant sur un tricycle dans des escaliers peut provoquer une chute ou des blessures sérieuses. La poignée de manœuvre n'est pas conçue pour supporter le poids du tricycle et du conducteur. L'enfant ne doit pas rester sur le tricycle avant de monter ou descendre des escaliers.

⚠ ADVERTENCIA:

Subir o bajar a un niño por una escalera mientras esta montado en el triciclo puede provocar caídas o lesiones graves. La barra guía no está diseñada para aguantar el peso del triciclo y del ocupante. El niño debe desmontar del triciclo antes de subir o bajar por una escalera.

18

- To adjust push handle.
- Pour ajuster la poignée de poussée.
- Para ajustar el mango de empuje.





- Unlock
- Ouvrir
- Desbloquear


- Lock
- Bloquer
- Bloquear

19


- Front wheel and pedal functionality.
- Fonctionnement de la roue avant et des pédales.
- Funcionalidad de rueda delantera y pedal.



- Pull hub out for adult pushing.
- Désengagez le moyeu pour le fonctionnement par poussée.
- Tire del buje para que un adulto lo presione.







- Push hub in for child pedaling.
- Engagez le moyeu pour le fonctionnement par pédales.
- Presione el buje para que el niño pedalee.



⚠ Hub must be pulled out in order to use the footrest.




⚠ Le moyeu doit être retiré pour pouvoir utiliser le repose-pied.

⚠ El cubo debe sacarse para usar el reposapiés.



21


- To fold tricycle:
- Pour plier tricycle:
- Para plegar triciclo:





- Collapse canopy.
- Réduire la canopée.
- Colapsar el dosel.

- Fold canopy down.
- Rabattre la canopée.
- Plegar el dosel.

- ⚠ Push both buttons simultaneously.
- ⚠ Appuyez sur les deux boutons simultanément.
- ⚠ Presione ambos botones simultáneamente.





- Push and hold button.
- Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé.
- Presione y mantenga presionado el botón:




- Lift and hold button.
- Levez sur le bouton et maintenez-le enfoncé.
- Levanta y mantenga presionado el botón:

- Push in seat back.
- Appuyez sur le dossier.
- Empuje el asiento hacia atrás.







- Slide upwards.
- Glisser vers le haut.
- Deslice hacia arriba.





22

- Securing a child in the tricycle.
- Attacher un enfant dans le tricycle.
- Asegurando un niño en el triciclo.




23

- To remove lower seat belt:
- Retirer la ceinture de sécurité:
- Para quitar el cinturón de seguridad:



- Unscrew
- Dévisser
- Destornille



- Unscrew
- Dévisser
- Destornille



9 months – 18 months

- All accessories attached.
- Canopy on or off.

9 mois à 18 mois

- Tous les accessoires fixés.
- Toit amovible en place ou enlevé.

Desde 9 a 18 meses

- Incluye todos los accesorios.
- Cubierta colocada o retirada.



18 months – 2 years


- Safety arms removed.
- Canopy on or off.

18 mois à 2 ans

- Bras de sécurité enlevés.
- Toit amovible en place ou enlevé.

Desde 18 meses a 2 años

- Brazos de seguridad retirados
- Cubierta colocada o retirada.



2 years – 3 years


- Foot rest removed.
- Push bar attached.
- Seat belts removed.
- Head rest removed.
- Canopy removed.

2 ans à 3 ans

- Repose-pied retiré.
- Barre de poussée fixée.
- Ceintures de sécurité enlevées.
- Appui-tête enlevé.
- Toit amovible enlevé.

Desde 2 a 3 años

- Retirar el reposapiés.
- Barra de empuje conectada.
- Cinturones de seguridad retirados.
- Apoyacabeza retirado.
- Cubierta retirada.



3 years – 5 years

- Accessories removed.

3 ans à 5 ans

- Tous les accessoires enlevés.

Desde 3 a 5 años

- Todo retirado.

⚠ WARNING:

TO AVOID SERIOUS INJURY:

For ages 9 months to 5 years.

- Continuous adult supervision required.
- Never use near motor vehicles, streets, hills, swimming pools, steps, or sloped driveways.
- Always wear shoes when using the tricycle.
- Never allow more than one rider.
- We recommend riders always wear a properly fitted helmet that complies with U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) Standard 16 CFR 1203.
- Maximum loading capacity of rear bin is 5.0 lbs (2.3 kg). Excessive weight may cause a hazardous or unstable condition.
- Do not step or ride in rear bin.
- Maximum weight: 49.0 lbs (22.2 kg).
- Make certain that anyone who uses this tricycle has been fully instructed in its operation.
- Ensure that an adult has followed the assembly instructions to ensure the tricycle is assembled properly.
- Skill is required to avoid falls or collision.
- Ensure tricycle is unfolded and in locked position before using.
- Do not use push bar to lift tricycle.
- Do not lift tricycle by the safety arms.

⚠ AVERTISSEMENT:

POUR ÉVITER TOUTE BLESSURE GRAVE:

Pour les enfants ages entre 9 mois et 5 ans.

- Supervision continue par un adulte requise.
- Ne jamais utiliser à proximité de véhicules à moteur, de rues, piscines ou pentes.
- Toujours porter des chaussures pour l'utilisation du tricycle.
- Ne jamais autoriser plus de un coureur.
- Tout utilisateur doit porter un casque protecteur approprié conformément au règlement 16 CFR 1203 de l'U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC).
- Charge maximale pour le compartiment sac arrière: et le sac à poignée de poussée est 2,3 kg (5.0 lbs). Le poids excessif peut causer une condition hasardeuse ou instable.
- Pas l'étape ou voyager dans le sac arrière.
- Poids maximum: 22,2 kg (49,0 lbs).
- Veuillez vous assurez que tout utilisateur de ce tricycle reçoit.
- S'assurer qu'un adulte suit les instructions de montage afin d'assurer un assemblage correcte.
- Il faut une certaine habileté pour éviter les chutes et les collisions.
- Assurer tricycle est déplié et en position verrouillée avant d'utiliser.
- Ne pas utiliser de barre de poussée pour soulever tricycle.
- Ne levez pas le tricycle par les bras de sûreté.

⚠ ADVERTENCIA:

PARA EVITAR LESIONES GRAVES:

Para niños de 9 meses a 5 años.

- Se requiere la supervisión continua de un adulto.
- Nunca uso cerca de automóviles, calles, piscinas, colinas, pasos, calzadas o pendientes.
- Siempre usar zapatos cuando se utilice el triciclo.
- Nunca permita que más de un piloto.
- Se recomienda que el conductor utilice siempre un casco adecuado que cumpla con el estándar 16 de código federal de regulaciones 1203, de la Comisión de seguridad de productos para el consumidor (CPSC) de Estados Unidos.
- La capacidad de carga máxima de la bolsa trasera y una bolsa de asa de empuje es 2,3 kg (5,0 lbs). Exceso de peso es peligroso y puede causar condiciones inestables.
- No se suba o pise la bolsa trasera.
- El peso máximo: 22,2 kg (49,0 lbs).
- Asegúrese de que la persona que use este triciclo este bien informado de su operacion.
- Seguir las instrucciones de ensamble para asegurarse de que el triciclo este propia mente armado.
- La habilidad de manejo se requiere para evitar caídas o colisiones.
- Garantizar triciclo está desplegado y en posición de bloqueo antes de usar.
- No utilice la barra de empuje para levantar triciclo.
- No levante el triciclo por los brazos de seguridad.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS:

1. Oil or grease moving parts periodically. 2 Check nuts and bolts often and tighten if necessary. Make certain hand grips are in place. 3. Any parts showing evidence of wear should be replaced immediately. 4. Follow closely the assembly instructions pertaining to the proper adjustment of handle bar and seat. 5. It is the responsibility of the adult who assembles this tricycle to properly install all parts included in the factory sealed shipping carton and to make adjustments to the functional parts such as handle bar and seat when necessary. These instructions are valuable. It will assure your being able to obtain proper parts service at all times. We suggest you keep it with other valuable papers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN:

1. Lubrifiez les pièces mobiles périodiquement. 2. Vérifier les filets et boulons régulièrement et serrer si nécessaire. Assurez-vous que les poignées sont bien en place. 3. Toutes pièces usées avec une apparence de faiblesse devraient être rem-placées au plutôt. 4. Suivre les instructions d'assemblage concernant les ajustements pour les poignées et le siège. 5. C'est la responsabilité de l'adulte qui monte le tricycle d'installer toutes les parties contenues dans la boîte fermée hermétiquement de façon appropriée et de faire les ajustements nécessaire aux pièces telle que les poignées et le siège. Ces instructions sont importantes et vous aiderons à obtenir des pièces appropriées en tout temps. Nous vous suggérons de garder ces instructions avec autres papiers de valeur comme référence.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO:

1. Lubricar todas las piezas móviles periódicamente con aceite o grasa. 2. A menudo examinar los tornillos y las tuercas apretandolos cuando sea necesario. Asegúrese también de que los punos estén siempre en su sitio correcto. 3. Reemplazar inmediatamente toda pieza que muestre evidencia de desgaste excesivo. 4. Seguir cuidadosamente las instrucciones de armado respecto a la debida graduación del manubrio y el asiento. 5. Es la responsabilidad del adulto que va armar el triciclo de instalar apropiadamente todas las partes incluidas en la caja sellada de fabrica y hacer los ajustes necesarios del manubrio y el asiento cuando sea necesario. Estas instrucciones son valiosas, aseguran de que usted pueda obtener apropiado servicio de piezas en todo momento. Le sugerimos que mantenga las instrucciones con sus otros papeles valiosos.