
Maestri House

Mini Coffee Scale
User's Manual

Model: KC200



S1Mini

CONTENTS

Important Information Before Use ---- 2

Product Component Introduction ---- 2

Introduction to Button and Display Area ---- 3

Instructions ---- 4

Manual Timer Mode ---- 5

Automatic Timer Mode ---- 5

Espresso Machine Automatic Timer Mode ---- 6

Manual Timer Mode for Pour-over Brewing ---- 7

Automatic Timer Mode for Pour-over Brewing ---- 9

Auto Power-off ---- 11

Product Specifications ---- 11

Important Notices ---- 12

Package Contents ---- 12

Disposal and Recycling ---- 12

Customer Support ---- 13


About Us ---- 13

Important Information Before Use

Thank you for choosing the Maestri House Mini Coffee Scale. Before using, please read the instruction manual carefully. If you need assistance during use, please get in touch with us via email at **support@maestrihouse.com**.

Please handle the packaging box with care and keep all packaging materials. Open the box and take out the coffee scale. Ensure it is complete, and inspect the accessories by carefully reading the instruction manual. Before the first use, clean the coffee scale thoroughly using a clean cloth to ensure proper hygiene.

Product Component Introduction




A: Operation Panel

B: Insulated Silicone Pad

C: Power Switch

D: Type-C Charging Port

Introduction to Button and Display Area



A Power/Tare Button: Long press for 2 seconds to power on/off
Short press to tare
Double-click to toggle between weight units (g/ml/oz)

B Timer Button: Short press to start/pause the timer, double click to reset the timer
Long press for 2 seconds to activate auto-timer mode, indicated by a water drop icon at position E

C Timing Range: 0:00-9:59, with a maximum value of 9 minutes and 59 seconds.

D Weighing Range: Displays the corresponding numerical value based on the selected unit of weight measurement. Maximum five-digit display.

E Automatic Timer Indicator: Automatic timing mode activated.


F Sound Indicator: Press TIMER and hold the ZERO POWER button for 2 seconds to toggle sound on or off.

G Battery Indicator: Charging Display: The charging indicator flashes during charging and remains steady when fully charged.
Low Battery Display: The indicator flashes when the battery is low, and "LO" is displayed when the battery is depleted, indicating a shutdown.

H Weight Unit Indicator: Displays the current weight measurement unit.

Instructions

1. Turn on the coffee scale by toggling the switch at the back to the ON position.
2. Place the coffee scale on a flat surface.
3. The coffee scale will automatically perform a self-calibration and reset the displayed value to zero.
4. If the weight display does not reset to zero, press ZERO/POWER button to zero it out.
5. Once the above steps are completed, you can start weighing your coffee beans.



Manual Timer Mode



1. Press the TIMER once to start or pause the timer.
Double-click the TIMER to reset the timer to zero.
After resetting, press TIMER again to restart the timer.



2. Single-click ZERO POWER to reset to zero, and double-click to switch units of measurement.

Automatic Timer Mode



1. Long press TIMER for 2 seconds to activate/deactivate the automatic mode, and the droplet icon will be displayed.



In automatic mode, click ZERO POWER to tare and reset to zero.

2. Place the cup on the weighing surface and click ZERO POWER to zero it (Note: You can also press the TIMER to reset to zero in special cases or for your specific needs.).






3. When pouring liquid, the weight display starts showing and continuously increases. Once the water flow becomes steady and consistent, the automatic timing function is activated (there might be a slight delay in timing initiation based on the stability of the water flow). When the pouring of liquid stops, the coffee scale ceases weighing and timing, allowing for the accurate reading of time and weight.



4. To restart the automatic mode for weighing and timing, simply press the TIMER to reset all values to zero, and then proceed with your desired operations.

Espresso Machine Automatic Timer Mode


1





1. After turning on the machine, place the coffee scale flat on the tray of the espresso machine. After automatic detection, put the coffee cup on the coffee scale platform. Click ZERO POWER to zero it, then long press TIMER to enter the automatic weighing and timing mode.

2





2. Long press TIMER for 2 seconds to enter the automatic weighing and timing mode. The droplet symbol will be displayed, indicating the start of the espresso machine for making coffee. When the coffee flows into the cup, the scale starts weighing, and the timer begins. When the coffee machine stops making coffee and the coffee stops flowing into the cup, the coffee scale stops weighing and timing. If you need to restart the weighing and timing process, simply press the TIMER to reset all values to zero and proceed with making the next cup of coffee.

Manual Timer Mode for Pour-over Brewing

1





1. After powering on, place the coffee scale on a flat surface. Once the scale detects itself, sequentially place the pour-over brewing equipment on the scale platform. After wetting the coffee filter paper, briefly press ZERO POWER to zero the weight.

2





2. Add the freshly ground coffee into the brewing equipment while paying attention to the displayed weight.

3






3. Press ZERO POWER again to reset the weight to zero. You are now ready to start brewing your coffee. Press the TIMER briefly to activate the timer function, which will help you control the steeping and pouring time effectively.

4





4. After completing the brewing process, press the TIMER to stop the timer. The coffee scale will provide accurate brewing data for your reference.

Automatic Timer Mode for Pour-over Brewing

1





1. After powering on, place the coffee scale on a flat surface. Once the scale detects itself, sequentially place the pour-over brewing equipment on the scale platform. After wetting the coffee filter paper, briefly press ZERO/POWER to zero the weight.

2





2. Add the freshly ground coffee into the brewing equipment while paying attention to the displayed weight.

3






3. Press and hold TIMER for 2 seconds to activate the automatic timer/weighing mode on the coffee scale (indicated by the water drop symbol), with all values reset to zero. You are now ready to prepare your pour-over coffee. Once you start pouring water, the timer and weighing functions will automatically begin. Please note that there may be a slight delay in timer initiation based on the stability of the water flow, which is a normal detection delay.

4





4. After brewing, the coffee scale will stop the timer and weighing functions, providing you with accurate brewing data. Remove the brewing equipment and press the TIMER to reset all timer and weighing data to zero. You can now start a new pour-over coffee brewing session.

Auto Power-off

The coffee scale will enter sleep mode and power off automatically after 5 minutes of inactivity upon startup. To reactivate it, simply press and hold the ZERO/POWER.

Product Specifications

Product Name	KC200
Precision Value	0.1g
Timing Range	9min:59s
Display	Digital LED
Battery	800 mAh Lithium-ion battery
Charging Method	TYPE-C charging port, 5V/1A
Dimensions	95*100*19mm
Weight	300g
Maximum Weight	2000g
Measurement Units	g/oz/ml

Important Notices

- Please use this product on a stable and level surface, as the electronic scale components are delicate. Avoid heavy impact or dropping.
- It is recommended to use a heat-resistant silicone pad to better protect the surface and internal components of the product.
- The operating temperature range for the product's surface is from -10°C to 60°C. With the use of the Insulation Silicone Pad, the temperature range
- extends from -20°C to 100°C.
  The electronic scale is not waterproof. Do not wash with water and keep the charging port dry.
- The weight capacity of the electronic scale is 2000g. Do not weigh objects that exceed this limit to avoid damage.
- Please do not use the product while it is being charged.
- To maintain optimal performance, it is recommended to recharge the product once every month when it is not being used for an extended period of time.

Package Contents

- ▶ Mini Coffee Scale x 1
- ▶ Silicone Pad x 1
- ▶ TYPE-C Charging Cable x 1
- ▶ User Manual x 1

Disposal and Recycling



Please follow local waste regulations for disposing of the packaging material. This product should not be treated as household waste when discarded. It must be taken to designated recycling facilities. Thank you for your contribution to environmental conservation.

Customer Support

Maestri House provides a 1-year warranty on all products. This warranty is valid and enforceable if you have purchased a new product from us or from one of our authorized retailers or resellers in a jurisdiction where we sell our products. If you have any further questions, please feel free to contact us at

support@maestrihouse.com

About Us

Maestri House is a brand that offers aesthetically pleasing, functional, and enjoyable coffee equipment and services for enthusiasts who love making their coffee. For more information about our products and services, please visit our website:


www.maestrihouse.com

Maestri House

Minikaffeewaage

Benutzerhandbuch

Modell: KC200



S1Mini

INHALT

Wichtige Informationen vor der Verwendung ---------- 15

Produktkomponenten-Einführung ---------- 15

Einführung in den Tasten- und Anzeigebereich ---------- 16

Anleitung ---------- 17

Manueller Timer-Modus ---------- 18

Automatischer Timer-Modus ---------- 18

Espressomaschine Automatischer Timer-Modus ---------- 19

Manueller Timer-Modus für Pour-over-Kaffeezubereitung ---------- 20

Pour-over-Kaffeezubereitung mit automatischem Timer-Modus ---------- 22

Automatische Abschaltung ---------- 24

Produktspezifikationen ---------- 24

Wichtige Hinweise ---------- 25

Packungsinhalt ---------- 25

Entsorgung und Recycling ---------- 25

Kundensupport ---------- 26


Über uns ---------- 26

Wichtige Informationen vor der Verwendung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Minikaffeewaage von Maestri House entschieden haben. Lesen Sie bitte vor der Verwendung sorgfältig das Benutzerhandbuch durch. Wenn Sie während der Nutzung Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter **support@maestrihouse.com**.

Bitte behandeln Sie die Verpackungsbox sorgfältig und bewahren Sie sämtliches Verpackungsmaterial auf. Öffnen Sie die Box und entnehmen Sie die Kaffeewaage. Stellen Sie sicher, dass sie vollständig ist, und überprüfen Sie das Zubehör, indem Sie das Benutzerhandbuch aufmerksam lesen. Reinigen Sie die Kaffeewaage vor der ersten Verwendung gründlich mit einem sauberen Tuch, um die ordnungsgemäße Hygiene zu gewährleisten.

Produktkomponenten-Einführung




A: Bedienfeld

B: Isolierende Silikonunterlage

C: Ein-/Aus-Schalter

D: Typ-C-Ladeanschluss

Einführung in den Tasten- und Anzeigebereich



A Ein-/Aus-/Tara-Taste: Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
Kurzes Drücken zur Tara-Funktion.
Doppelklicken Sie, um zwischen Gewichtseinheiten zu wechseln (g/ml/oz).

B Timer-Taste: Kurzes Drücken, um den Timer zu starten / anzuhalten,
Doppelklicken Sie, um den Timer zurückzusetzen.
Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Auto-Timer-Modus zu aktivieren, angezeigt durch ein Wassertropfensymbol an Position E.

C Zeitbereich: Maximaler Zeitbereich beträgt 9 Minuten:59 Sekunden.

D Gewichtsbereich: Zeigt unterschiedliche Anzahl von Ziffern basierend auf der gewählten Gewichtseinheit an, mit einem Maximum von fünf Ziffern.

E Auto-Timer-Anzeige: Gibt den aktuellen Status des Auto-Timer-Modus an.


F Tonanzeige: Halten Sie TIMER und ZERO POWER Tasten 2 Sekunden lang gedrückt, um den Ton ein- oder auszuschalten.

G Batterieanzeige: Ladezustand: Blinkende Anzeige während des Ladevorgangs, stabile Anzeige bei vollständiger Ladung.
Niedrige Batterieanzeige: Blinkende Anzeige bis keine Energie mehr vorhanden ist, zeigt "LO" an und schaltet sich aus.

H Gewichtseinheitsanzeige: Zeigt die ausgewählte Gewichtseinheit an.

Instructions

1. Schalten Sie den Schalter auf der Rückseite der Kaffeewaage ein und stellen Sie ihn auf die Position "ON".
2. Platzieren Sie die Kaffeewaage auf einer flachen und ebenen Oberfläche.
3. Die Kaffeewaage führt automatisch einen Selbsttest durch, und die Anzeige zeigt alle Nullen an.
4. Wenn die Gewichtsanzeige nicht Null anzeigt, drücken Sie ZERO/POWER um sie auf Null zurückzusetzen. Dadurch können Sie die Kaffeebohnen genau wiegen.
5. Sobald die Kaffeewaage bereit ist, können Sie mit dem Wiegen der Kaffeebohnen fortfahren.



Manueller Timer-Modus



1.Um die manuelle Zeitmessungsfunktion zu aktivieren, klicken Sie einmal auf TIMER. Dadurch wird der Timer gestartet oder angehalten. Doppelklicken Sie auf TIMER, um den Timer auf Null zurückzusetzen. Nach dem Zurücksetzen startet der Timer erneut, wenn Sie nochmals auf TIMER klicken.



2. Einzelklick auf ZERO POWER, um auf Null zurückzusetzen, und Doppelklick, um die Maßeinheiten umzuschalten.

Automatischer Timer-Modus



1. Halten Sie TIMER 2 Sekunden lang gedrückt, um den automatischen Modus zu aktivieren/deaktivieren. Das Tropfensymbol wird angezeigt.



Im automatischen Modus klicken Sie auf ZERO POWER,um die Tara-Funktion zu verwenden und auf Null zurückzusetzen.

2. Platzieren Sie die Tasse auf der Wiegefläche und klicken Sie auf ZERO POWER um sie auf Null zu setzen (Hinweis: In bestimmten Anwendungsszenarien oder für spezifische Benutzeranforderungen können Sie auch TIMER klicken, um sie zurückzusetzen).






3. Wenn das Eingießen von Flüssigkeit beginnt, wird die Gewichtsanzeige anfangen kontinuierlich zu steigen. Die automatische Zeitmessung startet, sobald der Wasserdurchfluss stabilisiert ist (abhängig von der Stabilität des Wasserdurchflusses kann es zu einer leichten Verzögerung beim Start der Zeitmessung kommen). Wenn das Eingießen stoppt, hört die Kaffeewaage auf zu wiegen und zu timen, sodass normale Werte für Zeit und Gewicht angezeigt werden.



4. Um das Wiegen und Timen im automatischen Modus neu zu starten, klicken Sie auf TIMER, um alles zurückzusetzen und mit dem Vorgang fortzufahren.

Espressomaschine Automatischer Timer-Modus


1





1. Nachdem Sie die Maschine eingeschaltet haben, legen Sie die Kaffee-Waage flach auf den Ablagetisch der Espressomaschine. Nach automatischer Erkennung stellen Sie die Kaffeetasse auf die Plattform der Kaffee-Waage. Drücken Sie ZERO POWER, um sie auf Null zu stellen, und halten Sie dann TIMER gedrückt, um in den automatischen Wiege- und Zeitmodus zu gelangen.

2





2. Halten Sie TIMER für 2 Sekunden gedrückt, um in den automatischen Wiege- und Zeitmodus zu gelangen. Das Tropfensymbol wird angezeigt und zeigt den Start der Espressomaschine für die Kaffeezubereitung an. Wenn der Kaffee in die Tasse fließt, beginnt die Waage zu wiegen und der Timer startet. Sobald die Kaffeemaschine aufhört, Kaffee zuzubereiten und kein Kaffee mehr in die Tasse fließt, stoppt die Kaffee-Waage die Wiegung und Zeitmessung. Wenn Sie erneut die Zeit berücksichtigen möchten, klicken Sie auf TIMER, um alles zu löschen und die nächste Tasse Kaffee zuzubereiten.

Manueller Timer-Modus für Pour-over-Kaffeezubereitung

1





1. Nachdem Sie die Maschine eingeschaltet haben, legen Sie die Kaffee-Waage flach auf die Arbeitsplatte. Nach automatischer Erkennung stellen Sie die Utensilien für die Pour-over-Kaffeezubereitung auf die Plattform der Waage. Sobald Sie das Kaffeefilterpapier vorbereitet haben, drücken Sie kurz ZERO POWER zum Nullsetzen.

2





2. Geben Sie den gemahlenen Kaffee hinzu und achten Sie auf den angezeigten spezifischen Gewichtswert.

3





3. Drücken Sie erneut kurz ZERO/POWER, um den Gewichtswert auf null zu setzen. Jetzt können Sie sich auf die Kaffeezubereitung vorbereiten. Drücken Sie kurz TIMER, um den Timer zu starten, der Ihnen dabei hilft, die Einweich- und Gießzeit besser zu kontrollieren.

4





4. Nach der Zubereitung drücken Sie kurz TIMER, um den Timer zu stoppen. Die Kaffee-Waage zeigt genau die Daten der Zubereitung an. Entfernen Sie die Utensilien und klicken Sie auf die TIMER-Taste, um die Gewichts- und Zeitdaten zu löschen. Sie können nun mit der Zubereitung einer weiteren Kaffeecharge fortfahren.

Pour-over-Kaffeezubereitung mit automatischem Timer-Modus

1





1. Schalten Sie die Maschine ein und legen Sie die Kaffee-Waage flach auf die Arbeitsplatte. Nach der automatischen Erkennung stellen Sie die Utensilien für die Pour-over-Kaffeezubereitung auf die Plattform der Waage. Sobald Sie das Kaffeefilterpapier vorbereitet haben, drücken Sie kurz ZERO/POWER zum Nullsetzen.

2





2. Geben Sie den gemahlenen Kaffee hinzu und überprüfen Sie dabei den spezifischen Gewichtswert.

3





3. Halten Sie TIMER für 2 Sekunden gedrückt, um in den automatischen Timer-/Wiegezustand zu gelangen (Tropfensymbol wird angezeigt) und alle Werte werden auf null zurückgesetzt. Jetzt können Sie sich auf die Kaffeezubereitung vorbereiten. Sobald Sie Wasser eingießen, startet der Timer und das Wiegen automatisch. Es kann aufgrund der Stabilität des Wasserflusses zu einer leichten Verzögerung beim Start der Zeitmessung kommen, was eine normale Erfassungsverzögerung ist.

4





4. Nach der Zubereitung stoppt die Kaffee-Waage den Timer und das Wiegen. Sie zeigt die Daten der Zubereitung genau an. Entfernen Sie die Utensilien und klicken Sie auf TIMER, um alle Gewichts- und Zeitdaten zu löschen. Sie können nun eine neue Charge Kaffee zubereiten.

Automatische Abschaltung

Die Kaffee-Waage wechselt automatisch in den Schlafmodus, wenn nach dem Einschalten 5 Minuten lang keine Bedienung erfolgt. Drücken und halten Sie ZERO POWER gedrückt, um sie wieder zu aktivieren.

Produktspezifikationen

Produktname	KC200
Genauigkeitswert	0.1g
Zeitbereich	9m:59s
Display	Digitale LED-Anzeige
Batterie	800 mAh Lithium-Ionen-Akku
Ladeverfahren	Typ-C-Ladeanschluss, 5V/1A
Abmessungen	95*100*19mm
Gewicht	300g
Maximales Gewicht	2000g
Messungseinheiten	g/oz/ml

Wichtige Hinweise

- Bitte stellen Sie das Produkt auf einer stabilen und ebenen Oberfläche zum Gebrauch auf. Die Komponenten der elektronischen Waage sind empfindlich, daher vermeiden Sie starke Stöße oder unsachgemäße Handhabung.
- Es wird empfohlen, eine thermische Silikonunterlage zu verwenden, um die Oberfläche und die internen Komponenten des Produkts besser zu schützen.
- Die Oberfläche des Produkts kann in einem Temperaturbereich von -10°C bis 60°C verwendet werden. Bei Verwendung einer thermischen Unterlage erweitert sich der Bereich von -20°C bis 100°C.
- Die elektronische Waage ist nicht wasserdicht. Waschen Sie sie nicht mit Wasser und halten Sie den Ladeanschluss trocken.
- Die Gewichtskapazität der elektronischen Waage beträgt 2000g. Wiegen Sie keine Gegenstände, die dieses Limit überschreiten, um Schäden zu vermeiden.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nicht während des Ladevorgangs.
- Um eine optimale Leistungsfähigkeit zu gewährleisten, wird empfohlen, das Produkt einmal im Monat aufzuladen, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird.

Packungsinhalt

- ▶ Mini-Kaffee-Waage x 1
- ▶ Silikonunterlage x 1
- ▶ TYPE-C-Ladekabel x 1
- ▶ Benutzerhandbuch x 1

Entsorgung und Recycling



Bitte beachten Sie die örtlichen Abfallvorschriften für die Entsorgung der Verpackungsmaterialien. Dieses Produkt darf bei der Entsorgung nicht als Haushaltsabfall behandelt werden. Es muss zu dafür vorgesehenen Recyclingeinrichtungen gebracht werden. Vielen Dank für Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Kundensupport

Maestri House bietet eine 1-jährige Garantie auf alle Produkte. Diese Garantie ist gültig und durchsetzbar, wenn Sie ein neues Produkt von uns oder einem unserer autorisierten Händler oder Wiederverkäufer in einer Region erworben haben, in der wir unsere Produkte verkaufen. Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne unter

support@maestrihouse.com

an uns wenden.

Über uns


Maestri House ist eine Marke, die ästhetisch ansprechende, funktionale und angenehme Kaffeeausrüstung und Dienstleistungen für Enthusiasten anbietet, die ihren eigenen Kaffee zubereiten. Weitere Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen finden Sie auf unserer Website:

www.maestrihouse.com

Maestri House

デジタルはかり日本語取扱説明書

モデル：KC200



S1Mini

1. この度はお買い上げ頂きありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をお読みになり正しくお使いください。また、お読みなった後も大切に保管してください。
2. ご使用になる前に、本体の傷・凹み、付属品などの不具合がないことをご確認ください。
3. 何かご不明な点や、不備がございましたら、下記のメールにお問い合わせください。

support@maestrihouse.com

目次

安全上のご注意 ---------- 28

仕様 ---------- 29

各部の名前 ---------- 30

基本操作 ---------- 31

使用の例 ---------- 34

メーカー保証 ---------- 39


安全上の注意事項

1. このはかりは計量法で定められた「特定計量器」ではありません。
2. はかりは精密機器です。使用する環境には十分に注意してください。直射日光のある場所、ほこりの多い場所、高温或いは湿度が高い所での使用は、故障の原因となるため、使用はお控えください。
3. 風の当たる場所、振動の多い不安定な所での使用は、著しく精度が落ちる可能性があるため、無風で安定した水平な台の上でお使いください。
4. スケール本体を持っての移動や、本体へ衝撃は与えないでください。
5. 長時間使用しない場合は乾燥した所で保管してください。
6. ディスプレイが壊れる原因になるため、液晶ディスプレイに物を落とさないでください。
7. 長時間使用しない場合は、電源をオフにしてください。電池を完全に使い切らず、2-3ヶ月ごとに、本体をフル充電してください。
8. 急速充電器は使用しないでください。また、充電中は使用しないでください。
9. 精度が著しく落ちる原因になるため、秤量以上の物を載せないでください。
10. スケールは防水構造ではありません。充電ポートは洗濯せず、乾燥した状態に保管してください。
11. 最大2kgを計量できます。損傷を引き起こす可能性があるため、物体の重量を範囲以外はしないでください。
12. 製品の表面温度は-10℃～60℃、断熱パッド設置後は-20℃～100℃となります。

仕様

- 番号：KC200
- 材質：ABS/シリコン
- 電池容量：800MAH
- 測定範囲：0.1g-2kg
- 計量精度：±0.1g
- 製品サイズ：95*100*19 mm
- 計量単位：g/oz/ml
- 最大計量時間：9分59秒
- 表示パネル：デジタルLED
- 充電：TYPE-C充電
- 電力：5V/1A
- パッケージ内容：デジタルはかり*1
  日本語取扱説明書*1
  USBケーブル*1
  パット*1


各部の名前



A: コーヒー用スケール　　B: シリコンパット

C: 電源ボタン　　D: 充電用USBポート

基本操作



「TIMER」と「ZERO・POWER」ボタンを同時に長押し　サウンドモードオン・オフ

Ⓐ「ZERO・POWER」

長押す	電源オン・オフ
押す	風袋引き
2回連続タッチ	単位を切り替える

Ⓑ「TIMER」

押す	タイマー開始・停止する
2回連続タッチ	タイマーをリセットする
長押す	手動・自動タイマーモードを切り替える

Ⓒ タイマーのディスプレイ

Ⓓ 重量のディスプレイ

Ⓔ 自動タイマー

Ⓕ 音声

Ⓖ 電池インジケーター

Ⓗ 単位

基本操作

説明

充電中:
充電中はインジケーターライトが点滅し、充電完了時は、インジケーターライトが点灯します。

電池不足:
電力表示 LO がなくなるまで、インジケーター ライトが点滅します。LOが表示されると、自動的に電源が切れます。

自動シャットダウン:
コーヒースケールの電源を入れた後、5分間操作が無い場合、自動的にシャットダウンしスリープ状態になります。
ZERO・POWERボタンを長押しすると、スリープ状態を解除できます。

音声のオン/オフ:
① サウンドを復元する必要がある場合は、TEMERボタンとZERO▪POWERボタンを同時に2秒ほど長押ししミュート状態をオンにします。
② 修復するには、TEMERボタンとZERO▪POWERボタンを同時に2秒ほど長押しします。

操作の方法

1. 通常の計量モード

① 背面のスイッチをオンにして電源をいれます。コーヒースケールを平らなテーブルの上に置くと、コーヒースケールが自動的に検出し、パネルの数値がゼロになります。

●ご注意

表示がゼロにリセットされていない場合は、ZERO▪POWERボタンを押して、数値をリセットしてください。

② TEMERボタンを押して時間の計測を開始し、もう一度TEMERボタンを押すと計測が一時停止されます。
③ さらにもう一度押すと計測が継続されます。
④ TEMERボタンを二度押すとタイマーがリセットされ、タイマーを再起動することができます。
⑤ ZERO▪POWERボタンを押すと風袋引きとクリアが行われ、二度押すと計量単位 g/ml/oz が切り替わります。

2. 自動計量▪タイマーのモード

① TIMERボタンを2秒間長押しすると自動計量・タイマーのモードに入ります。このとき、水滴アイコンが表示され、表示されている数値がすべてゼロにリセットされます。

●ご注意
表示がゼロにリセットされていない場合は、ZERO▪POWERボタンを押して風袋引きしてクリアしてください。

② 水カップを秤の上に置き、ZERO▪POWERボタンを押してゼロにリセットします。（注意：特定の用途や特別なニーズがある方は、TEMERボタンを押してリセットすることもできます）。

③ 水を注ぐと、時間と重量の計測が自動で開始されます。水流は均一で安定的に注いでください。
タイマーの起動は水流状態の安定性に応じて少々遅れる可能性がありますので予めご了承ください 。
液体が入り、コーヒースケールの計量と計数が停止したら、その時点で時間と重量が読み取れます。

④ 自動モードの計量と計時を再度開始する場合は、TIMERボタンを長押ししてすべてをゼロにリセットし、操作を続行します。

使用の例

エスプレッソの例


①





1. コーヒースケールをエスプレッソマシンのトレイの上に平らに置きます。自動検出後、電源を入れた後、コーヒースケールのプラットフォームに容器を置き、ZERO•POWEボタンを押してリセットし、TIMERボタンを長押しして自動計量・タイマーモードに入ります。

②





2.「TIMER」ボタンを 2 秒間押して、自動計量・タイマーモードに入ります。水滴のアイコンが表示されます。エスプレッソマシンの電源を入れてコーヒーを作り始めます。コーヒーが容器に注がれると、コーヒースケールの計量とタイマーが自動的に開始されます。コーヒーの抽出を停止すると、コーヒーが容器に流れ込むのが止まり、コーヒースケールは計量とタイマーを停止します。再度操作する場合は、TEMERボタンを押してすべてをクリアし、次のコーヒーを作り始めます。

使用の例

ドリップコーヒーの例（手動タイマーモード）

①





1. マシンの電源を入れた後、コーヒースケールをテーブルの上に平らに置きます。コーヒースケールの自動検出が完了したら、手で注ぐ器具を順番にスケールの上に置きます。コーヒーペーパーを浸した後、ZERO•POWEボタンを短く押して風袋引きします。

②





2. 適当なコーヒー粉を入れ、同時に特定の計量値を確認するように注意してください。

使用の例

③





3. 風袋引きするには、ZERO•POWEボタンをもう一度短く押すと、重量値がゼロになります。これでコーヒーを淹れる準備が整いました。TIMERボタンを短く押すとタイミング機能が開始され、タイマーは蒸し時間と水の注入時間をより適切に制御するのに役立ちます。

④





4. 抽出後、TIMERボタンを短く押してタイミングを停止すると、コーヒースケールに抽出データが正確に表示されます。

使用の例

ドリップコーヒーの例（自動タイマーモード）

①





1. マシンの電源を入れた後、コーヒースケールをテーブルの上に平らに置きます。コーヒースケールの自動検出が完了したら、手で注ぐ器具を順番にスケールの上に置きます。コーヒーペーパーを浸した後、ZERO•POWEボタンを短く押して風袋引きします。

②





2. コーヒー粉を追加すると同時に、特定の計量値を確認するように注意してください。

使用の例

③





3. TIMEREボタンを長押しすると、コーヒースケールは自動タイミング/計量状態（水滴表示）になり、すべての表示がゼロになります。これでコーヒーを淹れる準備が整いました。水を注入すると、タイミングと計量が自動的に実行されます。計時開始時間は水流状態の安定に応じて若干遅れますが、これは通常の動作です。

④





〈総抽出時間〉　〈総注水量〉

4. 抽出後、コーヒースケールはタイミングと計量を停止し、コーヒースケールは抽出データを正確に表示します。コーヒー器具を取り出し、タイミングを計るためにTIMERボタンを短く押すと、すべての計量/タイミングデータがクリアされます。再度、新たなコーヒー抽出が可能です。

メーカー保証書

本製品の保証期間はご購入より一年間でございます。保証期間中は、保証書の規定により、お買い上げの販売店が無料でカスタマーサービスを提供させていただきます。
ご不明、不備なこと、ご意見がございましたら、いつでもメールでお問い合わせください。

品名	
お買い上げ日	年　　月　　日
保証期間	お買い上げ日より１年間
お客様	氏名：
	〒 住所
	TEL： メール
お問い合わせ先	support@maestrihouse.com