

Silicone Baking Mat
Tapis de Cuisson en Silicone
Back-Unterlage aus Silikon
Tappetino da Cucina in Silicone
Tapete de Silicona para Hornear
Silicone Bakmat
シリコンベーキングマット
B077XTPWZ5

- EN
- Dimensions: 9 x 13 inch (230 x 330 mm) / 9.85 x 14.76 inch (250 x 375 mm) / 16.5 x 11.6 inch (420 x 295 mm)
 - Wash in warm soapy water before first use.
 - Oven safe to 480 °F (249 °C).
 - Do not use this product on a grill.
 - Do not touch without protection after heating.
 - Do not contact with flame directly.
 - Do not use sharp cleaning tools after use.
 - Allow to air dry, or place in the dishwasher (top rack only) after use.
 - Suggested baking time below, to keep food flavor and avoid burnt and smoke risk.

Food	Baking time	Food	Baking time
Meat	≤ 30 minutes	Vegetables	≤ 10 minutes
Biscuits	≤ 20 minutes	Pizza	≤ 20 minutes
Bread	≤ 20 minutes	Fish	≤ 15 minutes

- Do not use the mat when baking food which are high in sugar such as pepper, onion and sweet potato. Do not put any candy or syrup on the mat before or after oven cooking. Caramelized sugar is difficult to clean and the mat could be damaged over time.
- Use the mat in oven only. Do not use it on any other types of stoves.

Feedback and Help

We would love to hear your feedback. To ensure we are providing the best customer experience possible, please consider writing a customer review.

Scan QR Code with your phone camera or QR reader:

UK: amazon.co.uk/review/review-your-purchases#

If you need help with your Amazon Basics product, please use the website or number below.

US: amazon.com/gp/help/customer/contact-us

UK: amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us

+1 877-485-0385 (US Phone Number)

FR

- Dimensions : 9 x 13 inch (230 x 330 mm) / 9.85 x 14.76 inch (250 x 375 mm) / 16.5 x 11.6 inch (420 x 295 mm)
- À laver à l'eau savonneuse chaude avant la première utilisation.
- Allant au four jusqu'à 480 °F (249 °C).
- Ne pas utiliser ce produit sur un gril.
- Ne pas toucher sans protection après la cuisson.
- Ne pas mettre en contact direct avec des flammes.
- Ne pas utiliser d'ustensiles de nettoyage tranchants après utilisation.
- Laissez le produit sécher à l'air, ou mettez-le au lave-vaisselle (uniquement sur l'étagère du haut) après utilisation.
- Durée de cuisson suggérée ci-dessous, pour conserver la saveur des aliments et éviter tout risque de brûlé et de fumée.

Aliments	Durée de cuisson	Aliments	Durée de cuisson
Viande	≤30 minutes	Légumes	≤10 minutes
Biscuits	≤20 minutes	Pizza	≤20 minutes
Pain	≤20 minutes	Poisson	≤15 minutes

- N'utilisez pas le tapis pour cuire des aliments à forte teneur en sucre tels que le poivron, l'oignon et la patate douce. Ne déposez aucune friandise ni aucun sirop sur le tapis avant ou après la cuisson au four. Le sucre caramélisé est difficile à nettoyer et le tapis pourrait se dégrader au fil du temps.
- Utilisez le tapis au four uniquement. Ne l'utilisez avec aucun autre type d'appareil de cuisson.

Vos Avis et Aide

Nous serions ravis de connaître votre avis. Afin de nous assurer de fournir la meilleure expérience client possible, veuillez considérer la rédaction d'un commentaire client.

FR : amazon.fr/review/review-your-purchases#

CA : amazon.com/review/review-your-purchases#

Si vous avez besoin d'assistance concernant votre produit Amazon Basics, veuillez consulter le site web suivant.

FR : amazon.fr/gp/help/customer/contact-us

CA : amazon.ca/gp/help/customer/contact-us

DE

- Abmessungen: 9 x 13 inch (230 x 330 mm) / 9.85 x 14.76 inch (250 x 375 mm) / 16.5 x 11.6 inch (420 x 295 mm)
- Vor dem erstmaligen Gebrauch im warmen Spülwasser reinigen.

- Backofenfest bis 480 °F (249 °C).
- Dieses Produkt nicht auf einem Grill verwenden.
- Nach dem Aufheizen nicht ohne Schutzhandschuhe berühren.
- Nicht direkt mit der Flamme in Kontakt bringen.
- Nach der Verwendung keine scharfen Reinigungsmittel verwenden.
- Lufttrocknen lassen oder nach der Verwendung in den Geschirrspüler geben (nur im oberen Korb).
- Unten finden Sie die empfohlene Backzeit, um den Geschmack der Speisen zu bewahren sowie Anbrennen und Rauchentwicklung zu vermeiden.

Lebensmittel	Backzeit	Lebensmittel	Backzeit
Fleisch	≤ 30 Minuten	Gemüse	≤ 10 Minuten
Gebäck	≤ 20 Minuten	Pizza	≤ 20 Minuten
Brot	≤ 20 Minuten	Fisch	≤ 15 Minuten

- Verwenden Sie die Matte nicht, um Lebensmittel mit hohem Zuckergehalt wie Paprika, Zwiebeln und Süßkartoffeln zu backen. Geben Sie weder vor noch nach dem Backen irgendwelche Süßigkeiten oder Sirup auf die Matte. Karamellisierter Zucker ist schwer zu reinigen und die Matte könnte mit der Zeit beschädigt werden.
- Nutzen Sie die Matte nur im Backofen. Verwenden Sie die Matte nicht auf anderen Herdarten.

Feedback und Hilfe

Wir würden uns sehr über Ihr Feedback freuen. Um sicherzustellen, dass wir die bestmögliche Kundenerfahrung bieten, möchten wir Sie bitten, eine Kundenbewertung zu schreiben.

 amazon.de/review/review-your-purchases#

Bitte nutzen Sie die untenstehende Website, falls Sie Hilfe mit Ihrem Amazon Basics-Produkt benötigen.

 amazon.de/gp/help/customer/contact-us

IT

- Dimensioni: 9 x 13 inch (230 x 330 mm) / 9.85 x 14.76 inch (250 x 375 mm) / 16.5 x 11.6 inch (420 x 295 mm)
- Lavare in acqua calda e sapone prima dell'uso.
- Idoneo all'utilizzo in forno fino a 480 °F (249 °C).
- Non utilizzare su grill.
- Non toccare senza protezione dopo il riscaldamento.
- Non entrare a contatto diretto con la fiamma.
- Non utilizzare strumenti di pulizia affilati dopo l'uso.
- Lasciare asciugare all'aria o mettere in lavastoviglie (solo griglia superiore) dopo l'uso.
- Tempi di cottura consigliati riportati in basso per preservare l'aroma dei cibi ed evitare il pericolo di bruciature e fumo.

Cibi	Tempo di cottura	Cibi	Tempo di cottura
Carne	≤ 30 minuti	Verdure	≤ 10 minuti
Biscotti	≤ 20 minuti	Pizza	≤ 20 minuti
Pane	≤ 20 minuti	Pesce	≤ 15 minuti

- Non utilizzare il tappetino quando si cuociono alimenti ad alto contenuto di zuccheri come peperoni, cipolle e patate dolci. Non mettere caramelle o sciroppi sul tappetino prima o dopo la cottura in forno. Lo zucchero caramellato è difficile da pulire e il tappetino potrebbe danneggiarsi nel tempo.
- Utilizzare il tappetino solo in forno. Non utilizzarlo su altri tipi di fornelli.

Feedback e Aiuto

Ci piacerebbe ricevere il tuo feedback. Affinché ci sia possibile garantire la migliore esperienza cliente possibile, non dimenticare di scrivere una recensione.

 amazon.it/review/review-your-purchases#

Se hai bisogno di supporto per il tuo prodotto Amazon Basics, utilizza il sito web indicato in basso.

 amazon.it/gp/help/customer/contact-us

ES

- Medidas: 9 x 13 inch (230 x 330 mm) / 9.85 x 14.76 inch (250 x 375 mm) / 16.5 x 11.6 inch (420 x 295 mm)
- Lavar con agua tibia y jabón antes del primer uso.
- Seguro para el homo a 480 °F (249 °C).
- No utilice este producto en una barbacoa.
- No tocar sin protección después una vez caliente.
- No poner en contacto directo con la llama.
- No utilizar utensilios de limpieza afilados después del uso.
- Dejar secar al aire, o colocar en el lavavajillas (solo cesta superior) después del uso.
- Tiempo de horneado sugerido a continuación, para mantener el sabor y evitar el riesgo de humo y quemado de los alimentos.

Alimento	Tiempo de horneado	Alimento	Tiempo de horneado
Carne	≤ 30 minutos	Verduras	≤ 10 minutos
Galletas	≤ 20 minutos	Pizza	≤ 20 minutos
Pan	≤ 20 minutos	Pescado	≤ 15 minutos

- No utilice el tapete al hornear comida con un alto contenido de azúcares como pimientos, cebollas o boniatos. No añada ningún tipo de caramelo o sirope en el tapete antes o después de cocinar en el horno. El azúcar caramelizado es difícil de limpiar y, con el tiempo, el tapete podría dañarse.
- Utilice el tapete solo en el horno. No lo utilice encima de ningún otro tipo de cocinas.

Comentarios y Ayuda

Nos encantaría conocer su opinión. Para obtener la mejor experiencia posible, le agradeceremos que escriba una opinión del cliente.

ES: amazon.es/review/review-your-purchases#

MX: amazon.com.mx/review/review-your-purchases#

Si necesita ayuda con su producto Amazon Basics, utilice el siguiente sitio web.

ES: amazon.es/gp/help/customer/contact-us

MX: amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us

Garantía

Un año de garantía limitada en México

Esta garantía limitada de un año es otorgada por Servicios Comerciales Amazon México, S. de R.L. de C.V. a ti como comprador original de producto(s) de AmazonBasics.

Garantizamos el producto contra defectos de fabricación por un periodo de un año, siempre y cuando el producto haya sido usado en condiciones ordinarias, cumpliendo con el manual del usuario y el producto y sus partes no hayan sido alteradas o reparadas por terceros sin nuestra autorización. El plazo de un año comienza el día de entrega de la compra realizada en amazon.com.mx.

Si el producto tiene defectos durante el periodo de garantía, y tú sigues las instrucciones de nuestro equipo de Servicio al Cliente que verificará la validez de la garantía, tendrás derecho a (i) solicitar el reemplazo del producto defectuoso por uno nuevo o uno reacondicionado que sea igual o parecido al producto comprado; (ii) solicitar la reparación del producto; o (iii) solicitar reembolso completo del producto al precio que fue comprado.

Avances tecnológicos y la disponibilidad del producto pueden hacer que reciba un producto de reemplazo con características equiparables y precio distinto al comprado originalmente. En todos los casos, el producto de reemplazo comparable será determinado por nosotros y a nuestra discreción.

Esta garantía limitada solo aplica para productos comprados en amazon.com.mx. Reemplazos y productos reparados solo serán enviados dentro del territorio mexicano y los reembolsos solo serán acreditados a cuentas dentro de este mismo territorio.

Todas las partes o productos que envíes en devolución para reembolso o reemplazo, se convertirán en nuestra propiedad y estarán sujetos a las Políticas de Devolución.

Cómo obtener el servicio

Por teléfono

Contacta servicio al cliente al 01800 874 8725

En línea

Visita: <https://www.amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us/>

Servicio al cliente te hará preguntas para determinar si tu caso es elegible para hacer válida la garantía limitada. Si eres elegible, un reemplazo, reparación o reembolso será emitido y se te darán instrucciones para devolver el producto dañado sin costos adicionales para ti.

Servicios Comerciales Amazon México, S. de R.L. de C.V.

Dirección: Boulevard Manuel Ávila Camacho N.º 261 Piso 5 Colonia Polanco I Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11510 México.
RFC: ACA140623TXA

NL

- Afmetingen: 9 x 13 inch (230 x 330 mm) / 9.85 x 14.76 inch (250 x 375 mm) / 16.5 x 11.6 inch (420 x 295 mm)
- Voor het eerste gebruik wassen met een warm sopje.
- Ovenveilig tot maximaal 480 °F (249 °C).
- Product niet gebruiken op een grill.

- Na verhitting niet aanraken zonder bescherming.
- Vlam niet direct aanraken.
- Na gebruik geen scherp schoonmaakgerei gebruiken.
- Aan de lucht laten drogen of na gebruik in de afwasmachine (alleen in het bovenste rek) plaatsen.
- De aanbevolen baktijden zijn hieronder vermeld om de beste smaak te behouden en risico op aanbranden en rook te vermijden.

Levensmiddel	Baktijd	Levensmiddel	Baktijd
Vlees	≤ 30 minuten	Groente	≤ 10 minuten
Koekjes	≤ 20 minuten	Pizza	≤ 20 minuten
Brood	≤ 20 minuten	Vis	≤ 15 minuten

- Gebruik de mat niet voor het bakken van levensmiddelen met een hoog suikergehalte, zoals paprika, ui en zoete aardappel. Leg geen snoep of siroop op de mat voor of na het bakken in de oven. Gekarameliseerde suiker is moeilijk te reinigen en de mat kan na verloop van tijd worden beschadigd.
- Gebruik de mat alleen in de oven. Gebruik deze niet op andere soorten fornuizen.

Feedback en Hulp

Graag ontvangen wij uw feedback. Om u in de toekomst de best mogelijke klantenervaring te kunnen bieden, willen wij u vragen een klantenbeoordeling te schrijven.

 [amazon.nl/review/review-your-purchases#](https://www.amazon.nl/review/review-your-purchases#)

Ga naar de onderstaande website mocht u hulp nodig hebben met uw Amazon Basics-product.

 [amazon.nl/gp/help/customer/contact-us](https://www.amazon.nl/gp/help/customer/contact-us)

日本語

対象ユーザー

本製品は、本書の内容を理解し、安全に使用できる人を想定して設計されています。本書に記載されている情報に従って本製品を使用できない人、例えば障害のある方やお子様 が本製品を使用する場合は、使用者を監督できる同伴者が 必要となります。

- 寸法:230 x 330 mm / 250 x 375 mm / 420 x 295 mm
- 最初にお使いになる前に洗剤の入った温水で洗ってください。
- オーブンは 480 °F (249 °C) までお使いいただけます。
- 本製品グリルで使うのはおやめください。
- 熱を加えた後は、保護具なしで触れるのはおやめください。
- 直接火にかけるのはおやめください。
- ご使用後、鋭いまたは尖った道具で洗うのはおやめください。
- ご使用後は自然乾燥または食洗機(一番上のラック)で洗ってください。
- 下に提案のベーキング時間で、食材風味を保ち、焦げや煙のリスクを避けます。

食材	ベーキング時間	食材	ベーキング時間
肉	30 分以下	野菜	10 分以下
ビスケット	20 分以下	ピザ	20 分以下
パン	20 分以下	魚	15 分以下

- コショウや玉ねぎ、サツマイモ等糖質の多い食材を焼くときは、マットを使わないでください。オーブンで調理する前後は、マットの上にキャンディやシロップを置かないでください。焦げた砂糖は、掃除しにくいため、時間が経つと、マットが傷む可能性があります。
- マットはオーブンのみで使用してください。他の種類のコンロには使用しないでください。

製品の廃棄

 本製品を廃棄する場合は、各パーツごとに自治体や施設の方針に従って処分してください。

フィードバックとサポート

ご意見お待ちしております。顧客体験をできるかぎり良いものにするため、顧客レビュー記入にご協力ください。

 [amazon.jp/review/review-your-purchases#](https://www.amazon.jp/review/review-your-purchases#)

Amazon Basics 製品についてサポートが必要な場合は、下記ウェブサイトをご利用ください。

 [amazon.jp/gp/help/customer/contact-us](https://www.amazon.jp/gp/help/customer/contact-us)

販売元:アマゾンジャパン合同会社

所在地:〒153-0064 東京都目黒区下目黒 1 丁目 8-1

アルコタワーアネックス

URL: <https://www.amazon.co.jp/>



amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HERGESTELLT IN CHINA
PRODOTTO IN CINA
HECHO EN CHINA
GEMAAKT IN CHINA
中国製