

Introduções e Precauções:

- 1 Retire o X-Slim da caixa colorida.
- 2 Com cuidado, coloque o seu computador portátil em cima do X-Slim e ajuste o computador portátil até encontrar uma posição confortável.
- 3 Ligue a extensão USB ao seu computador portátil para ligar o X-Slim. Pode ligar ainda outro dispositivo USB através da extensão USB.
- 4 Certifique-se de que a porta USB do seu computador portátil está operacional antes de ligar a extensão de portas USB.
- 5 O consumo total de corrente da porta USB (do PC) não pode exceder 500 mA.
- 6 Pode colocar o resto dos cabos USB na ranhura lateral do X-Slim para um melhor facto de organização.
- 7 Este produto destina-se apenas a computadores portáteis: Não coloque a mão ou outros objectos na rede metálica.