POWER BANK 5000MAH

Dear Customer,
Thank you for purchasing this Techly product. For optimum performance and safety, please read these instructions carefully before connecting, operating or adjusting this product. Please keep this manual for future reference.

SAFETY PRECAUTIONS

INTENDED USE

It is not allowed to use the device in other ways than described in this user's manual. If you do not attend to these regulations and notes on safety, it might cause fatal accidents, injuries and damages to persons and property.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

To reduce risk of electric shock, this product should ONLY be opened by an authorized technician when service is required. Disconnect the product from mains and other equipment if a problem should occur. Do not expose the product to water or moisture.

- Your product is not a toy and is not meant for children, because it contains small parts which can be swallowed and can injure when used inappropriately!
- Please remove the packing materials, because children may cut themselves on them while playing. Furthermore, there is a risk of swallowing and inhalation of incidentals and insulating material.
- Avoid places with high temperatures, or humidity, or places which might come into contact with water or other liquids, which may lead to its failure or fire.
- Do not modify and alter the product and any accessories! Do not use any damaged parts.
- Do not crash, self-dismantle, stab, wet, dampen and squeeze power bank.
- Do not charge your device which is not compatible with power bank, otherwise it might cause failure or fire.
- Do not shaking during charging.
- Unplug the device when fully charged.
- Avoid exposing the battery to direct sunlight or high temperatures as the battery may overheat, which could have a negative impact on performance and lifespan; excessive overheating could cause a fire.
- Do not use or store the the product near a heat source (such as fire or heaters).
- Do not use the battery if it is in abnormal conditions such as peculiar smell, heating, deformation, discoloration or other abnormalities.
- The electrolyte leaked may cause fire hazards or explosion.
- If leaked battery electrolyte comes into contact with your eyes, do not rub them. Rinse with water and seek medical attention immediately; delayed treatment may cause eye damage. If electrolyte comes into contact with skin or clothing, rinse immediately with water.
- The product is an emergency power charger with rechargeable built-in lithium battery. Suitable for charging iPhone, iWatch, Airpods, all mobile phones.

SPECIFICATIONS

MODEL NAME	I-CHARGE-5000WRWH / I-CHARGE-5000WRBK
BATTERY CAPACITY	5000mAh / 3.7V / 18.5Wh
INPUT POWER	USB-C™ / USB-C™ Cable: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
OUTPUT POWER	USB-C™/USB-C™ Cable: 5V3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
	Apple watch/ Samsung Galaxy watch charger: 5V 0.5A (2.5W max)
	USB-C™ + USB-C™ Cable + Watch charger: 5V 3A (15W max)
PTOTECTIVE FUNCTION	Multiple circuit protection; Over-voltage protection; Over-current protection; Flame retardant protection; Short-circuit protection; Over-heat protection
OPERATING TEMPERATURE	0°C - 35°C
SIZE	86 x 32 x 30 mm
WEIGHT	111 g


PACKAGE INCLUDED

- 1x Power bank
- 1x User Manual


Maintenance: clean only with a dry cloth. Do not use cleaning solvents or abrasives.


Warranty: no guarantee or liability can be accepted for any changes and modifications of the product or damage caused due to incorrect use of this product.


DEVICE DESCRIPTION




OPERATING INSTRUCTIONS


CHARGE 1 DEVICE



CHARGE 2 DEVICES SIMULTANEOUSLY


CHARGE APPLE WATCH


CHARGE SAMSUNG GALAXY WATCH

LED DISPLAY INSTRUCTION


POWER ON



Press power button once

POWER OFF


Press power button twice


FAST CHARGING


The fast charge indicator turns green



LOW CURRENT CHARGING MODE

(Support Apple Watch, Samsung Galaxy Watch low-current devices in charging) Long press power button. The current indicator will blink. * It will stop after long pressing the power button again.



ABNORMAL WARNING

If current and voltage are too high, it will shutdown after the current battery indicator blink 5 times.

In compliance with EU Directive WEEE this product is marked with this symbol. It means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. There is a separate collections system for these products in compliance with WEEE directive, otherwise contaminative and hazardous substances can pollute the environment.

With the CE sign, Techly® ensures that the product is conformed to the basic European standards and directives.

All rights reserved. All trademarks and trade names are those of their respective owners.
TECHLY® - Viale Europa 33 - 33077 Sacile (PN) - Italy - info@techly.it

POWER BANK 5000MAH

Gentile Cliente
Grazie per aver acquistato questo prodotto Techly. Per prestazioni e sicurezza ottimali, leggere attentamente queste istruzioni prima di collegare, utilizzare o regolare questo prodotto. Conservare questo manuale per riferimento futuro.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

USO PREVISTO

Non è consentito utilizzare il dispositivo in modi diversi da quelli descritti in questo manuale utente. Se non si rispettano queste indicazioni e note sulla sicurezza, potrebbero verificarsi incidenti mortali, lesioni e danni a persone e proprietà.

ATTENZIONE
RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON APRIRE

Per ridurre il rischio di scosse elettriche, questo prodotto deve essere aperto SOLO da un tecnico autorizzato quando è richiesta assistenza. Scollegare il prodotto dalla rete elettrica e da altre apparecchiature in caso di problemi. Non esporre il prodotto ad acqua o umidità.

- Questo prodotto non è un giocattolo e non è destinato ai bambini, perché contiene piccole parti che possono essere ingerite e possono ferire se utilizzate in modo inappropriato!
- Si prega di rimuovere i materiali di imballaggio, perché i bambini potrebbero tagliarsi con essi mentre giocano. Inoltre, c'è il rischio di ingestione e inalazione accidentali.
- Evitare luoghi con alte temperature o umidità o luoghi che potrebbero entrare in contatto con l'acqua o con altri liquidi, il che potrebbe causare guasti o incendi.
- Non modificare e alterare il prodotto e gli accessori! Non utilizzare parti danneggiate.
- Non far cadere, non smontare, forare, bagnare, esporre all'umidità e schiacciare il power bank.
- Non caricare un dispositivo non compatibile con il power bank, perchè potrebbe causare guasti o incendi.
- Non squotere durante la ricarica
- Scollegare il dispositivo quando completamente carico.
- Evitare di esporre la batteria alla luce solare diretta o a temperature elevate perché la batteria potrebbe surriscaldarsi con conseguenti ripercussioni negative sulle prestazioni e sulla durata; un eccessivo surriscaldamento potrebbe causare un incendio.
- Non utilizzare o conservare il prodotto vicino a fonti di calore (come fiamme libere o stufe).
- Non utilizzare la batteria se presenta anomalie quali odore strano, surriscaldamento, deformazione, scolorimento o altre anomalie.
- Perdite di elettrolita possono causare incendi o esplosioni.
- In caso di contatto dell'elettrolita fuoriuscito dalla batteria con gli occhi, evitare di strofinarli, ma lavarli con acqua e consultare immediatamente un medico; un trattamento tardivo può causare danni agli occhi. In caso di contatto con pelle e indumenti si consiglia di lavare immediatamente la parte con acqua.
- Il prodotto è un caricabatterie di emergenza con batteria al litio integrata. Adatto per caricare iPhone, iWatch, Airpods, tutti i telefoni cellulari.

SPECIFICHE

MODELLO	I-CHARGE-5000WRWH / I-CHARGE-5000WRBK
CAPACITÀ DELLA BATTERIA	5000 mAh / 3.7V / 18.5Wh
INGRESSO ALIMENTAZIONE	USB-C™/Cavo USB-C™: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1.5 A
POTENZA IN USCITA	USB-C™/Cavo USB-C™: 5V3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
	Caricatore per Apple Watch/ Samsung Galaxy Watch: 5V 0.5A (2.5W massimo)
	USB-C™ + cavo USB-C™ + caricatore per orologio: 5V 3A (15W massimo)
FUNZIONE DI PROTEZIONE	Protezione da sovratensione, sovracorrente, ritardante di fiamma, cortocircuito, surriscaldamento.
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	0°C - 35°C
DIMENSIONI	86 x 32 x 30 MM
PESO	111 g

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1x Power bank
- 1x Manuale d'istruzione


Manutenzione: pulire solo con un panno asciutto. Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.


Garanzia: non sarà accettata alcuna garanzia o responsabilità in relazione a cambiamenti e modifiche del prodotto o a danni determinati dall'uso improprio del prodotto stesso.


DESCRIZIONE DISPOSITIVO




ISTRUZIONI PER L'USO


RICARICA DI UN DISPOSITIVO



RICARICA DI DUE DISPOSITIVI SIMULTANEAMENTE


RICARICA APPLE WATCH


RICARICA SAMSUNG GALAXY WATCH

ISTRUZIONI DISPLAY LED

ACCENSIONE




Premere l'interruttore una volta

SPEGNIMENTO




Premere l'interruttore due volte

RICARICA RAPIDA




L'indicatore di ricarica rapida diventa verde



MODALITÀ DI RICARICA A BASSA CORRENTE

(Supporta la ricarica di dispositivi a bassa corrente come Apple Watch, Samsung Galaxy Watch)
Tenere premuto il pulsante di accensione. L'indicatore di corrente lampeggerà.
* Si spegnerà dopo aver tenuto premuto nuovamente il pulsante di accensione.



AVVISO DI ANOMALIA

Se la corrente e la tensione sono troppo alte, il dispositivo si spegnerà dopo che l'indicatore di corrente della batteria avrà lampeggiato per 5 volte.

In conformità alla normativa RAEE, le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Il presente prodotto deve essere consegnato ai punti di raccolta preposti allo smaltimento e riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Contattate le autorità locali competenti per ottenere informazioni in merito allo smaltimento corretto della presente apparecchiatura.

CE

Con il marchio CE, Techly® garantisce che il prodotto è conforme alle norme e direttive europee richieste.

Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi e i nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.
TECHLY® - Viale Europa 33 - 33077 Sacile (PN) - Italia - info@techly.it