

APLICATIVO



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Baixe o aplicativo soundcore para ajustar as configurações de equalização, experimentar o Modo de jogo, personalizar controles de toque, atualizar firmware e explorar mais recursos.

Se seus fones de ouvido não conseguirem se conectar com o aplicativo soundcore, tente reinstalar o aplicativo ou atualizá-lo para a versão mais recente disponível na loja de aplicativos móveis.


Baixe o aplicativo via <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

VISÃO GERAL




1. Gancho de orelha ajustável
2. Área de Toque
3. Pontos de carregamento
4. Ajuda de som
5. Faixa de luzes LED
6. Porta de carregamento USB-C
7. Botão do Estojo de Carregamento

LIGANDO E PAREANDO



1. Abra o estojo de carregamento. Os fones de ouvido serão ligados automaticamente e entrarão no modo de emparelhamento Bluetooth.




2. Selecione **"soundcore AeroFit 2"** na lista de Bluetooth do seu dispositivo para conectar. Durante o emparelhamento, a faixa de luz LED no estojo de carregamento começará a piscar. Quando o emparelhamento for bem-sucedido, a faixa de luz LED permanecerá acesa por 1 segundo antes de desligar.

💡 Uma vez conectados, os fones de ouvido se reconectarão automaticamente ao seu dispositivo toda vez que você abrir o estojo de carregamento, desde que você não tenha excluído o histórico de pareamento do seu dispositivo.

CONEXÕES DUPLAS

Para conectar seus fones de ouvido com dois dispositivos Bluetooth ao mesmo tempo, há dois métodos:

1



2 O Segundo Dispositivo




Método 1: Parear manualmente com o segundo dispositivo

Enquanto estiver usando os fones de ouvido, pressione e segure as áreas de controle de toque em ambos os fones de ouvido por 3 segundos até ouvir um aviso sonoro para o modo de pareamento. Você pode então prosseguir com o pareamento com o segundo dispositivo.

💡 Se seus fones de ouvido estiverem conectados a dois dispositivos, remova pelo menos um antes de parear com um novo dispositivo.

Método 2: Use o aplicativo soundcore




No aplicativo soundcore, toque no ícone de engrenagem no canto superior direito para acessar as Configurações.

Em seguida, selecione **Conexões duplas > Habilitar conexões duplas > Conectar novo dispositivo**.


 O recurso **Conexões Duplas** é habilitado por padrão.

PAREAMENTO MANUAL


Para entrar manualmente no modo de emparelhamento Bluetooth:



1. Coloque os fones de ouvido no estojo de carregamento.




2. Deixe o estojo aberto e pressione e segure o botão do estojo de carregamento por 3 segundos.




3. Os fones de ouvido entrarão no modo de pareamento. prossiga com o pareamento com seu dispositivo.


COMO USAR



1. Pegue os fones de ouvido e deslize os ganchos de orelha até a posição LV4, que oferece o ajuste mais amplo.



2. Gire os ganchos de orelha ao longo da orelha externa para um posicionamento adequado.



3. Depois de colocar os fones de ouvido, você pode deslizar os ganchos de orelha para frente e para trás entre quatro níveis até encontrar o ajuste mais confortável e seguro.


Guia de posição dos ganchos de orelha




Ajuste Correto



Nível Muito Pequeno




Nível Muito Grande



Ajuste Instável


Como limpar



Contatos de Carregamento

Após cada uso, limpe os fones de ouvido com um pano macio e seco e limpe os contatos de carregamento com um cotonete para evitar problemas de carregamento e desligamento causados pelo acúmulo de suor.

EFEITOS SONOROS



No aplicativo soundcore, o efeito sonoro padrão é "soundcore Signature", um predefinido especial recomendado pela equipe soundcore. Oferecemos 22 predefinições de equalização para diferentes cenários, que você pode alternar de acordo com suas preferências. Além disso, você pode criar seu próprio perfil de som ajustando oito deslizadores na página "Equalizador Personalizado".

CONTROLES

Usando Fones de Ouvido Duplos

Toque duplo no fone de ouvido direito para reproduzir / pausar áudio

Toque duplo no fone de ouvido esquerdo para pular músicas

Toque duplo para atender chamadas

Toque e segure por 2 segundos para rejeitar / terminar chamadas

Usando um Único Fone de Ouvido

Toque duplo no fone de ouvido para reproduzir / pausar áudio


Toque duplo para atender chamadas

Toque e segure por 2 segundos para rejeitar / terminar chamadas

		Usando fones de ouvido duplos	Usando um único fone de ouvido
	Reproduzir/Pausar áudio	Toque duplo (R)	Toque duplo
	Reproduzir a faixa anterior	Personalize no aplicativo soundcore	/
	Tocar a próxima faixa	Toque duplo (L)	
	Atender a uma chamada	Toque duplo (L/R)	Toque duplo
	Rejeitar uma chamada/Encerrar uma chamada	Mantenha pressionado por cerca de 2 segundo (E/D)	Toque e mantenha pressionado por 2 segundos
	Aumentar o volume	Personalize no aplicativo soundcore	Personalize no aplicativo soundcore
	Diminuir o volume		
	Ativar Assistente de Voz	Personalize no aplicativo soundcore	Personalize no aplicativo soundcore


Personalize os controles de toque no aplicativo soundcore

Observação: As imagens da interface do usuário são apenas para fins ilustrativos. O conteúdo real exibido pode variar dependendo da versão do software.





Toque em Controles na tela inicial para personalizar as ações de controle de toque para o fone de ouvido esquerdo ou direito. **Você pode ajustar ações como aumentar/diminuir o volume, alternar músicas, reproduzir/pausar áudio e ativar o assistente de voz.**

CARREGANDO



1. Coloque os fones de ouvido no estojo de carregamento e feche-o.


- Certifique-se de que os fones de ouvido e a porta de carregamento USB-C estejam completamente secos antes de carregar.



2. Conecte o estojo de carregamento a uma fonte de alimentação usando o cabo de carregamento USB-C fornecido. Como alternativa, para carregamento sem fio, coloque a caixa de carregamento no centro do carregador sem fio.

- A recarga do estojo de carregamento leva 1,7 horas via cabo e 2,6 horas via carregamento sem fio.

DESLIGANDO




Para desligar, recoloque os dois fones de ouvido no estojo de carregamento e feche-o.


- 💡 Os fones de ouvido desligarão automaticamente após 30 minutos se eles não estiverem conectados. A duração pode ser personalizada no aplicativo soundcore.

REINICIAR

Reinicie os fones de ouvido se eles não puderem ser pareados corretamente entre si ou com outros dispositivos.



1. Coloque os fones de ouvido de volta no estojo de carregamento e deixe o estojo aberto.




2. Pressione e segure o botão do estojo de carregamento por 10 segundos até que a faixa de luz LED pisque em branco rapidamente três vezes, indicando uma reinicialização bem-sucedida.

GUIA DA LUZ DE LED


Verificando o nível da bateria

Quando você abre o estojo de carregamento, a faixa de luzes LED indica o nível restante da bateria do estojo.




Verificando o status de carregamento

Ao conectar o estojo de carregamento a uma fonte de energia, a faixa de luz LED exibirá o status do carregamento:



ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE



Você será notificado quando uma nova versão de firmware for detectada quando os fones de ouvido estiverem conectados ao aplicativo. Certifique-se de que os fones de ouvido estejam no estojo de carregamento e que o estojo permaneça aberto até que a atualização do firmware seja concluída. Evite usar os fones de ouvido durante a atualização.

ESPECIFICAÇÕES

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Entrada	5 V $\equiv$ 1,2 A
Saída	5 V $\equiv$ 0,42 A (0,21 A por porta)
Capacidade da bateria	750 mAh
Tempo de carregamento	Fones de ouvido: em até 1 hora Estojo de carregamento: Tempo de carregamento com fio: 1,7 hora para carregar totalmente o estojo de carregamento, 2,2 horas para carregar totalmente o estojo de carregamento e os fones de ouvido. Tempo de carregamento sem fio: 2,6 horas para carregar totalmente o estojo de carregamento e os fones de ouvido.
Unidade de driver	20*11,5 mm
Resposta de frequência	20~20 kHz (20~40 kHz quando LDAC está habilitado)
Impedância	16 Ω
Classificação à prova d'água (fones de ouvido)	IP55
Versão do Bluetooth	5.4

Atendimento ao cliente



servico@soundcore.com
support. mea@soundcore.com (Somente para Oriente Médio e África)



suporte@anker.com (日本)
+1 (800) 988 7973 (EUA/Canadá)
+44 (0) 1604 936200 (Reino Unido)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (日本)
+86 400 0550 036 (中国)
+82 1666-8470 (한국)
+971 8000320817 (EAU)
+966 8008500030 (KSA)
+965 22069086 (Kuwait)
+20 8000000826 (Egito)
+61 3 8331 4800 (Austrália)
+90 (850) 460 14 14 (Turquia)
+8 (800) 511-86-23 (Rússia)
000-8000-504-414 (Índia)

Observação: O 'x' do Código SN: xxxxxxxxxxxxxxxx é uma variável, consulte a tabela abaixo.

Variável 'x'	Faixa de variável	Conteúdo
Oitavo	8,9,A,B,C...	Indica o ano, 8 significa 2018, 9 significa 2019, A significa 2020, B significa 2021, C significa 2022, e assim por diante.
Nono e décimo	01,02,03...	Indica semanas, 01 significa a primeira semana deste ano, 02 significa a segunda semana deste ano, e assim por diante.
Undécimo	1-7	Indica a data, 1 significa segunda-feira, 2 significa terça-feira...,7 significa domingo e assim por diante.
Os últimos cinco	00001-99999	Indica o número de série.

Por meio deste, a Anker Innovations Limited declara que este dispositivo está em conformidade com as Regulamentações de Segurança do Produto e Infraestrutura de Telecomunicações (Requisitos de Segurança para Produtos Conectáveis Relevantes) de 2023. Para a Declaração de Conformidade, visite o site: <https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>.