

# Instruction Manual

### Important safety instruction

- It is the only one that reduces from 16 to 4 passes in a smoothing treatment.
- It was developed with the latest technology, brings more shine and softness to the hair.
- All it offer comfort and results for the professional without harming the health of the hair.
- It has ceramic resistance that does not lose heat when passing through the hair, reaching 250 °C, ideal the temperature for professionals.
- The Lize Extreme straightener has a heating system that provides high thermal conductivity, keeping the plate temperature constant through instant heat replacement. It has Titanium-coated plates that protect hair from direct contact with the aluminum plate, making the straightening process faster, more precise and uniform.
- It also has LED temperature control display and Swivel power cord 3 meters long.
- When not in use, your iron is easy to store. Allow appliance to cool, then simply store out of reach of children in a safe, dry location.
- Do not jerk or strain cord at plug connections.
- Do not wrap the line cord around the appliance.
- Allow the cord to hang or lie loose and straight at the point of entry into the appliance.
- If an appliance falls into water, unplug it immediately. DO NOT REACH INTO THE WATER.

**WARNING** - To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

• **ALWAYS UNPLUG APPLIANCE IMMEDIATELY AFTER USING**

- Do not use while touching it or in the shower
- Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink
- Do not place in, or drop into, water or other liquids

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Signs of product wear/tears.
- This appliance should NEVER be LEFT UNATTENDED WHEN PLUGGED IN.
- This appliance should not be used by, on or near children or individuals with certain disabilities.
- Use this appliance only for its intended use, as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug. If it is not working properly or if it has been dropped or damaged or dropped into water. Return this appliance to the manufacturer for examination and repair.
- Keep the cord away from heated surfaces. Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance.
- Never drop or insert any object into any opening hose.
- Unit is hot when in use. Do not let heated surface touch eyes or skin.
- Do not place the heated unit directly on any surface while it is hot or plugged in.

## Operation Instructions

- Plug the iron into an electrical outlet. Turn on unit.
- Select desired temperature settings, the indicator light will turn on.
- To turn OFF, press the OFF button (lights will go off).
- Never leave your flat iron on and unattended; however, should you fail to turn the unit off it will shut itself off automatically within 60 minutes.
- Be sure to perform a strand test before styling and adjust the temperature according to your particular hair needs.

This flat iron heats up to 480 °F (250 °C). Play attention on the chart table below.

| TEMP CONTROL    | HAIR TYPE               |
|-----------------|-------------------------|
| 340 °F (170 °C) | Fine Texture Hair       |
| 375 °F (190 °C) | Fine hair, easy to curl |
| 410 °F (210 °C) | Normal Texture Hair     |
| 450 °F (230 °C) | Thick hair              |
| 480 °F (250 °C) | Very thick hair         |

- High temperatures can lead to permanent straightening, make sure this is the purpose of the procedure.
- **UTILIZE FLAT IRON ONLY FOR ITS INTENDED USE.**

**THE TEMPERATURE OF 480 °F (250 °C) MUST BE USED EXCLUSIVELY BY PROFESSIONALS. ONLY DESIGNED TO USE ON VERY RESISTANT HAIR.**

### Care

- Make sure the unit is unplugged and cool. Use a clean cloth that is lightly moisten in alcohol and wipe your flat iron.
- TIPS: Always clean the flat iron after EVERY use.**

## Warranty

It is common for a new electrical equipment to release a slight smoke or a different odor in the first few times that it is used. This may occur due to the heating of the materials and components used in the manufacturing of the product. It is normal and do not indicate a problem in the equipment.

- If a defect is found in your equipment, contact your distributor to start the warranty process.
- Lize Extreme flat iron has a warranty of 06 months, starting from the departure date of the factory and/or from the fabrication date.
- The international warranty process must be done preferably by the distributor that sold the product. If you cannot contact the distributor you can send a message to the WhatsApp number +55 44 98861-0179.
- If a manufacturing defect that makes the equipment unable to its regular use is proven within 06 months, starting from the factory departure date and/or from the manufacturing date, the consumer will have the right of product repair or replacement as analyzed by Lize's warranty team.
- The warranty does not cover scratches or damage to the equipment, pieces or accessories subject to breakage, such as those made from plastic or glass.
- The warranty does not cover cleaning the equipment.

#### Warranty exclusion

- Warranty period expiration;
- Damage resulting from accidents, poor packaging, incorrect handling, incorrect usage, and usage for a purpose other than that specified in this manual;
- Signs of product wear/tears.

- Problems resulting from adapters or extensions usage, or inadequate electrical installation;
- Identification label removal.



## KEY FEATURES

- Device for professional use
- Voltage: 127 V or 220 V
- Power: 44 W - 127 V / 44 W - 220 V
- 480 °F / 250 °C of temperature
- Floating plates
- 1/4-inch Titanium coated Plates
- Swivel power cord
- LCD temperature display
- Ultra fast heating
- Device designed exclusively for styling and straighten hair.
- The technical characteristics of this device may be modified without prior notice.
- Innovative security system, automatic safety shutoff after 1 hour.

# Manual de Instrucciones

- Este aparato está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con reducción física, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio personas con calificación similar para evitar un peligro.
- Cuando el aparato se usa en un baño, desenchúfelo después de usarlo debido a que la proximidad del agua presenta un peligro incluso cuando el aparato está apagado.
- Como protección adicional, se recomienda la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) que tenga una corriente de fuga asignada de funcionamiento que no exceda de 30mA en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño. Pregunte a su instalador para que le aconseje.
- Peligro de quemaduras. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños pequeños, especialmente durante el uso y enfriado.
- Cuando el aparato está conectado a la fuente de alimentación, nunca lo deje desatendido.
- Coloque siempre el aparato con el soporte, si lo hubiera, sobre una superficie plana estable y resistente al calor.



**ADVERTENCIA.** No usar este aparato cerca de las bañeras, duchas, recipientes u otros dispositivos que contengan agua.

## Precauciones

- Compruebe el voltaje de funcionamiento en la etiqueta de identificación.
- Este producto no debe ser utilizado por niños, ya que existe riesgo de accidente.
- Evite caídas que puedan dañar el dispositivo. Cuando no esté en uso, guárdelo en un lugar seguro.
- No use su plancha mientras se baña (riesgo de descarga eléctrica).
- Si el equipo cae en un recipiente con líquido, no lo retire. Primero desconecte la toma de corriente.
- Cuando se utiliza este producto en un baño inmediatamente después de su uso, apáguelo quitando el tapón con el fin de reducir el riesgo de choque eléctrico debido a la proximidad con el agua.
- No toque la lámina de la plancha mientras el aparato está encendido. Debido a la alta temperatura, pueden ocurrir quemaduras.
- Después de apagar el dispositivo, espere aproximadamente 30 minutos para que su Plancha Extreme se enfrie por completo.
- Esta plancha debe enchufarse a una toma de corriente. Compartir el uso de la toma de corriente con otros equipos puede causar que el circuito eléctrico se sobrecargue, lo que conlleva el riesgo de sobrecalentamiento e incendio.
- Intente no colgar el producto alrededor de su cuello por el cable de alimentación, porque esto puede dañarse con el tiempo.
- Se recomienda que los niños sean supervisados para asegurarse de que no estén jugando con la plancha.
- No desconecte el aparato por el cable, que a través de la misma fuente con el fin de evitar daños en el aparato y la salida.
- La utilización de este producto es restricta a personas (incluyendo los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o personas con falta de experiencia y conocimiento, no deben utilizar el producto sin la supervisión y el acompañamiento de una persona responsable de su seguridad.
- Al descatar la plancha, consulte su legislación local.
- Asegúrese de que la instalación eléctrica de su salón sea adecuada para el uso del equipamiento.

La Lize Extreme es la mejor plancha de alto rendimiento del mundo. Debido a sus características, es importante tomar las siguientes precauciones:

- ▲ Reducir la temperatura del cabello fino, rubio y tratado químicamente de acuerdo con la tabla definida en **“CÓMO USAR”**.
- ▲ Nunca deje la plancha en los cables durante largos periodos, deslícala siempre para evitar quemaduras.
- ▲ Las altas temperaturas pueden causar un alisado permanente del cabello
- ▲ **¡Cuidado**, asegúrese de que este sea el propósito del procedimiento.
- ▲ Se debe realizar una prueba de mecha antes de realizar el procedimiento en en todo el cabello.

**IMPORTANTE: La temperatura de 480 °F (250 °C) debe ser utilizada exclusivamente por profesionales. Solo uso para tratamientos en cabellos resistentes.**

### Limpieza

- Asegúrese de que la unidad esté desconectada y en frío. Use un paño limpio que sea ligeramente
- mojar en alcohol y limpiar su plancha plana.
- CONSEJOS: Limpie siempre la plancha plana después de CADA uso.

### Cómo utilizar

- Coloque el enchufe en una toma de corriente de 127 V o 220 V (como se muestra en la etiqueta de identificación de la persona)
- Presione el botón ON / OFF.
- Seleccione la temperatura presionando los botones + y - como se muestra en la tabla abajo.

| Temperatura     | Tipo de Cabello                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| 340 °F (170 °C) | Cabello frágil, muy fino            |
| 375 °F (190 °C) | Cabello fino, fácil de rizar        |
| 410 °F (210 °C) | Cabello con textura normal          |
| 450 °F (230 °C) | Cabello gruesos (ondulado o rizado) |
| 480 °F (250 °C) | Cabello grueso o muy grueso         |

## Garantías

Es común que los aparatos eléctricos nuevos emitan un ligero humo u olores diferentes la primera vez que se utilizan, esto sucede debido al calentamiento de los materiales y componentes utilizados en la fabricación del dispositivo, esto es normal y no indica la existencia de defectos en el mismo.

- Si su producto se encuentra con algún defecto entre en contacto con su distribuidor para iniciar el proceso de garantía.
- La plancha Lize Extreme tiene 06 meses de garantías a partir de la fecha de salida de la fábrica o/ a partir de la fecha de fabricación.
- El proceso de garantía para el exterior debe ser realizado preferiblemente por medio de su distribuidor que efectúa la venta, en caso no sea posible entre en contacto con la empresa por medio de correo electrónico a no más +55 44 98861-0179.
- Si es comprobado el defecto de fábrica dentro del plazo de los 06 meses a partir de la fecha de salida de la misma que hace que el equipo sea inadecuado para el uso regular y para los fines a los que está destinado, el consumidor tiene derecho a reparar o reemplazar el producto según lo analice el departamento responsable de Lizee.
- La garantía no cubre riesgos o daños a la carcasa del dispositivo, piezas y accesorios sujetos a rotura, como los fabricados en material plástico o vidrio.
- La garantía no cubre la limpieza del producto.

#### Exclusión de garantía

- Vencimiento del periodo de garantía;
- Daños resultantes de accidentes, mal empaque, manipulación incorrecta o uso y utilización para un fin distinto al especificado en esta manual;
- Signos de violación del producto;
- Problemas derivados del uso de adaptadores, extensiones o instalaciones eléctricas inadecuadas;
- Retirada de la etiqueta de identificación.



#### Características Técnicas

- Dispositivo para uso profissional
- Voltagem: 127 V o 220 V
- Potência: 44 W - 127 V / 44 W - 220 V
- 480 °F / 250 °C de temperatura
- Sistema de amortização de as placas
- 1/4 pulgada placas de Titânio
- Cabo de alimentação giratório
- Indicador de temperatura del LCD
- Calentamiento ultrarrápido
- Producto exclusivamente para peinar y alisar el cabello
- Las características técnicas de este dispositivo pueden modificarse sin previo aviso.
- Sistema de seguridad innovador, apagado automático después de 1 hora.

# Notice d'utilisation

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Le seul qui réduit de 16 à 4 passes dans un traitement de lissage.
- Il a été développé avec la fine pointe de la technologie, apporte plus de brillance et de douceur aux cheveux.
- Le tout pour offrir confort et résultats au professionnel sans nuire à la santé des cheveux.
- Il a une résistance céramique qui ne perd pas de chaleur lors du passage dans les cheveux, atteignant 250 °C la température idéale pour les professionnels.
- Le lisseur Lize Extreme dispose d'un système de chaleur qui fournit une conductivité thermique élevée, maintenant la température de la plaque constante grâce à un remplacement instantané de la chaleur.
- Il possède des plaques revêtues de titane qui protègent les cheveux du contact direct avec la plaque d'aluminium, rendant le processus de lissage plus rapide, plus précis et uniforme. Il dispose également d'un affichage LED de contrôle de la température et d'un cordon d'alimentation pivotant de 3 mètres de long.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, votre fer est facile à ranger. Laissez l'appareil refroidir, puis rangez-le simplement hors du portée des enfants dans un endroit sûr et sec. Ne pas secouer ou tendre le cordon au niveau des connecteurs. N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- Laissez le cordon lousse et le doorte, si l'on doit d'entrer dans l'appareil.

- Lors de l'utilisation d'appareils électriques, en particulier lorsque des enfants sont présents, des précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies, y compris les suivantes:
- Débranchez toujours L'APPAREIL IMMÉDIATEMENT APRÈS L'UTILISATION.
- Ne pas utiliser pendant le bain ou sous la douche
- Si l'appareil tombe sur l'appareil à la ou il journal tomber ou être tiré dans une lagorine ou un évier
- Ne pas placer ni laisser tomber dans l'eau ou tout autre liquide
- Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez immédiatement. NE PAS RECHER DANS L'EAU.
- AVERTISSEMENT** : Pour réduire les risques de brûlures, d'électrocution, d'endosse ou de blessures corporelles:
- CET APPAREIL NE DOIT JAMAIS ÊTRE LAISSÉ SANS SURVEILLANCE LORSQU'EST BRANCHÉ.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par, sur ou à proximité d'enfants ou de personnes souffrant de certains handicaps.
- N'utilisez cet appareil que pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel.
- N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- N'utilisez jamais cet appareil si son cordon ou sa fiche est endommagé, si ne fonctionne pas complètement ou si est tombé ou est endommagé ou est tombé dans l'eau. Remplacez cet appareil au fabricant pour examen et réparation.
- Tenez le cordon éloigné des surfaces chauffées. Ne pas tirer torde ou enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- N'utilisez jamais votre fer plat allumé et sans surveillance, cependant, si vous ne parvenez pas à éteindre l'appareil, il s'éteindra automatiquement dans les 60 minutes.
- La surface est chaude lorsqu'elle est utilisée. Ne laissez pas la surface chauffée toucher les yeux ou la peau.
- Ne placez pas l'unité chauffée directement sur une surface lorsqu'elle est chaude ou branchée.

#### ENTRETIEN

- Assurez-vous que l'appareil est débranché et froid. Utilisez un chiffon propre légèrement imbibé d'alcool et essuyez votre fer plat.
- CONSEIL: NETTOYEZ TOUJOURS FER PLAT APRÈS CHAQUE UTILISATION.**

#### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Branchez le fer sur une prise électrique. Allumez l'appareil.
- Sélectionnez les réglages de température désirés, le voyant lumineux s'allumera.
- Pour éteindre, appuyez sur le bouton OFF (les lumières s'éteindront).
- Ne laissez jamais tomber ou s'emmêler autour et sans surveillance, cependant, si vous ne parvenez pas à éteindre l'appareil, il s'éteindra automatiquement dans les 60 minutes.
- Assurez-vous d'effectuer un test de mèche avant le coiffage et ajustez la température en fonction de vos besoins particuliers de cheveux.
- Garder le lion des enfants.

Ce fer plat chauffe jusqu'à 480 °F (250 °C). Faites attention au tableau ci-dessous.

| TEMPERATURE     | Tipo de Cabello                 |
|-----------------|---------------------------------|
| 340 °F (170 °C) | Cheveux à texture fine          |
| 375 °F (190 °C) | Cheveux fins, faciles à boucler |
| 410 °F (210 °C) | Cheveux à texture normale       |
| 450 °F (230 °C) | Cheveux épais et épais          |
| 480 °F (250 °C) | Cheveux très épais, très épais  |

**LA TEMPERATURE DE 480 °F (250 °C) DOIT ÊTRE UTILISÉE EXCLUSIVEMENT PAR DES PROFESSIONNELS. UNIQUEMENT CONÇU POUR UTILISER SUR DES CHEVEUX TRÈS RÉSISTANTS.**

## Termos de Garantia

É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou odores diferentes nas primeiras vezes em que são utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na fabricação do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

- No ato da compra preencha o campo destinado a garantia do produto com as devidas informações.
- Caso encontre algum defeito em seu produto entre em contato com seu distribuidor para iniciar o processo de garantia.
- A Prancha Lize Extreme tem garantia de 06 meses a partir da data de saída da fábrica e/ou a partir da data de fabricação que tome o equipamento impróprio para uso regular e para os fins a que se destina. Fica resguardado ao consumidor o reparo ou substituição do produto conforme analisado pelo departamento responsável da Lizee.
- Se for comprovado defeito de fabricação dentro do prazo de 06 meses a partir da data de saída de fábrica e/ou a partir da data de fabricação que tome o equipamento impróprio para uso regular e para os fins a que se destina, fica resguardado ao consumidor o reparo ou substituição do produto conforme analisado pelo departamento responsável da Lizee.
- A garantia não cobre riscos ou danos ao gabinete do aparelho, peças e acessórios sujeitos a quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro.
- A garantia não cobre limpeza do produto.

#### Exclusão de Garantia

- Vencimento do prazo de garantia;
- Danos decorrentes de acidentes, mau acondicionamento, manuseio ou uso incorreto e utilização para finalidade diferente daquela especificada nesse manual;
- Sinais de violação do produto;
- Problemas resultantes da utilização de adaptadores, extensões ou instalação elétrica inadequada;
- A remoção do rótulo de identificação.



**ATENÇÃO:** A temperatura de 480 °F (250 °C) deve ser utilizada exclusivamente por profissionais. Somente utilizar para tratamentos em cabelos resistentes.

## Características Técnicas

- Aparelho para uso profissional
- Tensão: 127 V ou 220 V
- Potência: 44 W - 127 V / 44 W - 220 V
- 480 °F / 250 °C de temperatura
- Sistema de Amortecimento nas Lâminas
- 1/4 polegada de Lâminas de Titânio
- Cabo de alimentação giratório
- Indicação de temperatura por LCD
- Aquecimento ultra rápido
- Aparelho projetado exclusivamente para modelar e alisar cabelos.
- As características técnicas deste aparelho poderão ser modificadas sem prévio aviso.
- Sistema inovador de segurança, desligamento automático após 1 hora.

PL12-MU-REV10- 06/02/2024

| Temperatura     | Tipo de Cabello                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| 340 °F (170 °C) | Cabello frágil, muy fino            |
| 375 °F (190 °C) | Cabello fino, fácil de rizar        |
| 410 °F (210 °C) | Cabello con textura normal          |
| 450 °F (230 °C) | Cabello gruesos (ondulado o rizado) |
| 480 °F (250 °C) | Cabello grueso o muy grueso         |

**ATENCIÓN:** La temperatura de 480 °F (250 °C) debe ser utilizada exclusivamente por profesionales. Solo uso para tratamientos en cabellos resistentes.

| Temperatura     | Tipo de Cabello                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| 340 °F (170 °C) | Cabello frágil, muy fino            |
| 375 °F (190 °C) | Cabello fino, fácil de rizar        |
| 410 °F (210 °C) | Cabello con textura normal          |
| 450 °F (230 °C) | Cabello gruesos (ondulado o rizado) |
| 480 °F (250 °C) | Cabello grueso o muy grueso         |

**ATENCIÓN:** La temperatura de 480 °F (250 °C) debe ser utilizada exclusivamente por profesionales. Solo uso para tratamientos en cabellos resistentes.

| Temperatura     | Tipo de Cabello                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| 340 °F (170 °C) | Cabello frágil, muy fino            |
| 375 °F (190 °C) | Cabello fino, fácil de rizar        |
| 410 °F (210 °C) | Cabello con textura normal          |
| 450 °F (230 °C) | Cabello gruesos (ondulado o rizado) |
| 480 °F (250 °C) | Cabello grueso o muy grueso         |

**ATENCIÓN:** La temperatura de 480 °F (250 °C) debe ser utilizada exclusivamente por profesionales. Solo uso para tratamientos en cabellos resistentes.

### خصائص التقنية

- جهاز ليزة احترافي
- الجهد: 127 فولت أو 220 فولت
- الطاقة: 44 واط - 127 فولت / 44 واط - 220 فولت
- ٤٨٠ درجة فهرنهايت / ٢٥٠ درجة مئوية
- نظام التخميد بالشرائح
- شريط من الألومينا ١/٤ بوصة
- كابلية تدفئة فائقة
- LCD مؤشر درجة حرارة شاشة
- نظام التخميد بالشرائح
- جهاز مصمم حصرياً لفرد الشعر
- يمكن تعديل الخصائص التقنية لهذا الجهاز دون إشعار مسبق
- نظام الأمن المبتكر، الإغلاق التلقائي بعد ١ ساعة

## クリーニング

- デバイスのプラグが抜かれ、冷却されていることを確認します。清潔な布で清掃してください。
- アルコールで清掃後、機器のブレードを清掃します。
- ヒント：使用後は必ずブレードを清掃してください。

### 使用い方

- プラグを127 V または 220 V のコンセントに接続します（製品識別ラベルに示されているとおり）。
- ON / OFF ボタンを押します。
- 表示に従って+ボタンと-ボタンを押して温度を選択します

| 温度              | 髪 の タイプ      |
|-----------------|--------------|
| 340 °F (170 °C) | フィーンテキストチャヘア |
| 375 °F (190 °C) | 細い髪、カールしやすい  |
| 410 °F (210 °C) | 通常のテキストチャヘア  |
| 450 °F (230 °C) | 太くて太い髪       |
| 480 °F (250 °C) | 非常に太い髪、非常に太い |

## 取扱説明書

本説明書は、製品の安全な使用と、製品の性能を最大限に引き出すための使用法について説明しています。必ず、製品の安全のために、本説明書をよく読んでください。

- 製品の安全のために、必ず本説明書をよく読んでください。
- この製品は安全のために設計されています。
- デバイスは損傷をきたす可能性があるため、必ず安全な場所で保管してください。
- 使用中は必ず安全な状態で保管してください。
- 使用中は必ず安全な状態で保管してください。
- デバイスは損傷をきたす可能性があるため、必ず安全な場所で保管してください。
- 使用中は必ず安全な状態で保管してください。
- デバイスは損傷をきたす可能性があるため、必ず安全な場所で保管してください。
- 使用中は必ず安全な状態で保管してください。
- デバイスは損傷をきたす可能性があるため、必ず安全な場所で保管してください。
- 使用中は必ず安全な状態で保管してください。
- デバイスは損傷をきたす可能性があるため、必ず安全な場所で保管してください。
- 使用中は必ず安全な状態で保管してください。
- デバイスは損傷をきたす可能性があるため、必ず安全な場所で保管してください。
- 使用中は必ず安全な状態で保管してください。

- 製品の安全のために、必ず本説明書をよく読んでください。
- この製品は安全のために設計されています。
- デバイスは損傷をきたす可能性があるため、必ず安全な場所で保管してください。
- 使用中は必ず安全な状態で保管してください。
- 使用中は必ず安全な状態で保管してください。
- デバイスは損傷をきたす可能性があるため、必ず安全な場所で保管してください。
- 使用中は必ず安全な状態で保管してください。
- デバイスは損傷をきたす可能性があるため、必ず安全な場所で保管してください。
- 使用中は必ず安全な状態で保管してください。
- デバイスは損傷をきたす可能性があるため、必ず安全な場所で保管してください。
- 使用中は必ず安全な状態で保管してください。
- デバイスは損傷をきたす可能性があるため、必ず安全な場所で保管してください。
- 使用中は必ず安全な状態で保管してください。
- デバイスは損傷をきたす可能性があるため、必ず安全な場所で保管してください。
- 使用中は必ず安全な状態で保管してください。

- 製品の安全のために、必ず本説明書をよく読んでください。
- この製品は安全のために設計されています。
- デバイスは損傷をきたす可能性があるため、必ず安全な場所で保管してください。
- 使用中は必ず安全な状態で保管してください。
- 使用中は必ず安全な状態で保管してください。
- デバイスは損傷をきたす可能性があるため、必ず安全な場所で保管してください。
- 使用中は必ず安全な状態で保管してください。
- デバイスは損傷をきたす可能性があるため、必ず安全な場所で保管してください。
- 使用中は必ず安全な状態で保管してください。
- デバイスは損傷をきたす可能性があるため、必ず安全な場所で保管してください。
- 使用中は必ず安全な状態で保管してください。
- デバイスは損傷をきたす可能性があるため、必ず安全な場所で保管してください。
- 使用中は必ず安全な状態で保管してください。
- デバイスは損傷をきたす可能性があるため、必ず安全な場所で保管してください。
- 使用中は必ず安全な状態で保管してください。

- 製品の安全のために、必ず本説明書をよく読んでください。
- この製品は安全のために設計されています。
- デバイスは損傷をきたす可能性があるため、必ず安全な場所で保管してください。
- 使用中は必ず安全な状態で保管してください。
- 使用中は必ず安全な状態で保管してください。
- デバイスは損傷をきたす可能性があるため、必ず安全な場所で保管してください。
- 使用中は必ず安全な状態で保管してください。
- デバイスは損傷をきたす可能性があるため、必ず安全な場所で保管してください。
- 使用中は必ず安全な状態で保管してください。
- デバイスは損傷をきたす可能性があるため、必ず安全な場所で保管してください。
- 使用中は必ず安全な状態で保管してください。
- デバイスは損傷をきたす可能性があるため、必ず安全な場所で保管してください。
- 使用中は必ず安全な状態で保管してください。
- デバイスは損傷をきたす可能性があるため、必ず安全な場所で保管してください。
- 使用中は必ず安全な状態で保管してください。

- 製品の安全のために、必ず本説明書をよく読んでください。
- この製品は安全のために設計されています。
- デバイスは損傷をきたす可能性があるため、必ず安全な場所で保管してください。
- 使用中は必ず安全な状態で保管してください。
- 使用中は必ず安全な状態で保管してください。
- デバイスは損傷をきたす可能性があるため、必ず安全な場所で保管してください。
- 使用中は必ず安全な状態で保管してください。
- デバイスは損傷をきたす可能性があるため、必ず安全な場所で保管してください。
- 使用中は必ず安全な状態で保管してください。
- デバイスは損傷をきたす可能性があるため、必ず安全な場所で保管してください。
- 使用中は必ず安全な状態で保管してください。
- デバイスは損傷をきたす可能性があるため、必ず安全な場所で保管してください。
- 使用中は必ず安全な状態で保管してください。
- デバイスは損傷をきたす可能性があるため、必ず安全な場所で保管してください。
- 使用中は必ず安全な状態で保管してください。

- 製品の安全のために、必ず本説明書をよく読んでください。
- この製品は安全のために設計されています。
- デバイスは損傷をきたす可能性があるため、必ず安全な場所で保管してください。
- 使用中は必ず安全な状態で保管してください。
- 使用中は必ず安全な状態で保管してください。
- デバイスは損傷をきたす可能性があるため、必ず安全な場所で保管してください。
- 使用中は必ず安全な状態で保管してください。
- デバイスは損傷をきたす可能性があるため、必ず安全な場所で保管してください。
- 使用中は必ず安全な状態で保管してください。
- デバイスは損傷をきたす可能性があるため、必ず安全な場所で保管してください。
- 使用中は必ず安全な状態で保管してください。
- デバイスは損傷をきたす可能性があるため、必ず安全な場所で保管してください。
- 使用中は必ず安全な状態で保管してください。
- デバイスは損傷をきたす可能性があるため、必ず安全な場所で保管してください。
- 使用中は必ず安全な状態で保管してください。

- 製品の安全のために、必ず本説明書をよく読んでください。
- この製品は安全のために設計されています。
- デバイスは損傷をきたす可能性があるため、必ず安全な場所で保管してください。
- 使用中は必ず安全な状態で保管してください。
- 使用中は必ず安全な状態で保管してください。
- デバイスは損傷をきたす可能性があるため、必ず安全な場所で保管してください。
- 使用中は必ず安全な状態で保管してください。
-