




Silicone Baking Mat
Tapis de Cuisson en Silicone
Back-Unterlage aus Silikon
Tappetino da Cucina in Silicone
Tapete de Silicona para Hornear
Silicone Bakmat
Silikonowa Podkładka do Pieczenia
Bakmatta av Silikon
Tapete de silicone para assar
シリコンベーキングマット
B077XTPWZ5



480°F
249°C



B077XTPWZ5

11.6 x 16.5in (295 x 420mm)
9.85 x 14.76in (250 x 375mm)
9 x 13in (230 x 330mm)

EN Important Safeguards

⚠ DANGER Risk of suffocation!
Keep any packaging materials away from children and pets – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.

⚠ CAUTION Risk of burns!
The product gets hot when heated. Wear kitchen gloves when removing the product from the oven.

- Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.
- Wash in warm soapy water before first use and after each use.
- Oven safe up to 480°F (249°C).
- Do not use this product on a grill.
- Keep away from open flames.
- Do not use the underside of the mat for cooking.
- Do not use sharp or abrasive cleaning tools for cleaning.
- Clean with a warm soapy water or in a dishwasher (top rack only).
- Do not fold the product. Always roll the product up before storage.

💡 Tips
What is food grade silicone?

Food grade silicone is a non-toxic type of silicone that does not contain any chemical fillers or byproducts, making it safe for use with foods. Silicone is fully recyclable, which makes it ideal replacement for single use plastic bags. Check with your local recycling center for information on silicone recycling options.

 This symbol identifies that the materials provided are safe for food contact and comply with European Regulation (EC) No 1935/2004.

FR Mesures de Sécurité Importantes

⚠ DANGER Risque d'étouffement !
Maintenez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Ces matériaux constituent une source de danger potentiel comme l'étouffement.

⚠ ATTENTION Risque de brûlures !
Le produit devient chaud lorsqu'il est chauffé. Portez des maniques lorsque vous retirez le produit du four.

- Veuillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, le présent manuel d'utilisation doit également lui être remis.
- À laver à l'eau chaude savonneuse avant la première utilisation et après chaque utilisation.
- Résistant au four jusqu'à 480°F (249°C).
- Ne pas utiliser ce produit sur un gril.
- À tenir à l'écart des flammes nues.
- N'utilisez pas l'envers du tapis pour la cuisson.
- N'utilisez pas d'ustensiles de nettoyage tranchants ou abrasifs pour le nettoyage.
- À nettoyer à l'eau chaude savonneuse ou dans un lave-vaisselle (uniquement le panier supérieur).
- Ne pliez pas le produit. Roulez toujours le produit avant de le ranger.

💡 Conseils
Qu'est-ce que le silicone de qualité alimentaire ?

Le silicone de qualité alimentaire est un type de silicone non toxique qui ne contient pas d'enduit ou de sous-produits chimiques, ce qui le rend sûr pour un usage alimentaire. Le silicone est totalement recyclable, ce qui en fait le substitut idéal des sacs plastiques à usage unique. Renseignez-vous auprès de votre centre de recyclage le plus proche pour obtenir des informations sur les solutions de recyclage du silicone.

 Ce symbole indique que les matériaux présents sont sans danger au contact de denrées alimentaires et conformes au règlement (CE) n° 1935/2004.

DE Wichtige Sicherheitshinweise

⚠ GEFAHR Erstickungsrisiko!
Halten Sie alle Verpackungsmaterialien von Kindern und Haustieren fern – diese Materialien stellen eine potenzielle Gefahrenquelle dar, z. B. Erstickten.

⚠ VORSICHT Risiko von Verbrennungen!
Das Produkt wird heiß, wenn es erhitzt wird. Tragen Sie Küchenhandschuhe, wenn Sie das Produkt vom Ofen nehmen.

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie zum späteren Gebrauch auf. Fügen Sie diese Bedienungsanleitung bei, wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.
- Waschen Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch sowie nach jedem Gebrauch mit warmem Seifenwasser ab.
- Ofensicher bis 480°F (249°C).
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht auf einem Grill.
- Halten Sie es von Feuer und offenen Flammen fern.
- Benutzen Sie nicht die Unterseite der Matte zum Kochen.
- Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungswerkzeuge zum Reinigen.
- Führen Sie die Reinigung mit warmer Seifenlauge oder in der Spülmaschine durch (nur in den obersten Geschirrspülauszug).
- Falten Sie das Produkt nicht. Rollen Sie das Produkt immer vollständig auf, bevor Sie es lagern.

💡 Tipps
Was ist lebensmittelechtes Silikon?

Lebensmittelechtes Silikon ist eine ungiftige Art des Silikons, welches keine chemischen Füllstoffe oder Nebenprodukte enthält, sodass es für die Nutzung mit Lebensmitteln sicher ist. Silikon ist vollständig recycelbar und somit ein idealer Ersatz für Einweg-Plastiktüten. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Recyclingzentrum über die Möglichkeiten des Recyclings von Silikon.

 Dieses Symbol kennzeichnet, dass die verwendeten Materialien für den Kontakt mit Lebensmitteln unbedenklich sind und der Europäischen Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 entsprechen.

IT Avvertenze di Sicurezza Importanti

⚠ PERICOLO Pericolo di soffocamento!
Tenere qualsiasi materiale di imballaggio lontano dai bambini e dagli animali domestici: questi materiali sono una potenziale sorgente di pericolo, come il soffocamento.

⚠ ATTENZIONE Pericolo di ustioni!
Il prodotto diventa caldo quando riscaldato. Indossare guanti da forno per rimuovere il prodotto dal forno.

- Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per un utilizzo futuro. In caso di cessione di questo prodotto a terzi, avere cura di consegnare questo manuale istruzioni.
- Lavare in acqua calda e sapone prima del primo utilizzo e dopo ogni uso.
- Sicuro per l'utilizzo in forno fino a 480°F (249°C).
- Non utilizzare su grill.
- Tenere lontano da fiamme libere.
- Non utilizzare la parte inferiore del tappetino per effettuare cotture.
- Non utilizzare utensili affilati o abrasivi per pulire il prodotto.
- Lavare in acqua calda e sapone o in lavastoviglie (unicamente nel cestello superiore).
- Non piegare il prodotto. Arrotolare sempre il prodotto prima di riporlo.

💡 Consigli
Cosa si intende per silicone per uso alimentare?

Il silicone per uso alimentare è un tipo di silicone non tossico che non contiene nessun riempitivo o sottoprodotto chimico, rendendolo adatto all'utilizzo con gli alimenti. Il silicone è interamente riciclabile, il che lo rende un sostituto ideale per i sacchetti di plastica monouso. Rivolgersi al centro di riciclo locale per ottenere informazioni sulle opzioni di riciclo del silicone.



Questo simbolo indica che i materiali forniti sono sicuri per il contatto con alimenti e conformi al regolamento europeo (CE) n. 1935/2004.

ES Consejos de Seguridad Importantes

⚠ PELIGRO ¡Riesgo de asfixia!

Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de niños y animales domésticos: estos materiales son una fuente potencial de peligro (p. ej., asfixia).

⚠ ATENCIÓN ¡Riesgo de quemaduras!

El producto quema cuando se calienta. Utilice guantes de cocina para sacar el producto del horno.

- Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para futuras consultas. Si transfiere el producto a una tercera persona, debe incluir también este manual de instrucciones.
- Lávelo con agua caliente y jabón antes y después de cada uso.
- Apto para horno con una temperatura de hasta 480°F (249°C).
- No utilice este producto en una barbacoa.
- Manténgalo alejado de las llamas.
- No use la parte inferior del tapete para cocinar.
- No utilice utensilios de limpieza abrasivos o afilados para limpiarlo.
- Limpie con agua caliente y jabón o en un lavavajillas (solo en la cesta superior).
- No pliegue el producto. Enróllelo siempre antes de guardarlo.



Consejos

¿Qué es la silicona apta para uso alimentario?

La silicona apta para uso alimentario es un tipo de silicona no tóxica que no contiene ningún tipo relleno químico ni subproductos, lo que la hace segura para su uso con alimentos. La silicona es totalmente reciclable, lo que la convierte en la sustituta ideal de las bolsas de plástico de un solo uso. Consulte más información sobre las opciones de reciclaje de la silicona con su centro de reciclaje local.



Este símbolo identifica que los materiales usados son aptos para el contacto con los alimentos y cumplen con la normativa europea (CE) n.º 1935/2004.

NL Belangrijke Voorzorgsmaatregelen

⚠ GEVAAR Verstikkingsgevaar!

Houd alle verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en huisdieren. Dit materiaal kan gevaar, zoals verstikking, opleveren.

⚠ OPGELET Risico op brandwonden!

Het product wordt heet wanneer het wordt verwarmd. Draag ovenwanten wanneer het product uit de oven wordt verwijderd.

- Lees deze gebruiksaanwijzingen aandachtig door en bewaar ze voor later gebruik. Doe bij overdracht van dit product aan derden deze gebruiksaanwijzing erbij.
- Was in warm sopje voor eerste gebruik en na elk gebruik.
- Ovenbestendig tot 480°F (249°C).
- Product niet gebruiken op een grill.
- Houd het product uit de buurt van open vlammen.
- Gebruik de onderkant van de mat niet om te koken.
- Gebruik geen harde of agressieve schoonmaakmiddelen om het product te reinigen.
- Maak schoon in een warm sopje of in een vaatwasmachine (alleen de bovenste korf).
- Vouw het product niet. Rol het product voor opslag altijd op.



Tips

Wat is silicone van levensmiddelenkwaliteit?

Silicone van levensmiddelenkwaliteit is een niet giftige soort silicone die geen chemische vulstoffen of bijproducten bevat, zodat het veilig voor gebruik met levensmiddelen is. Silicone is volledig recyclebaar, wat het de ideale vervanging voor plastic wegwerptassen maakt. Neem contact op met het recyclingpunt in uw gemeente voor meer informatie over de recyclingopties voor silicone.



Dit symbool geeft aan dat de geleverde materialen veilig zijn voor contact met levensmiddelen en voldoen aan de Europese Verordening (EG) nr. 1935/2004.

PL Ważne środki bezpieczeństwa

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO Ryzyko uduszenia!

Wszelkie materiały opakowaniowe należy trzymać poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych – materiały te stanowią potencjalne źródło zagrożenia, m.in. ryzyko uduszenia.

⚠ UWAGA Ryzyko poparzeń!

Produkt nagrzewa się, gdy jest podgrzewany. Podczas wyjmowania produktu z piekarnika należy nosić rękawice kuchenne.

- Zapoznać się dokładnie z niniejszą instrukcją i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. W przypadku przekazania produktu stronie trzeciej należy dołączyć do niego niniejszą instrukcję.
- Przed i po każdym użyciu należy umyć ciepłą wodą z mydłem.
- Bezpieczna temperatura piekarnika to maks. 480°F (249°C).
- Nie używać produktu na grillu.
- Trzymać z dala od otwartego ognia.

- Nie stosować spodu maty do gotowania.
- Nie stosować ostrych ani ściernych przyborów do czyszczenia.
- Myć ciepłą wodą z dodatkiem mydła lub w zmywarce (tylko na górnej półce).
- Nie składać produktu. Przed przechowywaniem zawsze zwinąć produkt.



Porady

Czym jest silikon odpowiedni do stosowania z żywnością?

Silikon odpowiedni do stosowania z żywnością to nietoksyczny silikon, który nie zawiera żadnych wypełniaczy chemicznych ani produktów ubocznych, dzięki czemu jest bezpieczny do stosowania z żywnością. Silikon jest całkowicie odpowiedni do recyklingu, co sprawia, że jest doskonałą alternatywą dla jednorazowych woreczków plastikowych. W lokalnym zakładzie odpowiedzialnym za recykling można zasięgnąć dodatkowych informacji o recyklingu silikonu.



Ten symbol oznacza, że dostarczone materiały są bezpieczne w kontakcie z żywnością i są zgodne z rozporządzeniem europejskim (WE) nr 1935/2004.

SV Viktiga säkerhetsåtgärder

⚠ FARA Kvävningsrisk!

Förvara allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och husdjur – dessa material utgör en potentiell fara på grund av kvävningsrisken.

⚠ FÖRSIKTIGHET Fara för brännskador!

Produkten blir varm när den värms upp. Använd grytvantar när du tar ut produkten ur ugnen.

- Läs dessa instruktioner noggrant och behåll dem för framtida referens. Om denna produkt lämnas över till tredje part måste dessa instruktioner medfölja.
- Tvätta i varmt såpvattnet före första användning och efter varje användning.
- Ugnssäker upp till 249°C (480°F).
- Använd inte produkten på en grill.
- Håll borta från öppen eld.
- Använd inte mattans undersida för matlagning.
- Använd inte vassa eller slipande rengöringsredskap vid rengöring.
- Rengör med varmt såpvattnet eller i diskmaskin (endast övre facket).
- Vik inte ihop produkten. Rulla alltid ihop produkten före förvaring.



Tips

Vad är silikon av livsmedelskvalitet?

Livsmedelsklassad silikon är en giftfri typ av silikon som inte innehåller några kemiska fyllmedel eller biprodukter, vilket gör det säkert att använda med livsmedel. Silikon är helt återvinningsbart, vilket gör det till en idealisk ersättning för plastpåsar för engångsbruk. Kontakta din lokala återvinningscentral för information om återvinningsmöjligheter för silikon.



Den här symbolen identifierar att de ingående materialen är säkra för livsmedelskontakt och överensstämmer med EU-förordning (EG) nr 1935/2004.

PT-BR Medidas de proteção importantes

⚠ PERIGO Risco de sufocamento!

Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance de crianças e animais de estimação. Eles são uma fonte potencial de perigo, como sufocamento.

⚠ CUIDADO Risco de queimadura!

O produto aquece quando exposto ao calor. Use luvas de cozinha ao retirar o produto do forno.

- Leia estas instruções com atenção e guarde-as para uso futuro. Se o produto for repassado a terceiros, estas instruções deverão acompanhá-lo.
- Lave com água morna e sabão antes do primeiro uso e após cada uso.
- É seguro usar no forno a até 249°C (480°F).
- Não use este produto em grelhas.
- Mantenha afastado de chamas abertas.
- Não use o lado inferior do tapete para cozinhar.
- Não use ferramentas de limpeza afiadas ou abrasivas para limpá-lo.
- Limpe com água morna e sabão ou na lava-louças (apenas na prateleira superior).
- Não dobre o produto. Sempre enrole o produto antes de guardar.



Dicas

O que é silicone de grau alimentício?

O silicone de grau alimentício é um tipo de silicone não tóxico que não contém aditivos químicos ou subprodutos, tornando-o seguro para uso com alimentos. O silicone é totalmente reciclável, o que o torna uma substituição ideal para sacolas plásticas descartáveis. Consulte o centro de reciclagem local para obter informações sobre as opções de reciclagem de silicone.



This symbol identifies that the materials provided are safe for food contact and comply with European Regulation (EC) No 1935/2004.

日本語 安全取扱上の重要事項

対象ユーザー

本製品は、本書の内容を理解し、安全に使用できる人を想定して設計されています。本書に記載されている情報に従って本製品を使用できない人、例えば障害のある方やお子様为本製品を使用する場合は、使用者を監督できる同伴者が必要となります。

危険表示の区分

本書では、誤った取り扱いをした場合に生じる危害や損害の程度を下記のように区分して説明しています。

記号	内容
 危険	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い危害の程度。
 注意	取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるかまたは物的損害の発生が想定される危害・損害の程度。

危険 窒息のリスクあり!

梱包材はお子様はペットの手の届かないところで保管してください。これらの材料は、窒息等、危険の原因となります。

注意 やけどのリスクあり!

加熱中、本製品は熱くなります。本製品をオープンから取り出すときは、キッチン手袋を着用してください。

- 本書をよく読んで、将来いつでも使用できるように大切に保管してください。本製品を第三者に譲渡する場合は、本書もあわせてお譲りください。
- 初めて使用する前と、使用した後は毎回、温かい石鹸水で洗浄してください。
- 480°F (249°C) までオープンで安全に利用できます。
- 本製品をグリルで使うのはおやめください。
- 直火からは離してください。
- 調理にマットの下側を使用しないでください。
- 鋭利な、または研磨用洗浄器具を使用して洗浄しないでください。
- 温かい石鹸水または食洗器(最上棚で)洗浄してください。
- 製品は折り置まないのでください。保管前に、本製品は必ず、巻き上げてください。

ヒント

食品グレードのシリコンとは何ですか？

食品グレードのシリコンは、化学フィラーまたは副生成物が含まれない無害なシリコンタイプで、食品といっしょに安全に利用できます。シリコンは完全再生可能なため、使い切りのプラスチックバッグの代替品として最適です。シリコン再生オプションについての詳細は、各地域のリサイクルセンターにてご確認ください。

amazon basics

amazon.com/pbhelp



Amazon.com Services LLC, 410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109 USA • Amazon.com.ca ULC, 40 King Street West 47th Floor, Toronto, ON, M2H 3Y2, Canada • Importadora Amazon México, S. de R.L. de C.V., Boulevard Manuel Ávila Camacho, #261 Piso 5 Colonia Polanco I Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11510 México RFC: ACA140623TXA (☎: 800-874-8725) • Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda, Avenida Antonio Candido Machado, 3.100, Jandanesia, Cajamar, São Paulo - SP, CEP 07776-415

Amazon EU Sarl, UK Branch, 1 Principal Place, Worship ST, London EC2A 2FA, United Kingdom (reg: BR017427) • Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (reg: 134248)

Amazon Commercial Services Pty Ltd, L 37 2-26 Park ST, Sydney NSW 2000 Australia • Amazon Commercial Services (South Africa), Wembley Square 2 - 134 Solan Street Gardens, Cape Town, Western Cape, 8001

アマゾンジャパン合同会社 東京都目黒区下目黒 1-8-1
153-0064 日本