LISTA DE PEÇAS

CÓD.DREAM	Nº DO ITEM	NOME DAS PEÇAS	QTD
1186	1	Estrutura da base - carcaça	1
9421	2	Goleira	1
273	3	Chapa MDF	1
2124	4	Carenagem do motor	1
*VIDE LOTE	5	Lona	1
9262	6	Carenagem do painel	1
5508	7	Rolo dianteiro - completo	1
5524	8	Rolo traseiro - completo	1
336	9	Ponteira pé home - lado esquerdo	1
68	10	Ponteira pé home - lado direito	1
1435	11	Perfil "L" PVC	2
741	12	Ponteira pé 30 x 50 BOTA	4
*VIDE LOTE	13	Motor 1.6 HPp	1
221	14	Manípulo 5/16" x 2"	2
69	15	Acabamento porca/parafuso 5/16" (1/2")	2
*VIDE LOTE	16	Placa eletrônica	1
214	17	Ponteira interna 50x30	2
2903	18	Chave liga/desliga	1
2904	19	Prensa cabo	1
3186	20	Cabo - fonte de alimentação	1
297	21	Mola tração	1
127	22	Correia poly V	1
3478	23	Chicote (placa) azul c/ term. faston	1
2955	24	Parafuso Fixed Phillips 3,0 x 12	3
*VIDE LOTE	25	Cabo chato 3 vias	1
423	26	Parafuso UNC sext. RP 5/16" x 2" ZB	2
414	27	Parafuso UNC sext. RT 1/4" x 2.1/2" ZB	2
429	28	Parafuso pan. PH AA 3,9 x 13 ZP	12
2140	29	Parafuso pan. PH AA 3,9 x 22 ZP	2
189	30	Rebite 5/16" x 30mm Roscado	5
5433	31	Amortecedor (laranja)	6
904	32	Parafuso Chipboard Phillips 5,0 x 50 BC	6
902	33	Ponteira interna Ø1.1/4"	2
342	34	Ponteira interna 7/8" abaulada (c/ furo)	2
1444	35	Chave de segurança quadrada	1
428	36	Parafuso UNC sext. 3/8" x 1" RT ZB	2
459	37	Arruela Lisa 3/8" x 1,50mm ZB	4
447	38	Porca UNC sext. travante 3/8" ALTA ZB	2
463	39	Arruela lisa 1/4" x 1,20mm ZB	2

^{*}O lote se encontra embaixo da plataforma da esteira.

REVISÃO - 01

TERMO DE GARANTIA

Este produto de marca Dream Fitness possui garantia de 06 (seis) meses, <u>abrangendo a</u> garantia legal de 03 (três) meses mais a garantia do fabricante de 03 (três) meses, a partir da data de emissão de compra na Nota Fiscal. Esta garantia é contra defeitos de fabricação e montagem, desde que usado em condições normais, de acordo com o manual de instruções.

Esta garantia não atende os casos abaixo relacionados:

- Troca de peças após o prazo de 180 dias, contados da data da compra (vigência da garantia);
- Uso impróprio, negligência ou sinistro;
- Qualquer dano no transporte, embalagem e seguro realizado pelo consumidor;
- Visitas técnicas na residência do consumidor;
- · Desgaste natural das peças em virtude do uso;
- Se o funcionamento dos componentes for comprometido pelo produto ter sido instalado em local empoeirado, úmido ou quente.

Obs: Para cobertura do produto em garantia, o mesmo deve estar acompanhado de cupom ou nota fiscal.

PERDA DO VALOR DE COBERTURA

- Utilização do aparelho fora de suas finalidades específicas ou em academias;
- Não respeitar o peso (kg) do usuário, indicado pelo fabricante deste produto;
- Violação ou alteração de suas características originais.

A Dream Fitness compromete-se, através deste termo de garantia, a trocar peças, bem como realizar o serviço de mão de obra de assistência técnica de forma gratuita em seus aparelhos com defeitos de fabricação, observadas as exceções anteriormente mencionadas, dentro do prazo de 06 (seis) meses nos moldes do Código de Defesa do Consumidor.

MANUAL DO USUÁRIO ENERGY 1600

LINHA ENERGY ESTEIRA ELETRÔNICA



www.dream.com.br

Visite nosso site e conheça os produtos.

RECOMENDAÇÕES GERAIS

Obrigado por escolher a Dream Fitness. Neste manual você encontra todas as informações para a sua segurança e o uso adequado do seu equipamento. Leia todas as instrucões antes de utilizar o aparelho e em caso de qualquer dúvida, lique para o Servico de Atendimento ao Cliente (0800 604 8586). Guarde a nota fiscal de compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação no Servico Autorizado Dream.

Você acaba de adquirir um produto que lhe oferecerá saúde, qualidade de vida e conforto na hora de realizar atividades físicas, sem mencionar a praticidade e o fácil manuseio de um produto que ocupa pouco espaço, seja em casa ou no trabalho.

Garantia: 6 (seis) meses, a partir da data de emissão de compra na Nota Fiscal.

ESTEIRA ELETRÔNICA DREAM ENERGY 1600

A Esteira Eletrônica Dream Fitness ENERGY 1600 possibilita uma caminhada agradável e um ritmo constante, associada ao conforto e segurança da residência do usuário. Equipamento dobrável e de fácil manuseio.



ATENÇÃO

- Quando em funcionamento, mantenha as mãos longe das partes móveis do aparelho;
- Produto destinados a adultos;
- Instale o equipamento preferencialmente em local amplo e arejado que possua piso plano. O não cumprimento destas recomendações pode ocasionar ruídos estranhos no aparelho;
- Não instale este produto em espaços externos, úmidos e à exposição do sol;
- Não derrame líquidos sobre seu equipamento;
- Manuseie o equipamento com cuidado;
- Utilize tomada de três pinos, não utilize adaptadores, pois este equipamento possui aterramento (utilize tomada aterrada);
- Não elimine o pino central do plug, pois eliminando o aterramento comprometerá a proteção do usuário. Ocasionando assim, a
- Desligue o aparelho da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção.

CUIDADOS IMPORTANTES

- Antes de iniciar qualquer série de exercícios, procure orientação médica;
- Faça sempre alongamentos antes e depois de qualquer atividade física;
- Mantenha uma dieta balanceada e pratique exercícios regularmente, esta é a melhor maneira de manter a sua saúde;
- Lembre-se, use sempre calçados apropriados (tênis).

COMO MONTAR SEU APARELHO

Sua Esteira Eletrônica Energy 1600, já vem parcialmente montada. Apenas coloque-a em posição vertical:

01. Segure a plataforma (A) da esteira:

AUMENTAR

BOTÃO

- **02.** Gire o manípulo de segurança (B) no sentido anti-horário;
- 03. Decline a plataforma (A) até o solo (a esteira estará em posição de
- **04.** Coloque o painel sobre a goleira fixando-o com os parafusos que acompanham o produto:
- **05.** Use a trava de segurança (E) para que sua esteira fique mais firme.

Funcões (B) Manípulo de Segurança-(C) Parafusos de de Segurança Regualgem de Lona

COMO LIGAR E ALTERAR A VELOCIDADE

- Coloque o cabo elétrico na tomada:
- Acione o botão liga/desliga para ligar o seu equipamento. O botão se encontra na parte frontal da sua esteira, abaixo da carenagem que protege o motor:
- Conecte a chave de segurança e o LED acenderá e permanecerá aceso enquanto a chave estiver
- Acione o botão de regulador de velocidade (▲), para sua esteira começar a funcionar;
- A velocidade da sua esteira eletrônica varia entre 1 e 9 km/h:
- Para aumentar a velocidade, acione o botão regulador de velocidade (A);
- Para diminuir a velocidade e desligar sua esteira, acione o botão regulador de velocidade (▼).

FUNCÕES DO MONITOR

TEMPO: pressione a tecla mode até o ponteiro marcar 'Tempo'. O tempo total de exercício será mostrado no visor do painel; **VELOCIDADE:** pressione a tecla mode até o ponteiro marcar 'km/h'. A velocidade será mostrada em tempo real;

DISTÂNCIA PERCORRIDA: pressione a tecla mode até o ponteiro marcar 'km'. A distância percorrida durante o treino será

CALORIAS: pressione a tecla mode até o ponteiro marcar 'CAL'. A quantidade aproximada de calorias queimadas será exibida ao iniciar o exercício:

AUTO: Pressione a tecla "MODE" até aparecer o gráfico (🖚), após pressione a tecla (🛋). Nesta função, o painel aumenta 0,5 km/h na velocidade a cada 10 segundos, até atingir 5 km/h;

SCAN: pressione a tecla mode até o ponteiro marcar 'SCAN'. As funções serão exibidas de forma sequencial, mudando a cada quatro (4) segundos:

Obs.: Monitor com valores referenciais, não podendo ser usado para avaliações médicas. Valores podendo oscilar em 20% para mais ou para menos. As variações informadas no monitor oscilam de acordo com o usuário, como peso e maneira de caminhar.

REGULAGEM DA LONA

- · Por motivos de variações, causadas pelas características físicas de cada pessoa (altura, peso, modo de caminhar, etc) ou, até mesmo, desnivelamento do piso, a lona poderá se deslocar para um dos lados:
- Lique a esteira na velocidade mínima para fazer o ajuste, mantenha a esteira em funcionamento:
- Se a lona se deslocar para a direita, gire ¼ de volta o parafuso direito (C) no sentido horário;
- Se a lona se deslocar para a esquerda, gire ¼ de volta o parafuso esquerdo (C) no sentido horário;
- · Caminhe normalmente e certifique-se que a lona não patina, caso seja necessário, repita o procedimento.

COMO LUBRIFICAR SUA ESTEIRA

A esteira já vem lubrificada da fábrica, não sendo necessário levar à assistência autorizada para REGULAGEM ou LUBRIFICAÇÃO. No entanto, sugerimos para aumentar a vida útil da sua lona (D) de caminhada, a utilização do silicone ou vaselina líquida. A cada 08 horas de uso, utilize o seguinte procedimento:

- 01. Deslique a esteira e tire o cabo elétrico da tomada:
- 02. Erga as laterais da lona e limpe o excesso de poeira com um pano seco;
- 03. Coloque 15 gotas de silicone ou vaselina líquida sobre a tábua, não havendo necessidade de mais gotas do que o recomendado. Caso haia excesso de lubrificação limpe a área.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Descrição: Esteira Eletrônica Dream Energy 1600;

Utilização: Residencial: Motor: 1.6HPp: Velocidade: 1 a 9 km/h: Capacidade: 110kg;

Tamanho do produto (CLA): 139 x 62 x 127cm;

Peso do produto: 23,5kg

Superfície de Caminhada: 100 x 33cm:

Voltagem: Bivolt: Garantia: 6 meses:

Monitor: LCD com 5 funções: Tempo, distância, velocidade, calorias, scan (mudança automática). Possui 1 programa de velocidade, função auto:

Amortecimento: 6 unidades: Material: Aço Carbono; Pintura: Eletrostática pó:

Cor: Preta:

Inclinação: Sem aiuste de inclinação:

Conservação: lubrificação 20 gotas de cada lado entre a lona e

o deck a cada 8 horas de uso



A Dream se reserva no direito de alterar seus produtos sem aviso prévio

DREAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 02.272.006/0001-43 | Indústria Brasileira Rua: São João, 255 | Sapiranga-RS | CEP: 93806-068 FONE: 51 3529 6490 | email: dream@dream.com.br SAC 0800.604.8586 | sac@sacfitness.com.br

VISTA EXPLODIDA ENERGY 16000

