

WEBCAM

C925e

Setup guide | 設置指南

설치 가이드 | Panduan Pemasangan



logitech®

CONTENTS

English	3	한국어	7
繁體中文	5	Indonesia	9

www.logitech.com/support/c925e



Thank you for buying your Logitech Webcam C925e!

Use this guide to set up your Logitech webcam and to begin making video calls.

For questions or technical support, please visit www.logitech.com/support/c925e.

FEATURES

1. Autofocus HD 1080p lens
2. Omni directional microphones
3. Activity light
4. Flexible clip/base
5. Privacy shutter
6. Tripod attachment



SETTING UP YOUR WEBCAM


1. Place your webcam

Designed for the way you like to make a video call, place the webcam where you want it—on a computer monitor, desktop, or tripod.

For placement on a monitor:

Grasp the webcam as shown and open the flexible clip/base with your other hand. Mount the webcam, making sure the foot on the flexible clip/base is flush with the back of your monitor.


1



2. Connect the webcam

Connect the webcam to a computer USB port. The Windows® UVC or Mac drivers are loaded automatically. Driver installation may take a few moments.

2



3. Use the webcam

The webcam does not ship with video calling software. To make a video call, use your video calling application.

www.logitech.com/support/c925e



感謝您購買羅技網路攝影機 C925e!

使用本指南設定您的羅技網路攝影機，開始使用視訊通話。

如有任何疑問或需技術支援，請造訪 www.logitech.com/support/c925e。

功能

1. 自動對焦 HD 1080p 鏡頭
2. 全向麥克風
3. 動作指示燈
4. 彈性夾具/底座
5. 隱密遮板
6. 三腳架連接座



安裝網路攝影機

1. 放置網路攝影機

這是一款以您喜好進行視訊通話的方式所設計的產品，您可將網路攝影機放在任何想要的地方，不論是電腦螢幕上、桌面上或是三腳架上都可。

放在螢幕上：


以圖片所示方式拿著攝影機，另一隻手打開彈性夾具/底座。裝上攝影機，確定彈性夾具/底座上的腳座與螢幕後方貼合。

2. 連接網路攝影機

將攝影機線連接到電腦的 USB 連接埠。會自動載入 Windows® UVC 或 Mac 驅動程式。安裝驅動程式需要花一點時間。

3. 使用網路攝影機

此網路攝影機並未隨附視訊通話軟體。若要進行視訊通話，請使用您的視訊通話應用程式。



www.logitech.com/support/c925e



로지텍 웹캠 C925e를 구입해 주셔서 감사합니다!

이 설명서를 이용하여 로지텍 웹캠을 설치하고 화상 통화를 시작하십시오.

질문이 있거나 기술 지원이 필요하다면 www.logitech.com/support/c925e를 방문하십시오.

기능

1. Autofocus HD 1080p 렌즈
2. 전방향 마이크
3. 작동 표시등
4. 플렉서블 클립/베이스
5. 프라이버시 셔터
6. 삼각대 고정 부분



웹캠 설정


1. 웹캠 설치하기

화상 통화를 편리하게 할 수 있는 방식으로 설계된 웹캠을 컴퓨터 모니터, 데스크탑 또는 삼각대 등 원하는 위치에 올려 놓습니다.

모니터에 배치할 경우:

그림과 같이 웹캠을 잡고 다른 손으로 플렉서블 클립/베이스를 엽니다. 플렉서블 클립/베이스의 받침대가 모니터 뒷면과 같은 높이가 되도록 웹캠을 장착합니다.

1




2. 웹캠 연결하기

웹캠을 컴퓨터 USB 포트에 연결합니다.

Windows® UVC 또는 Mac 드라이버가 자동으로 로드됩니다. 드라이버 설치에 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

2



3. 웹캠 사용하기

이 웹캠은 화상 통화 소프트웨어가 함께 제공되지 않습니다. 화상 통화를 하려면 화상 통화 응용 프로그램을 사용하십시오.

www.logitech.com/support/c925e



Terima kasih telah membeli Logitech Webcam C925e!

Gunakan panduan ini untuk mengatur webcam Logitech Anda dan untuk memulai panggilan video.

Untuk pertanyaan atau dukungan teknis, kunjungi www.logitech.com/support/c925e.

FITUR

1. Lensa autofocus HD 1080p
2. Mikrofon omni directional
3. Lampu aktivitas
4. Klip/dasar fleksibel
5. Shutter privasi
6. Kaitan tripod




PENGATURAN WEBCAM

1. Meletakkan webcam

Didesain sesuai kebutuhan Anda dalam melakukan panggilan video, letakkan webcam di tempat mana pun yang Anda inginkan - di atas layar komputer, desktop, atau tripod.


Untuk penempatan di atas layar:

Pegang webcam seperti ditunjukkan pada gambar dan buka klip/dasar fleksibel dengan tangan yang lain. Dudukkan webcam, pastikan kaki pada klip/dasar fleksibel menempel pada bagian belakang layar komputer.



2. Menghubungkan webcam

Hubungkan webcam ke port USB komputer. Driver UVC Windows® atau Mac dimuat secara otomatis. Instalasi driver mungkin memerlukan waktu beberapa saat.



3. Menggunakan webcam

Webcam tidak dilengkapi dengan software panggilan video. Untuk melakukan panggilan video, gunakan aplikasi panggilan video Anda.

www.logitech.com/support/c925e



www.logitech.com/support/c925e

© 2016 Logitech. Logitech, Logi and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice. Windows is a trademark of the Microsoft group of companies. Mac is a trademark of Apple, Inc., registered in the U.S. and other countries.

621-000740.002