

Instant Easel - Tripod, Supports 5 lbs (2.3 kg)

Chevalet à Dépliage Rapide - Trépied, Charge Maximale 2,3 kg

Fertig-Staffelei - Stativ, Tragkraft: 2,3 kg

Cavalletto Istantaneo - Treppiede, Supporta 2,3 kg

Caballete Instantáneo - Trípode, Soporta 2,3 kg

Inklapbare Ezel - Statief, Ondersteunt 5 pond (2,3 kg)

Szybko Rozkładana Sztaluga - Statyw, Nośność 5 funtów (2,3 kg)


Instant Staffli - Stativ, Stödjer 5 pund (2,3 kg)

インスタントイーゼル - 三脚、2.3 kg をサポート


حامل فوري - حامل ثلاثي القوائم، قادر على حمل 5 أرطال (2.3 كجم)

B07P8TXWYH


1




2




3



4



5



EN

Step 1: Place the product on a stable, level ground.

Step 2: Grasp the product at the top portion, lift and allow the legs to fall open.

Step 3: Adjust the legs to a stable tripod position.

Step 4: Move poster/canvas holders to the desired position and lock in place.

To collapse: Loosen the poster/canvas holders. Beginning at the top, grasp legs between two sections and pull them apart. Fold all sections accordingly.

CAUTION

- ▶ Keep hands clear of the pinch points.
- ▶ Use the product on a stable, level ground.
- ▶ Do not overload the product.
- ▶ Do not lean on the product.

Disposal

Dispose of the product according to local regulations. If in doubt, consult your local authorities.

Specifications

Maximum load: 5 lbs (2.3 kg)

Feedback and Help

We would love to hear your feedback. To ensure we are providing the best customer experience possible, please consider writing a customer review.

Scan QR Code below with your phone camera or QR reader:

US:



UK: amazon.co.uk/review/review-your-purchases#

If you need help with your Amazon Basics product, please use the website or number below.



US: amazon.com/gp/help/customer/contact-us

UK: amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us



+1 877-485-0385 (US Phone Number)

FR

Étape 1 : Posez le produit sur une surface stable et plane.

Étape 2 : Saisissez le produit par son sommet, soulevez-le et laissez ses pieds se déplier.

Étape 3 : Ajustez les pieds de telle sorte que le trépied soit en position stable.

Étape 4 : Déplacez les supports pour œuvre ou toile à la position désirée, puis verrouillez-les dans cette position.

Pour replier : Desserrez les supports pour œuvre ou toile. En commençant par le sommet, saisissez les pieds entre deux segments et séparez-les. Pliez tous les segments en conséquence.

ATTENTION

- ▶ Gardez les mains éloignées des articulations qui pourraient vous pincer.
- ▶ Utilisez le produit sur une surface stable et plane.
- ▶ Ne surchargez pas le produit.
- ▶ Ne pas vous appuyer sur le produit.

Mise au Rebut

Mettez au rebut le produit conformément à la réglementation locale. En cas de doute, consultez les services municipaux compétents.

Caractéristiques

Charge maximale : 5 livres (2,3 kg)

Vos Avis et Aide

Nous serions ravis de connaître votre avis. Afin de nous assurer de fournir la meilleure expérience client possible, veuillez considérer la rédaction d'un commentaire client.



FR : amazon.fr/review/review-your-purchases#

BE : amazon.com.be/review/review-your-purchase#

CA : amazon.ca/review/review-your-purchases#

Si vous avez besoin d'assistance concernant votre produit Amazon Basics, veuillez consulter le site web suivant.



FR : amazon.fr/gp/help/customer/contact-us

BE : amazon.com.be/gp/help/customer/contact-us

CA : amazon.ca/gp/help/customer/contact-us

DE

Schritt 1: Positionieren Sie das Produkt auf einem stabilen, ebenen Untergrund.

Schritt 2: Fassen Sie das Produkt am oberen Ende an, heben Sie es hoch und lassen Sie die Beine auseinanderfallen.

Schritt 3: Passen Sie die Beine an, sodass sie eine stabile Stativ-Position einnehmen.

Schritt 4: Setzen Sie die Halterungen für Plakat/Leinwand in der gewünschten Position ein und lassen Sie diese einrasten.

Zusammenklappen: Lösen Sie die Halterungen für Plakat/Leinwand. Beginnen Sie oben, fassen Sie die Beine zwischen zwei Abschnitten an und ziehen Sie diese auseinander. Falten Sie alle Abschnitte entsprechend zusammen.

VORSICHT

- ▶ Halten Sie Ihre Hände von den Klemmpunkten fern.
- ▶ Verwenden Sie das Produkt auf einem stabilen, ebenen Untergrund.
- ▶ Produkt nicht überlasten.
- ▶ Lehnen Sie sich nicht am Produkt an.

Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den örtlichen Vorschriften. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihre örtlichen Behörden.

Technische Daten

Maximale Belastbarkeit: 5 Pfund (2,3 kg)

Feedback und Hilfe

Wir würden uns sehr über Ihr Feedback freuen. Um sicherzustellen, dass wir die bestmögliche Kundenerfahrung bieten, möchten wir Sie bitten, eine Kundenbewertung zu schreiben.



DE: amazon.de/review/review-your-purchases#

BE: amazon.com.be/review/review-your-purchase#

Bitte nutzen Sie die untenstehende Website, falls Sie Hilfe mit Ihrem Amazon Basics-Produkt benötigen.



DE: amazon.de/gp/help/customer/contact-us

BE: amazon.com.be/gp/help/customer/contact-us

IT

Passo 1: Posizionare il prodotto su un terreno stabile e piano.

Passo 2: Afferrare il prodotto dalla parte superiore, sollevare e lasciare che le gambe si aprano.

Passo 3: Regolare le gambe ad una posizione stabile del treppiede.

Passo 4: Spostare i supporti per poster/tela nella posizione desiderata e bloccarli in posizione.

Per richiudere: Allentare i supporti per poster/tela. Partendo dall'alto, afferrare le gambe tra due sezioni e separarle. Piegare tutte le sezioni di conseguenza.

ATTENZIONE

- ▶ Tenere le mani lontano dai punti critici.
- ▶ Utilizzare il prodotto su un terreno stabile e piano.
- ▶ Non sovraccaricare il prodotto.
- ▶ Non appoggiarsi al prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto in conformità alle norme locali. In caso di dubbi, rivolgersi alle autorità locali.

Specifiche

Carico massimo: 5 libbre (2,3 kg)

Feedback e Aiuto

Ci piacerebbe ricevere il tuo feedback. Affinché ci sia possibile garantire la migliore esperienza cliente possibile, non dimenticare di scrivere una recensione.



amazon.it/review/review-your-purchases#

Se hai bisogno di supporto per il tuo prodotto Amazon Basics, utilizza il sito web indicato in basso.



amazon.it/gp/help/customer/contact-us

ES

Paso 1: Coloque el producto sobre un suelo estable y nivelado.

Paso 2: Sujete el producto por la parte superior, levántelo y deje que las patas se abran.

Paso 3: Ajuste las patas a una posición de trípode estable.

Paso 4: Mueva los soportes del póster/lienzo a la posición deseada y bloquéelos.

Para plegar: Afloje los soportes del póster/lienzo. Desde la parte superior, sujete las patas entre dos secciones y sepárelas. Doble todas las partes como corresponde.

⚠ PRECAUCIÓN

- ▶ Mantenga las manos alejadas de los puntos pellizco.
- ▶ Utilice el producto en un suelo estable y nivelado.
- ▶ No cargue el producto en exceso.
- ▶ No se apoye en el producto.

Eliminación



Deseche el producto según las normativas locales. En caso de duda, consulte con las autoridades locales.

Especificaciones

Carga máxima: 5 libras (2,3 kg)

Comentarios y Ayuda

Nos encantaría conocer su opinión. Para obtener la mejor experiencia posible, le agradeceremos que escriba una opinión del cliente.



ES: amazon.es/review/review-your-purchases#
MX: amazon.com.mx/review/review-your-purchases#

Si necesita ayuda con su producto Amazon Basics, utilice el siguiente sitio web.



ES: amazon.es/gp/help/customer/contact-us
MX: amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us

NL

Stap 1: Plaats het product op een stabiele en vlakke ondergrond.

Stap 2: Neem het product aan de bovenkant vast en til het op zodat de poten open vallen.

Stap 3: Pas de poten aan totdat de statief stabiel staat.

Stap 4: Breng de poster-/doekklemmen naar de gewenste positie en zet ze vast.

Dichtklappen: Maak de poster-/doekklemmen los. Start aan de bovenkant, neem de poten tussen de twee delen vast en trek ze uit elkaar. Vouw alle delen dienovereenkomstig.

⚠ VOORZICHTIG

- ▶ Houd uw handen uit de buurt van de knellingspunten.
- ▶ Gebruik het product op een stabiele en vlakke ondergrond.
- ▶ Overbelast het product niet.
- ▶ Leun niet op het product.

Verwijdering



Gooi het product weg volgens de voorschriften in uw gemeente. In geval van twijfel, neem contact op met uw lokaal bestuur.

Specificaties

Maximum draagvermogen: 5 pond (2,3 kg)

Feedback en Hulp

Graag ontvangen wij uw feedback. Om u in de toekomst de best mogelijke klantenervaring te kunnen bieden, willen wij u vragen een klantenbeoordeling te schrijven.



NL: amazon.nl/review/review-your-purchases#
BE: amazon.com.be/review/review-your-purchases#

Ga naar de onderstaande website mocht u hulp nodig hebben met uw Amazon Basics-product.



NL: amazon.nl/gp/help/customer/contact-us
BE: amazon.com.be/gp/help/customer/contact-us

PL

Krok 1: Produkt należy umieszczać tylko na stabilnej, równej powierzchni.

Krok 2: Chwycić produkt za górną część, podnieść i pozwolić, aby nogi opadły.

Krok 3: Nogi ustawić tak, aby statyw był stabilny.

Krok 4: Uchwyty na plakat lub obraz przesunąć w żądane położenie i zablokować.

Aby złożyć: Poluzuj uchwyty na plakat lub obraz. Zaczynając od góry, chwycić nogi między dwiema sekcjami i rozsunąć. Złożyć odpowiednio wszystkie sekcje.

⚠ PRZESTROGA

- ▶ Nie zbliżać rąk do punktów składania.
- ▶ Produkt używać zawsze na stabilnej, równej powierzchni.
- ▶ Nie przeciążać produktu.
- ▶ Nie opierać się o produkt.

Utylizacja



Zużyty produkt zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. W razie wątpliwości – skonsultować się z kompetentnym lokalnym organem władzy.

Dane Techniczne

Maksymalne obciążenie: 5 funta (2,3 kg)

Opinie i Pomoc

Bardzo chcielibyśmy usłyszeć Twoją opinię. Aby upewnić się, że zapewniamy najlepszą możliwą obsługę klienta, prosimy o rozważenie napisania recenzji klienta.



amazon.pl/review/review-your-purchases#

Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej produktu Amazon Basics, skorzystaj z poniższej witryny internetowej.



amazon.pl/gp/help/customer/contact-us

SV

Steg 1: Placera produkten på en stabil och vågrät yta.

Steg 2: Ta tag i produkten i den övre delen, lyft och låt benen fällas ut.

Steg 3: Justera benen till ett stabilt stativläge.

Steg 4: Flytta affisch-/kanvashållarna till önskad position och lås på plats.

Fälla ihop: Lossa på affisch-/kanvashållarna. Börja på längst upp, ta tag i benen mellan två sektioner och dra isär dem. Vik sedan ihop alla sektioner.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- ▶ Håll händerna borta från klämpunkter.
- ▶ Använd produkten på en stabil och vågrät yta.
- ▶ Överbelasta inte produkten.
- ▶ Luta dig inte mot produkten.

Avfallshantering



Avfallshantera produkten i enlighet med lokala bestämmelser. Vid tveksamheter frågar du dina lokala myndigheter.

Specifikationer

Maximal belastning: 5 pund (2,3 kg)

Återkoppling och Hjälp

Vi vill gärna höra din åsikt. För att säkerställa att vi erbjuder bästa möjliga kundupplevelse, skriv gärna en kundrecension.



amazon.se/review/review-your-purchases#

Om du behöver hjälp med din Amazon Basics-produkt, använd webbsidan nedan.



amazon.se/gp/help/customer/contact-us

ステップ 1:

製品を安定した、平らな地面の上に置きます。

ステップ 2:

製品一番上の部分をつかんで持ち上げ、脚が自重で下に延びて開くようにします。

ステップ 3:

三脚として安定する位置に脚を調節してください。

ステップ 4:

ポスター/カンバスホルダーを好みの位置に動かし、固定します。

たたむには: ポスター/カンバスホルダーをゆるめます。上から始めて、2つの部分の間をつかみ、引き離します。全ての部分を同様にして折りたたみます。

⚠ 注意

- 製品が曲がる部分に手を持っていかないでください。
- 製品は安定した、平らな地面の上でご使用ください。
- 製品の過負荷を避けてください。
- 製品によりかからないください。

製品の廃棄



本製品を廃棄する場合は、各パーツごとに自治体や施設の方針に従って処分してください。

規格

最大積載量: 5 ポンド (2.3 kg)

フィードバックとサポート

ご意見お待ちしております。顧客体験をできるかぎり良いものにするため、顧客レビュー記入にご協力ください。

amazon.co.jp/review/review-your-purchases#

Amazon Basics 製品についてサポートが必要な場合は、下記ウェブサイトをご利用ください。

amazon.co.jp/gp/help/customer/contact-us

販売元: アマゾンジャパン合同会社

所在地: 〒153-0064 東京都目黒区下目黒 1 丁目 8-1

アルコタワーアネックス

URL: <https://www.amazon.co.jp/>

الخطوة 1: ضع المنتج على أرض صلبة ومستوية.
الخطوة 2: أمسك المنتج من الجزء العلوي، وارفعه واسمح للقوائم بأن تسقط وتفتح.
الخطوة 3: اضبط القوائم في الوضع الثلاثي بحيث تكون مستقرة وثابتة.
الخطوة 4: حرك حوامل المصقات/اللوحات إلى الموضع المطلوب وثبتها في مكانها.
لطي المنتج: قم بفك حوامل المصقات/اللوحات. بدءًا من الأعلى، أمسك القوائم عند المنطقة الفاصلة بين قسمين واسحبها بعضها بعيدًا عن بعض. قم بطي جميع الأقسام وفقًا لنفس الخطوات.

⚠ تنبيه

- احرص على إبقاء يديك بعيدًا عن أي مناطق قد تعرضها للانضغاط.
- استخدم المنتج على أرض صلبة ومستوية.
- لا تفرط في تحميل المنتج بأوزان أكبر من سعته.
- لا تستند على المنتج.

التخلص من المنتج

يُرجى التخلص من المنتج وفقًا للوائح المحلية. إن لم تكن على علم بالخطوات السليمة، فاستشر السلطات المحلية.



المواصفات

الحد الأقصى لوزن الحمولة: 5 رطل (2.3 كجم)

معلومات المستورد

للإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر	
البريد:	Amazon.com LLC. شركة خدمات، الكائن مقرها في 410 تيري أفني إن، سياتل، واشنطن، 98109، الولايات المتحدة الأمريكية

التعليقات والمساعدة

يُساعدنا سماع رأيك. فنحن نريد التأكد من أننا نقدم أفضل تجربة ممكنة للعملاء، ولذلك نرجو منك كتابة تقييم بخصوص تجربتك كمستخدم.

amazon.com.ae/review/review-your-purchase# :AE
amazon.com.sa/review/review-your-purchase# :SA
amazon.com.eg/review/review-your-purchase# :EG



إذا كنت بحاجة إلى مساعدة فيما يتعلق بمنتجات Amazon Basics الخاصة بك، يرجى استخدام الموقع الإلكتروني الموضح أدناه.

amazon.com.ae/gp/help/customer/contact-us :AE
amazon.com.sa/gp/help/customer/contact-us :SA
amazon.com.eg/gp/help/customer/contact-us :EG



Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg
134248

Amazon EU SARL, UK Branch, 1 Principal Place,
Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom
BR017427

MADE IN CHINA FABRIQUÉ EN CHINE HERGESTELLT IN CHINA
PRODOTTO IN CINA HECHO EN CHINA GEMAAKT IN CHINA
WYPRODUKOWANO W CHINACH TILLVERKAD I KINA 中国製
صنّع في الصين