

Stainless Steel Wire Whisk Set - 3-Piece
Ensemble de Fouets en Fil d'Acier Inoxydable,
Gris - 3 Pièces
Edelstahl-Schneebesens-Set, Grau - 3-teilig
Set di Fruste in Filo di Acciaio Inox, Grigio - 3 Pz
Juego de Batidoras Manuales de Acero Inoxidable,
Gris - 3 Piezas
Set van RVS Gardes - 3 Stuks
ステンレスワイヤー泡だて器セット、グレー - 3 本セット

B07TMHKV74 (D001)

EN Important Safeguards

⚠ DANGER Risk of suffocation! Keep any packaging materials away from children and pets – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.

- Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.
- This product is intended to beat or whip light mixtures and primarily used for beating eggs.
- This product is not a toy. Keep away from children.
- Do not use the product on hard doughs, for example a bread dough.
- Wash the product before first use and after each use.
- Keep away from open flames.
- The product may scratch or mark non-stick coatings. Avoid using the product in non-stick cookware.

Cleaning

- Soak the product in warm soapy water to remove dried up ingredients.
- Do not use sharp or abrasive cleaning tools for cleaning.
- Clean with a warm soapy water or in a dishwasher (top rack only).



Tips: The steel wires might slightly shift position if the product is dried or used straight after washing in a dishwasher. Allow the product to cool down before drying with a cloth or using. Do not wash in water exceeding 77 °F (25 °C) temperature.



This symbol identifies that the materials provided are safe for food contact and comply with European Regulation (EC) No 1935/2004.

Disposal



Dispose of the product according to local regulations. If in doubt, consult your local authorities.

Specifications

Product material Steel wires: Stainless steel 304, Handle: Silicone

FR Mesures de Sécurité Importantes

⚠ DANGER Risque d'étouffement ! Maintenez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants et des animaux. Ces matériaux constituent une source de danger potentiel comme l'étouffement.

- Veuillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, le présent manuel d'utilisation doit également lui être remis.
- Ce produit est destiné à battre ou à fouetter des mélanges légers et est principalement employé pour battre les œufs.
- Ce produit n'est pas un jouet. Maintenez le produit hors de la portée des enfants.
- N'utilisez pas le produit sur des pâtes épaisses comme la pâte à pain.
- Nettoyez le produit avant la première utilisation et après chaque utilisation.
- À tenir à l'écart des flammes nues.
- Le produit peut rayer ou endommager les revêtements antiadhésifs. Évitez d'utiliser le produit dans des ustensiles de cuisine antiadhésifs.

Nettoyage

- Faites tremper le produit dans de l'eau chaude savonneuse pour éliminer les résidus ayant séché.
- N'utilisez pas d'ustensiles de nettoyage tranchants ou abrasifs pour le nettoyage.
- À nettoyer à l'eau chaude savonneuse ou dans un lave-vaisselle (uniquement le panier supérieur).



Conseils : les fils métalliques peuvent légèrement modifier leur position si le produit est séché ou utilisé directement après avoir été passé au lave-vaisselle. Laissez le produit refroidir avant de le sécher avec un chiffon ou de l'utiliser. À ne pas laver dans une eau dont la température dépasse 77 °F (25 °C).



Ce symbole indique que les matériaux présents sont sans danger au contact de denrées alimentaires et conformes au règlement (CE) n° 1935/2004.

Mise au Rebut



Mettez au rebut le produit conformément à la réglementation locale. En cas de doute, consultez les services municipaux compétents.

77°F

25°C



Caractéristiques

Matériau du produit Fils d'acier : acier inoxydable 304, Poignée : silicone

DE Wichtige Sicherheitshinweise

⚠ GEFAHR Erstickungsrisiko! Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern und Haustieren fern – diese Materialien stellen eine potenzielle Gefahrenquelle dar, z. B. Erstickten.

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie zum späteren Gebrauch auf. Fügen Sie diese Bedienungsanleitung bei, wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.
- Dieses Produkt ist zum Schlagen oder Aufschlagen leichter Mischungen bestimmt und wird hauptsächlich zum Schlagen von Eiern genutzt.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern fern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht für harte Teige, wie z. B. Brotteig.
- Waschen Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch sowie nach jeder Nutzung ab.
- Halten Sie es von Feuer und offenen Flammen fern.
- Das Produkt kann Antihafbeschichtungen zerkratzen oder beschädigen. Vermeiden Sie, das Produkt in antihafbeschichtetem Kochgeschirr zu nutzen.

Reinigung

- Weichen Sie das Produkt in warmem Seifenwasser ein, um eingetrocknete Komponenten zu entfernen.
- Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungswerkzeuge zum Reinigen.
- Führen Sie die Reinigung mit warmem Seifenwasser oder in der Geschirrspülmaschine durch (nur im obersten Geschirrspülzug).



Tipp: Die Stahldrähte können sich geringfügig verschieben, wenn das Produkt getrocknet ist oder direkt nach dem Spülen in der Geschirrspülmaschine genutzt wird. Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es mit einem Tuch abtrocknen oder nutzen. Waschen Sie das Produkt nicht in Wasser, dessen Temperatur 77 °F (25 °C) übersteigt.



Dieses Symbol kennzeichnet, dass die verwendeten Materialien für den Kontakt mit Lebensmitteln unbedenklich sind und der Europäischen Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 entsprechen.

Entsorgung



Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den örtlichen Vorschriften. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihre örtlichen Behörden.

Technische Daten

Produktmaterialien Stahladrähte: Edelstahl 304, Griff: Silikon

IT Avvertenze di Sicurezza Importanti

⚠ PERICOLO Pericolo di soffocamento! Tenere qualsiasi materiale di imballaggio lontano dai bambini e dagli animali domestici: questi materiali sono una potenziale sorgente di pericolo, come il soffocamento.

- Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per un utilizzo futuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, avere cura di consegnare queste istruzioni.
- Questo prodotto è concepito per sbattere o montare composti leggeri e viene utilizzato principalmente per sbattere le uova.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto su impasti duri, ad esempio un impasto per il pane.
- Lavare il prodotto prima del primo utilizzo e dopo ogni uso.
- Tenere lontano da fiamme libere.
- Il prodotto può graffiare o segnare i rivestimenti antiaderenti. Evitare di usare il prodotto in pentole antiaderenti.

Pulizia

- Immergere il prodotto in acqua tiepida e saponata per eliminare gli ingredienti secchi.
- Non utilizzare utensili affilati o abrasivi per pulire il prodotto.
- Lavare in acqua calda e sapone o in lavastoviglie (unicamente nel cestello superiore).



Suggerimenti: se il prodotto viene asciugato o usato subito dopo il lavaggio in lavastoviglie, i fili d'acciaio potrebbero cambiare leggermente posizione. Lasciare raffreddare il prodotto prima di asciugarlo con un panno o di utilizzarlo. Non lavare in acqua ad una temperatura superiore a 77 °F (25 °C).



Questo simbolo indica che i materiali forniti sono sicuri per il contatto con alimenti e conformi al regolamento europeo (CE) n. 1935/2004.

Smaltimento



Smaltire il prodotto in conformità alle norme locali. In caso di dubbi, rivolgersi alle autorità locali.

Specifiche

Materiale del prodotto Fili d'acciaio: Acciaio inox 304, Manico: Silicone

ES Consejos de Seguridad Importantes

⚠ PELIGRO ¡Riesgo de asfixia! Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños y las mascotas; estos materiales son peligro potencial (p. ej. asfixia).

- Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para futuras consultas. Si transfiere el producto a una tercera persona, debe incluir también este manual de instrucciones.

- ▶ Este producto se ha diseñado para batir y agitar mezclas ligeras y, principalmente, para batir huevos.
- ▶ Este producto no es un juguete. Manténgalo alejado de los niños.
- ▶ No utilice este producto con masas duras como, por ejemplo, la masa del pan.
- ▶ Lave el producto antes y después de cada uso.
- ▶ Manténgalo alejado de las llamas.
- ▶ El producto puede rayar o marcar los revestimientos antiadherentes. Evite usar el producto en recipientes de cocina antiadherentes.

Limpeza

- ▶ Sumerja el producto con agua tibia y jabón para retirar los ingredientes secos.
- ▶ No utilice utensilios de limpieza abrasivos o afilados para limpiarlo.
- ▶ Limpie con agua caliente y jabón o en un lavavajillas (solo en la cesta superior).



Consejos: las varillas de acero puede cambiar ligeramente de posición si el producto se seca o se usa inmediatamente después de lavarlo en un lavavajillas. Deje enfriar el producto antes de secarlo con un paño o de utilizarlo. No lo lave en agua con una temperatura superior a 77 °F (25 °C).



Este símbolo identifica que los materiales usados son aptos para el contacto con los alimentos y cumplen con la normativa europea (CE) n.º 1935/2004.

Eliminación



Deseche el producto según las normativas locales. En caso de duda, consulte con las autoridades locales.

Especificaciones

Material del producto

Varillas de acero: acero inoxidable 304, Mango: silicona

NL

Belangrijke Voorzorgsmaatregelen

⚠ GEVAAR Verstikkingsgevaar! Houd alle verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en huisdieren. Dit materiaal kan gevaar, zoals verstikking, opleveren.

- ▶ Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar ze voor later gebruik. Doe bij overdracht van dit product aan derden deze gebruiksaanwijzing erbij.
- ▶ Dit product is bestemd voor het kloppen of klutsen van lichte mengsels en in het bijzonder voor het kloppen van eieren.
- ▶ Dit product is geen speelgoed. Houd het uit de buurt van kinderen.
- ▶ Gebruik het product niet voor harde deeg, zoals brooddeeg.
- ▶ Was het product voor eerste gebruik en na elk gebruik.
- ▶ Houd het product uit de buurt van open vlammen.
- ▶ Het product kan krassen of markeringen op de antiaanbaklaag achterlaten. Gebruik het product niet in kookgerei met een antiaanbaklaag.

Reiniging

- ▶ Week het product in een warm sopje om opgedroogde ingrediënten te verwijderen.
- ▶ Gebruik geen harde of agressieve schoonmaakmiddelen om het product te reinigen.
- ▶ Maak schoon in een warm sopje of in een vaatwasmachine (alleen de bovenste korf).



Tips: De staaldraden kunnen lichtjes van positie veranderen wanneer het product wordt gedroogd of wanneer het net na het wassen in een vaatwasmachine wordt gebruikt. Laat het product volledig afkoelen voordat het met een doek wordt gedroogd of wordt gebruikt. Was het niet in water met een temperatuur hoger dan 77 °F (25 °C).



Dit symbool geeft aan dat de geleverde materialen veilig zijn voor contact met levensmiddelen en voldoen aan de Europese Verordening (EG) nr. 1935/2004.

Verwijdering



Gooi het product weg volgens de voorschriften in uw gemeente. In geval van twijfel, neem contact op met uw lokaal bestuur.

Specificaties

Materiaal van product

Staaldraden: Roestvrij staal 304, Handvat: Silicone

日本語 安全に関する重要なお知らせ

対象ユーザー

本製品は、本書の内容を理解し、安全に使用できる人を想定して設計されています。本書に記載されている情報に従って本製品を使用できない人、例えば障害のある方やお子様の本製品を使用する場合は、使用者を監督できる同伴者が必要となります。

危険表示の区分

本書では、誤った取り扱いをした場合に生じる危害や損害の程度を下記のように区分して説明しています。

記号	内容
 危険	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い危害の程度。

⚠ 危険

窒息のリスクあり! 包装材料はお子様やペットの手の届かない所においてください - これらの材料は、例えば窒息のような、潜在的な危険の原因となり得ます。

- このお知らせをよく読み、今後のため常に注意深く保存してください。本製品を第3者にゆずる際は、必ずこの取扱説明書をつけておゆずりください。
- 本製品は、軽い混ぜ物をかき混ぜたり、泡立てたりするのが目的で、主に卵をかき混ぜるのに使用します。
- この製品はおもちゃではありません。子どもさんの手の届かない所において下さい。
- 本製品は手で生地をこねる、例えば、パン生地をこねるのに使用しないでください。
- 本製品は初めて使用する前および使用ごとに毎回、洗浄してください。
- 直火からは離してください。
- 本製品は、焦げ付き防止加工に傷を付けたり、痕が残ったりする場合があります。本製品を焦げ付き防止の調理器具に使用しないでください。

洗浄

- 本製品は、温かい石鹼水に浸け、乾燥した成分を取り除きます。
- 鋭利な、または研磨用洗浄器具を使用して洗浄しないでください。
- 温かい石鹼水または食洗器(最上棚で)洗浄してください。



ヒント: 鋼線は、本製品を乾燥させた場合、あるいは食洗器で洗浄後に直接使用した場合、少し移動する場合があります。布で拭き取って乾燥させる、または使用する前に、本製品は冷ましてください。77 °F (25 °C) 以上の温度の水で洗浄しないでください。

この記号は、提供された材料が食品に接触しても安全であり、欧州規則 (EC) No 1935/2004 に準拠していることを示しています。



製品の廃棄



本製品を廃棄する場合は、各パーツごとに自治体や施設の方針に従って処分してください。

仕様

製品材料

鋼線：ステンレス鋼 304、取っ手：シリコン

販売元：アマゾンジャパン合同会社

所在地：〒153-0064 東京都目黒区下目黒 1 丁目 8-1

アルコタワーアネックス

URL : <https://www.amazon.co.jp/>

amazon.com/AmazonBasics



Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 134248

Amazon EU SARL, UK Branch, 1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom BR017427

MADE IN CHINA FABRIQUÉ EN CHINE HERGESTELLT IN CHINA PRODOTTO IN CINA
HECHO EN CHINA GEMAAKT IN CHINA 中国製

V02-01/24