



Merci d'avoir acheté les écouteurs portables audio ouverts Oladance



Désemballez la boîte et appairez l'appareil

Lors de la première utilisation, ouvrez le boîtier de charge, lorsque le voyant LED blanc clignote lentement, les écouteurs entrent en mode d'appairage automatique.


Comment porter correctement les écouteurs




1



2



3




4


Liste d'emballage




Les écouteurs x 1



Étui de charge x 1




Manuel du produit x 1




Câble de type C x 1

Description du produit



Bouton marche

Bouton tactile sensible à la pression/glissant



Voyant LED Bluetooth




Voyant de charge




Interface type C

Bouton marche




Allumer :
Maintenez enfoncé pour allumer après deux courtes vibrations consécutives.

Un clic



Mode Musique
▶||
lecture/Pause

Double-clic




Mode Appel
☎
répondre

Double-clic



Mode Musique
⏮/⏭
Double-clic sur l'oreille gauche :
jouer la chanson précédente
Double-clic sur l'oreille droite :
jouer la chanson suivante

Double-clic



Mode Appel
☎
Raccrocher/
Rejeter l'appel

Creating sound
to live with

