



折法:

Tx) A3 Format, 4 x 3 columns



料号: CP-03069-03 材质: 80g双胶纸 尺寸: 420*297mm
双面印刷 红色线不印刷




Wired Keyboard
Clavier Filaire
Teclado Alámbrico
B005EOWBHC, B071ZFFWFM


02/20-10A
HECHO EN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
MADE IN CHINA

amazon.com/AmazonBasics



Product Description

A F9 / Previous	F My computer	K Windows
B F10 / Stop	G Mute	L Right mouse click
C F11 / Play/pause	H Volume down	M Function
D F12 / Next track	I Volume up	
E Multimedia	J Calculator	



Operation

Function key (M)

The function key (M) gives your keyboard additional functionality by adding a second command mode for the function activation keys (A - D).

- Press and hold the function key (M).
- Press one of the function activation keys (A) - (D) to activate the corresponding function. For example, press the function key (M) + F12 (D) key to jump to the next track.

Cleaning and Maintenance

NOTICE

- During cleaning do not immerse the product in water or other liquids. Never hold the product under running water.
- Unplug before cleaning.
- To clean the product, wipe with a soft, slightly moist cloth.
- Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.
- Store the product in its original packaging in a dry area. Keep away from children and pets.

FCC - Supplier's Declaration of Conformity

Unique Identifier	B005EOWBHC - AmazonBasics Wired Keyboard, Keyboard only (1-Pack) B071ZFFWFM - AmazonBasics Wired PC Computer Keyboard, 10-Pack
Responsible Party	Amazon.com Services LLC.
U.S. Contact Information	410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109, United States
Telephone Number	(206) 266-1000

FCC Compliance Statement

- This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 - this device may not cause harmful interference, and
 - this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Interference Statement

- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy

and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

Canada IC Notice

This Class B digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3(B) / NMB-3(B) standard.

Specification

Rated voltage	5 V ---, 30 mA
OS compatibility	Windows 7/8/10
USB compatibility	USB 1.1, 2.0, 3.0
Net weight	approx. 1.17 lbs (532 g)
Dimensions (W x H x D)	approx. 18 x 5.5 x 1" (45.7 x 14.1 x 2.5 cm)

Feedback and Help

Love it? Hate it? Let us know with a customer review.

AmazonBasics is committed to delivering customer-driven products that live up to your high standards. We encourage you to write a review sharing your experiences with the product.

[amazon.com/review/review-your-purchases#](https://www.amazon.com/review/review-your-purchases#)
[amazon.com/gp/help/customer/contact-us](https://www.amazon.com/gp/help/customer/contact-us)

— or —

Contact Customer Service at +1 877-485-0385

FR

Consignes importantes de sécurité

- Veillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, les présentes instructions doivent également lui être remises.
- N'insérez aucun objet étranger dans le boîtier.
- Maintenez le produit à l'abri des températures extrêmes, des surfaces chaudes, des flammes nues, de la lumière directe du soleil, de l'eau, d'une humidité élevée, de l'humidité, des chocs violents, ainsi que des gaz, des vapeurs et des solvants inflammables.
- Ce produit est conçu pour être utilisé uniquement dans des endroits secs à l'intérieur.
- En cas de renversement de liquide, celui-ci doit être essuyé immédiatement.
- Respectez les consignes de sécurité de tout autre appareil raccordé au produit.

CONSERVEZ LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS


Avant la Première Utilisation

⚠ DANGER Risque d'étouffement!

- Conservez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants : ces matériaux constituent une source de danger potentiel, p. ex. étouffement.
- Vérifiez l'état du produit afin de détecter des dommages éventuels dus au transport.
- Retirez-en tous les matériaux d'emballage.

Description du Produit

A F9 / Précédent	F Poste de Travail	K Windows
B F10 / Arrêt	G Mise en sourdine	L Clic sur le bouton droit de la souris
C F11 / Lecture/ Mise en pause	H Réduire le volume	M Fonction
D F12 / Piste suivante	I Augmenter le volume	
E Multimédia	J Calculatrice	



Utilisation

Touche de fonction (M)

La touche de fonction (M) offre à votre clavier des fonctionnalités supplémentaires en ajoutant un deuxième mode de commande concernant les touches d'activation de fonction (A-D).

- Appuyez sur la touche de fonction (M) et maintenez-la enfoncée.
- Appuyez sur l'une des touches d'activation de fonction (A) - (D) pour activer la fonction correspondante. Par exemple, appuyez sur la touche de fonction (M) + la touche F12 (D) pour passer à la piste suivante.

Nettoyage et Entretien

REMARQUE

- Pendant le nettoyage, ne pas plonger le produit dans de l'eau ou dans tout autre liquide. Ne jamais tenir le produit sous l'eau courante.
- Veillez débrancher le produit avant de procéder à son nettoyage.
- Pour nettoyer le produit, essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide.
- Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de tampons à récurer abrasifs, d'ustensiles métalliques ou coupants pour nettoyer le produit.
- Rangez le produit dans son emballage d'origine dans un endroit sec. Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux familiers.

Avis d'IC du Canada

Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme canadienne CAN ICES-3(B) / NMB-3(B).

Caractéristiques

Tension nominale	5 V ---, 30 mA
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 7/8/10
Compatibilité USB	USB 1.1, 2.0, 3.0
Poids net	env. 1,17 lb (532 g)
Dimensions (l x H x P)	env. 18 x 5,5 x 1 po (45,7 x 14,1 x 2,5 cm)

Rétroaction et Aide

L'appréciez-vous? Le ou la détestez-vous? Faites-le nous savoir grâce à votre témoignage.

AmazonBasics s'engage à vous offrir des produits axés sur les besoins de la clientèle et répondant à vos normes élevées. Nous vous encourageons à rédiger un commentaire visant à partager vos expériences sur le produit.

 amazon.com/review/review-your-purchases#

 amazon.ca/gp/help/customer/contact-us

ES

Instrucciones de Seguridad Importantes

- ▶ Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para usarlas más adelante. En caso de entregar este producto a un tercero, también se deben incluir estas instrucciones.
- ▶ No inserte objetos extraños dentro de la carcasa.
- ▶ Proteja al producto contra temperaturas extremas, superficies calientes, flamas abiertas, luz solar directa, agua, altas concentraciones de humedad, descargas fuertes, gases inflamables, vapores y solventes.
- ▶ Este producto está hecho para usarse únicamente en áreas secas.
- ▶ En caso de derrames, el líquido se debe limpiar inmediatamente.
- ▶ Siga las instrucciones de seguridad de cualquier otro dispositivo conectado al producto.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


Antes de Usar por Primera Vez

PELIGRO ¡Riesgo de asfixia!

- ▶ Mantenga los materiales de empaque lejos de los niños, ya que estos materiales son una posible fuente de peligro (asfixia).
- ▶ Revise que el producto no haya sufrido daños durante su transporte.
- ▶ Saque todos los materiales del empaque.

Descripción del producto

- | | | |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| A F9 / Anterior | F Mi PC | K Windows |
| B F10 / Detener | G Silencio | L Clic derecho del mouse |
| C F11 / Reproducir/ Pausar | H Bajar volumen | M Función |
| D F12 / Siguiente pista | I Subir volumen | |
| E Multimedia | J Calculadora | |



Funcionamiento

Tecla de Función (M)

La tecla de función (M) da a su teclado una funcionalidad adicional al añadir un segundo modo de comandos para las teclas de activación de función (A-D).

1. Mantenga presionada la tecla de función (M).
2. Presione una de las teclas de activación de función (A) - (D) para activar la función correspondiente. Por ejemplo, presione la tecla de función (M) + F12 (D) para saltar a la pista siguiente.

Limpieza y Mantenimiento

AVISO

- ▶ Durante la limpieza, no sumerja el producto en agua u otros líquidos. Jamás coloque el producto bajo un flujo de agua.
- ▶ Desconecte antes de limpiar.
- ▶ Para limpiar el producto, use un paño suave y levemente humedecido.
- ▶ Jamás use detergentes corrosivos, cepillos de alambre, escobillas abrasivas, ni utensilios metálicos o afilados para limpiar el producto.
- ▶ Almacene el producto en su empaque original en un área seca. Mantener alejado de niños y mascotas.

Especificaciones

Voltaje nominal	5 V \equiv , 30 mA
Compatibilidad de SO	Windows 7/8/10
Compatibilidad USB	USB 1.1, 2.0, 3.0
Peso neto	aprox. 1.17 lbs. (532 g)
Dimensiones (An x Al x Pr)	aprox. 18 x 5.5 x 1 pulgadas (45.7 x 14.1 x 2.5 cm)

Comentarios y Ayuda

¿Le encantó? ¿No le gustó? Háganoslo saber con un comentario del cliente.

En AmazonBasics nos comprometemos a proveer productos pensados para satisfacer a nuestros clientes y que estén a la altura de sus elevados estándares de calidad. Le animamos a que escriba una opinión sobre su experiencia con el producto.

 amazon.com.mx/review/review-your-purchases#

 amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us