
# AUTOMATIC SOAP DISPENSER


# PRODUCT MANUAL

## INSTRUCTIONS FOR FIRST USE

1. Please fully charge with the provided USB cord before use.
2. Don't use a DC charger, as overvoltage may damage the product.
3. Long-touch the ( ⏻ ) at the top for about three seconds to turn it on or off.
4. For the first use, place your hand in the infrared sensing area 3-5 times to expel air and start normal dispensing.
5. When powered on but idle, the product auto - enters standby without manual shutdown.
6. The sensing distance is 0-70mm. Please do not place your hand/objects too low

## 1. Product Function Diagram




## 2.Charging Instructions

① Fully charge before first use. Ensure the charging adapter (recommended 5V/1A) is compatible with the provided cable.

② During charging, the battery indicator flashes at the remaining level and progresses upward. All 4 lights stay on when fully charged.

③ When battery is low, the indicator flashes for 2 seconds, then the device auto - shuts off.

④ The device can operate while charging. After charging, close the waterproof plug to prevent water ingress.



## 3.Explanation of Gear Positions

① When powered on, briefly touch the( ⏻ ) to switch gear.

② The device offers 4 liquid/foam output levels (1 - 4). Choose the appropriate one according to your needs.

③ Due to different liquid consistencies, output volume at the same gear may vary slightly for different liquids.

| Gear Position | Indicator Light Explanation | Dispensing Time |
|---|---|---|
| Gear 1 | One light is on | 0.3s |
| Gear 2 | Two lights is on | 0.8s |
| Gear 3 | Three lights is on | 1.5s |
| Gear 4 | Four lights is on | 2.0s |

## 4.Soap Compatibility Instructions

This product can be widely used for cleaning soaps such as hand soap, dish soap, shampoo, and body wash. Please refer to the table below to select the appropriate soap according to the model you purchased (foam type or gel type).

| Soap \ Model | Foam TyPe Soap Dispenser | Gel Type Soap Dispenser |
|---|---|---|
| Foam Soap | Direct Use | Not Applicable |
| Gel/Liquid Soap | Dilute with 3-4 times water before use. | Direct Use |

We recommend that you avoid using soap with fluorescent or granular additives, as they may precipitate on the net and cause blockages, affecting normal usage.

## 5.Common Problems And Precautions

① Please place this product in a cool place, avoiding direct sunlight or proximity to heat sources.

② Do not immerse the product in water for extended periods to prevent short circuits.

③ The built-in battery in this product is a dedicated battery. Do not disassemble it for use in other products.

④ This machine and its accessories are not toys. Children should use them under guardians' supervision.

⑤ Please ensure that the inside of the machine is dry. Do not rinse the machine with water. If it gets dirty, simply wipe it with a dry cloth.

## 6.Product Parameters

- Product Name: Automatic Soap Dispenser
- Battery Capacity: 1800mAh
- Liquid Bottle Capacity: Approximately 380-420ml
- Rated Power: 1.2W
- Rated Voltage: DC 3.7V
- Induction Speed: 0.25s
- Induction Distance: 0-70mm
- Installation Method: Desktop/Wall-mounted
- Packing List: Product * 1, USB charging cable * 1,instruction manual * 1,Non-marking adhesive backing sticker * 1

For wall - mounted use, install on smooth marble, glass or tile walls. Not suitable for rough cement, stone or wallpapered walls.

## 7.After-sale Sevice

① We offer a 1-year warranty service.

② If you encounter any issues or concerns while using the product, please contact us through the platform where you made the purchase. We will respond within 24 hours and provide a satisfactory solution tailored to your needs and concerns.

③ Thank you for choosing our product. We hope it brings convenience to your life.

FC CE RoHS UK CA


# AUTOMATISCHER SEIFENSPENDER


# BEDIENUNGSANLEITUNG

## ANLEITUNG ZUR ERSTEN VERWENDUNG

1. Bitte vor der ersten Verwendung mit dem mitgelieferten USB-Kabel vollständig aufladen.
2. Verwenden Sie keinen DC-Ladegerät, da Überspannung das Produkt beschädigen kann.
3. Halten Sie die ( ⏻ ) oben etwa drei Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
4. Bei der ersten Verwendung halten Sie Ihre Hand 3-5 Mal in den Infrarot-Erfassungsbereich, um Luft auszutreiben und die normale Ausgabe zu starten.
5. Bei eingeschaltetem Zustand ohne Benutzung schaltet sich das Produkt automatisch in den Standby-Modus, ohne manuell ausgeschaltet werden zu müssen.
6. Die Erfassungsdistanz beträgt 0-70 mm. Bitte halten Sie Hände/Objekte nicht zu tief.

## 1. Produktfunktionsdiagramm




## 2.Ladeanleitung

① Vor der ersten Verwendung vollständig aufladen. Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät (empfohlen 5V/1A) mit dem mitgelieferten Kabel kompatibel ist.

② Während des Ladens blinkt die Batterieanzeige auf dem aktuellen Stand und läuft nach oben. Alle 4 Lichter leuchten dauerhaft bei voller Ladung.

③ Bei niedrigem Batteriestand blinkt die Anzeige 2 Sekunden, dann schaltet sich das Gerät automatisch ab.

④ Das Gerät kann während des Ladens betrieben werden. Nach dem Laden den Wasserschutzstecker schließen, um Wassereintritt zu verhindern.



## 3.Erklärung der Gangpositionen

① Bei eingeschaltetem Gerät kurz die ( ⏻ ) berühren, um den Gang zu wechseln.

② Das Gerät bietet 4 Ausgabestufen für Flüssigkeit/Schaum (1-4). Wählen Sie entsprechend Ihren Bedürfnissen.

③ Aufgrund unterschiedlicher Flüssigkeitskonsistenzen kann die Ausgabemenge im selben Gang bei verschiedenen Flüssigkeiten leicht variieren.

| Gang position | Anzeigeleuchten-Erklärung | Ausgabezeit |
|---|---|---|
| Gang 1 | Ein Licht leuchtet | 0.3s |
| Gang 2 | Zwei Lichter leuchten | 0.8s |
| Gang 3 | Drei Lichter leuchten | 1.5s |
| Gang 4 | Vier Lichter leuchten | 2.0s |

## 4.Seifenkompatibilitätsanleitung

Dieses Produkt kann vielfältig für Reinigungsseifen wie Handseife, Spülmittel, Shampoo und Duschgel verwendet werden. Bitte wählen Sie entsprechend Ihrem gekauften Modell (Schaumtyp oder Geltyp) die passende Seife aus der folgenden Tabelle aus.

| Seife \ Modell | Schaumseifenspender | Gel-/ Flüssigseifenspender |
|---|---|---|
| Schaumseife | Direkte Verwendung | Nicht anwendbar |
| Gel-/ Flüssigseife | Vor Gebrauch mit 3-4 Teilen Wasser verdünnen | Direkte Verwendung |

Wir empfehlen die Vermeidung von Seifen mit fluoreszierenden oder körnigen Zusätzen, da diese sich am Netz absetzen und Verstopfungen verursachen können.

## 5.Häufige Probleme und Vorsichtsmaßnahmen

① Bitte platzieren Sie das Produkt an einem kühlen Ort und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung oder die Nähe zu Wärmequellen.

② Tauchen Sie das Produkt nicht längere Zeit ins Wasser, um Kurzschlüsse zu vermeiden.

③ Der eingebaute Akku ist ein Spezialakku. Verwenden Sie ihn nicht in anderen Produkten.

④ Dieses Gerät und Zubehör sind kein Spielzeug. Kinder sollten es nur unter Aufsicht verwenden.

⑤ Halten Sie das Innere des Geräts trocken. Spülen Sie es nicht mit Wasser ab. Bei Verschmutzung nur mit einem trockenen Tuch abwischen.

## 6.Produktparameter

- Produktname: Automatischer Seifenspender
- Akkukapazität: 1800mAh
- Flüssigkeitsbehältervolumen: ca. 380-420ml
- Nennleistung: 1,2W
- Nennspannung: DC 3,7V
- Erkennungsgeschwindigkeit: 0,25s
- Erfassungsdistanz: 0-70mm
- Montageart: Tisch-/Wandmontage
- Lieferumfang: Produkt1, USB-Ladekabel1, Bedienungsanleitung1, Rückstandsfreie Klebepads1

Für Wandmontage: An glatten Marmor-, Glas- oder Fliesenwänden anbringen. Nicht geeignet für rauen Zement, Stein oder tapezierte Wände.

## 7.Kundendienst

① Wir bieten einen 2-jährigen Garantieservice.

② Sollten Sie bei der Nutzung des Produkts auf Probleme oder Bedenken stoßen, kontaktieren Sie uns bitte über die Plattform, auf der Sie den Kauf getätigt haben. Wir werden innerhalb von 24 Stunden antworten und Ihnen je nach Ihren Anforderungen und Bedürfnissen eine zufriedenstellende Lösung anbieten.

③ Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir hoffen, dass es Ihren Alltag bereichert und

FC CE RoHS UK CA


# DISTRIBUTEUR DE SAVON AUTOMATIQUE


# MANUEL D'UTILISATION

## INSTRUCTIONS POUR LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Veuillez charger complètement l'appareil avec le câble USB fourni avant la première utilisation.
2. N'utilisez pas de chargeur DC, car une surtension pourrait endommager le produit.
3. Appuyez longuement sur le ( ⏻ ) en haut pendant environ trois secondes pour allumer ou éteindre l'appareil.
4. Lors de la première utilisation, placez votre main dans la zone de détection infrarouge 3 à 5 fois pour évacuer l'air et commencer la distribution normale.
5. Lorsque l'appareil est allumé mais inactif, il passe automatiquement en veille sans nécessiter d'arrêt manuel.
6. La distance de détection est de 0 à 70 mm. Ne placez pas votre main ou des objets trop bas.

## 1. DIAGRAMME DES FONCTIONS DU PRODUIT




## 2. INSTRUCTIONS DE CHARGE

① Chargez complètement l'appareil avant la première utilisation. Assurez-vous que l'adaptateur de charge (recommandé 5V/1A) est compatible avec le câble fourni.

② Pendant la charge, le voyant de batterie clignote au niveau restant et progresse vers le haut. Les 4 voyants restent allumés lorsque la charge est complète.

③ En cas de batterie faible, le voyant clignote pendant 2 secondes, puis l'appareil s'éteint automatiquement.

④ L'appareil peut fonctionner pendant la charge. Après la charge, fermez le bouchon étanche pour éviter les infiltrations d'eau.



## 3. EXPLICATION DES VITESSES

① Lorsque l'appareil est allumé, touchez brièvement le ( ⏻ ) pour changer de vitesse.

② L'appareil propose 4 niveaux de débit de liquide/mousse (1 à 4). Choisissez celui qui convient à vos besoins.

③ En raison des différences de viscosité des liquides, le volume distribué peut varier légèrement pour des liquides différents à la même vitesse.

| Vitesse | Explication du voyant | Durée de distribution |
|---|---|---|
| Vitesse 1 | Un voyant allumé | 0.3 s |
| Vitesse 2 | Deux voyants allumés | 0.8s |
| Vitesse 3 | Trois voyants allumés | 1.5s |
| Vitesse 4 | Quatre voyants allumés | 2.0s |

## 4. INSTRUCTIONS DE COMPATIBILITÉ DES SAVONS

Ce produit peut être utilisé avec divers savons (savon pour les mains, liquide vaisselle, shampoing, gel douche). Consultez le tableau ci-dessous pour choisir le savon adapté à votre modèle (type mousse ou gel).

| Savon \ Modèle | Distributeur de savon mousse | Distributeur de savon gel |
|---|---|---|
| Savon mousse | Utilisation directe | Non applicable |
| Savon gel/ liquide | Diluez avec 3-4 fois plus d' eau | Utilisation directe |

Nous recommandons d'éviter les savons contenant des additifs fluorescents ou granulés, car ils pourraient obstruer le filtre et affecter le fonctionnement.

## 5. PROBLÈMES COURANTS ET PRÉCAUTIONS

① Placez l'appareil dans un endroit frais, évitez la lumière directe du soleil ou les sources de chaleur.

② Ne plongez pas l'appareil dans l'eau pendant de longues périodes pour éviter les courts-circuits.

③ La batterie intégrée est dédiée à ce produit. Ne la démontez pas pour d'autres usages.

④ Cet appareil et ses accessoires ne sont pas des jouets. Les enfants doivent l'utiliser sous surveillance.

⑤ Gardez l'intérieur de l'appareil sec. Ne le rincez pas à l'eau. Nettoyez-le avec un chiffon sec si nécessaire.

## 6. PARAMÈTRES DU PRODUIT

- Nom du produit : Distributeur de savon automatique
- Capacité de la batterie : 1800 mAh
- Capacité de la bouteille : 380-420 ml
- Puissance nominale : 1,2 W
- Tension nominale : DC 3,7 V
- Vitesse de détection : 0,25 s
- Distance de détection : 0-70 mm
- Installation : Posable ou murale
- Contenu de l'emballage : Produit ×1, câble USB ×1, manuel ×1, autocollant adhésif ×1

Pour le montage mural : installez sur des surfaces lisses (marbre, verre, carrelage). Non adapté aux murs rugueux, en ciment ou tapissés.

## 7. SERVICE APRÈS-VENTE

① Nous offrons une garantie de 2 ans.

② Si vous rencontrez des problèmes ou avez des questions lors de l'utilisation du produit, veuillez nous contacter via la plateforme où vous avez effectué l'achat. Nous vous répondrons dans les 24 heures et vous proposerons une solution adaptée à vos besoins et préoccupations.

③ Merci d'avoir choisi notre produit. Nous espérons qu'il simplifiera votre quotidien.

FC CE RoHS UK CA


# DISPENSER AUTOMATICO PER SAPONE


# MANUALE DEL PRODOTTO

## ISTRUZIONI PER IL PRIMO UTILIZZO

1. Caricare completamente il dispositivo con il cavo USB fornito prima dell'uso.
2. Non utilizzare un caricatore a corrente continua, poiché una tensione eccessiva potrebbe danneggiare il prodotto.
3. Premere a lungo il tasto ( ⏻ ) sulla parte superiore per circa tre secondi per accendere o spegnere il dispositivo.
4. Al primo utilizzo, posizionare la mano nell'area di rilevamento a infrarossi 3-5 volte per espellere l'aria e avviare l'erogazione normale.
5. Quando è acceso ma inattivo, il prodotto entra automaticamente in standby senza necessità di spegnimento manuale.
6. La distanza di rilevamento è 0-70mm. Non posizionare la mano/oggetti troppo in basso.

## 1. Diagramma delle funzioni del prodotto




## 2. Istruzioni per la ricarica

① Caricare completamente prima del primo utilizzo. Assicurarsi che l'adattatore di ricarica (consigliato 5V/1A) sia compatibile con il cavo fornito.

② Durante la ricarica, l'indicatore della batteria lampeggia al livello residuo e progredisce verso l'alto. Tutte e 4 le luci rimangono accese quando completamente carico.

③ Quando la batteria è scarica, l'indicatore lampeggia per 2 secondi, poi il dispositivo si spegne automaticamente.

④ Il dispositivo può funzionare durante la ricarica. Dopo la ricarica, chiudere il tappo antipolvere per evitare infiltrazioni d'acqua.



## 3. Spiegazione delle posizioni

① Quando acceso, toccare brevemente il tasto (⏻) per cambiare posizione.

② Il dispositivo offre 4 livelli di erogazione liquido/schiuma (1 - 4). Scegliere quello appropriato in base alle proprie esigenze.

③ A causa delle diverse consistenze dei liquidi, la quantità erogata nella stessa posizione può variare leggermente tra liquidi diversi.

| Posizione | Spiegazione spia luminosa | Tempo di erogazione |
|---|---|---|
| Posizione 1 | Una luce accesa | 0.3s |
| Posizione 2 | Due luci accese | 0.8s |
| Posizione 3 | Tre luci accese | 1.5s |
| Posizione 4 | Quattro luci accese | 2.0s |

## 4. Istruzioni sulla compatibilità del sapone

Questo prodotto può essere utilizzato con saponi detergenti come sapone per mani, sapone per piatti, shampoo e bagnoschiuma. Consultare la tabella sottostante per selezionare il sapone appropriato in base al modello acquistato (tipo schiuma o tipo gel).

| Sapone \ Modello | Dispenser per Sapone Schiumogeno | Dispenser per Sapone in Gel |
|---|---|---|
| Sapone schiumogeno | Utilizzo diretto | Non applicabile |
| Sapone in gel/liquido | Diluire con 3-4 volte acqua prima dell' uso. | Utilizzo diretto |

Si consiglia di evitare saponi con additivi fluorescenti o granulari, poiché potrebbero depositarsi sulla rete e causare ostruzioni, influenzando l'uso normale.

## 5. Problemi comuni e precauzioni

① Posizionare il prodotto in un luogo fresco, evitando luce solare diretta o vicinanza a fonti di calore.

② Non immergere il prodotto in acqua per periodi prolungati per prevenire cortocircuiti.

③ La batteria integrata è dedicata. Non smontarla per utilizzarla in altri prodotti.

④ Questo dispositivo e i suoi accessori non sono giocattoli. I bambini devono usarli sotto supervisione.

⑤ Assicurarsi che l'interno del dispositivo sia asciutto. Non sciacquare il dispositivo con acqua. Se si sporca, pulirlo con un panno asciutto.

## 6. Parametri del prodotto

- Nome prodotto: Dispenser Automatico per Sapone
- Capacità batteria: 1800mAh
- Capacità bottiglia: circa 380-420ml
- Potenza nominale: 1.2W
- Tensione nominale: DC 3.7V
- Velocità rilevamento: 0.25s
- Distanza rilevamento: 0-70mm
- Installazione: da tavolo/a parete
- Contenuto confezione: Prodotto *1, cavo USB *1, manuale *1, adesivo antiscivolamento *1

Per il montaggio a parete, installare su superfici lisce (marmo, vetro o piastrelle). Non adatto a pareti ruvide, in cemento, pietra o carta da parati.

## 7. Servizio post-vendita

① Offriamo una garanzia di 2 anni.

② Se riscontri problemi o dubbi durante l'uso del prodotto, contattaci tramite la piattaforma dove hai effettuato l'acquisto. Risponderemo entro 24 ore e ti forniremo una soluzione soddisfacente in base alle tue esigenze.

③ Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Speriamo che porti comodità alla tua vita.

FC CE RoHS UK CA


# DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE JABÓN


# MANUAL DEL PRODUCTO

## INSTRUCCIONES PARA EL PRIMER USO

1. Cargue completamente el producto con el cable USB proporcionado antes de usarlo.
2. No utilice un cargador de corriente continua, ya que un voltaje excesivo puede dañar el producto.
3. Mantenga presionado el botón ( ⏻ ) en la parte superior durante unos tres segundos para encenderlo o apagarlo.
4. En el primer uso, coloque su mano en el área de detección infrarroja 3-5 veces para expulsar el aire y comenzar el dispensado normal.
5. Cuando está encendido pero inactivo, el producto entra automáticamente en modo de espera sin necesidad de apagarlo manualmente.
6. La distancia de detección es de 0-70 mm. No coloque su mano/objetos demasiado bajos.

## 1. Diagrama de Funciones del Producto




## 2. Instrucciones de Carga

① Cargue completamente antes del primer uso. Asegúrese de que el adaptador de carga (recomendado 5V/1A) sea compatible con el cable proporcionado.

② Durante la carga, el indicador de batería parpadea en el nivel restante y avanza hacia arriba. Las 4 luces permanecen encendidas cuando está completamente cargado.

③ Cuando la batería está baja, el indicador parpadea durante 2 segundos, luego el dispositivo se apaga automáticamente.

④ El dispositivo puede funcionar mientras se carga. Después de cargar, cierre el tapón impermeable para evitar la entrada de agua.



## 3. Explicación de las Posiciones

① Al encender, toque brevemente el ( ⏻ ) para cambiar de posición.

② El dispositivo ofrece 4 niveles de salida de líquido/espuma (1 - 4). Elija el adecuado según sus necesidades.

③ Debido a las diferentes consistencias de los líquidos, el volumen de salida en la misma posición puede variar ligeramente.

| Posición | Explicación de las luces indicadoras | Tiempo de dispensado |
|---|---|---|
| Posición 1 | Una luz encendida | 0.3 s |
| Posición 2 | Dos luces encendidas | 0.8s |
| Posición 3 | Tres luces encendidas | 1.5s |
| Posición 4 | Cuatro luces encendidas | 2.0s |

## 4. Instrucciones de Compatibilidad de Jabones

Este producto puede usarse con jabones como jabón de manos, lavavajillas, champú y gel de baño. Consulte la tabla para seleccionar el jabón según el modelo adquirido (tipo espuma o gel).

| Modelo / Jabón | Dispensador de jabón en espuma | Dispensador de jabón en gel |
|---|---|---|
| Jabón en espuma | Uso directo | No aplica |
| Jabón en gel/líquido | Diluir con 3-4 veces agua antes de usar. | Uso directo |

Evite jabones con aditivos fluorescentes o granulares, ya que pueden obstruir la malla y afectar el uso normal.

## 5. Problemas Comunes y Precauciones

① Coloque el producto en un lugar fresco, evitando luz solar directa o fuentes de calor.

② No sumerja el producto en agua por periodos prolongados para evitar cortocircuitos.

③ La batería incorporada es exclusiva. No la desmonte para otros usos.

④ Este dispositivo y sus accesorios no son juguetes. Los niños deben usarlos bajo supervisión.

⑤ Mantenga seco el interior del dispositivo. No lo lave con agua. Limpie con un paño seco si se ensucia.

## 6. Parámetros del Producto

- Nombre: Dispensador Automático de Jabón
- Capacidad de batería: 1800mAh
- Capacidad de botella: Aprox. 380-420ml
- Potencia: 1.2W
- Voltaje: DC 3.7V
- Velocidad de detección: 0.25s
- Distancia de detección: 0-70mm
- Instalación: Sobremesa/Montaje en pared
- Contenido: Producto*1, Cable USB*1, Manual*1, Pegatina adhesiva sin marcas*1

Para montaje en pared, instale en superficies lisas como mármol, vidrio o azulejos. No apto para paredes rugosas o con papel.

## 7. Servicio Postventa

① Ofrecemos una garantía de 2 años.

② Si encuentra algún problema o inquietud al usar el producto, contáctenos a través de la plataforma donde realizó la compra. Le responderemos en un plazo de 24 horas y le ofreceremos una solución satisfactoria según sus necesidades.

③ Gracias por elegir nuestro producto. Esperamos que le aporte comodidad a su vida cotidiana.

FC CE RoHS UK CA


# 自動ソープディスペンサー


# 製品マニュアル

## 初回使用時の手順

1. 使用前に付属のUSBケーブルで完全に充電してください。
2. DC充電器の使用は避けてください。過電圧により製品が損傷する可能性があります。
3. 上部の（ ⏻ ）を約3秒間長押しして電源のON/OFFを切り替えます。
4. 初回使用時は、赤外線感知エリアに手を3-5回かざして内部の空気を排出し、正常なディスペンシングを開始してください。
5. 電源ON時かつ未使用状態の場合、製品は自動的にスタンバイモードに入ります。手動でのシャットダウンは不要です。
6. 感知距離は0-70mmです。手/物体を低くしすぎないでください

## 1. 製品機能図




## 2. 充電方法

① 初回使用前に完全充電してください。充電アダプター（推奨5V/1A）が付属ケーブルと互換性があることを確認してください。

② 充電中、バッテリーインジケーターは残量レベルで点滅し、上方に進行します。完全充電時は4灯全てが点灯します。

③ バッテリー残量が少ない場合、インジケーターが2秒間点滅した後、自動的に電源が切れます。

④ 充電中も使用可能です。充電後は防水プラグを閉めて水の侵入を防いでください。



## 3. 段階設定

① 電源ON時、（ ⏻ ）を短くタッチしてギアを切り替えます。

② 4段階の液体/泡出力レベル（1-4）を選択可能です。必要に応じて適切なレベルを選択してください。

③ 液体の粘度差により、同一ギアでも液種によって吐出量が若干異なる場合があります。

| 段階設定 | インジケーター説明 | 吐出時間 |
|---|---|---|
| 1段階 | 1灯点灯 | 0.3秒 |
| 2段階 | 2灯点灯 | 0.8秒 |
| 3段階 | 3灯点灯 | 1.5秒 |
| 4段階 | 4灯点灯 | 2.0秒 |

## 4. 対応ソープ説明

本品はハンドソープ、食器用洗剤、シャンプー、ボディウオッシュなど各種洗浄剤に幅広く対応可能です。下表をご参照の上、ご購入機種（泡タイプ/ジェルタイプ）に適した洗剤を選択してください。

| 機種 / 対応洗剤 | 泡タイプソープディスペンサー | ジェルタイプソープディスペンサー |
|---|---|---|
| 泡ソープ | 直接使用 | 適さない |
| ジェル/液体ソープ | 水で3-4倍希釈 | 直接使用 |

蛍光剤や粒子添加剤を含む洗剤の使用は、ネットへの沈着や詰まりの原因となるため避けることを推奨します。

## 5. 注意事項及びトラブル対応

① 直射日光や熱源を避け、風通しの良い場所に保管してください。

② 長時間水に浸漬しないでください。短路の原因となります。

③ 内蔵バッテリーは専用設計です。分解して他製品で使用しないでください。

④ 本製品及び付属品は玩具ではありません。未成年者は保護者の監督下で使用してください。

⑤ 内部を常に乾燥状態に保ってください。水洗いはせず、汚れは乾いた布で拭き取ってください。

## 6. 製品仕様

- 製品名：自動ソープディスペンサー
- バッテリー容量：1800mAh
- 液剤ボトル容量：約380-420ml
- 定格消費電力：1.2W
- 定格電圧：DC 3.7V
- 感知速度：0.25秒
- 感知距離：0-70mm
- 設置方法：卓上/壁掛け
- 同梱物：本体×1、USB充電ケーブル×1、取扱説明書×1、非マーキング粘着パッキングステッカー×1

壁掛け設置時は平滑な大理石、ガラス、タイル壁面に取り付けてください。粗いセメント壁、石材壁、壁紙壁面には不向きです。

## 7. アフターサービス

① 当社は1年間の保証サービスを提供しております。

② 製品の使用中に問題や懸念が生じた場合は、購入されたプラットフォームよりご連絡ください。24時間以内に返信し、お客様のニーズと懸念に応じた満足のいく解決策をご提供いたします。

③ 当製品をお選びいただき、誠にありがとうございます。皆様の生活に便利をもたらすことを願っております。

FC CE RoHS UK CA