




NC9 ACTIVE NOISE
CANCELLATION

Quick Guide

1

Bluetooth Pairing and Wearing



Bluetooth Pairing

Take out the earbuds from the charging case. They'll reconnect to the last paired device if paired before. If not paired or pairing canceled, the earbuds enter pairing mode with a slow white light blink. Search for [TOZO NC9] on your phone and connect.



Wearing

Adjust the wearing angle slightly after putting on the earbuds to push them gently into the ear canal for a better fit.




Select your fit



Correct Wearing




- 1 Ensure the earbud tips face downward then place earbuds into your ears.
- 2 Rotate earbuds back to the auricle side to fit snugly.



Wrong Wearing



- * Ear tip facing upwards is the incorrect way to wear the earbuds.



EN | JP | DE | FR | IT | ES | NL | SE

X1: Tap once **X2:** Tap twice

X3: Tap three times

Hold: Tap and hold for 2 seconds

X2 



L

Previous song | 前の曲 |

Vorheriges lied | Chanson précédente |
Canzone precedente | Canción anterior |
Vorig nummer | Föregående låt

Hold 



L

Volume down | 音量を下げる |

Lautstärke runter | Baisser le volume |
Volume basso | Bajar volumen |
Volume verminderen | Sänk volymen

X1 



L/R

Answer | 答え | Antworten |

Réponse | Rispondere |
Responder | Antwoorden | Svar

Hold 



L/R

Reject | 拒絶 | Ablehnen |

Rejeter | Rifiutare | Rechazar |
Afwijzen | Avvisa

X3 



L

Normal mode | ノーマルモード |

Normaler Modus | Mode normal |
Modalità normale | Modo normal |
Normale modus | Normalt läge

X1 



L

Active Noise Cancellation mode/Transparent mode | アクティブノイズキャンセルモード /

透過モード | Aktiver Geräuschunterdrückungsmodus/Transparenter Modus | Mode
d'annulation active du bruit/Mode transparent | Modalità di cancellazione attiva del rumore/
Modalità trasparente | Modo de cancelación activa de ruido/Modo transparente | Actieve
ruisonderdrukkingsmodus/Transparente modus | Aktivt brusreduceringsläge/Transparent läge

2

Smart Touch Control

X2 



R

Next song | 次の曲 |

Nächstes lied | Chanson prochaine |
Canzone prossima | Canción siguiente |
Volgende nummer | Nästa låt

X1 



R

Play/Pause | 再生/一時停止 |

Spielen/Pause | Jouer/Pause |
Giocare a/Pausa | Tocar/Pausa |
Toneelstuk/Pauze | Spela/Paus

Hold 



R

Volume up | 音量を上げる |

Lauter | Monter le son |
Alza il volume | Sube el volumen |
Volume omhoog | Höj volymen

X3 



R

Voice assistant | 音声アシスタント |

Sprachassistenten | Assistant vocal |
Assistente vocale | Asistente de voz |
Sprakassistent | Röstassistent


Hold 



L/R

Hang up | 電話を切る | Auflegen |

Raccrocher | Appendere | Colgar |
Ophangen | Lägga på



EN

Power On :

Open the lid or tap and hold for 3 seconds.

Power Off :

Placing the earbuds back in the charging case and close the lid will automatically power off.

DE

Power on :

Öffnen Sie den Deckel oder tippen Sie darauf und halten Sie ihn 3 Sekunden lang gedrückt.

Power off :

Wenn Sie die Ohrhörer wieder in das Ladeetui legen und den Deckel schließen, schalten sie sich automatisch aus.

IT

Accensione :

Aprire il coperchio o toccare e tenere premuto per 3 secondi.

Spegnimento :

Riponendo gli auricolari nella custodia di ricarica e chiudendo il coperchio, gli auricolari si spegneranno automaticamente.

NL

Aanzetten:

Open het deksel of houd de toets 3 seconden ingedrukt.

Uitschakelen:

Wanneer u de oordopjes terug in de oplaadcase plaatst en het deksel sluit, worden ze automatisch uitgeschakeld.

3

Power On/Off

JP

電源を入れる :

蓋を開けるか、タップして3秒間押し続けます。

電源を切る :

イヤホンを充電ケースに戻して蓋を閉じると、自動的に電源がオフになります。

FR

Allumer :

Ouvrez le couvercle ou appuyez et maintenez pendant 3 secondes.

Éteindre :

Remettez les écouteurs dans l'étui de chargement et fermez le couvercle pour les éteindre automatiquement.

ES

Encendido :

Abra la tapa o manténgala presionada durante 3 segundos.

Apagado :

Al colocar nuevamente los auriculares en el estuche de carga y cerrar la tapa, se apagarán automáticamente.

SE

Ström på :

Öppna locket eller tryck och håll i 3 sekunder.

Stäng av :

Om du sätter tillbaka öronsnäckorna i laddningsfodralet och stänger locket stängs det av automatiskt.

Reset

If only one earbud is working, please follow these steps:


1. Delete all [TOZO NC9] Bluetooth records on your phone and turn off Bluetooth.
2. Put the earbuds into the charging case, close the lid, and wait for 12 seconds.
3. Tap and hold the RESET button on the charging case for 8 seconds to complete the reset.



⌚ 8"

Charging

Charge the case via a USB-C connector.



Don't put wet earbuds into the charging case, fully dry off the earbuds before charging.





Warning

EN

Warning: Avoid dropping and do not disassemble. Do not charge when the products are wet. Avoid extreme high or low temperatures. Do not expose this product to excessive temperatures such as sunlight or fire. Use original or certified cables. Keep away from children. The included small parts may cause a choking hazard.

JP

警告: 落下や商品の分解を避けてください。製品が濡れているときには充電しないでください。また、極端な高温や低温、日光や火などの過度の温度にさらさないようにしてください。ぜひ認定済みのケーブルをご使用ください。お子様の手の届かない場所に保管し、付属の小さな部品は窒息の危険がありますのでご注意ください。

DE

Warnung: Nicht fallen lassen und nicht auseinandernehmen. Nicht aufladen, wenn die Produkte nass sind. Extrem hohe oder niedrige Temperaturen vermeiden. Dieses Produkt keinen übermäßigen Temperaturen wie Sonnenlicht oder Feuer aussetzen. Verwenden Sie Originalkabel oder zertifizierte Kabel. Von Kindern fernhalten. Die enthaltenen Kleinteile können eine Erstickungsgefahr darstellen.

FR

Attention: évitez de le faire tomber et ne le démontez pas. Ne chargez pas les produits lorsqu'ils sont mouillés. Évitez les températures extrêmement élevées ou basses. N'exposez pas ce produit à des températures excessives telles que la lumière du soleil ou le feu. Utilisez des câbles d'origine ou certifiés. Tenir hors de portée des enfants. Les petites pièces fournies peuvent présenter un risque d'étouffement.

IT

Attenzione: evitare di far cadere e non smontare. Non caricare i prodotti quando sono bagnati. Evitare temperature estremamente alte o basse. Non esporre questo prodotto a temperature eccessive come luce solare o fuoco. Utilizzare cavi originali o certificati. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Le piccole parti incluse possono causare un rischio di soffocamento.

ES

Advertencia: Evite que se caigan y no desarme. No cargue el producto cuando esté mojado. Evite temperaturas extremadamente altas o bajas. No exponga este producto a temperaturas excesivas, como la luz solar o el fuego. Utilice cables originales o certificados. Manténgalo alejado de los niños. Las piezas pequeñas incluidas pueden provocar peligro de asfixia.

NL

Waarschuwing: Laat het niet vallen en haal het niet uit elkaar. Laad het product niet op als het nat is. Vermijd extreem hoge of lage temperaturen. Stel dit product niet bloot aan extreme temperaturen zoals zonlicht of vuur. Gebruik originele of gecertificeerde kabels. Houd het buiten bereik van kinderen. De meegeleverde kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren.

SE

Varning: Undvik att tappa och ta inte isär. Ladda inte när produkterna är blöta. Undvik extremt höga eller låga temperaturer. Utsätt inte denna produkt för höga temperaturer som solljus eller eld. Använd original eller certifierade kablar. Förvaras åtskilt från barn. De medföljande små delarna kan orsaka kvävningsrisk.

TR

Uyarı: Düşürmeyin ve sökmevin. Ürünler ıslakken şarj etmeyin. Aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklardan kaçının. Bu ürünü güneş ışığı veya ateş gibi aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın. Orijinal veya sertifikalı kablolar kullanın. Çocuklardan uzak tutun. Dahil edilen küçük parçalar boğulma tehlikesine neden olabilir.

PL

Ostrzeżenie: Unikaj upuszczania i nie rozmontowuj. Nie ładuj, gdy produkty są mokre. Unikaj ekstremalnie wysokich lub niskich temperatur. Nie wystawiaj tego produktu na działanie nadmiernych temperatur, takich jak światło słoneczne lub ogień. Używaj oryginalnych lub certyfikowanych kabli. Trzymaj z dala od dzieci. Dołączone małe części mogą powodować ryzyko zadławienia.

Thank you for purchasing the TOZO authentic product.

For more latest products, parts and accessories,
please visit: www.tozostore.com

For any assistance please contact Email: info@tozostore.com



RoHS

