


Solar fence lights



Manual

LIGHT COLORS




SPECIFICATION

Name	Solar fence light with convex lens
LED Quantity	2
Solar Panel	Mono-crystalline silicon 5V
Switch Type	Light Control
Material	PC & ABS
Charge Time	4-6 hours (Towards the southwest and no shadows)
Work Time	10+ hours (Fully charged state)
IP Grade	IP65
Color Temperature	Warm white/White/RGB
Warranty	1 years

OPERATION

In order to verify that the light is ready, make sure the switch is on and place the solar light in the dark to see if it is on.

If the light isn't lit up, you should place it under sunlight for 2 days to charge up the battery. (make sure the switch is on)



**Press and hold for 3 seconds to turn the light on and off,
click the button to change the color**



★ The light needs to be activated by switching it on the first time it is used. After that, it can be controlled by remote.

Colors

Mode


NOTE

1. The installation of solar panel should be under direct sunlight,
2. Select an outdoor location away from other light source at night, such as street lights. It may cause the product can not be lit on automatically at night.
3. As the charging effect of the solar panel is depended on the sunlight,the led light time is effected by weather, seasons, places,etc.
4. It is charging only when the switch is turned ON.
5. Installation towards South/West is better than North/East.
6. We recommend turning off the lights and putting away the solar lights before the arrival of snow or cloudy days for a long time (more than a week) to avoid the battery being in a dead state for a long time and reducing its lifespan.
7. Contains screws, do not let children touch to prevent accidental ingestion.



Deutsch >>>

FARBE



SPEZIFIKATIONEN

Name	Solar-Zaunleuchte mit konvexer Linse
LED-Anzahl	2
Solarmodul	Monokristallines Silizium 5 V
Schaltertyp	Lichtsteuerung
Material	PC & ABS
Ladezeit	4–6 Stunden (nach Südwesten und ohne Schatten)
Betriebsdauer	10+ Stunden (vollständig geladen)
IP-Schutzart	IP65
Farbtemperatur	Warmweiß/Weiß/RGB
Garantie	1 Jahr

BEDIENUNG

Um zu überprüfen, ob die Leuchte betriebsbereit ist, stellen Sie den Schalter auf „Ein“ und stellen Sie die Solarleuchte ins Dunkel, um zu prüfen, ob sie eingeschaltet ist. Wenn die Leuchte nicht leuchtet, legen Sie sie zwei Tage lang ins Sonnenlicht, um den Akku aufzuladen. (Stellen Sie sicher, dass der Schalter eingeschaltet ist.)



Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Licht ein-/auszuschalten. Klicken Sie auf die Taste, um die Farbe zu ändern.



★ Die Lampe muss beim ersten Gebrauch durch Einschalten aktiviert werden. Danach kann sie per Fernbedienung gesteuert werden.

Farben

Modus


NOTIZ

1. Das Solarmodul sollte direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein.
2. Wählen Sie einen Standort im Freien, der nachts nicht von anderen Lichtquellen wie Straßenlaternen genutzt werden kann. Andernfalls kann das Produkt nachts möglicherweise nicht automatisch eingeschaltet werden.
3. Die Ladezeit des Solarmoduls hängt von Wetter, Jahreszeiten und Standorten ab.
4. Das Gerät lädt nur, wenn der Schalter eingeschaltet ist.
5. Eine Installation in Süd-West-Richtung ist besser als in Nord-Ost-Richtung.
6. Wir empfehlen, die Solarleuchten vor Schneefall oder längeren, sonnigen Tagen (mehr als eine Woche) auszuschalten und zu verstauen, um zu vermeiden, dass die Batterie längere Zeit leer bleibt und ihre Lebensdauer verkürzt wird.
7. Enthält Schrauben. Kinder sollten die Solarleuchten nicht berühren, um ein versehentliches Verschlucken zu verhindern.



Français >>>

COULEURS




SPÉCIFICATIONS

Nom	Lumière solaire avec lentille convexe
Nombre de LED	2
Module solaire	Silicium monocristallin 5 V
Type d'interrupteur	commande de lumière
Matériel	PC & ABS
Délai de chargement	4 à 6 heures (vers le sud-ouest et sans ombre)
Durée de fonctionnement	10 heures (entièrement chargé)
Protection IP	IP65
Température de couleur	blanc chaud / blanc / RVB
Garantie	1 an

OPÉRATION

Pour vérifier si la lampe est prête à l'emploi, placez l'interrupteur sur « Marche » et placez la lampe solaire dans l'obscurité pour vérifier qu'elle est allumée.

Si la lampe ne s'allume pas, exposez-la au soleil pendant deux jours pour recharger la batterie. (Assurez-vous que l'interrupteur est allumé.)



Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour allumer/éteindre la lumière. Cliquez dessus pour changer la couleur.



★ Il faut allumer la lampe lors de sa première utilisation. Ensuite, elle peut être commandée à distance.

Couleurs

Mode


REMARQUE

1. Le panneau solaire doit être exposé à la lumière directe du soleil.
2. Choisissez un emplacement extérieur éloigné d'autres sources lumineuses, comme les lampadaires, la nuit. Dans le cas contraire, le produit risque de ne pas s'allumer automatiquement la nuit.
3. Le temps de charge du panneau solaire dépend de la météo, de la saison et de l'emplacement.
4. L'appareil ne se charge que lorsque l'interrupteur est allumé.
5. Une installation orientée sud-ouest est préférable à une orientation nord-est.
6. Nous vous recommandons d'éteindre et de ranger les lampes solaires avant les chutes de neige ou les journées ensoleillées prolongées (plus d'une semaine) afin d'éviter que la batterie ne reste déchargée trop longtemps et ne réduise sa durée de vie.
7. Contient des vis. Les enfants ne doivent pas toucher les lampes solaires pour éviter toute ingestion accidentelle.



Italiano >>>

COLORI



CARATTERISTICHE

Nome	Luz solar para cercas con lente convexa
Numero di LED	2
Pannello solare	Silicio monocristalino de 5 V
Tipo di interruttore	Controllo della luce
Materiale	PC e ABS
Tempo di carica	4-6 ore (orientamento sud-ovest e senza ombra)
Durata della batteria	Più di 10 ore (completamente carica)
Grado di protezione	IP65
Temperatura di colore	Bianco caldo/Bianco/RVB
Garanzia	1 anno

OPERAZIONE

Per verificare se la luce è pronta all'uso, imposta l'interruttore su "On" e posiziona la luce solare al buio per vedere se si accende.

Se la luce non si accende, esponila alla luce del sole per due giorni per caricare la batteria. (Assicurati che l'interruttore sia acceso.)



Tieni premuto il pulsante per 3 secondi per accendere/spegnere la luce. Clicca sul pulsante per cambiare colore.



★ La luce deve essere attivata accendendola la prima volta che viene utilizzata. Successivamente, può essere controllata tramite telecomando.

• **Colori**

• **Modalità**


NOTA

1. Il pannello solare deve essere esposto alla luce solare diretta.
2. Scegliere una posizione esterna, lontana da altre fonti di luce, come i lampioni, di notte. In caso contrario, il prodotto potrebbe non accendersi automaticamente di notte.
3. Il tempo di ricarica del pannello solare dipende dalle condizioni meteorologiche, dalla stagione e dalla posizione.
4. Il dispositivo si carica solo quando l'interruttore è acceso.
5. È preferibile un'installazione rivolta a sud-ovest rispetto a un'installazione rivolta a nord-est.
6. Si consiglia di spegnere e riporre le luci solari prima di nevicate o giornate di sole prolungate (più di una settimana) per evitare che la batteria si scarichi eccessivamente e ne riduca la durata.
7. Contiene viti. I bambini non devono toccare le luci solari per evitare l'ingestione accidentale.



Español >>>

COLORES



ESPECIFICACIONES

Nombre	Luz solar para cerca con lente convexa
Número de LED	2
Panel solar	Silicio monocristalino de 5 V
Tipo de interruptor	Control de luz
Material	PC y ABS
Tiempo de carga	4-6 horas (orientada al suroeste y sin sombra)
Tiempo de funcionamiento	más de 10 horas (carga completa)
Clasificación IP	IP65
Temperatura de color	3000 K/5000 K/RVB
Garantía	1 año

FUNCIONAMIENTO

Para comprobar si la luz está lista para usar, coloque el interruptor en la posición de encendido y coloque la luz solar en la oscuridad para comprobar si se enciende. Si no se enciende, expóngala a la luz solar durante dos días para cargar la batería. (Asegúrese de que el interruptor esté encendido).



Mantén pulsado el botón durante 3 segundos para encender o apagar la luz. Haz clic en el botón para cambiar de color.



★ La luz debe activarse encendiéndola la primera vez que se usa. Después, se puede controlar por control remoto.

Bandera

Modo

NOTA

1. El panel solar debe estar expuesto a la luz solar directa.
2. Elija una ubicación al aire libre, lejos de otras fuentes de luz, como farolas, por la noche. De lo contrario, el producto podría no encenderse automáticamente por la noche.
3. El tiempo de carga del panel solar depende del clima, la estación del año y la ubicación.
4. El dispositivo solo se carga cuando el interruptor está encendido.
5. Es preferible una instalación orientada al suroeste que al noreste.
6. Recomendamos apagar y guardar las luces solares antes de nevadas o días soleados prolongados (más de una semana) para evitar que la batería se descargue demasiado y acorte su vida útil.
7. Contiene tornillos. Los niños no deben tocar las luces solares para evitar la ingestión accidental.



Product information	Product name:	Solar fence light	Brand:	VOLISUN
	Model:	WL15	Batch:	202509
Manufacturer information	Manufacturer:	SHENZHEN HUAENXING TECHNOLOGY CO.,LTD		
	Address:	5th Floor, Chaonengtong Factory, No. 5, Dezheng Road, Shilong Community, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen City		
	Email:	472350646@qq.com		



OST_EU_20230908000023

eVatmaster Consulting GmbH

Raiffeisen Street 2 B11,63110 Rodgau,
Hessen, Germany

contact@evatmaster.com



UK001713496294791Gnnr

EVATOST CONSULTING LTD

Office 10132 Threadneedle Street, London,
United Kingdom, EC2R 8AY

contact@evatost.com

- ⚠ WARNING: DO NOT IMMERSE IN WATER DO NOT IMMERSE IN FIRE
- ⚠ WARNUNG: NICHT IN WASSERIMMERIEREN IMMERIEREN SIE NICHT IM FEUER
- ⚠ Avertissement: Ne pas immerger dans l'eau Ne pas plonger dans le feu
- ⚠ VARNING: IMMERAS INTE I VATTEN IMMERA INTE I BRAND
- ⚠ AVVERTENZA: NON IMMERSI IN ACQUA NON IMMERSI IN FUOCO
- ⚠ Aviso: No se sumerja en el agua No se sumerja en el fuego
- ⚠ OSTRZEŻENIE: NIE WYMIERZAĆ SIĘ W WODZI NIE POMIERZAĆ POŻARU
- ⚠ WAARSCHUWING: NIET IN WATER KOMEN NIET IN brand KOMEN



MADE IN CHINA



