


Computer Printing with Data Cable
Impresión de computadora con cable de datos
Computerdruck mit Datenkabel



1

English Open the link: <http://www.jtattoosupply.com/downloadcenter/MOBPRO>
Español Ir a la opción: <http://www.jtattoosupply.com/downloadcenter/MOBPRO>
Deutsch Öffnen Sie den Link: <http://www.jtattoosupply.com/downloadcenter/MOBPRO>

2

English Download the corresponding driver for your computer system
Español Descargue el controlador correspondiente para su sistema informático
Deutsch Laden Sie das entsprechende Laufwerk für Ihr Computersystem herunter

3

English Click the next button
Español Haga clic en el botón siguiente
Deutsch Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter

4

English Press and hold for 3s to turn on the MOB Pro printer
Español Mantenga presionado durante 3 segundos para encender la impresora MOB Pro
Deutsch Halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt, um den MOB Pro-Drucker einzuschalten

5

English Connect the printer to your computer with a Type-C data cable
Español Conecte la impresora a su computadora con un cable de datos Type-C
Deutsch Schließen Sie den Drucker mit einem Type-C-Datenkabel an Ihren Computer an

6

English Please remove this label and print with this side facing up
Español Por favor, retire esta etiqueta e imprima con esta cara hacia arriba
Deutsch Bitte entfernen Sie dieses Etikett und drucken Sie mit dieser Seite nach oben

7

English Right-click the file and click the print button
Español Haga clic derecho en el archivo y haga clic en el botón de impresión
Deutsch Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei und klicken Sie auf die Schaltfläche 'Drucken'

8

English Select MOB Pro on your computer and start printing
Español Seleccione MOB Pro en su computadora y comience a imprimir
Deutsch Wählen Sie MOB Pro auf Ihrem Computer und starten Sie den Druckvorgang

Smartphone-controlled
Controlado por smartphone
Smartphone-Steuerung



1

English Get/install the **Quick Stencil** App
Español Obtener/instalar la aplicación **Quick Stencil** App
Deutsch Holen/installieren Sie die **Quick Stencil** App

2

English Press and hold for 3s to turn on the MOB Pro printer
Español Mantenga presionado durante 3 segundos para encender la impresora MOB Pro
Deutsch Halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt, um den MOB Pro-Drucker einzuschalten

3

English Turn on Bluetooth from phone settings.
Español Encienda Bluetooth desde la configuración del teléfono
Deutsch Aktivieren Sie Bluetooth über die Telefoneneinstellungen

4


English Connect the printer via Bluetooth in the Quick Stencil App
Español Conecta la impresora a través de Bluetooth en la aplicación Quick Stencil
Deutsch Verbinden Sie den Drucker über Bluetooth in der Quick Stencil App

5

English Please remove this label and print with this side facing up
Español Los consumibles se colocan en la impresora con la cara hacia arriba
Deutsch Bitte entfernen Sie dieses Etikett und drucken Sie mit dieser Seite nach oben

6

English Select the file in the Quick Stencil App to print
Español Seleccione el archivo en la aplicación Quick Stencil para imprimir
Deutsch Wählen Sie die zu druckende Datei in der Quick Stencil App aus



QUICK START GUIDE
MOB Pro

HOW TO USE APP

1 LUMINANCE
Adjust the brightness of the pattern to make the overall pattern darker or brighter!

2 CONTRAST
Adjust the contrast of the pattern to make the overall pattern darker or lighter. Darker areas are darker, lighter areas are lighter!

3 LUMINANCE
For the pattern, adjusting the brightness can change the thickness of the lines under high contrast conditions.

Prints deeper / Prints lighter
Smoother print patterns / Sharper print patterns structure
Thicker lines / Thinner lines

Increase Exposure / Decrease Exposure

Large area/full back tattoo transfer method

Multiple splitting methods to choose from
Select the image to be stitched, and then select the number of times to be stitched.

4Pcs

7 filters to choose

Choose according to your work habits

Photo / Portray / Silhouette

Line drawing / Grayscale / Reverse color / Stylized

Rotate and cut pictures

1 Left and right mirror orientation / Up and down mirror orientation

2 Rotate 90 degrees clockwise / Rotate 90 degrees counter-clockwise

3 Scale cutting of the original image / Free proportional cutting / 4:3 cutting

SHOOT PATTERNS AND ADJUST PATTERNS

1 Quick Start / 2 Image Scanning

Take a picture / Adjust perspective and pattern range / Get the right pattern

Select gray mode / Erase what you don't need / Use contrast and remove the background / Select the appropriate mode to print

2 PRINTER INFORMATION AND SETTINGS

Select Settings / Set parameters and view information / Device name / Auto shutdown setting / Modified display

Print setting

Thickness
Choose thickness according to different images.

Suitable for dark, thick color patterns

Suitable for light color patterns

Suitable for line patterns and light colored patterns

Print settings: Number of Prints, Anti-wrinkle Mode, Thickness, Print

Print setting

Anti-wrinkle mode

1 Print preview

2 Suggest choose the better option to use thermal distribution technology to reduce wrinkles

3 Click on the icon 1:1 display, easy to observe the effect

PUZZLE FUNCTION

Free stitching of multiple images

Please select 1-9 photos / Select up to name pictures at a time / Original size

Freely adjust the size, position, direction of each picture / Freely adjust the orientation of each picture / Freely adjust filters for each picture / Freely adjust the contrast of each picture