



User Manual

Model: H6630
Govee Gaming Pixel Light

English

01

Français

12

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using products, basic precautions should always be practiced including the following:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.

- The light is not waterproof. Avoid exposing it to splashing or dripping water.
- The operating temperature should be within -10°C to 40°C (14°F to 104°F).
- The internal light source cannot be replaced. If it breaks, you must replace the entire light section.
- Do not install the light with a dimming driver.
- Avoid installing the light near heat sources.
- Avoid installing the light near potentially dangerous sources (e.g. candles, liquid-filled objects).
- Keep the speaker away from any magnets.
- CAUTION-The product is not a toy. Children and the disabled should use it under adult supervision.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing Govee Gaming Pixel Light!

This pixel light displays spotless and diffused square pixel style lighting effects, creating a splendid feast for the eyes.


Featuring rich software functions and strong DIY tools, Govee Pixel Light offers superior options when creating a variety of animations and curating a unique atmosphere.

What You Get

Item	Quantity
Pixel Light	1
Desktop Stand	1
Wall Mount Bracket	1
Power Adapter	1
User Manual	1


At a Glance

1. Power Button: Short press to turn on/off the screen
2. Volume Button: Short press to increase/decrease the volume and long press to mute.
3. Scene Carousel Mode: Press to set the Scene Carousel Mode, and press again to pause or continue.
4. Customized Shortcuts: Press to enter the set mode. Relevant functions can be set via Govee Home App.
5. Sound Pickup
6. Reset
7. Screw Holes




Installing Your Device


1. Confirm the position with the provided desktop stands and wall mount brackets.
2. Mount on the wall: Insert two short screws into the holes on the back, use the expansion screw to fix the wall mount brackets, and then align the two screws to the position of the bracket.



(1)



(2)



(3)

3. Place on the desktop: Place the desktop stand in the middle of the light, trapping its bottom.
4. Connect the power adapter to the power supply and finish installation.

Note:

Before connecting to the app, the device, while connected to a power source, will automatically enter Standby Mode (with the indicator light off) if the screen is inactive for more than 10 minutes. Press any button to wake up the device and exit Standby Mode. After connecting to the app, Standby Mode will be disabled.

Pairing Your Device with the Govee Home App

What You Need:

- A Wi-Fi router supporting the 2.4GHz and 802.11 b/g/n bands. 5GHz is not supported.
- ❶ Download Govee Home App from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices).
- ❷ Turn on the Bluetooth in your smartphone.



- 3 Open the app, tap the "+" icon in the top right corner and search "H6630."
- 4 Tap the device icon and follow the on-screen instructions to complete pairing.

Controlling the Device with Your Voice

1. Open the app, then tap the device icon to enter the control page.
2. Tap the settings icon in the top right corner.
3. Go to the app's Settings page and follow the instructions under "User Guide" to control the device.

Specifications

Power Input (Adapter)	AC 100-240V AC (US Plug) AC 200-240V (EU & BS Plug)
Power Input (Control Box)	12VDC 1A
Light Displaying Technology	RGBIC
Pixel Lamp Bead Number	1024
Working Temperature	-10°C to 40°C (14°F to 104°F)

Troubleshooting

1. Cannot connect to Govee Home App.
 - a. Check if the light is powered on.
 - b. Check if Bluetooth on the smartphone is enabled, or try connecting to another smartphone.
 - c. When connecting for the first time, ensure the smartphone is near the light.
 - d. If the connection error still exists, delete the connected light from the "Device" page on the app.
 - e. Reconnect to Govee Home App by following the previously provided instructions.
2. Wi-Fi disconnected or failed to connect.
 - a. Check if the light is powered on.
 - b. Do not skip the Wi-Fi connection steps during the light pairing process.
 - c. Ensure your Wi-Fi router is 2.4GHz. 5GHz is not supported.
 - d. Ensure you entered the correct Wi-Fi password during the Wi-Fi setup process.
 - e. Try using another smartphone to pair with the light to ensure your network is working properly.
 - f. Shorten the distance between the light and the Wi-Fi router to less than 50 inches, then reconnect.
3. Cannot connect to Alexa or Google Assistant.
 - a. Ensure the Wi-Fi connection is stable and working properly.
 - b. Go to the app's Settings page and follow the instructions under "User Guide" to pair the light again.
4. The data display or transmission of the pixel light is too slow.
 - a. Keep the router as close to the pixel light as possible to ensure that the network transmission remains normal.

Customer Service



Warranty: 12-Month Limited Warranty



Support: Lifetime Technical Support



Email: support@govee.com



Official Website: www.govee.com



[@GOVEE](https://www.youtube.com/@GOVEE)



[@goveeofficial](https://www.instagram.com/goveeofficial)



[@govee.official](https://www.tiktok.com/@govee.official)



[@GoveeOfficial](https://twitter.com/GoveeOfficial)



[@GOVEE](https://www.facebook.com/GOVEE)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation des produits, des précautions essentielles doivent toujours être prises, notamment les suivantes:

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

- La lampe n'est pas étanche. Évitez de l'exposer aux éclaboussures ou aux gouttes d'eau.
- La température de fonctionnement doit être comprise entre -10 °C et 40 °C .
- La source lumineuse interne ne peut pas être remplacée. Si elle se brise, vous devez remplacer toute la section lumineuse.
- N'installez pas la lampe avec un pilote de gradation.
- Évitez d'installer la lampe à proximité de sources de chaleur.
- Évitez d'installer la lampe à proximité de sources potentiellement dangereuses (par exemple des bougies, des objets remplis de liquide).
- Gardez l'enceinte éloignée de tout aimant.
- ATTENTION - Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants et les personnes handicapées doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Introduction


Nous vous remercions d'avoir choisi la lumière pixel Govee ! Cette lumière pixel affiche des effets d'éclairage de style pixel carré, nets et diffus, créant un festin splendide pour les yeux. Dotée de riches fonctions logicielles et d'outils DIY puissants, la lumière pixel Govee offre de meilleures options lors de la création d'une variété d'animations et d'une atmosphère unique.

Contenu du carton

Article	Quantité
Lumière pixel	1
Support de bureau	1
Support de montage mural	1
Adaptateur secteur	1
Manuel d'utilisation	1


Vue d'ensemble

1. Bouton marche/arrêt : appuyez brièvement pour **allumer/éteindre l'écran**
2. Bouton de volume : appuyez brièvement pour augmenter/diminuer le volume et appuyez **longuement** pour le couper.
3. Mode carrousel de scènes : appuyez pour définir le mode carrousel de scènes et appuyez à nouveau pour arrêter ou continuer.
4. Raccourcis personnalisés : appuyez pour basculer ver le mode réglage. Les fonctions pertinentes peuvent être définies via l'application Govee Home.
5. Prise de son
6. Réinitialiser
7. Trous de vis




Installation de votre appareil


1. Confirmez la position avec les supports de bureau et les supports de montage mural fournis.
2. Montage mural : insérez deux vis courtes dans les trous à l'arrière, utilisez la vis d'expansion pour fixer les supports de montage mural, puis alignez les deux vis sur la position du support.



(1)



(2)



(3)

3. Installation sur le bureau : placez le support de bureau au milieu de la lumière, en piégeant son bas.
4. Connectez l'adaptateur secteur à l'alimentation et achevez l'installation.

Remarque :

avant de se connecter à l'application, l'appareil, lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation, entrera automatiquement en mode veille (avec le voyant éteint) si l'écran est inactif pendant plus de 10 minutes. Appuyez sur n'importe quel bouton pour réveiller l'appareil et quitter le mode veille. Après la connexion à l'application, le mode veille sera désactivé.

Association de votre appareil à l'application Govee Home

Ce dont vous avez besoin :

- Un routeur Wi-Fi qui prend en charge les bandes de 2,4 GHz et 802.11 b/g/n. La bande 5 GHz n'est pas prise en charge.
- 1 Téléchargez l'application Govee Home depuis l'App Store (appareils iOS) ou Google Play (appareils Android).
 - 2 Activez le Bluetooth sur votre smartphone.



- 3 Ouvrez l'application, appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit et recherchez « H6630 ».
- 4 Appuyez sur l'icône de l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'association.

Contrôler l'appareil à l'aide de votre voix

1. Ouvrez l'application, puis touchez l'icône de l'appareil pour accéder à la page de contrôle.
2. Appuyez sur l'icône des paramètres dans le coin supérieur droit.
3. Accédez à la page Paramètres de l'application et suivez les instructions sous « Manuel utilisateur » pour contrôler l'appareil.

Caractéristiques techniques

Entrée d'alimentation (adaptateur secteur)	CA 100-240 V CA (prise américaine) CA 200-240 V (prise UE et BS)
Entrée d'alimentation (lumière pixel)	12 V CC 1A
Technologie d'affichage de la lumière	RGBIC
Numéro de perle de lampe à pixels	1024
Température de fonctionnement	-10°C à 40°C (14°F à 104°F)

Dépannage

1. Impossible de se connecter à l'application Govee Home.
 - a. Vérifiez si la lampe est allumée.
 - b. Vérifiez si le Bluetooth sur le smartphone est activé ou essayez de vous connecter à un autre smartphone.
 - c. Lors de la première connexion, assurez-vous que le smartphone est à proximité de la lampe.
 - d. Si l'erreur de connexion persiste, veuillez supprimer la lampe connectée sur la page « Appareil » de l'application.
 - e. Reconnectez-vous à l'application Govee Home en suivant les instructions mentionnées précédemment.
2. Wi-Fi déconnecté ou échec de connexion.
 - a. Vérifiez si la lampe est allumée.
 - b. N'ignorez pas les étapes de connexion Wi-Fi pendant le processus d'association de la lumière.
 - c. Assurez-vous que votre routeur Wi-Fi est de 2,4 GHz. La bande 5 GHz n'est pas prise en charge.
 - d. Assurez-vous d'avoir saisi le mot de passe Wi-Fi correct lors du processus de configuration Wi-Fi.
 - e. Essayez d'utiliser un autre smartphone pour associer à la lumière afin de vous assurer que votre réseau fonctionne correctement.
 - f. Réduisez la distance entre la lampe et le routeur Wi-Fi à moins de 1,27 m, puis reconnectez-vous.
3. Impossible de se connecter à Alexa ou Google Assistant.
 - a. Assurez-vous que la connexion Wi-Fi est stable et fonctionne correctement.
 - b. Accédez à la page Paramètres de l'application et suivez les instructions sous « Manuel utilisateur » pour associer à nouveau à la lumière.
4. L'affichage des données ou la transmission de la lumière pixel est trop lent.
 - a. Gardez le routeur aussi près que possible de la lumière pixel pour garantir que la transmission du réseau reste normale.

Service Clientèle

 Garantie : Garantie limitée de 12 mois

 Support : Soutien technique à vie

 Email : support@govee.com

 Site officiel : www.govee.com

 @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official

 @GoveeOfficial  @GOVEE

FCC and ISED Canada Statement

Déclaration de la FCC et d'ISED Canada

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil n' doit pas produire de brouillage, et .
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Avertissement : Tout changement ou modification n'ayant pas été expressément approuvé(e) par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

REMARQUE : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, en vertu de la partie 15 des règles de la FCC.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Ces limites sont conçues pour assurer une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut dégager de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du fabricant, provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie qu'un équipement particulier ne souffrira pas d'interférences. Si cet équipement entraîne des interférences préjudiciables à la réception des émissions radio ou de télévision, identifiables en mettant l'appareil hors tension, puis sous tension, il est recommandé que l'utilisateur tente de résoudre ce problème au moyen d'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- en réorientant l'antenne réceptrice ou en la changeant de place ;
- en augmentant la distance séparant l'équipement du récepteur ;
- en connectant l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché ;
- en obtenant de l'aide auprès du revendeur ou d'un technicien radio/TV expérimenté.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-005. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-005 du Canada.

FCC and IC Radiation Exposure Statement

Déclaration de la FCC et de l'IC sur l'exposition aux radiations

This equipment complies with FCC and IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC et de l'IC définies pour un environnement non contrôlé.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Lors de l'utilisation du produit, maintenez une distance de 20 cm du corps afin de vous conformer aux exigences en matière d'exposition RF.

Responsible party (this contact information is only for FCC matters) :

Name: GOVEE MOMENTS(US) TRADING LIMITED

Address: 2501 Chatham Rd Suite R Springfield IL 62704

Email: certification@govee.com

Contact information: <https://www.govee.com/support>

Partie responsable (ces coordonnées concernent uniquement les questions liées à la FCC) :

Nom : GOVEE MOMENTS(US) TRADING LIMITED

Address: 2501 Chatham Rd Suite R Springfield IL 62704

E-mail : certification@govee.com

Contact : <https://www.govee.com/support>

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shenzhen Qianyan Technology LTD is under license.
La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Shenzhen Qianyan Technology LTD est sous licence.

The trademark Govee have been authorised to Shenzhen Qianyan Technology LTD.

Copyright ©2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.

All Rights Reserved.

La marque Govee a été autorisée à Shenzhen Qianyan Technology LTD.

Copyright © 2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.

Tous droits réservés.



Govee Home App

For FAQs and more information,
please visit: www.govee.com