




G733

SETUP GUIDE



logitech 




English	3	Česká verze	93
Deutsch	9	Slovenčina	99
Français	15	Українська	105
Italiano	21	Eesti	111
Español	27	Latviski	117
Português	33	Lietuvių	123
Nederlands	39	Български	129
Svenska	45	Hrvatski	135
Dansk	51	Srpski	141
Norsk	57	Slovenščina	147
Suomi	63	Română	153
Ελληνικά	69	Türkçe	159
По-руски	75	165 العربية	
Po polsku	81	171 עברית	
Magyar	87		


SETUP INSTRUCTIONS

1 Insert the mic boom completely into the headset.

1




2 Insert receiver into the USB port of your PC.



3 Short press to turn ON.




4 (Optional) Download Logitech G HUB software to access advanced features. Download at logitechG.com/ghub




logitechG.com/ghub

SIZE ADJUSTMENT

1 The earcups can be adjusted up and down.



2 The length of the headband can be adjusted.



FEATURES

- 1 Size-adjustable earcups
- 2 Removable and replaceable mic
- 3 USB-C port for charging
- 4 ON/OFF button
- 5 Reversible and replaceable headband strap
- 6 Headband strap adjusting feature
- 7 Removable and replaceable earpads
- 8 Mute/unmute button
- 9 Volume roller



UNDERSTAND

- 1 When battery life is below 10%, the audio will beep every 15 min.
- 2 When battery life is below 2%, the lights will flash **red** and the audio will beep every 15 min.
- 3 When plugging the charging cable, the lights will breath **green** 5 times and revert to its previous state.
- 4 When muting the mic, the lights will flash **red** and the audio will beep twice.
- 5 When unmuting the mic, the lights will flash **green** and the audio will beep three times.
- 6 When using G HUB software, pressing the ON/OFF button once when the headset is ON will let you know the battery life remaining.

LOGITECH G HUB SOFTWARE

(Optional) Download Logitech G HUB software to access advanced features. Download at logitechG.com/GHUB. Logitech G HUB software lets you customize many features, including:

- Enable/disable DTS Headset:X 2.0 Surround Sound
- Enable/disable Blue VO!CE mic enhancement
- Adjust EQ settings
- Sidetone
- Lighting
- Mute button assignment

SPARE PARTS


You can find replacement parts at logitechG.com in selected regions, including:

- Headband strap
- Earpads
- Mic
- Cable
- Receiver

RECYCLING

We encourage you to resell or donate working products. Otherwise, batteries, electronic and electrical equipment should not be disposed of with household waste. Wherever possible, they should be segregated and brought to an appropriate collection point to enable recycling and avoid potential impacts on the environment and human health. For more information, contact your local authorities or place of purchase, or visit www.logitech.com/recycling

BATTERY REMOVAL FOR RECYCLING



QUESTIONS?


logitechG.com/support/g733

www.logitech.com/recycling


SETUP-ANWEISUNGEN

1 Setzen Sie den Mikrofonarm vollständig in das Headset ein.

1




2 Schließen Sie den Empfänger am USB-Anschluss des PC an.



3 Kurz drücken zum Einschalten.




4 (Optional) Für erweiterte Funktionen die Logitech G HUB Software herunterladen. Download unter logitechG.com/g hub




logitechG.com/g hub

GRÖSSENANPASSUNG

- 1 Die Hörmuscheln können nach oben oder unten versetzt werden.



- 2 Die Länge des Kopfbügels kann verstellt werden.



FUNKTIONEN

- 1 Größenverstellbare Hörmuscheln
- 2 Abnehmbares und austauschbares Mikrofon
- 3 USB-Anschluss zum Laden
- 4 Ein-/Ausschalter
- 5 Umkehrbarer und austauschbarer Kopfbügelriemen
- 6 Funktion zum Verstellen des Kopfbügelriemens
- 7 Abnehmbare und austauschbare Ohrpolster
- 8 Taste zum Stummschalten/Aufheben der Stummschaltung)
- 9 Lautstärkeregler



VERSTEHEN

- 1 Wenn der Akkustand unter 10 % fällt, wird alle 15 Minuten ein Audiosignal ausgegeben.
- 2 Wenn der Akkustand unter 2 % fällt, blinken die Leuchten **rot** und alle 15 Minuten wird ein Audiosignal ausgegeben.
- 3 Beim Anschließen des Ladekabels blinken die Leuchten fünfmal mit Atemeffekt **grün** und der Ausgangszustand wird wiederhergestellt.
- 4 Beim Stummschalten des Mikrofons blinken die Leuchten **rot** und es werden zwei Signaltöne ausgegeben.
- 5 Beim Aufheben der Stummschaltung des Mikrofons blinken die Leuchten **grün** und es werden drei Signaltöne ausgegeben.
- 6 Wenn Sie die G HUB Software verwenden, können Sie durch einmaliges Drücken der Ein-/Aus-Taste, während das Headset eingeschaltet ist, die verbleibende Akkulaufzeit anzeigen.

LOGITECH G HUB SOFTWARE

(Optional) Für erweiterte Funktionen die Logitech G HUB Software herunterladen. Download unter logitechG.com/GHUB.

Mit der Logitech G HUB Software können Sie viele Funktionen anpassen, darunter:

- DTS Headset:X 2.0-Surround-Sound aktivieren/deaktivieren
- Blue VO!CE Mikrofonverstärkung aktivieren/deaktivieren
- EQ-Einstellungen anpassen
- Nebengeräusche
- Beleuchtung
- Stummschaltungstaste zuweisen

ERSATZTEILE


Ersatzteile finden Sie auf logitechG.com in ausgewählten Regionen, darunter:

- Kopfbügelriemen
- Ohrpolster
- Mikrofon
- Kabel
- Empfänger

RECYCLING

Wir empfehlen Ihnen, noch funktionierende Produkte weiterzuverkaufen oder zu spenden. Andernfalls dürfen Batterien sowie elektrische und elektronische Geräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Wo immer möglich sollten solche Geräte separat bei einer geeigneten Sammelstelle abgeliefert werden, um fachgerechtes Recycling zu gewährleisten und mögliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer örtlichen Behörde bzw. Verkaufsstelle oder unter www.logitech.com/recycling

AKKUENTNAHME ZUM RECYCLING



ES GIBT FRAGEN?


logitechG.com/support/g733

www.logitech.com/recycling


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1 Insérez complètement la tige du micro dans le casque.

1




2 Insérez le récepteur dans le port USB de votre PC.



3 Appuyez brièvement pour mettre le casque sous tension.




4 (Facultatif) Téléchargez le logiciel Logitech G HUB pour accéder à des fonctionnalités avancées. Téléchargez-le sur logitechG.com/ghub




logitechG.com/ghub

RÉGLAGE DE LA TAILLE

1 Les oreillettes peuvent être ajustées de haut en bas.



2 La longueur du bandeau peut être ajustée.



CARACTÉRISTIQUES

- 1 Taille des oreillettes ajustable
- 2 Micro amovible et remplaçable
- 3 Port USB-C pour le chargement
- 4 Bouton Marche/Arrêt
- 5 Sangle du bandeau réversible et remplaçable
- 6 Fonction de réglage de la sangle du bandeau
- 7 Oreillettes amovibles et remplaçables
- 8 Bouton Activer/désactiver la sourdine
- 9 Molette de volume



INFORMATIONS

- 1 Lorsque la durée de vie de la batterie est inférieure à 10%, l'audio émet un signal sonore toutes les 15 minutes.
- 2 Lorsque la durée de vie de la batterie est inférieure à 2%, les témoins lumineux clignotent en **rouge** et l'audio émet un signal sonore toutes les 15 min.
- 3 Lorsque vous branchez le câble de charge, les témoins lumineux clignotent en **vert** 5 fois avant de revenir à l'état précédent.
- 4 Lors de la mise en sourdine du micro, les témoins lumineux clignotent en **rouge** et l'audio émet deux signaux sonores.
- 5 Lors de la désactivation de la sourdine du micro, les témoins lumineux clignotent en **vert** et l'audio émet trois signaux sonores.
- 6 Lorsque vous utilisez le logiciel G HUB, appuyez une fois sur le bouton ON/OFF lorsque le casque est allumé pour vous informer de la durée de vie restante de la batterie.

LOGICIEL LOGITECH G HUB

(Facultatif) Téléchargez le logiciel Logitech G HUB pour accéder à des fonctionnalités avancées. Téléchargez-le sur logitechG.com/GHUB.

Le logiciel Logitech G HUB vous permet de personnaliser de nombreuses fonctionnalités, notamment:

- L'activation/la désactivation du son surround DTS Headset:X 2.0
- L'activation/la désactivation de l'amélioration du micro Blue VO!CE
- Le réglage des paramètres de l'égaliseur
- Sidetone
- Éclairage
- L'affectation du bouton Sourdine

PIÈCES DE RECHANGE


Vous pouvez trouver des pièces de rechange sur logitechG.com dans des régions sélectionnées, notamment:

- La sangle du bandeau
- Les oreillettes
- Le micro
- Câble
- Récepteur

RECYCLAGE

Nous vous encourageons à revendre ou à donner les produits fonctionnels. Les piles ainsi que l'équipement électronique et électrique ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Dans la mesure du possible, ils doivent être triés et déposés dans un centre de collecte adéquat pour permettre leur recyclage et éviter tout impact potentiel sur l'environnement et la santé humaine. Pour en savoir plus, contactez les autorités locales ou le point de vente, ou rendez-vous sur le site www.logitech.com/recycling

RETRAIT DE LA BATTERIE POUR LE RECYCLAGE



DES QUESTIONS?

logitechG.com/support/g733

www.logitech.com/recycling