

Please take a few minutes to read this manual carefully before using this product.

APP G Spot Vibrator USER MANUAL

US



FR

Cet appareil, ses accessoires, piles et cordons se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN




OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairemedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !




Warning: This product is ONLY for Adults over 18 years old!



PRODUCT INFORMATION

Model:	AM062
Type:	G spot Vibrator
Weight:	130g
Size:	185*22mm
Material:	Silicone + ABS
Mode:	9 swing modes +9 vibration modes
Battery Capacity:	500mAh
Input:	5V-1A
Charging Time :	85min
Working Time :	60min
Waterproof Class:	IPX6
Noise:	40dB/30CM ((Quiet Room)
Target Audience:	Adults
Packing List:	Vibrator*1. Magnetic Charging Cable*1. User Manual*1


USING INSTRUCTION



88% Usage mode and battery level display.

Long process 1.5 seconds to turn on/off this product.
After turning on the product, single click to change the vibration modes. (1-9 modes)

After turning on the product, single click to change the swing modes. (1-9 modes)





CHARGING INSTRUCTION

- *Please connect the magnetic poles correctly when charging.
- *The indicator light flashes during charging and stops flashing when fully charged.
- *After completing the charging, please disconnect the power supply.
- *Do not cover any items during charging to avoid overheating.

CONNECT TO APP



- ① Scan the code and install the application "Adorime".
- ② Allow Bluetooth access.
- ③ Register and log in.
- ④ Activate the product to put it in standby mode.
- ⑤ Click on the "Connect" in the upper right corner of the homepage to search for products.



MAINTENANCE

- * Please clean the product before and after each use.
- * After cleaning, dry with a soft towel or paper towel.
- * Keep the product in a cool, dry place, and avoid direct sunlight.
- * Never clean this product with organic cleaner containing alcohol, gasoline or acetone.

USAGE NOTICE

- * This product is only for adult, please keep away from children.
- * For hygiene purpose, please do not share with others.
- * Do not use excessive force during use, please pay attention to avoid injury.
- * Please stop using when you feel unwell.
- * Do not dispose of in fire or expose to excess heat.

AFTER-SALE SERVICE

We hope you have had a happy shopping experience and we would love to hear your feedback!
Please don't hesitate to CONTACT US when you have the following issues:


1. The received product is not brand new.
2. The received product has a malfunction.
3. Missing accessories <charging cable>
4. Other questions about the product.

✉ qiuhuazhong67@gmail.com

Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit und lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

App G-Punkt-Vibrator BEDIENUNGSANLEITUNG

DE




Warnung: Dieses Produkt ist NUR für Erwachsene über 18 Jahren bestimmt!


PRODUKTINFORMATIONEN

Modell:	AM062
Typ:	G-Punkt-Vibrator
Gewicht:	130 g
Größe:	185 x 22 mm
Material:	Silikon + ABS
Modus:	9 Schwing- und 9 Vibrationsmodi
Akkukapazität:	500 mAh
Eingang:	5 V - 1 A
Ladezeit:	85 Min.
Betriebsdauer:	60 Min.
Wasserdichtheitsklasse:	IPX6
Lärm:	40 dB/30 cm (Ruheraum)
Zielgruppe:	Erwachsene
Packliste:	Vibrator*1. Magnetisches Ladekabel*1. Benutzerhandbuch*1

BEDIENUNGSANLEITUNG



- 88%** Anzeige von Nutzungsmodus und Akkustand.
- Das Ein- und Ausschalten dauert 1,5 Sekunden. Nach dem Einschalten können Sie mit einem Klick die Vibrationsmodi (1-9 Modi) wechseln.
- Nach dem Einschalten können Sie mit einem Klick die Schwingmodi (1-9 Modi) wechseln.





LADEHINWEISE

- *Bitte schließen Sie die Magnetpole beim Laden korrekt an.
- *Die Kontrollleuchte blinkt während des Ladevorgangs und erlischt, sobald der Akku vollständig geladen ist.
- *Nach Abschluss des Ladevorgangs bitte die Stromversorgung trennen.
- *Decken Sie während des Ladevorgangs keine Gegenstände ab, um eine Überhitzung zu vermeiden.

MIT APP VERBINDEN



- Scannen Sie den Code und installieren Sie die App „Adorime“.
- Bluetooth-Zugriff zulassen.
- Registrieren und anmelden.
- Aktivieren Sie das Produkt, um es in den Standby-Modus zu versetzen.
- Klicken Sie oben rechts auf der Startseite auf „Verbinden“, um nach Produkten zu suchen.



WARTUNG

- * Bitte reinigen Sie das Produkt vor und nach jedem Gebrauch.
- * Trocknen Sie es anschließend mit einem weichen Handtuch oder Papiertuch ab.
- * Bewahren Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort auf und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- * Reinigen Sie dieses Produkt niemals mit organischen Reinigern, die Alkohol, Benzin oder Aceton enthalten.

GEBRAUCHSHINWEISE

- * Dieses Produkt ist nur für Erwachsene bestimmt. Bitte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- * Aus hygienischen Gründen bitte nicht mit anderen teilen.
- * Bei der Anwendung keine übermäßige Kraft anwenden. Vorsicht ist geboten, um Verletzungen zu vermeiden.
- * Bei Unwohlsein bitte die Anwendung abbrechen.
- * Nicht ins Feuer werfen oder übermäßiger Hitze aussetzen.

KUNDENDIENST


- Wir hoffen, Sie hatten ein angenehmes Einkaufserlebnis und freuen uns über Ihr Feedback!
- Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie folgende Probleme haben:
- Das erhaltene Produkt ist nicht brandneu.
 - Das erhaltene Produkt weist eine Fehlfunktion auf.
 - Fehlendes Zubehör (Ladekabel).
 - Sonstige Fragen zum Produkt.

✉ aftersaleshazel@outlook.com

Veuillez prendre quelques minutes pour lire attentivement ce manuel avant d'utiliser ce produit.

Vibromasseur point G APP MANUEL D'UTILISATION


FR



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Modèle :	AM062
Type :	Vibromasseur point G
Poids :	130 g
Taille :	185 x 22 mm
Matériau :	Silicone + ABS
Mode :	9 modes de balancement 9 modes de vibration
Capacité de la batterie :	500 mAh
Entrée :	5 V - 1 A
Temps de charge :	85 Min
Autonomie :	60 Min
Indice d'étanchéité :	IPX6
Bruit :	40 dB/30 cm (pièce calme)
Public cible :	Adultes
Liste de colissage :	Vibromasseur*1 Câble de charge magnétique*1 Manuel d'utilisation*1


MODE D'EMPLOI



88% Affichage du mode d'utilisation et du niveau de batterie.

L'allumage et l'extinction du produit prennent 1,5 seconde.
Après avoir allumé le produit, un simple clic permet de changer de mode de vibration (1 à 9 modes).

Après avoir allumé le produit, un simple clic permet de changer de mode de balancement (1 à 9 modes).





INSTRUCTIONS DE CHARGE

- *Veuillez connecter correctement les pôles magnétiques lors de la charge.
- *Le voyant lumineux clignote pendant la charge et s'arrête une fois la charge terminée.
- *Une fois la charge terminée, veuillez débrancher l'alimentation.
- *Ne couvrez aucun objet pendant la charge pour éviter toute surchauffe.

CONNEXION À L'APPLICATION



- 1 Scannez le code et installez l'application « Adorime ».
- 2 Autorisez l'accès Bluetooth.
- 3 Enregistrez-vous et connectez-vous.
- 4 Activez le produit pour le mettre en veille.
- 5 Cliquez sur "Connecter" en haut à droite de la page d'accueil pour rechercher des produits.



ENTRETIEN

- * Veuillez nettoyer le produit avant et après chaque utilisation.
- * Après le nettoyage, séchez-le avec un chiffon doux ou du papier absorbant.
- * Conservez le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- * Ne nettoyez jamais ce produit avec un nettoyant organique contenant de l'alcool, de l'essence ou de l'acétone.

CONSEILS D'UTILISATION

- * Ce produit est réservé aux adultes ; veuillez le tenir hors de portée des enfants.
- * Pour des raisons d'hygiène, veuillez ne pas le partager avec d'autres personnes.
- * Ne forcez pas excessivement pendant l'utilisation et veillez à éviter les blessures.
- * Veuillez cesser l'utilisation en cas de malaise.
- * Ne pas jeter au feu ni exposer à une chaleur excessive.

SERVICE APRÈS-VENTE

Nous espérons que vous avez apprécié votre achat et serions ravis de connaître votre avis !
N'hésitez pas à nous contacter si vous rencontrez les problèmes suivants :

1. Le produit reçu n'est pas neuf.
2. Le produit reçu présente un dysfonctionnement.
3. Accessoires manquants (câble de charge).
4. Autres questions concernant le produit.


✉ aftersaleshazel@outlook.com

Tómese unos minutos para leer este manual detenidamente antes de utilizar este producto.

Aplicación del Vibrador del Punto G

MANUAL DE USUARIO

ES



Advertencia: ¡Este producto es SÓLO para adultos mayores de 18 años!


16

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Modelo:	AM062
Tipo:	Vibrador del Punto G
Peso:	130g
Tamaño:	185*22mm
Material:	Silicona + ABS
Modo:	9 modos de balanceo 9 modos de vibración
Capacidad de la batería:	500mAh
Entrada:	5V-1A
Tiempo de carga:	85min
Tiempo de funcionamiento:	60min
Impermeabilidad:	IPX6
Ruido:	40dB/30CM (Habitación tranquila)
Público objetivo:	Adultos
Contenido del paquete:	Vibrator*1. Cable de Carga Magnético*1. Manual de Usuario.*1

17

INSTRUCCIONES DE USO




88% Cómo usar y ver el nivel de batería.



Enciende y apaga el producto en 1,5 segundos. Tras encenderlo, cambia el modo de vibración con un solo clic (modos 1-9).



Tras encenderlo, cambia el modo de balanceo con un solo clic (modos 1-9).



18



INSTRUCCIONES DE CARGA

- *Conecte los polos magnéticos correctamente durante la carga.
- *El indicador luminoso parpadea durante la carga y deja de parpadear cuando la carga está completa.
- *Una vez completada la carga, desconecte la fuente de alimentación.
- *No cubra ningún objeto durante la carga para evitar el sobrecalentamiento.

CONECTAR A LA APP



- 1 Escanea el código e instala la app "Adorime".
- 2 Activa el Bluetooth.
- 3 Regístrate e inicia sesión.
- 4 Pon el producto en modo de espera.
- 5 Haz clic en "Conectar" en la esquina superior derecha de la página de inicio para buscar productos.



19

MANTENIMIENTO

- * Limpie el producto antes y después de cada uso.
- * Después de limpiarlo, séquelo con una toalla suave o de papel.
- * Guarde el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.
- * Nunca limpie este producto con limpiadores orgánicos que contengan alcohol, gasolina o acetona.

AVISO DE USO

- * Este producto es solo para adultos; manténgalo fuera del alcance de los niños.
- * Por razones de higiene, no lo comparta con otras personas.
- * No ejerza una fuerza excesiva durante el uso; tenga cuidado para evitar lesiones.
- * Deje de usarlo si no se siente bien.
- * No lo arroje al fuego ni lo exponga a calor excesivo.

SERVICIO POSVENTA

Esperamos que haya tenido una buena experiencia de compra y nos encantaría conocer su opinión! No dude en CONTACTARNOS si experimenta alguno de los siguientes problemas:

1. El producto que recibió no es nuevo.
2. El producto que recibió tiene un defecto.
3. Faltan accesorios (cable de carga).
4. Tiene alguna otra pregunta sobre el producto.


✉ aftersaleshazel@outlook.com

20

Si prega di dedicare qualche minuto alla lettura attenta del presente manuale prima di utilizzare il prodotto.

Vibratore Punto G APP MANUALE UTENTE


IT



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Modello:	AM062
Tipo:	Vibratore punto G
Peso:	130 g
Dimensioni:	185 x 22 mm
Materiale:	Silicone + ABS
Modalità:	9 modalità di oscillazione 9 modalità di vibrazione
Capacità della batteria:	500 mAh
Ingresso:	5 V-1 A
Tempo di ricarica:	85 min
Autonomia:	60 min
Classe di impermeabilità:	IPX6
Rumore:	40 dB/30 cm (stanza silenziosa)
Destinazione d'uso:	Adulti
Contenuto della confezione:	Vibratore*1. Cavo di ricarica magnetico*1. Manuale utente*1

ISTRUZIONI PER L'USO




88% Modalità di utilizzo e visualizzazione del livello della batteria.



Accensione/spengimento del prodotto: 1,5 secondi.
Dopo aver acceso il prodotto, un singolo clic per cambiare la modalità di vibrazione (modalità da 1 a 9)



Dopo aver acceso il prodotto, un singolo clic per cambiare la modalità di oscillazione (modalità da 1 a 9)





ISTRUZIONI DI RICARICA

- * Collegare correttamente i poli magnetici durante la ricarica.
- * La spia lampeggia durante la ricarica e smette di lampeggiare a carica completa.
- * Dopo aver completato la ricarica, scollegare l'alimentatore.
- * Non coprire alcun oggetto durante la ricarica per evitare il surriscaldamento.

CONNETTITI ALL'APP



- 1 Scansiona il codice e installa l'applicazione "Adorime".
- 2 Consenti l'accesso Bluetooth.
- 3 Registrati e accedi.
- 4 Attiva il prodotto per metterlo in modalità standby.
- 5 Clicca su "Connetti" nell'angolo in alto a destra della homepage per cercare i prodotti.



MANUTENZIONE

- * Pulire il prodotto prima e dopo ogni utilizzo.
- * Dopo la pulizia, asciugare con un panno morbido o un tovagliolo di carta.
- * Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, evitando la luce solare diretta.
- * Non pulire mai questo prodotto con detergenti organici contenenti alcol, benzina o acetone.

AVVERTENZA D'USO

- * Questo prodotto è destinato esclusivamente ad adulti, tenere lontano dalla portata dei bambini.
- * Per motivi igienici, non condividere con altri.
- * Non usare una forza eccessiva durante l'uso, prestare attenzione per evitare lesioni.
- * Interrompere l'uso in caso di malessere.
- * Non gettare nel fuoco né esporre a calore eccessivo.


SERVIZIO POST-VENDITA

- Ci auguriamo che tu abbia avuto una piacevole esperienza di acquisto e ci piacerebbe ricevere il tuo feedback! Non esitare a CONTATTARCI in caso di problemi:
1. Il prodotto ricevuto non è nuovo.
 2. Il prodotto ricevuto presenta un malfunzionamento.
 3. Accessori mancanti <cavo di ricarica>.
 4. Altre domande sul prodotto.

✉ aftersaleshazel@outlook.com

APP G-spotvibrator GEBRUIKSAANWIJZING


NL



PRODUCTINFORMATIE

Model:	AM062
Type:	G-spot vibrator
Gewicht:	130g
Grootte:	185*22mm
Materiaal:	Silicone + ABS
Modus:	9 zwaai modi + 9 vibratie modi
Batterijcapaciteit:	500mAh
Input:	5V-1A
Ladersduur:	85min
Werktijd:	60min
Waterdichtheidsklasse:	IPX6
Ruisniveau:	40dB/30CM (stilte kamer)
Doelgroep:	Volwassenen
Verpakkingslijst:	Vibrator*1 Magnetische ladekabel*1 Gebruikershandleiding*1


GEBRUIKSIINSTRUCTIE



88% Gebruiksmodus en batterijniveaueergave.

Houd de knop 2 seconden ingedrukt om het product aan/uit te zetten. Nadat u het product hebt aangezet, klik één keer om de vibratiemodus te wijzigen. (1-9 modi)

Nadat u het product hebt aangezet, klik één keer om de zwaaimodus te wijzigen. (1-9 modi)



Laderinstructie



Sluit a.u.b. de magnetische Polen correct aan tijdens het laden. Het indicatiestelkrooi knippert tijdens het laden en stopt met knipperen wanneer het vol is geladen.

Na het voltooiën van het laden, ontwijk de stroomvoorzorging a.u.b. Bedek geen voorwerpen tijdens het laden om oververhitting te voorkomen.

Verbind met de App



- 1 Scan de QR-code en installeer de app "Adorime".
- 2 Geef toestemming voor Bluetooth - toegang.
- 3 Registreer je en log in.
- 4 Activeer het product om het in standby -modus te brengen.
- 5 Klik op "Verbind" in de bovenrechter hoek van de startpagina om producten te zoeken.



ONDERHOUD

- * Reinig het product voor en na elke gebruik.
- * Na het reinigen, drogen met een zachte handdoek of papierhanddoek.
- * Bewaar het product op een koele, droge plaats, en vermijd direct zonlicht.
- * Reinig dit product nooit met organische reiniger met alcohol, benzine of aceton.

GEBRUIKSBERICHT

- * Dit product is uitsluitend voor volwassenen bedoeld, hou het uit reach van kinderen.
- * Om hygië te waarborgen, deel het a.u.b. niet met anderen.
- * Gebruik geen excessieve kracht tijdens het gebruik, let erop om blessures te voorkomen.
- * Stop met gebruiken als u onwel voelt.
- * Verwerp niet in vuur of blootstelling aan excessieve hitte.


SERVICE NA VERKOOP

- We hopen dat u een prettige winkelervaring heeft gehad en horen graag uw feedback! Aarzel niet om CONTACT MET ONS OP te nemen als u de volgende problemen ervaart:
1. Het ontvangen product is niet gloednieuw.
 2. Het ontvangen product heeft een defect.
 3. Ontbrekende accessoires (laadkabel)
 4. Andere vragen over het product.

✉ aftersaleshazel@outlook.com

APP G-punktsvibrator BRUKSANVISNING

SE



Varning: Detta produkt är endast till för vuxna över 18 år!


31

PRODUKTINFORMATION

Model:	AM062
Typ:	G-spot-vibrator
Vikt:	130g
Storlek:	185*22mm
Material:	Silikon + ABS
Modus:	9 svängmodeller + 9 vibreringsmodeller
Batterikapacitet:	500mAh
Indata:	5V-1A
Laddningstid:	85min
Arbetstimme:	60min
Vattentät klass:	IPX6
Brus:	40dB/30CM (tystrum)
Målgrupp:	Vuxna
Innehåll i paketet:	Vibrator*1 Magnetisk laddningskabel*1 Användarhandbok*1

32


ANVÄNDNINGSPROSEDUR



88% Användningsläge och batterinivåvisa.

Håll in knappen i 2 sekunder för att slå på/av produkten.
Efter att ha slagit på produkten, klicka en gång för att byta vibreringsläge. (1-9 lägen)

Efter att ha slagit på produkten, klicka en gång för att byta svängläge. (1-9 lägen)



33

Laddningsinstruktion



Anslut de magnetiska polerna korrekt under laddning. Indikatorljuset blinkar under laddning och slutar blinka när laddningen är full.

Efter att ha slutfört laddningen, avsluta strömförsöringen. Undvik att täcka några föremål under laddning för att undvika överhettning.

Anslut till Appen



- Skanna QR-koden och installera appen "Adorime".
- Tillåt Bluetooth - åtkomst.
- Registrera dig och logga in.
- Aktivera produkten för att sätta den i standby - läge.
- Klicka på "Anslut" i övre högra hörnet av startsidan för att söka efter produkter.



34

UNDERHÅLL

- Rengör produkten före och efter varje användning.
- Efter rengöring, torka med en mjuk handduk eller pappershandduk.
- Bevara produkten i en kall, torr plats och undvik direkt solljus.
- Rengör aldrig denna produkt med organiska rengöringsmedel som innehåller alkohol, bensin eller aceton.

ANVÄNDNINGSPROSEDUR

- Denna produkt är endast till för vuxna, håll den borta från barn.
- Av hygieniska skäl, dela den inte med andra.
- Använd inte för mycket kraft under användning, passa på att undvika skador.
- Stoppa användningen om du känner dig obekvämt.
- Inte slänga i brand eller exponera för överdriven värme.

EFTERKÖPSSERVICE

Vi hoppas att du har haft en trevlig shoppingupplevelse och vi vill gärna höra din feedback!
Tveka inte att KONTAKTA OSS om du har följande problem:
1. Den mottagna produkten är inte helt ny.
2. Den mottagna produkten har ett fel.
3. Saknade tillbehör <laddningskabel>
4. Andra frågor om produkten.

✉ aftersaleshazel@outlook.com

35