


Silicone Baking Mat  
Tapis de Cuisson en Silicone  
Back-Unterlage aus Silikon  
Tappetino da Cucina in Silicone  
Tapete de Silicona para Hornear  
Silicone Bakmat  
Silikonowa Podkładka do Pieczenia  
Bakmatta av Silikon  
Tapete de Silicone para Cozedura  
Tapete de silicone para assar  
シリコンベーキングマット  
حصيرة خبز سيليكون



480°F  
249°C



|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| B0725GYNG6 | 11.6 x 16.5in (295 x 420mm) |
| B077XR38W3 | 11.6 x 16.5in (295 x 420mm) |
| B07DZVRJBZ | 11.6 x 16.5in (295 x 420mm) |

B0725GYNG6, B077XR38W3, B07DZVRJBZ

EN Important Safeguards

**DANGER** Risk of suffocation!

Keep any packaging materials away from children and pets.

**CAUTION** Risk of burns!

The product gets hot when heated. Wear kitchen gloves when removing the product from the oven.

- Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.
- Wash in warm soapy water before first use and after each use.
- Oven safe up to 480°F (249°C).
- Do not use this product on a grill.
- Keep away from open flames.
- Do not use the underside of the mat for cooking.
- Do not use sharp or abrasive cleaning tools for cleaning.
- Clean with a warm soapy water or in a dishwasher (top rack only).
- Do not fold the product. Always roll the product up before storage.

**Tips**

What is food grade silicone?

Food grade silicone is a non-toxic type of silicone that does not contain any chemical fillers or byproducts, making it safe for use with foods. Silicone is fully recyclable, which makes it ideal replacement for single use plastic bags. Check with your local recycling center for information on silicone recycling options.

This symbol identifies that the materials provided are safe for food contact and comply with European Regulation (EC) No 1935/2004.

FR Mesures de Sécurité Importantes

**DANGER** Risque d'étouffement!

Gardez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.

**ATTENTION** Risque de brûlures!

Le produit devient chaud lorsqu'il est chauffé. Portez des maniques lorsque vous retirez le produit du four.

- Veillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, le présent manuel d'utilisation doit également lui être remis.
- À laver à l'eau chaude savonneuse avant la première utilisation et après chaque utilisation.
- Résistant au four jusqu'à 249°C (480°F).
- Ne pas utiliser ce produit sur un gril.
- À tenir à l'écart des flammes nues.
- N'utilisez pas l'envers du tapis pour la cuisson.
- N'utilisez pas d'ustensiles de nettoyage tranchants ou abrasifs pour le nettoyage.
- À nettoyer à l'eau chaude savonneuse ou dans un lave-vaisselle (uniquement le panier supérieur).
- Ne pliez pas le produit. Roulez toujours le produit avant de le ranger.

**Conseils**

Qu'est-ce que le silicone de qualité alimentaire ?

Le silicone de qualité alimentaire est un type de silicone non toxique qui ne contient pas d'enduit ou de sous-produits chimiques, ce qui le rend sûr pour un usage alimentaire. Le silicone est totalement recyclable, ce qui en fait le substitut idéal des sacs plastiques à usage unique. Renseignez-vous auprès de votre centre de recyclage le plus proche pour obtenir des informations sur les solutions de recyclage du silicone..

Ce symbole indique que les matériaux présents sont sans danger au contact de denrées alimentaires et conformes au règlement (CE) n° 1935/2004.

DE Wichtige Sicherheitshinweise

**GEFAHR** Erstickungsrisiko!

Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern und Haustieren fern.

**VORSICHT** Risiko von Verbrennungen!

Das Produkt wird heiß, wenn es erhitzt wird. Tragen Sie Küchenhandschuhe, wenn Sie das Produkt vom Ofen nehmen.

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie zum späteren Gebrauch auf. Fügen Sie diese Bedienungsanleitung bei, wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.
- Waschen Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch sowie nach jedem Gebrauch mit warmem Seifenwasser ab.
- Ofensicher bis 249°C (480°F).
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht auf einem Grill.
- Halten Sie es von Feuer und offenen Flammen fern.
- Benutzen Sie nicht die Unterseite der Matte zum Kochen.
- Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungswerkzeuge zum Reinigen.
- Führen Sie die Reinigung mit warmer Seifenlauge oder in der Spülmaschine durch (nur in den obersten Geschirrspülauszug).
- Falten Sie das Produkt nicht. Rollen Sie das Produkt immer vollständig auf, bevor Sie es lagern.

**Tipps**

Was ist lebensmittelechtes Silikon?

Lebensmittelechtes Silikon ist eine ungiftige Art des Silikons, welches keine chemischen Füllstoffe oder Nebenprodukte enthält, sodass es für die Nutzung mit Lebensmitteln sicher ist. Silikon ist vollständig recycelbar und somit ein idealer Ersatz für Einweg-Plastiktüten. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Recyclingzentrum über die Möglichkeiten des Recyclings von Silikon.

Dieses Symbol kennzeichnet, dass die verwendeten Materialien für den Kontakt mit Lebensmitteln unbedenklich sind und der Europäischen Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 entsprechen.

IT Avvertenze di Sicurezza Importanti

**PERICOLO** Pericolo di soffocamento!

Tenere i materiali di imballaggio lontano da bambini e animali domestici.

**ATTENZIONE** Pericolo di ustioni!

Il prodotto diventa caldo quando riscaldato. Indossare guanti da forno per rimuovere il prodotto dal forno.

- Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per un utilizzo futuro. In caso di cessione di questo prodotto a terzi, avere cura di consegnare questo manuale istruzioni.
- Lavare in acqua calda e sapone prima del primo utilizzo e dopo ogni uso.
- Sicuro per l'utilizzo in forno fino a 249°C (480°F).
- Non utilizzare su grill.
- Tenere lontano da fiamme libere.
- Non utilizzare la parte inferiore del tappetino per effettuare cotture.
- Non utilizzare utensili affilati o abrasivi per pulire il prodotto.
- Lavare in acqua calda e sapone o in lavastoviglie (unicamente nel cestello superiore).
- Non piegare il prodotto. Arrotolare sempre il prodotto prima di riporlo.

**Consigli**

Cosa si intende per silicone per uso alimentare?

Il silicone per uso alimentare è un tipo di silicone non tossico che non contiene nessun riempitivo o sottoprodotto chimico, rendendolo adatto all'utilizzo con gli alimenti. Il silicone è interamente riciclabile, il che lo rende un sostituto ideale per i sacchetti di plastica monouso. Rivolgersi al centro di riciclo locale per ottenere informazioni sulle opzioni di riciclo del silicone.

Questo simbolo indica che i materiali forniti sono sicuri per il contatto con alimenti e conformi al regolamento europeo (CE) n. 1935/2004.

ES Consejos de Seguridad Importantes

**PELIGRO** ¡Riesgo de asfixia!

Mantén los materiales del embalaje fuera del alcance de los niños y las mascotas

**El producto quema cuando se calienta. Utilice guantes de cocina para sacar el producto del horno.**

- 

## ¿Qué es la silicona apta para uso alimentario?



Este símbolo identifica que los materiales usados son aptos para el contacto con los alimentos y cumplen con la normativa europea (CE) n.º 1935/2004.

Houd verpakkingsmaterialen buiten het bereik van kinderen en huisdieren

Het product wordt heet wanneer het wordt verwarmd. Draag ovenwanten wanneer het product uit de oven wordt verwijderd.

- 

## Wat is silicone van levensmiddelenkwaliteit?

Silicone van levensmiddelenkwaliteit is een niet giftige soort silicone die geen chemische  
vulstoffen of bijproducten bevat, zodat het veilig voor gebruik met levensmiddelen is.  
Silicone is volledig recyclebaar, wat het de ideale vervanging voor plastic wegwerptassen  
maakt. Neem contact op met het recyclingpunt in uw gemeente voor meer informatie  
over de recyclingopties voor silicone.



Dit symbool geeft aan dat de geleverde materialen veilig zijn voor contact met levensmiddelen en voldoen aan de Europese Verordening (EG) nr. 1935/2004.

Materiały opakowaniowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.

Produkt nagrzewa się, gdy jest podgrzewany. Podczas wyjmowania produktu z piekarnika należy nosić rękawice kuchenne.

- 

## Czym jest silikon odpowiedni do stosowania z żywnością?

Silikon odpowiedni do stosowania z żywnością to nietoksyczny silikon, który nie zawiera żadnych wypełniaczy chemicznych ani produktów ubocznych, dzięki czemu jest bezpieczny do stosowania z żywnością. Silikon jest całkowicie odpowiedni do recyklingu, co sprawia, że jest doskonałą alternatywą dla jednorazowych woreczków plastikowych. W lokalnym zakładzie odpowiedzialnym za recykling można zasięgnąć dodatkowych informacji o recyklingu silikonu.



Ten symbol oznacza, że dostarczone materiały są bezpieczne w kontakcie z żywnością i są zgodne z rozporządzeniem europejskim (WE) nr 1935/2004.

Håll förpackningsmaterial borta från barn och husdjur.

Produkten blir varm när den värms upp. Använd grytvantar när du tar ut produkten ur ugnen.

- 

## Vad är silikon av livsmedelskvalitet?

Livsmedelsklassad silikon är en giftfri typ av silikon som inte innehåller några kemiska fyllmedel eller biprodukter, vilket gör det säkert att använda med livsmedel. Silikon är helt återvinningsbart, vilket gör det till en idealisk ersättning för plastpåsar för engångsbruk. Kontakta din lokala återvinningscentral för information om återvinningsmöjligheter för silikon.



Den här symbolen identifierar att de ingående materialerna är säkra för livsmedelskontakt och överensstämmer med EU-förordning (EG) nr 1935/2004.

Mantenha quaisquer materiais de embalagem afastados de crianças e animais de estimação.

O produto aquece quando é aquecido. Utilize luvas de cozinha ao retirar o produto do forno.

- ▶ Leia atentamente estas instruções e guarde-as para consulta futura. Se este produto for entregue a terceiros, estas instruções devem acompanhá-lo.
- ▶ Lave em água morna com detergente antes da primeira utilização e após cada utilização.
- ▶ Adequado para utilização no forno até 249°C (480°F).
- ▶ Não utilize este produto num grelhador.
- ▶ Mantenha afastado de chamas abertas.
- ▶ Não utilize a parte inferior do tapete para cozinhar.
- ▶ Não utilize utensílios de limpeza afiados ou abrasivos para a limpeza.
- ▶ Limpe com água morna e detergente ou na máquina de lavar loiça (apenas no tabuleiro superior).
- ▶ Não dobre o produto. Enrole sempre o produto antes de o guardar.



## O que é silicone de grau alimentar?

O silicone de grau alimentar é um tipo de silicone não tóxico que não contém enchimentos químicos nem subprodutos, sendo seguro para utilização em contacto com alimentos. O silicone é totalmente reciclável, o que o torna uma alternativa ideal aos sacos de plástico de utilização única. Consulte o seu centro de reciclagem local para obter informações sobre opções de reciclagem de silicone.



Este símbolo identifica que os materiais fornecidos são seguros para contacto com alimentos e cumprem o Regulamento Europeu (CE) n.º 1935/2004.

Mantenha os materiais de embalagem fora do alcance de crianças e animais de estimação.

O produto aquece quando exposto ao calor. Use luvas de cozinha ao retirar o produto do forno.

- ▶ Leia estas instruções com atenção e guarde-as para uso futuro. Se o produto for repassado a terceiros, estas instruções deverão acompanhá-lo.
- ▶ Lave com água morna e sabão antes do primeiro uso e após cada uso.
- ▶ É seguro usar no forno a até 249°C (480°F).
- ▶ Não use este produto em grelhas.
- ▶ Mantenha afastado de chamas abertas.
- ▶ Não use o lado inferior do tapete para cozinhar.
- ▶ Não use ferramentas de limpeza afiadas ou abrasivas para limpá-lo.
- ▶ Limpe com água morna e sabão ou na lava-louças (apenas na prateleira superior).
- ▶ Não dobre o produto. Sempre enrole o produto antes de guardar.



### O que é silicone de grau alimentício?

O silicone de grau alimentício é um tipo de silicone não tóxico que não contém aditivos químicos ou subprodutos, tornando-o seguro para uso com alimentos. O silicone é totalmente reciclável, o que o torna uma substituição ideal para sacolas plásticas descartáveis. Consulte o centro de reciclagem local para obter informações sobre as opções de reciclagem de silicone.



Este símbolo indica que os materiais fornecidos são seguros para contato com alimentos e estão em conformidade com o Regulamento Europeu (CE) nº 1935/2004.

## 対象ユーザー

本製品は、本書の内容を理解し、安全に使用できる人を想定して設計されています。本書に記載されている情報に従って本製品を使用できない人、例えば障害のある方やお子様の本製品を使用する場合は、使用者を監督できる同伴者が必要となります。

## 危険表示の区分

本書では、誤った取り扱いをした場合に生じる危害や損害の程度を下記のように区分して説明しています。

| 記号                                                                                  | 内容                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  危険 | 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い危害の程度。     |
|  注意 | 取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるかまたは物的損害の発生が想定される危害・損害の程度。 |

**⚠ 危険 窒息のリスクあり!**

梱包材は子どもやペットの手の届かないところに保管してください。

**⚠ 注意** やけどのリスクあり!

加熱中、本製品は熱くなります。本製品をオーブンから取り出すときは、キッチン手袋を着用してください。

- 本書をよく読んで、将来いつでも使用できるように大切に保管してください。本製品を第三者に譲渡する場合は、本書もあわせてお譲りください。
- 初めて使用する前と、使用した後は毎回、温かい石鹼水で洗淨してください。
- 249°C (480°F) までオープンで安全に利用できます。
- 本製品をグリルで使うのはおやめください。
- 直火からは離してください。
- 調理にマットの下側を使用しないでください。
- 鋭利な、または研磨用洗淨器具を使用して洗淨しないでください。
- 温かい石鹼水または食洗器(最上棚で)洗淨してください。
- 製品は折り畳まないでください。保管前に、本製品は必ず、巻き上げてください。

 ヒント  
合点

## 食品グレードのシリコンとは何ですか？

食品グレードのシリコンは、化学フィラーまたは副生成物が含まれない無害なシリコンタイプで、食品といっしょに安全に利用できます。シリコンは完全再生可能なため、使い切りのプラスチックバッグの代替品として最適です。シリコン再生オプションについての詳細は、各地域のリサイクルセンターにてご確認ください。

**⚠️ خطر** خطر التعرض للاختناق!

ينبغي إبعاد أي من مواد العبوة عن الأطفال والحيوانات الأليفة.

**⚠ تنبيه** خطر الإصابة بحروق!

يسخن المنتج عند تعريضه للحرارة. يُرجى ارتداء قفازات المطبخ عند إخراج المنتج من الفرن.

ينبغي قراءة هذه الإرشادات بعناية والاحتفاظ بها للاستعانة بها فيما بعد. إذا تم نقل هذا المنتج إلى طرف آخر، فيجب إرفاق هذه التعليمات معه.

يُغسل بالماء الدافئ والصابون قبل الاستخدام الأول وبعد كل استخدام.

أمن للاستخدام في الفرن حتى درجة حرارة 249 مئوية (480 فهرنهايت).

يُمنع استخدام هذا المنتج على الشواية.

يُحفظ بعيداً عن اللهب المكشوف.

يُمنع استخدام الجانب السفلي للحصيرة في الطهي.

يُمنع استخدام أدوات تنظيف جادة أو كاشطة في التنظيف.

يُنظف بالماء الدافئ والصابون أو غسالة الصحون (الرف العلوي فقط).

يُمنع طهي المنتج. قم دائماً بلف المنتج قبل تخزينه.

## نصائح

ما هو السيليكون المخصص للطعام؟

السيليكون المخصص للطعام هو نوع غير سام من السيليكون لا يحتوي على أي مواد كيميائية مألوفة أو نواتج ثانوية، مما يجعله آمناً للاستخدام مع الأطعمة. كما أن السيليكون قابل لإعادة التدوير بالكامل، مما يجعله بديلاً مثالياً للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام. يُرجى مراجعة مركز إعادة التدوير المحلي لديك لمعرفة خيارات إعادة تدوير السيليكون المتاحة.

يحدد هذا الرمز أن المواد المقدمة آمنة للتلامس مع الطعام وتتوافق مع اللائحة الأوروبية (EC) رقم 1935/2004.



**amazon.com/pbhelp**



| FOR UK ONLY                                                                                                            | UNIQUEMENT POUR LA FRANCE                                                                                                                                                                                                                                      | SOLO PER ITALIA                                                                                   | SÓLO ESPAÑOL                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>PAPER</b></p> <p>Recycle</p> |    | <p>CARTA PAP 22<br/>RACCOLTA<br/>CARTA</p> <p>Verifica le<br/>disposizioni del<br/>tuo Comune</p> |  <p><b>Al Azul</b><br/>Envase Cartón</p> |

Amazon.com Services LLC, 410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109, USA • Amazon.com.ca ULC,  
40 King Street West 47th Floor, Toronto, ON, M2H 3Y2, Canada • Importadora Amazon  
México, S. de R.L. de C.V., Boulevard Manuel Ávila Camacho, #261 Piso 5 Colonia Polanco I  
Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11510 México RFC: ACA140623TXA (☎:  
800-874-8725) • Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda., CNPJ: 15.436.940/0001-03, Av  
Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Torre E - 18º Andar. Vila Olímpia, São Paulo - SP, CEP  
04543-011

Amazon EU Sarl, UK Branch, 1 Principal Place, Worship ST, London EC2A 2FA, United Kingdom  
(reg: BR017427) • Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg  
(reg: 134248)

Amazon Commercial Services Pty Ltd, L 37 2-26 Park ST, Sydney NSW 2000 Australia •  
Amazon Commercial Services (South Africa), Wembley Square 2 - 134 Solan Street,  
Gardens, Cape Town, Western Cape, 8001

アマゾンジャパン合同会社 東京都目黒区下目黒 1-8-1  
153-0064 日本

Souq.com for E-Commerce No.12B03/B, Cairo Festival City PRJ New Cairo – Egypt

كيوتك للتجارة العامة، ش.ذ.م.م بوابة ابن بطوطة، جاردنز، دبي،  
صندوق بريد ٥٤١٠٧، الإمارات العربية المتحدة

شركة آفاق كيو تك للتجارة العامة المبنى ٣٦٢٧-٨١٦٦، واجهة روشن، طريق  
مطار الملك خالد الدولي، الرياض،

الرمز البريدي ١٣٤١٣، المملكة العربية السعودية السعودية