

D Cell Rechargeable Batteries 10000mAh Ni-MH, 4-Pack Piles Rechargeables de Type D Ni-MH 10 000 mAh, Lot de 4 D-Zellen-Akkus 10000 mAh Ni-MH, 4er-Pack Batterie Ricaricabili a Cella D 10000 mAh Ni-MH, 4 Pezzi Baterias Recargables de Celda Tipo D 10000 mAh Ni-MH, 4 Ud. Oplaadbare Batterijen D-cel 10000 mAh Ni-MH, 4 Stuks 単 1 充電式ニッケル水素電池 10000mAh、4本パック

B07PHCWNH1

EN

Caution

- Do not force discharge batteries.
- Do not mix old and new batteries or batteries of different types or brands.
- Exhausted batteries should be immediately removed from the device and properly charged.
- Store batteries in well ventilated, dry and cool conditions.
- Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
- Charge the rechargeable batteries using a battery charger from a reputable manufacturer.
- Do not store unused batteries for long periods of time with less than 20% of charge.
- Charge batteries at least once every 3-6 months.

Battery Warnings

⚠ DANGER Risk of explosion!

Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.

- Do not dismantle, open or shred cells or batteries.
- Keep batteries out of the reach of children. Especially keep batteries which are considered small out of the reach of children. In case of ingestion of a cell or a battery, the person involved should seek medical assistance promptly.
- Do not expose cells or batteries to heat or fire. Avoid storage in direct sunlight.
- Do not short-circuit a cell or a battery. Do not store cells or batteries haphazardly in a box or drawer where they may short-circuit each other or be short-circuited by other metal objects.
- Do not remove a cell or battery from its original packaging until required for use.
- Do not subject cells or batteries to mechanical shock.
- In the event of a cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.
- Do not use any charger other than that compatible for use with the batteries. Charge the product with the battery charger with the correct electrical parameters.
- Observe the plus (+) and minus (−) marks on the cell, battery and device and ensure correct use.
- Do not use any cell or battery which is not designed for use with the device. Make sure the batteries are fit and are within the correct requirements of the device it will be used for.
- Do not mix cells of different manufacture, capacity, size or type within a device.
- Battery usage by children should be supervised.
- Seek medical advice immediately if a cell or a battery has been swallowed.
- Keep cells and batteries clean and dry.
- Wipe the cell or battery terminals with a clean dry cloth if they become dirty.
- Secondary cells and batteries need to be charged before use. Always use the correct charger and refer to the manufacturer's instructions or device manual for proper charging instructions.
- Do not leave a battery on prolonged charge when not in use.
- After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the cells or batteries several times to obtain maximum performance.
- Retain the original product literature for future reference.
- Use the cell or battery only in the application for which it was intended.
- When possible, remove the battery from the device when not in use.
- Dispose of properly.

Battery Disposal



Do not dispose of used batteries with your household waste. Take them to an appropriate disposal/collection site.

FR

Attention

- Ne pas forcer le déchargement des piles.
- Ne pas mélanger les piles usagées avec les piles neuves, ou les piles de types différents ou de différentes marques.
- Les piles déchargées doivent être immédiatement retirées de l'appareil, puis chargées de façon adéquate.

- Conservez les piles dans un endroit bien ventilé, sec et frais.
- Nettoyez les contacts de la pile ainsi que ceux de l'appareil avant d'insérer la pile.
- Chargez les piles rechargeables à l'aide d'un chargeur de piles provenant d'un fabricant renommé.
- N'entrez pas les piles inutilisées pendant de longues périodes avec moins de 20 % de charge.
- Chargez les piles au moins une fois tous les 3 à 6 mois.

Avertissements relatifs aux piles

⚠ DANGER Risque d'explosion !

Risque d'explosion si les piles sont remplacées par un modèle inadapté.

- Ne démontez pas, n'ouvrez pas et ne déchiquetez pas les cellules ou les piles.
- Il convient de garder les piles hors de portée des enfants. Gardez en particulier les piles considérées comme petites hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion d'une cellule ou d'une pile, la personne concernée doit immédiatement consulter un médecin.
- Ne pas exposer les cellules ou les piles à des sources de chaleur ou du feu. Évitez tout rangement sous les rayons du soleil.
- Ne pas court-circuiter une cellule ou une pile. Ne pas ranger les cellules ou les piles au petit bonheur dans une boîte ou un tiroir où elles risquent de se court-circuiter l'une et l'autre ou d'être court-circuitées par tous autres objets métalliques.
- Ne pas retirer une cellule ou une pile de son emballage d'origine jusqu'au moment de son emploi.
- Ne pas soumettre les cellules ou les piles à des chocs mécaniques.
- En cas de fuite d'une cellule, ne pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, lavez la zone ainsi affectée à grande eau, puis consultez un médecin.
- N'utilisez aucun autre chargeur que ceux compatibles avec les piles. Chargez le produit avec le chargeur de piles dont les caractéristiques électriques sont adéquates.
- Respectez les marquages plus (+) et moins (−) apposés sur la cellule, la pile et l'appareil et veillez à une utilisation correcte.
- N'utilisez pas de cellules ou de piles qui ne sont pas conçues pour être utilisées avec l'appareil. Assurez-vous que les piles sont adaptées et qu'elles répondent aux exigences de l'appareil avec lequel elles vont être utilisées.
- Ne pas mélanger des cellules de fabrication, de capacité, de taille ou de type différent dans un appareil.
- Il convient de surveiller l'utilisation des piles par les enfants.
- En cas d'ingestion d'une cellule ou d'une pile, veuillez consulter immédiatement un médecin.
- Conservez les cellules et les piles propres et au sec.
- Essuyez les bornes des cellules ou des piles à l'aide d'un chiffon propre et sec si celles-ci deviennent sales.
- Les cellules et les piles secondaires doivent être chargées avant d'être utilisées. Utilisez toujours le chargeur adapté et reportez-vous aux consignes du fabricant ou au manuel de l'appareil pour prendre connaissance des consignes liées au chargement.
- Ne pas laisser une pile en charge prolongée lorsque celle-ci n'est pas utilisée.
- Après de longues périodes de rangement, il peut s'avérer nécessaire de recharger et de décharger les cellules ou les piles à plusieurs reprises afin d'obtenir des performances maximales.
- Veillez conserver les documents initiaux sur le produit afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.
- N'utilisez que la cellule ou la pile dans l'application pour laquelle elle a été conçue.
- Dans la mesure du possible, retirez toute pile de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- À mettre au rebut de manière appropriée.

Mise au Rebut des Piles



Ne mettez pas au rebut les piles usagées avec vos déchets ménagers. Apportez-les à un centre de mise au rebut/collecte approprié.

Information des consommateurs sur la règle de tri (pour la France)



DE

Vorsicht

- Versuchen Sie nicht, Akkus gewaltsam zu entladen.
- Mischen Sie keine alten und neuen Akkus oder Akkus unterschiedlichen Typs.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien sofort aus dem Gerät und laden Sie sie ordnungsgemäß auf.
- Bewahren Sie Akkus an einem gut belüfteten, trockenen und kühlen Ort auf.
- Reinigen Sie die Kontakte der Batterie und ebenso diejenigen im Gerät, bevor Sie die Batterie einlegen.
- Laden Sie die Akkus in einem Ladegerät eines namhaften Herstellers auf.
- Bewahren Sie unbenutzte Akkus nicht über einen längeren Zeitraum mit weniger als 20 % Ladung auf.
- Laden Sie die Akkus mindestens alle 3-6 Monate auf.

Warnhinweise zur Batterie

GEFAHR Explosionsgefahr!

Es besteht Explosionsgefahr, wenn Sie die Batterie durch eine Batterie des falschen Typs ersetzen.

- Zerlegen, öffnen oder schreddern Sie keine Zellen oder Batterien.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Bewahren Sie insbesondere kleinere Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf, falls eine Zelle oder eine Batterie verschluckt wurde.
- Setzen Sie Zellen oder Batterien weder Hitze noch Feuer aus. Vermeiden Sie die Lagerung in direktem Sonnenlicht.
- Schließen Sie Zellen oder Batterien nicht kurz. Bewahren Sie Zellen oder Batterien nicht wahllos in einem Karton oder einer Schublade auf, wo sie sich gegenseitig kurzschließen oder durch andere Metallgegenstände kurzgeschlossen werden können.
- Nehmen Sie die Zelle oder Batterie erst dann aus deren Originalverpackung, wenn sie gebraucht wird.
- Setzen Sie Zellen oder Batterien keinen mechanischen Stößen aus.
- Lassen Sie aus einer Zelle auslaufende Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommen. Falls es zu einem Kontakt gekommen ist, spülen Sie die betroffene Stelle mit reichlich Wasser ab und suchen Sie einen Arzt auf.
- Nutzen Sie keine anderen Ladegeräte, als diejenigen, die zur Verwendung mit den Batterien geeignet sind. Laden Sie das Produkt mit dem Ladegerät und den korrekten elektrischen Parametern auf.
- Berücksichtigen Sie die Markierungen für Plus (+) und Minus (–) auf der Zelle, der Batterie und dem Gerät und achten Sie auf deren ordnungsgemäßen Gebrauch.
- Benutzen Sie keine Zellen oder Batterien, die nicht für die Verwendung mit dem Gerät vorgesehen sind. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien geeignet sind und den korrekten Anforderungen des Geräts entsprechen, mit dem sie verwendet werden sollen.
- Mischen Sie keine Zellen unterschiedlicher Hersteller, Kapazität, Größe oder unterschiedlichen Typs in einem Gerät.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, wenn diese Batterien nutzen.
- Suchen Sie umgehend einen Arzt auf, falls eine Zelle oder Batterie verschluckt wurde.
- Halten Sie Zellen und Batterien sauber und trocken.
- Wischen Sie die Klemmen von Zellen oder Batterien mit einem sauberen, trockenen Tuch ab, sofern diese schmutzig sind.
- Sekundärzellen und Batterien müssen vor Gebrauch aufgeladen werden. Verwenden Sie immer das richtige Ladegerät, und schlagen Sie in den Anweisungen des Herstellers oder im Handbuch des Geräts nach, um korrekte Ladeanweisungen zu erhalten.
- Laden Sie eine Batterie nicht über einen längeren Zeitraum auf, wenn sie nicht genutzt wird.
- Nach längerer Lagerung kann es erforderlich sein, die Zellen oder Batterien mehrmals aufzuladen und zu entladen, um die maximale Leistung zu erreichen.
- Bewahren Sie die ursprüngliche Begleitliteratur des Produkts zum zukünftigen Nachschlagen auf.
- Verwenden Sie Zelle oder Batterie nur bestimmungsgemäß.
- Entfernen Sie möglichst die Batterie aus dem Gerät, wenn es nicht benutzt wird.
- Ordnungsgemäß entsorgen.

Entsorgung des Akkus



Entsorgen Sie verwendete Akkus niemals in Ihrem Hausmüll. Bringen Sie diese an eine vorgesehene Entsorgungs-/Sammelstelle.

IT

Attenzione

- Non forzare la scarica delle batterie.
- Non utilizzare contemporaneamente batterie nuove e usate o batterie di diversi tipi e marche.
- Le batterie scariche devono essere immediatamente rimosse dal dispositivo e ricaricate in modo appropriato.
- Conservare le batterie in un luogo ben ventilato, asciutto e fresco.
- Pulire i contatti della batteria e anche quelli del dispositivo prima di inserire la batteria.
- Ricaricare le batterie ricaricabili utilizzando un caricabatterie di un produttore affidabile.
- Non conservare le batterie inutilizzate per lunghi periodi con una carica inferiore al 20 %.
- Ricaricare le batterie almeno una volta ogni 3-6 mesi.

Avvertenze sulle batterie

PERICOLO Pericolo di esplosione!

Pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita con un'altra di tipo errato.

- Non smontare, aprire o distruggere celle o batterie.
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. In particolare, tenere fuori dalla portata dei bambini le batterie considerate piccole. In caso di ingestione di una cella o di una batteria, la persona coinvolta deve rivolgersi tempestivamente a un medico.
- Non esporre celle o batterie a calore o fuoco. Evitare di conservare se esposta alla luce diretta del sole.
- Non cortocircuitare celle o batterie. Non conservare celle o batterie in scatole o cassetti non sicuri: esiste il rischio che si cortocircuitino a vicenda o che possano essere cortocircuitate da altri oggetti metallici.
- Non rimuovere celle o batterie dalle confezioni originali prima del loro effettivo utilizzo.
- Non sottoporre celle o batterie a shock meccanico.
- In caso di fuoriuscita di acido dalla cella, evitare il contatto del liquido con occhi o cute. In caso di contatto, lavare accuratamente l'area interessata con abbondante acqua e consultare un medico.

- Non utilizzare caricabatterie diversi da quello compatibile per l'uso con batterie. Caricare il prodotto con il caricabatterie con i parametri elettrici corretti.
- Osservare i segni più (+) e meno (–) su celle, batterie e dispositivo e assicurare un utilizzo corretto.
- Non utilizzare celle o batterie non idonee all'uso con il dispositivo. Assicurarsi che le batterie siano adatte e che rientrino nei requisiti corretti del dispositivo per cui saranno utilizzate.
- Non utilizzare contemporaneamente celle di differenti produttori, capacità, dimensioni o tipi nello stesso dispositivo.
- L'utilizzo delle batterie da parte dei bambini deve essere sottoposto a supervisione.
- In caso di ingestione di una cella o di una batteria, consultare immediatamente un medico.
- Tenere celle e batterie pulite e asciutte.
- In caso di sporco, pulire i terminali di celle e batterie con un panno asciutto e pulito.
- Batterie e celle secondarie devono essere caricate prima dell'uso. Utilizzare sempre il caricabatterie corretto e fare riferimento alle istruzioni del produttore o al manuale del dispositivo per istruzioni in merito a una carica corretta.
- Non lasciare la batteria a lungo in carica quando non in uso.
- Dopo prolungati periodi di inutilizzo, potrebbe essere necessario caricare e scaricare celle e batterie diverse volte per ottenere performance ottimali.
- Conservare la documentazione originale del prodotto per futuro riferimento.
- Utilizzare celle o batterie solo con l'apparecchio per cui sono progettate.
- Quando possibile, rimuovere la batteria dal dispositivo quando non in uso.
- Smaltire correttamente.

Smaltimento Della Batteria



Non smaltire le batterie usate insieme ai normali rifiuti domestici. Portarle in un luogo di smaltimento/raccolta appropriato.

ES

Precaución

- No provoque la descarga de las baterías.
- No mezcle las baterías nuevas con las viejas, o las baterías de diferentes tipos y marcas.
- Las baterías agotadas deben extraerse inmediatamente del dispositivo y cargarse correctamente.
- Guarde las baterías en un lugar bien ventilado, seco y fresco.
- Limpie los contactos de la batería y los contactos del dispositivo antes de instalarla.
- Cargue las baterías recargables con un cargador de baterías de un fabricante reconocido.
- No almacene baterías sin usar durante largos períodos de tiempo con menos del 20 % de carga.
- Cargue las baterías una vez cada 3-6 meses como mínimo.

Advertencias sobre la batería

PELIGRO ¡Riesgo de explosión!

Existe un riesgo de explosión si se sustituye la batería por un tipo de batería incorrecto.

- No desmontar, abrir ni triturar pilas o baterías.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños. En particular, mantenga las baterías que se consideren pequeñas fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión de una pila o batería, la persona afectada debe buscar asistencia médica inmediatamente.
- No exponer las pilas o baterías al calor o al fuego. Evitar almacenar bajo luz directa del sol.
- No provocar un cortocircuito en una pila o batería. No guardar las pilas o baterías de forma desordenada en una caja o cajón donde pudieran provocar un cortocircuito entre ellas o con otros objetos metálicos.
- No extraer una pila o batería de su embalaje original hasta que sea necesario para su uso.
- No exponer las pilas o baterías a un choque mecánico.
- En caso de fuga en las pilas, no permitir que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. En caso de contacto, limpie la zona afectada con abundante agua y busque atención médica.
- No utilizar ningún cargador que no sea compatible con las baterías. Cargar el producto con un cargador de baterías que tenga los parámetros eléctricos correctos.
- Observar las marcas más (+) y menos (–) de la pila, batería y dispositivo y garantizar un uso correcto.
- No usar ninguna pila o batería que no se haya diseñado para usar con este dispositivo. Comprobar que las baterías están en buen estado y que son adecuadas para el dispositivo en que se van a utilizar.
- No mezclar pilas de diferentes fabricantes, capacidad, tamaño o tipo en un mismo dispositivo.
- Vigilar el uso de la batería por parte de los niños.
- Buscar asistencia médica inmediatamente si ingieren una pila o batería.
- Mantener las pilas y baterías limpias y secas.
- Limpiar los terminales de las pilas o baterías con un paño seco y limpio si se ensucian.
- Las baterías y pilas secundarias deben cargarse antes de usarse. Siempre usar el cargador correcto y consultar las instrucciones del fabricante o el manual del dispositivo para cargarlas correctamente.
- No dejar una batería en carga prolongada si no está en uso.
- Después de periodos prolongados de almacenamiento, es posible que sea necesario cargar y descargar las pilas o baterías varias veces para obtener el máximo rendimiento.
- Conservar el manual original del producto para futuras consultas.
- Utilizar solo la pila o la batería en la aplicación para la que fue diseñada.
- Siempre que sea posible, retirar la batería del equipamiento cuando no esté en uso.
- Desechar correctamente.

Eliminación de la Batería



Nunca deseché las baterías usadas en los residuos domésticos. Llévelas a un lugar de recogida/eliminación adecuado.

Opgelet

- Forceer het ontladen van batterijen niet.
- Meng geen oude met nieuwe batterijen of batterijen van een verschillend type of merk.
- Haal gebruikte batterijen onmiddellijk uit het apparaat en laad ze op een juiste manier op.
- Bewaar batterijen in goed geventileerde, droge en koele omstandigheden.
- Maak de aansluitklemmen van de batterijen en het apparaat schoon voordat de batterijen worden geïnstalleerd.
- Laad de oplaadbare batterijen op met behulp van een batterijlader van een gerenommeerde fabrikant.
- Sla ongebruikte batterijen niet voor langere tijd op als de lading 20 % of lager is.
- Laad de batterijen elke 3 tot 6 maanden op.

Waarschuwingen over batterijen

⚠ GEVAAR Explosiegevaar!

Er bestaat explosiegevaar als de batterij door een verkeerd type worden vervangen.

- Haal geen cellen of batterijen uit elkaar, en open of verscheur ze niet.
- Houd batterijen buiten het bereik van kinderen. Houd in het bijzonder kleine batterijen buiten het bereik van kinderen. Als een cel of batterij werd ingeslikt, moet de betrokken persoon onmiddellijk medische hulp inroepen.
- Stel geen cellen of batterijen bloot aan warmte of vuur. Berg ze niet op in direct zonlicht.
- Zorg dat de cel of batterij niet wordt kortgesloten. Berg geen cellen of batterijen op in een doos of lade waar ze elkaar kunnen kortsluiten of door andere metalen voorwerpen kortgesloten kunnen worden.
- Haal een cel of batterij pas uit zijn originele verpakking wanneer klaar voor gebruik.
- Stel cellen of batterijen niet bloot aan mechanische schokken.
- In geval van een lekkende cel, zorg dat de vloeistof niet met de huid of ogen in contact komt. Als contact heeft plaatsgevonden, was de getroffen zone met overvloedig veel water en raadpleeg vervolgens een arts.
- Gebruik geen andere lader dan deze geschikt voor gebruik met de batterijen. Laad het product op met een batterijlader met de juiste elektrische specificaties.
- Houd rekening met het (+) en (–) teken op de cel, batterij en het apparaat, en gebruik ze op een juiste manier.
- Gebruik geen cel of batterij die niet voor gebruik met het apparaat is ontworpen. Zorg dat de batterijen passen en zich binnen de juiste vereisten bevinden voor het apparaat waar ze gebruikt voor zullen worden.
- Meng geen cellen van verschillende fabrikanten, capaciteit, grootte of type binnen een apparaat.
- Houd toezicht wanneer kinderen batterijen gebruiken.
- Raadpleeg onmiddellijk een arts als u denkt dat een cel of batterij werd ingeslikt.
- Houd cellen en batterijen schoon en droog.
- Veeg de aansluitklemmen van de cel of batterij schoon met een schone, droge doek als deze vuil zijn.
- Laad secundaire cellen en batterijen op voor gebruik. Gebruik altijd de juiste lader en raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat voor de juiste laadinstructies.
- Laad een batterij niet langdurig op wanneer niet in gebruik.
- Na een langdurige opslagperiode kan het nodig zijn om de cellen of batterijen meerdere keren na elkaar op te laden en te ontladen om de beste prestaties te krijgen.
- Bewaar de originele gebruiksaanwijzing voor latere raadpleging.
- Gebruik de cel of batterij alleen voor de beoogde toepassing.
- Wanneer mogelijk, haal de batterij uit het apparaat wanneer niet in gebruik.
- Gooi op een correcte manier weg.

Batterijen Verwijderen



Gooi gebruikte batterijen nooit weg met uw huisvuil. Lever ze in bij een geschikt inzamelpunt.

日本語

注意

- 強制排出しないでください。
- 古い電池と新しい電池、またはタイプやブランドの違う電池を混ぜないでください。
- 使い切った電池はすぐに製品から取り出し、正しい方法で破棄してください。
- 電池は通気の良い、乾燥した涼しい場所に保管してください。
- 電池を取り付ける前に、電池の接点と機器の接点を清掃してください。
- 充電式電池は評判の良いメーカーの電池用充電器で充電してください。
- 20% 未満の充電状態で使用しない電池を長期間保存しないでください。

- 電池は最低 3 ～ 6 ケ月ごとに充電してください。

電池に関する警告

⚠危険 爆発のリスクあり！

電池を正しいタイプと交換しない場合、爆発するリスクがあります。

- セルや電池を分解したり、シュレッダーにかけたりしないでください。
- 電池はお子様の手の届かないところで保管してください。特に、小型と思われる電池はお子様の手が届かないところで保管してください。セルや電池を飲み込んだ場合は、速やかに医師に受診して対応方法を確認してください。
- セルや電池を熱にさらしたり火にくべたりしないでください。直射日光の当たるところに保存しないでください。
- セルや電池をショートさせないでください。セルや電池をむやみに箱や引き出しに保存しないでください。互いに触れ合ったり他の金属製のものに触れたりしてショートすることがあります。
- 使用する必要があるまで、セルや電池はもともと入っていたパッケージから出さないでください。
- セルや電池に機械的な衝撃を与えないでください。
- セルに液漏れがあった場合は、液が肌に触れたり目に入ったりしないようにしてください。肌に触れたり目に入ったりした場合は、十分に水ですすいだ後、医師に相談してください。
- 充電器は、電池での使用に適したもの以外に使用しないでください。本製品は、電気パラメーターが正しい充電器で充電してください。
- セル、電池や装置のプラス(+) およびマイナス(-) マークに注意を払い、正しく使用してください。
- 本機器での使用を目的としたもの以外のセルや電池では使用しないでください。電池が使用対象の機器の正しい要件に適合し、その範囲内であることを確認してください。
- 製造者、サイズやタイプの違うセルを同じデバイスに混ぜて使用しないでください。
- お子様が電池を扱う場合は大人の監督のもとで行ってください。
- セルまたは電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師にご相談ください。
- セルや電池は常にきれいで乾いた状態にしてください。
- セルや電池の端子に汚れがある場合は、乾いた布で拭き取ってください。
- 二次セルや電池は使用前に充電する必要があります。製造者の指示書または正しい充電への指示に関する機器マニュアルを参照してください。
- 電池は、使用していないとき、長時間充電したままにしないでください。
- 長期間保存していた場合、その後、最大の性能を引き出すには、充電と放電を数回繰り返すことが必要な場合があります。
- 製品の説明書等は、後でまた参照できるよう、保管しておいてください。
- セルや電池は、指定用途でのみ使用してください。

- ・ 使用しないときは、できれば、電池は機器から取り外してください。
- ・ 廃棄は正しい方法で行ってください。

電池の破棄

 電池は家庭ゴミと一緒に捨てないでください。適切な破棄/収集場所にお持ちください。

製品の廃棄

 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律に基づき、廃棄物の削減と天然資源の有効な再利用を図るためには、使用済み（EOL）家電は正しくリサイクルしなければなりません。使用済み家電を埋め立て地に捨てないでください。EoL アプライアンスを EoL アプライアンスの認可された収集ポイントに引き継ぎます。最寄りの認可された回収ポイントについては、地域の当局に相談してください。

販売元：アマゾンジャパン合同会社
所在地：〒153-0064 東京都目黒区下目黒 1 丁目 8-1
アルコタワーアネックス
URL：https://www.amazon.co.jp/

Importer Information • Renseignements sur l'Importateur • Informationen zum Importeur • Informazioni sull'Importatore • Información del Importador • Informatie over Importeur

	For EU • Pour l'UE • Für EU • Per l'UE • Para la UE • Voor EU
Postal • Adresse • Postanschrift • Posta • Dirección postal • Postadres:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Business Reg. • N° d'immatriculation • Handelsregisternummer • Registro imprese • Núm. inscripción mercantil • Bedrijfsreg.:	134248
	For UK
Postal:	Amazon EU SARL, UK Branch, 1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom
Business Reg.:	BR017427



MADE IN CHINA FABRIQUÉ EN CHINE HERGESTELLT IN CHINA
PRODOTTO IN CINA HECHO EN CHINA GEMAAKT IN CHINA 中国製