

Folding Bike Lock

Antivol Pliable pour Vélo

Faltbares Fahrradschloss


Lucchetto per Bici Pieghevole

Candado Plegable para Bicicleta

Opvouwbaar Fietsslot

折りたたみバイクロック

B07T3F628P



EN

Caution

This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from young children.

- Make sure to read and understand these instructions before attempting to operate this lock.

Step 1: Open dust cover and insert key into key hole and turn clockwise.

Step 2: Remove the plate with the shackle from the side of lock body.

NOTICE Key can not be removed when the lock is opened.

Step 3: Open all the folding plates and put them around the bike in a secure location.

Step 4: Insert the shackle into the lock body, turn the key counterclockwise to lock and pull out the key. Close the dust cover on the key hole.

Step 5: Screw type: Screw the bracket to the bike frame.

Step 6: Put the lock into the bracket and then tighten the belt.

Step 7: Velcro Strap type: Open the velcro strap and put the woven nylon side. Put the Velcro strap around the bike frame.

Step 8: Tighten the velcro strap on the bike frame. Put the lock into the bracket and then tighten the belt.

Warranty Information

To obtain a copy of the warranty for this product:

 US: amazon.com/AmazonBasics/Warranty
UK: amazon.co.uk/basics-warranty

 US: +1-866-216-1072 / UK: +44 (0) 800-279-7234

Feedback and Help

Love it? Hate it? Let us know with a customer review.



US: amazon.com/review/review-your-purchases#
UK: amazon.co.uk/review/review-your-purchases#



US: amazon.com/gp/help/customer/contact-us
UK: amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us

FR

Attention

Ce produit contient de petites pièces susceptibles de constituer un risque d'étouffement en cas d'ingestion. Maintenez ces pièces hors de la portée des jeunes enfants.

- Assurez-vous de lire et de comprendre ces consignes avant de tenter d'utiliser ce dispositif de verrouillage.

Étape 1 : Ouvrez le cache antipoussière puis insérez la clé dans la serrure et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre.

Étape 2 : Retirez l'extrémité dotée de la tige du côté du boîtier contenant la serrure.

REMARQUE La clé ne peut pas être retirée lorsque le dispositif de verrouillage est ouvert.

Étape 3 : Dépliez tous les segments puis positionnez-les autour du vélo et d'un point fixe.

Étape 4 : Introduisez la tige dans le boîtier contenant la serrure. Verrouillez en tournant la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre puis retirez la clé. Fermez le cache antipoussière pour protéger la serrure.

Étape 5 : Type de vis : Vissez le support sur le cadre du vélo.

Étape 6 : Insérez le dispositif de verrouillage dans le support, puis attachez la sangle.

Étape 7 : Type de bande scratch : Ouvrez la bande scratch et mettez le côté en nylon tissé. Positionnez la bande scratch autour du cadre du vélo.

Étape 8 : Serrez la bande scratch sur le cadre du vélo. Insérez le dispositif de verrouillage dans le support, puis attachez la sangle.

Informations Sur La Garantie

Pour obtenir une copie de la garantie portant sur ce produit :

 FR : amazon.fr/basics-garantie
CA : amazon.ca/AmazonBasics/Warranty

 FR : +33 (0) 800-947-715 / CA : +1-877-586-3230

Vos Avis et Aide

Vous l'adorez ? Vous le détestez ? Faites-le nous savoir en laissant un commentaire.

 FR : amazon.fr/review/review-your-purchases#
CA : amazon.com/review/review-your-purchases#

 FR : amazon.fr/gp/help/customer/contact-us
CA : amazon.ca/gp/help/customer/contact-us

DE

Vorsicht

Dieses Produkt enthält Kleinteile, die beim Verschlucken eine Erstickungsgefahr darstellen können. Halten Sie diese Teile von Kleinkindern fern.

- Stellen Sie sicher, dass Sie diese Anweisungen vor der Bedienung dieses Schlosses gelesen und verstanden haben.

Schritt 1: Öffnen Sie die Staubabdeckung, stecken Sie den Schlüssel in das Schlüsselloch und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn.

Schritt 2: Entfernen Sie die Platte mit dem Bügel von der Seite des Schlosskörpers.

HINWEIS Der Schlüssel kann nicht abgezogen werden, wenn das Schloss geöffnet ist.

Schritt 3: Öffnen Sie alle faltbaren Platten und legen Sie sie an einer sicheren Position um das Fahrrad.

Schritt 4: Führen Sie den Bügel in den Schlosskörper ein, drehen Sie den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn, um das Schloss zu verriegeln, und ziehen Sie den Schlüssel ab. Setzen Sie die Staubabdeckung auf das Schlüsselloch.

Schritt 5: Typ mit Schrauben: Schrauben Sie die Halterung an den Fahrradrahmen.

Schritt 6: Setzen Sie das Schloss in die Halterung ein und ziehen Sie den Riemen fest.

Schritt 7: Typ mit Klettverschluss: Öffnen Sie den Klettverschluss und legen Sie die gewebte Nylonseite ein. Legen Sie den Klettverschluss um den Fahrradrahmen.

Schritt 8: Ziehen Sie den Klettverschluss am Fahrradrahmen fest. Setzen Sie das Schloss in die Halterung ein und ziehen Sie den Riemen fest.

Gewährleistung

Eine Kopie der Gewährleistung für dieses Produkt erhalten Sie unter:

 amazon.de/basics-garantie

 DE: +49 (0) 800-363-8469 / AT: +43 0800-8866-3238

Feedback und Hilfe

Gefällt es Ihnen? Gefällt es Ihnen nicht? Dann bewerten Sie das Produkt auf unserer Webseite!

 amazon.de/review/review-your-purchases#

 amazon.de/gp/help/customer/contact-us

IT

Attenzione

Questo prodotto contiene elementi di piccole dimensioni che potrebbero causare il rischio di soffocamento se ingeriti. Tenere questi elementi fuori dalla portata dei bambini.

- Assicurarsi di aver letto e compreso le presenti istruzioni prima di tentare di azionare questo lucchetto

Passo 1: Aprire il coperchio antipolvere, inserire la chiave nella toppa e girare in senso orario.

Passo 2: Rimuovere la piastra con l'anello a U dal lato del corpo del lucchetto.

AVVISO La chiave non può essere rimossa quando il lucchetto è aperto.

Passo 3: Aprire tutte le piastre pieghevoli e metterle intorno alla bicicletta in un luogo sicuro.

Passo 4: Inserire l'anello a U nel corpo del lucchetto, ruotare la chiave in senso antiorario per bloccare ed estrarre la chiave. Chiudere il coperchio antipolvere sulla toppa.

Passo 5: Tipo a vite: Avvitare la staffa al telaio della bicicletta.

Passo 6: Inserire il lucchetto nella staffa e poi stringere la cinghia.

Passo 7: Tipo a cinghia in velcro: Aprire la cinghia in velcro e mettere il lato in nylon tessuto. Mettere la cinghia in velcro intorno al telaio della bicicletta.

Passo 8: Serrare la cinghia in velcro sul telaio della bicicletta. Posizionare il lucchetto nella staffa e stringere poi la cinghia.

Informazioni Di Garanzia

Per ottenere una copia della garanzia del prodotto:

 amazon.it/basics-garanzia  +39 (0) 800-628-805

Feedback e Aiuto

Ti piace? Oppure no? Faccelo sapere scrivendo la tua recensione.

 amazon.it/review/review-your-purchases#

 amazon.it/gp/help/customer/contact-us

ES

Atención

Este producto incluye objetos pequeños que pueden suponer un peligro de asfixia si se ingieren. Manténgalos alejados de los niños.

- Antes de utilizar este candado, primero lea y comprenda estas instrucciones.

Paso 1: Abra la tapa antipolvo, inserte la llave en el bocallave y gire a la derecha.

Paso 2: Extraiga la placa con el grillete del lado de la carcasa del candado.

AVISO Si el candado está abierto, la llave no se puede sacar.

Paso 3: Abra todas las placas plegables y colóquelas alrededor de la bicicleta en un lugar seguro.

Paso 4: Inserte el grillete en la carcasa del candado, gire la llave hacia la izquierda para bloquearlo y sáquela. Cierre la tapa antipolvo en el bocallave.

Paso 5: Tipo de tornillo: Atornille el soporte al cuadro de la bicicleta.

Paso 6: Coloque el candado en el soporte y, a continuación, apriete la correa.

Paso 7: Correa tipo velcro: Abra la cinta tipo velcro y aparte el nailon. Coloque la cinta de velcro alrededor del cuadro de la bicicleta.

Paso 8: Apriete la cinta de velcro en el cuadro de la bicicleta. Coloque el candado en el soporte y apriete la correa.

Información Sobre La Garantía

Para obtener una copia de la garantía de este producto:

 ES: amazon.es/basics-garantia

 ES: +34 (0) 900-803-711 / MX: +52 (0) 442-348-9587

Comentarios y Ayuda

¿Le encanta? ¿No le gusta nada? Escriba una opinión como cliente.

 ES: amazon.es/review/review-your-purchases#
MX: amazon.com.mx/review/review-your-purchases#

 ES: amazon.es/gp/help/customer/contact-us
MX: amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us

NL

Voorzichtig

Dit product bevat kleine onderdelen die verstikking kunnen veroorzaken wanneer ze worden ingeslikt. Houd deze onderdelen uit de buurt van kleine kinderen.

- Zorg ervoor dat u deze instructies hebt gelezen en begrepen voordat u dit slot gebruikt.

Stap 1: Open de stofafdekking en steek de sleutel in het sleutelgat en draai hem met de klok mee.

Stap 2: Verwijder de plaat met de beugel van de zijkant van de slotbehuizing.

OPMERKING De sleutel kan niet worden verwijderd wanneer het slot geopend is.

Stap 3: Open alle vouwplaten en breng deze rond de fiets op een veilige plek aan.

Stap 4: Steek de beugel in de slotbehuizing en draai de sleutel tegen de klok in om het slot te vergrendelen en trek de sleutel eruit. Plaats de stofafdekking op het sleutelgat.

Stap 5: Schroeftype: Schroef de beugel op het fietsframe.

Stap 6: Steek het slot in de beugel en trek daarna de riem aan.

Stap 7: Klittenband: Open de klittenband en plaats de nylon kant. Plaats de klittenband rond het fietsframe.

Stap 8: Trek de klittenband op het fietsframe aan. Steek het slot in de beugel en trek daarna de riem aan.

Garantie Informatie

Om een kopie van de garantie voor dit product te krijgen:

 amazon.nl/basics-garantie

 +31 8000227380

Feedback en Hulp:

Vind je het leuk? Vind je het niet leuk? Beoordeel het product dan op onze website!

 amazon.nl/review/review-your-purchases#

 amazon.nl/gp/help/customer/contact-us

保証について

この製品の保証書のコピーを入手するには:

 amazon.jp/AmazonBasics/Warranty

 +81 (0) 120-899-276

フィードバックとサポート

気に入っていただけましたか? お気に召しませんでしたか? カスタマーレビューでお知らせください。

 amazon.jp/review/review-your-purchases#

 amazon.jp/gp/help/customer/contact-us

JP

注意

本製品は飲み込めば窒息の危険性のある小さいパーツを含んでいます。これらは小さいお子様から遠ざけてください。

- 以下を行う前にこれらの指示をよく読み理解してくださいこのロックを操作する。

ステップ 1: ダストカバーを開き、鍵穴にキーを差し込んで時計回りにまわします。

ステップ 2: ロック本体からプレートと共にシャックルを取り除きます。

通知 ロックが開いた状態ではキーを取り除くことができません。

ステップ 3: 折りたたみプレートを全て開き、安全な場所でバイクに巻くように取り付けます。

ステップ 4: シャックルをロック本体にさし込み、キーを反時計回りにまわしてロックし、キーを抜きます。鍵穴のダストカバーを閉じます。

ステップ 5: ネジタイプ: ブラケットをバイクのフレームにネジ留めます。

ステップ 6: ロックをブラケットに入れ、ベルトを締めます。

ステップ 7: ベルクロストラップタイプ: ベルクロストラップを開き、ナイロン側を向けます。ベルクロストラップをバイクフレームに巻くように取り付けます。

ステップ 8: バイクフレームに取り付けたベルクロストラップを締めます。ロックをブラケットに入れその後ベルトを締めます。

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HERGESTELLT IN CHINA
PRODOTTO IN CINA
HECHO EN CHINA
GEMAAKT IN CHINA
中国製