

User's Manual

WH-816 Bluetooth Headphone




English / Deutsche / Español / Français / Italiano

USER'S MANUAL

Stereo Headphone

(1) Product indication



1. **▶||/🎧 Multi-function button (play/pause, answer/end calls,reject call,last number redial)**
2. **+Volume up(Long Press)/Last song(Short Press)**
3. **-Volume down(Long Press)/Next song(Short Press)**
4. **M Mode switching for BT/MP3/FM**
5. **Micro SD/TF card slot (32GB)**
6. **LED indicator**
7. **Micro USB charging port**
8. **Microphone**
9. **Headset jack**
10. **(⏻) Power button**
11. **3.5 stereo audio cable**
12. **Charging cable**

(2) Power on/off the headset

- Power on: turn power button right, the red and blue light flash alternately (the headset said: Power on, pairing).

- Power off: turn power button left, and the blue light indicator turns off.

(3) Pair with your mobile phone or other BT devices

- Power on: turn power button right, the red and blue light flash alternately (the headset said: Power on, pairing).
- Turn on the bt function of your phone or other BT devices
- Search for the BT device and select 'WH-816'. (Enter the code '0000' if needed)
- If pairing is successful, the blue light indicator starts flashing(the headset said: Connected).
- Please make sure that the headphone is off before pairing.
- It will connect with the last-paired phone automatically when turning on(Please make sure that the BT function of your phone is on)
- If the pairing is not successful, please switch off headset firstly, and then repair again.

(4) MP3/FM

- In power-on mode, insert the TF card, short press MP3/FM button, songs of TF card will play automatically, If no TF card, short press MP3/FM button, FM radio will play automatically.
- In power-on mode, short press MP3 / FM button, FM radio will play automatically. Short press the  button to auto search all radio stations , wait for a moment, then short press+or—, you will listen to your favorite radio station, the blue light flashes slow.
- If you are listening to FM radio, short press MP3/FM button, it will be converted to the BT mode. And auto connected of your phone or other BT devices.

(5) Answer/end calls,reject call,last number redial(In the BT mode)

- Answer/End calls: When there is a call, short press  button can answer the call. After the call, press  button can hang up. If the other side hang up, do not need press the  button
- Reject call:press long  button about 2-3seconds

- Last number redial:press fast ►|  button twice
- When the phone call out or answer the call, if the BT headphone is playing the music, the music will pause automatically and enter the waiting state. After hanging up, the music will go on playing automatically.

(6)Charging the headset (The battery is rechargeable)

- Use the micro USB charging cable to connect the charging port of headphone and USB port which support 5V power (such as AC/DC USB adapter or PC USB port)
Note:AC/DC adapter output must be 5V. Otherwise it may damage the headphone.

When charging, the red light is on. After fully charged, the red light is off. It takes about 2.5hours to charge the headphone fully.

- Low battery alarm: When the headphone beeps ‘Du DU’ and the red light flashing. You need to charge the headphone as soon as possible.

Before using:When you get the headphone, please make sure that the battery has been charged fully before using.

(7)Wired headphone function

Any mode of headphone, connect one side of 3.5 stereo audio cable to headphone audio jack, connect the other side to audio jack of BT devices(like mobile phone, computer, ipad etc). You will hear songs from other device.

(8)Precautions

- 1) Please be gentle when using headphone . The maximum tolerance of the button is 4kg.Excessive force or being stroked by something will damage buttons.
- 2) Please do align the USB port when plug or pull USB cable in case that damages the USB cable fail to charge the headphone.
- 3) When encountering something similar to interference. At first please delete the BT device that connected with headphone before, then restart your phone, at last please repair with the BT headphone.
- 4) If long time without using headset, it is recommended to turn off the headset, in case that the battery is in


- a low voltage state, causing the charging problems.
- 5) Please don't put the headset in hot temperature area.
- 6) Please don't vibrate or shock the headset violently, and do not let it fall down from high place.
- 7) If there is no response of the headset, please reset it.

Specifications

- Product model: Headphones WH-816
- Signal-to-noise ratio(S/N):≥90db
- Frequency response:20 Hz to 20 Khz
- Carrier frequency:2.4 GHz GFSK (Gaussian frequency-shift keying)
- Output power:20 mA
- Coverage:10m
- Impedance:32
- Size of the Speaker:Ø40mn.
- Curren:30 mA
- Voltage:3.7V
- Charging time:2.5h(The indicator will turn off after fully charged)

Bedienungsanleitung Bluetooth Stereo Kopfhörer Mit FM Stereo Radio/Kabel/ MP3 Player

(1) Produkthinweise



- 1-  Multifunktionstaste (Wiedergabe/Pause, Anrufe annehmen/beenden, Anruf ablehnen, Wahlwiederholung der letzten Nummer)**
- 2- +Lauter (Langer Druck)/Letztes Lied (Kurzer Druck)**
- 3- –Lautstärke runter(Langer Druck)/Nächster Titel (Kurzer Druck)**
- 4- M-Modus-Umschaltung für BT/MP3/FM**
- 5- Micro SD/TF-Kartensteckplatz (32 GB)**
- 6- LED-Anzeige**
- 7- Micro-USB-Ladeanschluss**
- 8- Das Mikrofon**
- 9- Kopfhöreranschluss**
- 10-  Einschalttaste**
- 11- 3.5 Stereo-Audiokabel**
- 12- Ladekabel**

(2) Einschalten/Ausschalten des Headsets

- Einschalten: Drehen Sie den Einschaltknopf nach rechts, die rote und die blaue Leuchtanzeige blinken abwechselnd (das Headset sagt: Power on , Pairing)

- Ausschalten: Drehen Sie den Einschaltknopf nach links, die blaue Leuchtanzeige geht aus.

(3) Pairing mit Ihrem Mobiltelefon und anderen BT-Geräten

- Schalten Sie den Kopfhörer ein.
- Schalten Sie die BT-Funktion Ihres Telefons oder anderer BT-Geräte ein.
- Suchen Sie nach den BT-Geräten und wählen Sie "WH-816" (geben Sie den Code "0000" ein, falls erforderlich).
- Wenn die Kopplung erfolgreich war, beginnt die blaue Lichtanzeige zu blinken.

(4) MP3/FM

- Wenn das Gerät eingeschaltet ist, legen Sie die TF-Karte ein, drücken Sie kurz die MP3/FM-Taste, wechseln Sie in den MP3-Modus und spielen Sie automatisch Lieder ab.
- Im FM-Modus, drücken Sie kurz die Multifunktions-taste, um automatisch alle Radiosender zu suchen, und drücken Sie kurz die +order- Taste, um den Radiosender

zu wechseln.

(5) Anrufe annehmen/beenden, Anrufe abweisen, Wahlwiederholung (Im B T-Modus)

- Anrufe annehmen/beenden: Wenn ein Anruf eingeht, können Sie durch kurzes Drücken der Multifunktionstaste den Anruf annehmen und durch Drücken der Multifunktionstaste wieder auflegen.
- Anruf ablehnen: Drücken Sie die Multifunktionstaste ca. 2-3 Sekunden lang.
- Wahlwiederholung der letzten Nummer: Drücken Sie zweimal die schnelle Multifunktionstaste.

(6) Aufladen des Headsets (Der Akku ist wiederaufladbar)

- Verwenden Sie das Mikro-Ladekabel, um den Ladeanschluss des Kopfhörers mit einem USB-Anschluss zu verbinden, der 5V Strom unterstützt (z. B. AC/DC-USB-Adapter oder PC-USB-Anschluss).
- Hinweis: Der Ausgang des AC/DC-Adapters muss 5V betragen, andernfalls kann der Kopfhörer


beschädigt werden.

- Während des Ladevorgangs leuchtet das rote Licht auf. Nachdem der Kopfhörer vollständig aufgeladen ist, erlischt das rote Licht. Es dauert etwa 2.5 Stunden, um den Kopfhörer vollständig aufzuladen.
- Alarm bei niedrigem Batteriestand: Wenn der Kopfhörer piept 'Du Du' und das rote Licht blinkt, müssen Sie den Kopfhörer bald aufladen.

Manual De Usuario

Los auriculares estéreo

(1) Descripción del producto



- 1-  Botón multifunción(reproducción/pausa,responder/ finalizar llamadas,rechazar llamada,rellamada del último número)
- 2- +Subir volumen(Pulsación larga)/Última canción(Pulsación corta)
- 3- –Bajar el volumen(Pulsación larga)/Siguiete canción(Pulsación corta)
- 4- Cambio de modo M para BT/MP3/FM
- 5- Ranura para tarjetas Micro SD/TF (32 GB)
- 6- Indicador LED
- 7- Puerto de carga micro USB
- 8- Micrófono
- 9- Toma de auriculares
- 10-  Botón de encendido
- 11- Cable de audio estéreo de 3,5
- 12- Cable de carga

(2) Encendido y apagado de los auriculares

- Encendido: gire el botón de encendido hacia la derecha, el indicador de luz roja y azul parpadea alternativamente (el auricular dice: Power on, pairing).

- Apagado: gire el botón de encendido hacia la izquierda, el indicador de luz azul se apaga.

(3) Emparejamiento con el teléfono móvil y otros dispositivos BT

- Encienda los auriculares.
- Activa la función BT de tu teléfono u otros dispositivos BT.
- Busque los dispositivos BT y seleccione 'WH-816' (Introduzca el código '0000' si es necesario).
- Si el emparejamiento es exitoso, el indicador de luz azul comienza a parpadear.

(4) MP3/FM

- En el modo de encendido, inserte la tarjeta TF, pulse brevemente el botón MP3/FM, pase al modo MP3 y reproduzca las canciones automáticamente.
- En el modo FM, pulse brevemente el botón multifunción para buscar automáticamente todas las emisoras de radio, y pulse brevemente el botón + o - para cambiar de emisora.

(5) Responder/finalizar llamadas,

rechazar llamadas, rellamada del último número (en el modo BT)

- **Contestar/Finalizar llamadas:** Cuando hay una llamada, pulse brevemente el botón multifunción para contestar la llamada. Después de la llamada, pulse el botón multifunción para colgar.
- **Rechazo de llamada:** pulse prolongadamente el botón multifunción durante 2-3 segundos.
- **Rellamada al último número:** pulse dos veces el botón multifunción rápido.

(6) Carga del auricular (la batería es recargable)


- Utilice el cable de carga micro para conectar el puerto de carga de los auriculares y el puerto USB que soporta 5V (como el adaptador USB AC/DC o el puerto USB del PC).
- **Nota:** La salida del adaptador AC/DC debe ser de 5V, de lo contrario, puede dañar los auriculares.
Durante la carga, la luz roja está encendida y, una vez cargados, la luz roja se apaga.

- Alarma de batería baja: Cuando el auricular emite un pitido "Du Du" y la luz roja parpadea, es necesario cargar el auricular pronto.

Manuel De l'utilisateur

Casque stéréo

(1) Indication du produit



- 1- ►||/Ⓢ bouton multifonction (lecture/pause, répondre/terminer un appel, rejeter un appel, rappel du dernier numéro).
- 2- + augmentation du volume (pression longue)/dernière chanson (pression courte)
- 3- – Diminution du volume (appui long)/prochain morceau (appui court)
- 4- Mode de commutation pour BT/MP3/FM
- 5- Emplacement pour carte Micro SD/TF (32 GB)
- 6- indicateur LED
- 7- port de charge Micro USB
- 8- microphone
- 9- prise casque
- 10- Ⓡ bouton d'alimentation
- 11- Câble audio stéréo 3.5
- 12- câble de chargement

(2)Allumer/éteindre l'oreillette

- Mise sous tension : tournez le bouton d'alimentation vers la droite, les indicateurs lumineux rouge et bleu clignotent alternativement (l'oreillette indique : Power

on , Pairing).

- Mise hors tension : tournez le bouton d'alimentation vers la gauche, l'indicateur lumineux bleu s'éteint.

(3)Appairage avec votre téléphone portable et d'autres appareils BT

- Allumez le casque.
- Activez la fonction BT de votre téléphone ou d'autres appareils BT.
- Recherchez les appareils BT et sélectionnez 'WH-816' (Saisissez le code '0000' si nécessaire).
- Si la connexion est réussie, l'indicateur lumineux bleu commence à clignoter.

(4)MP3/FM

- En mode d'allumage, insérez la carte TF, appuyez brièvement sur le bouton MP3/FM, passez en mode MP3 et lisez les chansons automatiquement. Si vous n'avez pas de carte TF, appuyez brièvement sur le bouton MP3/FM, passez en mode FM et lisez la radio FM automatiquement.

- En mode FM, appuyez brièvement sur le bouton multifonction pour rechercher automatiquement toutes les stations de radio, et appuyez brièvement sur le bouton + ou - pour changer de station de radio.

(5) Répondre/terminer un appel, rejeter un appel, recomposer le dernier numéro (En mode BT)

- Répondre/terminer les appels : lorsqu'il y a un appel, une pression courte sur le bouton multifonction peut répondre à l'appel. Après l'appel, une pression sur le bouton multifonction peut raccrocher.
- Rejeter un appel : appuyez longuement sur le bouton multifonction pendant 2 à 3 secondes.
- Rappel du dernier numéro : appuyez deux fois sur le bouton multifonction rapide.

(6)Chargement de l'oreillette (la batterie est rechargeable)


- Utilisez le micro-câble de chargement pour connecter le port de chargement de l'oreillette et le port USB

qui supporte une alimentation 5V (tel que l'adaptateur USB AC/DC ou le port USB du PC).

- Remarque : la sortie de l'adaptateur AC/DC doit être de 5V, sinon le casque risque d'être endommagé.
- Lorsque le casque est en charge, le voyant rouge s'allume, puis s'éteint une fois la charge terminée. 2.5 heures sont nécessaires pour recharger complètement le casque.
- Alarme de batterie faible : Lorsque le casque émet un bip 'Du Du' et que le voyant rouge clignote, vous devez recharger le casque rapidement.

IL Manuale dell'utente cuffie stereo

(1) La descrizione del prodotto



- 1- ►||/◀ Multi-funzione pulsante (play / pausa, risposta / fine chiamate, rifiutare la chiamata, ultimo numero redial)**
- 2- + Volume su (pressione lunga)/ultima canzone (pressione breve)**
- 3- - Volume giù (pressione lunga) / canzone successiva (pressione breve)**
- 4- M modalità di commutazione per BT/MP3/FM**
- 5- Micro slot per schede SD/TF (32 GB)**
- 6- Indicatore LED**
- 7- Micro porta di ricarica USB**
- 8- Microfono**
- 9- Presa per le cuffie**
- 10- (⏻) Pulsante di accensione**
- 11- 3.5 cavo audio stereo**
- 12- Cavo di ricarica**

(2) Accensione/spegnimento delle cuffie

- **Accensione:** girare il pulsante di accensione a destra, l'indicatore luminoso rosso e blu lampeggiano alternativamente (l'auricolare ha detto: Power on, pairing)
- **Spegnimento:** girare il pulsante di accensione a

sinistra, l'indicatore luminoso blu si spegne.

(3) Accoppiamento con il tuo telefono cellulare e altri dispositivi BT

- Accendere le cuffie.
- Accendi la funzione BT del tuo telefono o di altri dispositivi BT.
- Cerca i dispositivi BT e seleziona 'WH-816' (Inserisci il codice '0000' se necessario).
- Se il pairing ha successo, l'indicatore luminoso blu inizia a lampeggiare.

(4) MP3/FM

- In modalità di accensione, inserire la TF card, premere brevemente il pulsante MP3/FM, passare alla modalità MP3 e riprodurre automaticamente le canzoni. Se nessuna TF card, premere brevemente il pulsante MP3/FM, passare alla modalità FM e riprodurre automaticamente la radio FM.
- In modalità FM, premere brevemente il pulsante multifunzione per la ricerca automatica di tutte le stazioni radio, e premere brevemente il pulsante + o -

può cambiare la stazione radio.

(5) Rispondere/terminare le chiamate, rifiutare la chiamata, ricomporre l'ultimo numero (in modalità BT)

- Rispondere/terminare le chiamate: quando c'è una chiamata, premere brevemente il pulsante multifunzione può rispondere alla chiamata, dopo la chiamata, premere il pulsante multifunzione può riagganciare.
- Rifiutare la chiamata: premere a lungo il pulsante multifunzione per circa 2-3 secondi.
- Ricomposizione dell'ultimo numero: premere due volte il pulsante multifunzione veloce.

(6) Caricare l'auricolare (la batteria è ricaricabile)

- Utilizzare il micro cavo di ricarica per collegare la porta di ricarica delle cuffie e la porta USB che supporta l'alimentazione a 5V (come l'adattatore AC/DC USB o la porta USB del PC)
- Nota: l'uscita dell'adattatore AC/DC deve essere 5V, altrimenti potrebbe danneggiare la cuffia.

- Durante la carica, la luce rossa è accesa. Dopo la carica completa, la luce rossa è spenta. Ci vogliono circa 2.5 ore per caricare completamente la cuffia. Allarme batteria scarica: Quando la cuffia suona 'Du
- Du' e la luce rossa lampeggia, è necessario caricare la cuffia presto.