


DEPSTECH



Webcam

User Manual

Shenzhen Deepsea Excellence Technology Co., Ltd.

5th Floor, Building 7, Hongfa High-tech Park, Keji 4th Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen

Web: www.depstech.com

1. Safety info

1. Operation and storage conditions: Please keep the tools out of fire source, liquid, acidic. Especially keep it away from temperature higher than 158°F (70°C) or lower than -50°F (-10°C). Be cautious the required working temperature should be between 32-113°F (0-45°C) Please keep it in dry, clean area, free from oil, water, or chemical liquid. Those measures will help the device maintain longer life spans, also it will do great help to keep the dangerous situation far away.
2. The Child can only operate this device with the guidance of adults, please do not let them operate this device alone.

2. Main features and functions


DEPSTECH webcam can provide real-time image up.


Thanks to the built-in Dual Microphone system, our webcam can improve the clarity of video phone call, no matter in a conference or online course. With the 360° rotatable camera gimbal, it's a piece of cake to change the viewing angle of webcam.

Specifications				
Model	DW10	DW11	DW40	DW49
Resolution	1920*1080	1920*1080	3840*2160	3840*2160
Foucsing	AF	AF	AF	AF
Prame Rate	30fps	30fps	30fps	30fps
Mic	Dual mic	Dual mic	Dual mic	Dual mic
FOV	75°	75°	80°	80°

3. Installation guide


- Step 1:** Put the camera above the monitor or television
- Step 2:** Rotate the part of the camera base with the gimbal interface clockwise to ensure that the camera base fits the display.
- Step 3:** Connect the cable to the COMPUTER's USB port. And you can connect the computer with the television via the HDMI cable (Not included) for screen expansion purpose.
- Step 4:** After connection, the driver of the webcam will installed automatically, it may take a few second for the installation.
- Step 5:** Open the application like zoom/ skype for a vedio conference with your friend. You can switch to the QHD camera and Dual microphone in the "Camera Option" "Microphone Option".





Q1: What's gonna happened if I plug the webcam into my computer?

A1: When connecting to a windows device for the first time, the phenomenon shown in the figure below will appear.



Q2: How to check if the driver is installed successfully?

A2: Right-click the icon of my computer, enter the device manager, check whether there is a webcam driver in the Imaging device; whether there is a USB microphone driver in the sound, video and game controller.

If the FAQ& Help does not appear, please contact our customer service via **support@depstech.com**.

1. Sicherheitshinweis

1. Bedienungs- und Lagerbedingungen: Halten Sie bitte die Werkzeuge fern von Brandquellen, Flüssigkeiten und Säuren. Vor allem halten Sie es fern von einer Umgebung mit Extremtemperaturen über 158°F (70 °C) oder unter -50°F (-10°C). Achten Sie bitte darauf, dass die vorgeschriebene Betriebstemperatur zwischen 32 - 113°F (0 - 45°C) liegen soll. Bitte bewahren Sie es in einer trockenen, sauberen Umgebung frei von Öl, Wasser oder chemischer Flüssigkeit auf. Diese Maßnahmen können die Lebensdauer des Gerätes verlängern und die gefährlichen Situationen erheblich vermeiden.
2. Kinder dürfen nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen das Gerät bedienen und dürfen es nicht alleine einsetzen.

2. Wichtige Merkmale und Funktionen

DEPSTECH Webkam kann Echtzeit-Bilder realisieren. Dank des eingebauten Dual-Mikrophon-Systems kann die Webkamera die Qualität [2] des Videoanrufs bei einer Konferenz oder bei einem Online-Kurs verbessern. Mit der 360°schwenkbaren kardanischen Aufhängung ist die Umstellung des Webkamera-Winkels kinderleicht.

Spezifikationen				
Modell	DW10	DW11	DW40	DW49
Auflösung	1920*1080	1920*1080	3840*2160	3840*2160
Fokus	AF	AF	AF	AF
Bildwiederholungsrate	30fps	30fps	30fps	30fps
Mic	Dual mic	Dual mic	Dual mic	Dual mic
FOV	75°	75°	80°	80°

3. Installationsanleitung


Schritt 1: Platzieren Sie die Kamera über den Monitor oder [3] Fernseher


Schritt 2: Drehen Sie den Teil des Kamerasockels mit der Schnittstelle der kardanischen Aufhängung im Uhrzeigersinn, um sicherzustellen, dass der Kamerasockel zum Display passt.

Schritt 3: Schließen Sie das Kabel an den USB-Anschluss des COMPUTERS an. Und Sie können mit einem HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) den Computer mit dem Fernseher zum Zwecke der Bildschirmserweiterung verbinden.

Schritt 4: Nach der Verbindung wird der Webkamera-Treiber automatisch installiert und die Installation wird einige Sekunden in Anspruch nehmen.


Schritt 5: Halten Sie eine Videokonferenz mit Ihrem Freund auf zoom/ skype etc. ab. Sie können auf QHD Kamera und Dual-Mikrofon in der „Kamera-Option“ und „Mikrofon-Option“ umschalten.





F1: Was wird passieren, wenn ich die Webkamera an meinen Computer anschlieÙe?

A1: Wenn die Kamera zum ersten Mal an ein Windows-Gerät angeschlossen ist, werden die folgenden Hinweise auf dem Bildschirm dargestellt.



F2: Wie kann ich überprüfen, ob der Treiber erfolgreich installiert ist?

A2: Klicken Sie auf das Symbol für meinen Computer mit der rechten Maustaste, gelangen Sie in den Geräte manager und überprüfen Sie, ob ein Webkamera-Treiber im Bildgerät vorhanden ist und ob ein USB Mikrophon-Treiber im Steuergerät für Ton, Video und Spiel vorhanden ist.

Wenn häufig gestellte Fragen und Antworten Ihnen nicht weiter helfen können, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst **support.de@depstech.com**

1. ご注意

1. 操作および保管条件: 火元、液体、酸性の場所に置かないでください。特に158°F (70°C) 以上または-50°F (-10°C) 以下の温度に近づかないでください。作動温度が32~113 (0 - 45°C) の範囲であることを注意してください。オイル、水、または化学液体のない、乾燥した清潔な場所に保管してください。
2. 子供は大人の指導の下でのみこのデバイス进行操作できる。このデバイスを単独で操作させないでください。

2.主な特徴と機能

DEPSTECH ウェブカメラは、リアルタイムの画像を提供できる。内蔵されているデュアルマイクにより、会議やオンラインコースでのビデオ通話を高音質で録音できるようになる。360度回転可能なカメラジンバルで、ウェブカメラの視野角を変えるのは簡単である。

仕様				
モデル	DW10	DW11	DW40	DW49
解像度	1920*1080	1920*1080	3840*2160	3840*2160
フォーカス	AF	AF	AF	AF
フレームレート	30fps	30fps	30fps	30fps
マイク	デュアルマイク	デュアルマイク	デュアルマイク	デュアルマイク
視野角	75°	75°	80°	80°

3. インストールガイド


ステップ1:カメラをモニターまたはテレビの上に置く。


ステップ2:ジンバルインターフェイスでカメラベースの部分を時計回りに回転させて、カメラベースがディスプレイと整合するようにする。

ステップ3:ケーブル(含まれる)をコンピューターのUSBポートに接続する。また、画面を拡大するために、HDMIケーブル(別売り)を通じてコンピューターをテレビに接続できる。

ステップ4:接続後、ウェブカメラのドライバーが自動的にインストールされる。インストールには数秒かかる場合がある。


ステップ5:ビデオ会議でよく使うzoom/ skypeなどのアプリを開く。「カメラオプション」「マイクオプション」でQHDカメラとデュアルマイクを選択することができる。





Q1:ウェブカメラをコンピューターに接続するとどうなりますか？

A1:初めてWindowsデバイスに接続した場合、下の図に示す現象が現れます。




Q2:ドライバーが成功にインストールされたかどうかを確認するにはどうすればよいですか？

A2:コンピュータのアイコンを右クリックし、デバイスマネージャに入り、イメージングデバイスにWebカメラドライバがあるかどうか、及びサウンド、ビデオ、およびゲームコントローラにUSBマイクドライバがあるかどうかを確認します。

よくあるご質問に記載していない質問は、**support.jp@depstech.com**に連絡してカスタマーサービスにお問い合わせください。

4. Product size

(Abmaß des Produkts、製品サイズ)



5. European agent

(Europäische agenten, 、ヨーロッパエージェント)

EC REP 1:

Like Sun GmbH

Planckstr.59, 45147 Essen, Germany

ec-connection@web.de

EC REP 2:

DST Co.,Ltd.

Fifth Floor 3 Gower Street, London, WC1E 6HA, UK

www.dsteu.com