



como[®] Soft Hygienic Silicone

BABY BOTTLE



The image shows two hands holding Como Tomo baby bottles. The bottle on the left is held in a way that shows its side profile, while the bottle on the right is held more upright, showing the front. Both bottles are made of a light-colored, translucent silicone material. They have a wide, rounded body and a narrow neck with a clear, flexible silicone nipple. The brand name 'como tomo' is printed in a simple, lowercase font on the front of each bottle. The background is a plain, light color.

www.comotomo.com



Directions for Use:

Please keep this instruction booklet for future reference as it contains helpful tips on best use and maintenance.

Please follow instructions carefully for safe and joyful feeding.

1. Before first use, clean the bottle and nipple and sterilize in boiling water for 1-2 minutes and allow to air dry.
2. Wash hands thoroughly before bottle assembly.
3. Fill bottle with breast milk or formula and heat to desired temperature (we recommend 37°C/99°F.)
 - Expressed breast milk can be stored in the refrigerator in a sterilized container for up to 48 hours (not in door), and in a freezer for 3-6 months. Never refreeze breast milk or add frozen breast milk to already thawed milk.
4. Never put powder mixture into pre-boiled water that is too hot for baby. Always follow manufacturer's directions on milk powder mixture.
5. Do not heat in microwave to a boil. This may result in uneven heating that can be very dangerous.
6. Firmly tighten cap, ring/nipple onto bottle.
7. Always test temperature of liquid before feeding baby by placing a few drops on inside of your wrist.
8. When finished feeding, take bottle apart and wash all parts thoroughly.

Cleaning:

It is very important to clean the bottle and all components after every feeding session.

- Do not use abrasive cleaning agents or solvents.
- Dishwasher safe (top rack only).
- Before each use, inspect all items. Discard at the first sign of damage or weakness.
- Take extra care when cleaning the anti-colic vents. Do not use a brush to clean the anti-colic vents which might damage it.

***Nipples Flow rates:**
Slow Flow: 0-3m
Medium Flow: 3-6m
Fast Flow: 6m+
Variable Flow: 6m+

*Inspect nipples before each use by pulling it in all directions to ensure proper function. Discard nipples at the first sign of damage or wear and tear, which can harbor bacteria and could also pose a choking hazard. For hygienic reasons, we recommend replacing nipples after 3 months, and bottles after 6 months.

AVERTISSEMENT
Pour le bien-être de votre enfant :

- N'utilisez ce produit qu'en présence d'un adulte.
- Le bon assemblage du biberon est essentiel pour éviter toute fuite.
- Vérifiez l'intégrité de la tétine avant chaque usage en l'étirant avec les doigts; jetez-la si elle est endommagée.
- Nettoyez bien avant chaque usage. N'utilisez pas la partie métallique de la brosse, cela pourrait endommager le biberon.
- Vérifiez la température du liquide avant la tétée.
- Ne mettez pas un biberon fermé au micro-onde; retirez d'abord la tétine, la bague de fermeture et le capuchon. Faites attention : remuez bien les aliments quand ils sortent du micro-onde afin de distribuer la chaleur et vérifiez la température avant de servir.
- N'appuyez pas trop fort durant la tétée pour éviter que le bébé ne s'étouffe.
- Des tétées trop prolongées peuvent nuire à la dentition.
- Le biberon n'est pas un jouet; ne laissez pas l'enfant jouer avec les petites pièces ni marcher ou courir avec le biberon.
- Ne laissez jamais un enfant dormir avec un biberon.
- N'utilisez pas les tétines comme suces pour bébé.
- Après usage, gardez tous les éléments hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas les tétines au soleil ou près d'une source de chaleur, et ne les laissez pas non plus dans une solution stérilisante plus longtemps qu'indiqué, car elles pourraient se détériorer.

2. Lavez-vous les mains avant de procéder à l'assemblage.

3. Emplissez le biberon de lait maternel ou de préparation lactée et chauffez à la température désirée, de préférence 37°C (99°F) N.B. Le lait maternel reste frais 48 heures s'il est conservé au frigo dans un contenant stérilisé et de 3 à 6 mois au congélateur. Ne recongelez jamais du lait décongelé et n'ajoutez pas de lait congelé à du lait décongelé.

4. N'ajoutez jamais de mélange en poudre à de l'eau trop chaude pour le bébé. Respectez toujours le mode d'emploi des mélanges en poudre. Ne faites pas bouillir le biberon au micro-onde, il pourrait devenir brûlant au toucher.

5. Remettez avec soin la tétine, la bague de fermeture et le capuchon sur le biberon.

6. Avant de commencer la tétée, vérifiez la température du liquide en déposant quelques gouttes sur l'intérieur du poignet.

7. La tétée terminée, désassemblez le biberon et lavez toutes les pièces comme il faut.

Nettoyage
Il est important de nettoyer tous les éléments du biberon après chaque usage.

- N'UTILISEZ PAS de solvants ou d'agents abrasifs.
- Lavable au lave-vaisselle (plateau supérieur).
- Vérifiez les éléments avant chaque usage. Jetez aussitôt les pièces défectueuses.
- Nettoyez en douceur les valves anti-coliques de la tétine. Pour éviter des dommages, n'utilisez pas de brosse à tétine ou tout autre objet pour nettoyer les valves.

Nettoyage
Il est important de nettoyer tous les éléments du biberon après chaque usage.

- N'UTILISEZ PAS de solvants ou d'agents abrasifs.
- Lavable au lave-vaisselle (plateau supérieur).
- Vérifiez les éléments avant chaque usage. Jetez aussitôt les pièces défectueuses.
- Nettoyez en douceur les valves anti-coliques de la tétine. Pour éviter des dommages, n'utilisez pas de brosse à tétine ou tout autre objet pour nettoyer les valves.

Stérilisation en stérilisateur

- Respectez le mode d'emploi du stérilisateur.

Liste des pièces

1. Capuchon
2. Tétine en silicone
3. Bague de fermeture
4. Biberon en silicone avec col

Types de tétines:

Débit lent : 0-3 mois
Débit moyen : 3-6 mois
Débit rapide : 6 mois et +
Débit variable : 6 mois et +

L'âge et le type de débit est approximatif. Les bébés qui consomment plus peuvent passer plus rapidement d'un type de débit à un autre.

* Vérifiez l'intégrité des tétines avant chaque usage en l'étirant avec les doigts; jetez-les si elles sont endommagées. Les tétines abîmées favorisent la prolifération des bactéries et constituent un risque d'étouffement. Pour des raisons d'hygiène, nous vous conseillons de ne pas conserver les tétines plus de 3 mois.