MORENTO

USER MANUAL / BENUTZERHANDBUCH MANUEL D'UTILISATION / MANUALE D'USO MANUAL DE USUARIO

Air Purifier / Luftreiniger / Purificateur d'air Purificatore d'Aria / Purificador de Aire




Model / Modell / Modèle / Modelo / Modelo: HY1800 Email: support@morento.net

CONTENTS


DE Gebrauchsanleitung







ES Instrucciones ·

VERPACKUNGSLISTE: Hocheffizienter Verbundfilter*1 Gebrauchsanweisung*1





02/ BENUTZERHANDBUCH



1 Wie auf dem Bild gezeigt, Stecker in 100-240v AC.

- 2 Wie in der Abbildung zu sehen ist, wird das andere Ende an die Stromschnittstelle der Maschine angeschlossen.
 - 3 Drücken Sie diese Taste wie abgebildet, um die Luftreinigung zu starten. 4 drehen, um die obere Abdeckung zu öffnen, fügen Sie 2-3 Tropfen




Verfahren zur Klärung

Durch die Verwendung von HEPA- und Aktivkohle-Filtern können die meisten Partikel in der Luft gefiltert werden, wie z. B. PM2,5, Staubpartikel, Hautschuppen, Pollen, Zigarettenrauch und Gerüche.

Filter zurücksetzen

Die Betriebsanzeige leuchtet rot, um Sie daran zu erinnern, den Filter auszutauschen; Nach dem Auswechseln des Filters halten Sie die Einschalttaste sieben Sekunden lang gedrückt; nach Einschalttaste sieben Sekunden lang gedruckt; nach
Abschluss der Rückstellung blinkt die rote Betriebsanzeige dreimal und wird dann weiß.



Austausch des Filters


Beim Wechsel des Filters muss das Gerät ausgeschaltet werden.

- 1 Schrauben Sie den Filterdeckel gegen den Uhrzeigersinn ab, um den Filter
- 2) Setzen Sie den neuen Filter ein und ziehen Sie den Filterdeckel im Uhrzeigersinn fest (wie in der Abbildung gezeigt, wird die Installation durch Ausrichten der Pfeile abgeschlossen).

03/ ANLEITUNGEN

- 1. Drücken Sie die Taste zum ersten Mal, um den Schlafmodus zu aktivieren. Die Schlafmodusanzeige blinkt 5 Mal und schaltet sich dann aus.
- 2. Drücken Sie die Taste erneut, um in den Modus für niedrige Geschwindigkeit zu wechseln; die Anzeige für den Modus für niedrige Geschwindigkeit leuchtet ständig.
- 3. Drücken Sie die Taste erneut, um den Hochgeschwindigkeitsmodus aufzurufen, und die Anzeige für den Hochgeschwindigkeitsmodus leuchtet konstant.
- 4. Erneut drücken, um in den Standby-Modus zu wechseln, und zwar der Reihe nach. 5. Stellen Sie eine vierfache Abschaltzeit ein: halten Sie die Einschalttaste drei Sekunden lang gedrückt, die Anzeige des aktuellen Arbeitsmodus wechselt von Dauerlicht auf Blinken, nach fünfmaligem Blinken schaltet sich das Licht aus.

04/ VORSICHTSMASSNAHMEN



Dem nicht-professionellen Wartungspersonal ist es untersagt Demontage und Modifikation zur Vermeidung von Schäden oder Verletzungen.



Stellen Sie keine Gegenstände in der Nähe des Luftauslasses und des Lufteinlasses ab.

Um zu vermeiden, dass Gegenstände in das Innere des Luftreinigers gelangen, die einen elektrischen Schlag oder Schäden verursachen könnten.


→ Der Luftreiniger darf nicht nass werden.

Zur Vermeidung von Kurzschlüssen und Stromschlägen.

Die Verwendung an Orten mit Öldämpfen, wie z. B. \) in der Küche, ist verboten. Um Schäden am Luftreiniger zu vermeiden, kann er nicht als Ventilator

Vergiftungen verursachen.

Verwenden Sie keine Insektizide, wenn der



Zur Vermeidung von Schäden am Luftreiniger und Verletzungen, Feuer usw. durch Stromschlag. Kein Kontakt mit entflammbaren Stoffen oder Feuer usw.

Luftreiniger in Betrieb ist. \bigvee Nach dem Einsatz des Insektizids muss die Raumluft vollständig umgewälzt

werden, sonst werden pharmazeutische Inhaltsstoffe übermäßig angereichert im Luftreiniger, der für die menschliche Gesundheit schädlich ist.



Achten Sie darauf, dass Sie das Netzkabel beim Einstecken und Herausziehen des Netzsteckers festhalten.

() Um eine Beschädigung des Netzkabels oder einen Kurzschluss zu vermeiden, der zu Feuer, Stromschlag und anderen Gefahren führen kann.

Fenster und Türen effektiv und schnell schließen die Raumluft zu reinigen.

Hinweis: Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden. durch die Wartungsabteilung des Herstellers oder einen Fachmann Wartungspersonal.

Prüfen Sie den Netzstecker regelmäßig.

Auf dem Netzstecker kann sich leicht Staub ansammeln, was zu einer schlechten I) Isolierung aufgrund von Feuchtigkeit führt. Ziehen Sie den Netzstecker regelmäßig aus der Steckdose und wischen Sie ihn mit einem trockenen Tuch ab. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn er längere Zeit nicht benutzt wird.

Wenn einer der folgenden Fälle eintritt, ziehen Sie sofort den

- Kein Schalter ist in Betrieb Kurzschluss
- Das Netzkabel oder der Stecker wird ungewöhnlich heiß
- Es gibt einen Brandgeruch oder ungewöhnliche Geräusche und Vibrationen
- Andere anormale Phänomene oder Fehlfunktionen

Um sicherzustellen, dass Sie dieses Produkt korrekt installieren und verwenden können, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Wir empfehlen Ihnen, sie an einem sicheren Ort aufzubewahren, damit Sie bei Bedarf darin nachschlagen können.

05/ WARTUNG

Der Filter muss regelmäßig gereinigt und gewartet werden, um die optimale Leistung des Luftreinigers zu gewährleisten.

Bitte wischen Sie den Lufteinlass und -auslass regelmäßig mit einem feuchten, weichen Tuch ab, das etwas Reinigungsmittel enthält.

Anleitung zur Reinigung des Filters:

- . Ziehen Sie den Netzstecker.
- 2. Öffnen Sie die Abdeckung des Filters und nehmen Sie den Filter heraus.
- 3. Verwenden Sie eine Bürste oder einen Staubsauger zur Reinigung des Filters.

1. Wir empfehlen, den Filter alle 3–6 Monate auszutauschen.

2. Das Ladekabel und das Filterelement befinden sich im Inneren des Luftreinigers.

4. Setzen Sie den Filter in die Sonne, um die Wirkung von Sterilisation und Desodorierung.



Wenn ein abnormaler Zustand auftritt, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte,

das Kabel der Leiterplatte in schlechtem Kontakt Sicherung defekt ist? . Ob der Anlaufkondensator beschädigt ist? 5. Ob der Motor beschädigt ist?

6. Ist der Filter blockiert? Oder ist das Kabel der Platine in schlechtem Kontakt oder gebrochen? e Lage des Luftreinigers ist unangemessen, so s schwierig für den Luftreiniger zu erfassen 9. Nach dem Austausch des Filters, drücken und halten Sie die Power-Taste für sieben Sekunden; nach dem

Wenn der Luftreiniger nach der Überprüfung der oben genannten Punkte immer noch nicht funktioniert, ziehen Sie bitte den Netzstecker und kontaktieren Sie den Vertreter für die Reparatur.

bevor Sie den Luftreiniger zur Reparatur einschicken.

ABNORMALER ZUSTAND

Geruch ist schwer zu entfernen


Luftreiniger reagiert nicht auf

verschmutzte Luft

Die Betriebsanzeige leuchtet rot

06/ TECHNISCHE PARAMETER

TYP	SPEZIFIKATION
Produktname	Luftreiniger
Produktmodell	HY1800
Nennspannung	100–240V
Nennfrequenz	50 / 60Hz
Maximale Leistung	12W
Mindestgeräuschpegel	24dB
Reinigungsmethode	Hocheffizienter Verbundfilter
Main material	ABS
Main material	3 Geschwindigkeiten
Produktionsgröße	168*168*228mm(6.61*6.61*8.98in)
Nettogewicht	0.9KG(1.98LB)
Die Länge des Netzkabels	1.5-1.8m(4.92-5.91ft)



Reset abgeschlossen ist, blinkt die rote Betriebsan-