




















公司名称：晨诚兴深圳科技有限公司
 型号：S3-EONO-说明书
 材质：书写纸
 印刷颜色：c:0 m:0 y:0 k:85
 展开尺寸：352*570mm
 折叠尺寸：88*95mm

正面

<p>eono.</p> <p>Bluetooth Headphone User Manual</p>  <ol style="list-style-type: none"> Volume +/Play/Pause Multifunction Button Volume -/Play/Pause Indicator Type-C Charging Port Multifunction Button Multifunction Button 	<p>Package Contents Bluetooth Headphone*1 User Manual*1 USB Charging Cable*1</p> <p>Product Feature & Key Function</p>  <ol style="list-style-type: none"> Volume +/Play/Pause Multifunction Button Volume -/Play/Pause Indicator Type-C Charging Port Multifunction Button Multifunction Button 	<p>How to control</p> <table border="1"> <tr> <td>Play/Pause</td> <td>+/-</td> <td>Short press</td> </tr> <tr> <td>Play/Pause</td> <td>+/-</td> <td>Press for 1S</td> </tr> <tr> <td>Play/Pause</td> <td>+/-</td> <td>Press for 1S</td> </tr> <tr> <td>Volume +/-</td> <td>+/-</td> <td>Short press</td> </tr> <tr> <td>Answer/End a call</td> <td>+/-</td> <td>Short press</td> </tr> <tr> <td>Reject a call</td> <td>+/-</td> <td>Press for 1S</td> </tr> <tr> <td>Switch between the left call and the right call</td> <td>+/-</td> <td>Press for 1S</td> </tr> <tr> <td>Activate Siri or other Voice Assistant</td> <td>+/-</td> <td>Short press twice</td> </tr> </table>	Play/Pause	+/-	Short press	Play/Pause	+/-	Press for 1S	Play/Pause	+/-	Press for 1S	Volume +/-	+/-	Short press	Answer/End a call	+/-	Short press	Reject a call	+/-	Press for 1S	Switch between the left call and the right call	+/-	Press for 1S	Activate Siri or other Voice Assistant	+/-	Short press twice	<p>Power on/Power off Power on: Long press the multifunction button for 2s, with a tone of "Power on". Power off: Long press the multifunction button for 5s, with a tone of "Power off".</p> <p>Pairing 1. When the headphone is off, long press the multifunction button for 5s to enter pairing mode. 2. Select "eonoheadphone 1" from the bluetooth list of your mobile device to connect.</p>  <p>Playing Mode Switch Book with the default ANC mode, with each press of the "M" button, the playing mode switches cyclically among ANC-Normal, Transparency ANC.</p> <p>AUX Mode AUX can be opened on external device by plugging in the 3.5mm AUX cable. You can still listen to music even if the headset battery is exhausted, but the ANC function will not be available.</p> <p>Resetting If any connector loose or malfunctions, you may need to reset the headphone. Plug the charging cable into the multifunction button and release up button at the same time for 5s until the LED indicator flash red and blue alternately twice.</p>
Play/Pause	+/-	Short press																									
Play/Pause	+/-	Press for 1S																									
Play/Pause	+/-	Press for 1S																									
Volume +/-	+/-	Short press																									
Answer/End a call	+/-	Short press																									
Reject a call	+/-	Press for 1S																									
Switch between the left call and the right call	+/-	Press for 1S																									
Activate Siri or other Voice Assistant	+/-	Short press twice																									
<p>eono.</p> <p>Cascos Bluetooth Instrucciones de uso</p>  <ol style="list-style-type: none"> Volume +/Play/Pause Multifunction Button Volume -/Play/Pause Indicator Type-C Charging Port Multifunction Button Multifunction Button 	<p>Contenido del paquete Casco Bluetooth*1 Manual de usuario*1 Cable de carga USB*1</p> <p>Características del producto y</p>  <ol style="list-style-type: none"> Volume +/Play/Pause Multifunction Button Volume -/Play/Pause Indicator Type-C Charging Port Multifunction Button Multifunction Button 	<p>Funcionamiento</p> <table border="1"> <tr> <td>Reproducción/Pausa</td> <td>+/-</td> <td>Presionar</td> </tr> <tr> <td>Reproducción/Pausa</td> <td>+/-</td> <td>Presionar durante 1S</td> </tr> <tr> <td>Reproducción/Pausa</td> <td>+/-</td> <td>Presionar durante 1S</td> </tr> <tr> <td>Volume +/-</td> <td>+/-</td> <td>Presionar</td> </tr> <tr> <td>Responder/Finir llamada</td> <td>+/-</td> <td>Presionar</td> </tr> <tr> <td>Rechazar una llamada</td> <td>+/-</td> <td>Presionar durante 1S</td> </tr> <tr> <td>Alternar entre la llamada en espera y la llamada actual</td> <td>+/-</td> <td>Presionar durante 1S</td> </tr> <tr> <td>Activar Siri o un asistente de voz</td> <td>+/-</td> <td>Presionar 2 veces</td> </tr> </table>	Reproducción/Pausa	+/-	Presionar	Reproducción/Pausa	+/-	Presionar durante 1S	Reproducción/Pausa	+/-	Presionar durante 1S	Volume +/-	+/-	Presionar	Responder/Finir llamada	+/-	Presionar	Rechazar una llamada	+/-	Presionar durante 1S	Alternar entre la llamada en espera y la llamada actual	+/-	Presionar durante 1S	Activar Siri o un asistente de voz	+/-	Presionar 2 veces	<p>Encendido/Apagado Encendido: Mantener presionado el botón multifunción durante 2 segundos, con un tono de "Encendido". Apagado: Mantener presionado el botón multifunción durante 5 segundos, con un tono de "Apagado".</p> <p>Emparejamiento 1. Cuando los auriculares estén apagados, mantenga presionado el botón multifunción durante 5 segundos para emparejar con otro dispositivo, se mostrará un tono de "Emparejamiento". 2. Seleccione "eonoheadphone 1" de la lista de Bluetooth de sus dispositivos móviles para la conexión.</p>  <p>Modo de reproducción Reproducción con el modo ANC normal, con cada pulsación del botón "M", el modo de reproducción cambia cíclicamente entre ANC-Normal y Transparency ANC.</p> <p>Modo AUX Se puede conectar al puerto de audio de cable externo AUX de 3.5mm AUX. Se puede seguir escuchando música incluso si la batería está completamente agotada, pero la función ANC no estará disponible.</p> <p>Restablecer Si el problema de conexión o mal funcionamiento persiste, puede intentar restablecer los auriculares. Presione el botón multifunción y mantenga presionado el botón multifunción durante 5 segundos hasta que se escuche un tono y el LED indicador LED parpadee rojo y azul alternadamente dos veces.</p>
Reproducción/Pausa	+/-	Presionar																									
Reproducción/Pausa	+/-	Presionar durante 1S																									
Reproducción/Pausa	+/-	Presionar durante 1S																									
Volume +/-	+/-	Presionar																									
Responder/Finir llamada	+/-	Presionar																									
Rechazar una llamada	+/-	Presionar durante 1S																									
Alternar entre la llamada en espera y la llamada actual	+/-	Presionar durante 1S																									
Activar Siri o un asistente de voz	+/-	Presionar 2 veces																									
<p>eono.</p> <p>Casque Bluetooth Manuel d'utilisation</p>  <ol style="list-style-type: none"> Volume +/Play/Pause Multifunction Button Volume -/Play/Pause Indicator Type-C Charging Port Multifunction Button Multifunction Button 	<p>Contenido de la boîte Casque Bluetooth*1 Manuel d'utilisateur*1 Cable de charge USB*1</p> <p>Caractéristiques du produit et fonctions clés</p>  <ol style="list-style-type: none"> Volume +/Play/Pause Multifunction Button Volume -/Play/Pause Indicator Type-C Charging Port Multifunction Button Multifunction Button 	<p>Funcionamiento</p> <table border="1"> <tr> <td>Jouer / Pause</td> <td>+/-</td> <td>Presionar</td> </tr> <tr> <td>Jouer / Pause</td> <td>+/-</td> <td>Presionar durante 1S</td> </tr> <tr> <td>Revenir en arrière</td> <td>+/-</td> <td>Presionar durante 1S</td> </tr> <tr> <td>Volume +/-</td> <td>+/-</td> <td>Presionar</td> </tr> <tr> <td>Repondre/Finir l'appel</td> <td>+/-</td> <td>Presionar</td> </tr> <tr> <td>Rechazar una llamada</td> <td>+/-</td> <td>Presionar durante 1S</td> </tr> <tr> <td>Alternar entre la llamada en espera y la llamada actual</td> <td>+/-</td> <td>Presionar durante 1S</td> </tr> <tr> <td>Activar Siri o un asistente de voz</td> <td>+/-</td> <td>Presionar 2 veces</td> </tr> </table>	Jouer / Pause	+/-	Presionar	Jouer / Pause	+/-	Presionar durante 1S	Revenir en arrière	+/-	Presionar durante 1S	Volume +/-	+/-	Presionar	Repondre/Finir l'appel	+/-	Presionar	Rechazar una llamada	+/-	Presionar durante 1S	Alternar entre la llamada en espera y la llamada actual	+/-	Presionar durante 1S	Activar Siri o un asistente de voz	+/-	Presionar 2 veces	<p>Mise sous tension et hors tension Mise sous tension: appuyez longuement sur le bouton multifonction pendant 2 secondes, avec un ton de "Mise sous tension". Hors tension: appuyez longuement sur le bouton multifonction pendant 5 secondes, avec un ton de "Hors tension".</p> <p>Appareillage 1. Lorsque les écouteurs sont éteints, appuyez longuement sur le bouton multifonction pendant 5 secondes pour l'appareillage, avec le ton de "Appareillage". 2. Sélectionnez "eonoheadphone 1" dans la liste Bluetooth de vos appareils mobiles pour la connexion.</p>  <p>Mode de lecture Écoutez le Bluetooth de l'appareil connecté (par exemple avec), avec le mode normal par défaut. Appuyez sur le bouton multifonction "M" pour passer de la lecture normale à la lecture avec réduction de bruit. Vous pouvez continuer à écouter de la musique même si la batterie est épuisée, mais la réduction de bruit ne sera plus disponible.</p> <p>Réinitialisation Si le problème de connexion ou de mauvais fonctionnement persiste, vous pouvez réinitialiser les écouteurs. Appuyez sur le bouton multifonction et maintenez le bouton multifonction pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un ton et que le LED indicateur LED clignote alternativement deux fois.</p>
Jouer / Pause	+/-	Presionar																									
Jouer / Pause	+/-	Presionar durante 1S																									
Revenir en arrière	+/-	Presionar durante 1S																									
Volume +/-	+/-	Presionar																									
Repondre/Finir l'appel	+/-	Presionar																									
Rechazar una llamada	+/-	Presionar durante 1S																									
Alternar entre la llamada en espera y la llamada actual	+/-	Presionar durante 1S																									
Activar Siri o un asistente de voz	+/-	Presionar 2 veces																									
<p>eono.</p> <p>Cuffie Bluetooth Manuale d'uso</p>  <ol style="list-style-type: none"> Volume +/Play/Pause Multifunction Button Volume -/Play/Pause Indicator Type-C Charging Port Multifunction Button Multifunction Button 	<p>Contenido della confezione Cuffia Bluetooth*1 Manuale d'uso*1 Cavo di ricarica USB*1</p> <p>Caratteristiche del prodotto e funzioni</p>  <ol style="list-style-type: none"> Volume +/Play/Pause Multifunction Button Volume -/Play/Pause Indicator Type-C Charging Port Multifunction Button Multifunction Button 	<p>Como controlare</p> <table border="1"> <tr> <td>Riproduzione/Pausa</td> <td>+/-</td> <td>Premere brevemente</td> </tr> <tr> <td>Riproduzione/Pausa</td> <td>+/-</td> <td>Premere per 1S</td> </tr> <tr> <td>Riproduzione/Pausa</td> <td>+/-</td> <td>Premere per 1S</td> </tr> <tr> <td>Volume +/-</td> <td>+/-</td> <td>Premere brevemente</td> </tr> <tr> <td>Risponde/Termina una chiamata</td> <td>+/-</td> <td>Premere brevemente</td> </tr> <tr> <td>Rechiar una chiamata</td> <td>+/-</td> <td>Premere durante 1S</td> </tr> <tr> <td>Alternare tra chiamata in attesa e chiamata attuale</td> <td>+/-</td> <td>Premere per 1S</td> </tr> <tr> <td>Attivo Siri o un altro assistente vocale</td> <td>+/-</td> <td>Premere brevemente due volte</td> </tr> </table>	Riproduzione/Pausa	+/-	Premere brevemente	Riproduzione/Pausa	+/-	Premere per 1S	Riproduzione/Pausa	+/-	Premere per 1S	Volume +/-	+/-	Premere brevemente	Risponde/Termina una chiamata	+/-	Premere brevemente	Rechiar una chiamata	+/-	Premere durante 1S	Alternare tra chiamata in attesa e chiamata attuale	+/-	Premere per 1S	Attivo Siri o un altro assistente vocale	+/-	Premere brevemente due volte	<p>Accensione/Spengimento Accensione: premere a lungo il pulsante multifunzione per almeno 2 secondi, con un suono di "Accensione". Spengimento: premere a lungo il pulsante multifunzione per almeno 5 secondi, con un suono di "Spengimento".</p> <p>Accoppiamento 1. Quando i auricolari sono spenti, premere a lungo il pulsante multifunzione per 5 secondi per accoppiare, verrà emesso un suono che confermerà l'accoppiamento. 2. Selezionare "eonoheadphone 1" nella Bluetooth del vostro dispositivo mobile per connettersi.</p>  <p>Modalità AUX L'auricolare può essere collegato a dispositivi esterni collegati a un AUX da 3.5mm. "You can continue to listen to the music even if the battery is exhausted, but the ANC function will not be available".</p> <p>Ripristino Se il problema di connessione o di malfunzionamento persiste, potete provare a reimpostare gli auricolari. Premete il pulsante multifunzione e tenete premuto il pulsante multifunzione per 5 secondi fino a quando l'indicatore LED non lampeggia rosso e blu alternatamente due volte.</p>
Riproduzione/Pausa	+/-	Premere brevemente																									
Riproduzione/Pausa	+/-	Premere per 1S																									
Riproduzione/Pausa	+/-	Premere per 1S																									
Volume +/-	+/-	Premere brevemente																									
Risponde/Termina una chiamata	+/-	Premere brevemente																									
Rechiar una chiamata	+/-	Premere durante 1S																									
Alternare tra chiamata in attesa e chiamata attuale	+/-	Premere per 1S																									
Attivo Siri o un altro assistente vocale	+/-	Premere brevemente due volte																									
<p>eono.</p> <p>Bluetooth-Kopfhörer Bedienungsanleitung</p>  <ol style="list-style-type: none"> Laaditus / Mängeldiagnostika Multifunktsioonid Laaditus / Mängeldiagnostika Mängeldiagnostika Type-C laadimisport Multifunktsioonid Multifunktsioonid 	<p>Produktbeschreibung</p>  <ol style="list-style-type: none"> Laaditus / Mängeldiagnostika Multifunktsioonid Laaditus / Mängeldiagnostika Mängeldiagnostika Type-C laadimisport Multifunktsioonid Multifunktsioonid 	<p>Wie kann man steuern</p> <table border="1"> <tr> <td>Wiedergabe/Pause</td> <td>+/-</td> <td>Kurz drücken</td> </tr> <tr> <td>Wiedergabe/Pause</td> <td>+/-</td> <td>1 Sekunde lang drücken</td> </tr> <tr> <td>Wiedergabe/Pause</td> <td>+/-</td> <td>1 Sekunde lang drücken</td> </tr> <tr> <td>Laaditus +/-</td> <td>+/-</td> <td>Kurz drücken</td> </tr> <tr> <td>Antwort annehmen/Beenden</td> <td>+/-</td> <td>Kurz drücken</td> </tr> <tr> <td>Abhängen</td> <td>+/-</td> <td>1 Sekunde lang drücken</td> </tr> <tr> <td>Alternieren zwischen der erwarteten Anruf und dem aktuellen Anruf</td> <td>+/-</td> <td>1 Sekunde lang drücken</td> </tr> <tr> <td>Siri oder andere Sprachassistenten aktivieren</td> <td>+/-</td> <td>2-mal kurz drücken</td> </tr> </table>	Wiedergabe/Pause	+/-	Kurz drücken	Wiedergabe/Pause	+/-	1 Sekunde lang drücken	Wiedergabe/Pause	+/-	1 Sekunde lang drücken	Laaditus +/-	+/-	Kurz drücken	Antwort annehmen/Beenden	+/-	Kurz drücken	Abhängen	+/-	1 Sekunde lang drücken	Alternieren zwischen der erwarteten Anruf und dem aktuellen Anruf	+/-	1 Sekunde lang drücken	Siri oder andere Sprachassistenten aktivieren	+/-	2-mal kurz drücken	<p>Einschalten/Ausschalten Einschalten: Halten Sie die Multifunktions-Taste für mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, mit einem Ton von "Power on". Ausschalten: Halten Sie die Multifunktions-Taste für mindestens 5 Sekunden lang gedrückt, mit einem Ton von "Power off".</p> <p>Bluetooth-Kopplung 1. Wenn die Kopfhörer ausgeschaltet sind, halten Sie die Multifunktions-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um eine Pairing-Modus zu aktivieren. 2. Wählen Sie "eonoheadphone 1" aus der Bluetooth-Liste Ihrer Mobilgeräte für die Verbindung aus.</p>  <p>Modus AUX L'auricolare può essere collegato a dispositivi esterni collegati a un AUX da 3.5mm. "You can continue to listen to the music even if the battery is exhausted, but the ANC function will not be available".</p> <p>Resett Se il problema di connessione o di malfunzionamento persiste, potete provare a reimpostare gli auricolari. Premete il pulsante multifunzione e tenete premuto il pulsante multifunzione per 5 secondi fino a quando l'indicatore LED non lampeggia rosso e blu alternatamente due volte.</p>
Wiedergabe/Pause	+/-	Kurz drücken																									
Wiedergabe/Pause	+/-	1 Sekunde lang drücken																									
Wiedergabe/Pause	+/-	1 Sekunde lang drücken																									
Laaditus +/-	+/-	Kurz drücken																									
Antwort annehmen/Beenden	+/-	Kurz drücken																									
Abhängen	+/-	1 Sekunde lang drücken																									
Alternieren zwischen der erwarteten Anruf und dem aktuellen Anruf	+/-	1 Sekunde lang drücken																									
Siri oder andere Sprachassistenten aktivieren	+/-	2-mal kurz drücken																									
<p>eono.</p> <p>Bluetoothヘッドホン 取扱説明書</p>  <ol style="list-style-type: none"> 充電 / 充電確認 多機能ボタン 充電 / 充電確認 充電確認 Type-C充電ポート 多機能ボタン 多機能ボタン 	<p>パッケージの内容 Bluetoothヘッドホン*1 取扱説明書*1 USB充電ケーブル*1</p> <p>製品の概要</p>  <ol style="list-style-type: none"> 充電 / 充電確認 多機能ボタン 充電 / 充電確認 充電確認 Type-C充電ポート 多機能ボタン 多機能ボタン 	<p>ボタン操作方法</p> <table border="1"> <tr> <td>再生 / 一時停止</td> <td>+/-</td> <td>短押し</td> </tr> <tr> <td>再生 / 一時停止</td> <td>+/-</td> <td>1秒間押し</td> </tr> <tr> <td>再生 / 一時停止</td> <td>+/-</td> <td>1秒間押し</td> </tr> <tr> <td>音量 +/-</td> <td>+/-</td> <td>短押し</td> </tr> <tr> <td>通話の受け取り / 終了</td> <td>+/-</td> <td>短押し</td> </tr> <tr> <td>通話の拒否 / 通話の切り替え</td> <td>+/-</td> <td>1秒間押し</td> </tr> <tr> <td>通話の受け取り / 通話の切り替え</td> <td>+/-</td> <td>1秒間押し</td> </tr> <tr> <td>Siriや他の音声アシスタントを起動する</td> <td>+/-</td> <td>2回押し</td> </tr> </table>	再生 / 一時停止	+/-	短押し	再生 / 一時停止	+/-	1秒間押し	再生 / 一時停止	+/-	1秒間押し	音量 +/-	+/-	短押し	通話の受け取り / 終了	+/-	短押し	通話の拒否 / 通話の切り替え	+/-	1秒間押し	通話の受け取り / 通話の切り替え	+/-	1秒間押し	Siriや他の音声アシスタントを起動する	+/-	2回押し	<p>電源のオン/オフ 電源のオン: 多機能ボタンを長押しし、約2秒間押し、ANCモードの音 "電源オン" が鳴ります。 電源のオフ: 多機能ボタンを長押しし、約5秒間押し、ANCモードの音 "電源オフ" が鳴ります。</p> <p>ペアリングモード 1. ヘッドホンがオフの状態にある場合、多機能ボタンを長押しし、約5秒間押し、ペアリングモードに入ります。 2. あなたのモバイルデバイスのBluetoothリストから "eonoheadphone 1" を選択して接続します。</p>  <p>モード切替 電源がオフの状態にある場合、ANCモードに入ります。Mボタンを押すと、ANC-Normal / Transparency ANCモードで切り替わります。</p> <p>AUXモード 3.5mm AUXケーブルを外部オーディオデバイスに接続して、音楽を聴くことができます。バッテリーが完全に消耗しても、音楽を聴くことができますが、ANC機能は利用できません。</p> <p>リセット 接続の問題や動作不良が解消されない場合は、ヘッドホンがリセットできます。多機能ボタンを長押しし、約5秒間押し、LEDインジケータが赤と青を交互に点滅させるまで待たれます。</p>
再生 / 一時停止	+/-	短押し																									
再生 / 一時停止	+/-	1秒間押し																									
再生 / 一時停止	+/-	1秒間押し																									
音量 +/-	+/-	短押し																									
通話の受け取り / 終了	+/-	短押し																									
通話の拒否 / 通話の切り替え	+/-	1秒間押し																									
通話の受け取り / 通話の切り替え	+/-	1秒間押し																									
Siriや他の音声アシスタントを起動する	+/-	2回押し																									

Pairing with Another Device
Turn off the Bluetooth of the connected device (the one connected with you) and turn on the Bluetooth of the eonoheadphone 1. Then click it for connection. If you can't connect it, you can try to connect it for the first time. If you can't connect it, you can try to connect it for the first time. If you can't connect it, you can try to connect it for the first time.

Charging
Before charging, make sure the USB port is completely dry. Use a certified USB-C charging cable and charger to avoid any damage to the device.
Do not charge during driving.



Specifications
If there are any changes with the specifications, please refer to the actual product.

Input	5V=1A
Charging Time	1 to 45 mins
Battery Life (with ANC Mode on)	37hrs
Battery Life (with ANC Mode off)	47hrs
Driver Unit Size	40 mm x 2
Frequency	20 Hz-20 kHz (Bluetooth) 18Hz-20kHz(AUX)
Impedance	16Ω
Bluetooth Version	BT 5.2
Bluetooth Range	15m
Noise Reduction Depth	30dB±2dB

CAUTION: Risk of Fire and Burns Do Not Open Circuit Head Above 50° C or Instructive Follow Manufacturer's Instructions.


Our customer support team is standing by to assist you.

CAUTION: Risk of Fire and Burns Do Not Open Circuit Head Above 50° C or Instructive Follow Manufacturer's Instructions.

Our customer support team is standing by to assist you.

Emparejamiento con otro dispositivo
Apague el Bluetooth del dispositivo conectado (el que está conectado), use el modo Bluetooth de eonoheadphone 1. Luego haga clic en él para la conexión. Si no puede conectarlo, puede intentar conectarlo por primera vez. Si no puede conectarlo, puede intentar conectarlo por primera vez. Si no puede conectarlo, puede intentar conectarlo por primera vez.

Carga
Antes de cargar, asegurese de que el puerto USB está completamente seco. Utilice un cable de carga y un cargador USB-C certificados para evitar daños en el dispositivo.
No recargue durante la carga.



Especificaciones
Si hay algún cambio en las especificaciones, consulte el producto.

Entrada	5V=1A
Tiempo de carga	1 to 45 mins
Vida de la batería (con ANC encendido)	37hrs
Vida de la batería (con ANC apagado)	47hrs
Tamaño de la unidad del controlador	40 mm x 2
Frecuencia	20 Hz-20 kHz (Bluetooth) 18Hz-20kHz(AUX)
Impedancia	16Ω
Version Bluetooth	BT 5.2
Rango Bluetooth	15m
Profundidad de reducción de ruido	30dB±2dB

CAUTION: Risk of Fire and Burns Do Not Open Circuit Head Above 50° C or Instructive Follow Manufacturer's Instructions.


Our customer support team is standing by to assist you.

CAUTION: Risk of Fire and Burns Do Not Open Circuit Head Above 50° C or Instructive Follow Manufacturer's Instructions.

Our customer support team is standing by to assist you.

Junelage avec un autre appareil
Éteignez le Bluetooth de l'appareil connecté (par exemple avec), utilisez le mode Bluetooth de eonoheadphone 1. Cliquez ensuite sur l'icône de l'appareil que vous souhaitez connecter. Si vous ne pouvez pas le connecter, vous pouvez essayer de le connecter pour la première fois. Si vous ne pouvez pas le connecter, vous pouvez essayer de le connecter pour la première fois. Si vous ne pouvez pas le connecter, vous pouvez essayer de le connecter pour la première fois.

Mise en charge
Avant de charger, assurez-vous que le port USB est complètement sec. Utilisez un câble de chargement et un chargeur USB-C certifiés pour éviter tout dommage à l'appareil.
Ne rechargez pas pendant la charge.



Caractéristiques
Si il y a des changements dans les caractéristiques, veuillez vous référer au produit réel.

Entrée	5V=1A
Temps de charge	1 to 45 mins
Durée de la batterie (avec le mode ANC activé)	37hrs
Durée de la batterie (avec le mode ANC désactivé)	47hrs
Taille de l'unité pilote	40 mm x 2
Fréquence	20 Hz-20 kHz (Bluetooth) 18Hz-20kHz(AUX)
Résistance	16Ω
Version Bluetooth	BT 5.2
Portée Bluetooth	15m
Profondeur de réduction de bruit	30dB±2dB

CAUTION: Risk of Fire and Burns Do Not Open Circuit Head Above 50° C or Instructive Follow Manufacturer's Instructions.


Our customer support team is standing by to assist you.

CAUTION: Risk of Fire and Burns Do Not Open Circuit Head Above 50° C or Instructive Follow Manufacturer's Instructions.

Our customer support team is standing by to assist you.

Accoppiamento con un altro dispositivo
Spegnere il Bluetooth del dispositivo connesso (per esempio con), utilizzare il modo Bluetooth di eonoheadphone 1. Cliccare quindi sull'icona dell'appareil che si desidera connettere. Se non si riesce a connettersi, si può provare a connettersi per la prima volta. Se non si riesce a connettersi, si può provare a connettersi per la prima volta. Se non si riesce a connettersi, si può provare a connettersi per la prima volta.

Ricarica
Prima di caricare, assicurarsi che la porta USB sia completamente asciutta. Utilizzare un cavo di ricarica e un caricatore USB-C certificati per evitare danni al dispositivo.
Non ricaricare durante la ricarica.



Specifiche
In caso di modifiche alle specifiche, fare riferimento a quelle effettive dell'articolo in questione.

Progresso	5V=1A
Tempo di ricarica	1 to 45 minuti
Durata della batteria (con modalità ANC attivata)	37 ore
Durata della batteria (con modalità ANC disattivata)	47 ore
Dimensione del driver	40 mm x 2
Frequenza	20 Hz-20 kHz (Bluetooth) 18Hz-20kHz(AUX)
Impedenza	16Ω
Versione Bluetooth	5.2
Portata Bluetooth	15m
Profondità di riduzione del rumore	30dB±2dB

CAUTION: Risk of Fire and Burns Do Not Open Circuit Head Above 50° C or Instructive Follow Manufacturer's Instructions.


Our customer support team is standing by to assist you.

CAUTION: Risk of Fire and Burns Do Not Open Circuit Head Above 50° C or Instructive Follow Manufacturer's Instructions.

Our customer support team is standing by to assist you.

Kopplung mit einem anderen Gerät
Schalten Sie das Bluetooth des verbundenen Geräts (z.B. verbunden) aus, verwenden Sie den Bluetooth-Modus von eonoheadphone 1. Klicken Sie auf das Symbol des Geräts, mit dem Sie sich verbinden möchten. Wenn Sie nicht verbinden können, können Sie versuchen, es zum ersten Mal zu verbinden. Wenn Sie nicht verbinden können, können Sie versuchen, es zum ersten Mal zu verbinden. Wenn Sie nicht verbinden können, können Sie versuchen, es zum ersten Mal zu verbinden.

Aufgeladen
Stellen Sie vor dem Aufladen sicher, dass der USB-Anschluss vollständig trocken ist. Verwenden Sie ein zertifiziertes USB-C-Ladekabel und -Ladegerät, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
Schließen Sie vor während des Ladevorgangs nicht an.



Spezifikationen
Bei Änderungen der Spezifikationen beachten Sie sich bitte auf das aktuelle Produkt.

Ladegerät/Eingabe	5V=1A
Ladezeit	1 bis 45 Min
Akkuzeit (mit aktiviertem ANC-Modus)	37 Stunden
Akkuzeit (mit deaktiviertem ANC-Modus)	45 Stunden
Treibergröße	40 mm x 2
Frequenz	20 Hz-20 kHz (Bluetooth) 18Hz-20kHz(AUX)
Impedanz	16Ω
Bluetooth-Version	BT 5.2
Bluetooth-Reichweite	15m
Tiefe der Geräuschreduzierung	30dB±2dB

CAUTION: Risk of Fire and Burns Do Not Open Circuit Head Above 50° C or Instructive Follow Manufacturer's Instructions.


Our customer support team is standing by to assist you.

CAUTION: Risk of Fire and Burns Do Not Open Circuit Head Above 50° C or Instructive Follow Manufacturer's Instructions.

Our customer support team is standing by to assist you.

マルチポイント対応
接続したデバイス1台目 (eonoheadphone 1) に、別のデバイス Bluetooth を接続して、音楽を聴くことができます。バッテリーが完全に消耗しても、音楽を聴くことができますが、ANC機能は利用できません。

充電
充電前に充電ケーブルが完全に乾燥していることを確認してください。認証されたUSB-C充電ケーブルと充電器を使用してください。充電中に充電ケーブルを接続しないでください。



製品の仕様
仕様は変更される可能性があります。最新の仕様については、必ず最新の製品仕様書をご覧ください。

入力	5V=1A
充電時間	約1時間45分
再生時間 (ANCモードオン)	約37時間
再生時間 (ANCモードオフ)	約47時間
再生時間 (ANCモードオン)	約37時間
再生時間 (ANCモードオフ)	約47時間
ドライバーのサイズ	40 mm x 2
周波数特性	20Hz-20kHz (Bluetooth) 18Hz-20kHz (AUX)
インピーダンス	16Ω
Bluetoothバージョン	BT 5.2
Bluetoothの範囲	15m
騒音低減の深さ	30dB±2dB

CAUTION: Risk of Fire and Burns Do Not Open Circuit Head Above 50° C or Instructive Follow Manufacturer's Instructions.

Our customer support team is standing by to assist you.

CAUTION: Risk of Fire and Burns Do Not Open Circuit Head Above 50° C or Instructive Follow Manufacturer's Instructions.

Our customer support team is standing by to assist you.