



Multi-Purpose Utility Hooks, Mini / Small / Medium
Crochets utilitaires polyvalents, Mini/Petit/Moyen
Mehrzweck-Haken, Mini/Klein/Mittel
Ganci multiuso multiuso, mini/piccoli/medi
Ganchos utilitarios multiusos, minis/pequeños/medianos
Multifunctionele haken, mini/klein/middelgroot
Wielofunkcyjne haczyki użytkowe, mini/mate/średnie
Multifunktionella upphängningskrokar, mini/liten/medium
Ganchos utilitários multifuncionais, mini/pequeno/médio
多目的ユーティリティフック、ミニ/Sサイズ/Mサイズ
خطافات متعددة الأغراض، صغيرة جدًا / صغيرة / متوسطة

B0DQ7JH3ZF, B0DQ7HZX9P, B0DQ7FJ4JK

Use • Utilisation • Verwendung • Utilizzo • Uso • Gebruik •
Użytkowanie • Användning • Uso • 使用 • الاستخدام




Removal • Enlèvement • Entfernung • Rimozione •
Retirada • Verwijdering • Usuwanie • Borttagning •
Remoção • 取り外し • الإزالة



EN

Important Safeguards



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using the product, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of injury including the following:

**⚠ DANGER Risk of suffocation!**

Keep any packaging materials away from children and pets.

**⚠ DANGER Risk of injury!**

If the product is not securely installed, it may come loose or detach, risking falling objects that could cause injury or damage.

**⚠ WARNING Risk of damage!**

Mounting the product on a fragile surface with too much weight or improper installation may cause the surface to crack or the product to come loose.

- For domestic and office use only.
- Do not let children play with the product.
- Do not use this product if any parts are missing, damaged or worn.
- Regularly examine the product for wear and tear. Stop using the product at first sign of damage or if parts become detached.
- Before hanging items, press firmly for 30 seconds and wait 4 hours for it to attach fully.
- Do not hang fragile items and always check the product's stability before putting anything heavy on it.
- The product can hold up to:
 - Mini — 0.3 lbs (0.13 kg)
 - Small — 0.5 lbs (0.22 kg)
 - Medium — 2 lbs (0.9 kg)
- In cold weather, to have a good bonding and facilitate application, keep the construction temperature above 59 °F (15 °C).
- The applicable indoor ambient temperature is +50 to +105 °F (+10 to +40 °C).
- Use the product on dry tile, marble, glass, metal, flat wood, aluminum door frames, acrylic plastic panels, etc.
- Do not use the product on windows, wallpaper, dusty walls, silicone/rubber surfaces or coarse sand walls that are vulnerable, rough or have silicone oil residues.

- Do not hang valuable items, especially over beds.

Cleaning

- To clean the product, remove any items hanging on it to gain full access, then wipe it with a soft, slightly damp cloth.
- Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.

Storage

- Store in a cool and dry place away from children and pets, ideally in original packaging.

Specifications


ASIN	B0DQ7JH3ZF	B0DQ7HZX9P	B0DQ7FJ4JK
Hook quantity	45 hooks	10 hooks	7 hooks
Adhesive strips	54 adhesive strips	12 adhesive strips	12 adhesive strips
Weight capacity	0.3 lbs (0.13 kg)	0.5 lbs (0.22 kg)	2 lbs (0.9 kg)
Material	Plastic	Plastic, Metal	Plastic

Feedback and Help

We would love to hear your feedback. Please consider leaving a rating and review through your purchase orders. If you need help with your product, log in to your account and navigate to the customer service / contact us page.

FR

Directives importantes



Lisez attentivement ces instructions et conservez-les pour une utilisation ultérieure. Si ce produit est transmis à un tiers, ces instructions doivent être incluses.

Lorsque vous utilisez ce produit, suivez toujours les règles de sécurité de base pour réduire le risque de blessure, notamment :

**⚠ DANGER Risque d'étouffement!**

Gardez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.

**⚠ DANGER Risque de blessure!**

Si le produit n'est pas correctement installé, il risque de se détacher et de provoquer des chutes d'objets susceptibles d'entraîner des blessures ou des dommages.

**⚠ ATTENTION Risque de dommages!**

Le montage du produit sur une surface fragile avec un poids trop important ou une installation incorrecte peut provoquer des fissures sur la surface ou un détachement du produit.

- Pour usage domestique et de bureau seulement.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit.
- N'utilisez pas ce produit s'il manque certaines pièces ou si des pièces sont endommagées ou usées.
- Examinez régulièrement le produit pour vous assurer qu'il n'est pas usé ou endommagé. Arrêtez d'utiliser le produit dès les premiers signes de dommage ou si des pièces se détachent.
- Avant de suspendre des objets, appuyez fermement pendant 30 secondes et attendez 4 heures pour que la fixation soit complète.
- Ne suspendez pas d'objets fragiles et vérifiez toujours la stabilité du produit avant d'y placer un objet lourd.
- Le produit peut contenir jusqu'à :
 - Mini : 0,13 kg (0,3 lb)
 - Petit : 0,22 kg (0,5 lb)
 - Moyen : 0,9 kg (2 lb)
- Par temps froid, pour obtenir une bonne adhérence et faciliter l'application, la température de construction doit être supérieure à 15 °C (59 °F).
- La température ambiante intérieure applicable est comprise entre +10 et +40 °C (+50 et +105 °F).
- Utilisez le produit sur les carreaux secs, le marbre, le verre, le métal, le bois plat, les cadres de porte en aluminium, les panneaux en plastique acrylique, etc.
- N'utilisez pas le produit sur les fenêtres, le papier peint, les murs poussiéreux, les surfaces en silicone/caoutchouc ou les murs en sable grossier qui sont vulnérables, rugueux ou qui présentent des résidus d'huile de silicone.
- Ne suspendez pas d'objets de valeur, en particulier au-dessus des lits.

Nettoyage

- Pour nettoyer le produit, retirez les objets qui y sont accrochés afin d'y accéder complètement, puis essuyez-le avec un chiffon doux et légèrement humide.
- N'utilisez jamais de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de tampons abrasifs, ni d'ustensiles métalliques ou tranchants pour nettoyer le produit.

Entreposage

- Rangez le produit dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants et des animaux de compagnie, idéalement dans son emballage d'origine.

Spécifications

ASIN	B0DQ7JH3ZF	B0DQ7HZX9P	B0DQ7FJ4JK
Quantité de crochets	45 crochets	10 crochets	7 crochets
Bandes adhésives	54 bandes adhésives	12 bandes adhésives	12 bandes adhésives
Capacité pondérale	0,13 kg (0,3 lb)	0,22 kg (0,5 lb)	0,9 kg (2 lb)
Matériau	Plastique	Plastique, métal	Plastique

Information pour les consommateurs sur la règle de tri (pour la France)



Commentaires et aide

Nous aimerions recevoir vos commentaires. N'hésitez pas à laisser une note et un commentaire par le biais de vos bons de commande. Si vous avez besoin d'aide en ce qui concerne votre produit, connectez-vous à votre compte et accédez à la page Service à la clientèle/Contactez-nous.

DE

Wichtige Sicherheitsmaßnahmen



Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf. Falls dieses Produkt an Dritte weitergegeben wird, müssen diese Anweisungen beigelegt werden.

Beim Gebrauch des Produkts sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, um das Verletzungsrisiko zu minimieren, darunter die folgenden:

**⚠ GEFAHR Erstickungsrisiko!**

Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern und Haustieren fern.

**⚠ GEFAHR Verletzungsrisiko!**

Wenn das Produkt nicht sicher installiert ist, kann es sich lösen oder abfallen, wodurch Gegenstände herunterfallen und Verletzungen oder Schäden verursachen können.

**⚠ ACHTUNG Beschädigungsgefahr!**

Wenn Sie das Produkt auf einer empfindlichen Oberfläche mit zu viel Gewicht oder unsachgemäß montieren, kann die Oberfläche reißen oder sich das Produkt lösen.

- Nur für den Haus- und Bürogebrauch.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt spielen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile fehlen, beschädigt sind oder abgenutzt sind.
- Untersuchen Sie das Produkt regelmäßig auf Abnutzung und Verschleiß. Beenden Sie die Verwendung des Produkts bei ersten Anzeichen einer Beschädigung oder wenn sich Teile lösen.
- Bevor Sie Gegenstände aufhängen, drücken Sie die Haken 30 Sekunden lang fest und warten Sie 4 Stunden, bis sie vollständig befestigt sind.
- Hängen Sie keine zerbrechlichen Gegenstände auf und überprüfen Sie immer die Stabilität des Produkts, bevor Sie etwas Schweres daranhängen.
- Das Produkt kann Folgendes tragen:
 - Mini – 0,13 kg (0,3 lbs)
 - Klein – 0,22 kg (0,5 lbs)
 - Mittel – 0,9 kg (2 lbs)
- Um bei kaltem Wetter eine gute Haftung zu erzielen und die Anwendung zu erleichtern, halten Sie die Temperatur bei der Montage bei mehr als 15 °C (59 °F).
- Die geeignete Raumtemperatur beträgt +10 bis +40 °C (+50 bis +105 °F).
- Verwenden Sie das Produkt auf trockenen Fliesen, Marmor, Glas, Metall, flachem Holz, Aluminiumtürrahmen, Acryl-Kunststoffplatten usw.
- Verwenden Sie das Produkt nicht an Fenstern, Tapeten, staubigen Wänden, Silikon-/Gummioberflächen oder grob geschliffenen Wänden, die empfindlich oder rau sind oder Silikonrückstände aufweisen.
- Hängen Sie keine wertvollen Gegenstände auf, insbesondere nicht über Betten.

Reinigung

- Um das Produkt zu reinigen, entfernen Sie alle daran hängenden Gegenstände, um vollständig darauf zugreifen zu können, und wischen Sie es dann mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ab.
- Reinigen Sie das Produkt niemals mit ätzenden Reinigungsmitteln, Drahtbürsten, Scheuerschwämmen, metallischen oder scharfen Werkzeugen.

Lagerung

- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen und trockenen Ort fern von Kindern und Haustieren idealerweise in der Originalverpackung.

Spezifikationen


ASIN	B0DQ7JH3ZF	B0DQ7HZX9P	B0DQ7FJ4JK
Anzahl der Haken	45 Haken	10 Haken	7 Haken
Klebestreifen	54 Klebestreifen	12 Klebestreifen	12 Klebestreifen
Gewichts-kapazität	0,13 kg (0,3 lbs)	0,22 kg (0,5 lbs)	0,9 kg (2 lbs)
Material	Kunststoff	Kunststoff, Metall	Kunststoff

Feedback und Hilfe

Wir würden uns sehr über Ihr Feedback freuen. Bitte denken Sie daran, eine Bewertung und Rezension zu Ihren Bestellungen zu hinterlassen. Loggen Sie sich in Ihr Konto ein und navigieren Sie zur Seite „Kundenservice / Kontakt“, falls Sie Hilfe zu Ihrem Produkt benötigen.

IT

Tutele importanti



Leggere attentamente queste istruzioni e conservarle per un uso futuro. Se questo prodotto viene ceduto a terze parti, è necessario includere queste istruzioni.

Quando si usa il prodotto, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio di lesioni, tra cui:

**⚠ PERICOLO Rischio di soffocamento!**

Tenere il materiale di imballaggio lontano da bambini e animali domestici.

**⚠ PERICOLO Rischio di lesione!**

Se il prodotto non è installato in modo sicuro, potrebbe allentarsi o staccarsi, rischiando la caduta di oggetti che potrebbero causare lesioni o danni.

**⚠ AVVERTENZA Rischio di danneggiamento!**

Montare il prodotto su una superficie fragile con un peso eccessivo o installarlo in modo improprio può causare la rottura della superficie o l'allentamento del prodotto.

- Solo per uso domestico e uffici.
- Non lasciare che i bambini giochino con il prodotto.
- Non utilizzare questo prodotto se mancano parti o in presenza di parti danneggiate o usurate.
- Esaminare regolarmente il prodotto per verificarne l'usura. Sospendere l'uso del prodotto al primo segno di danneggiamento o se le parti si staccano.
- Prima di appendere gli oggetti, premere con decisione per 30 secondi e attendere 4 ore affinché si attacchi completamente.
- Non appendere oggetti fragili e controllare sempre la stabilità del prodotto prima di appoggiarci sopra qualcosa di pesante.
- Il prodotto può sostenere fino a:
 - Mini: 0,13 kg (0,3 libbre)
 - Piccolo: 0,22 kg (0,5 libbre)
 - Medio: 0,9 kg (2 libbre)
- A basse temperature, per avere un buon incollaggio e facilitare l'applicazione, mantenere la temperatura sopra i 15° C (59 °F).
- La temperatura ambiente interna ideale è compresa tra +10 a +40 °C (tra +50 e +105 °F).
- Utilizzare il prodotto su piastrelle asciutte, marmo, vetro, metallo, legno piatto, telai di porte in alluminio, pannelli in plastica acrilica, ecc.
- Non utilizzare il prodotto su finestre, carta da parati, pareti polverose, superfici in silicone/gomma o pareti di sabbia grossolana fragili, ruvide o con residui di olio di silicone.

- Non appendere oggetti di valore, specialmente sopra i letti.

Pulizia

- Per pulire il prodotto, rimuovere tutti gli oggetti appesi su di esso per accedervi completamente, quindi pulire con un panno morbido leggermente umido.
- Non usare detergenti corrosivi, spazzole metalliche, spugne abrasive, utensili metallici o affilati.

Conservazione

- Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da bambini e animali domestici, possibilmente nella confezione originale.

Specifiche


ASIN	B0DQ7JH3ZF	B0DQ7HZX9P	B0DQ7FJ4JK
Quantità di ganci	45 ganci	10 ganci	7 ganci
Strisce adesive	54 strisce adesive	12 strisce adesive	12 strisce adesive
Capacità di peso	0.13 kg (0.3 lb)	0.22 kg (0.5 lb)	0.9 kg (2 lb)
Materiale	Plastica	Plastica, metallo	Plastica

Feedback e aiuto

Ci piacerebbe ricevere il tuo feedback. Ti invitiamo a lasciare una valutazione e una recensione sui tuoi ordini di acquisto. Se hai bisogno di aiuto in merito al tuo prodotto, accedi al tuo account e vai al servizio clienti o alla pagina Contattaci.

ES

Protecciones importantes



Lee atentamente estas instrucciones y guárdalas para usarlas más adelante. Si este producto se entrega a un tercero, deben incluirse estas instrucciones.

Al usar el producto, sigue siempre las precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de lesiones, como las siguientes:

**⚠ PELIGRO ¡Riesgo de asfixia!**

Mantén los materiales del embalaje fuera del alcance de los niños y las mascotas.

**⚠ PELIGRO ¡Riesgo de lesiones!**

Si el producto no está instalado correctamente, puede soltarse o desprenderse, con el riesgo de que caigan objetos que puedan causar lesiones o daños.

**⚠ ADVERTENCIA ¡Riesgo de daños!**

El montaje del producto en una superficie frágil con demasiado peso o una instalación incorrecta puede hacer que se agriete la superficie o que se suelte el producto.

- Solo para uso doméstico y en oficinas.
- No dejes que los niños jueguen con el producto.
- No utilices este producto si falta alguna pieza o si contiene piezas dañadas o desgastadas.
- Examina regularmente el producto para ver si está desgastado. Deja de usar el producto a la primera señal de daño o si las piezas se desprenden.
- Antes de colgar objetos, presiona firmemente durante 30 segundos y espera 4 horas para que se adhiera por completo.
- No cuelfues productos frágiles y comprueba siempre la estabilidad del producto antes de colocar un objeto pesado.
- El producto puede sujetar hasta:
 - Mini: 0,13 kg (0,3 lb)
 - Pequeño: 0,22 kg (0,5 lb)
 - Mediano: 0,9 kg (2 lb)
- En climas fríos, para tener una buena adherencia y facilitar el uso, mantén la temperatura de la estructura por encima de 15 °C (59 °F).
- La temperatura ambiente interior aplicable es de entre 10 °C y 40 °C (entre 50 °F y 105 °F).
- Utiliza el producto en baldosas, mármol, cristal, metal, madera plana, marcos de puertas de aluminio, paneles de plástico acrílico, etc. que estén secos.
- No utilices el producto en ventanas, papel pintado, paredes con polvo, superficies de silicona o caucho, o paredes de arena gruesa que sean vulnerables, rugosas o que tengan residuos de silicona.
- No cuelfues productos valiosos, especialmente sobre las camas.

Limpieza

- Para limpiar el producto, retira cualquier objeto que haya colgado para tener acceso completo a él y, a continuación, límpialo con un paño suave y ligeramente húmedo.
- Nunca utilices detergentes corrosivos, cepillos de alambre, estropajos abrasivos ni utensilios metálicos o afilados para limpiar el producto.

Almacenamiento

- Almacena el producto en un lugar fresco y seco, lejos de los niños y las mascotas, idealmente en el embalaje original.

Especificaciones


ASIN	B0DQ7JH3ZF	B0DQ7HZX9P	B0DQ7FJ4JK
Cantidad de ganchos	45 ganchos	10 ganchos	7 ganchos
Tiras adhesivas	54 tiras adhesivas	12 tiras adhesivas	12 tiras adhesivas
Capacidad de peso	0,13 kg (0,3 lb)	0,22 kg (0,5 lb)	0,9 kg (2 lb)
Material	Plástico	Plástico, metal	Plástico

Comentarios y ayuda

Nos encantaría recibir tus comentarios. Considera la posibilidad de dejar una valoración y una reseña en tus pedidos. Si necesitas ayuda con tu producto, inicia sesión en tu cuenta y dirígete a la página de servicio al cliente o contacto.

NL

Belangrijke veiligheidsmaatregelen



Lees deze instructies aandachtig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Als dit product aan derden wordt doorgegeven, moeten deze instructies worden bijgesloten.

Bij gebruik van het product moeten altijd de basisveiligheidsmaatregelen worden gevolgd om het risico op letsel te verminderen, waaronder de volgende:

**⚠ GEVAAR Verstikkingsgevaar!**

Houd verpakkingsmaterialen buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

 ▲ GEVAAR Risico op letsel!
Als het product niet goed is geïnstalleerd, kan het losraken of afbreken, waardoor er voorwerpen kunnen vallen die letsel of schade kunnen veroorzaken.

 ▲ WAARSCHUWING Risico op beschadiging!
Als je het product op een kwetsbaar oppervlak met te veel gewicht of een onjuiste installatie monteert, kan het oppervlak barsten of kan het product losraken.

- Alleen voor huishoudelijk en kantoorgebruik.
- Laat kinderen niet met het product spelen.
- Gebruik dit product niet als er onderdelen ontbreken of beschadigd of versleten zijn.
- Controleer het product regelmatig op slijtage. Stop met het gebruik van het product bij de eerste tekenen van beschadiging of als er onderdelen losraken.
- Voor dat je voorwerpen ophangt, moet je ze 30 seconden stevig aandrukken en 4 uur wachten totdat ze volledig zijn bevestigd.
- Hang geen breekbare voorwerpen op en controleer altijd de stabiliteit van het product voordat je er iets zwaars aan hangt.
- Het product is geschikt voor maximaal:
 - Mini – 0,13 kg (0,3 lbs)
 - Klein: 0,22 kg (0,5 lbs)
 - Middelgroot: 0,9 kg (2 lbs)
- Houd bij koud weer de constructietemperatuur boven 15 °C (59 °F) voor een goede hechting en om de bevestiging te vergemakkelijken.
- De ideale omgevingstemperatuur binnenshuis is tussen +10 en +40 °C (+50 en +105 °F).
- Gebruik het product op droge tegels, marmer, glas, metaal, plat hout, aluminium deurkozijnen, acrylplastic panelen, enz.
- Gebruik het product niet op ramen, behang, stoffige muren, siliconen/rubber oppervlakken of grof geschuurde muren die kwetsbaar of ruw zijn of resten siliconenolie hebben.
- Hang geen waardevolle spullen op, vooral niet boven bedden.

Reiniging

- Om het product te reinigen, verwijder je alle voorwerpen die eraan hangen om er volledig bij te kunnen en neem je het vervolgens af met een zachte, licht vochtige doek.
- Gebruik nooit bijtende reinigingsmiddelen, staalborstels, schuursponsjes of metalen of scherpe voorwerpen om het product te reinigen.

Opslag

- Bewaar het op een koele en droge plaats uit de buurt van kinderen en huisdieren, bij voorkeur in de originele verpakking.

ASIN	B0DQ7JH3ZF	B0DQ7HZX9P	B0DQ7FJ4JK
Aantal haken	45 haken	10 haken	7 haken
Zelfklevende strips	54 zelfklevende strips	12 zelfklevende strips	12 zelfklevende strips
Gewichtscapaciteit	0,13 kg (0,3 lbs)	0,22 kg (0,5 lbs)	0,9 kg (2 lbs)
Materiaal	Kunststof	Kunststof, metaal	Kunststof

Feedback en hulp

Graag ontvangen wij jouw feedback. Overweeg om een beoordeling en recensie achter te laten via je aankooporders. Als je hulp nodig hebt met je product, meld je dan aan bij je account en navigeer naar de klantenservice-/contactpagina.

PL

Ważne zasady dotyczące bezpieczeństwa

	Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości. W przypadku przekazania produktu osobie trzeciej należy dotyczyć do niego niniejszą instrukcję.
--	--

Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, podczas używania produktu należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności. Obejmują one m.in. następujące kwestie:

 ▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO Ryzyko uduszenia!
Materiały opakowaniowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.

 ▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO Ryzyko obrażeń!
Jeśli produkt nie jest bezpiecznie zamontowany, może się poluzować lub odłączyć, ryzykując spadnięcie przedmiotów, które mogą spowodować obrażenia lub uszkodzenie.

 ▲ OSTRZEŻENIE Ryzyko uszkodzenia!
Montaż produktu na delikatnej powierzchni lub zawieszenie zbyt ciężkich przedmiotów bądź niewłaściwa instalacja może spowodować pęknięcie powierzchni lub poluzowanie produktu.

- Wyłącznie do użytku domowego i biurowego.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się produktem.
- Nie używaj tego produktu, jeśli brakuje jakichkolwiek części lub jeśli ma on uszkodzone lub zużyte części.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem zużycia. Przestań używać produktu przy pierwszych oznakach uszkodzenia lub w razie oderwania elementów.
- Przed zawieszeniem przedmiotów przyciskaj haczyk mocno przez 30 sekund i odczekaj 4 godziny, aż będzie całkowicie przymocowany.
- Nie wieszaj delikatnych przedmiotów i zawsze sprawdzaj stabilność produktu przed nałożeniem na niego czegokolwiek ciężkiego.
- Dopuszczalne obciążenie produktu:
 - Mini – 0,13 kg (0,3 lb)
 - Mały – 0,22 kg (0,5 lb)
 - Średni – 0,9 kg (2 lb)
- W chłodne dni aby uzyskać dobre wiązanie i utatwić aplikację, utrzymuj temperaturę konstrukcji powyżej 15°C (59°F).
- Wymagana temperatura otoczenia w pomieszczeniach wynosi od +10 do +40°C (+50 do +105°F).
- Używaj produktu na suchych płytkach, marmurze, szkle, metalu, płaskim drewnie, aluminiowych ramach drzwiowych, akrylowych panelach z tworzywa sztucznego itp.
- Nie używaj produktu na oknach, tapetach, zakurzonych ścianach, powierzchniach silikonowych/gumowych lub gruboziarnistych ścianach piaskowych, które są wrażliwe, szorstkie lub zawierają pozostałości oleju silikonowego.
- Nie wieszaj cennych przedmiotów, zwłaszcza nad łózkami.

Czyszczenie

- Abyyczyścić produkt, usuń wszelkie zawieszone na nim przedmioty, aby uzyskać pełny dostęp, a następnie wytrzyj go miękką, lekko wilgotną szmatką.
- Do czyszczenia produktu nigdy nie używaj żrących detergentów, szcetek drucianych, zmywaków ściernych ani metalowych lub ostrych narzędzi.

Przechowywanie

- Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt, najlepiej w oryginalnym opakowaniu.

ASIN	B0DQ7JH3ZF	B0DQ7HZX9P	B0DQ7FJ4JK
Liczba haczyków	45 haczyków	10 haczyków	7 haczyków
Paski samo-przylepne	54 paski samoprzylepne	12 pasków sa-mo-przy-lep-nych	12 pasków sa-mo-przy-lep-nych
Dopuszczalne obciążenie	0,13 kg (0,3 lb)	0,22 kg (0,5 lb)	0,9 kg (2 lb)
Materiał	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne, metal	Tworzywo sztuczne

Opinie i pomoc

Chcielibyśmy poznać Twoją opinię. Zachęcamy do pozostawienia oceny i recenzji. Można to zrobić w sekcji zamówień. Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej produktu, zaloguj się na konto, a następnie przejdź na stronę „Dział Obsługi Klienta” lub „Skontaktuj się z nami”.

SV

Viktiga skyddsåtgärder

	Läs de här anvisningarna noggrant och spara dem för framtida bruk. De här anvisningarna måste inkluderas om produkten överlämnas till en tredje part.
---	--

Vid användning av produkten bör grundläggande säkerhetsåtgärder alltid vidtas för att minska risk för skada, inklusive följande:

 ▲ FARA Risk för kvävning!
Håll förpackningsmaterial borta från barn och husdjur.

 ▲ FARA Risk för personskada!
Om produkten inte är ordentligt installerad kan den lossna och leda till risk för fallande föremål som kan orsaka skada på person eller föremål.

 ▲ ARNING Risk för skada!
Montering av produkten på en ömtålig yta med för mycket vikt eller felaktig installation kan orsaka att ytan spricker eller produkten lossnar.

- Endast för hushålls- och kontorsbruk.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Använd inte den här produkten om några delar saknas, är skadade eller slitna.
- Kontrollera regelbundet om produkten är sliten. Sluta använda produkten vid första tecken på skador eller om delar lossnar.
- Innan du hänger föremål, tryck ordentligt i 30 sekunder och vänta 4 timmar tills den fästs helt.
- Häng inte ömtåliga föremål och kontrollera alltid produktens stabilitet innan du hänger något tungt på den.
- Produkten klarar att hålla upp till:
 - Mini – 0,13 kg (0,3 lb)
 - Liten – 0,22 kg (0,5 lb)
 - Medium – 0,9 kg (2 lb)
- Vid kallt väder ska du för att få en bra bindning och underlätta appliceringen hålla konstruktionstemperaturen över 15° C (59° F).
- Tillämplig omgivningstemperatur inomhus är +10 till +40° C (+50 till +105° F).
- Använd produkten på torr kakel, marmor, glas, metall, plant trä, aluminiumdörrkarmar, akrylplastpaneler osv.
- Använd inte produkten på fönster, tapeter, dammiga väggar, silikon-/gummiytor eller grova sandväggar som är ömtåliga, grova eller har silikonoljerester.
- Häng inte värdefulla föremål, särskilt över sängar.

Rengöring

- För att rengöra produkten ska du ta bort alla föremål som hänger på den för att få full åtkomst och sedan torka av den med en mjuk, lätt fuktig trasa.
- Använd aldrig frätande rengöringsmedel, stålborstar, rengöringssvampar med slipmedel, metallredskap eller vassa redskap för att rengöra produkten.

Förvaring

- Förvara på en sval och torr plats. Förvara oåtkomligt för barn och husdjur, helst i originalförpackningen.

ASIN	B0DQ7JH3ZF	B0DQ7HZX9P	B0DQ7FJ4JK
Antal krokar	45 krokar	10 krokar	7 krokar
Självhäftande remsor	54 självhäftande remsor	12 självhäftande remsor	12 självhäftande remsor
Viktkapacitet	0,13 kg (0,3 lb)	0,22 kg (0,5 lb)	0,9 kg (2 lb)
Material	Plast	Plast, metall	Plast

Återkoppling och hjälp

Vi vill gärna höra dina åsikter. Lämna gärna betyg och omdömen när du handlar från oss. Om du behöver hjälp med en produkt du har köpt loggar du in på ditt konto och går till sidan Kundtjänst.

PT-BR

Medidas de proteção importantes

	Leia estas instruções com atenção e guarde-as para uso futuro. Se o produto for repassado a terceiros, estas instruções deverão acompanhá-lo.
---	--

Ao usar o produto, é necessário sempre seguir as precauções básicas de segurança para reduzir o risco de lesão, incluindo as seguintes:

 ▲ PERIGO Risco de sufocamento!
Mantenha qualquer material de embalagem fora do alcance de crianças e animais de estimação.

 ▲ PERIGO Risco de lesão!
Se o produto não for instalado corretamente, ele pode se soltar ou se desprender, aumentando o risco de queda de objetos que podem causar lesões ou danos.

 ▲ AVISO Risco de danos!
Fixar o produto em uma superfície frágil com peso excessivo ou instalá-lo de forma inadequada pode causar rachaduras na superfície ou fazer com que o produto se solte.

- Somente para uso doméstico e no escritório.

- Não deixe crianças brincarem com o produto.
- Não use o produto se houver alguma peça danificada, desgastada ou faltando.
- Inspecione o produto regularmente para identificar sinais de desgaste. Interrompa o uso do produto ao primeiro sinal de dano ou se as peças se soltarem.
- Antes de pendurar os itens, pressione firmemente por 30 segundos e aguarde 4 horas para que a fixação esteja completa.
- Não pendure itens frágeis e sempre verifique a estabilidade do produto antes de colocar objetos pesados sobre ele.
- O produto suporta até:
 - Mini — 0,13 kg (0,3 libras)
 - Pequeno — 0,22 kg (0,5 libras)
 - Médio — 0,9 kg (2 libras)
- Em temperaturas mais frias, para garantir uma boa aderência e facilitar a aplicação, mantenha a temperatura de instalação acima de 15 °C (59 °F).
- A temperatura ambiente interna aplicável varia de +10 °C a +40 °C (+50 °F a +105 °F).
- Use o produto em superfícies secas, como azulejo, mármore, vidro, metal, madeira lisa, molduras de portas de alumínio, painéis de acrílico, entre outras.
- Não use o produto em janelas, papel de parede, paredes empoeiradas, superfícies de silicone/borracha ou paredes de areia grossa que sejam frágeis, ásperas ou contenham resíduos de óleo de silicone.
- Não pendure itens de valor, principalmente em cima de camas.

Limpeza

- Antes de limpar o produto, remova quaisquer itens pendurados para ter acesso total e, em seguida, passe um pano macio levemente úmido.
- Nunca use detergentes corrosivos, escovas de aço, fibras abrasivas, utensílios metálicos ou objetos afiados para limpar o produto.

Armazenamento

- Armazene em local fresco e seco, longe de crianças e animais de estimação, de preferência na embalagem original.

ASIN	B0DQ7JH3ZF	B0DQ7HZX9P	B0DQ7FJ4JK
Quantidade de ganchos	45 ganchos	10 ganchos	7 ganchos
Tiras adesivas	54 tiras adesivas	12 tiras adesivas	12 tiras adesivas
Capacidade de peso	0,13 kg (0,3 libras)	0,22 kg (0,5 libras)	0,9 kg (2 libras)
Material	Plástico	Plástico, Metal	Plástico

Comentários e ajuda

Adorariamos ouvir seus comentários. Considere deixar uma classificação e uma avaliação em seus pedidos de compra. Se precisar de ajuda com o produto, faça login em sua conta e navegue até a página de atendimento ao cliente/fale conosco.

日本語

重要な安全対策

	本説明書をよくお読みになり、以降も参照できるように、大切に保管してください。本製品を第三者に渡す場合は、この注意事項も併せて渡してください。
---	---

製品を使用するときは、怪我の危険性を減らすために、次のような基本的な安全上の注意事項を必ず守ってください。

 ▲ 危険 壁窓の危険性あり!
梱包材は子どもやペットの手の届かないところに保管してください。

 ▲ 危険 怪我の危険性あり
製品がしっかりと取り付けられていないと、緩んだり外れたりして、物が落下してけがや損傷の原因となる危険があります。

 ▲ 警告 損傷の危険性あり!
壊れやすい表面に、重すぎる製品を取り付けたり、取り付けが不適切な場合は、表面にひびが入ったり、製品が緩んだりする可能性があります。

- ご家庭内およびオフィスでのみご使用ください。
- お子様に本製品で遊ばせないでください。
- いずれかの部品が見つからない、破損している、または摩耗している場合は、本製品を使用しないでください。
- 製品の摩耗や損傷がない定期的に点検してください。
- 製品に損傷が見られた場合や部品が外れる場合は、すぐに使用を中止してください。
- ものを掛ける前に、30秒間しっかりと押さえつけ、完全に接着するまで4時間待ってください。
- 壊れやすいものを掛けないでください。また、重いものを置く前に必ず製品の安定性を確認してください。
- この製品は以下の荷重に耐えることができます。
 - ミニ — 0.13kg(0.3ポンド)
 - Sサイズ — 0.22kg(0.5ポンド)
 - Mサイズ — 0.9kg(2ポンド)
- 寒い季節には、接着力を高め、塗布を容易にするために、建設温度を15° C(59° F)以上に保ってください。
- 該当する室内の周囲温度は+10°Cから+40°C(50°Fから+105°F)です。
- ドライタイル、大理石、ガラス、金属、フラットウッド、アルミ製ドアフレーム、アクリルプラスチックパネルなどに使用してください。
- 窓、壁紙、ほこりの多い壁、シリコン/ゴムの表面、または傷つきやすい、ざらざらした、またはシリコンオイルの残留物がある粗い砂壁には製品を使用しないでください。
- 貴重品は、特にベッドの上に掛けないでください。

清掃

- 製品をクリーニングするには、製品に掛けているものをすべて取り外して全体に手が届くようにしてから、柔らかく少し湿らせた布で拭きます。
- 本製品の清掃には、腐食性洗剤、ワイヤーブラシ、研磨剤、金属の器具や営利な道具は絶対に使用しないでください。

保管

- 子どもやペットの手の届かない涼しく乾燥した場所で、なるべく元の梱包材を使用して保管してください。

仕様

ASIN	B0DQ7JH3ZF	B0DQ7HZX9P	B0DQ7FJ4JK
フック数量	45フック	10フック	7フック
粘着ストリップ	54枚の粘着ストリップ	12枚の粘着ストリップ	12枚の粘着ストリップ

耐荷重	0.13kg (0.3ポンド)	0.22kg (0.5ポンド)	0.9kg (2ポンド)
材質	プラスチック	プラスチック、金属	プラスチック

 ▲ WAARSCHUWING Risico op beschadiging!
Als je het product op een kwetsbaar oppervlak met te veel gewicht of een onjuiste installatie monteert, kan het oppervlak barsten of kan het product losraken.

- Alleen voor huishoudelijk en kantoorgebruik.
- Laat kinderen niet met het product spelen.
- Gebruik dit product niet als er onderdelen ontbreken of beschadigd of versleten zijn.
- Controleer het product regelmatig op slijtage. Stop met het gebruik van het product bij de eerste tekenen van beschadiging of als er onderdelen losraken.
- Voor dat je voorwerpen ophangt, moet je ze 30 seconden stevig aandrukken en 4 uur wachten totdat ze volledig zijn bevestigd.
- Hang geen breekbare voorwerpen op en controleer altijd de stabiliteit van het product voordat je er iets zwaars aan hangt.
- Het product is geschikt voor maximaal:
 - Mini – 0,13 kg (0,3 lbs)
 - Klein: 0,22 kg (0,5 lbs)
 - Middelgroot: 0,9 kg (2 lbs)
- Houd bij koud weer de constructietemperatuur boven 15 °C (59 °F) voor een goede hechting en om de bevestiging te vergemakkelijken.
- De ideale omgevingstemperatuur binnenshuis is tussen +10 en +40 °C (+50 en +105 °F).
- Gebruik het product op droge tegels, marmer, glas, metaal, plat hout, aluminium deurkozijnen, acrylplastic panelen, enz.
- Gebruik het product niet op ramen, behang, stoffige muren, siliconen/rubber oppervlakken of grof geschuurde muren die kwetsbaar of ruw zijn of resten siliconenolie hebben.
- Hang geen waardevolle spullen op, vooral niet boven bedden.

 ▲ خطر خطر التعرض للاختناق!
يجب الاحتفاظ بأي من مواد العبوة بعيدًا عن الأطفال والحيوانات الأليفة.

 ▲ خطر خطر التعرض لإصابة!
إذا لم يتم تركيب المنتج بإحكام، فقد يصبح مرتخياً أو يفصل، ما يشكل خطراً لسقوط الأشياء التي قد تسبب الإصابة أو التلف.

 ▲ تحذير خطر التلف!
قد يؤدي تركيب المنتج على سطح هش مع تحميل وزن كبير أو تركيبه بشكل غير صحيح إلى تشقق السطح أو ارتخاء المنتج.

- لااستخدام المنزلي والمكتبي فقط.
- غير مسموح للأطفال باللعب بالمنتج.
- يجب عدم استخدام هذا المنتج إذا كانت هناك أي قطع مفقودة أو تالفة أو متأكلة.
- يجب فحص المنتج بانتظام للتأكد من عدم وجود أي تآكل أو بلى.
- يجب التوقف عن استخدام المنتج عند ظهور أولى علامات التلف أو إذا أصبحت القطع مفكوة.
- قبل تعليق الأشياء، ينبغي الضغط بقوة لمدة 30 ثانية والانتظار 4 ساعات حتى يثبت تمامًا.
- يجب عدم تعليق الأشياء الهشة وينبغي التحقق دائمًا من ثبات المنتج قبل وضع أي شيء ثقيل عليه.
- يمكن أن يتحمل المنتج ما يصل إلى:
 - صغير جدًا — 0.13 كجم (0.3 رطل)
 - صغير — 0.22 كجم (0.5 رطل)
 - متوسط — 0.9 كجم (رطلان)
- في الطقس البارد، حتى يكون التصاق المنتج جيدًا ويسهل استخدامه، ينبغي الحفاظ على درجة حرارة المبنى أعلى من 15 درجة مئوية (59 درجة فهرنهايت).
- درجة الحرارة المحيطة الداخلية المطقة هي +10 إلى +40 درجة مئوية (+50 إلى +105 درجات فهرنهايت).
- ينبغي استخدام المنتج على البلاط الجاف أو الرخام أو الزجاج أو المعدن أو الخشب المسطح أو إطارات الأبواب المصنوعة من الألومنيوم أو الألواح البلاستيكية من الأكريليك، وما إلى ذلك.
- يجب عدم استخدام المنتج على النوافذ أو ورق الحائط أو الجدران المتربة أو الأسطح المصنوعة من السيليكون/المطاط أو الجدران الرملية الخشنة الضعيفة أو الخشنة أو التي تحتوي على بقايا زيت السيليكون.
- ينبغي عدم تعليق الأغراض الثمينة، خاصةً فوق الأسرة.

- التنظيف**
- لتنظيف المنتج، ينبغي إزالة أي أغراض معلقة عليه للوصول إلى جميع أجزائه، ثم مسحه بقطعة قماش ناعمة ومبللة قليلا.
- ممنوع منفاً باتاً استخدام المنظفات المسببة للتآكل، أو الفرش السلكية، أو أدوات التنظيف الكاشطة، أو الأدوات الحادة أو المعدنية لتنظيف المنتج.

- التخزين**
- يجب تخزين المنتج في مكان بارد وجاف بعيدًا عن الأطفال والحيوانات الأليفة، ويُفضّل تخزينه في العبوة الأصلية.

ASIN	B0DQ7JH3ZF	B0DQ7HZX9P	B0DQ7FJ4JK
كمية الخطافات	45 خطافًا	10 خطافات	7 خطافات
الشرائط اللاصقة	54 شريطًا لاصقًا	12 شريطًا لاصقًا	12 شريطًا لاصقًا
سعة الوزن	0.13 كجم (0.3 رطل)	0.22 كجم (0.5 رطل)	0.9 كجم (رطلان)
المادة	بلاستيك	بلاستيك، معدن	بلاستيك

التعليقات والمساعدة

يشعنا سماع رأيك. نتمنى أن تترك تقييمًا وتعليقًا من خلال أوامر الشراء الخاصة بك. إذا احتجت إلى مساعدة في المنتج، فقم بتسجيل الدخول إلى حسابك وتوجه إلى صفحة خدمة العملاء / الاتصال بنا.

 ▲ OSTRZEŻENIE Ryzyko obrażeń!
Montaż produktu na delikatnej powierzchni lub zawieszenie zbyt ciężkich przedmiotów bądź niewłaściwa instalacja może spowodować pęknięcie powierzchni lub poluzowanie produktu.

FR

Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg
134248

Amazon EU SARL, UK Branch, 1 Principal Place,
Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom
BR017427

Importadora Amazon México, S. de R.L. de C.V.,
Boulevard Manuel Ávila Camacho,
#261 Piso 5 Colonia Polanco I Sección,
Miguel Hidalgo, Ciudad de México,
C.P.11510 México RFC: ACA140623TXA
☎: 800-874-8725

アマゾンジャパン合同会社

〒153-0064 東京都目黒区

下目黒1丁目8-1

Amazon.com LLC. الشركة خدمات، الكائن مقرها في 410
تيري أفى إن، سياتل، واشنطن، 98109. الولايات المتحدة
الأمريكية

MADE IN CHINA FABRIQUÉ EN CHINE HERGESTELT IN CHINA
PRODOTTO IN CINA HECHO EN CHINA GEMAAKT IN CHINA
WYPRODUKOWANO W CHINACH TILLVERKAD I KINA
FABRICADO NA CHINA 中国製 الصين في الصنع
amazon.com/pbbelp V03/02/25