



Safety Manual Manuel de Sécurité Sicherheitshandbuch Manuale di Sicurezza Manual de Seguridad Veiligheidshandleiding 安全マニュアル

Classic TV Dinner/Snack Table Set
Ensemble de Tables Basses Classiques
Klassisches TV-/Ess-/Snack-Tischset
Set di Tavolini da Cena/Snack Classici per TV
Juego de Mesa Clásica, TV, Cena o Merienda
Klassieke Tafelset voor TV-Maaltijden/-Hapjes
クラシック TV デイナー/スナックテーブルセット

B07MDJM5QD, B07MDJNF6R, B07MKQGJSW

EN

Important Safeguards



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using the product, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of injury including the following:

▲ DANGER Risk of suffocation!
Keep any packaging materials away from children and pets – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.

- Be cautious when opening/closing (folding/unfolding) the table. Keep hands away from the folding mechanisms to prevent fingers from being trapped and pinched.
- This storage rack must be assembled by an adult.
- Keep children and pets away while assembling the storage rack.
- Do not let children climb on or play with the product.
- Always use the product on a firm, level ground.
- Do not use this product if any parts are missing, damaged, or worn.
- To avoid scratching the floor, assemble the storage rack on a soft surface, such as a carpet.
- Do not over-tighten the fasteners.
- Regularly examine the product for wear and tear. Stop using the product at first sign of damage or if parts become detached.
- Do not use power tools to assemble the storage rack. Power tools may strip or damage the parts.
- Do not sit or stand on the tabletop.
- Do not place hot items directly on the tabletop. Heat can cause chemical changes that may create spotting within the furniture finish. Use a suitable table mat or coaster.
- This product is intended for household use only.
- This product is intended to be used in dry indoor areas only.

Cleaning and Maintenance

- To clean the product, wipe with a soft, slightly damp cloth.
- Wipe the product dry after cleaning.
- Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.
- Check the components regularly to make sure all screws and bolts are tightened.
- This product was coated during the manufacturing process. As wood naturally deteriorates over time, regularly apply a protective finish, such as wax, drying oil, lacquer, varnish, or paint.

Storage

- Wrap the product in protective material, such as moving blankets, bubble wrap, or furniture pads. This will prevent scratches and other damage during storage.
- Store the product in a dry, cool place, such as a climate-controlled storage unit or a dry basement. Avoid storing the furniture in areas that are damp, humid, or prone to temperature fluctuations.

Specifications

Max. load per table	16 kg (35.3 lbs)
---------------------	------------------

Disposal



Dispose of the product according to local regulations. If in doubt, consult your local authorities.

Feedback and Help




We would love to hear your feedback. To ensure we are providing the best customer experience possible, please consider writing a customer review.

Scan QR Code below with your phone camera or QR reader:



US:	FR:
------------	------------

If you need help with your Amazon Basics product, please use the website or number below.

 US: amazon.com/gp/help/customer/contact-us UK: amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us	 UK: amazon.co.uk/review/review-your-purchases#
 +1 877-485-0385 (US Phone Number)	

FR

Mesures de sécurité importantes



Veillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, le présent manuel d'utilisation doit également lui être remis.

Lors de l'utilisation du produit, vous devez toujours prendre des mesures de sécurité de base afin de réduire tout risque de blessures, parmi lesquelles :

▲ DANGER Risque d'étouffement !
Maintenez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants et des animaux. Ces matériaux constituent une source de danger potentiel comme l'étouffement.

- Faites preuve de prudence lors de l'ouverture/fermeture (pliage/dépliage) de la table. Tenez vos mains éloignées des mécanismes de pliage pour éviter que vos doigts ne soient coincés puis pincés.
- Le support de rangement doit être monté par un adulte.
- Maintenez les enfants et les animaux de compagnie à l'écart pendant le montage du support de rangement.
- Ne pas laisser des enfants escalader le produit ou jouer avec celui-ci.
- Utilisez toujours le produit sur un sol ferme et à niveau.
- Ne pas utiliser ce produit si l'un de ses composants est manquant, endommagé ou usé.
- Afin d'éviter de rayer le sol, montez le support de rangement sur une surface molle telle qu'un tapis.
- Ne serrez pas excessivement les fixations.
- Examinez régulièrement le produit afin de vérifier qu'il n'est pas usé ou endommagé. Cessez d'utiliser le produit au premier signe d'endommagement ou si des éléments s'en détachent.
- N'utilisez pas d'outils électriques pour monter le support de rangement. Les outils électriques sont susceptibles de griffer ou d'endommager les éléments.
- Ne pas se tenir debout ni s'asseoir sur le plateau de la table.
- Ne posez pas d'objets chauds directement sur le plateau de table. La chaleur peut entraîner des altérations chimiques susceptibles de former des taches sur les finitions du meuble. Utilisez des sets de table ou des sous-verre.
- Ce produit est exclusivement destiné à un usage domestique.
- Ce produit est destiné à être utilisé exclusivement dans des environnements secs à l'intérieur.

Nettoyage et entretien

- Pour nettoyer le produit, essuyez-le avec un chiffon doux et légèrement humide.
- Essayez bien le produit après le nettoyage.
- Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de lavettes abrasives ou d'ustensiles tranchants ou en métal pour nettoyer le produit.
- Vérifiez régulièrement l'état des éléments afin de vous assurer que toutes les vis et tous les boulons sont bien serrés.
- Durant le processus de fabrication, un enduit a été appliqué sur ce produit. Le bois se détériorant naturellement au fil du temps, il convient d'appliquer régulièrement un traitement protecteur, tel que de la cire, de l'huile siccative, de la laque, du vernis ou de la peinture.

Rangement

- Enveloppez le produit dans des matériaux protecteurs, tels que des couvertures de démantèlement, du papier bulle ou des coussins d'ameublement. Cela évitera les rayures et autres dommages pendant le rangement.
- Rangez le produit dans un endroit sec et frais, tel qu'une unité de stockage climatisée ou un sous-sol sec. Évitez de ranger le mobilier dans des endroits humides ou sujets à des variations de température.

Caractéristiques

Charge maximale par table	16 kg (35,3 livres)
---------------------------	---------------------

Mise au rebut



Mettez au rebut le produit conformément à la réglementation locale. En cas de doute, consultez les services municipaux compétents.

Information des consommateurs sur la règle de tri (pour la France)

 FR Pensez à donner ou recycler.	 Association	ou	 Magasin	ou	 Déchèterie
<small>https://quefairedemesdechets.fr</small>					

Vos avis et aide

Nous serions ravis de connaître votre avis. Afin de nous assurer de fournir la meilleure expérience client possible, veuillez considérer la rédaction d'un commentaire client.




FR : [amazon.fr/review/review-your-purchases#](https://www.amazon.fr/review/review-your-purchases#)

BE : [amazon.com.be/review/review-your-purchase#](https://www.amazon.com.be/review/review-your-purchase#)

CA : [amazon.ca/review/review-your-purchases#](https://www.amazon.ca/review/review-your-purchases#)

Si vous avez besoin d'assistance concernant votre produit Amazon Basics, veuillez consulter le site web suivant.

 FR : amazon.fr/gp/help/customer/contact-us BE : amazon.com.be/gp/help/customer/contact-us CA : amazon.ca/gp/help/customer/contact-us
--

DE

Wichtige Sicherheitshinweise



Wenn Sie das Produkt nutzen, sollten Sie immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen treffen, um das Risiko von Verletzungen zu reduzieren. Hierzu zählt beispielsweise:

▲ GEFAHR Erstickungsrisiko!
Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern und Haustieren fern – diese Materialien stellen eine potenzielle Gefahrenquelle dar, z. B. Erstickungsrisiko.

- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Tisch öffnen/schließen (aufklappen/zusammenklappen). Halten Sie die Hände vom Klappmechanismus fern, um zu verhindern, dass Finger eingeklemmt und gequetscht werden.
- Dieses Lagerregal muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.
- Halten Sie Kinder und Haustiere fern, während Sie das Lagerregal aufbauen.
- Lassen Sie keine Kinder auf das Produkt klettern oder mit dem Produkt spielen.
- Nutzen Sie das Produkt immer auf festem, ebenem Untergrund.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Teile fehlen, beschädigt oder abgenutzt sind.
- Um Kratzer auf dem Fußboden zu vermeiden, montieren Sie das Lagerregal auf einer weichen Oberfläche, z. B. einem Teppich.
- Ziehen Sie die Befestigungselemente nicht übermäßig fest an.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden und Abnutzung. Stellen Sie die Nutzung des Produkts ein, wenn dieses erste Anzeichen von Schäden aufweist oder wenn sich Teile lösen.
- Verwenden Sie keine Elektrowerkzeuge, um das Lagerregal zusammenzubauen. Elektrowerkzeuge können die Teile zerkratzen oder beschädigen.
- Setzen oder stellen Sie sich nicht auf die Tischplatte.
- Stellen Sie keine heißen oder schweren Gegenstände auf die Tischplatte. Hitze kann zu chemischen Veränderungen führen, wodurch Flecken an der Oberfläche des Möbelstücks entstehen können. Nutzen Sie eine geeignete Tischunterlage oder Untersetzer.
- Dieses Produkt ist ausschließlich zur Nutzung im Haushalt vorgesehen.
- Dieses Produkt ist ausschließlich zum Einsatz in trockenen Innenräumen bestimmt.

Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie das Produkt, indem Sie es mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch abwischen.
- Wischen Sie das Produkt nach dem Reinigen trocken.
- Verwenden Sie nie ätzende Reinigungsmittel, Drahtbürsten, Scheuermittel oder metallische oder scharfe Utensilien, um das Produkt zu reinigen.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Bauteile und vergewissern Sie sich, dass alle Schrauben fest angezogen sind.
- Dieses Produkt wurde während des Herstellungsprozesses beschichtet. Da sich Holz im Laufe der Zeit natürlich abnutzt, sollten Sie es regelmäßig mit einem Schutzanstrich versehen, z. B. mit Wachs, trocknendem Öl, Lack, Lasur oder Farbe.

Lagern

- Umwickeln Sie das Produkt mit schützendem Material, wie z. B. Umzugsdecken, Luftpolsterfolie oder Möbelabdeckungen. Auf diese Weise werden Kratzer und andere Schäden während der Lagerung vermieden.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, kühlen Ort, z. B. in einem klimatisierten Lagerraum oder einem trockenen Keller. Vermeiden Sie, Möbel in Bereichen zu lagern, die feucht oder anfällig für Temperaturschwankungen sind.

Technische Daten

Max. Belastung pro Tisch	16 kg (35,3 Pfund)
--------------------------	--------------------

Entsorgung



Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den örtlichen Vorschriften. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihre örtlichen Behörden.


Feedback und Hilfe

Wir würden uns sehr über Ihr Feedback freuen. Um sicherzustellen, dass wir die bestmögliche Kundenerfahrung bieten, möchten wir Sie bitten, eine Kundenbewertung zu schreiben.



DE : [amazon.de/review/review-your-purchases#](https://www.amazon.de/review/review-your-purchases#)
BE : [amazon.com.be/review/review-your-purchase#](https://www.amazon.com.be/review/review-your-purchase#)

Bitte nutzen Sie die untenstehende Website, falls Sie Hilfe mit Ihrem Amazon Basics-Produkt benötigen.

 DE : amazon.de/gp/help/customer/contact-us BE : amazon.com.be/gp/help/customer/contact-us
--

IT

Importanti misure di sicurezza



Quando si utilizza il prodotto, è necessario rispettare sempre le avvertenze generali di sicurezza per ridurre il pericolo di lesioni, incluso quanto segue:

▲ PERICOLO Pericolo di soffocamento!
Tenere qualsiasi materiale di imballaggio lontano dai bambini e dagli animali domestici: questi materiali sono una potenziale sorgente di pericolo, come il soffocamento.

- Prestare attenzione durante l'apertura/chiusura del tavolino. Tenere le mani lontane dai meccanismi di chiusura per evitare che le dita rimangano intrappolate e schiacciate.
- Questo scaffale per la conservazione deve essere assemblato da una persona adulta.
- Tenere lontani i bambini e gli animali durante il montaggio dello scaffale per la conservazione.
- Non lasciare che i bambini si arrampichino sopra o giochino con il prodotto.
- Utilizzare sempre il prodotto su un pavimento solido e piano.
- Non utilizzare il prodotto in caso di parti mancanti, danneggiate o usurate.
- Per evitare di graffiare il pavimento, montare lo scaffale per la conservazione su una superficie morbida come un tappeto.
- Non stringere eccessivamente gli elementi di fissaggio.
- Esaminare regolarmente il prodotto per verificarne l'usura. Interrompere l'uso del prodotto al primo segno di danno o se le parti si staccano.
- Non utilizzare utensili elettrici per assemblare lo scaffale per la conservazione. Gli utensili elettrici possono togliere il rivestimento o danneggiare le parti.
- Non sedersi o stare in piedi sulla scrivania.
- Non appoggiare oggetti caldi direttamente sulla superficie della scrivania. Il calore può causare alterazioni chimiche che possono creare macchie nella finitura del mobile. Utilizzare una tovaglietta o sottobicchieri adatti.
- Questo prodotto è destinato unicamente all'uso domestico.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni asciutti.

Pulizia e manutenzione

- Per pulire il prodotto, passare un panno morbido leggermente inumidito.
- Asciugare il prodotto con un panno dopo la pulizia.
- Non usare mai detergenti corrosivi, spazzole metalliche, spugne abrasive o utensili metallici o affilati per pulire il prodotto.
- Verificare regolarmente i componenti per accertarsi che tutte le viti e i bulloni siano serrati.
- Questo prodotto è stato rivestito con vernice durante il processo di produzione. Poiché il legno si deteriora naturalmente nel corso del tempo, applicare regolarmente una finitura protettiva, come cera, olio essiccante, lacca, vernice o pittura.

Conservazione

- Avvolgere il prodotto in materiale protettivo, come coperte per traslochi, pluriball o imbottiture per mobili. In questo modo si evitano graffi e altri danni durante lo stoccaggio.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto e fresco, come un magazzino climatizzato o una cantina asciutta. Evitare di riporre i mobili in ambienti umidi, bagnati o soggetti a sbalzi di temperatura.

Specifiche

Carico massimo per tavolo	16 kg (35,3 libbre)
---------------------------	---------------------

Smaltimento



Smaltire il prodotto in conformità alle norme locali. In caso di dubbi, rivolgersi alle autorità locali.

Feedback e aiuto

Ci piacerebbe ricevere il tuo feedback. Affinché ci sia possibile garantire la migliore esperienza cliente possibile, non dimenticare di scrivere una recensione.



amazon.it/review/review-your-purchases#

Se hai bisogno di supporto per il tuo prodotto Amazon Basics, utilizza il sito web indicato in basso.



amazon.it/gp/help/customer/contact-us

ES

Consejos de seguridad importantes



Al usar este producto, siempre deben seguirse las precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de lesiones, incluidas las siguientes precauciones:

▲ PELIGRO ¡Riesgo de asfixia!
Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de niños y animales domésticos: estos materiales son una fuente potencial de peligro (p. ej., asfixia).

- Tenga cuidado al abrir/cerrar (plegar/desplegar) la mesa. Mantenga las manos alejadas de los mecanismos de plegado para evitar pellizcarse los dedos o que estos queden atrapados.
- La repisa de almacenamiento debe ser montada por un adulto.
- Mantenga a los niños y los animales domésticos alejados durante el montaje de la repisa de almacenamiento.
- No permita que los niños se suban o jueguen con el producto.
- Utilícelo siempre en un suelo firme y nivelado.
- No utilice este producto si falta alguna de las piezas, o está dañada o desgastada.
- Para evitar causar rasguños en el suelo, monte la repisa de almacenamiento sobre una superficie blanda, como una alfombra.
- No apriete los pasadores en exceso.
- Examine periódicamente el producto para detectar signos de desgaste. Deje de utilizar el producto al primer signo de daños o si las piezas se separan.
- No utilice herramientas eléctricas para montar la repisa de almacenamiento. Las herramientas eléctricas pueden estriar o dañar las piezas.
- No se siente ni se ponga de pie encima de la barra.
- No coloque objetos calientes directamente en la superficie de la mesa. El calor puede provocar cambios químicos que pueden crear manchas en el acabado de los muebles. Utilice un salvamanteles o posavasos adecuado.
- Este producto solo se ha diseñado para uso doméstico.
- Este producto solo es apto para usarse en interiores secos.

