



GOTRAX

KS1

KIDS SCOOTER

USER MANUAL

Contents

English	01-12
Français	13-24



GOTRAX

This user manual will help you assemble and this user manual will help you assemble and operate your new scooter. Be sure to read **ALL OF THE INFORMATION** in this manual before riding.

NOTE TO ALL RIDERS UNDER 12 YEARS OF AGE:

It's very important that you get parental permission before riding your scooter.



Don't Ride Until You Read This:



ALWAYS An ASTM F963 approved helmet and protective gear must be worn.



Always be aware of local road laws, and follow them.



Do not ride the scooter under the influence of drugs or alcohol.



Always respect pedestrians.



Do not ride under wet conditions. The scooter may slide from under your feet causing injury. Wet conditions may damage the scooter and void the warranty.




Warning Message


1. **Abuse** - We do not cover physical damage due to negligent care and extreme riding.
2. **Whenever you ride the KS1 scooter**, you risk severe injury or even death from loss of control, collisions, and falls. Use caution and ride at your own risk.
3. **Do not** modify the product from the manufacturer's original design.
4. **Never** exceed the 110 lb (50 kg) maximum load rating.
5. **Before riding** - It is advised to the user to check the limits of use according to the regulations road safety.
6. **Wear** a helmet, knee pads, elbow guards, wrist guards for optimum safety.
7. **Do not** use this scooter without shoes.
8. **Respect** pedestrians in all circumstances.
9. **Always** ride on smooth surfaces and away from motorized vehicles, do not ride at night in an unlit area
10. **Do not** rotate the tiller on the scooter. Rotating the tiller will damage the scooter.
11. **Never ride** in water/ sand / gravel / dirt or other debris, to avoid injury or damage your scooter and its components.
12. **Be aware** that the scooter can change behavior if it comes into contact with a different surface.
13. **Avoid** high speeds in descents. That can be dangerous.
14. **Before riding** - Check the adjustment of the steering system, and the status of the different components before each use.

15. **Brake** by pressing the brake with the rear foot. When braking heavily the brake may heat up, do not touch it until it has cooled down.
16. **Do not** put your fingers at the mechanical joints to avoid pinching.
17. An adult will have to assist a child to assemble the scooter.
18. Replace broken or damaged parts directly to ensure good behavior of the scooter and your safety, Check that the steering system is correctly adjusted and that all connection elements are tight and are not broken.
19. **Children under 3 years** old must **not use** this scooter. The supervision of an adult is in any case recommended for the use by a young child of this scooter.

Unpack



Body x 1



Stem x 1



Handle x 1



Wheel x 2



Wrench x 3




Screw x 2



User Manual x 1




Get To Know Your Scooter




The scooter comes fully assembled.




Assembling the Scooter




1. Take out stem and open the clamp upward.




2. ① Pull the stem upward.
② Press the metal peg inside.
③ Close the clamp downward.




3. Loosen the bolts on the stem with two wrenches.




4. Place the handlebar downward with holes on both sides aligned.




5. Tighten the bolts with two wrenches.




6. Remove the nut from the bolt, then place it in the hole shown in the picture.



7. Put the bolt on the front wheel, align the hole and tighten the bolt with one wrench.



8. Install the other front wheel by steps 6 and 7.



9. Assemble the stem with the body:

① Insert the stem into the body accordingly.

② Press the red button and insert the stem downwards.


③ When the red buckle is fastened onto the vehicle body slot, the scooter is assembled.



Adjusting the Stem

Open the clamp, press the metal peg in, and raise or lower the stem to one of the three height levels. The peg should pop into place. Close the clamp to secure the stem.

Note: In order for the scooter to be safe to ride (1) the metal peg must pop into one of the designated holes and (2) the clamp must be closed.





Before You Begin

RECOMMENDED RIDING PRACTICES

Parental supervision is required. Only use the scooter in a controlled environment that is free of potential traffic hazards and not on public streets. Avoid use in any areas where there are any motor vehicles operating. Have two hands on the handlebars at all times. Never allow more than one child at a time to ride the scooter. Never use near steps, slopes, driveways, hills, roadways, alleys or swimming pool areas.

Do not ride a scooter on wet weather. Scooters are intended and made to be used on concreted or smoothed paved areas that are flat, clean and dry, free from any loose debris such as rocks, sticks or gravel. Wet, slick or uneven and rough surfaces may impair traction and contribute to possible accidents. Avoid riding this scooter in mud, ice, puddles or water. Avoid excessive speeds that can be associated with downhill rides. Do not ride at night or when visibility is impaired.

SAFETY EQUIPMENT

Always ensure child is wearing proper protective equipment such as a certified safety helmet. A helmet may be legally required by local law, we advise you to check with your local law enforcement. User should always wear shoes that are fully enclosed with flat soles.

FAILURE TO USE COMMON SENSE AND HEED THE ABOVE WARNINGS FURTHER INCREASES RISK OF SERIOUS INJURY. USE AT YOUR OWN RISK AND WITH APPROPRIATE AND SERIOUS ATTENTION TO SAFE OPERATION. USE CAUTION.

WARNING: ALWAYS INSPECT SCOOTER PRIOR TO RIDING. Proper inspection and maintenance of your scooter can reduce the risk of injury. Always inspect your scooter before riding and regularly maintain it.

Maintenance & Repair

If you regularly clean and maintain your scooter, it will extend its life.

MAINTENANCE

Even though you now own one of the best scooters on earth, it is not indestructible and you have to maintain it if you want it to be fast, and to offer the same riding pleasure.

CLEANING YOUR SCOOTER

To keep it in good shape, you should clean your scooter as often as possible. Never use alcohol or any strong cleaning agents to clean your scooter. Doing so may damage point or fragile materials. Warm water and a damp cloth should be enough. Avoid putting water directly on grip tape and never submerge your scooter in water.

STORAGE

When you're not using your scooter store in a dry and cool location. Avoid storing your scooter outdoors because sun exposure can damage it's appearance and may cause wear on the life of the scooter.



Warranty

Please contact our customer service team if you are experiencing problems or need more detailed information.

US team after-sales email: **amazon@gotrax.com**

CA team after-sales email: **CanadaSupport@gotrax.com**



GOTRAX

Ce manuel d'instructions vous aidera à assembler et à utiliser votre nouvelle trottinette. Veuillez lire **TOUTES LES INSTRUCTIONS** contenues dans le présent manuel avant de conduire.

REMARQUES POUR TOUS LES CYCLISTES DE MOINS DE 12 ANS: Il vous est très important d'obtenir une autorisation parentale avant l'utilisation de votre trottinette.



Ne pas rouler avant d'avoir lu les instructions suivantes



Toujours porter un casque approuvé ASTM F963 et des équipements de protection.



Soyez toujours conscient du code de la route local et le respecter.



Ne pas conduire la trottinette sous l'influence de drogues ou d'alcool.



Veuillez respecter toujours les piétons.



Ne pas rouler dans les zones humides. La trottinette peut glisser sous vos pieds encausant des blessures. Les conditions humides peuvent endommager les composants électroniques et rendre la garantie invalide.




Message d'avertissement

1. **Abus** - Les dommages physiques découlant d'une négligence ou d'une conduite extrême ne sont pas couverts par la garantie.
2. **Lors de l'utilisation de la trottinette KS1**, il existe un risque de blessures graves, voire la mort, en cas de perte de contrôle, de collisions et de chutes. Soyez prudent et roulez à vos propres risques.
3. **Ne pas** modifier le produit par rapport à la conception originale du fabricant.
4. Ne jamais dépasser la charge **maximale de 110 lbs (50 kg)**.
5. **Avant de conduire**, il vaut mieux vérifier les limites d'utilisation conformément à la réglementation de la sécurité routière.
6. **Veillez porter un casque, des genouillères**, des protège-coudes et des protège-poignets pour une sécurité optimale.
7. **Ne pas** conduire cette trottinette sans chaussures.
8. **Veillez** respecter les piétons en toutes circonstances.
9. **Veillez rouler toujours sur des surfaces lisses et loin des véhicules motorisés.**
Ne pas rouler dans une zone non éclairée la nuit.
10. **Ne pas faire tourner la potence sur la trottinette.** La rotation de la potence endommagera la trottinette.

11. **Ne jamais rouler dans l'eau**, le sable, le gravier, la terre ou d'autres débris pour éviter les blessures ou les dommages à la trottinette et ses composants.
12. **Il est à noter que la** trottinette peut changer de comportement si elle entre en contact avec une surface différente.
13. **Veillez à éviter les vitesses élevées dans les descentes.** Cela peut être dangereux.
14. **Avant de conduire**, veuillez vérifier le réglage du système de direction et l'état des différents composants.
15. **Veillez freiner en appuyant sur le frein avec le pied arrière.** Le frein peut chauffer lors d'un freinage brusque. Ne pas le toucher tant qu'il n'a pas refroidi.
16. **Ne pas** placer vos doigts au niveau des joints mécaniques pour éviter le pincement.
17. **Un adulte** devra aider un enfant à assembler la trottinette.
18. **Veillez remplacer immédiatement les pièces cassées ou endommagées afin d'assurer le bon fonctionnement de la trottinette et votre sécurité.** Assurez-vous que le système de direction est correctement réglé et que tous les éléments de connexion sont serrés et ne sont pas cassés.
19. **Les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas utiliser cette trottinette.** Si cette trottinette est utilisée par un jeune enfant, la supervision d'un adulte est recommandée dans tous les cas.


Déballage



Corps × 1



Clé × 3



Potence × 1



Vis × 2



Poignée × 1




Manuel d'Instructions × 1



Roue × 2


Apprendre à connaître votre trottinette




Votre trottinette est livrée partiellement assemblée.




Assembler la trottinette




1. Retirez la potence et ouvrez le collier vers le haut.




2. ①Tirez la potence vers le haut.
②Appuyez sur le crochet métallique à l'intérieur.
③Fermez le collier vers le bas.




3. Desserrez les boulons de la potence avec deux clés.




4. Placez le guidon vers le bas en alignant les trous des deux côtés.




5. Veuillez serrer les boulons à l'aide de deux clés.




6. Retirez l'écrou du boulon, puis placez-le dans le trou montré sur l'image.



7. Placez le boulon sur la roue avant, alignez le trou et serrez le boulon avec une clé.



8. Veuillez installer l'autre roue avant en suivant les étapes 6 et 7.



9. Veuillez assembler la potence avec le corps:

① Veuillez insérer la potence dans le corps correctement.

② Veuillez appuyer sur le bouton rouge et insérer la potence vers le bas.


③ Quand la boudle rouge ci-dessous serre le corps, cela signifie que la trottinette est assemblée.



Régler la potence

Veillez ouvrir la pince, appuyer sur le piquet métallique dedans et soulever ou abaisser la potence à l'un des trois niveaux de hauteur. Le loquet devrait se mettre en place. Veillez fermer la pince pour fixer la potence.

Remarque: Pour le fonctionnement de la trottinette en toute sécurité (1). le loquet métallique doit entrer dans l'un des trous désignés et (2) la pince doit être fermée.





Avant de commencer

PRATIQUES DE CONDUITE RECOMMANDÉES

La supervision parentale est nécessaire. N'utilisez la trottinette que dans un environnement contrôlé, sans dangers potentiels, plutôt que sur les voies publiques. Veuillez éviter l'utilisation dans toutes les zones où il y a des véhicules à moteur en circulation. Veuillez placer deux mains sur le guidon en tout temps. Ne jamais laisser plus d'un enfant conduire la trottinette à la fois. Ne pas utiliser ce produit près des marches, des pentes, des allées, des routes de collines, des ruelles ou des piscines.

Ne pas conduire la trottinette par temps humide. La trottinette est destinée à être utilisée sur des zones pavées en béton ou lissées qui sont propres, sèches et exemptes de tout débris tel que des roches, des bâtons ou des graviers. Des surfaces mouillées, glissantes, inégales ou rugueuses peuvent nuire à la traction en causant d'éventuels accidents. Ne pas conduire dans la boue, la glace, les flaques d'eau ou l'eau. Veuillez éviter les vitesses excessives qui peuvent se produire sur des descentes. Ne pas rouler la nuit ou quand la visibilité est mauvaise.

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ

Assurez-vous toujours que l'enfant porte un équipement protecteur approprié, par exemple, un casque de sécurité certifié. Un casque peut être légalement requis par la loi locale. Il vaut mieux vérifier auprès de l'autorité compétente. L'utilisateur doit toujours porter des chaussures entièrement fermées avec des semelles.

LE MANQUE DE BON SENS ET LA NÉGLIGENCE DES AVERTISSEMENTS CI-DESSUS AUGMENTENT DAVANTAGE LE RISQUE DE BLESSURES GRAVES. VOUS UTILISEZ CE PRODUIT A VOS RISQUES ET PÉRILS. VEUILLEZ FAIRE ATTENTION AU FONCTIONNEMENT SÛR. VEUILLEZ UTILISER CE PRODUIT AVEC PRUDENCE.

AVERTISSEMENT: VEILLES À INSPECTER LA TROTTINETTE AVANT DE CONDUIRE. Une inspection et un entretien appropriés de votre trottinette peuvent réduire le risque de blessure. Veuillez inspecter toujours votre trottinette avant de conduire et l'entretenir régulièrement.

Maintenance et Réparation

Le nettoyage et l'entretien réguliers de votre trottinette prolongeront sa durée de vie.

MAINTENANCE

Même si vous possédez maintenant l'une des meilleures trottinettes au monde, elle n'est pas indestructible. Si vous souhaitez qu'elle soit rapide et qu'elle procure le même plaisir de conduite, veuillez l'entretenir régulièrement.

NETTOYER VOTRE TROTTINETTE

Afin de garder votre trottinette en bon état, vous devez la nettoyer aussi souvent que possible. Ne jamais nettoyer votre trottinette avec de l'alcool ou d'agents de nettoyage puissants, car cela pourrait endommager les composants ponctuels ou fragiles. De l'eau chaude et un chiffon sont suffisants pour le nettoyage. Veuillez éviter de mettre de l'eau directement sur le ruban adhésif et ne jamais immerger votre trottinette dans l'eau.

STOCKAGE

Quand votre trottinette n'est pas utilisée, veuillez la stocker dans un endroit sec et frais. Veuillez éviter de stocker votre trottinette à l'extérieur, car l'exposition au soleil pourra endommager son apparence, causer de l'usure et raccourcir la durée de vie de la trottinette.

Garantie

Si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez besoin d'informations plus détaillées, n'hésitez pas à contacter notre équipe du service clientèle:

E-mail de service après-vente de l'équipe américaine: **amazon@gotrax.com**

E-mail de service après-vente de l'équipe canadienne: **CanadaSupport@gotrax.com**



(US) W W W . G O T R A X . C O M
(CA) WWW.GOTRAXCANADA.COM

#RideGOTRAX





(US) GOLABS, INC

GOTRAX.com
2201 Luna Rd.
Carrollton, TX 75006

(CA) Tao Motor Canada Inc.

170 Bartor Road, Unit 1 North York,
Ontario M9M 2W6,
Canada.