
TRAMONTINA

Manual de Instruções





Manual de Instruções

TRAMONTINA

Aplicação

O Aspirador de Pó para Carro da Tramontina foi projetado para limpezas leves em automóveis, caminhões, barcos e trailers, compacto, ele possui plugue para conexão adequada ao acendedor de cigarro do veículo. O produto vem acompanhado de uma escova e um bocal prolongador.





Modelo	42345/060
Tensão (V):	12
Potência (W):	60
Corrente (A):	5
Capacidade do reservatório (L):	0,5
Massa (kg):	0,66

- 1. Reservatório de poeira
- 2. Botão trava para o reservatório de poeira
- 3. Botão liga/desliga
- 4. Estrutura da ferramenta
- 5. Cordão elétrico e plugue para tomada 12 V
- 6. Bocal tipo escova
- 7. Bocal reto

42345/060 - Aspirador 12 V



3

TRAMONTINA

Manual de Instruções

Instruções de Uso

- 1. Com o botão Liga/Desliga voltado para a posição 0, ou seia, desligado, engate o plugue do aspirador na tomada do seu veículo.
- 2. Encaixe o bocal desejado na conexão frontal do aspirador e lique-o. Para ligá-lo basta mudar a posição do botão Liga/Desliga para a posição I, ou seja, ligado.
- 3. Utilizar o aspirador conforme as instruções e precauções citadas neste manual.
- 4. Inspecionar constantemente de forma visual o reservatório de poeira, a fim de não deixá-lo encher demasiadamente e afetar o rendimento. vida útil e poder de sucção do aspirador. 5. Para esvaziar o reservatório de poeira, aperte o botão trava do reservatório, retire o filtro da parte transparente do aspirador, descarte a poeira armazenada no reservatório e no filtro. Se necessário, lave-os com água. Recoloque o filtro e encaixe o reservatório novamente no aspirador.

NOTAS:

- A corrente elétrica do produto pode chegar até 10 A. Verifique a capacidade do fusível da tomada 12 Volts do seu automóvel antes de iniciar a utilização. A capacidade do fusível deve ser igual ou superior a 10 A.
- · Alguns veículos necessitam estar com a chave na ignição posicionada pouco antes de dar a partida no motor (posição póschave). Isto libera a circulação de energia no veículo e consequentemente, na tomada 12 V.
- Não utilizar o aspirador por mais de 30 minutos contínuos para evitar o superaquecimento do mesmo. Caso precise

exceder esse tempo de utilização, a cada 30 minutos em uso, deixe-o desligado por 10 minutos.

Instruções de Segurança

Quando utilizamos um aparelho elétrico. algumas precauções básicas devem ser seguidas. Para reduzir os riscos de incêndio. choques ou lesões, as seguintes medidas devem ser seguidas:

- 1. O aspirador somente deve ser utilizado na tomada 12 V localizada no interior do seu veículo. O uso incorreto pode causar danos ao equipamento e ao usuário, bem como um possível prejuízo para o mesmo.
- 2. Desligue o aparelho antes de desconectá-lo da tomada 12 V de seu veículo.
- 3. Quando o aparelho não estiver em uso, ou antes de fazer alguma manutenção/limpeza. retire-o da tomada.
- 4. Use o aspirador somente em lugares secos.
- 5. Quando o aparelho não estiver em uso, ou antes de fazer alguma manutenção ou limpeza, retire-o da tomada.
- 6. Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

42345/060 - Aspirador 12 V





- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas são estejam brincando com o aparelho.
- **8.** Utilize o aspirador apenas com os acessórios que acompanham o produto.
- 9. Não use o aparelho com o cabo ou plugue danificado. Se o aparelho não estiver funcionando corretamente, sofrer quedas, entrar em contato com água ou for danificado, entre em contato com a Central de Atendimento Tramontina.
- 10. Não puxe, carregue ou use o cabo elétrico como alça. Não puxe o cabo em torno de arrestas cortantes ou cantos vivos.
- **11.** Mantenha o cabo longe de superfícies aquecidas.
- **12.** Não desligue o aparelho puxando pelo cabo. Faça isso removendo o plugue da tomada.
- 13. Não manuseie o aparelho com as mãos molhadas.
- 14. Não coloque nenhum objeto nas aberturas. Não use o aspirador com a abertura bloqueada e mantenha ela livre de poeira, fibras, cabelos e tudo o que possa reduzir o poder de sucção.
- **15.** Mantenha o cabelo, roupas, dedos e todas as partes do corpo longe das aberturas e partes móveis.
- **16.** Não utilize o aparelho para aspirar cigarros, papéis em brasa, poeira úmida e líquidos.
- 17. Não use o aspirador para sugar líquidos como gasolina, querosene ou outros elementos inflamáveis, pois estes podem gerar explosões.

- **18.** Não use o aspirador com o filtro e o reservatório de poeira montados incorretamente.
- 19. Armazene o aparelho em lugares secos e arejados. Coloque o produto em local seguro para garantir que ele não vá provocar nenhum acidente.
- **20.** Mantenha todas as aberturas do aparelho longe do seu rosto e corpo.
- **21.** Não utilizar o aspirador para outros fins que não os descritos neste manual.
- 22. Nunca substitua o plugue do aspirador.

Precauções

- Se a abertura de sucção/bocal estiver bloqueada, deve-se desligar o aspirador, retirar a substância que está bloqueando a abertura, e só então ligar novamente o aspirador.
- 2. Não opere o aspirador de pó perto de equipamentos que emitam calor.
- Quando for necessário desconectar o aspirador de pó da tomada, faça isso puxando o plugue, e não o cabo.
- 4. Remova do veículo todos os objetos grandes ou pontiagudos antes de começar a usar o aspirador de pó, a fim de evitar danos ao filtro do aspirador.
- 5. Não utilize o aspirador de pó quando o poder de sucção se tornar fraco. Quando isto acontecer, verifique se o filtro não está sujo. Finalmente verifique se o bocal está

42345/060 - Aspirador 12 V



5

Manual de Instruções

com alguma parte obstruída. Se o problema persistir, entre em contato com a Central de Atendimento Tramontina

Número de Série

a) Esta ferramenta possui um número de série localizado em sua etiqueta principal. Antes de operá-la, transcreva esse número para o campo disponibilizado na capa do manual de instruções do equipamento. Isso garante que mesmo danificando a etiqueta durante o uso da ferramenta, ainda se mantenha registrada esta informação.

b) Identificação do Número de Série (exemplo):

N° SER. 099136-22-00042

- · Os 6 primeiros dígitos representam o lote de produção da ferramenta.
- · Os 2 dígitos centrais indicam seu ano de produção. Por exemplo: '22' significa que a ferramenta foi produzida no ano de 2022.
- · Os 5 últimos dígitos representam a sequência de fabricação da ferramenta. Por exemplo: '00042' significa que essa foi a quadragésima segunda ferramenta a ser produzida no lote.

Termo de Garantia

Este produto possui garantia pelo período total de 12 (doze) meses, sendo 9 (nove) meses de garantia contratual e 90 (noventa) dias de garantia legal, conforme estabelece o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor.

O prazo de contagem da garantia inicia-se com a emissão da Nota Fiscal de venda do equipamento, que deverá ser anexada ao presente termo, sendo que a garantia somente será válida mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Não estão cobertos pela garantia:

- Utilização da ferramenta para trabalhos com fins lucrativos:
- Utilização da ferramenta sem observar as instruções e as precauções referidas neste manual;
- Danos causados por uso impróprio ou desgaste natural por tempo de servico (ex.: desgaste das escovas / carvões, sobrecarga no motor, tensão fora do especificado, etc.);
- Ferramentas modificadas, abertas ou violadas por terceiros;
- Se não houver nota fiscal comprobatória da data da compra.

Mais informações: atendimento@tramontina.com







Manual de Instruções

TRAMONTINA

Responsabilidade Ambiental

Cada produto Tramontina que você tem em casa é fruto de um cuidadoso trabalho, pensado para transformar todo nosso processo produtivo em uma ação para fazer o mundo melhor.

Saiba mais em sustentabilidade.tramontina.com.br





Embalagem

Os materiais que compõem a embalagem são recicláveis. Por isso, para fazer o descarte. separe adequadamente os plásticos, papéis, papelão, entre outros, que fazem parte da embalagem deste produto, destinando-os, preferencialmente, a recicladores.


Produto

Este produto é desenvolvido com materiais recicláveis e que podem ser reutilizados, contudo não pode ser descartado junto ao lixo doméstico.

Observe a legislação local para fazer o descarte do seu produto de forma correta, sem prejudicar o meio ambiente.









7

