


Single Monitor Display Mounting Arm
Bras de Montage pour Écran Simple
Einzelner Monitor/Display-Befestigungsarm
Braccio di Montaggio per Schermo Singolo
Brazo de Montaje para Un Monitor
Armsteun voor Enkel Beeldscherm
シングルモニター取り付けアーム
Ramię Montażowe na Jeden Monitor
Enkel Monitorarm

B07QNY2G4T

Scan the QR Code and scroll through the images to find a helpful assembly, installation and/or use video. Scan with your phone camera or QR reader.

Scannez le code QR, puis faites défiler les images pour trouver une vidéo utile vous montrant comment monter, installer et/ou utiliser ce produit. Scannez le code à l'aide de la caméra ou du lecteur de codes QR de votre téléphone.



English	3
Français	4
Deutsch.....	5
Italiano	6
Español	7
Nederlands.....	8
日本語	9
Polski	10
Svenska	11
Contents • Contenu • Inhalt • Contenuto • Contenido • Inhoud • 内容 • Zawartość • Innehåll	12
Assembly • Montage • Montage • Montaggio • Montaje • Montage • 組み立て •	
Montaż • Montering	13

IMPORTANT SAFEGUARDS



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using the product, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of injury including the following:

- This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the product. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- You will have to adjust this product after installation is complete.
- Do not exceed maximum listed weight capacity of 25 lbs (11.3 kg). Serious injury or property damage may occur.
- Because mounting surface materials can vary widely, it is imperative that you make sure mounting surface is strong enough to handle mounted product and equipment.
- Ideal distance between the viewer and the display depends upon the location and set up of the product. Adjust the distance to no less than 450mm and no more than 800mm from the viewer, based on comfort and ease of viewing.

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

Before First Use

- Check for transport damages.

**DANGER**

Risk of suffocation! Keep any packaging materials away from children – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.

Cleaning and Maintenance

Cleaning

- To clean, wipe with a soft, slightly moist cloth.
- Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.

Maintenance

- Check the components regularly to make sure all screws and bolts are tightened.
- Store in a cool and dry place away from children and pets, ideally in original packaging.
- Avoid any vibrations and shocks.

Warranty Information

To obtain a copy of the warranty for this product:



US: amazon.com/AmazonBasics/Warranty

UK: amazon.co.uk/basics-warranty



US: +1-866-216-1072

UK: +44 (0) 800-279-7234

Feedback and Help

Love it? Hate it? Let us know with a customer review. AmazonBasics is committed to delivering customer-driven products that live up to your high standards. We encourage you to write a review sharing your experiences with the product.



US: amazon.com/review/review-your-purchases#

UK: amazon.co.uk/review/review-your-purchases#



US: amazon.com/gp/help/customer/contact-us

UK: amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Veillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, le présent manuel d'utilisation doit également lui être remis. *Please read and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.*

Lors de l'utilisation du produit, vous devez toujours prendre des mesures de sécurité de base afin de réduire tout risque de blessures, parmi lesquelles :

- Ce produit peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou aient reçu les instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Une fois l'installation terminée, vous devez régler ce produit.
- Ne dépassez pas la charge maximale de 11,3 kg (25 lbs). Dans le cas contraire, cela pourrait provoquer des blessures graves ou des dommages matériels.
- Il est impératif que vous vous assuriez que la surface de montage est suffisamment résistante pour pouvoir supporter le poids du produit et de l'équipement montés, car le matériau de la surface de montage peut varier grandement.
- La distance idéale séparant l'utilisateur de l'écran dépend de l'emplacement et des réglages du produit. La distance séparant l'utilisateur de l'écran doit être comprise entre 450 mm et 800 mm, en fonction du confort et de la qualité de vision recherchés.

IMPORTANT : CONSERVEZ LES PRÉSENTES INFORMATIONS AFIN DE POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT. LISEZ ATTENTIVEMENT LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS.

Avant La Première Utilisation

- Vérifiez que le produit ne présente aucun dommage dû au transport.

⚠ DANGER Risque d'étouffement ! Conservez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants. Ces matériaux constituent une source de danger potentiel, par ex. étouffement.

Nettoyage et Entretien

Nettoyage

- Nettoyez le produit en l'essuyant à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide.
- Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de lavettes abrasives ou d'ustensiles tranchants ou en métal pour nettoyer le produit.

Entretien

- Vérifiez régulièrement les composants afin de vous assurer que toutes les vis et tous les boulons sont bien serrés.
- Rangez le produit dans un endroit frais et sec, hors de la portée des enfants et des animaux domestiques, de préférence dans son emballage d'origine.
- Évitez toute vibration et tout choc.

Informations Sur La Garantie

Pour obtenir une copie de la garantie portant sur ce produit :



FR : amazon.fr/basics-garantie
CA : amazon.ca/AmazonBasics/Warranty



FR : +33 (0) 800-947-715
CA : +1-877-586-3230

Vos Avis et Aide

Vous l'adorez ? Vous le détestez ? Faites-le nous savoir en laissant un commentaire. AmazonBasics s'engage à vous offrir des produits axés sur les besoins de la clientèle et répondant à vos normes élevées. Nous vous encourageons à rédiger un commentaire visant à partager vos expériences sur le produit.



FR : amazon.fr/review/review-your-purchases#
CA : amazon.com/review/review-your-purchases#



FR : amazon.fr/gp/help/customer/contact-us
CA : amazon.ca/gp/help/customer/contact-us

Information des consommateurs sur la règle de tri (pour la France)



FR

Pensez à donner ou recycler.



ou



Magasin

ou



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig und bewahren Sie sie zur künftigen Verwendung auf. Wenn dieses Produkt an Dritte weitergegeben wird, muss diese Gebrauchsanweisung beigelegt werden.

Bei der Verwendung des Produktes sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden, um das Risiko von Verletzungen zu vermeiden. Dazu zählen insbesondere:

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie von einer Person beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Gerätes erhalten haben und die mit dem Gerät verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nicht unbeaufsichtigt durchgeführt werden.
- You will have to adjust this product after installation is complete.
- Überschreiten Sie nicht das angegebene Höchstgewicht von 11,3 kg. Es kann zu schweren Verletzungen oder Sachbeschädigungen kommen.
- Da die Materialien der Befestigungsfläche stark variieren können, ist es unerlässlich, sicherzustellen, dass die Befestigungsfläche stark genug ist, um das montierte Produkt und die Ausrüstung zu tragen.
- Der ideale Abstand zwischen dem Betrachter und dem Display hängt vom Standort und der Einrichtung des Produkts ab. Stellen Sie den Abstand zum Betrachter auf mindestens 450 mm und höchstens 800 mm ein, je nach Komfort und Benutzerfreundlichkeit der Anzeige.

WICHTIG – FÜR EIN SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN.

Vor der ersten Verwendung

- Überprüfen Sie das Produkt auf Transportschäden.

**DANGER**

Erstickungsgefahr! Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern fern – solche Materialien stellen Gefahrensituationen für Kinder, u.a. durch Erstickung, dar.

Reinigung und Pflege

Reinigung

- Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch.
- Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel, Drahtbürsten, Scheuermittel, Metall oder scharfe Materialien, um das Produkt zu reinigen.

Wartung

- Überprüfen Sie die Komponenten regelmäßig, um sicherzustellen, dass alle Schrauben fest angezogen sind.
- Bewahren Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, am besten in der Originalverpackung, auf.
- Vermeiden Sie Vibrationen und Stöße.

Gewährleistung

Eine Kopie der Gewährleistung für dieses Produkt erhalten Sie unter:

amazon.de/basics-garantie

DE: +49 (0) 800-363-8469 / AT: +43 0800-8866-3238

Feedback und Hilfe

Gefällt es Ihnen? Gefällt es Ihnen nicht? Dann bewerten Sie das Produkt auf unserer Webseite! AmazonBasics setzt sich für die Bereitstellung kundenorientierter Produkte ein, um Ihre hohen Qualitätsstandards zu erfüllen. Bitte schreiben Sie eine Rezension, in der Sie Ihre Erfahrungen mit dem Produkt teilen.

amazon.de/review/review-your-purchases#amazon.de/gp/help/customer/contact-us

AVVISI DI SICUREZZA IMPORTANTI



Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per utilizzo futuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere parimenti questo manuale utente.

Durante l'uso del prodotto, osservare sempre le precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio di lesioni, incluse le seguenti:

- Questo prodotto può essere usato da bambini al di sopra degli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, psichiche o sensoriali, oppure senza esperienza e conoscenza del prodotto, solo sotto supervisione o a seguito di istruzioni per un uso sicuro del prodotto e conseguente comprensione dei rischi connessi all'utilizzo dello stesso. I bambini non devono giocare con il prodotto. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Al termine dell'installazione, sarà necessario regolare il prodotto.
- Non superare la portata massima indicata di 11,3 kg. Potrebbero verificarsi gravi lesioni o danni alla proprietà.
- Poiché i materiali della superficie di montaggio potrebbero variare di molto, è imperativo che ci si assicuri che la superficie di montaggio sia abbastanza forte da gestire il prodotto e l'equipaggiamento montati.
- La distanza ideale tra lo spettatore e il display dipende dalla posizione e dall'installazione del prodotto. Regolare la distanza a non meno di 450 mm e non più di 800 mm dallo spettatore, in base al comfort e alla facilità di visione.

IMPORTANTE! CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO: LEGGERE ATTENTAMENTE.

Prima Del Primo Utilizzo

- Verificare che non vi siano danni causati dal trasporto.

**DANGER**

Rischio di soffocamento! Tenere qualsiasi materiale d'imballaggio lontano dai bambini: questi materiali sono una potenziale sorgente di pericolo, come il soffocamento.

Pulizia e Manutenzione

Pulizia

- Per la pulizia passare un panno morbido leggermente inumidito.
- Non usare mai detergenti corrosivi, spazzole metalliche, spugne abrasive o utensili metallici o affilati per pulire il prodotto.

Manutenzione

- Verificare regolarmente i componenti per accertarsi che tutte le viti e i bulloni siano serrati.
- Conservare in un luogo fresco e asciutto, idealmente nella confezione originale, fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Evitare vibrazioni e urti.

Informazioni Di Garanzia

Per ottenere una copia della garanzia del prodotto:

amazon.it/basics-garanzia[+39 \(0\) 800-628-805](tel:+390800628805)

Feedback e Aiuto

Ti piace? Oppure no? Faccelo sapere scrivendo la tua recensione. AmazonBasics si impegna a distribuire prodotti orientati al cliente che siano all'altezza degli standard più elevati. Pertanto, invitiamo i clienti a scrivere una recensione per condividere le proprie esperienze con il prodotto.

amazon.it/review/review-your-purchases#amazon.it/gp/help/customer/contact-us

CONSEJOS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para futuras consultas. Si transfiere el producto a una tercera persona, debe incluir también este manual de instrucciones.

Al usar este producto, siempre deben seguirse las precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo incluyendo las siguientes:

- Este producto puede ser usado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de conocimiento y experiencia, siempre que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan todos los peligros relacionados. Los niños no deben jugar con el producto. Los niños no deben realizar la limpieza y mantenimiento sin supervisión.
- Deberá ajustar este producto una vez completada la instalación.
- No exceda la capacidad de peso máxima indicada 11,3 kg (25 lbs). Podría provocar lesiones graves o daños a la propiedad.
- Debido a que los materiales de la superficie de montaje pueden variar enormemente, compruebe que la superficie de montaje es lo bastante resistente como para manejar el equipamiento y el producto montado.
- La distancia ideal entre el espectador y la pantalla depende de la ubicación y la configuración del dispositivo. Ajuste la distancia a no menos de 450 mm y no más de 800 mm del espectador, en función de la comodidad y la facilidad de visualización.

¡IMPORTANTE! GUARDAR PARA FUTURAS CONSULTAS: LEER ATENTAMENTE.

Antes del Primer Uso

- Compruebe si se han producido daños durante el transporte.

⚠ DANGER ¡Riesgo de asfixia! Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños; estos materiales son peligro potencial (p. ej. asfixia).

Limpieza y Mantenimiento

Limpieza

- Para limpiar, pase un paño suave y ligeramente húmedo.
- Nunca utilice agentes corrosivos, cepillos de alambre, decapantes, utensilios metálicos o puntiagudos para limpiar el producto.

Mantenimiento

- Revise periódicamente los componentes para comprobar que todos los pernos y tornillos están apretados.
- Guárdelo en un lugar fresco y seco, lejos de niños y mascotas, idealmente en su embalaje original.
- Evita todo tipo de vibraciones y golpes.

Información Sobre La Garantía

Para obtener una copia de la garantía de este producto:



ES: amazon.es/basics-garantia

MX: amazon.com/AmazonBasics/Warranty



ES: +34 (0) 900-803-711 / MX: +52 (0) 442-348-9587

Comentarios y Ayuda

¿Le encanta? ¿No le gusta nada? Escriba una opinión como cliente. En AmazonBasics nos comprometemos a proveer productos pensados para satisfacer a nuestros clientes y que estén a la altura de sus elevados estándares de calidad. Le animamos a que escriba una opinión sobre su experiencia con el producto.



ES: amazon.es/review/review-your-purchases#

MX: amazon.com.mx/review/review-your-purchases#



ES: amazon.es/gp/help/customer/contact-us

MX: amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us

BELANGRIJKE VOORZORGSMATREGELEN



Lees deze instructies grondig door en bewaar ze voor latere referentie. Doe bij overdracht van dit product aan derden deze gebruiksaanwijzing erbij.

Tijdens het gebruik van het product moeten de volgende standaard veiligheidsmaatregelen worden genomen om het risico op letsel te vermijden:

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, visuele of mentale mogelijkheden, of die een gebrek aan ervaring en kennis hebben, indien ze gepaste instructies hebben gekregen zodat ze het apparaat op een veilige manier kunnen gebruiken en op de hoogte zijn van de gevaren die het gebruik van het apparaat met zich meebrengt. Kinderen mogen niet met het product spelen. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.
- Dit product moet worden aangepast nadat het is geïnstalleerd.
- Overschrijd het maximale gewicht van 11,3 kg niet. Ernstig letsel of schade aan eigendommen kan optreden.
- Het materiaal van het oppervlak waarop het product gemonteerd zal worden kan aanzienlijk verschillen. Zorg er voor dat het voldoende stevig is om zowel het product als de uitrusting te kunnen dragen.
- De ideale afstand tussen de kijker en het scherm is afhankelijk van de locatie en de opstelling van het product. Stel de afstand in op minimaal 450 mm en maximaal 800 mm van de kijker op basis van comfort en gebruiksgemak.

BELANGRIJK, BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE RAADPLEGING: LEES ZORGVULDIG DOOR

Voor Eerste Gebruik

- Controleer op transportschade.



GEVAAR

Verstikkingsgevaar! Houd alle verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen - dit materiaal kan gevaar opleveren, bijv. verstikking.

Reiniging en Onderhoud

Reiniging

- Maak het product schoon met een zachte en licht bevochtigde doek.
- Maak het product nooit schoon met een bijtend schoonmaakmiddel, staalborstel, schuursponsje, metalen of scherp gereedschap.

Onderhoud

- Controleer regelmatig de componenten om na te gaan of alle moeren en bouten nog stevig vastzitten.
- Berg het product op in een koele, droge ruimte, en uit de buurt van kinderen en huisdieren, bij voorkeur in de originele verpakking.
- Vermijd trillingen en stoten.

Garantie Informatie

Om een kopie van de garantie voor dit product te krijgen:



amazon.nl/basics-garantie



+31 8000227380

Feedback en Hulp:

Vind je het leuk? Vind je het niet leuk? Beoordeel het product dan op onze website! AmazonBasics is toegewijd om klantgeoriënteerde producten te leveren die aan uw hoge eisen voldoen. Wij moedigen u aan om een beoordeling te schrijven en uw ervaring met het product te delen.



amazon.nl/review/review-your-purchases#



amazon.nl/gp/help/customer/contact-us

安全に関する重要なお知らせ



このお知らせをよく読み、今後のため常に注意深く保存してください。本製品を第3者にゆずる際は、必ずこの取扱説明書をつけておゆずりください。

本製品を使用する際には、怪我やダメージの可能性を避けるため、常に基本的な安全予防策を守ってください。

- この器具は8歳以上のお子様、肉体的・知覚的・知能的に多少劣る方や経験・知識のない方であっても、この器具を安全に使用するよう監督・指導を受け、関連する危険を理解していれば、ご使用いただくことができます。お子様がこれで遊ばないようにしてください。お子様によるメンテナンスや掃除は、大人の監督の下でのみ行ってください。
- 備え付け完了後にこの製品を調整する必要があります。
- 記載されている最大重量容量 11.3 kg。大怪我や家屋へのダメージにつながる可能性があります。
- マウンティング表面の材料は様々なので、マウンティング表面に、そこに乗る製品または機材を支えることができるだけの強度があることを確認することが必須です
- ディスプレーと見る人との間の理想的な距離は、製品のある場所と設置に左右されます。鑑賞が快適で楽であることを頭に入れて、距離は 450mm 以上、800mm 以下に調節してください。

重要!また見ることができるよう保管してください:注意深くお読みください。

最初にお使いになる前に

- 運送中にダメージが生じていないことをチェックしてください。

⚠ 危険

窒息のリスクあり! 梱包材料はお子様の手の届かない所においてください - これら梱包材料は窒息等、危険の源となり得ます。

掃除およびメンテナンス

掃除

- きれいにするには柔らかい、少し湿らせた布で拭いてください。
- 本製品の洗浄には腐食性の洗剤、ワイヤーブラシ、研磨剤たわし、金属や尖った器具は使用しないでください。

メンテナンス

- 定期的に部品をチェックし、全てのネジやボルトがしっかりしまっていることを確認してください。
- 乾燥した涼しい場所で、お子様やペットの手の届かない場所に、できれば元々のパッケージの中に入れて保管してください。
- 振動や衝撃は避けてください。

保証について

この製品の保証書のコピーを入手するには:

 amazon.jp/AmazonBasics/Warranty

 +81 (0) 120-899-276

フィードバックとサポート

気に入っていただけましたか? お気に召しませんでしたか? カスタマーレビューでお知らせください。Amazon ベーシック は、皆様の高い水準に答えることのできるような消費者志向型の製品をお届けするのを旨としています。この製品についてのレビューで製品についてのご意見をお聞かせください。

 amazon.jp/review/review-your-purchases#

 amazon.jp/gp/help/customer/contact-us

WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA



Ostrożnie przeczytać wszystkie instrukcje i przechowywać na przyszły użytek. Jeśli produkt jest przekazywany osobie trzeciej, niniejsze instrukcje muszą być do niego dołączone.

Podczas używania produktu należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała, a w tym:

- Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 lat, przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, czuciowymi i umysłowymi oraz osoby o braku doświadczenia i wiedzy, o ile odbywa się to pod nadzorem lub osoby te otrzymały instrukcje dotyczące używania urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją zagrożenia związane z korzystaniem z urządzenia. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Po zakończeniu instalacji należy ustawić produkt.
- Nie przekraczać maksymalnej wagi 25 funtów (11,3 kg). Może to prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub szkód materialnych.
- Ponieważ materiały powierzchni montażowej mogą się znacznie różnić od siebie, należy się upewnić, że powierzchnia montażowa jest wystarczająco mocna, aby utrzymać zamontowany produkt i urządzenie.
- Idealna odległość między użytkownikiem a ekranem zależy od lokalizacji i ustawienia produktu. Ustawić w odległości w przedziale od 450 mm do 800 mm od użytkownika, zapewniając komfort i przyjemność oglądania telewizji.

WAŻNE, ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ: PRZECZYTAĆ UWAŻNIE

Przed Pierwszym Użyciem

- Sprawdź pod kątem uszkodzeń transportowych.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO Ryzyko **uduszenia!** Materiały opakowaniowe należy trzymać z dala od dzieci – stanowią potencjalne źródło zagrożeń, np. uduszenia.

Czyszczenie i Konserwacja

Czyszczenie

- Produkt czyścić za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki.
- Do czyszczenia produktu nigdy nie używać żrących detergentów, drucianych szczotek, skrobaczek metalowych ani ostrych narzędzi.

Konserwacja

- Regularnie sprawdzać elementy, aby upewnić się, że wszystkie śruby i wkręty są dokręcone.
- Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu z dala od dzieci i zwierząt, najlepiej w oryginalnym opakowaniu.
- Unikać wibracji i wstrząsów.

Opinie i Pomoc

Lubisz to? Nie lubisz tego? Daj nam znać za pomocą opinii klienta. AmazonBasics dokłada wszelkich starań, aby dostarczać zorientowane na klienta produkty, spełniające ich wysokie oczekiwania. Zachęcamy do napisania opinii, w której można podzielić się swoimi doświadczeniami z produktem.



<https://www.amazon.pl/review/review-your-purchases/>



<https://www.amazon.pl/gp/help/customer/contact-us>

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



Läs dessa instruktioner noggrant och behåll dem för framtida bruk. Om denna produkt lämnas över till tredje part måste dessa instruktioner medfölja.

När du använder produkten ska grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas för att minska risken för personskador, inklusive följande:

- Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de står under uppsikt eller om de har fått instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de aktuella farorna. Barn får inte leka med produkten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Du måste justera denna produkt när installationen är klar.
- Överskrid inte den maximala angivna viktkapaciteten på 25 pund (11,3 kg). Det kan uppstå allvarliga personskador eller materiella skador.
- Eftersom monteringsytans material kan variera kraftigt är det viktigt att du säkerställer att monteringsytan är tillräckligt stark för att hantera monterad produkt och utrustning.
- Det idealiska avståndet mellan betraktare och monitor beror på hur produkten är placerad och inställd. Justera avståndet till inte mindre än 450 mm och inte mer än 800 mm från tittaren beroende på komfort och användarvänlighet.

VIKTIGT, BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS: LÄS NOGGRANT

Före Första Användning

- Kontrollera om det finns några transportskador.

**FARA**

Kvävningsrisk! Förvara allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Sådant material utgör en potentiell fara, bl.a. på grund av faran för kvävning.

Rengöring och Underhåll

Rengöring

- Rengör med en mjuk, lätt fuktad trasa.
- Använd aldrig frätande rengöringsmedel, stålborstar, slipmedel, metallredskap eller vassa verktyg för att rengöra produkten.

Underhåll

- Kontrollera komponenterna regelbundet för att säkerställa att alla skruvar och bultar är åtdragna.
- Förvara på en sval och torr plats utom räckhåll för barn och husdjur, helst i originalförpackningen.
- Undvik vibrationer och stötar.

Återkoppling och hjälp

Älskar du den? Avskyr du den? Skriv en kundrecension så att vi får veta. AmazonBasics strävar efter att leverera kunddrivna produkter som lever upp till dina höga standarder. Skriv gärna ett omdöme och berätta om dina erfarenheter av produkten.












<https://www.amazon.se/review/review-your-purchases/>






<https://www.amazon.se/gp/help/customer/contact-us>

Contents • Contenu • Inhalt • Contenuto • Contenido • Inhoud • 内容 • Zawartość • Innehåll:




<p>A</p>  <p>100 x 100 mm 75 x 75 mm</p>	<p>x1</p>	<p>H</p>  <p>M4x10mm</p>	<p>x4</p>
<p>B</p> 	<p>x1</p>	<p>I</p> 	<p>x2</p>
<p>C</p> 	<p>x1</p>	<p>J</p>  <p>4 mm</p>	<p>x1</p>
<p>D</p> 	<p>x1</p>	<p>K</p>  <p>2.5 mm</p>	<p>x1</p>
<p>E</p> 	<p>x1</p>	<p>L</p>  <p>M4x10mm</p>	<p>x4</p>
<p>F</p> 	<p>x1</p>	<p>M</p>  <p>M3x6mm</p>	<p>x1</p>
<p>G</p> 	<p>x1</p>		

Tools needed • Outils nécessaires • Erforderliche Werkzeuge • Strumenti Necessari • Herramientas necesarias • Benodigd gereedschap • 必要な工具 • Wymagane narzędzia • Verktig som behövs










1A:



1B:



2:

EN Determine the orientation of a monitor

FR Déterminez l'orientation du moniteur

DE Determine the orientation of a monitor

IT Determinare l'orientamento del monitor

ES Determine la orientación del monitor

NL De positie van een monitor bepalen

日本語 モニターの回転の決定

PL Wybrać orientację ekranu

SV Inställning av orienteringen för en monitor

You can mount a monitor in a locked portrait or landscape orientation, or you can leave a monitor free to rotate 360°.

Vous pouvez monter un moniteur dans une orientation portrait ou paysage verrouillée, ou vous pouvez laisser un moniteur libre de tourner 360°.

Der Monitor kann in vertikaler oder horizontaler Ausrichtung fixiert oder unfixiert um 360° drehbar montiert werden.

Un monitor può essere montato fissandolo in modalità ritratto o panorama, oppure lasciandolo libero di ruotare a 360°.

Puede montar un monitor en una posición vertical u horizontal fija, o bien dejar que el monitor gire libremente 360°.


U kunt een monitor bevestigen in een vergrendelde staande of liggende positie of u kunt een monitor vrij laten om 360° te draaien.

モニターを縦方向または横方向に固定したり、360度自由に回転させるように調整することができます。

Pozwala zamontować monitor w zablokowanej orientacji pionowej lub poziomej lub pozostawić monitor do swobodnego obracania w zakresie 360°.

Du kan montera en monitor i låst stående eller liggande läge, eller du kan låta monitorn rotera fritt i 360°.

- If you want the monitor to rotate freely, do not insert the M3 x 6 mm screw.
- If you want the monitor in a locked orientation, insert the M3 x 6 mm screw into the front of the plate on the upper arm.
- Si vous voulez que le moniteur tourne librement, n'insérez pas la vis M3 x 6 mm.
- Si vous voulez le moniteur dans une orientation verrouillée, insérez la vis M3 x 6 mm dans le devant de la plaque sur le bras supérieur.
- Wenn ein Monitor unfixiert und drehbar verwendet werden soll, darf die M3 x 6 mm Schraube nicht eingesetzt werden.
- Wenn ein Monitor fixiert ausgerichtet werden soll, dann muss die M3 x 6 mm Schraube in die Vorderseite der Platte am oberen Arm eingesetzt werden.
- Se si desidera che il monitor possa ruotare liberamente, non inserire la vite M3 x 6 mm.
- Se si desidera fissare l'orientamento del monitor, inserire la vite M3 x 6 mm nella parte frontale della piastra sul braccio superiore.
- Si desea que el monitor gire libremente, no inserte el tornillo M3 x 6 mm.
- Si desea que el monitor permanezca en una orientación fija, inserte el tornillo M3 x 6 mm en la parte delantera de la placa del brazo superior.
- Als u de monitor vrij wilt laten draaien, breng de M3 x 6 mm bout niet aan.
- Als u de monitor in een vergrendelde positie wilt hebben, breng de M3 x 6 mm bout in de voorkant van de plaat op de bovenste arm aan.
- モニターを自由に回転させたい場合、M3 x 6 mm ネジは使用しないでください。
- モニターを固定させたい場合、M3 x 6 mm ネジを上部アームのプレートの前面にM3 x 6mm ネジを挿入します。
- Jeżeli ekran ma obracać się swobodnie, nie wsadzać śruby M3 x 6 mm.
- Jeżeli ekran ma być zablokowany, wsadzić śrubę M3 x 6 mm z przodu płyty na uchwycie górnym.
- Om du vill att monitorn ska rotera fritt, sätt inte in M3 x 6 mm skruven.
- Om du vill att monitorn ska vara låst, sätt in skruven M3 x 6 mm på framsidan av plattan på överarmen.



NOTICE

If you want to change a monitor's orientation after you mount the monitor to the upper arm, you need to remove the monitor from the upper arm and insert or remove the M3 x 6 mm screw.

REMARQUE

Si vous voulez changer l'orientation d'un moniteur après que vous montez le moniteur au bras supérieur, il vous faut retirer le moniteur du bras supérieur et insérer ou retirer la vis M3 x 6 mm.

HINWEIS

Wenn die Ausrichtung eines Monitors geändert werden soll, nachdem der Monitor an den oberen Arm montiert wurde, dann muss der Monitor vom oberen Arm abgenommen und die M3 x 6 mm Schraube eingesetzt bzw. entnommen werden.

AVVISO

Se si desidera modificare l'orientamento dopo aver montato un monitor sul braccio superiore, è necessario rimuovere il monitor da quest'ultimo ed inserire o rimuovere la vite M3 x 6 mm.

AVISO

Si desea cambiar la orientación de un monitor después de montarlo en el brazo superior, debe retirar el monitor del brazo superior e insertar o retirar el tornillo M3 x 6 mm.

OPMERKING

Als u de positie van een monitor wilt wijzigen na het bevestigen van de monitor aan de bovenste arm, verwijder de monitor van de bovenste arm en breng de M3 x 6 mm schroef aan of verwijder deze.

注意


上部アームにモニターを設置した後に、モニターの回転を変えたい場合には、上部アームから一旦モニターを取り外し、M3 x 6 mm ネジを挿入するか、取り外します。

UWAGA

Aby zmienić orientację ekranu po jego zamocowaniu na uchwycie górnym, należy zdjąć ekran z uchwytu górnego i wsadzić lub wyjąć śrubę M3 x 6 mm.

OBSERVERA


Om du vill ändra monitorns riktning efter att du monterat den på den övre armen måste du ta bort monitorn från den övre armen och sätta in eller ta bort skruven M3 x 6 mm.

3:


- The arm mechanism is under tension and will move up rapidly, on its own, as soon as attached equipment is removed. For this reason, do not remove equipment unless the arm has been moved to the highest position! Failure to follow this instruction may result in serious personal injury and/or equipment damage.
- Le mécanisme du bras est sous tension et se redresse rapidement de lui-même dès que vous retirez l'équipement fixé. Pour cette raison, ne retirez l'équipement que lorsque le bras a été remonté jusqu'à sa position la plus élevée ! Le non-respect de cette consigne est susceptible d'entraîner des blessures corporelles graves et/ou des dommages matériels.
- Der Armmechanismus ist gespannt und bewegt sich von selbst schnell nach oben, sobald das angebrachte Gerät entfernt wird. Aus diesem Grund darf das Gerät nur entfernt werden, wenn der Arm in die höchste Position gebracht wurde! Die Nichtbeachtung dieser Anleitung kann zu schweren Personen- und/oder Sachschäden führen.
- Il meccanismo del braccio è sotto tensione e si solleverà rapidamente e in automatico non appena sarà rimossa l'apparecchiatura collegata. Per questo motivo, non rimuovere l'apparecchiatura a meno che il braccio sia stato spostato alla posizione più elevata! Il mancato rispetto di questa istruzione potrebbe causare gravi lesioni personali e/o danni all'apparecchiatura.
- El mecanismo del brazo está bajo tensión y subirá rápidamente, por sí mismo, tan pronto como se retire el equipo conectado. ¡Por este motivo, no retire el equipo a menos que el brazo se haya movido a la posición más alta! El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar graves lesiones personales y/o daños al equipo.
- Het armmechanisme staat onder spanning en zal snel uit zichzelf omhoog gaan zodra het vastgemaakte toestel wordt verwijderd. Verwijder het toestel dus alleen wanneer de arm zich in de hoogste positie bevindt! Het negeren van deze instructie kan leiden tot ernstig letsel en/of schade aan eigendommen.
- アームのメカニズムは張力を受けた状態にあり、取り付けてある装置が外れると同時に勢いよく跳ね上がります。このような理由により、アームが最高位置に来るまで装置を外さないでください！この指示に従わない場合、ひどい怪我や装置へのダメージにつながる可能性があります。
- Mechanizm uchwytu jest naprężony i sam szybko się uniesie po zdjęciu przymocowanego urządzenia. W związku z tym nie należy zdejmować urządzenia, dopóki uchwyt nie zostanie umieszczony w najwyższej pozycji! Nie stosowanie się do tej instrukcji może prowadzić do poważnych obrażeń i/lub uszkodzenia urządzenia.
- Armens mekanism är spänd och kommer att flytta sig upp snabbt på egen hand när den fastsatta utrustningen tas bort. Ta därför inte bort utrustningen om inte armen har flyttats till högsta läget! Om du inte följer dessa anvisningar kan det leda till allvarliga personskador och/eller skador på utrustningen.

4:

1




2




5:

3





6:





7:



1



2



3



amazon basics

amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA

FABRIQUÉ EN CHINE

HERGESTELLT IN CHINA

PRODOTTO IN CINA

HECHO EN CHINA

GEMAAKT IN CHINA


中国製

WYPRODUKOWANO W CHINACH

TILLVERKAD I KINA



ASIN B07QNY2G4T



698833077780

V11-12/22