



● \*Gebruik geen zuur bleekmiddel. Om roest en trachoom te voorkomen.

● \*Laat het product niet vallen of een zware klap ondergaan om te voorkomen dat het oppervlak gedekt raakt en een slechte thermische isolatie veroorzaakt. Als de fles beschadigd of gebarsen is, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan.



● \*Pas op dat u het hoofdgedeelte niet te vol doet. Er bestaat gevaar voor verbranding bij hete dranken. Bovendien is er kans op waterlekken na goed sluiten.

De legendarische Klassieker-Insu-Shield Technologie

Standaard Mond Roestrijf Staal Drinkklessen

- Lichaam: 18/8 Roestrijf Staal van Voedingskwaliteit
• Metalen Deksel: 18/8 Roestrijf staal
• Stro Deksel: PP+Siliconen
• Vervangend Rietje: PP

Wanneer het warme dranken bevat

● \*Schud de fles niet. Dit kan brandwonden of letsel veroorzaken.

● \*Pas op dat u zich niet verbrandt als u uit de fles drinkt. De binnenkant van het pipetdeksel kan heet worden en brandwonden of verwondingen veroorzaken.

● \*Gebruik het niet terwijl de auto rijdt. Om de auto of de kieren niet te bevleken.

Waarschuwingen

Onze gepatenteerde poedercoating is vaatwasmachinebestendig, zodat u minder tijd wilt bent met schoonmaken en uw fles sliprij en keurrij blijft, ongeacht waar u hem naartoe brengt. Reinig het product grondig om geur te voorkomen.

\*Maak de binnenkant schoon met een zachte spons om de anti-aanbaklaag te beschermen tegen krassen. Consumerme dranken binnen dezelfde dag om bederf te voorkomen.

Dranken die lange tijd binnen staan kunnen bederven en gas produceren, waardoor de deksel kan barsten of de fles kan vervormen.

Reiniging&gebruik

Bij eerste gebruik Draai het deksel om het te verwijderen.

• Controleer of de pakking van het deksel aan het deksel vastzit. (Rietdeksel: plaats het rietje)

Het is mogelijk dat u een ongewone geur waarneemt van het materiaal van het product.

Maak in dat geval het product schoon door onderstaande stappen te volgen.

- ① Giet heet water in het hoofdgedeelte en sluit het deksel goed af.
② Houd het hoofdgedeelte vast en schud het enkele malen voorzichtig om de binnenkant grondig te spoelen.
③ Gooi het hete water weg en maak vervolgens elk onderdeel schoon.

• Doe er geen grote blokjes of ijs in. Gebruik kleine blokjes of gemalen ijs.

Om uw drank langer warm/koud te houden, giet u eerst een kleine hoeveelheid warm/koud water in het hoofdgedeelte en laat u het een of twee minuten staan.

• Gooi het warme/koude water weg na het voorverwarmen/voorcoelen.

④ Gebruik geen spijkers en harde voorwerpen om patroners en een cup body pare te krassen, om krassen of patroners daling te vermijden.

Gebruik

1- Draai het deksel om het te verwijderen. 2- Het is mogelijk dat u een ongewone geur waarneemt van het materiaal van het product.

Maak in dat geval het product schoon door onderstaande stappen te volgen.

- ① Giet heet water in het hoofdgedeelte en sluit het deksel goed af.
② Houd het hoofdgedeelte vast en schud het enkele malen voorzichtig om de binnenkant grondig te spoelen.
③ Gooi het hete water weg en maak vervolgens elk onderdeel schoon.

• Doe er geen grote blokjes of ijs in. Gebruik kleine blokjes of gemalen ijs.

Om uw drank langer warm/koud te houden, giet u eerst een kleine hoeveelheid warm/koud water in het hoofdgedeelte en laat u het een of twee minuten staan.

• Gooi het warme/koude water weg na het voorverwarmen/voorcoelen.

④ Gebruik geen spijkers en harde voorwerpen om patroners en een cup body pare te krassen, om krassen of patroners daling te vermijden.

Gebruik

1- Draai het deksel om het te verwijderen. 2- Het is mogelijk dat u een ongewone geur waarneemt van het materiaal van het product.

Maak in dat geval het product schoon door onderstaande stappen te volgen.

- ① Giet heet water in het hoofdgedeelte en sluit het deksel goed af.
② Houd het hoofdgedeelte vast en schud het enkele malen voorzichtig om de binnenkant grondig te spoelen.
③ Gooi het hete water weg en maak vervolgens elk onderdeel schoon.

• Doe er geen grote blokjes of ijs in. Gebruik kleine blokjes of gemalen ijs.

Om uw drank langer warm/koud te houden, giet u eerst een kleine hoeveelheid warm/koud water in het hoofdgedeelte en laat u het een of twee minuten staan.

• Gooi het warme/koude water weg na het voorverwarmen/voorcoelen.

④ Gebruik geen spijkers en harde voorwerpen om patroners en een cup body pare te krassen, om krassen of patroners daling te vermijden.

Gebruik

1- Draai het deksel om het te verwijderen. 2- Het is mogelijk dat u een ongewone geur waarneemt van het materiaal van het product.

Maak in dat geval het product schoon door onderstaande stappen te volgen.

- ① Giet heet water in het hoofdgedeelte en sluit het deksel goed af.
② Houd het hoofdgedeelte vast en schud het enkele malen voorzichtig om de binnenkant grondig te spoelen.
③ Gooi het hete water weg en maak vervolgens elk onderdeel schoon.

• Doe er geen grote blokjes of ijs in. Gebruik kleine blokjes of gemalen ijs.

Om uw drank langer warm/koud te houden, giet u eerst een kleine hoeveelheid warm/koud water in het hoofdgedeelte en laat u het een of twee minuten staan.

• Gooi het warme/koude water weg na het voorverwarmen/voorcoelen.

④ Gebruik geen spijkers en harde voorwerpen om patroners en een cup body pare te krassen, om krassen of patroners daling te vermijden.

Gebruik

1- Draai het deksel om het te verwijderen. 2- Het is mogelijk dat u een ongewone geur waarneemt van het materiaal van het product.

Maak in dat geval het product schoon door onderstaande stappen te volgen.

- ① Giet heet water in het hoofdgedeelte en sluit het deksel goed af.
② Houd het hoofdgedeelte vast en schud het enkele malen voorzichtig om de binnenkant grondig te spoelen.
③ Gooi het hete water weg en maak vervolgens elk onderdeel schoon.

• Doe er geen grote blokjes of ijs in. Gebruik kleine blokjes of gemalen ijs.

Om uw drank langer warm/koud te houden, giet u eerst een kleine hoeveelheid warm/koud water in het hoofdgedeelte en laat u het een of twee minuten staan.

• Gooi het warme/koude water weg na het voorverwarmen/voorcoelen.

④ Gebruik geen spijkers en harde voorwerpen om patroners en een cup body pare te krassen, om krassen of patroners daling te vermijden.

Gebruik

1- Draai het deksel om het te verwijderen. 2- Het is mogelijk dat u een ongewone geur waarneemt van het materiaal van het product.

Maak in dat geval het product schoon door onderstaande stappen te volgen.

- ① Giet heet water in het hoofdgedeelte en sluit het deksel goed af.
② Houd het hoofdgedeelte vast en schud het enkele malen voorzichtig om de binnenkant grondig te spoelen.
③ Gooi het hete water weg en maak vervolgens elk onderdeel schoon.

• Doe er geen grote blokjes of ijs in. Gebruik kleine blokjes of gemalen ijs.

Om uw drank langer warm/koud te houden, giet u eerst een kleine hoeveelheid warm/koud water in het hoofdgedeelte en laat u het een of twee minuten staan.

• Gooi het warme/koude water weg na het voorverwarmen/voorcoelen.

④ Gebruik geen spijkers en harde voorwerpen om patroners en een cup body pare te krassen, om krassen of patroners daling te vermijden.

Gebruik

1- Draai het deksel om het te verwijderen. 2- Het is mogelijk dat u een ongewone geur waarneemt van het materiaal van het product.

Maak in dat geval het product schoon door onderstaande stappen te volgen.

- ① Giet heet water in het hoofdgedeelte en sluit het deksel goed af.
② Houd het hoofdgedeelte vast en schud het enkele malen voorzichtig om de binnenkant grondig te spoelen.
③ Gooi het hete water weg en maak vervolgens elk onderdeel schoon.

• Doe er geen grote blokjes of ijs in. Gebruik kleine blokjes of gemalen ijs.

Om uw drank langer warm/koud te houden, giet u eerst een kleine hoeveelheid warm/koud water in het hoofdgedeelte en laat u het een of twee minuten staan.

• Gooi het warme/koude water weg na het voorverwarmen/voorcoelen.

④ Gebruik geen spijkers en harde voorwerpen om patroners en een cup body pare te krassen, om krassen of patroners daling te vermijden.

Gebruik

1- Draai het deksel om het te verwijderen. 2- Het is mogelijk dat u een ongewone geur waarneemt van het materiaal van het product.

Maak in dat geval het product schoon door onderstaande stappen te volgen.

- ① Giet heet water in het hoofdgedeelte en sluit het deksel goed af.
② Houd het hoofdgedeelte vast en schud het enkele malen voorzichtig om de binnenkant grondig te spoelen.
③ Gooi het hete water weg en maak vervolgens elk onderdeel schoon.

• Doe er geen grote blokjes of ijs in. Gebruik kleine blokjes of gemalen ijs.

Om uw drank langer warm/koud te houden, giet u eerst een kleine hoeveelheid warm/koud water in het hoofdgedeelte en laat u het een of twee minuten staan.

• Gooi het warme/koude water weg na het voorverwarmen/voorcoelen.

④ Gebruik geen spijkers en harde voorwerpen om patroners en een cup body pare te krassen, om krassen of patroners daling te vermijden.

Gebruik

1- Draai het deksel om het te verwijderen. 2- Het is mogelijk dat u een ongewone geur waarneemt van het materiaal van het product.

Maak in dat geval het product schoon door onderstaande stappen te volgen.

- ① Giet heet water in het hoofdgedeelte en sluit het deksel goed af.
② Houd het hoofdgedeelte vast en schud het enkele malen voorzichtig om de binnenkant grondig te spoelen.
③ Gooi het hete water weg en maak vervolgens elk onderdeel schoon.

• Doe er geen grote blokjes of ijs in. Gebruik kleine blokjes of gemalen ijs.

Om uw drank langer warm/koud te houden, giet u eerst een kleine hoeveelheid warm/koud water in het hoofdgedeelte en laat u het een of twee minuten staan.

• Gooi het warme/koude water weg na het voorverwarmen/voorcoelen.

④ Gebruik geen spijkers en harde voorwerpen om patroners en een cup body pare te krassen, om krassen of patroners daling te vermijden.

Gebruik

1- Draai het deksel om het te verwijderen. 2- Het is mogelijk dat u een ongewone geur waarneemt van het materiaal van het product.

Maak in dat geval het product schoon door onderstaande stappen te volgen.

- ① Giet heet water in het hoofdgedeelte en sluit het deksel goed af.
② Houd het hoofdgedeelte vast en schud het enkele malen voorzichtig om de binnenkant grondig te spoelen.
③ Gooi het hete water weg en maak vervolgens elk onderdeel schoon.

• Doe er geen grote blokjes of ijs in. Gebruik kleine blokjes of gemalen ijs.

Om uw drank langer warm/koud te houden, giet u eerst een kleine hoeveelheid warm/koud water in het hoofdgedeelte en laat u het een of twee minuten staan.

• Gooi het warme/koude water weg na het voorverwarmen/voorcoelen.

④ Gebruik geen spijkers en harde voorwerpen om patroners en een cup body pare te krassen, om krassen of patroners daling te vermijden.

Gebruik

1- Draai het deksel om het te verwijderen. 2- Het is mogelijk dat u een ongewone geur waarneemt van het materiaal van het product.

Maak in dat geval het product schoon door onderstaande stappen te volgen.

- ① Giet heet water in het hoofdgedeelte en sluit het deksel goed af.
② Houd het hoofdgedeelte vast en schud het enkele malen voorzichtig om de binnenkant grondig te spoelen.
③ Gooi het hete water weg en maak vervolgens elk onderdeel schoon.

• Doe er geen grote blokjes of ijs in. Gebruik kleine blokjes of gemalen ijs.

Om uw drank langer warm/koud te houden, giet u eerst een kleine hoeveelheid warm/koud water in het hoofdgedeelte en laat u het een of twee minuten staan.

• Gooi het warme/koude water weg na het voorverwarmen/voorcoelen.

④ Gebruik geen spijkers en harde voorwerpen om patroners en een cup body pare te krassen, om krassen of patroners daling te vermijden.

Gebruik

1- Draai het deksel om het te verwijderen. 2- Het is mogelijk dat u een ongewone geur waarneemt van het materiaal van het product.

Maak in dat geval het product schoon door onderstaande stappen te volgen.

- ① Giet heet water in het hoofdgedeelte en sluit het deksel goed af.
② Houd het hoofdgedeelte vast en schud het enkele malen voorzichtig om de binnenkant grondig te spoelen.
③ Gooi het hete water weg en maak vervolgens elk onderdeel schoon.

• Doe er geen grote blokjes of ijs in. Gebruik kleine blokjes of gemalen ijs.

Om uw drank langer warm/koud te houden, giet u eerst een kleine hoeveelheid warm/koud water in het hoofdgedeelte en laat u het een of twee minuten staan.

• Gooi het warme/koude water weg na het voorverwarmen/voorcoelen.

④ Gebruik geen spijkers en harde voorwerpen om patroners en een cup body pare te krassen, om krassen of patroners daling te vermijden.

EFFEKTIV GARANTI

Super Sparrow strävar efter att använda hållbara och robusta material av hög standard. Super Sparrows produkter erbjuds med en livstidsgaranti mot tillverkningsfel, vilket innebär att vi garanterar att våra produkter kan stå emot alla typer av användningsmiljöer.

Om du inte är nöjd med vår produkt eller någon annan Super Sparrow-produkt eller vill veta mer om den fullständiga garantin och returinformationen, besök SuperSparrow.com.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed intygar Super Sparrow att produkttypen ZM-JG överensstämmer med direktiven (EC) nr 2023/2006, (EC) nr 1935/2004, (EU) nr 10/2011 och EN 12546-1: 2000, EU-förordningar. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: https://www.supersparrow.com

KONTROLLERERA

För att verifiera äktheten av ditt köp, besök: https://supersparrow.com/apps/product-registration?form=product-registration

重要保護措置 (JP)

やけど、飲料の変質、変色、ボトルの故障や汚れを防ぐために、以下の注意事項をお守りください。

お願いだからやめてくれ:

● \*乳幼児や小さなお子様には使用させないでください。乳幼児や小さなお子様の手の届かないところに保管してください。

● \*ガスコンロ、オーブン、ヒーターなどの熱源の近くに置かないでください。

● \*電子レンジで加熱しないでください。

● \*本体を分解しないでください。

● \*ドライアイスや炭酸飲料は入れないでください。

● \*スープやこぶさなど、ナトリウムを多く含む液体は入れないでください。

重要保護措置 (JP)

やけど、飲料の変質、変色、ボトルの故障や汚れを防ぐために、以下の注意事項をお守りください。

お願いだからやめてくれ:

● \*乳幼児や小さなお子様には使用させないでください。乳幼児や小さなお子様の手の届かないところに保管してください。

● \*ガスコンロ、オーブン、ヒーターなどの熱源の近くに置かないでください。

● \*電子レンジで加熱しないでください。

● \*本体を分解しないでください。

● \*ドライアイスや炭酸飲料は入れないでください。

● \*スープやこぶさなど、ナトリウムを多く含む液体は入れないでください。

重要保護措置 (JP)

やけど、飲料の変質、変色、ボトルの故障や汚れを防ぐために、以下の注意事項をお守りください。

お願いだからやめてくれ:

● \*乳幼児や小さなお子様には使用させないでください。乳幼児や小さなお子様の手の届かないところに保管してください。

● \*ガスコンロ、オーブン、ヒーターなどの熱源の近くに置かないでください。

● \*電子レンジで加熱しないでください。

● \*本体を分解しないでください。

● \*ドライアイスや炭酸飲料は入れないでください。

● \*スープやこぶさなど、ナトリウムを多く含む液体は入れないでください。

重要保護措置 (JP)

やけど、飲料の変質、変色、ボトルの故障や汚れを防ぐために、以下の注意事項をお守りください。

お願いだからやめてくれ:

● \*乳幼児や小さなお子様には使用させないでください。乳幼児や小さなお子様の手の届かないところに保管してください。

● \*ガスコンロ、オーブン、ヒーターなどの熱源の近くに置かないでください。

● \*電子レンジで加熱しないでください。

● \*本体を分解しないでください。

● \*ドライアイスや炭酸飲料は入れないでください。

● \*スープやこぶさなど、ナトリウムを多く含む液体は入れないでください。

重要保護措置 (JP)

やけど、飲料の変質、変色、ボトルの故障や汚れを防ぐために、以下の注意事項をお守りください。

お願いだからやめてくれ:

● \*乳幼児や小さなお子様には使用させないでください。乳幼児や小さなお子様の手の届かないところに保管してください。

● \*ガスコンロ、オーブン、ヒーターなどの熱源の近くに置かないでください。

● \*電子レンジで加熱しないでください。

● \*本体を分解しないでください。

● \*ドライアイスや炭酸飲料は入れないでください。

● \*スープやこぶさなど、ナトリウムを多く含む液体は入れないでください。

重要保護措置 (JP)

やけど、飲料の変質、変色、ボトルの故障や汚れを防ぐために、以下の注意事項をお守りください。

お願いだからやめてくれ:

● \*乳幼児や小さなお子様には使用させないでください。乳幼児や小さなお子様の手の届かないところに保管してください。

● \*ガスコンロ、オーブン、ヒーターなどの熱源の近くに置かないでください。

● \*電子レンジで加熱しないでください。

● \*本体を分解しないでください。

● \*ドライアイスや炭酸飲料は入れないでください。

● \*スープやこぶさなど、ナトリウムを多く含む液体は入れないでください。

重要保護措置 (JP)

やけど、飲料の変質、変色、ボトルの故障や汚れを防ぐために、以下の注意事項をお守りください。

お願いだからやめてくれ:

● \*乳幼児や小さなお子様には使用させないでください。乳幼児や小さなお子様の手の届かないところに保管してください。

● \*ガスコンロ、オーブン、ヒーターなどの熱源の近くに置かないでください。

● \*電子レンジで加熱しないでください。

● \*本体を分解しないでください。

● \*ドライアイスや炭酸飲料は入れないでください。

● \*スープやこぶさなど、ナトリウムを多く含む液体は入れないでください。

重要保護措置 (JP)

やけど、飲料の変質、変色、ボトルの故障や汚れを防ぐために、以下の注意事項をお守りください。

お願いだからやめてくれ:

● \*乳幼児や小さなお子様には使用させないでください。乳幼児や小さなお子様の手の届かないところに保管してください。

● \*ガスコンロ、オーブン、ヒーターなどの熱源の近くに置かないでください。

● \*電子レンジで加熱しないでください。

● \*本体を分解しないでください。

● \*ドライアイスや炭酸飲料は入れないでください。

● \*スープやこぶさなど、ナトリウムを多く含む液体は入れないでください。

重要保護措置 (JP)

やけど、飲料の変質、変色、ボトルの故障や汚れを防ぐために、以下の注意事項をお守りください。

お願いだからやめてくれ:

● \*乳幼児や小さなお子様には使用させないでください。乳幼児や小さなお子様の手の届かないところに保管してください。

● \*ガスコンロ、オーブン、ヒーターなどの熱源の近くに置かないでください。

● \*電子レンジで加熱しないでください。

● \*本体を分解しないでください。

● \*ドライアイスや炭酸飲料は入れないでください。

● \*スープやこぶさなど、ナトリウムを多く含む液体は入れないでください。

重要保護措置 (JP)

やけど、飲料の変質、変色、ボトルの故障や汚れを防ぐために、以下の注意事項をお守りください。

お願いだからやめてくれ:

● \*乳幼児や小さなお子様には使用させないでください。乳幼児や小さなお子様の手の届かないところに保管してください。

● \*ガスコンロ、オーブン、ヒーターなどの熱源の近くに置かないでください。

● \*電子レンジで加熱しないでください。

● \*本体を分解しないでください。

● \*ドライアイスや炭酸飲料は入れないでください。

● \*スープやこぶさなど、ナトリウムを多く含む液体は入れないでください。

重要保護措置 (JP)

やけど、飲料の変質、変色、ボトルの故障や汚れを防ぐために、以下の注意事項をお守りください。

お願いだからやめてくれ:

● \*乳幼児や小さなお子様には使用させないでください。乳幼児や小さなお子様の手の届かないところに保管してください。

● \*ガスコンロ、オーブン、