
amazon basics



Microwave Cart on Wheels
Chariot à micro-ondes sur roues
Mikrowellenwagen auf Rädern
Carrello per microonde con ruote
Carrito con ruedas para microondas
Magnetronwagen op wielen
Wózek mikrofalowy na kółkach
Mikrovågsvagn på hjul
Carrinho com rodas para microondas
電子レンジ用カート、キャスター付き
عربة ميكروويف على عجلات

B073P2KKXS

EN . . . . . Page 2
FR . . . . . Page 4
DE . . . . . Seite 7
IT . . . . . Pagina 10
ES . . . . . Página 12
NL . . . . . Pagina 14
PL . . . . . Strona 16
SV . . . . . Sida 18
PT-BR . . . . . Página 20
日本語 . . . . . ページ 22
AR . . . . . صفحة 24
. 26

1. Important Safety Instructions

⚠ WARNING Risk of injury!

Do not let children climb on or play with the unit.

- For domestic use only.
- This product must be assembled by an adult.
- Keep children and pets away while assembling the product.
- Do not use this product if any parts are missing, damaged, or worn.
- Regularly check if all screw connections are tight and if all shelves are attached in a stable way.
- To avoid scratching the floor, assemble the shelving unit on a soft surface such as a carpet.
- Regularly examine the product for wear and tear. Stop using the product at first sign of damage or if parts become detached.
- Use the product on flat, level and hard surface capable of supporting the shelving and any items placed on it. Remember to only use the product on level ground with evenly distributed weight.
- Serious or fatal crushing injuries can occur from product tipping over, the shelving must be fixed to the wall by tipping restraint when static. The tipping restraint needs to be removed when moving the shelving.

2. Before First Use

⚠ DANGER Risk of suffocation!

Keep any packaging materials away from children and pets.

- Remove all the packing materials.
- Remove and review all components before assembly.
- Check the product for transport damages.

3. Cleaning, Storage and Maintenance

3.1 Cleaning

- To clean the product, wipe with a soft, slightly damp cloth.
- Wipe the product dry after cleaning.
- Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.

3.2 Storage

- Make sure the product is clean and dry.
- Wrap the product in protective material, such as moving blankets, bubble wrap, or furniture pads. This will prevent scratches and other damage during storage.
- Store the product in a dry, cool place, such as a climate-controlled storage unit or a dry basement. Avoid storing the furniture in areas that are damp, humid, or prone to temperature fluctuations.
- Cover the product with a breathable cover, such as a cotton sheet, to protect it from dust and moisture. Avoid using plastic covers, as they can trap moisture and cause mold and mildew to develop.

- Avoid stacking heavy items on top of each other, as this can cause damage. Instead, place heavy items on the bottom and lighter items on top.
- If the product can be disassembled, take it apart before storing it. This will make it easier to store and transport, and will also reduce the risk of damage during storage. Be sure to label each piece to know how to reassemble it later.
- If possible, store the product upright to save space. Place larger items, such as sofas and mattresses, against the walls. Stack chairs and smaller items on top of each other.
- Check the product regularly during storage to ensure that it is in good condition. This will help to identify any problems early and prevent them from getting worse.
- Store the product in a safe place that is out of reach of children and pets. Make sure the storage area is clean, dry, and free from any potential hazards.

3.3 Maintenance

Check the components regularly to make sure all screws are fastened.

4. Specifications

4.1 Product details

Maximum Load	US Standard	Metric
Whole unit	175 lbs	79.5 kg
Top wood shelf	50 lbs	22.7 kg
Middle shelf	50 lbs	22.7 kg
Bottom shelf	50 lbs	22.7 kg
Hook	25 lbs	11.4 kg
Materials	Alloy steel, wood, PP	

4.2 Importer Information

	For EU
Postal:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Business Reg.:	134248

	For UK
Postal:	Amazon EU SARL, UK Branch, 1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom
Business Reg.:	BR017427

5. Feedback and Help

We would love to hear your feedback. Please consider leaving a rating and review through your purchase orders. If you need help with your product, log in to your account and navigate to the customer service / contact us page.

1. Consignes de sécurité importantes

⚠ ATTENTION Risque de blessure!

Ne laissez pas les enfants grimper sur le produit ou jouer avec celui-ci.

- Pour usage domestique uniquement.
- Ce produit doit être assemblé par un adulte.
- Gardez les enfants et les animaux de compagnie à l'écart pendant l'assemblage du produit.
- N'utilisez pas ce produit s'il manque certaines pièces ou si des pièces sont endommagées ou usées.
- Vérifiez régulièrement si tous les assemblages vissés sont bien serrés et si toutes les tablettes sont fixées de manière stable.
- Pour éviter de rayer le sol, assemblez le produit sur une surface souple, comme un tapis.
- Examinez régulièrement le produit pour vous assurer qu'il n'est pas usé ou endommagé. Arrêtez d'utiliser le produit dès les premiers signes de dommage ou si des pièces se détachent.
- Utilisez le produit sur une surface plane et dure capable de supporter l'étagère et tout objet posé dessus. Utilisez le produit uniquement sur un sol nivelé avec un poids uniformément réparti.
- Des blessures graves ou mortelles par écrasement peuvent survenir en cas de basculement du produit, l'étagère doit être fixée au mur par un dispositif de retenue de bascule lorsqu'elle est statique. Le dispositif de retenue de bascule doit être retiré lors du déplacement de l'étagère.

2. Avant la première utilisation

⚠ DANGER Risque d'étouffement!

Gardez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.

- Retirez tous les matériaux d'emballage.
- Retirez et examinez tous les composants avant l'assemblage.
- Vérifiez que le produit n'a pas été endommagé pendant le transport.

3. Nettoyage, stockage et entretien

3.1 Nettoyage

- Pour nettoyer le produit, essuyez-le avec un chiffon doux légèrement humide.
- Essuyez le produit avec un chiffon sec après l'avoir nettoyé.
- N'utilisez jamais de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de tampons abrasifs, ni d'ustensiles métalliques ou tranchants pour nettoyer le produit.

3.2 Stockage

- Assurez-vous que le produit est propre et sec.
- Enveloppez le produit dans un matériau de protection, comme des couvertures de déménagement, du papier à bulles ou des coussins de protection pour meubles. Cela permettra d'éviter les rayures ou d'autres dommages pendant le stockage.

- Stockez le produit dans un endroit sec et frais, comme une unité de rangement à température contrôlée ou un sous-sol sec. Évitez de stocker le meuble dans des endroits humides ou sujets aux changements de température.
- Mettez une housse perméable à l'air (comme un drap de coton) sur le produit pour le protéger de la poussière et de l'humidité. Évitez d'utiliser des housses en plastique, car elles peuvent retenir l'humidité et entraîner la formation de moisissures.
- Évitez d'empiler des objets lourds les uns sur les autres, car cela peut causer des dommages. Placez plutôt les objets lourds en bas et les objets plus légers sur le dessus.
- Si cela est possible, démontez le produit avant de le stocker. Cela facilitera le stockage et le transport, en plus de réduire les risques de dommage. Veillez à étiqueter chaque pièce pour savoir comment assembler de nouveau le produit plus tard.
- Si possible, stockez le produit à la verticale pour économiser de l'espace. Placez les objets plus volumineux, comme les canapés et les matelas, contre les murs. Empilez les chaises et les petits objets les uns sur les autres.
- Pour vous assurer qu'il est en bon état, vérifiez régulièrement le produit pendant le stockage. Cela permettra de déceler rapidement les problèmes et d'éviter qu'ils ne s'aggravent.
- Stockez le produit dans un endroit sécuritaire, hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Assurez-vous que l'espace de stockage est propre, sec et exempt de tout danger potentiel.

3.3 Entretien

Vérifiez régulièrement les composants pour vous assurer que toutes les vis sont bien fixées.

4. Spécifications

4.1 Détails du produit

Charge maximale	Norme américaine	Système métrique
Unité entière	175 lb	79,5 kg
Tablette supérieure en bois	50 lb	22,7 kg
Tablette du milieu	50 lb	22,7 kg
Tablette inférieure	50 lb	22,7 kg
Crochet	25 lb	11,4 kg
Matériaux	Acier allié, bois, PP	

4.2 Informations sur l'importateur

	Pour l'UE
Adresse postale :	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
No de société. :	134248

5. Information des consommateurs sur la règle de tri (pour la France)



https://quefairedemesdechets.fr

6. Commentaires et aide

Nous aimerions recevoir vos commentaires. N'hésitez pas à laisser une note et un commentaire par le biais de vos bons de commande. Si vous avez besoin d'aide en ce qui concerne votre produit, connectez-vous à votre compte et accédez à la page Service à la clientèle/Contactez-nous.

1. Wichtige Sicherheitsanweisungen

⚠ ACHTUNG Verletzungsrisiko!
Lassen Sie Kinder nicht auf das Gerät klettern oder damit spielen.

- Nur für den privaten Gebrauch.
- Dieses Produkt muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.
- Halten Sie Kinder und Haustiere fern, während das Produkt zusammengebaut wird.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Teile fehlen, beschädigt oder abgenutzt sind.
- Prüfen Sie regelmäßig, ob alle Schraubverbindungen fest sitzen und ob alle Ablagen stabil befestigt sind.
- Um Kratzer am Boden zu vermeiden, bauen Sie das Produkt auf einer weichen Oberfläche wie einem Teppich auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Abnutzung und Verschleiß. Stellen Sie die Verwendung sofort ein, sobald Anzeichen von Beschädigung oder gelöste Teile sichtbar sind.
- Verwenden Sie das Produkt auf einer ebenen, stabilen und harten Oberfläche, die das Regal und die darauf platzierten Gegenstände tragen kann. Verwenden Sie das Produkt nur auf ebenem Boden mit gleichmäßig verteiltem Gewicht.
- Schwere oder tödliche Quetschungen können durch das Umkippen des Produkts entstehen. Das Regal muss durch eine Kippsicherung an der Wand befestigt werden, wenn es statisch ist. Die Kippsicherung muss entfernt werden, wenn Sie das Regal bewegen.

2. Vor der ersten Verwendung

⚠ GEFAHR Erstickungsrisiko!
Halten Sie jegliches Verpackungsmaterial von Kindern und Haustieren fern.

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Entfernen und überprüfen Sie alle Komponenten vor dem Aufbau.
- Überprüfen Sie das Produkt auf Transportschäden.

3. Reinigung, Lagerung und Wartung

3.1 Reinigung

- Um das Produkt zu reinigen, wischen Sie es mit einem weichen, leicht feuchten Tuch ab.
- Trocknen Sie das Produkt nach der Reinigung ab.
- Verwenden Sie niemals ätzende Reinigungsmittel, Drahtbürsten, Scheuerschwämme, metallische oder scharfe Utensilien zur Reinigung des Produkts.

3.2 Lagerung

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt sauber und trocken ist.
- Wickeln Sie das Produkt in Schutzmaterial ein, z. B. in Umzugsdecken, Luftpolsterfolie oder Möbelpolster. Dies verhindert Kratzer und andere Schäden während der Lagerung.

- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, kühlen Ort, wie einem klimatisierten Lagerraum oder einem trockenen Keller. Vermeiden Sie es, das Möbelstück in Bereichen zu lagern, die feucht oder anfällig für Temperaturschwankungen sind.
- Decken Sie das Produkt mit einer atmungsaktiven Abdeckung, wie z. B. einem Baumwolltuch, ab, um es vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen. Vermeiden Sie die Verwendung von Plastikabdeckungen, da diese Feuchtigkeit einschließen und die Bildung von Schimmel und Stockflecken fördern können.
- Vermeiden Sie es, schwere Gegenstände übereinander zu stapeln, da dies Schäden verursachen kann. Platzieren Sie stattdessen schwere Gegenstände unten und leichtere Gegenstände oben.
- Wenn das Produkt zerlegt werden kann, zerlegen Sie es vor der Lagerung. Dies erleichtert die Lagerung und den Transport und reduziert das Risiko von Beschädigungen während der Lagerung. Beschriften Sie jedes Teil, um später den Zusammenbau zu erleichtern.
- Wenn möglich, lagern Sie das Produkt aufrecht, um Platz zu sparen. Platzieren Sie größere Gegenstände, wie Sofas und Matratzen, an den Wänden. Stapeln Sie Stühle und kleinere Gegenstände übereinander.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig während der Lagerung, um sicherzustellen, dass es sich in gutem Zustand befindet. Dies hilft, Probleme frühzeitig zu erkennen und eine Verschlimmerung zu verhindern.
- Lagern Sie das Produkt an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren. Stellen Sie sicher, dass der Lagerbereich sauber, trocken und frei von möglichen Gefahren ist.

3.3 Wartung

Überprüfen Sie regelmäßig die Komponenten, um sicherzustellen, dass alle Schrauben festgezogen sind.

4. Spezifikationen

4.1 Produktdetails

Maximale Belastung	US-Standard	Metrisch
Ganze Einheit	175 lbs	79,5 kg
Oberes Holzregal	50 lbs	22,7 kg
Mittleres Regal	50 lbs	22,7 kg
Unteres Regal	50 lbs	22,7 kg
Haken	25 lbs	11,4 kg
Materialien	Legierter Stahl, Holz, PP	

4.2 Informationen zum Importeur

	Für die EU
Postanschrift:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Handelsregister:	134248

5. Feedback und Hilfe

Wir würden uns sehr über Ihr Feedback freuen. Bitte denken Sie daran, eine Bewertung und Rezension zu Ihren Bestellungen zu hinterlassen. Loggen Sie sich in Ihr Konto ein und navigieren Sie zur Seite „Kundenservice / Kontakt“, falls Sie Hilfe zu Ihrem Produkt benötigen.

1. Importanti istruzioni di sicurezza

⚠ AVVERTENZA Rischio di lesioni!

Non lasciare che i bambini salgano sul prodotto o ci giochino.

- Solo per utilizzo domestico.
- Questo prodotto deve essere montato da una persona adulta.
- Tenere lontani bambini e animali domestici durante il montaggio del prodotto.
- Non utilizzare questo prodotto se mancano parti o in presenza di parti danneggiate o usurate.
- Controllate regolarmente se tutti i collegamenti a vite sono saldi e se tutti i ripiani sono fissati in modo stabile.
- Per evitare di graffiare il pavimento, montare lo scaffale su una superficie morbida, ad esempio un tappeto.
- Esaminare regolarmente il prodotto per verificarne l'usura. Sospendere l'utilizzo del prodotto al primo segno di danneggiamento o se le parti si staccano.
- Utilizzare il prodotto su una superficie piana, orizzontale e rigida in grado di sostenere la scaffalatura e tutti gli oggetti riposti su di essa. Ricordarsi di utilizzare il prodotto solo su una superficie orizzontale con una distribuzione uniforme del peso.
- Il ribaltamento del prodotto può causare lesioni da schiacciamento gravi o mortali; la scaffalatura deve essere fissata alla parete mediante dispositivo di ritenuta antiribaltamento quando è fissa. Il sistema di ritenuta antiribaltamento deve essere rimosso quando si sposta lo scaffale.

2. Prima del primo utilizzo

⚠ PERICOLO Rischio di soffocamento!

Tenere il materiale di imballaggio lontano da bambini e animali domestici.

- Rimuovere tutti i materiali di imballaggio.
- Rimuovere ed esaminare tutti i componenti prima di procedere al montaggio.
- Verificare che il prodotto non presenti danni di trasporto.

3. Pulizia, conservazione e manutenzione

3.1 Pulizia

- Per pulire il prodotto, strofinare con un panno morbido leggermente umido.
- Dopo la pulizia, asciugare il prodotto.
- Per pulire il prodotto, non utilizzare detergenti corrosivi, spazzole metalliche, spugne abrasive, utensili metallici o affilati.

3.2 Conservazione

- Assicurarsi che il prodotto sia pulito e asciutto.
- Avvolgere il prodotto in materiale protettivo, ad esempio coperte per trasloco, pluriball o imbottiture per mobili, per evitare graffi e altri danni durante la conservazione.
- Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, ad esempio un deposito climatizzato o un seminterrato asciutto. Evitare di riporre i mobili in aree umide o soggette a fluttuazioni di temperatura.

- Coprire il prodotto con una fodera traspirante, ad esempio un lenzuolo di cotone, come protezione da polveri e umidità. Evitare di utilizzare coperture in plastica, poiché possono intrappolare l'umidità e causare lo sviluppo di muffe e funghi.
- Evitare di impilare oggetti pesanti uno sopra l'altro, poiché ciò potrebbe causare danni. Posizionare invece gli oggetti pesanti sul fondo e gli oggetti più leggeri sulla parte superiore.
- Se il prodotto può essere smontato, procedere allo smontaggio prima di riporlo per facilitare la conservazione e il trasporto e ridurre inoltre il rischio di danni durante lo stoccaggio. Assicurarsi di etichettare ciascun pezzo per sapere come riassemblarlo in un secondo momento.
- Se possibile, riporre il prodotto in posizione verticale per risparmiare spazio. Posizionare oggetti più grandi, come divani e materassi, contro le pareti. Impilare sedie e oggetti più piccoli uno sopra l'altro.
- Verificare regolarmente il prodotto durante la conservazione per assicurarsi che sia in buone condizioni. Ciò contribuirà a identificare precocemente eventuali problemi, evitando che peggiorino.
- Conservare il prodotto in un luogo sicuro lontano dalla portata di bambini e animali domestici. Assicurarsi che l'area di stoccaggio sia pulita, asciutta e priva di potenziali pericoli.

3.3 Manutenzione

Verificare periodicamente i componenti per assicurarsi che tutte le viti siano fissate.

4. Istruzioni

4.1 Dettagli del prodotto

Carico massimo	Standard degli Stati Uniti	Metrico
Intera unità	175 libbre	79,5 kg
Ripiano superiore in legno	50 libbre	22,7 kg
Ripiano intermedio	50 libbre	22,7 kg
Ripiano inferiore	50 libbre	22,7 kg
Gancio	25 libbre	11,4 kg
Materiali	Acciaio legato, legno, PP	

4.2 Informazioni sull'importatore

	Per l'UE
Indirizzo:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Reg. delle imprese:	134248

5. Feedback e aiuto

Ci piacerebbe ricevere il tuo feedback. Ti invitiamo a lasciare una valutazione e una recensione sui tuoi ordini di acquisto. Se hai bisogno di aiuto in merito al tuo prodotto, accedi al tuo account e vai al servizio clienti o alla pagina Contattaci.

1. Instrucciones de seguridad importantes

⚠ ADVERTENCIA ¡Riesgo de lesiones!

No dejes que los niños se suban a la unidad ni jueguen con ella.

- Solo para uso doméstico.
- Este producto lo debe montar un adulto.
- Mantén alejados a los niños y las mascotas mientras montas el producto.
- No uses este producto si faltan piezas, están dañadas o desgastadas.
- Comprueba periódicamente si todos los tornillos están apretados y todos los estantes están unidos de forma estable.
- Para evitar rayar el suelo, monta la estantería sobre una superficie blanda, como una alfombra.
- Examina regularmente el producto para ver si está desgastado. Deja de usar el producto a la primera señal de daño o si las piezas se desprenden.
- Usa el producto sobre una superficie plana, nivelada y dura que pueda soportar la estantería y cualquier artículo colocado sobre ella. Recuerda utilizar el producto únicamente en un suelo nivelado con un peso distribuido uniformemente.
- Si el producto se vuelca, pueden producirse lesiones graves o mortales por aplastamiento. La estantería debe fijarse a la pared mediante un sistema de retención de vuelco cuando no se vaya a mover. Al mover la estantería hay que retirar el sistema de retención.

2. Antes del primer uso

⚠ PELIGRO ¡Riesgo de asfixia!

Mantén los materiales del embalaje fuera del alcance de los niños y las mascotas.

- Retira todos los materiales del embalaje.
- Extrae y revisa todos los componentes antes del montaje.
- Comprueba si el producto se ha dañado en el transporte.

3. Limpieza, almacenamiento y mantenimiento

3.1 Limpieza

- Para limpiar el producto, pásale un paño suave y ligeramente húmedo.
- Seca el producto después de limpiarlo.
- Nunca utilices detergentes corrosivos, cepillos de alambre, estropajos abrasivos ni utensilios metálicos o afilados para limpiar el producto.

3.2 Almacenamiento

- Revisa que el producto esté limpio y seco.
- Envuelve el producto en un material protector, como mantas para mudanzas, plástico de burbujas o almohadillas para muebles. Esto evitará arañazos y otros daños durante el almacenamiento.
- Almacena el producto en un lugar seco y fresco, como una unidad de almacenamiento con clima controlado o un sótano seco. Evita guardar el mueble en áreas mojadas, húmedas o propensas a fluctuaciones de temperatura.

- Cubre el producto con una funda transpirable, como una sábana de algodón, para protegerlo del polvo y la humedad. Evita usar fundas de plástico, ya que pueden atrapar la humedad y provocar la formación de moho y hongos.
- Evita apilar objetos pesados uno encima del otro, ya que esto puede causar daños. En su lugar, coloca los objetos pesados en la parte inferior y los más ligeros en la parte superior.
- Si el producto se puede desmontar, desmóntalo antes de almacenarlo. Esto facilitará el almacenamiento y el transporte, y también reducirá el riesgo de daños durante el almacenamiento. Asegúrate de etiquetar cada pieza para saber cómo volver a montar el producto más adelante.
- Si es posible, almacena el producto en posición vertical para ahorrar espacio. Coloca los objetos más grandes, como sofás y colchones, contra la pared. Apila las sillas y los objetos más pequeños.
- Comprueba el producto con regularidad durante el almacenamiento para asegurarte de que esté en buen estado, así podrás identificar cualquier problema a tiempo y evitarás que empeore.
- Almacena el producto en un lugar seguro que esté fuera del alcance de los niños y las mascotas. Asegúrate de que el área de almacenamiento esté limpia, seca y libre de cualquier posible peligro.

3.3 Mantenimiento

Revisa los componentes con regularidad para asegurarte de que todos los tornillos estén apretados.

4. Especificaciones

4.1 Detalles del producto

Carga máxima	Norma estadounidense	Sistema métrico
Toda la unidad	175 libras	79,5 kg
Estante superior de madera	50 libras	22,7 kg
Estante intermedio	50 libras	22,7 kg
Estante inferior	50 libras	22,7 kg
Gancho	25 libras	11,4 kg
Materiales	Acero aleado, madera, PP	

4.2 Información del importador

	Para la UE
Dirección postal:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Reg. empresarial:	134248

5. Comentarios y ayuda

Nos encantaría recibir tus comentarios. Considera la posibilidad de dejar una valoración y una reseña en tus pedidos. Si necesitas ayuda con tu producto, inicia sesión en tu cuenta y dirígete a la página de servicio al cliente o contacto.

1. Belangrijke veiligheidsinstructies

⚠ WAARSCHUWING Risico op letsel!

Laat kinderen niet op het product klimmen of ermee spelen.

- Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik.
- Dit product moet door een volwassene worden gemonteerd.
- Houd tijdens het monteren van het product kinderen en huisdieren uit de buurt.
- Gebruik dit product niet als er onderdelen ontbreken, beschadigd of versleten zijn.
- Controleer regelmatig of alle schroefverbindingen goed vastzitten en of alle planken stabiel zijn bevestigd.
- Monteer het product op een zacht oppervlak zoals een tapijt, om krassen op de vloer te voorkomen.
- Controleer het product regelmatig op slijtage. Stop met het gebruik van het product bij de eerste tekenen van beschadiging of als er onderdelen losraken.
- Gebruik het product op een vlakke, egale en harde ondergrond die de planken en eventuele voorwerpen die erop zijn geplaatst, kan ondersteunen. Denk eraan om het product alleen te gebruiken op een egale ondergrond met een gelijkmatig verdeeld gewicht.
- Door het omvallen van het product kunnen ernstige of fatale verwondingen optreden, de planken moeten in stilstaande toestand met een kantelbeveiliging aan de muur worden bevestigd. Bij het verplaatsen van de planken moet de kantelbeveiliging worden verwijderd.

2. Voor het eerste gebruik

⚠ GEVAAR Verstikkingsgevaar!

Houd verpakkingsmaterialen buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

- Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
- Verwijder en controleer alle onderdelen voordat je met de montage begint.
- Controleer het product op transportschade.

3. Reiniging, opslag en onderhoud

3.1 Reiniging

- Reinig het product met een zachte, licht vochtige doek.
- Veeg het product droog na reiniging.
- Gebruik nooit bijtende reinigingsmiddelen, staalborstels, schuursponsjes, metalen of scherpe voorwerpen om het product te reinigen.

3.2 Opslag

- Zorg ervoor dat het product schoon en droog is.
- Verpak het product in beschermend materiaal, zoals verhuisdekens, noppenfolie of meubelonderleggers. Dit voorkomt krassen en andere beschadigingen tijdens de opslag.
- Sla het product op een droge, koele plaats op, zoals een geklimatiseerde opslagruimte of een droge kelder. Bewaar het meubilair niet op plaatsen die vochtig, klam of gevoelig voor temperatuurschommelingen zijn.

- Bedek het product met een ademende hoes, zoals een katoenen laken, om het te beschermen tegen stof en vocht. Vermijd het gebruik van plastic hoezen, omdat deze vocht kunnen vasthouden en schimmel en meeldauw kunnen veroorzaken.
- Vermijd het stapelen van zware voorwerpen op elkaar, omdat dit schade kan veroorzaken. Zet in plaats daarvan zware voorwerpen onderaan en lichtere voorwerpen bovenaan.
- Als het product kan worden gedemonteerd, haal je het uit elkaar voordat je het opbergt. Dit maakt opslag en transport eenvoudiger en vermindert ook het risico op schade tijdens de opslag. Zorg ervoor dat je elk stuk labelt zodat je weet hoe je het later weer in elkaar kunt zetten.
- Bewaar het product indien mogelijk rechtop om ruimte te besparen. Plaats grotere voorwerpen, zoals banken en matrassen, tegen de muur. Stapel stoelen en kleinere voorwerpen op elkaar.
- Controleer het product regelmatig tijdens de opslag om er zeker van te zijn dat het in een goede staat verkeert. Dit zal helpen om eventuele problemen vroegtijdig te identificeren en te voorkomen dat ze erger worden.
- Sla het product op een veilige plaats op, buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Zorg ervoor dat de opslagruimte schoon, droog en vrij van mogelijke gevaren is.

3.3 Onderhoud

Controleer de onderdelen regelmatig om er zeker van te zijn dat alle schroeven vastzitten.

4. Specificaties

4.1 Productinformatie

Maximale belasting	Amerikaanse standaard	Metrisch
Hele eenheid	175 lbs	79,5 kg
Bovenste houten plank	50 lbs	22,7 kg
Middelste plank	50 lbs	22,7 kg
Onderste plank	50 lbs	22,7 kg
Haak	25 lbs	11,4 kg
Materialen	Gelegeerd staal, hout, PP	

4.2 Importeursgegevens

	Voor de EU
Adres:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Bedrijfsreg.:	134248

5. Feedback en hulp

Graag ontvangen wij jouw feedback. Overweeg om een beoordeling en recensie achter te laten via je aankooporders. Als je hulp nodig hebt met je product, meld je dan aan bij je account en navigeer naar de klantenservice-/contactpagina.

1. Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

⚠ OSTRZEŻENIE Ryzyko obrażeń ciała!

Nie pozwalaj dzieciom wchodzić na produkt ani bawić się nim.

- Wyłącznie do użytku domowego.
- Produkt może montować wyłącznie osoba dorosła.
- Podczas montażu dopilnuj, aby dzieci i zwierzęta nie zbliżały się do produktu.
- Nie używaj tego produktu, jeśli brakuje jakichkolwiek części lub jeśli ma on uszkodzone lub zużyte części.
- Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie połączenia śrubowe są dokręcone i czy wszystkie półki są stabilnie zamocowane.
- Aby nie zarysować podłogi, zmontuj produkt na miękkiej powierzchni (np. na dywanie).
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem zużycia. Przestań używać produktu przy pierwszych oznakach uszkodzenia lub w przypadku oderwania części.
- Używaj produktu na płaskiej, równej i twardej powierzchni, która jest w stanie utrzymać regał i umieszczone na nim przedmioty. Używaj produktu wyłącznie na równym podłożu o równomiernie rozłożonym ciężarze.
- W przypadku przewrócenia się produktu może dojść do poważnych lub śmiertelnych obrażeń, dlatego regał musi być przymocowany do ściany za pomocą zabezpieczenia przed przewróceniem. Na czas przesuwania regału należy zdjąć zabezpieczenie przed przewróceniem.

2. Przed pierwszym użyciem

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO Ryzyko uduszenia!

Materiały opakowaniowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.

- Usuń wszystkie materiały opakowaniowe.
- Rozpakuj i sprawdź wszystkie elementy przed montażem.
- Sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń w czasie transportu.

3. Czyszczenie, przechowywanie i konserwacja

3.1 Czyszczenie

- W celu wyczyszczenia produktu przetrzyj go miękką, lekko wilgotną ściereczką.
- Po zakończeniu czyszczenia wytrzyj produkt do sucha.
- Do czyszczenia produktu nigdy nie używaj żrących detergentów, szczotek drucianych, zmywaków ściernych ani metalowych lub ostrych narzędzi.

3.2 Przechowywanie

- Upewnij się, że produkt jest czysty i suchy.
- Zapakuj produkt w materiał ochronny, taki jak koc transportowy, folia bąbelkowa lub podkładki pod meble. Zapobiegnie to zadrapaniom i innym uszkodzeniom podczas przechowywania.

- Produkt należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, takim jak klimatyzowany magazyn lub sucha piwnica. Nie przechowuj mebli w miejscach, które są wilgotne lub podatne na wahania temperatury.
- Aby chronić produkt przed kurzem i wilgocią, przykryj go oddychającym pokryciem (np. bawełnianym prześcieradłem). Nie używaj osłon z tworzywa sztucznego, ponieważ mogą zatrzymywać wilgoć i powodować rozwój pleśni.
- Nie układaj ciężkich przedmiotów jeden na drugim, ponieważ może to spowodować uszkodzenia. Zamiast tego umieść ciężkie przedmioty na dole, a lżejsze na górze.
- Jeśli produkt można zdemontować, przed przechowywaniem należy go rozłożyć. Ułatwi to przechowywanie i transport, a także zmniejszy ryzyko uszkodzenia podczas przechowywania. Oznacz każdy element, aby wiedzieć, jak go później złożyć.
- W miarę możliwości przechowuj produkt w pozycji pionowej, aby zaoszczędzić miejsce. Większe przedmioty, takie jak sofy i materace, oprzyj o ściany. Krzesła i mniejsze przedmioty należy ustawiać jedno na drugim.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu podczas przechowywania. Pomoże to wcześnie zidentyfikować wszelkie problemy i zapobiegnie ich pogorszeniu.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych. Upewnij się, że miejsce przechowywania jest czyste, suche i wolne od potencjalnych zagrożeń.

3.3 Konserwacja

Regularnie sprawdzaj elementy, aby upewnić się, że wszystkie śruby są zamocowane.

4. Specyfikacja

4.1 Informacje o produkcie

Maksymalne obciążenie	Jednostki amerykańskie	Jednostki metryczne
Cały regał	175 funtów	79,5 kg
Górna drewniana półka	50 funtów	22,7 kg
Środkowa półka	50 funtów	22,7 kg
Dolna półka	50 funtów	22,7 kg
Hak	25 funtów	11,4 kg
Materiały	Stal stopowa, drewno, PP	

4.2 Informacje o importerze

	Na terenie UE
Adres:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luksemburg
Nr rejestracyjny firmy:	134248

5. Opinie i pomoc

Chcielibyśmy poznać Twoją opinię. Zachęcamy do pozostawienia oceny i recenzji. Można to zrobić w sekcji zamówień. Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej produktu, zaloguj się na konto, a następnie przejdź na stronę „Dział Obsługi Klienta" lub „Skontaktuj się z nami".

1. Viktiga säkerhetsanvisningar

⚠ VARNING Risk för skada!

Låt inte barn klättra på eller leka med enheten.

- Endast för hemmabruk.
- Den här produkten måste monteras av en vuxen.
- Håll barn och husdjur borta när du monterar produkten.
- Använd inte den här produkten om några delar saknas, är skadade eller slitna.
- Kontrollera regelbundet att alla skruvar är åtdragna och att alla hyllor är ordentligt fastsatta..
- Montera hyllenheten på en mjuk yta, t.ex. en matta, för att undvika repor på golvet.
- Kontrollera regelbundet om produkten är sliten. Sluta använda produkten vid första tecken på skador eller om delar lossnar.
- Använd produkten på slät, plan och hård yta som ger stöd åt hyllorna och alla föremål som placeras på den. Kom ihåg att endast använda produkten på ett plant underlag med jämnt fördelad vikt.
- Allvarliga eller dödliga krosskador kan uppstå om produkten välter. Hyllenheten måste fästas mot en vägg med ett tippskydd när den inte används. Tippskyddet måste tas bort när hyllenheten flyttas.

2. Före första användning

⚠ FARA Risk för kvävning!

Håll förpackningsmaterial borta från barn och husdjur.

- Ta bort allt förpackningsmaterial.
- Ta bort och granska alla komponenter före montering.
- Kontrollera att produkten inte har några transportskador.

3. Rengöring, förvaring och underhåll

3.1 Rengöring

- Torka av med en mjuk, lätt fuktad trasa för att rengöra produkten.
- Torka av produkten så att den är torr efter rengöring.
- Använd aldrig frätande rengöringsmedel, stålborstar, rengöringssvampar med slipmedel, metallredskap eller vassa redskap för att rengöra produkten.

3.2 Förvaring

- Se till att produkten är ren och torr.
- Slå in produkten i skyddande material, till exempel flyttfiltar, bubbelplast eller möbeldynor. Det här förhindrar repor och andra skador vid förvaring.
- Förvara produkten på en torr och sval plats, till exempel i ett förvaringsutrymme med klimatreglering eller en torr källare. Undvik att förvara möblerna i fuktiga områden eller i områden med temperaturvariationer.
- Täck produkten med ett andningsbart överdrag, till exempel ett bomullslakan, för att skydda den mot damm och fukt. Undvik att använda plastöverdrag eftersom de kan stänga in fukt och leda till att mögel bildas.

- Undvik att stapla tunga föremål ovanpå varandra eftersom det kan orsaka skador. Placera istället tunga föremål längst ned och lättare föremål ovanpå.
- Om produkten kan demonteras ska du ta isär den innan förvaring. Det här underlättar förvaring och transport och minskar även risken för skador under förvaringen. Var noga med att märka varje del så att du vet hur du kan montera den igen senare.
- Förvara produkten upprätt om möjligt för att spara utrymme. Placera större artiklar, till exempel soffor och madrasser, mot väggarna. Stapla stolar och mindre artiklar ovanpå varandra.
- Kontrollera produkten regelbundet under förvaringen för att säkerställa att den är i gott skick. Detta hjälper dig att upptäcka eventuella problem i ett tidigt skede och förhindra att de förvärras.
- Förvara produkten på ett säkert ställe som är utom räckhåll för barn och husdjur. Se till att förvaringsutrymmet är rent, torrt och fritt från potentiella faror.

3.3 Underhåll

Kontrollera delarna regelbundet för att se till att alla skruvar är fastsatta.

4. Specifikationer

4.1 Produktinformation

Maximal belastning	Amerikanska mått	Metermått
Hela enheten	175 lbs	79,5 kg
Översta trähyllan	50 lbs	22,7 kg
Mellersta hyllan	50 lbs	22,7 kg
Nedre hyllan	50 lbs	22,7 kg
Krok	25 lbs	11,4 kg
Material	Legerat stål, trä, PP	

4.2 Information om importör

	I EU
Adress:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
Företagsnummer:	134248

5. Återkoppling och hjälp

Vi vill gärna höra dina åsikter. Lämna gärna betyg och omdömen när du handlar från oss. Om du behöver hjälp med en produkt du har köpt loggar du in på ditt konto och går till sidan Kundtjänst.

1. Instruções de segurança importantes

⚠ AVISO Risco de lesão!
Não permita que crianças subam nem brinquem com o produto.

- Somente para uso doméstico.
- Este produto deve ser montado por um adulto.
- Mantenha crianças e animais de estimação afastados durante a montagem do produto.
- Não use o produto se houver alguma peça danificada, desgastada ou faltando.
- Verifique regularmente se todas as conexões dos parafusos estão firmes e se todas as prateleiras estão fixadas de forma estável.
- Para evitar arranhar o chão, monte o produto em uma superfície macia, como um carpete.
- Inspecione o produto regularmente para verificar se há desgastes. Interrompa o uso do produto ao primeiro sinal de dano ou se as peças se soltarem.
- Use o produto em uma superfície plana, nivelada e dura, capaz de suportar as prateleiras e quaisquer itens colocados sobre elas. Lembre-se de usar o produto somente em terreno plano com peso distribuído uniformemente.
- Lesões graves ou fatais por esmagamento podem ocorrer devido ao tombamento do produto. As prateleiras devem ser fixadas na parede com uma contenção contra tombamento quando estática. A contenção contra tombamento precisa ser removida ao mover a prateleira.

2. Antes do primeiro uso

⚠ PERIGO Risco de sufocamento!
Mantenha qualquer material de embalagem longe de crianças e animais de estimação.

- Remova todos os materiais da embalagem.
- Retire e verifique todos os componentes antes da montagem.
- Verifique se houve danos ao produto durante o transporte.

3. Limpeza, armazenamento e manutenção

3.1 Limpeza

- Para limpar o produto, passe um pano macio e levemente úmido.
- Seque o produto após a limpeza.
- Nunca use detergentes corrosivos, escovas de aço, fibras abrasivas, utensílios metálicos ou afiados para limpar o produto.

3.2 Armazenamento

- Verifique se o produto está limpo e seco.
- Envolva o produto em material de proteção, como mantas de mudança, plástico bolha ou protetores de móveis. Isso evitará arranhões e outros danos durante o armazenamento.
- Armazene o produto em um local seco e fresco, como uma unidade de armazenamento climatizada ou um porão seco. Evite armazenar os móveis em áreas com umidade ou sujeitas a variações de temperatura.

- Cubra o produto com uma capa respirável, como um lençol de algodão, para protegê-lo de poeira e umidade. Evite usar capas de plástico, pois elas podem reter a umidade e causar o crescimento de mofo e bolor.
- Evite empilhar itens pesados uns sobre os outros, pois isso pode causar danos. Em vez disso, coloque os itens pesados na parte inferior e os itens mais leves na parte superior.
- Se o produto puder ser desmontado, desmonte-o antes de armazená-lo. Isso facilitará o armazenamento e o transporte, além de reduzir o risco de danos durante o armazenamento. Certifique-se de rotular cada peça para saber como remontá-la depois.
- Se possível, armazene o produto na posição vertical para economizar espaço. Coloque itens maiores, como sofás e colchões, encostados nas paredes. Empilhe cadeiras e itens menores uns sobre os outros.
- Verifique o produto regularmente durante o armazenamento para garantir que esteja em boas condições. Isso ajudará a identificar problemas cedo e a evitar que se agravem.
- Guarde o produto em um local seguro, fora do alcance de crianças e animais de estimação. Certifique-se de que a área de armazenamento esteja limpa, seca e livre de possíveis riscos.

3.3 Manutenção

Verifique os componentes regularmente para ter certeza de que todos os parafusos estão apertados.

4. Especificações

4.1 Detalhes do produto

Carga máxima	Padrão dos EUA	Métrico
Unidade inteira	175 lb	79,5 kg
Prateleira superior de madeira	50 lb	22,7 kg
Prateleira intermediária	50 lb	22,7 kg
Prateleira inferior	50 lb	22,7 kg
Gancho	25 lb	11,4 kg
Materiais	Liga de aço, madeira, PP	

5. Comentários e ajuda

Adoraríamos ouvir seus comentários. Considere deixar uma classificação e uma avaliação em seus pedidos de compra. Se precisar de ajuda com o produto, faça login em sua conta e navegue até a página de atendimento ao cliente/fale conosco.

1. 安全に関する重要な注意事項

⚠ 警告 怪我の危険性あり!

子供が製品に登ったり、遊んだりしないようにしてください。

- 本製品は家庭内でのみご使用ください。
- 本製品は必ず大人が組み立ててください。
- 製品を組み立てている間は、子供やペットを近づけないでください。
- いずれかの部品が見つからない、破損している、または摩耗している場合は、本製品を使用しないでください。
- すべてのネジがしっかり接続されているか、すべての棚が安定した状態取り付けられているかを定期的に確認してください。
- 床に傷がつかないように、棚ユニットはカーペットなどの柔らかい表面で組み立ててください。
- 製品に摩耗や損傷がないか定期的に点検してください。製品に損傷が見られた場合や部品が外れた場合は、使用を中止してください。
- 本製品は、棚やその上に置かれた物を支えることができる、平らで水平な硬い表面で使用してください。製品は、平らな場所で均等に重さが分散されるように使用してください。
- 製品が転倒すると、重傷または致命的な圧迫傷害が発生する可能性があります。静置時に転倒防止措置を講じて棚を壁に固定する必要があります。棚を動かすときは、転倒防止具を取り外す必要があります。

2. 初めて使用する前に

⚠ 危険 窒息の危険性あり!

梱包材は子どもやペットの手の届かないところに保管してください。

- 梱包材はすべて取り除いてください。
- 組み立て前にすべての部品を取り出し、確認してください。
- 製品に輸送中の破損がないか確認してください。

3. 清掃、保管、メンテナンス

3.1 清掃

- 本製品を清掃する際は、少し湿らせた柔らかい布で拭いてください。
- 掃除後は、製品を乾拭きしてください。
- 本製品の清掃には、腐食性洗剤、ワイヤーブラシ、研磨剤、金属や鋭利な器具は絶対に使用しないでください。

3.2 保管

- 製品が清潔で乾いていることを確認してください。
- 移動用毛布、エアキャップ、家具用パッドなどの保護材で製品を包んでください。製品の保管中に傷やその他の損傷を防ぐことができます。
- 製品は乾燥した涼しい場所、例えば温度調整された保管ユニットや乾燥した地下室に保管してください。家具は湿気が多い場所や温度変化が激しい場所には保管しないでください。
- 製品を埃や湿気から守るために、綿のシーツなどの通気性のあるカバーで覆ってください。プラスチックカバーの使用は避けてください。プラスチックは湿気を閉じ込め、カビや黴が発生する原因となることがあります。
- 重い物を積み重ねないでください。破損の原因となります。代わりに、重いものを下に置き、軽いものを上に置きます。

- 分解可能な製品の場合は、保管する前に分解してください。これにより、保管や輸送が容易になり、保管中の損傷のリスクも軽減されます。後で再組み立て方法がわかるように、各部位にラベルを付けてください。
- 可能であれば、スペースを節約するために、製品を立てて保管します。ソファやマットレスなどの大きなものは壁に沿って置きます。椅子や小さなアイテムは積み重ねます。
- 保管中は定期的に製品を点検し、良好な状態であることを確認してください。これにより、問題を早期に特定し、問題が悪化するのを防ぐことができます。
- 製品は子供やペットの手の届かない安全な場所に保管してください。保管場所が清潔で乾燥しており、潜在的な危険がないことを確認してください。

3.3 メンテナンス

部品を定期的に確認し、すべてのネジがしっかりと締まっていることを確認してください。

4. 仕様

4.1 製品の詳細

最大荷重	米国標準	メートル法
ユニット全体	175ポンド	79.5kg
上段の木製棚	50ポンド	22.7kg
中段の棚	50ポンド	22.7kg
下段の棚	50ポンド	22.7kg
フック	25ポンド	11.4kg
素材	合金鋼、木材、PP	

4.2 輸入者情報

	日本の場合
販売元:	アマゾンジャパン合同会社 〒153-0064 東京都目黒区下目黒1丁目8-1

5. フィードバックとサポート

ご意見お待ちしております。注文履歴から評価とレビューにご協力をお願いします。商品についてサポートが必要な場合は、お使いのアカウントにログインし、カスタマーサービス/お問い合わせページからお問い合わせください。

1. إرشادات السلامة المهمة

⚠تحذير خطر التعرض للإصابة!

يجب عدم السماح للأطفال بالتسلق على الوحدة أو اللعب بها.

- هذا المنتَج مخصص للاستخدام المنزلي فقط.
- يجب أن يتولى شخص بالغ تجميع هذا المنتَج.
- نبغي إبقاء الأطفال والحيوانات الأليفة بعيدًا في أثناء تجميع المنتَج.
- يحظر استخدام هذا المنتَج إذا كانت هناك أي قطع مفقودة أو تالفة أو متآكلة.
- يجب إجراء الفحص بانتظام للتحقق مما إذا كانت جميع الوصلات المثبتة بالبراغي محكمة التثبيت ومما إذا كانت جميع الأرفف متصلة بطريقة ثابتة.
- يجب تركيب وحدة الأرفف على سطح ناعم مثل السجاد لتجنب خدش الأرضية.
- يجب فحص المنتَج بانتظام للتأكد من عدم وجود أي تآكل وتلف. يجب التوقف عن استخدام المنتَج عند ظهور أولى علامات التلف أو إذا أصبحت القطع مفكوكة.
- يجب استخدام المنتَج على سطح مستوٍ وثابت وصلب يمكنه دعم الرفوف وأي أغراض توضع عليها. يجب مراعاة استخدام المنتَج على أرض مستوية فقط، مع توزيع الوزن بالتساوي.
- يمكن أن تحدث إصابات التكسير الخطيرة أو المميتة عند انقلاب المنتَج، ويجب تثبيت الأرفف على الحائط عن طريق تثبيت أداة التثبيت عندما تكون ثابتة. يجب إزالة حاجز الميل عند تحريك الرفوف.

2. قبل الاستخدام لأول مرة

⚠خطر خطر التعرض للاختناق!

احتفظ بأي مواد العبوة بعيدًا عن الأطفال والحيوانات الأليفة.

- يجب إزالة كل مواد العبوة.
- يجب إزالة جميع المكونات ومراجعتها قبل التجميع.
- يجب فحص المنتَج للتأكد من عدم وجود أضرار ناجمة عن النقل.

3. التنظيف والتخزين والصيانة

3.1 التنظيف

- لتنظيف المنتَج، يجب مسحه بقطعة قماش ناعمة ومبللة قليلاً.
- يجب مسح المنتَج لتجفيفه بعد التنظيف.
- ممنوع منعًا باتًا استخدام المنظفات المسببة للتآكل أو الفرش السلكية أو أدوات التنظيف الكاشطة أو الأدوات الحادة أو المعدنية لتنظيف المنتَج.

3.2 التخزين

- ينبغي التأكد من أن المنتَج نظيف وجاف.
- يجب لف المنتَج بمواد واقية، مثل أغطية حماية الأثاث عند نقله أو لفافات التغليف الفقاعية أو وسادات الأثاث. فهذا سيمنع الخدوش والأضرار الأخرى في أثناء التخزين.
- يجب تخزين المنتَج في مكان جاف وبارد، مثل وحدة تخزين مزودة بتجهيزات للحفاظ على درجات الحرارة والرطوبة فيها أو في قبو جاف. يجب تجنب تخزين الأثاث في المناطق الرطبة أو المبللة، أو المعرضة لتقلبات درجات الحرارة.
- يجب تغطية المنتَج بغطاء مسامي، مثل ملاءة قطنية، لحمايته من الغبار والرطوبة. يجب تجنب استخدام الأغطية البلاستيكية لأنها يمكن أن تحبس الرطوبة وتتسبب في ظهور العفن.
- يجب تجنب تكديس القطع الثقيلة فوق بعضها، لأن ذلك يمكن أن يسبب تلفًا. بدلاً من ذلك، يجب وضع القطع الثقيلة في الأسفل والقطع الأخف فوقها.

- يجب تفكيك المنتَج قبل تخزينه إذا كان هذا ممكنًا. سيؤدي ذلك إلى سهولة التخزين والنقل، وسيقلل مخاطر حدوث التلف في أثناء التخزين. يجب التأكد من وضع ملصق على كل قطعة لمعرفة كيفية إعادة تركيبها لاحقًا.
- يجب تخزين المنتَج في وضع قائم لتوفير المساحة إذا أمكن. يجب وضع الأشياء الأكبر حجمًا، مثل الأرائك والمراتب، مقابل الجدران. يجب تكديس الكراسي والأشياء الأصغر فوق بعضها.
- يجب فحص المنتَج بانتظام في أثناء التخزين للتأكد من أنه بحالة جيدة. سيساعد ذلك على اكتشاف أي مشكلات مبكرًا ومنع تفاقمها.
- يجب تخزين المنتَج في مكان آمن بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة. يجب التأكد من أن منطقة التخزين نظيفة وجافة وخالية من أي مخاطر محتملة.

3.3 الصيانة

يجب فحص المكونات بانتظام للتأكد من إحكام ربط جميع البراغي.

4. المواصفات

4.1 تفاصيل المنتَج

الحمولة القصوى	المعيار الأمريكي	المقياس
الوحدة بأكملها	175 رطلاً	79.5 كجم
الرف الخشبي العلوي	50 رطلاً	22.7 كجم
الرف الأوسط	50 رطلاً	22.7 كجم
الرف السفلي	50 رطلاً	22.7 كجم
الخطاف	25 رطلاً	11.4 كجم
المواد	سبائك الصلب والخشب والبولي بروبيلين	


4.2 معلومات المستورد


	للإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر
البريد:	Amazon.com LLC. شركة خدمات، الكائن مقرها في 410 تيري أفي إن، سياتل، واشنطن، 98109، الولايات المتحدة الأمريكية


5. الملاحظات والمساعدة


يسُعدنا سماع رأيك. نتمنى أن تترك تقييمًا وتعليقًا من خلال أوامر الشراء الخاصة بك. إذا احتجت إلى مساعدة في المنتج، فقم بتسجيل الدخول إلى حسابك وتوجه إلى صفحة خدمة العملاء / الاتصال بنا.

EN Tools Needed
DE Benötigte Werkzeuge
ES Herramientas necesarias
PL Potrzebne narzędzia
PT-BR Ferramentas necessárias
FR Outils nécessaires
IT Strumenti necessari
NL Benodigd gereedschapp
SV Verktyg som behövs
日本語 必要なツール
AR الأدوات المطلوبة










EN Delivery Content
DE Lieferumfang
ES Contenido de la entrega
PL Zawartość opakowania
PT-BR Conteúdo da embalagem
FR Contenu du colis
IT Contenuto della spedizione
NL Inhoud van de levering
SV I förpackningen
日本語 お届け内容
AR محتويات التسليم




A (x 2)




B (x 4)



C (x 4)




D (x 1)



E (x 2)




F (x 2)




G (x 1)



H (x 10)



I (x 1)



J1 (x 1)



J2 (x 1)



J3 (x 2)




J4 (x 2)




J5 (x 1)

EN Assembly **FR** Montage **DE** Montage **IT** Montaggio
ES Montaje **NL** Montage **PL** Montaż **SV** Montering
PT-BR Montagem **日本語** 組み立て التجميع **AR**

1



A (x 2)



C (x 4)



E (x 2)




F (x 2)



G (x 1)



H (x 4)



NOTICE Discard the protective covers (J). These are used to separate the shelves for shipping purposes.

AVIS Jetez les housses de protection (J). Celles-ci servent à séparer les tablettes aux fins de transport.

HINWEIS Die Schutzabdeckungen (J) entsorgen. Diese werden verwendet, um die Regale für den Versand zu trennen.

AVVISO Gettare le coperture protettive (J). Questi dispositivi vengono utilizzati per separare gli scaffali ai fini della spedizione.

AVISO Desecha las fundas protectoras (J). Se utilizan para separar los estantes durante el envío.

OPMERKING Gooi de beschermhoezen (J) weg. Deze worden gebruikt om de schappen van elkaar te scheiden voor transportdoeleinden.

UWAGA Wyrzuć osłony ochronne (J). Służą do rozdzielenia półek na czas transportu.


ANMÄRKNING Ta bort och släng skyddslocken (J). De används för att separera hyllorna under frakten.

AVISO Descarte as capas protetoras (J). Elas são usados para separar as prateleiras para fins de envio.


注意 保護カバー (J) は廃棄してください。これらは、出荷時に棚を分けるために使用されます。

ملاحظة يجب إزالة الأغطية الواقية (J). فهي تُستخدم لفصل الأرفف عن بعضها لأغراض الشحن.


2



B (x 4)




3



A (x 1)




H (x 4)




4




H (x 2)




I (x 1)



5



D (x 1)




A1




J3 (x1)

Concrete wall • Mur en béton • Betonwand • Parete in calcestruzzo
Pared de hormigón • Betonnen muur • Ściana betonowa • Betongvägg •
Parede de concreto • コンクリート壁 • جدار خرساني




A2



J1 (x 1)




J2 (x 1)




J4 (x 1)

Concrete wall • Mur en béton • Betonwand • Parete in calcestruzzo
Pared de hormigón • Betonnen muur • Ściana betonowa • Betongvägg •
Parede de concreto • コンクリート壁 • جدار خرساني




B



J1 (x 1)




J5 (x 1)



J4 (x 1)

Wooden wall • Mur en bois • Holzwand • Parete in legno
Pared de madera • Houten wand • Ściana drewniana • Trävägg •
Parede de madeira • 木製の壁 • جدار خشبي



amazon basics

amazon.com/pbhelp

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HERGESTELLT IN CHINA
PRODOTTO IN CINA
HECHO EN CHINA
GEMAAKT IN CHINA
WYPRODUKOWANO W CHINACH
TILLVERKAD I KINA
FABRICADO NA CHINA
中国製
صُنع في الصين



V14-01/25