

POWERADD

Pilot Pro2 mobile power



www.ipoweradd.com



Join our community


Email: support@ipoweradd.com

Official website: www.ipoweradd.com

Manual

Thank you for purchasing with POWERADD. For optimum performance and safety, please read this manual carefully before operating the product. Please keep this manual for future reference.

■ Product Introduction Parts



■ Feature

1. Monster capacity of 23000mAh.
2. Fashion and metal cover design.
3. Wide range of output voltage option: 5V/9V/12V/16V/19V/20V, compatible with laptops, tablets, smartphones and many other 5V USB-powered devices.
4. With DC and dual USB output, you may charge 3 devices simultaneously.
5. Multiple protection system ensure worry-free safety usage: overcharging protection, overvoltage protection, overcurrent protection and short circuit protection.
6. With the smart LCD display, easily check the remaining power and the output voltage.


■ Specification

Battery Type: Li-polymer Battery
Capacity: 23000mAh/85Wh
Input: DC 15~24V/2A
Output: DC 9V/12V/16V/19V/20V 4.5A(MAX)
USB1: 5V, 2.5A(MAX)
USB2: 5V, 1A(MAX)
Dimension: 7.2*4.9*0.6 inch
Weight: 19.7±0.35 ounce

Fit For:



■ How to use the Pilot Pro2



1. Short press the button to turn on, LCD will display the remaining power and the DC output voltage for 3 seconds.
2. Press the button for 3 seconds, the voltage icon blinks and get to the voltage adjustment step, then choose your voltage option by pressing the button.
3. The voltage adjustment will get stable without pressing the button in 3 seconds, the LCD will turn off automatically.

■ How to charge the Pilot Pro2

1. Connect the AC adapter to the input port of Pilot Pro2.
2. Plug the AC adapter into a wall socket.

Note: Please fully charge and restart the Pilot Pro2, if it's under lock status or in short circuit protection caused by incorrect operation.

■ Charge for 5V USB-Powered devices

1. Make sure your device is DC-5V USB-charged.
2. Use USB cable to connect your device with the USB output port of Pilot Pro 2.
3. Built-in identified microchips turn on the Pilot Pro and start charging automatically (If Pilot Pro2 can not be activated automatically, simply short press the Power button to turn it on).

■ Charge your laptop or other devices

1. Confirm the input voltage of your laptop or other devices before charging, then switch the voltage of Pilot Pro2 to the corresponding option.

2. Choose the correct connector that suits your laptop's DC input port.
3. Connect the DC cable with the connector.
4. Connect your laptop with Pilot Pro2 by the DC cable.
5. Disconnect your device after fully charged.

Note: Adjust the mobile power output voltage on the condition without connect any devices.

■ Trouble shooting

1. What if my Pilot Pro2 fails to charge?

- a. Confirm the adapter connection is secure.
- b. Replace the adapter if it does not function normally.

2. What if the Pilot Pro2 fails to charge my devices?

- a. Make sure the Pilot Pro2's output voltage is compatible with your device.
- b. Make sure the Pilot Pro2 still has a charge. If it's completely discharged, recharge it and then retry charging your device.
- c. Make sure the connection between the Pilot Pro2 and your device is secure.

3. How can I identify the current and voltage specifications for my device?

Please refer to your device's instruction manual or adapter to find this information.

■ Caution

1. Please completely fully charge the mobile power in first usage.
2. Please confirm the input voltage of the electric device before charging it.
3. Do not drop, knock, disassemble or try to repair the mobile power by yourself.
4. Do not put the mobile power in water or any humid environment.
5. Do not expose the mobile power to any heat sources or flammable.
6. Strong sunlight or high temperature may lead to product damage.
7. Keep the mobile power away from children.
8. For extending the battery life purpose, please make a fully charge every 3 months.

■ Accessories

1. AC Adapter
2. DC Cable
3. USB Cable
4. 10 Notebook Connectors

A	B	C	D	E	DC line
Sony (6.0*4.25mm)	Toshiba Nec (6.25*3.0mm)	Lenovo, Acer, Toshiba (5.5*2.1mm)	Asus HP (4.75*1.7mm)	Acer (5.5x1.7mm)	
G	H	M	J	K	
Acer, Benq (4.0*1.7mm)	Samsung (5.5*3.25mm)	Lenovo(Ultrabook) (4.5x1.1mm)	Dell, Hp (7.4*5.0mm)	Lenovo, Sony (7.9*5.4mm)	

■ Ultra-long Warranty Promise from POWERADD

30-Day Money Back Guarantee for ANY reason

For 30 days after the date of purchase, return your undamaged Poweradd product and receive a full refund for ANY reason

24-Month Limited Product Warranty for quality-related issues. For 24 months after the date of purchase, we take care of all quality-related issues with a replacement or a limited refund.

Reminder: Be sure to use your product as directed.

■ Limitations

1. Our return and exchange service is limited to all purchases made from PoweraddDirect in Amazon. If you purchased through a different retailer or other stores, please contact them directly.
2. Unauthorized reselling of PoweraddDirect products is prohibited.
3. Warranty-related shipping costs can only be covered in the country of purchase.
4. If the product is taken outside the country of purchase, any shipping costs will be the buyer's responsibility.
5. Alternatively, we can offer a 50% refund of the item's purchase price without the need to return if the item is beyond the 30-day money back warranty.
6. If returning an item, please ship it back within 20 days after you receive approval. Further delay may void your return.
7. Since each item has its lifespan, if your item have worked more than 12 months, please note its lifespan will start to shorten gradually.

POWERADD


Pilot Pro2モバイルバッテリー



取扱説明書

POWERADD 商品のご買い上げありがとうございます。最高の機能の発揮と安全性の為に、製品をご使用する前によくマニュアルを参照してください。

■ 商品紹介



■ 製品の特徴

1. 23000mAhの大容量です。
2. ファッション、金属製カバーのデザインです。
3. 幅広い出力電圧が選べ：5V/9V/12V/16V/19V/20V。ノートPC、タブレット、携帯電話、ほかの5V USBのデバイスに対応可能です。
4. DCとデュアルUSB出力ポート付き、同時に3台のデバイスに充電可能です。
5. 多重保護システムでデバイスの安全を確保します：過充電保護、過電流保護、過電圧保護、過熱保護と短絡保護。
6. LCDディスプレイでバッテリー残量と出力電圧がはっきり分かります。

■ 製品の仕様

バッテリータイプ：リチウムポリマーバッテリー

容量：23000mAh/85Wh

入力：DV 15-24V/2A

出力：DV 9V/12V/16V/19V/20V 4.5A(最大)

USB1 5V, 2.5A(最大)

USB2 5V, 1A(最大)

サイズ：185*125*17mm

重さ：560g±10g

対応機種：



Notebook

iPad

iPhone


Mobile phone

MP3/MP4

PSP/NDS

Camcorder

■ Pilot Pro2の使用方法



1. ボタンを短押しし、モバイルバッテリーを起動、LCDはバッテリー残量とDC出力電圧を3秒表示します。
2. ボタンを3秒押し、電圧アイコンが点滅、電圧調整に入り、デバイスと合う電圧を選択します。
3. 3秒内、ボタンを押さないと、電圧は調整済みの状態に入り、LCDが自動に点灯します。

■ Pilot Pro2本体への充電

1. ACアダプターをPilot Pro2の入力ポートに接続します。
2. ACアダプターを壁のソケットに差し込みます。

ご注意: ロック状態の場合と不正確な操作による短路保護の場合、Pilot Pro2を満充電、再起動してください。

■ 5Vのデバイスへの充電

1. デバイスはDC 5Vかどうかをご確認ください。
2. USBケーブルでPilot Pro2のUSB出力ポートとデバイスを接続します。
3. インテリジェントチップが内蔵、自動にPilot Pro2を起動、充電を始めます。(もしPilot Pro2が自動に起動できないなら、電源ボタンを短押ししてください。)

■ ノートパソコンとほかのデバイスへの充電

1. 充電前、ノートパソコンとほかのデバイスの入力電圧を確認し、Pilot Pro2の電圧を選択します。

2. ノートパソコンDC入力ポートと合うコネクターを選べます。
3. コネクターでDCケーブルを接続します。
4. DCケーブルでノートパソコンとPilot Pro2を接続します。
5. 満充電後、デバイスとの接続を切断してください。

ご注意: デバイスに接続しない場合、モバイルバッテリーの出力電圧を調整してください。

■ よくある質問と解決法

1. なぜPilot Pro2本体が充電できませんか？
 - a. アダプターが確実に接続されることを確認します。
 - b. 現在のアダプターが正常に動作しない場合には、アダプターを交換してください。
2. なぜPilot Pro2はお使いのデバイスに充電できませんか？
 - a. Pilot Pro2の出力電圧はお使いのデバイスとマッチすることを確認します。
 - b. Pilot Pro2の電池残量を確認します。もし完全に電池容量がないなら、バッテリーを再充電して、デバイスを充電します。
 - c. Pilot Pro2とお使いのデバイスは確実に接続されていることを確認します。
3. デバイスの電流と電圧の関連データをどう確認すればいいですか？
デバイスの説明書あるいはアダプターを利用して、関連情報を確認してください。

■ ご注意

1. 初めて使用する時はモバイルバッテリーをフル充電してください。
2. 充電前、デバイスの電圧をご確認ください。
3. モバイルバッテリーを落としたり、分解したり、自分で修理したりすること、全部ダメです。
4. モバイルバッテリーを水の中やじとじとした環境に置かないでください。
5. モバイルバッテリーを熱源の近くと燃やしやすい環境にさらけ出さないでください。
6. 強い直射日光の下と高温の環境で製品は破損されますかもしれません。
7. モバイルバッテリーを子供の手の届かないところに保管してください。
8. バッテリーの寿命を短縮しないために、4ヶ月ずつフル充電してください。

■ 基本的な付属品

- 1.ACアダプター
- 2.DCケーブル
- 3.USBケーブル
- 4.10ノートPCコネクター

A	B	C	D	E	DC line
Sony (6.0*4.25mm)	Toshiba Nec (6.25*3.0mm)	Lenovo, Acer, Toshiba (5.5*2.1mm)	Asus HP (4.75*1.7mm)	Acer (5.5*1.7mm)	
G	H	M	J	K	
Acer, Benq (4.0*1.7mm)	Samsung (5.5*3.25mm)	Lenovo(Ultrabook) (4.5*11mm)	Dell, Hp (7.4*5.0mm)	Lenovo, Sony (7.9*5.4mm)	

■ 保証

弊社の全ての製品に購入日から2年間保障を提供致します。(他の付属品は保証範囲に入れません)。不正確な使用方法と不可抵力による製品破損なら、弊社は保障しません。

本マニュアル上の製品機能に関する情報は全て弊社で行ったテストによって提出されます。仕様とデザインは予告なしに変更されますかもしれません。ご了承ください。



www.ipoweradd.com



Join our community

POWERADD


Pilot Pro2 externer Akku



Bedienungsanleitung

Vielen Dank für Ihren Kauf bei POWERADD. Um die volle Leistungsfähigkeit und Sicherheit zu gewährleisten bitten wir Sie, diese Anleitung vor Gebrauch sorgfältig zu lesen und aufzubewahren.

■ Produkteinführung



■ Merkmale

1. Monster Kapazität von 23000mAh.
2. Stilvolles und metallisches Design.
3. Große Verfügbarkeit an verschiedenen Output. Spannungen: 5V/9V/12V/16V/19V/20V.
4. Mit DC und zweifachem USB Output können Sie 3 Geräte gleichzeitig Laden.
5. Mehrfache Schutzsysteme garantieren eine sichere Verwendung: Überladeschutz, Überspannungsschutz, Überstromschutz und Kurzschlusschutz.
6. Mit dem intelligenten LCD Display können Sie leicht den verbleibenden Strom und die Ausgangsspannung einsehen.

■ Spezifikationen:


Batterie Typ: Li-Polymer Akku
Kapazität: 23000mAh/85Wh
Input: DC 15-24V/2A
Output: DC 9V/12V/16V/20V 4,5A(Max.)
USB 1: 5V, 2,5A(Max.)
USB 2: 5V, 1A(Max.)

Maße: 18,3 x 12,4 x 1,5 cm
Gewicht: 560 ± 10 Gramm

Kompatibel für folgende Geräte:



■ Wie Sie den Pilot Pro2 verwenden



1. Drücken Sie den Knopf kurz um die Powerbank einzuschalten. Der LCD Anzeige wird die verbleibende Energie anzeigen und die DC Ausgangsspannung wird für 3 Sekunden angezeigt.
2. Drücken Sie den Knopf für 3 Sekunden, das Spannungssymbol blinkt auf und Sie gelangen zum Spannungsregler Menü. Hier können Sie Ihre Spannung durch drücken des Knopfes wählen.
3. Die Spannung Regelung wird nach 3 Sekunden automatisch gespeichert und der LCD Display schaltet sich ab.

■ Wie Sie den Pilot Pro2 aufladen

1. Verbinden Sie den AC Adapter mit dem Input Anschluss des Pilot Pro2.
2. Stecken Sie den AC Adapter in eine Steckdose.

Hinweis: Bitte laden Sie den Pilot Pro2 komplett auf und starten Sie es neu, wenn es unter Sperrstatus oder Kurzschlusschutz aufgrund fehlerhafter Verwendung geraten ist.

■ Aufladung für 5V USB-Poweradd Geräte

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät DV-5V USB ladefähig ist.
2. Verwenden Sie USB Kabel um Ihr Gerät mit dem USB Output Anschluss des Pilot Pro2 zu verbinden.
3. Eingebauter Identifikationschip lässt Ihr Gerät automatisch laden sobald Sie den Pilot Pro2 einschalten (Wenn der Pilot Pro2 nicht automatisch einschaltet, drücken Sie einfach kurz auf den Einschaltknopf).

■ Aufladung Ihres Laptops oder anderen Geräten

1. Vergewissern Sie sich, dass die Inputspannung Ihres Laptops oder anderen Gerätes richtig ist, bevor Sie es aufladen. Dann stellen Sie die richtige Spannung auf dem Pilot Pro2 ein.

2. Wählen Sie den richtigen Steckverbinder welches für Ihren Laptop DC Input Anschluss passt.
3. Verbinden Sie das DC Kabel mit dem Steckverbinder.
4. Verbinden Sie Ihren Laptop mit dem Pilot Pro2 über das DC Kabel.
5. Trennen Sie Ihr Gerät nachdem es vollständig geladen ist.

Hinweis: Stellen Sie die Ausgangsspannung richtig ein, bevor Sie ein Gerät anschließen.

■ Problemlösungen:

1. Was wenn mein Pilot Pro2 nicht mehr geladen wird?

- a. Vergewissern Sie sich, dass die Kabel richtig stecken.
- b. Tauschen Sie die Stecker aus, wenn es nicht normal funktioniert.

2. Was wenn der Pilot Pro2 mein Gerät nicht mehr lädt?

- a. Vergewissern Sie sich, dass die Pilot Pro2 Ausgangsspannung kompatibel mit Ihrem Gerät ist.
- b. Vergewissern Sie sich, dass der Pilot Pro2 noch genügend Energie hat. Wenn es komplett entladen ist, laden Sie es auf und versuchen Sie es erneut.
- c. ergewissern Sie sich, dass die Kabel an Ihrem Gerät und an dem Pilot Pro2 richtig stecken.

3. Wie kann ich die Spannung und Stromstärke für mein Gerät herausfinden?

Bitte lesen Sie hierzu die Anleitung Ihres Handys oder Adapters um diese Informationen zu finden.

■ Achtung:

1. Bitte laden Sie die Powerbank vor der ersten Verwendung komplett auf.
2. Bitte stellen Sie die Eingangsspannung Ihres Gerätes sicher, bevor Sie es aufladen.
3. Lassen Sie es nicht fallen, schlagen Sie es nirgends dagegen, bauen Sie es nicht auseinander und versuchen Sie nicht es selbst zu reparieren.
4. Legen Sie die Powerbank nicht in Wasser oder Feuer.
5. Starkes Sonnenlicht und hohe Temperatur können zu Schäden führen.
6. Halten Sie die Powerbank von Kindern fern.
7. Um die Lebenszeit der Powerbank zu garantieren, laden Sie es bitte mindestens alle 3 Monate 1 Mal auf.

■ Zubehör:

1. AC Adapter
2. DC Kabel
3. USB Kabel
4. 10 Notebook Ladestecker

A	B	C	D	E	DC line
Sony (6.0*4.25mm)	Toshiba Nec (6.25*3.0mm)	Lenovo, Acer, Toshiba (5.5*2.1mm)	Asus HP (4.75*1.7mm)	Acer (5.5*1.7mm)	
G	H	M	J	K	
Acer, Benq (4.0*1.7mm)	Samsung (5.5*3.25mm)	Lenovo(Ultrabook) (4.5*11mm)	Dell, Hp (7.4*5.0mm)	Lenovo, Sony (7.9*5.4mm)	

■ Garantie

Alle Poweradd Artikel besitzen eine 2 jährige Garantiezeit von dem Tag des Kaufes an. Zubehöre sind von der Garantie ausgeschlossen. Bei mutwilliger Beschädigung oder fehlerhafter Verwendung verfällt die Garantie.

DIE IN DIESEM HANDBUCH BESCHRIEBENEN FUNKTIONEN WERDEN AUF TEST DURCH POWERADD™ BERUHT. SPEZIFIKATIONEN UND DESIGN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ÄNDERN.



www.ipoweradd.com



Join our community