




Vielen Dank, dass Sie unser Produkt gekauft haben

- Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Verwendung sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße und sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Bewahren Sie dieses Handbuch nach dem Lesen an einem leicht zugänglichen Ort auf.



AUTOMATISCHE TEMPERATURREGELUNG

- Die Heizmatte für Haustiere ist mit einer Funktion ausgestattet, die erkennt, wenn etwas auf der Matte liegt, und entsprechend heizt. Wenn sich nichts auf der Matte befindet, bleibt sie nur leicht warm.
- Wenn Sie die Matte vorheizen möchten, ohne dass Ihr Haustier darauf liegt, legen Sie ein etwas schwereres Kissen oder einen ähnlichen Gegenstand auf die Matte und warten Sie einige Minuten.



- 1.Legen Sie ein Kissen oder einen ähnlichen Gegenstand auf die Heizmatte.
- 2.Warten Sie einige Minuten.
- 3.Prüfen Sie, ob der Bereich unter dem Kissen warm geworden ist.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN IN DIESEM HANDBUCH, BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN

- Nur für die Verwendung in Innenräumen. Nicht falten, ins Wasser tauchen oder durchstechen.
- Produkt nicht zerlegen, reparieren oder verändern.
- Den Hauptteil des Produkts nicht von Hand waschen oder chemisch reinigen. Die Bezüge können per Hand oder in der Maschine gewaschen werden.
- Vor der Reinigung das Produkt vom Stromnetz trennen. Ziehen Sie den Stecker immer an der Steckerverbindung, nicht am Kabel.
- Wenn das Produkt verschmutzt ist, wischen Sie es mit einem feuchten Tuch ab und lassen Sie es vollständig trocknen, bevor Sie es wieder anschließen.
- Setzen Sie das Produkt während des Gebrauchs und bei der Lagerung nicht Feuer, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit oder Wärmequellen aus.
- Den Hauptteil nicht biegen und nicht auf unebenen Oberflächen verwenden. Dies kann die internen Heizelemente beschädigen und Brand- oder Stromschlaggefahr verursachen.
- Nicht auf hitzeempfindlichen Oberflächen oder Teppichen verwenden.
- Vor der Benutzung das Heizkissen, den Regler, das Netzkabel und den Stecker auf Beschädigungen prüfen. Während der Nutzung auf ungewöhnliche Temperaturerhöhungen achten. Bei Problemen sofort die Verwendung einstellen.
- Lassen Sie Haustiere nicht am Netzkabel oder am Heizkissen kauen. Bei Tieren mit Kauverhalten das Produkt nur unter Aufsicht verwenden und bei Beschädigungen die Nutzung sofort einstellen.
- Bei längerer Nichtverwendung oder beim Verlassen des Hauses das Gerät ausschalten oder den Stecker ziehen.
- Nicht mit beschädigtem Netzkabel verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht auf eine Weise, die die Belastbarkeit der Steckdose oder der elektrischen Leitungen überschreitet.

2-IN-1-NUTZUNG IM WINTER UND SOMMER


Winterbetrieb – Heizmatte

Der Bezug der Haustier-Heizmatte bietet hervorragende Isolierung und sorgt für Komfort in der kalten Jahreszeit.



Sommerbetrieb – Normale Matte

Entfernen Sie den Bezug der Heizmatte, um sie im Sommer als normale Matte zu verwenden. Der Hauptteil des Produkts besteht aus Oxford-Gewebe und wasserdichtem Material, das eine ausgezeichnete Feuchtigkeitsbeständigkeit bietet.



TECHNISCHE DATEN


Produktname	Heizmatte für haustiere
Produktgröße	M:45*45cm/L:45*70cm/XL:60*90cm
Nennleistungsaufnahme	35W /48W/65W
Nennspannung	230V
Nennfrequenz	50/60HZ
Timer-Funktion	1-12 Stunden / 24 Stunden / "00" = Dauerbetrieb
Temperaturregelung	Stufen 1-9
Länge des Netzkabels	1.8m

Temperatur der Stufen 1-9

Stufe	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Temperatur (°C)	35°C	37.5°C	40°C	42.5°C	45°C	47.5°C	50°C	52.5°C	55°C
Temperatur (°F)	95°F	99.5°F	104°F	108.5°F	113°F	117.5°F	122°F	126.5°F	131°F

BEDIENUNGSANLEITUNG

- 1.Stecken Sie den Netzstecker fest in die Steckdose. Die Betriebsanzeige leuchtet auf.
- 2.Drücken Sie die Einschalttaste, um das LED-Display zu aktivieren und das Produkt zu starten. Drücken Sie die Taste erneut, um das LED-Display auszuschalten und das Produkt zu stoppen.
- 3.Drücken Sie die Temperaturreglertasten "+" und "-", um die Temperatur in Schritten von jeweils einer Stufe zwischen Stufe 1 und 9 einzustellen.
- 4.Drücken Sie die Timer-Taste, um die Betriebsdauer auf 1 bis 12 Stunden einzustellen. Das Produkt schaltet sich automatisch aus, sobald die eingestellte Zeit abgelaufen ist. Wenn die Anzeige "24" zeigt, schaltet sich das Produkt nach 24 Stunden automatisch ab. Wenn "00" angezeigt wird, läuft das Produkt dauerhaft und muss manuell ausgeschaltet werden.



PFLEGEHINWEISE

- Für die tägliche Reinigung verwenden Sie eine Fusselrolle, um Tierhaare und Schmutz zu entfernen.
- Wenn die Matte verschmutzt ist, entfernen Sie den Bezug der Heizmatte und waschen Sie ihn. Trocknen Sie ihn anschließend gründlich.
- Falten Sie die Heizmatte nicht zur Aufbewahrung, um Schäden an der internen Elektronik zu vermeiden.
- Lagern Sie die Matte an einem trockenen Ort, wenn sie über längere Zeit nicht verwendet wird.

SO REINIGEN SIE DEN BEZUG



Reißverschluss öffnen



Fleecebezug entfernen




Von Hand oder in der Maschine waschen




Vor dem Verstauen vollständig trocknen lassen

GEBRAUCHSANWEISUNG




- 1.Legen Sie die Heizmatte für Haustiere auf eine flache Oberfläche.



- 2.Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.



- 3.Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das LED-Display einzuschalten.



- 4.Verwenden Sie die Timer-Taste und die Temperaturtaste, um die Betriebsdauer und Temperatur einzustellen.

WHEN THE FOLLOWING FAULTS OCCUR

Wenn sich das Gerät nicht einschaltet

- Mögliche Ursache: Es liegt möglicherweise ein Verbindungsproblem zwischen Netzstecker und Steckdose vor.
→Lösung: Ziehen Sie den Netzstecker ab und stecken Sie ihn erneut fest ein.

Wenn die Heizmatte nicht warm wird

- Mögliche Ursache: Die Heizzeit war eventuell zu kurz.
→Lösung: Warten Sie einige Minuten, bis sich die Matte erwärmt.
- Mögliche Ursache: Die Matte heizt nicht, wenn sich nichts darauf befindet.
→ Lösung: Legen Sie ein Kissen auf die Matte und prüfen Sie die Temperatur.

WICHTIGER HINWEIS

Was tun, wenn sich die Heizmatte nicht warm genug anfühlt?

- 1.Diese Heizmatte verfügt über eine intelligente Temperaturregelung und heizt nur, wenn sich Ihr Haustier darauf befindet. Bitte stellen Sie sicher, dass das Tier tatsächlich auf der Matte liegt.

- 2.Wir empfehlen, beim Gebrauch eine Unterlage oder einen Karton unter die Matte zu legen (bitte nicht falten), um Wärmeverlust zum Boden zu reduzieren und die Oberfläche wärmer zu halten.
※ Bitte beachten Sie, dass eine kalte Bodenfläche die Temperatur der Matte beeinflussen kann.

- 3.Wenn Ihr Haustier es gerne wärmer hat, können Sie es mit einer kleinen Decke zudecken. Dies hilft, die Wärme zu speichern und den Komfort zu erhöhen.


PRODUKT-UPGRADE-INFORMATIONEN

1.Verbetterung des Edelstahlrohrs

Das Netzkabel ist mit einem Edelstahlrohr ausgestattet, das vor Beschädigungen durch das Kauen von Haustieren schützt und so die Haltbarkeit und Sicherheit des Produkts erhöht.



2.Beidseitige Heizung



KUNDENDIENST

12 Monate Garantie

Dieses Produkt verfügt über eine Garantie von 12 Monaten ab Kaufdatum.Wenn innerhalb dieses Zeitraums ein Defekt bei normalem Gebrauch auftritt, der nicht auf unsachgemäßen Gebrauch, Modifikationen oder unautorisierte Reparaturen zurückzuführen ist, kontaktieren Sie uns bitte umgehend.

Kontaktieren Sie uns

- Bei Notfällen oder Garantieansprüchen zögern Sie nicht, uns über unsere After-Sales-Service-E-Mail zu kontaktieren.Wir verpflichten uns, Ihnen schnell und zufriedenstellend zu helfen. Bitte geben Sie bei der Kontaktaufnahme Folgendes an:
- Ihre Bestellnummer
 - Ihr Land
 - Eine kurze Beschreibung des Problems
 - Fotos oder Videos des defekten Produkts

E-mail:angelservice888@outlook.com

Bei Notfällen zögern Sie bitte nicht, uns über unsere After-Sales-Service-E-Mail zu kontaktieren.



※Nicht über den Hausmüll entsorgen. Bitte gemäß den örtlichen Vorschriften recyceln.