
Instructions

使用方法 | Instructions | Anweisungen | Instrucciones
사용방법 | Инструкции | تعليمات | 取扱説明書


· Check remaining capacity.

檢查剩餘電量。
Vérifiez la capacité restante .
Verbleibende Kapazität überprüfen.
Compruebe la capacidad restante.
남은 배터리 용량 확인하기.
Проверка оставшегося заряда
تفحص السعة المتبقية.
残電量を確認してください。




· The USB & Type-C ports can be used to charge digital devices.

使用 USB,Type-C接頭都可以讓數位產品充電。
Les ports USB et Type-C peuvent être utilisés pour charger des appareils numériques.
Der USB-Port und die Typ-C-Anschlüsse können für die Aufladung digitaler Geräte verwendet werden.
Puede cargar sus dispositivos digitales usando los puertos USB y USB Tipo-C.
USB 및 C-타입 포트를 사용하여 디지털 기기를 충전할 수 있습니다.
Порты USB и типа C можно использовать для зарядки цифровых устройств.
يمكن استخدام المنفذ USB والمنفذ نوع سي لشحن الأجهزة الرقمية.
USB及びタイプCポートはデジタルデバイスの充電を使用される事ができます。




· The Lightning, Micro USB, Type-C ports can be used to charge a power bank.

使用Lightning、Micro USB、Type-C接頭都可以讓行動電源充電。
Les ports Lightning, Micro USB, Type-C peuvent tous être utilisés pour charger une batterie de secours externe.
Der Lightning-Anschluss, Micro-USB-Port und Typ-C-Anschluss können für die Aufladung eines Ladegeräts verwendet werden.
Puede cargar su batería externa usando los puertos Lightning, microUSB y USB Tipo-C.
라이트닝 케이블, 마이크로 USB, C-타입 포트들은 모두 보조 배터리를 충전하는 데 사용할 수 있습니다.
Порты Lightning, микро-USB, C-типа можно использовать для зарядки блока питания.
يمكن استخدام المنفذ Micro USB، والمنفذ نوع سي، ومنفذ الإضاءة لشحن خازن الطاقة.
雷光、マイクロUSB、タイプCポートはパワーバンクの充電を使用される事ができます。



ROMOSS PEA30

Welcome Guide | 使用者手册 | Guide de bienvenue
Benutzerhandbuch | Guía de Bienvenida | 환영 가이드
Руководство по эксплуатации | دليل التر حيب | ウェルカムガイド



Technical Parameters

產品參數 | Paramètres techniques | Technische Daten
Parámetros técnicos | 제품의 기술 파라미터
Технические характеристики
المعايير الفنية | 技術的パラメータ

Model Name	Fast Charging Power Bank
Model No.:	PEA30-192
Capacity	30000mAh/111Wh
Input	5V ⎓ 3A or 9V ⎓ 3A or 12V ⎓ 2.5A or 15V ⎓ 2A or 20V ⎓ 1.5A(Type-C) 5V ⎓ 2A or 9V ⎓ 2A (Micro USB) 5V ⎓ 2A or 9V ⎓ 2A (Lightning)
Output	5V ⎓ 3A or 9V ⎓ 3A or 12V ⎓ 2.5A or 15V ⎓ 2A or 20V ⎓ 1.5A(Type-C) Single port 4.5V ⎓ 5A or 5V ⎓ 4.5A or 9V ⎓ 2A or 12V ⎓ 1.5A + + =5V ⎓ 3A
Weight	~660g
Size	~L169 x W81.5 x H33.5mm

Made in China

Cautions

注意 | Mises en garde | Vorsichtsmaßnahmen | Precauciones
주의사항 | Внимание | تحذير | 注意事項

· Do not disassemble, modify, knock or strike the product.

請勿拆卸, 或大力敲打撞擊。
Ne pas démonter, modifier, frapper ou heurter le produit.
Dieses Produkt nicht demontieren, modifizieren, anstoßen oder zerschlagen.
No desmonte, modifique o golpee el producto.
제품을 분해하거나 충격을 주지 마십시오.
Не разбирайте, не модифицируйте, не стучите или не ударяйте данное устройство.
لا تفكك و لا تعدل و لا تطرق أو تضرب المنتج.
製品を分解、改造、ノックまたはストライクしないでください。

· Use only the factory supplied charging cable, adaptor and power adaptor.

使用原廠生產的充電線, 轉接頭, 電源轉換器等。
Utilisez uniquement le câble de recharge, l'adaptateur et l'adaptateur secteur fournis par le fabricant.
Verwenden Sie nur vom Hersteller bereitgestellte Ladekabel, Adapter und Netzadapter.
Use solo el cable de carga, el adaptador y el adaptador de corriente suministrados por el fabricante.
공장에서 제공하는 충전 케이블, 어댑터 및 전원 어댑터만 사용하시기 바랍니다.
Используйте только оригинальные зарядные кабели, блок питания и переходник.
استخدم كابل الشحن والمحول المزود من قبل المصنع فقط.
メーカーからの付属の充電ケーブル、アダプタ、電源アダプタのみを使用してください。

· To extend the battery life, please use and charge the battery at least once every three months.

為確保電池使用壽命, 請每3個月至少使用並據產品充電一次。
Pour prolonger la durée de vie de la batterie, veuillez utiliser et recharger la batterie au moins une fois tous les trois mois.
Um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern, verwenden und laden Sie die Batterie mindestens einmal alle drei Monate.
Para extender la vida útil de la batería, use y cargue la batería al menos una vez cada tres meses.
배터리 수명을 연장하시려면 3개월마다 최소한 한 번 이상 배터리를 사용한 후 충전하시기 바랍니다.
Для увеличения срока службы батареи, используйте и заряжайте данное устройство как минимум раз в три месяца.
لإطالة عمر خدمة البطارية، يرجى استخدام البطارية وشحنها مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
バッテリーの寿命保持するに、少なくとも3ヶ月に一回バッテリーを使用して、充電してください。

· Never use the power bank at too high or too low temperature.

避免在過高或低溫環境使用
Veuillez ne pas utiliser l'appareil dans un environnement aux températures trop extrêmes
Bitte vermeiden Sie die Verwendung dieses Produkts in Umgebungen mit hohen oder niedrigen Temperaturen.
Evite el uso a temperaturas excesivamente altas o bajas
너무 높거나 낮은 온도에서의 사용을 피해 주세요
Избегайте эксплуатации в условиях слишком высокой или слишком низкой температур
منخفضة أو عالية حرارة درجة بيئة في الاستخدام تجنب
高温或いは低温の環境での使用は避けてください。

· Please do not drop, press or pierce the product.

請勿跌落, 損壓或穿刺設備。
Veuillez ne pas laisser tomber le produit ni lui faire subir une quelconque pression ou le percer.
Zerdrücken, quetschen oder durchbohren Sie das Produkt nicht.
No deje caer, presione o perfore el producto.
내부 단락을 피하기 위해 제품을 떨어뜨리거나 압력을 가하거나 또는 구멍을 내어 사용하지 마십시오.
Не роняйте, надавливайте или прокалывайте данное устройство.
يرجى عدم إسقاط أو ثقب أو ضغط المنتج.
製品を落としたり、押したり、穴を開けたりしないでください。

· Please keep the product away from children.

請置於兒童不易取得處。
Veuillez garder le produit à l'écart des enfants.
Halten Sie das Gerät von Kindern fern.
Mantenga el producto alejado de los niños.
제품을 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
Держите продукт вдали от детей.
يرجى حفظ المنتج بعيدا عن متناول الأطفال.
お子さんの手の届かないところに保管してください。

· Keep the product away from any liquid.

請勿接觸液體。
Gardez le produit à l'écart de tout liquide.
Halten Sie das Gerät von Flüssigkeiten fern.
Mantenga el producto alejado de cualquier líquido.
제품을 액체 가까이에 두지 마십시오.
Избегайте попадания жидкостей внутрь устройства.
احفظ المنتج بعيدا عن البيم ائل.
製品が液体に直接触れないようにしてください。

Warranty Services

保固服務 | Services de garantie | Garantieleistungen
Servicios de Garantía | 보증 서비스 | Гарантийное обслуживание
خدمة الضمان | 保証サービス

12 Months of Warranty Period
12個月保固期。
Période de garantie de 12 mois.
12 Monate Garantie.
Periodo de garantía de 12 meses.
12개월 보증 기간.
12 месяцев гарантийного срока.
فترة ضمان 12 شهر.
12ヶ月の保証期間。

Customer support is available for the period of the product life.
終身客服支援。
L'assistance client est disponible tout au long de la vie du produit.
Der Kundendienst steht Ihnen während der gesamten Produktlebensdauer zur Verfügung.
El servicio de atención al cliente está disponible durante la vida útil del producto.
제품 수명을 위해 고객 지원을 받을 수 있습니다.
Услуги техподдержки доступны в течение всего времени эксплуатации продукта.
دعم العملاء متاح خلال فترة حياة المنتج.
製品保証を通じて、お客様のサポートを受けることができます。

For FAQ and more information, please visit:

www.romoss.com/support
Facebook @Romoss.official
Email:cs@romoss.com
ACTIVATE YOUR FREE WARRANTY NOW
Register your purchased products within 5 days at:
www.romoss.com/activate

The registration will ensure your purchase under 100% warranty coverage!