



User Manual

Air Circulator, quiet 13m² with vertical adjustment- White

Manuel d'utilisation

Ventilateur, silencieux 13 m² avec réglage vertical – Blanc

Manual del usuario

Circulador de aire para 13 m², silencioso con ajuste vertical - Blanco

Bedienungsanleitung

Leiser, vertikal verstellbarer Luftzirkulator, 13 m² – weiß

Manuale per l'uso

Ventilatore da 13 m², silenzioso, regolabile in verticale – Bianco

Gebruikershandleiding

Ventilator, stil en kantelbaar, 13m² - Wit

Instrukcja obsługi

Wentylator, cichy 13 m² z regulacją w pionie – biały


Bruksanvisning

Luftcirkulator, tyst 13 m² med vertikal justering – vit

Kullanım Kılavuzu

Fan, sessiz, 13 m² dikey ayarlanabilir - Beyaz

B0C8NXD5LP | B0C8NVBGV6



EN	 Page	3
FR	 Page	10
ES	... Página	18
DE	 Seite	26
IT	Pagina	33
NL	... Pagina	40
PL	... Strona	47
SV	 Sida	54
TR	 Sayfa	61

Contents

Safety Instructions	4
Package Contents	5
Parts Overview	5
Setting Up the Air Circulator	6
Using the Air Circulator	6
Cleaning and Maintenance	6
Troubleshooting	8
Specifications	9
Legal Notices	9
Feedback and Help	9

Safety Instructions

Read these instructions carefully and retain them for future use. If this air circulator is passed to a third party, then these instructions must be included. When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons including the following:

⚠ WARNING Risk of Injury! Avoid contact with moving parts. Wait until all components have completely stopped before touching them.

⚠ CAUTION To reduce the risk of fire or electric shock, do not use your air circulator with any solid-state speed control device.

⚠ CAUTION Risk of Fire! Do not replace attachment plug. Contains a safety device (fuse, AFCI, LCDI) that should not be removed. Discard product if the attachment plug is damaged.

- The fuse inside the UK plug (BOC8NXD5LP) is not user replaceable. The EU plug (BOC8NVBGV6) does not have a fuse.
- Your air circulator is shipped fully assembled. Before use, verify that all the components and hardware are secure.
- Before connecting your air circulator to the power supply, check that the power supply voltage and current rating corresponds with the power supply details shown on the product's rating label.
- Do not insert fingers or foreign objects in any opening of your air circulator, and do not obstruct the air vents.
- Do not operate any air circulator with a damaged cord or plug. Discard the air circulator or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
- Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange the cord away from traffic areas and where it will not be tripped over.
- Never use your air circulator without the safety guard or with a damaged safety guard.
- Do not place any clothes or curtains on the air circulator as they could be sucked into your air circulator during operation and damage the product.
- During use, keep hands, hair, clothing, and utensils away from the safety guard to avoid injuries and damage to the product.
- Unplug or disconnect your air circulator from the power supply before cleaning and maintenance.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Ensure that the fan is switched off from the supply mains before removing the guard.


Intended Use

- ▶ This air circulator is intended for household use only, not for commercial use.
- ▶ Use only in dry, indoor areas.
- ▶ No liability will be accepted for damages resulting from improper use or non-compliance with these instructions.

Package Contents

- ▶ Air Circulator
- ▶ User Manual

Parts Overview



Setting Up the Air Circulator

1. Remove all packaging materials.

⚠ DANGER Risk of suffocation! Keep packaging materials away from children. These materials are a potential source of danger (e.g. suffocation).

2. Check your air circulator for damage that may have occurred in transport.

Using the Air Circulator


Turning on the Air Circulator

1. Plug the power cord into an outlet.
2. Turn the control knob to your desired speed:

Number	Speed
3	High
2	Medium
1	Low
0	Off

Adjusting the Tilt

To adjust the tilt, turn the head of the fan up or down.



Cleaning and Maintenance


⚠ WARNING Risk of electric shock! To prevent electric shock, unplug your air circulator before cleaning.

⚠ WARNING Risk of electric shock! During cleaning do not immerse your air circulator in water or other liquids. Never hold your air circulator under running water.


Note: The fuse inside the UK plug (B0C8NXD5LP) is not user replaceable. The EU plug (B0C8NVBGV6) does not have a fuse.

Cleaning the Fan Blades


1. Remove the screw from the back cover using a 4.8mm magnetic, cross-head screwdriver.



Note: If you do not have a magnetic screwdriver that can lift the screw out, you may need to rotate the fan to face upwards and tap it lightly so that the screw falls out.




2. Turn the front cover counterclockwise until the triangle symbol meets the line on the back cover, then pull off the front cover.




3. Clean the blades with a soft, moist cloth, then dry completely. The blades cannot be removed from the air circulator.


CAUTION Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal, or sharp utensils to clean your air circulator.



- Align the triangle symbol on the front cover with the line at the top of the back cover, then rotate the front cover clockwise until the triangle symbols align.



- Reattach the back cover using the screw that was removed in step 1.



Storing the Air Circulator

Store your air circulator in its original packaging in a dry area. Keep away from children and pets.

Troubleshooting

Problem

Air circulator doesn't turn on

Solutions

- Remove anything that is obstructing the blades.
- Make sure the power cord is plugged into an outlet that is receiving power.
- Wait for your air circulator to cool down and try restarting it.

Problem

Air circulator vibrates

Solutions

- Make sure that your air circulator is on a level surface.
- Clean the blades of your air circulator.

Specifications

Importer's Name/Trademark, Commercial Registration Number & Address	UK: AMAZON EU SARL, UK Branch, 1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom, BR017427 EU: Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 00134248
Model Identifier	B0C8NXD5LP and B0C8NVBGV6
Rated Voltage	220-240VAC, 50 Hz
Power Consumption	35W (High mode)
Tilt Angle	0~90°
Material	Plastic
Power Cord Length	5.9 ft. (1.8 m)
Fuse Type (B0C8NXD5LP only)	3A, 250V

Legal Notices

Disposal (for Europe only)



The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive aims to minimise the impact of electrical and electronic goods on the environment, by increasing re-use and recycling and by reducing the amount of WEEE going to landfill. The symbol on this product or its packaging signifies that this product must be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centers in order to conserve natural resources. Each country should have its collection centers for electrical and electronic equipment recycling. For information about your recycling drop off area, please contact your related electrical and electronic equipment waste management authority, your local city office, or your household waste disposal service.

Feedback and Help

We would love to hear your feedback. Please consider leaving a rating and review through your purchase orders. If you need help with your product, log in to your account and navigate to the customer service / contact us page.

Table des matières

Consignes de sécurité	11
Contenu de l'emballage	12
Aperçu des pièces	12
Installation du ventilateur	13
Utilisation du ventilateur	13
Nettoyage et entretien	14
Problèmes et solutions	16
Caractéristiques	16
Avis juridiques	17
Information des consommateurs sur la règle de tri (pour la France)	17
Commentaires et aide	17

Consignes de sécurité

Lire ces instructions avec soin et les conserver pour toute référence ultérieure. Si ce ventilateur est fourni à un tiers, alors ces instructions doivent être incluses. Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions élémentaires doivent toujours être observées pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et/ou de blessures pour les personnes, notamment :

⚠ ATTENTION Risque de blessures ! Éviter le contact avec les parties mobiles du ventilateur. Attendre que tous les composants soient complètement arrêtés avant de les toucher.

⚠ ATTENTION Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas utiliser ce ventilateur avec un appareil doté d'une commande de vitesse à semi-conducteurs.

⚠ ATTENTION Risque d'incendie ! Ne pas remplacer la prise de branchement. Elle contient un dispositif de sécurité (fusible, AFI, IDCF) qui ne doit pas être retiré. Mettre l'appareil au rebut si la prise de branchement est endommagée.

- ▶ Le fusible à l'intérieur de la prise britannique (B0C8NXD5LP) n'est pas remplaçable par l'utilisateur. La prise de l'Union Européenne (B0C8NVBGV6) n'a pas de fusible.
- ▶ Ce ventilateur est livré complètement assemblé. Avant l'utilisation, vérifier que tous les composants et les accessoires sont sûrs.
- ▶ Avant de brancher le ventilateur sur une prise secteur, vérifier que la tension d'alimentation et l'intensité nominale correspondent aux spécifications relatives à l'alimentation figurant sur l'étiquette des valeurs nominales du produit.
- ▶ Ne pas introduire les doigts ou des corps étrangers dans une quelconque des ouvertures du ventilateur, et ne pas obstruer les orifices d'aération.
- ▶ Ne jamais utiliser un ventilateur avec un câble ou une prise endommagée. Mettre le ventilateur au rebut ou le retourner à un service de réparation agréé pour examen ou remise en état.
- ▶ Ne pas faire passer le câble sous la moquette. Ne pas recouvrir le cordon de tapis, passages ou autres revêtements similaires. Ne pas acheminer le câble sous les meubles ou les appareils électroménagers. Placer le cordon à l'écart des lieux de passage fréquentés et où il ne causera pas de trébuchement.
- ▶ Ne jamais utiliser ce ventilateur sans le dispositif de protection ou avec un dispositif de protection endommagé.
- ▶ Ne pas placer de vêtements ou de rideaux sur le ventilateur car ils pourraient être aspirés dans le ventilateur pendant le fonctionnement et endommager le produit.
- ▶ Pendant l'utilisation, ne pas approcher les mains, les cheveux, les vêtements et les ustensiles du dispositif de protection afin d'éviter les blessures et d'endommager le produit.
- ▶ Débrancher ou déconnecter le ventilateur de la prise secteur avant le nettoyage et l'entretien.

Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) à capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou sans expérience et connaissances, à moins qu'elles soient sous surveillance ou bien qu'elles aient été informées quant à l'utilisation de l'appareil de manière sûre, par une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
S'assurer que le ventilateur est hors tension avant de retirer la protection.:


Utilisation prévue

- ▶ Ce ventilateur est destiné à être utilisé uniquement pour un usage domestique, et non pour un usage commercial.
- ▶ N'utiliser que dans des endroits secs et à l'intérieur.
- ▶ Aucune responsabilité ne sera acceptée pour les dommages résultant d'une utilisation incorrecte ou du non-respect de ces instructions.

Contenu de l'emballage

- ▶ Ventilateur
- ▶ Manuel d'utilisation

Aperçu des pièces



Installation du ventilateur

1. Enlever tous les matériaux d'emballage.

⚠ DANGER Risque d'étouffement ! Mettre tous les matériaux d'emballage hors de portée des enfants. Ces matériaux constituent une source de danger potentiel (p. ex. d'étouffement).

2. Inspecter le ventilateur à la recherche de détériorations ayant pu se produire pendant le transport.

Utilisation du ventilateur


Mise en service du ventilateur

1. Brancher le câble d'alimentation sur une prise secteur.
2. Régler le bouton de contrôle sur la vitesse souhaitée :

Numéro	Vitesse
3	Élevée
2	Moyenne
1	Basse
0	Désactivée

Réglage de l'inclinaison

Pour régler l'inclinaison, tourner la tête du ventilateur vers le haut ou vers le bas.



Nettoyage et entretien


⚠ ATTENTION Risque de choc électrique ! Débrancher le ventilateur avant le nettoyage pour éviter les chocs électriques.

⚠ ATTENTION Risque de choc électrique ! Pendant le nettoyage, ne pas immerger le ventilateur dans de l'eau ou d'autres liquides. Ne jamais tenir le ventilateur sous l'eau courante.


Remarque : Le fusible à l'intérieur de la prise britannique (B0C8NXD5LP) n'est pas remplaçable par l'utilisateur. La prise de l'Union Européenne (B0C8NVBGV6) n'a pas de fusible.

Nettoyage des pales du ventilateur

1. Retirer la vis du couvercle arrière à l'aide d'un tournevis magnétique à tête cruciforme de 4,8 mm.




Remarque : En l'absence d'un tournevis magnétique pour retirer la vis, tourner le ventilateur afin d'orienter l'avant vers le haut et le tapoter pour que les vis tombent.




2. Tourner le couvercle avant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le symbole du triangle rencontre la ligne sur le couvercle arrière, puis retirer le couvercle avant.

Symboles de verrouillage ou déverrouillage




3. Nettoyer les pales avec un chiffon doux, humide puis sécher complètement. Les pales ne peuvent pas être retirées du ventilateur.


⚠ ATTENTION Ne jamais utiliser des détergents corrosifs, des brosses métalliques, des tissus abrasifs, des métaux ou des ustensiles acérés pour nettoyer le ventilateur.



4. Aligner le symbole du triangle sur le couvercle avant avec la ligne en haut du couvercle arrière, puis faire pivoter le couvercle avant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les symboles du triangle soient alignés.



5. Fixer de nouveau le couvercle arrière à l'aide de la vis retirée lors de l'étape 1.



Rangement du ventilateur

Ranger le ventilateur dans son emballage d'origine, dans un endroit sec. Garder hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Problèmes et solutions

Problème

Le ventilateur ne s'allume pas.

Solutions

- ▶ Retirer tout ce qui obstrue les pales.
- ▶ Vérifier que le câble d'alimentation est branché sur une prise secteur alimentée.
- ▶ Attendre que le ventilateur refroidisse puis essayer de le remettre en marche.

Problème

Le ventilateur vibre

Solutions

- ▶ Vérifier que le ventilateur est installé sur une surface de niveau.
- ▶ Nettoyer les pales du ventilateur.

Caractéristiques

Nom de l'importateur/ Marque de commerce, numéro commercial d'enregistrement et adresse	UE : Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 00134248
Identifiant du modèle	BOC8NXD5LP et BOC8NVBGV6
Tension nominale	220 à 240 V CA, 50 Hz
Consommation d'électricité	35 W (mode élevé)
Angle d'inclinaison	0 à 90°
Matériau	Plastique
Longueur du câble d'alimentation	1,8 m (5,9 pi)
Type de fusible (BOC8NXD5LP uniquement)	3 A, 250 V

Avis juridiques

Mise au rebut (pour l'Europe uniquement)

 La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) vise à minimiser l'impact des produits électriques et électroniques sur l'environnement, en augmentant la réutilisation et le recyclage et en réduisant la quantité de DEEE allant à la décharge. Le symbole sur l'appareil ou son emballage signifie que cet appareil doit être jeté séparément des déchets ménagers ordinaires à la fin de sa vie. Sachez qu'il est de votre responsabilité de vous débarrasser des équipements électroniques dans des centres de recyclage afin de préserver les ressources naturelles. Chaque pays devrait avoir ses propres centres de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour obtenir des informations sur votre zone de dépôt de recyclage, veuillez contacter l'autorité de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques concernée, votre bureau municipal local ou votre service d'élimination des déchets ménagers.

Information des consommateurs sur la règle de tri (pour la France)



Commentaires et aide

Nous aimerions recevoir vos commentaires. N'hésitez pas à laisser une note et un commentaire par le biais de vos bons de commande. Si vous avez besoin d'aide en ce qui concerne votre produit, connectez-vous à votre compte et accédez à la page Service à la clientèle/Contactez-nous.

Contenido

Instrucciones de seguridad	19
Contenido del paquete.....	20
Descripción del producto	20
Instalación del circulador de aire.....	21
Utilización del circulador de aire	21
Limpieza y mantenimiento	22
Resolución de problemas.....	23
Especificaciones	24
Avisos legales	24
Comentarios y ayuda	25

Instrucciones de seguridad

Lea atentamente estas instrucciones y consérvelas para su uso futuro. Si este circulador de aire se cede a un tercero, deberán incluirse estas instrucciones. Al utilizar los electrodomésticos, deben seguirse siempre las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y/o lesiones a las personas, incluyendo las siguientes:

⚠ ADVERTENCIA ¡Riesgo de lesiones! Evite tocar las piezas móviles. Espere a que todos los componentes se hayan detenido por completo antes de tocarlos.

⚠ PRECAUCIÓN Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilice su circulador de aire con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.

⚠ PRECAUCIÓN ¡Riesgo de incendio! No sustituya el enchufe del accesorio. Contiene un dispositivo de seguridad (fusible, AFCI, LCDI) que no debe retirarse. Deseche el producto si el enchufe del accesorio está dañado.

- ❑ El fusible dentro del enchufe del Reino Unido (BOC8NXD5LP) no puede ser sustituido por el usuario. El enchufe de la UE (BOC8NVBGV6) no tiene fusible.
- ❑ Su circulador de aire se envía completamente armado. Antes de utilizarlo, verifique que todos los componentes y el hardware estén seguros.
- ❑ Antes de conectar el circulador de aire a la fuente de alimentación, compruebe que la tensión y la corriente de la fuente de alimentación correspondan con los datos de la fuente de alimentación que se indican en la etiqueta de características del producto.
- ❑ No introduzca los dedos ni objetos extraños en ninguna abertura de su circulador de aire, ni obstruya las salidas de aire.
- ❑ No haga funcionar ningún circulador de aire con un cable o enchufe dañado. Tire el circulador de aire o llévelo a un servicio técnico autorizado para que lo examinen y/o reparen.
- ❑ No pase el cable por debajo de la alfombra. No cubra el cable con alfombras, alfombras de pasillos o materiales similares. No pase el cable por debajo de muebles o electrodomésticos. Coloque el cable lejos de zonas de tránsito y donde no se pueda tropezar con él.
- ❑ No utilice nunca el circulador de aire sin el protector de seguridad o con una rejilla protectora de seguridad dañada.
- ❑ No coloque ropa ni cortinas sobre el circulador de aire, ya que podrían ser aspiradas por el circulador durante el funcionamiento y dañar el producto.
- ❑ Durante el uso, mantenga las manos, el pelo, la ropa y los utensilios alejados de la rejilla protectora de seguridad para evitar lesiones y daños al producto.
- ❑ Desenchufe o desconecte el circulador de aire de la fuente de alimentación antes de proceder a su limpieza y mantenimiento.

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones acerca del uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben permanecer bajo vigilancia para evitar que jueguen con el aparato.

Asegúrese de que el ventilador esté desconectado de la red eléctrica antes de retirar la protección.


Uso previsto

- ▶ Este circulador de aire está diseñado para uso doméstico exclusivamente, no para uso comercial.
- ▶ Utilizar sólo en zonas secas y de interior.
- ▶ No se aceptará ninguna responsabilidad por daños derivados de un uso inadecuado o del incumplimiento de estas instrucciones.

Contenido del paquete

- ▶ Circulador de aire
- ▶ *Manual del usuario*

Descripción del producto



Instalación del circulador de aire

1. Retire todos los materiales de empaque.

⚠ PELIGRO ¡Riesgo de asfixia! Mantenga los materiales de empaque fuera del alcance de los niños. Estos materiales son una fuente potencial de peligro (por ejemplo, asfixia).

2. Compruebe si el circulador de aire ha sufrido daños durante su transportación.

Utilización del circulador de aire


Para hacer funcionar el circulador de aire

1. Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente.
2. Gire el botón de control a la velocidad deseada:

Número	Velocidad
3	Alta
2	Media
1	Baja
0	Apagado

Ajuste de la inclinación

Para ajustar la inclinación, gire la cabeza del circulador de aire hacia arriba o hacia abajo.



Limpieza y mantenimiento


⚠ ADVERTENCIA ¡Riesgo de descargas eléctricas! Para evitar descargas eléctricas, desenchufe el circulador de aire antes de limpiarlo.

⚠ ADVERTENCIA ¡Riesgo de descargas eléctricas! Durante la limpieza no sumerja el circulador de aire en agua u otros líquidos. No coloque nunca el circulador de aire debajo del chorro de agua.


Nota: El fusible dentro del enchufe del Reino Unido (B0C8NXD5LP) no puede ser sustituido por el usuario. El enchufe de la UE (B0C8NVBGV6) no tiene fusible.

Limpieza de las aspas del circulador de aire


1. Retire el tornillo de la tapa posterior con un destornillador magnético de estrella de 4.8 mm.



Nota: Si no dispone de un destornillador magnético que pueda sacar el tornillo, es posible que tenga que girar el ventilador hacia arriba y golpearlo ligeramente para que el tornillo caiga.




2. Gire la cubierta delantera en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el símbolo del triángulo se encuentre con la línea de la cubierta posterior y, a continuación, extraiga la cubierta delantera.




3. Limpie las aspas con un paño suave y húmedo y, a continuación, séquelas por completo. Las aspas no pueden retirarse del circulador de aire.


⚠ PRECAUCIÓN Nunca utilice detergentes corrosivos, cepillos de alambre, estropajos abrasivos, metal o utensilios afilados para limpiar su circulador de aire.



4. Alinee el símbolo del triángulo de la cubierta frontal con la línea de la parte superior de la cubierta posterior y, a continuación, gire la cubierta frontal en el sentido de las agujas del reloj hasta que los símbolos del triángulo se alineen.



5. Vuelva a colocar la tapa posterior con el tornillo que retiró en el paso 1.



Para guardar el circulador de aire

Guarde el circulador de aire en su empaque original en un lugar seco. Guárdelo lejos del alcance de los niños y los animales domésticos.

Resolución de problemas

Problema

El circulador de aire no se enciende

Soluciones

- ▶ Retire todo lo que obstruya las aspas.
- ▶ Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado a una toma de corriente que esté energizada.
- ▶ Espere a que su circulador de aire se enfríe y pruebe a volver a ponerlo en marcha.

Problema

El circulador de aire vibra

Soluciones

- ▶ Asegúrese de que el circulador de aire esté sobre una superficie nivelada.
- ▶ Limpie las aspas de su circulador de aire.

Especificaciones

Nombre/marca del importador, número de registro comercial y dirección	UE: Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 00134248
Identificador del modelo	BOC8NXD5LP y BOC8NVBGV6
Tensión nominal	220 - 240 V CA 50 Hz
Consumo	35 W (Modo alto)
Ángulo de inclinación	0 ~ 90°
Material	Plástico
Longitud del cable	1,8 m (5,9 pies)
Tipo de fusible (solo el BOC8NXD5LP)	3 A, 250 V

Avisos legales

Eliminación (sólo para Europa)



La Directiva sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE) pretende minimizar el impacto de los artículos eléctricos y electrónicos en el medio ambiente, aumentando su reutilización y reciclado y reduciendo la cantidad de WEEE que van a parar a los vertederos. El símbolo en este producto o en su envase significa que este producto debe eliminarse por separado de los residuos domésticos ordinarios al final de su vida útil. Tenga en cuenta que es su responsabilidad desechar los aparatos electrónicos en los centros de reciclaje para conservar los recursos naturales. Cada país debe tener sus centros de recogida para el reciclaje de artículos eléctricos y electrónicos. Para obtener información sobre su zona de depósito de reciclaje, póngase en contacto con la autoridad de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos correspondiente, la oficina municipal o el servicio de recogida de residuos domésticos.

Comentarios y ayuda

Nos encantaría recibir tus comentarios. Considera la posibilidad de dejar una valoración y una reseña en tus pedidos. Si necesitas ayuda con tu producto, inicia sesión en tu cuenta y dirígete a la página de servicio al cliente o contacto.

Inhalt

Sicherheitshinweise.....	27
Verpackungsinhalt.....	28
Übersicht über die Produktkomponenten.....	28
Aufstellen des Luftzirkulators.....	29
Verwendung des Luftzirkulators	29
Reinigung und Instandhaltung	29
Fehlersuche und -beseitigung.....	31
Technische Daten.....	32
Rechtliche Hinweise	32
Feedback und Hilfe	32

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum Nachschlagen auf. Bei einer Weitergabe dieses Luftzirkulators an Dritte muss diese Anleitung beigelegt werden. Beim Gebrauch elektrischer Geräte sind stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um das Risiko von Bränden, Stromschlägen und/oder Verletzungen zu vermeiden. Dazu zählt Folgendes:

⚠ ACHTUNG Verletzungsrisiko! Jeden Kontakt mit beweglichen Teilen vermeiden. Vor dem Berühren dieser Teile abwarten, bis alle Komponenten zum Stillstand gekommen sind.

⚠ VORSICHT Zur Minderung des Brand- oder Stromschlagrisikos den Luftzirkulator nicht mit einem kontaktlosen Drehzahlregler verwenden.

⚠ VORSICHT Brandrisiko! Den Stecker nicht austauschen. Dieser enthält eine Sicherheitsvorrichtung (Sicherung, Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung, Fehlerstromschutzschalter), die nicht entfernt werden darf. Bei einer Beschädigung des Steckers ist das Produkt zu entsorgen.

- ▶ Die Sicherung im UK-Stecker (B0C8NXD5LP) kann vom Benutzer nicht ausgetauscht werden. Der EU-Stecker (B0C8NVBGV6) enthält keine Sicherung.
- ▶ Ihr Luftzirkulator wird im vollständig zusammengebauten Zustand versandt. Überzeugen Sie sich vor dem Gebrauch vom sicheren Sitz aller Komponenten und Befestigungsmittel.
- ▶ Überprüfen Sie, bevor Sie den Luftzirkulator an der Stromquelle anschließen, ob deren Nennspannung und Nennstrom mit den auf dem Typenschild des Produkts angegebenen Stromversorgungsdaten übereinstimmen.
- ▶ Greifen Sie nicht mit den Fingern in Öffnungen im Luftzirkulator und führen Sie keine Fremdkörper in diese ein. Vermeiden Sie ein Blockieren der Lüftungsöffnungen.
- ▶ Betreiben Sie Luftzirkulatoren nicht mit beschädigten Kabeln oder Steckern. Entsorgen Sie den Luftzirkulator oder geben Sie ihn zur Untersuchung und/oder Reparatur an eine autorisierte Kundendienststelle zurück.
- ▶ Verlegen Sie das Kabel nicht unter einem Teppichboden. Bedecken Sie das Kabel nicht mit Läufern, kleinen Teppichen oder ähnliche Bodenbelägen. Verlegen Sie das Kabel nicht unter Möbelstücken oder Haushaltsgeräten. Verlegen Sie das Kabel abseits von stark frequentierten Bereichen und nicht an Orten, an denen es eine Stolpergefahr darstellt.
- ▶ Verwenden Sie Ihren Luftzirkulator keinesfalls ohne seine Schutzblende oder mit einer beschädigten Schutzblende.
- ▶ Legen Sie keine Kleidungsstücke oder Vorhänge auf den Luftzirkulator, da diese während seines Betriebs möglicherweise in das Produkt hineingezogen werden und es beschädigen.
- ▶ Halten Sie Hände, Haare, Kleidungsstücke und Utensilien von der Schutzblende fern, um Verletzungen und Beschädigungen des Produkts zu vermeiden.
- ▶ Stecken Sie Ihren Luftzirkulator vor Reinigungs- und Instandhaltungsmaßnahmen von der Stromquelle aus.

Dieses Gerät ist nicht zum Gebrauch durch Personen (auch nicht durch Kinder) mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeit oder Sinnesstörungen oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen vorgesehen, außer wenn diese von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person entsprechend beaufsichtigt werden oder im Gebrauch

des Geräts angeleitet wurden.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen. Stellen Sie vor dem Entfernen der Schutzblende sicher, dass der Ventilator vom Netz getrennt ist.


Verwendungszweck

- ▶ Dieser Luftzirkulator ist nur für den Hausgebrauch und keine gewerbliche Nutzung vorgesehen.
- ▶ Nur in trockenen Bereichen innerhalb von Gebäuden verwenden.
- ▶ Für Schäden infolge einer unsachgemäßen Verwendung oder einer Missachtung dieser Anleitung wird keine Haftung übernommen.

Verpackungsinhalt

- ▶ Luftzirkulator
- ▶ Bedienungsanleitung

Übersicht über die Produktkomponenten



Aufstellen des Luftzirkulators

1. Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial.

⚠ GEFAHR Erstickungsrisiko! Das Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten. Dieses Material ist eine potenzielle Gefahrenquelle (z. B. für Tod durch Erstickten).

2. Überprüfen Sie Ihren Luftzirkulator auf etwaige beim Transport aufgetretene Schäden.

Verwendung des Luftzirkulators


Einschalten des Luftzirkulators

1. Schließen Sie das Netzkabel an einer Steckdose an.
2. Drehen Sie den Knopfgregler auf die gewünschte Geschwindigkeitsstufe:

Stufe	Geschwindigkeit
3	Hoch
2	Mittel
1	Niedrig
0	Aus

Einstellen des Neigungswinkels

Drehen Sie den Kopf des Ventilators nach oben oder nach unten, um den Neigungswinkel einzustellen.



Reinigung und Instandhaltung


⚠ ACHTUNG Stromschlagrisiko! Den Luftzirkulator vor dem Reinigen ausstecken, um einen Stromschlag zu vermeiden.

⚠ ACHTUNG Stromschlagrisiko! Den Luftzirkulator während des Reinigens nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen. Den Luftzirkulator nicht unter laufendes Wasser halten.


Hinweis: Die Sicherung im UK-Stecker (B0C8NXD5LP) kann vom Benutzer nicht ausgetauscht werden. Der EU-Stecker (B0C8NVBGV6) enthält keine Sicherung.

Reinigen der Ventilatorflügel


1. Entfernen Sie die Schraube mit einem magnetischen 4,8-mm-Kreuzschlitz-Schraubendreher von der hinteren Abdeckung.



Hinweis: Wenn Sie keinen magnetischen Schraubendreher zur Hand haben, der die Schraube nach oben wegheben kann, müssen Sie den Luftzirkulator eventuell so drehen, dass er nach oben weist, und dann leicht dagegen klopfen, damit die Schraube herausfällt.




2. Drehen Sie die Frontabdeckung nach links, bis das Dreiecksymbol mit der Linie auf der hinteren Abdeckung zur Deckung kommt. Ziehen Sie die Frontabdeckung dann ab.




3. Reinigen Sie die Flügel mit einem weichen, feuchten Tuch, und trocknen Sie sie dann gründlich ab. Die Flügel können nicht aus dem Luftzirkulator ausgebaut werden.


⚠ VORSICHT Zum Reinigen des Luftzirkulators keine ätzenden Reinigungsmittel, Drahtbürsten, scheuernden Topfkratzer, Metallteile oder scharfkantigen Utensilien verwenden.



4. Bringen Sie das Dreiecksymbol an der Frontabdeckung mit der Linie oben auf der hinteren Abdeckung zur Deckung. Drehen Sie dann die Frontabdeckung nach rechts, bis die Dreiecksymbole aufeinander ausgerichtet sind.



5. Bringen Sie die hintere Abdeckung mit der in Schritt 1 entfernten Schraube wieder an.



Lagern des Luftzirkulators

Lagern Sie Ihren Luftzirkulator in seiner Originalverpackung in einem trockenen Bereich. Halten Sie ihn von Kindern und Haustieren fern.

Fehlersuche und -beseitigung

Problem

Luftzirkulator lässt sich nicht einschalten.

Lösungen

- ▶ Alle Gegenstände entfernen, die ein Drehen der Flügel verhindern.
- ▶ Sicherstellen, dass das Netzkabel an einer stromführenden Steckdose angeschlossen ist.
- ▶ Abwarten, bis sich der Luftzirkulator abgekühlt hat. Dann versuchen, ihn wieder einzuschalten.

Problem

Luftzirkulator vibriert.

Lösungen

- ▶ Sicherstellen, dass der Luftzirkulator auf einer ebenen Oberfläche steht.
- ▶ Die Flügel des Luftzirkulators reinigen.

Technische Daten

Name/Marke des Importeurs, kommerzielle Registrierungsnummer und Adresse	EU: Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 00134248
Modellnummer	BOC8NXD5LP und BOC8NVBGV6
Nennspannung	220–240 VAC, 50 Hz
Stromaufnahme	35 W (hohe Geschwindigkeitsstufe)
Neigungswinkel	0~90°
Material	Kunststoff
Länge des Netzkabels	1,8 m (5,9 ft)
Art der Sicherung (nur BOC8NXD5LP)	3 A, 250 V

Rechtliche Hinweise

Entsorgung (nur für Europa)



Die WEEE-Richtlinie (Waste Electrical and Electronic Equipment – Elektro- und Elektronikgeräte-Altgeräte) dient der Minimierung der Auswirkungen von elektrischen und elektronischen Produkten auf die Umwelt, indem verstärkt auf Wiederverwendung und Recycling geachtet und die Menge der Deponien zugeführten Elektro- und Elektronik-Altgeräte reduziert wird. Das Symbol auf diesem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom gewöhnlichen Haushaltsmüll entsorgt werden muss. Sie müssen sich bewusst sein, dass Sie zum Schutz unserer natürlichen Ressourcen für die Entsorgung elektronischer Geräte in Wertstoff-/Recyclingzentren verantwortlich sind. Jedes Land sollte eigene Sammelstellen für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten haben. Informationen über Recycling-Abgabestellen in Ihrer Nähe erhalten Sie von Ihrer für elektrische und elektronische Geräte zuständigen Abfallwirtschaftsbehörde, Ihrer Kommunalverwaltung oder Ihrem Müllabfuhrdienst.

Feedback und Hilfe

Wir würden uns sehr über Ihr Feedback freuen. Bitte denken Sie daran, eine Bewertung und Rezension zu Ihren Bestellungen zu hinterlassen. Loggen Sie sich in Ihr Konto ein und navigieren Sie zur Seite „Kundenservice / Kontakt“, falls Sie Hilfe zu Ihrem Produkt benötigen.

Indice

Istruzioni per la sicurezza.....	34
Contenuto della confezione	35
Illustrazione dei componenti.....	35
Approntamento del ventilatore.....	35
Uso del ventilatore	36
Pulizia e manutenzione	36
Risoluzione dei problemi.....	38
Dati tecnici	39
Avvisi legali	39
Feedback e aiuto.....	39

Istruzioni per la sicurezza

Leggere queste istruzioni con attenzione e conservarle. Se si trasferisce il ventilatore a terzi, accludere queste istruzioni. Quando si usano elettrodomestici, seguire sempre le seguenti precauzioni di sicurezza fondamentali per ridurre il rischio di incendio, elettrocuzione e/o lesioni personali:

⚠ AVVERTENZA Rischio di lesioni personali. Evitare il contatto con parti in movimento. Attendere finché tutti i componenti non si sono arrestati prima toccarli.

⚠ ATTENZIONE Per ridurre il rischio di incendio o elettrocuzione, non usare il ventilatore con nessun dispositivo a stato solido di regolazione della velocità.

⚠ ATTENZIONE Rischio di incendio. Non sostituire la spina di alimentazione; contiene un dispositivo automatico di sicurezza (fusibile, interruttore di protezione dai guasti da arco [AFCI], interruttore-rilevatore di perdite di corrente [LCDI]) che non deve essere rimosso. Se la spina di alimentazione è danneggiata, gettare il ventilatore.

- ❑ Il fusibile all'interno della spina britannica (B0C8NXD5LP) non è sostituibile dall'utilizzatore. La spina UE (B0C8NVBGV6) non contiene un fusibile.
- ❑ Il ventilatore viene spedito completamente montato. Prima dell'uso, verificare che tutti i componenti e la viteria sono fissati bene.
- ❑ Prima di collegare il ventilatore a una presa di corrente, accertarsi che la tensione e la corrente nominali della presa stessa corrispondano ai valori riportati sulla targa dati del ventilatore.
- ❑ Non inserire dita né oggetti in nessuna apertura del ventilatore e non ostruire le aperture per l'aria.
- ❑ Non azionare il ventilatore se vi sono danni alla spina o al cavo di alimentazione. Gettare il ventilatore oppure farlo esaminare e/o riparare presso un centro di assistenza autorizzato.
- ❑ Non disporre il cavo di alimentazione sotto una moquette. Non coprire il cavo di alimentazione con tappeti, passatoie o rivestimenti simili. Non disporre il cavo di alimentazione sotto mobili o elettrodomestici. Disporre il cavo di alimentazione lontano da aree calpestabili e in un punto in cui non può fare inciampare.
- ❑ Non usare mai il ventilatore senza la copertura di sicurezza o con una copertura di sicurezza danneggiata.
- ❑ Non collocare indumenti o tende sul ventilatore perché quest'ultimo potrebbe aspirarli durante il funzionamento e subire danni.
- ❑ Durante l'uso tenere mani, capelli, indumenti e utensili lontano dalla copertura di sicurezza per prevenire lesioni personali e danni al ventilatore.
- ❑ Scollegare il ventilatore dalla presa di corrente prima della pulizia e della manutenzione.

Questo apparecchio non è concepito per essere usato da persone (compresi bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, oppure mancanti di esperienza e conoscenza dell'uso, a meno che non siano vigilate o abbiano ricevuto istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

I bambini devono essere vigilati per assicurare che non giochino con l'apparecchio.

Prima di rimuovere la protezione accertarsi che la ventola sia scollegata dalla tensione di rete.


Uso previsto

- Questo ventilatore è previsto solo per l'uso domestico e non per l'uso commerciale.
- Usarlo solo in locali chiusi e asciutti.
- Non sarà accettata nessuna responsabilità di danni derivanti da uso improprio o inosservanza di queste istruzioni.

Contenuto della confezione

- Ventilatore
- Manuale per l'uso

Illustrazione dei componenti



Approntamento del ventilatore

1. Rimuovere tutto il materiale d'imballaggio.

⚠ PERICOLO Rischio di soffocamento. Tenere il materiale d'imballaggio fuori della portata dei bambini perché è una possibile fonte di pericolo (per es., soffocamento).

- Controllare se il ventilatore presenta danni subiti durante il trasporto.

Uso del ventilatore


Accensione del ventilatore

- Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente.
- Portare la manopola di regolazione della velocità sul valore desiderato:

Numero	Velocità
3	Massima
2	Media
1	Minima
0	Spento

Regolazione dell'inclinazione

Per regolare l'inclinazione girare la parte anteriore del ventilatore verso l'alto o il basso.



Pulizia e manutenzione


⚠ AVVERTENZA Rischio di folgorazione. Per prevenire elettrocuzione, scollegare il ventilatore dalla presa di corrente prima di pulirlo.

⚠ AVVERTENZA Rischio di folgorazione. Durante la pulizia non immergere il ventilatore in acqua o altri liquidi. Non tenere mai ventilatore sotto acqua corrente.

Nota – Il fusibile all'interno della spina britannica (BOC8NXD5LP) non è sostituibile dall'utilizzatore. La spina UE (BOC8NVBGV6) non contiene un fusibile.


Pulizia delle palette del ventilatore

1. Estrarre la vite dalla copertura posteriore mediante un cacciavite con testa a croce, magnetica da 4,8 mm.




r.

Nota – Se non si dispone di un cacciavite magnetico che possa sollevare la vite per estrarla, potrebbe essere necessario girare il ventilatore rivolgendolo verso l'alto e picchiare su di esso affinché la vite cada in fuori.




2. Girare la copertura anteriore in senso antiorario finché il simbolo del triangolo non combacia con la linea sulla copertura posteriore, quindi staccare la copertura anteriore tirandola.




Simboli di
bloccaggio/
sbloccaggio

3. Pulire le palette con un panno morbido e umido e poi asciugarle bene. Non è possibile rimuovere le palette dal ventilatore.


⚠ ATTENZIONE Non utilizzare mai detergenti corrosivi, spazzole a fili metallici, pagliette abrasive, metalli o utensili affilati per pulire il ventilatore.



4. Fare combaciare il simbolo del triangolo sulla copertura anteriore con la linea sulla parte superiore della copertura posteriore e poi ruotare la copertura anteriore in senso orario finché non si blocca.



5. Fissare la copertura posteriore mediante la vite estratta al passaggio 1.



Conservazione del ventilatore

Conservare il ventilatore nella confezione originale, in un'area asciutta. Tenere fuori della portata dei bambini e di animali da compagnia.

Risoluzione dei problemi

Problema

Il ventilatore non si accende

Soluzioni

- Rimuovere qualunque oggetto che ostruisca le palette.
- Accertarsi che il cavo di alimentazione sia collegato a una presa di corrente sotto tensione.
- Attendere finché il ventilatore non si raffredda e poi provare a riavviarlo.

Problema

Il ventilatore vibra

Soluzioni

- Accertarsi che il ventilatore sia collocato su una superficie orizzontale.
- Pulire le palette del ventilatore.

Dati tecnici

Ragione sociale/marchio di fabbrica, numero di registrazione commerciale e indirizzo dell'importatore	UE: Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo 00134248
Codice del modello	BOC8NXD5LP o BOC8NVBGV6
Tensione nominale	220-240 V c.a., 50 Hz
Consumo di potenza	35 W (alla velocità massima)
Angolo di inclinazione	0-90°
Materiale	Plastica
Lunghezza del cavo di alimentazione	1,8 m (5,9 piedi)
Tipo di fusibile (solo il BOC8NXD5LP)	3 A, 250 V

Avvisi legali

Smaltimento (solo per l'Europa)



La Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) mira a ridurre al minimo l'impatto dei dispositivi elettrici ed elettronici sull'ambiente aumentando il riutilizzo e il riciclaggio e riducendo la quantità di tali rifiuti destinati alle discariche. Il simbolo presente su questo prodotto o sulla confezione indica che al termine della sua durata il prodotto stesso deve essere smaltito tramite la raccolta differenziata. Fa capo all'utilizzatore la responsabilità di smaltire apparecchiature elettriche ed elettroniche presso i centri di riciclaggio per preservare le risorse naturali. Ciascun Paese dovrebbe avere centri di raccolta per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per informazioni sui centri di riciclaggio locali rivolgersi all'autorità locale per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, al municipio della propria città o al servizio di smaltimento dei rifiuti domestici.

Feedback e aiuto

Ci piacerebbe ricevere il tuo feedback. Ti invitiamo a lasciare una valutazione e una recensione sui tuoi ordini di acquisto. Se hai bisogno di aiuto in merito al tuo prodotto, accedi al tuo account e vai al servizio clienti o alla pagina Contattaci.

Inhoud

Veiligheidsinstructies	41
Inhoud van de verpakking	42
Overzicht van de onderdelen	42
De ventilator voor gebruik klaarmaken	43
Gebruik van de ventilator	43
Reiniging en onderhoud.....	43
Problemen oplossen	45
Specificaties.....	46
Juridische kennisgevingen	46
Feedback en hulp.....	46

Veiligheidsinstructies

Lees deze instructies zorgvuldig en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Als u deze ventilator aan een derde doorgeeft, moet u deze handleiding erbij doen. Bij het gebruik van elektrische apparaten moet men de nodige veiligheidsmaatregelen in acht nemen om het risico op brand, elektrische schokken en/of persoonlijk letsel te beperken, waaronder:

⚠ WAARSCHUWING Risico van letsel! Voorkom aanraking met bewegende onderdelen. Wacht tot alle onderdelen volledig tot stilstand zijn gekomen voordat u ze aanraakt.

⚠ VOORZICHTIG Om het risico op brand of elektrische schokken te beperken, mag u uw ventilator niet gebruiken in combinatie met een solid-state-apparaat voor het regelen van de snelheid.

⚠ VOORZICHTIG Brandgevaar! Vervang de speciale stekker niet. Deze stekker bevat een veiligheidsvoorziening (zekering, AFCI, LCDI) die niet mag worden verwijderd. Gooi het product weg als de stekker is beschadigd.

- ▶ De zekering in de VK-stekker (B0C8NXD5LP) kan niet door de gebruiker worden vervangen. De EU-stekker (B0C8NVBGV6) is niet van een zekering voorzien.
- ▶ Uw ventilator wordt volledig gemonteerd geleverd. Controleer vóór gebruik of alle onderdelen en bevestigingsmaterialen goed vastzitten.
- ▶ Controleer voordat u de ventilator op het stopcontact aansluit of de spanning en stroomsterkte van de stroomvoorziening overeenkomen met de gegevens op het specificatielabel van het product.
- ▶ Steek geen vingers of vreemde voorwerpen in de openingen van de ventilator en zorg dat de roosters niet geblokkeerd zijn.
- ▶ Gebruik een ventilator nooit met een beschadigd snoer of een beschadigde stekker. Gooi de ventilator weg of stuur deze terug naar een erkend servicecentrum voor inspectie en/of reparatie.
- ▶ Plaats het snoer niet onder de vloerbedekking. Plaats het snoer niet onder losse tapijten, traplopers of andere kleden. Plaats het snoer niet onder meubels of apparaten. Plaats het snoer niet op plekken waar veel wordt gelopen; plaats het snoer zo dat men er niet over kan struikelen.
- ▶ Gebruik uw ventilator nooit zonder de beschermkap of met een beschadigde beschermkap.
- ▶ Plaats geen kleding of gordijnen op de ventilator, aangezien ze in de ventilator kunnen worden gezogen wanneer die aanstaat en het product kunnen beschadigen.
- ▶ Om letsel en schade aan het product te voorkomen, dient u uw handen, haar, kleding en keukengerei tijdens gebruik uit de buurt van de beschermkap te houden.
- ▶ Haal de stekker van de ventilator uit het stopcontact voorafgaand aan reiniging van en onderhoud aan de ventilator.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met een gebrek aan ervaring of kennis, tenzij degene die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht houdt of uitlegt hoe ze het apparaat moeten gebruiken.

Houd toezicht op kinderen om te verzekeren dat ze niet met het apparaat spelen.

Haal de stekker van de ventilator uit het stopcontact voordat je de beschermkap verwijderd.


Beoogd gebruik

- Deze ventilator is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik, niet voor commercieel gebruik.
- Uitsluitend in droge ruimten en binnenshuis gebruiken.
- Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuist gebruik of het negeren van deze instructies.

Inhoud van de verpakking

- Ventilator
- Gebruikershandleiding

Overzicht van de onderdelen



De ventilator voor gebruik klaarmaken

1. Verwijder al het verpakkingsmateriaal.

⚠ GEVAAR Verstikkingsgevaar! Houd verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen. Deze materialen kunnen gevaarlijk zijn (bijv. door verstikking).

2. Controleer uw ventilator op eventuele tijdens het vervoer ontstane schade.

Gebruik van de ventilator


De ventilator inschakelen

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Draai de bedieningsknop in de gewenste stand:

Nummer	Snelheid
3	Hoog
2	Medium
1	Laag
0	Uit

De kanteling afstellen

Draai de kop van de ventilator omhoog of omlaag in de gewenste hellingshoek.



Reiniging en onderhoud


⚠ WAARSCHUWING Risico van elektrische schokken! Om elektrische schokken te voorkomen, dient u de stekker van de ventilator uit het stopcontact te halen voordat u de ventilator reinigt.

⚠ WAARSCHUWING Risico van elektrische schokken! Dompel de ventilator bij reiniging niet in water of andere vloeistoffen onder. Houd uw ventilator nooit onder stromend water.


Opmerking: De zekering in de VK-stekker (BOC8NXD5LP) kan niet door de gebruiker worden vervangen. De EU-stekker (BOC8NVBGV6) is niet van een zekering voorzien.

De ventilatorbladen reinigen


1. Verwijder de schroef uit de achterste kap met een magnetische kruiskopschroevendraaier van 4,8 mm.



Opmerking: In geval er geen magnetische schroevendraaier beschikbaar is om de schroef eruit te tillen: draai de ventilator om zodat deze omhoog gericht is en tik er zachtjes tegenaan zodat de schroef eruit valt.




2. Draai de voorste kap linksom tot het driehoekje is uitgelijnd met de streep op de achterste kap. Trek de voorste kap er vervolgens af.





3. Reinig de bladen met een zachte, vochtige doek en droog ze vervolgens helemaal af. De bladen kunnen niet uit de ventilator worden verwijderd.


⚠ VOORZICHTIG Gebruik nooit bijtende reinigingsmiddelen, staalborstels, schuurmiddelen of metalen of scherp gereedschap om uw ventilator te reinigen.



4. Breng het driehoekje op de voorste kap op één lijn met de streep bovenop de achterste kap en draai de voorste kap rechtsonder tot de driehoekjes zijn uitgelijnd.



5. Bevestig de achterste kap weer met de schroef die in stap 1 is verwijderd.



De ventilator bewaren

Bewaar uw ventilator in de oorspronkelijke verpakking op een droge plaats. Uit de buurt van kinderen en huisdieren houden.

Problemen oplossen

Probleem

De ventilator gaat niet aan.

Oplossingen

- ▶ Verwijder eventuele voorwerpen die de bladen blokkeren.
- ▶ Controleer of de stekker is aangesloten op een stopcontact dat stroom levert.
- ▶ Wacht tot de ventilator is afgekoeld en probeer hem opnieuw aan te zetten.

Probleem

De ventilator trilt.

Oplossingen

- ▶ Zorg dat uw ventilator op een vlakke ondergrond staat.
- ▶ Reinig de bladen van uw ventilator.

Specificaties

Naam van importeur/ handelsmerk, handelsnummer en adres	EU: Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg 00134248
Model-id	BOC8NXD5LP en BOC8NVBGV6
Nominale spanning	220-240 VAC, 50 Hz
Stroomverbruik	35 W (hoogste stand)
Hellingshoek	0~90°
Materiaal	Plastic
Lengte netsnoer	1,8 m (5,9 ft)
Type zekering (alleen BOC8NXD5LP)	3A, 250 V

Juridische kennisgevingen

Afvoeren (alleen voor Europa)



De richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) is bedoeld om de impact van elektrische en elektronische goederen op het milieu tot een minimum te beperken door hergebruik en recycling te bevorderen en te zorgen dat er minder AEEA naar de stortplaats gaat. Het symbool op dit product of op de verpakking betekent dat dit product aan het einde van zijn levensduur gescheiden moet worden gehouden van het gewone huishoudelijke afval. Het is uw verantwoordelijkheid om elektronische apparatuur bij een inzamelpunt in te leveren om grondstoffen te besparen. Elk land moet over inzamelpunten voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur beschikken. Neem voor informatie over inzamelpunten in uw buurt contact op met de betreffende instantie voor het beheer van elektrisch en elektronisch afval, het plaatselijke gemeentehuis of de afvalverwerkingsdienst.

Feedback en hulp

Graag ontvangen wij jouw feedback. Overweeg om een beoordeling en recensie achter te laten via je aankooporders. Als je hulp nodig hebt met je product, meld je dan aan bij je account en navigeer naar de klantenservice-/contactpagina.

Spis treści

Zasady bezpieczeństwa	48
Zawartość opakowania	49
Zestawienie części	49
Konfiguracja wentylatora.....	50
Korzystanie z wentylatora	50
Czyszczenie i konserwacja	50
Rozwiązywanie problemów.....	52
Specyfikacja.....	53
Uwagi prawne	53
Opinie i pomoc.....	53

Zasady bezpieczeństwa

Zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości. W przypadku przekazania wentylatora innej osobie należy dołączyć do niego niniejszą instrukcję. Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby ograniczyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i/lub obrażeń ciała, między innymi:

⚠ OSTRZEŻENIE Ryzyko obrażeń! Unikaj kontaktu z ruchomymi częściami. Przed dotknięciem jakichkolwiek elementów poczekaj, aż całkowicie się zatrzymają.

⚠ PRZESTROGA Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie używaj wentylatora z żadnym półprzewodnikowym urządzeniem sterującym prędkością.

⚠ PRZESTROGA Ryzyko pożaru! Nie wymieniaj wtyczki. Zawiera urządzenie zabezpieczające (bezpiecznik, AFCI, LCDI), którego nie wolno demontować. Wyrzucić produkt, jeśli wtyczka jest uszkodzona.

- ❑ Bezpiecznik wewnątrz wtyczki brytyjskiej (BOC8NXD5LP) nie podlega wymianie przez użytkownika. Wtyczka europejska (BOC8NVBGV6) nie posiada bezpiecznika.
- ❑ Wentylator jest dostarczany w pełni zmontowany. Przed użyciem sprawdź, czy wszystkie elementy i osprzęt są dobrze zamocowane.
- ❑ Przed podłączeniem wentylatora do zasilania sprawdź, czy napięcie i natężenie prądu zasilającego są zgodne z danymi zasilania podanymi na etykiecie znamionowej produktu.
- ❑ Nie wkładaj palców ani ciał obcych do otworów w wentylatorze i nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
- ❑ Nie używaj wentylatora z uszkodzonym przewodem lub wtyczką. Wyrzucić wentylator lub zwróć go do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia i/lub naprawy.
- ❑ Nie przeprowadzaj przewodu pod wykładziną. Nie przykrywaj przewodu dywanikami, chodnikami ani podobnymi pokryciami. Nie prowadź przewodu pod meblami ani urządzeniami. Ułóż przewód z dala od obszarów ruchu, gdzie nie będzie ryzyka potknięcia się o niego.
- ❑ Nigdy nie używaj wentylatora bez osłony lub z uszkodzoną osłoną.
- ❑ Nie umieszczaj żadnych ubrań ani zasłon na wentylatorze, ponieważ mogą one zostać zassane do wentylatora podczas pracy i go uszkodzić.
- ❑ Podczas użytkowania trzymaj ręce, włosy, odzież i przybory z dala od osłony, aby uniknąć obrażeń i uszkodzenia urządzenia.
- ❑ Przed czyszczeniem i konserwacją odłącz wentylator od zasilania.

Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Dzieci powinny przebywać pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem.

Przed zdjęciem osłony upewnij się, że wentylator jest odłączony od zasilania.


Zamierzone zastosowanie

- ▶ Wentylator jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, a nie komercyjnego.
- ▶ Używaj tylko w suchych pomieszczeniach.
- ▶ Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania lub nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.

Zawartość opakowania

- ▶ Wentylator
- ▶ Instrukcja obsługi

Zestawienie części



Konfiguracja wentylatora

1. Usuń wszystkie materiały opakowaniowe.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO Ryzyko uduszenia! Przechowuj materiały opakowaniowe z dala od dzieci. Materiały te stanowią potencjalne źródło zagrożenia (np. uduszenia).

2. Sprawdź wentylator pod kątem uszkodzeń, które mogły powstać podczas transportu.

Korzystanie z wentylatora


Włączanie wentylatora

1. Podłącz przewód zasilający do gniazdka.
2. Obróć pokrętkę sterowania do żądanej prędkości:

Numer	Prędkość
3	Duża
2	Średnia
1	Mała
0	Wyłącz

Regulacja nachylenia

Aby wyregulować nachylenie, obróć głowicę wentylatora w górę lub w dół.



Czyszczenie i konserwacja


⚠ OSTRZEŻENIE Ryzyko porażenia prądem! Aby zapobiec porażeniu prądem, przed czyszczeniem odłącz wentylator od zasilania.

⚠ OSTRZEŻENIE Ryzyko porażenia prądem! Podczas czyszczenia nie zanurzaj wentylatora w wodzie ani innych płynach. Nigdy nie trzymaj wentylatora pod bieżącą wodą.


Uwaga: Bezpiecznik wewnątrz wtyczki brytyjskiej (B0C8NXD5LP) nie podlega wymianie przez użytkownika. Wtyczka europejska (B0C8NVBGV6) nie posiada bezpiecznika.

Czyszczenie łopatek wentylatora


1. Wykręć śrubę z tylnej pokrywy za pomocą magnetycznego śrubokręta krzyżakowego 4,8 mm.



Uwaga: Jeśli nie posiadasz magnetycznego śrubokręta zdolnego do wyjęcia śruby, może być konieczne obrócenie wentylatora do góry i lekkie naciśnięcie, aby śruba wypadła.




2. Przekręć przednią pokrywę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż symbol trójkąta zejdzie się z linią na tylnej pokrywie, a następnie zdejmij przednią pokrywę.




3. Wyczyść łopatki miękką, wilgotną ściereczką, a następnie całkowicie wysusz. Łopatek nie da się odzepić od wentylatora.


⚠ PRZESTROGA Do czyszczenia wentylatora nigdy nie używaj żrących detergentów, szczotek drucianych, zmywaków ściernych ani metalowych lub ostrych narzędzi.



4. Wyrównaj symbol trójkąta na przedniej pokrywie z linią na górze tylnej pokrywy, a następnie obróć przednią pokrywę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż symbole trójkąta wyrównają się.



5. Zamocuj z powrotem tylną pokrywę za pomocą śruby wykręconej w kroku 1.



Przechowywanie wentylatora

Przechowuj wentylator w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu. Trzymaj z dala od dzieci i zwierząt.

Rozwiązywanie problemów

Problem

Wentylator nie włącza się

Rozwiązania

- ▶ Usuń wszystko, co blokuje ostrza.
- ▶ Upewnij się, że przewód zasilający jest podłączony do gniazdka, które odbiera zasilanie.
- ▶ Poczekaj, aż wentylator ostygnie i spróbuj go ponownie uruchomić.

Problem

Wentylator wibruje

Rozwiązania

- ▶ Upewnij się, że wentylator znajduje się na równej powierzchni.
- ▶ Wyczyść łopatki wentylatora.

Specyfikacja

Nazwa importera/znak towarowy, numer rejestracji handlowej i adres	Unia Europejska: Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 00134248
Identyfikator modelu	B0C8NXD5LP i B0C8NVBGV6
Napięcie znamionowe	220–240 V AC, 50 Hz
Pobór mocy	35 W (tryb dużej prędkości)
Kąt nachylenia	0~90°
Materiał	Tworzywo sztuczne
Długość przewodu zasilającego	1,8 m (5,9 ft)
Typ bezpiecznika (tylko B0C8NXD5LP)	3 A, 250 V

Uwagi prawne

Utylizacja (dotyczy tylko Europy)



Przepisy dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) mają na celu zminimalizowanie wpływu towarów elektrycznych i elektronicznych na środowisko i zdrowie ludzkie poprzez zwiększenie skali ponownego wykorzystania i recyklingu oraz zmniejszenie ilości sprzętu WEEE trafiającego na składowiska. Symbol umieszczony na tym produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że po zakończeniu eksploatacji produkt ten należy utylizować oddzielnie od zwykłych odpadów domowych. Pamiętaj, że Twoim obowiązkiem jest utylizacja sprzętu elektronicznego w zakładach zajmujących się recyklingiem w celu ochrony zasobów naturalnych. Każdy kraj powinien posiadać własne centra zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego do recyklingu. Aby uzyskać informacje na temat punktu recyklingu, skontaktuj się z odpowiednim organem ds. gospodarki odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lokalnym urzędem miasta lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów z gospodarstw domowych.

Opinie i pomoc

Chcielibyśmy poznać Twoją opinię. Zachęcamy do pozostawienia oceny i recenzji. Można to zrobić w sekcji zamówień. Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej produktu, zaloguj się na konto, a następnie przejdź na stronę „Dział Obsługi Klienta” lub „Skontaktuj się z nami”.

Innehåll

Säkerhetsanvisningar.....	55
Förpackningens innehåll.....	56
Översikt över delar.....	56
Ställa in luftcirkulatorn.....	57
Använda luftcirkulatorn.....	57
Rengöring och underhåll.....	57
Felsökning.....	59
Specifikationer.....	60
Juridiska meddelanden.....	60
Återkoppling och hjälp.....	60

Säkerhetsanvisningar

Läs de här anvisningarna noggrant och spara dem för framtida bruk. De här anvisningarna måste inkluderas om luftcirkulatorn överlämnas till tredje part. Vid användning av elektriska apparater ska grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas för att minska risken för brand, elektriska stötar eller personskador, vilket omfattar följande:

⚠ VARNING Risk för skada! Undvik kontakt med rörliga delar. Vänta tills alla komponenter har stannat helt innan du rör vid dem.

⚠ FÖRSIKTIGHET För att minska risken för brand eller elektrisk stöt ska du inte använda luftcirkulatorn med någon halvledarbaserad anordning för hastighetskontroll.

⚠ FÖRSIKTIGHET Risk för brand! Byt inte ut stickproppen. Innehåller en säkerhetsanordning (säkring, AFCI, LCDI) som inte ska tas bort. Kassera produkten om stickproppen är skadad.

- ❗ Säkringen inuti kontakten för Förenade kungariket (B0C8NXD5LP) kan inte bytas ut av användaren. EU-kontakten (B0C8NVBGV6) har ingen säkring.
- ❗ Din luftcirkulator levereras färdigmonterad. Kontrollera att alla komponenter och hårdvara är säkra innan du använder produkten.
- ❗ Innan du ansluter luftcirkulatorn till strömförsörjningen bör du kontrollera att strömförsörjningens spänning och strömstyrka överensstämmer med de uppgifter om strömförsörjning som anges på produktens typskylt.
- ❗ Sätt inte in fingrar eller främmande föremål i någon öppning på luftcirkulatorn och blockera inte luftventilerna.
- ❗ Använd aldrig luftcirkulatorer med skadad sladd eller kontakt. Kassera luftcirkulatorn eller lämna in den till en auktoriserad serviceverkstad för undersökning och/eller reparation.
- ❗ Dra inte sladden under mattor. Täck inte sladden med kastmattor, löpare eller liknande mattor. Dra inte sladden under möbler eller apparater. Placera sladden så att den inte ligger i områden med gångtrafik eller där den kan snubblas över.
- ❗ Använd aldrig luftcirkulatorn utan säkerhetsgallret eller med ett skadat säkerhetsgaller.
- ❗ Placera inga kläder eller gardiner på luftcirkulatorn eftersom de kan sugas in under drift och skada produkten.
- ❗ Under användning ska du hålla händer, hår, kläder och redskap borta från skyddsgallret för att undvika personskador och skador på produkten.
- ❗ Dra ur kontakten eller koppla bort luftcirkulatorn från strömkällan innan rengöring och underhåll.

Den här produkten är inte avsedd att användas av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått tillsyn eller instruktioner om hur produkten ska användas av en person som ansvarar för deras säkerhet.

Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med produkten.

Se till att fläkten är avstängd från elnätet innan du tar bort gallret.


Avsedd användning

- Den här luftcirkulatorn är endast avsedd för hushållsbruk, inte för kommersiellt bruk.
- Använd den endast i torra inomhusmiljöer.
- Inget ansvar tas för skador som uppstår till följd av felaktig användning eller bristande överensstämmelse med de här anvisningarna.

Förpackningens innehåll

- Luftcirkulator
- Bruksanvisning

Översikt över delar



Ställa in luftcirkulatorn

1. Ta bort allt förpackningsmaterial.

⚠ FARA Risk för kvävning! Håll förpackningsmaterial borta från barn. Materialen utgör en potentiell fara (t.ex. kvävning).

2. Kontrollera luftcirkulatorn gällande skador som kan ha uppstått under transporten.

Använda luftcirkulatorn


Slå på luftcirkulatorn

1. Anslut nätsladden till ett uttag.
2. Vrid reglaget till önskad hastighet:

Nummer	Hastighet
3	Hög
2	Medel
1	Låg
0	Av

Justera lutningen

Vrid fläkten upp eller ned för att justera lutningen.



Rengöring och underhåll


⚠ VARNING Risk för elektriska stötar! För att förhindra elektriska stötar ska du koppla ur luftcirkulatorn före rengöring.

⚠ VARNING Risk för elektriska stötar! Sänk inte ned luftcirkulatorn i vatten eller andra vätskor under rengöringen. Håll aldrig luftcirkulatorn under rinnande vatten.


Obs! Säkringen inuti kontakten för Förenade kungariket (B0C8NXD5LP) kan inte bytas ut av användaren. EU-kontakten (B0C8NVBGV6) har ingen säkring.

Rengöra fläktbladen


1. Ta bort skruven från bakstycket med en 4,8 mm magnetisk stjärnskruvmejsel.



Obs! Om du inte har en magnetisk skruvmejsel som kan lyfta ut skruven kan du behöva vrida fläkten uppåt och knacka lätt så att skruven faller ut.




2. Vrid framstycket moturs tills triangelnsymbolen möter linjen på bakstycket och dra sedan av framstycket.




3. Rengör bladen med en mjuk, fuktig trasa och torka sedan dem fullständigt. Bladen kan inte tas bort från luftcirkulatorn.


⚠ FÖRSIKTIGHET Använd aldrig frätande rengöringsmedel, stålborstar, slipande skurmedel, metall eller vassa redskap för att rengöra luftcirkulatorn.



4. Justera triangelsymbolen på framstycket med linjen högst upp på bakstycket och vrid sedan framstycket medurs tills triangelsymbolerna är i linje.



5. Sätt tillbaka bakstycket med skruven som togs bort i steg 1.



Förvara luftcirkulatorn

Förvara luftcirkulatorn i originalförpackningen på en torr plats. Förvara utom räckhåll för barn och husdjur.

Felsökning

Problem

Luftcirkulatorn slås inte på

Lösningar

- ▶ Ta bort allt som hindrar bladen.
- ▶ Se till att nätsladden är ansluten till ett uttag som är strömsatt.
- ▶ Vänta tills luftcirkulatorn svalnar och försök att starta om den.

Problem

Luftcirkulatorn vibrerar

Lösningar

- ▶ Se till att luftcirkulatorn står på en plan yta.
- ▶ Rengör bladen på luftcirkulatorn.

Specifikationer

Importörens namn/varumärke, organisationsnummer och adress	EU: Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, 00134248
Modellbeteckning	B0C8NXD5LP och B0C8NVBGV6
Märkspänning	220–240 VAC, 50 Hz
Strömförbrukning	35 W (högt läge)
Lutningsvinkel	0–90°
Material	Plast
Nätsladdens längd	1,8 m (5,9 fot)
Säkringstyp (endast B0C8NXD5LP)	3 A, 250 V

Juridiska meddelanden

Avfallshantering (endast för Europa)



WEEE-direktivet (Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning) syftar till att minimera elektriska och elektroniska produkters påverkan på miljön genom att öka återanvändning och återvinning samt minska mängden elektriska och elektroniska produkter som deponeras. Symbolen på den här produkten och dess förpackning innebär att produkten måste kasseras separat från vanligt hushållsavfall när den blivit obrukbar. Kom ihåg att det är ditt ansvar att kassera elektronisk utrustning på en återvinningscentral för att bevara naturens resurser. Varje land har insamlingscentraler för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Kontakta kommunen om du vill ha information om närmaste återvinningscentral.

Återkoppling och hjälp

Vi vill gärna höra dina åsikter. Lämna gärna betyg och omdömen när du handlar från oss. Om du behöver hjälp med en produkt du har köpt loggar du in på ditt konto och går till sidan Kundtjänst.

İçindekiler

Güvenlik Talimatları	62
Paket İçeriği	63
Parçalara Genel Bakış.....	63
Fanın Kurulumu.....	64
Fan Kullanımı.....	64
Temizlik ve Bakım.....	64
Sorun Giderme.....	66
Teknik Özellikler	67
Yasal Bildirimler	67
Geri Bildirim ve Yardım.....	67

Güvenlik Talimatları

Bu talimatları dikkatlice okuyup ileride kullanmak üzere saklayın. Bu araç üçüncü bir tarafa teslim edilirken söz konusu talimatlar da paylaşılmalıdır. Elektrikli cihazlar kullanılırken yangın, elektrik çarpması ve/veya yaralanma riskinin azaltılması için aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik önlemlerine her zaman uyulmalıdır:

⚠ UYARI Yaralanma riski! Hareketli parçalarla temastan kaçının. Dokunmadan önce tüm parçaların tamamen durmasını bekleyin.

⚠ DİKKAT Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için fanınızı bir katı hal hız kontrol cihazıyla kullanmayın.

⚠ DİKKAT Yangın riski! Bağlantı fişini değiştirmeyin. İçinde çıkarılmaması gereken bir güvenlik cihazı (sigorta, ark hatası algılama cihazları, kaçak akım algılama rölesi) içerir. Bağlantı fişi hasarlıysa ürünü atın.

- Birleşik Krallık fişinin (BOC8NXD5LP) içindeki sigorta kullanıcı tarafından değiştirilemez. AB fişinin (BOC8NVBGV6) sigortası yoktur.
- Fanınız tamamen monte halde gönderilir. Kullanmadan önce tüm parçaların ve donanımın yerli yerinde olup olmadığını kontrol edin.
- Fanı güç kaynağına bağlamadan önce güç kaynağı voltajının ve akım değerinin ürünün etiketinde belirtilen güç kaynağı bilgileriyle örtüşüp örtüşmediğini kontrol edin.
- Fanınızın herhangi bir açıklığına parmaklarınızı veya yabancı cisimleri sokmayın ve havalandırma deliklerini kapamayın.
- Kablosu veya fişi hasarlı bir fanı çalıştırmayın. Fanı atın veya muayene ve/veya onarım için yetkili bir servise gönderin.
- Kabloyu halının altına yerleştirmeyin. Kabloyu atık halı, kilim veya benzeri örtülerle örtmeyin. Kabloyu mobilya veya ev aletlerinin altından dolaştırmayın. Kabloyu sık sık geçen yerlerden uzağa ve kimsenin üzerine takılmayacağı alanlara yerleştirin.
- Fanınızı asla emniyet kafesi olmadan veya hasarlı bir emniyet ızgarasıyla kullanmayın.
- Çalışma esnasında bunları içine çekebileceği ve bu da ürüne zarar verebileceğinden fanın üzerine herhangi bir giysi veya perde yerleştirmeyin.
- Kullanım sırasında yaralanmalardan ve ürüne hasar gelmesinden kaçınmak için ellerinizi, saçlarınızı, giysilerinizi ve araç gereçleri emniyet kafesinden uzak tutun.
- Temizlik ve bakım yapmadan önce fanı güç kaynağından ayırın veya prizden çıkarın.

Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından kendilerine ürünün kullanımıyla ilgili gözetim veya yönlendirme sağlanmadıkça fiziksel, duyuşsal ya da zihinsel becerileri kısıtlı olan veya deneyim ve bilgisi olmayan kişiler (çocuklar da dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.

Kafesi çıkarmadan önce fanın güç kaynağıyla bağlantısının kesilerek kapatıldığından emin olun.


Kullanım Amacı

- Bu fan ticari kullanım için değil, yalnızca ev kullanımı için tasarlanmıştır.
- Sadece kuru, kapalı alanlarda kullanın.
- Hatalı kullanımdan veya bu talimatlara uyulmamasından kaynaklanan hasarlara ilişkin hiçbir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Paket İçeriği

- Fan
- Kullanım Kılavuzu

Parçalara Genel Bakış



Fanın Kurulumu

1. Tüm paketleme malzemelerini çıkarın.

⚠ TEHLİKE Boğulma riski! Paketleme malzemelerini çocuklardan uzak tutun. Bu malzemeler boğulma gibi olası tehlikelere yol açabilir.

2. Fanınızda nakliye sırasında hasar olup oluşmadığını kontrol edin.

Fan Kullanımı


Fanı Açma

1. Güç kablosunu prize takın.
2. Kontrol düğmesini istediğiniz hıza çevirin:

Sayı	Hız
3	Yüksek
2	Orta
1	Düşük
0	Kapalı

Eğimi Ayarlama

Eğimi ayarlamak için fanın kafasını yukarı veya aşağı çevirin.



Temizlik ve Bakım


⚠ UYARI Elektrik çarpması riski! Elektrik çarpmasını önlemek için temizlemeden önce fanı prizden çıkarın.

⚠ UYARI Elektrik çarpması riski! Temizlik sırasında fanı suya veya başka sıvılara batırmayın. Fanı asla akan suyun altına tutmayın.


Not: Birleşik Krallık fişinin (BOC8NXD5LP) içindeki sigorta kullanıcı tarafından değiştirilemez. AB fişinin (BOC8NVBGV6) sigortası yoktur.

Fan Pervanelerinin Temizlenmesi


1. 4,8 mm yıldız başlı, manyetik bir tornavida kullanarak vidayı arka kapaktan çıkarın.



Not: Vidayı kaldırıp çıkarabilecek manyetik bir tornavidanız yoksa fanı yukarı bakacak şekilde döndürmeniz ve vidanın düşmesi için hafifçe fana vurmanız gerekebilir.




2. Ön kapağı üçgen sembolü arka kapaktaki çizgiyle buluşana kadar saat yönünün tersine çevirin, ardından ön kapağı çekerek çıkarın.




3. Pervaneleri yumuşak ve nemli bir bezle temizleyin, ardından tamamen kurulayın. Pervaneler fandan çıkarılamaz.


⚠ DİKKAT Fanı temizlemek için asla aşındırıcı deterjan, tel fırça, zımpara ve metal veya keskin alet kullanmayın.



4. Ön kapaktaki üçgen sembolünü arka kapağın üstündeki çizgiyle hizalayın, ardından üçgen sembollerini aynı hizaya gelene kadar ön kapağı saat yönünde döndürün.



5. 1. adımda çıkarılan vidayı kullanarak arka kapağı yerine geri takın.



Fanın Depolanması

Fanınızı orijinal ambalajında kuru bir alanda saklayın. Çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun.

Sorun Giderme

Sorun

Fan açılmıyor

Çözümler

- ▶ Pervaneleri engelleyen her şeyi çıkarın.
- ▶ Güç kablosunun elektrik gelen bir prize takılı olduğundan emin olun.
- ▶ Fanın soğumasını bekleyin ve yeniden açmayı deneyin.

Sorun

Fan titriyor

Çözümler

- ▶ Fanın düz bir yüzeye konduğundan emin olun.
- ▶ Fanın pervanelerini temizleyin.

Teknik Özellikler

İthalatçı Adı/Ticari Markası, Ticari Kayıt Numarası ve Adresi	EU: Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 00134248
Model Tanımlayıcısı	B0C8NXD5LP ve B0C8NVBGV6
Anma Voltajı	220 - 240 V AC, 50 Hz
Güç Tüketimi	35 W (Yüksek mod)
Eğim Açısı	0 ~ 90°
Malzeme	Plastik
Güç Kablosu Uzunluğu	1,8 m 5,9 fit
Sigorta Tipi (Yalnızca B0C8NXD5LP)	3 A, 250 V

Yasal Bildirimler

Atıkların İmhası (yalnızca Avrupa için)



Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar (AEEE) ile ilgili Direktifin amacı, hem yeniden kullanımı ve geri dönüşümü artırarak hem de atık depolama sahalarına giden AEEE miktarını azaltarak elektrikli ve elektronik eşyaların çevre üzerindeki etkisini en aza indirmektir. Bu ürünün veya ambalajının üzerindeki sembol, söz konusu ürünün kullanım ömrü sonunda sıradan evsel atıklardan ayrı olarak imha edilmesi gerektiği anlamına gelir. Doğal kaynakları korumak amacıyla elektronik eşyayı geri dönüşüm merkezlerine götürerek imha etmenin sizin sorumluluğunuz olduğunu unutmayın. Her ülke elektrikli ve elektronik eşya geri dönüşümüne yönelik kendi toplama merkezlerini bulundurmaktadır. Bulunduğunuz bölgedeki geri dönüşüm noktası hakkında bilgi edinmek için lütfen ilgili elektrikli ve elektronik eşya atık yönetim idaresi, yerel yönetiminizle veya evsel atık imha hizmeti aldığınız kuruluş ile iletişime geçin.

Geri Bildirim ve Yardım

Görüşlerinizi almak isteriz. Lütfen satın alma siparişlerinizle ilgili bir değerlendirme ve yorum bırakın. Ürününüzle ilgili yardıma ihtiyacınız varsa hesabınızda oturum açın ve müşteri hizmetleri veya bize ulaşın sayfasına gidin.

amazon basics

amazon.com/pbhelp

MADE IN CHINA

FABRIQUÉ EN CHINE

HECHO EN CHINA

IN CHINA HERGESTELLT

PRODOTTO IN CINA

GEMAAKT IN CHINA

WYPRODUKOWANO W CHINACH

TILLVERKAT I KINA

ÇİN'DE ÜRETİLMİŞTİR



V06-09/24

