



Collapsible Folding Outdoor Garden Utility Wagon with Cover Bag
Chariot Utilitaire pour Jardinage Extérieur Rabattable et Pliable avec Sac de Protection
Faltbarer Gartenwagen für den Außenbereich, mit Schutzhülle
Carrello da Giardino Pieghevole Richiudibile per Esterni con Fodera
Carretilla Plegable Utilitaria para Jardín con Bolsa Funda
Inklapbare Veelzijdige Tuinwagen met Beschermhoes
Składany wózek ogrodowy z pokrowcem
Hopfällbar skrinna för utomhusbruk, med förvaringspåse
折りたたみ式アウトドアガーデンユーティリティワゴン、カバーバッグ付

B07W4JBRTM, B07WBYQQ84, B07WBYQQ8F, B07W6NTK71

EN	Page	2	NL	Pagina	12
FR	Page	4	PL	Strona	14
DE	Seite	6	SV	Sidan	16
IT	Pagina	8	日本語	ページ	18
ES	Página	10	🔧		21

1. IMPORTANT SAFEGUARDS



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using the product, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of injury including the following:

- ▶ For domestic and camping use only. Do not tug to any vehicles.
- ▶ Do not allow children to use this product without adult supervision. This product is not a toy.
- ▶ Take care when folding/unfolding the product. Keep hands away from the folding mechanisms to prevent fingers from being trapped and pinched.
- ▶ Use caution when using on slopes/hills. Product does not have any breaks and might roll away.
- ▶ Distribute load evenly over the bottom surface.
- ▶ When loading and unloading, be careful of the balance of the product.
- ▶ Do not use this product if any parts are missing, damaged, or worn.
- ▶ Regularly examine the product for wear and tear. Stop using the product at first sign of damage or if parts become detached.
- ▶ Keep the product away from fire.
- ▶ Do not place any sharp items inside the product.
- ▶ Store the product in dry indoor locations. When storing outdoor, fold the product and cover it with the provided cover bag.

⚠ CAUTION Risk of injury!

Do not let children climb on or play with the product. This product is not intended to transport passengers, including children.

2. Before First Use

- ▶ Check the product for transport damages.
- ▶ Remove all the packing materials.

⚠ DANGER Risk of suffocation!

Keep any packaging materials away from children – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.

3. Cleaning and Maintenance

3.1 Cleaning

- ▶ To clean the product, wipe with a soft, slightly moist cloth.
- ▶ Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.
- ▶ Do not machine wash.

3.2 Maintenance

- ▶ Regularly check that all the components and fasteners are tightened.
- ▶ Avoid any vibrations and shocks.

4. Disposal



Dispose of the product according to local regulations. If in doubt, consult your local authorities.

5. Specifications

Maximum dynamic load capacity:	approx. 88.2 lbs (40 kg)
Maximum static load capacity:	approx. 265 lbs (120 kg)

5.1 Importer Information

	For EU
Postal:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Business Reg.:	134248
	For UK
Postal:	Amazon EU SARL, UK Branch, 1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom
Business Reg.:	BR017427

6. Feedback and Help

We would love to hear your feedback. To ensure we are providing the best customer experience possible, please consider writing a customer review.

Scan QR Code below with your phone camera or QR reader:



US:



UK: amazon.co.uk/review/review-your-purchases#

If you need help with your Amazon Basics product, please use the website or number below.



US: amazon.com/gp/help/customer/contact-us

UK: amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us



+1 877-485-0385 (US Phone Number)

1. MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Veuillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, le présent manuel d'utilisation doit également lui être remis.

Lors de l'utilisation du produit, vous devez toujours prendre des mesures de sécurité de base afin de réduire tout risque de blessures, parmi lesquelles :

- ▮ Conçu pour un usage domestique et pour le camping exclusivement. Ne tracter avec aucun véhicule.
- ▮ Ne laissez pas d'enfants utiliser ce produit sans la surveillance d'un adulte. Ce produit n'est pas un jouet.
- ▮ Faites attention lors du pliage et déploiement du produit. Tenez vos mains éloignées des mécanismes de pliage pour éviter que vos doigts ne soient coincés puis pincés.
- ▮ À utiliser avec prudence sur les pentes et dans les côtes. Le produit ne possède pas de freins et est susceptible de s'éloigner de vous en roulant librement.
- ▮ Répartissez la charge de manière équilibrée sur le fond.
- ▮ Lorsque vous chargez et déchargez le produit, faites bien attention à l'équilibre du produit.
- ▮ Ne pas utiliser ce produit si l'un de ses composants est manquant, endommagé ou usé.
- ▮ Examinez régulièrement le produit afin de vérifier qu'il n'est pas usé ou endommagé. Cessez d'utiliser le produit au premier signe d'endommagement ou si des éléments s'en détachent.
- ▮ Gardez ce produit à l'écart du feu.
- ▮ Ne placez aucun objet tranchant à l'intérieur du produit.
- ▮ Rangez le produit à l'intérieur dans un endroit sec. Pour un rangement à l'extérieur, pliez le produit et couvrez-le avec le sac de protection fourni.

⚠ ATTENTION Risque de blessures !

Ne pas laisser des enfants escalader le produit ou jouer avec celui-ci. Ce produit n'est pas destiné au transport de passagers, incluant les enfants.

2. Avant La Première Utilisation

- ▮ Vérifiez que le produit ne présente pas de dommages dus au transport.
- ▮ Retirez tous les matériaux d'emballage.

⚠ DANGER Risque d'étouffement !

Maintenez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants. Ces matériaux constituent une source de danger potentiel comme l'étouffement.

3. Nettoyage et Entretien

3.1 Nettoyage

- ▮ Nettoyez le produit en passant un chiffon doux et légèrement humide.
- ▮ Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de lavettes abrasives ou d'ustensiles tranchants ou en métal pour nettoyer le produit.
- ▮ Ne lavez pas en machine.

3.2 Entretien

- Vérifiez régulièrement que tous les éléments et dispositifs de serrage sont bien serrés.
- Évitez toute vibration et tout choc.

4. Mise au Rebut



Mettez au rebut le produit conformément à la réglementation locale. En cas de doute, consultez les services municipaux compétents.

Information des consommateurs sur la règle de tri (pour la France)



5. Caractéristiques

Charge dynamique maximale : env. 88,2 livres (40 kg)

Charge statique maximale : env. 265 livres (120 kg)

5.1 Renseignements sur l'Importateur

	Pour l'UE
Adresse :	Amazon EU S.à r.l., 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
No d'immatriculation :	134248

6. Vos Avis et Aide

Nous serions ravis de connaître votre avis. Afin de nous assurer de fournir la meilleure expérience client possible, veuillez considérer la rédaction d'un commentaire client.

FR : amazon.fr/review/review-your-purchases#



BE : amazon.com.be/review/review-your-purchase#

CA : amazon.com/review/review-your-purchases#

Si vous avez besoin d'assistance concernant votre produit Amazon Basics, veuillez consulter le site web suivant.

FR : amazon.fr/gp/help/customer/contact-us



BE : amazon.com.be/gp/help/customer/contact-us

CA : amazon.ca/gp/help/customer/contact-us

1. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie diese zur künftigen Verwendung auf. Wenn dieses Produkt an Dritte weitergegeben wird, so muss diese Gebrauchsanweisung beigelegt werden.

Bei der Verwendung des Produkts sollten Sie immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen treffen, um die Gefahr von Verletzungen zu reduzieren, einschließlich der folgenden:

- ▶ Nur für den Heim- und Campinggebrauch. Nicht von Fahrzeugen ziehen lassen.
- ▶ Kinder dürfen dieses Produkt nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen verwenden. Das Produkt ist kein Spielzeug.
- ▶ Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Produkt aufklappen/zusammenklappen. Halten Sie Ihre Hände von den Klappmechanismen fern, damit sich Ihre Finger nicht darin verfangen oder eingeklemmt werden.
- ▶ Seien Sie vorsichtig, wenn Sie an Hängen oder Hügeln arbeiten. Das Produkt hat keine Bremsen und kann wegrollen.
- ▶ Verteilen Sie die Last gleichmäßig auf der Unterseite.
- ▶ Achten Sie beim Be- und Entladen auf das Gleichgewicht des Produkts.
- ▶ Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Teile fehlen, beschädigt oder abgenutzt sind.
- ▶ Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden und Abnutzungen. Stellen Sie die Verwendung des Produktes ein, wenn es erste Anzeichen von Schäden aufweist oder wenn sich Teile lösen.
- ▶ Halten Sie das Produkt von Feuer fern.
- ▶ Legen Sie keine scharfen Gegenstände in das Produkt.
- ▶ Bewahren Sie das Produkt in trockenen Innenräumen auf. Wenn Sie es im Freien lagern, falten Sie das Produkt und bedecken Sie es mit der mitgelieferten Schutzhülle.

⚠ VORSICHT Verletzungsgefahr!

Lassen Sie Kinder nicht auf das Produkt klettern oder mit dem Produkt spielen. Dieses Produkt ist nicht zur Beförderung von Personen, einschließlich Kindern, bestimmt.

2. Vor der ersten Verwendung

- ▶ Überprüfen Sie das Produkt auf Transportschäden.
- ▶ Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.

⚠ GEFAHR Erstickungsgefahr!

Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern fern – solche Materialien stellen Gefahren für Kinder dar, z. B. Erstickungsgefahr.

3. Reinigung und Pflege

3.1 Reinigung

- ▶ Wischen Sie das Produkt zur Reinigung mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ab.

- ▮ Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel, Drahtbürsten, Scheuermittel, Metall oder scharfe Materialien, um das Produkt zu reinigen.
- ▮ Nicht in der Waschmaschine waschen.

3.2 Wartung

- ▮ Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Komponenten und Befestigungsmittel festgezogen sind.
- ▮ Vermeiden Sie Vibrationen und Stöße.

4. Entsorgung



Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihre örtlichen Behörden.

5. Technische Daten

Dynamische Höchstlast:	ca. 88,2 Pfund (40 kg)
Statische Höchstlast:	ca. 265 Pfund (120 kg)

5.1 Informationen zum Importeur

	Für die EU
Postanschrift:	Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
Handelsregisternummer:	134248

6. Feedback und Hilfe

Wir würden uns sehr über Ihr Feedback freuen. Um sicherzustellen, dass wir die bestmögliche Kundenerfahrung bieten, möchten wir Sie bitten, eine Kundenbewertung zu schreiben.



DE: amazon.de/review/review-your-purchases#

BE: amazon.com.be/review/review-your-purchase#

Bitte nutzen Sie die untenstehende Website, falls Sie Hilfe mit Ihrem Amazon Basics-Produkt benötigen.



DE: amazon.de/gp/help/customer/contact-us

BE: amazon.com.be/gp/help/customer/contact-us

1. AVVERTENZE DI SICUREZZA IMPORTANTI



Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per un utilizzo futuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, avere cura di consegnare questo manuale utente.

Quando si utilizza il prodotto, è necessario rispettare sempre le avvertenze generali di sicurezza per ridurre il rischio di lesioni, incluse le seguenti:

- Esclusivamente per uso domestico o in campeggio. Non mettere a rimorchio di veicoli.
- Non consentire ai bambini di utilizzare il prodotto senza la supervisione di un adulto. Il prodotto non è un giocattolo.
- Prestare attenzione durante l'apertura/chiusura del prodotto. Tenere le mani lontane dai meccanismi di chiusura per evitare che le dita rimangano intrappolate e schiacciate.
- Prestare attenzione durante l'uso su pendii e colline. Il prodotto non è dotato di freni e potrebbe rotolare via.
- Distribuire il carico in modo uniforme sulla superficie inferiore.
- Durante le operazioni di carico e scarico, prestare attenzione all'equilibrio del prodotto.
- Non utilizzare il prodotto in caso di parti mancanti, danneggiate o usurate.
- Esaminare regolarmente il prodotto per verificarne l'usura. Interrompere l'uso del prodotto al primo segno di danno o se le parti si staccano.
- Tenere il prodotto lontano dal fuoco.
- Non collocare oggetti appuntiti all'interno del prodotto.
- Conservare il prodotto in ambienti interni asciutti. In caso di conservazione all'aperto, piegare il prodotto e coprirlo con il sacchetto di copertura in dotazione.

⚠ ATTENZIONE Pericolo di lesioni!

Non lasciare che i bambini si arrampichino sopra o giochino con il prodotto. Questo prodotto non è destinato al trasporto di passeggeri, compresi i bambini.

2. Prima del primo utilizzo

- Controllare che il prodotto non abbia subito danni durante il trasporto.
- Rimuovere tutto il materiale di imballaggio.

⚠ PERICOLO Rischio di soffocamento!

Tenere qualsiasi materiale dell'imballaggio lontano dalla portata dei bambini: questi materiali sono una potenziale sorgente di pericolo, come ad esempio il soffocamento.

3. Pulizia e manutenzione

3.1 Pulizia

- Per pulire il prodotto, passare un panno morbido leggermente inumidito.
- Non usare mai detergenti corrosivi, spazzole metalliche, spugne abrasive o utensili metallici o affilati per pulire il prodotto.
- Non lavare in lavatrice.

3.2 Manutenzione

- Controllare regolarmente che tutti i componenti e gli elementi di fissaggio siano ben serrati.
- Evitare vibrazioni e urti.

4. Smaltimento



Smaltire il prodotto in base alle normative locali. In caso di dubbi, rivolgersi alle autorità locali.

5. Specifiche

Capacità di carico dinamico massimo: circa 88,2 libbre (40 kg)

Capacità di carico statico massimo: circa 265 libbre (120 kg)

5.1 Informazioni sull'Importatore

	Per l'UE
Posta:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Registro imprese:	134248

6. Feedback e Aiuto

Ci piacerebbe ricevere il tuo feedback. Affinché ci sia possibile garantire la migliore esperienza cliente possibile, non dimenticare di scrivere una recensione.



amazon.it/review/review-your-purchases#

Se hai bisogno di supporto per il tuo prodotto Amazon Basics, utilizza il sito web indicato in basso.



amazon.it/gp/help/customer/contact-us

1. CONSEJOS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para futuras consultas. Si transfiere el producto a una tercera persona, debe incluir también este manual de instrucciones.

Al usar este producto, siempre deben seguirse las precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo incluyendo las siguientes:

- Solo para uso doméstico y camping. No arrastre ningún vehículo.
- Los niños no deben utilizar este producto sin la supervisión de un adulto. Este producto no es un juguete.
- Tenga cuidado al plegar/desplegar el producto. Mantenga las manos alejadas de los mecanismos de plegado para evitar pellizcarse los dedos o que estos queden atrapados.
- Preste atención al utilizarlo en pendientes/colinas. El producto no dispone de frenos y puede irse rodando.
- Distribuya la carga uniformemente encima de la superficie inferior.
- Al cargar y descargar, preste atención al equilibrio del producto.
- No utilice este producto si falta alguna de las piezas, o está dañada o desgastada.
- Examine periódicamente el producto para detectar signos de desgaste. Deje de utilizar el producto al primer signo de daños o si las piezas se separan.
- Mantenga el producto fuera del alcance del fuego.
- No coloque objetos afilados dentro del producto.
- Almacene el producto en lugares de interior secos. Al guardarlo al aire libre, pliegue el producto y tápelo con la funda incluida.

⚠ ATENCIÓN ¡Riesgo de lesiones!

No permita que los niños suban o jueguen con el producto. Este producto no se ha diseñado para transportar pasajeros, incluidos niños.

2. Antes del Primer Uso

- Compruebe si el producto ha sufrido daños durante el transporte.
- Retire todos los materiales del embalaje.

⚠ PELIGRO ¡Riesgo de asfixia!

Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños; estos materiales son peligro potencial (p. ej. asfixia).

3. Limpieza y Mantenimiento

3.1 Limpieza

- Para limpiar el producto, pase un paño suave y ligeramente húmedo.
- Nunca utilice agentes corrosivos, cepillos de alambre, decapantes, utensilios metálicos o puntiagudos para limpiar el producto.
- No lavar a máquina.

3.2 Mantenimiento

- Compruebe periódicamente que todos los componentes y sujeciones son apriete.
- Evita todo tipo de vibraciones y golpes.

4. Eliminación



Elimine el producto según la legislación local. En caso de duda, consulte con sus autoridades locales.

5. Especificaciones

Capacidad máxima de carga dinámica: aprox. 88,2 libras (40 kg)

Capacidad máxima de carga estática: aprox. 265 libras (120 kg)

5.1 Información del Importador

	Para la UE
Dirección postal:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Núm. inscripción mercantil:	134248

6. Comentarios y Ayuda

Nos encantaría conocer su opinión. Para obtener la mejor experiencia posible, le agradeceremos que escriba una opinión del cliente.



ES: amazon.es/review/review-your-purchases#

MX: amazon.com.mx/review/review-your-purchases#

Si necesita ayuda con su producto Amazon Basics, utilice el siguiente sitio web.



ES: amazon.es/gp/help/customer/contact-us

MX: amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us

1. BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN



Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar ze voor later gebruik. Doe bij overdracht van dit product aan derden deze gebruiksaanwijzing erbij.

Tijdens het gebruik van het product moeten de volgende standaard veiligheidsmaatregelen worden genomen om het risico op letsel te vermijden:

- ▶ Alleen voor huishoudelijk of campinggebruik. Hang het niet achter een voertuig.
- ▶ Kinderen zonder toezicht door een volwassene mogen dit product niet gebruiken. Dit product is geen speelgoed.
- ▶ Wees voorzichtig wanneer u het product dicht-/openvouwt. Houd uw handen uit de buurt van de vouwmechanismes om beknelling van uw vingers te voorkomen.
- ▶ Wees voorzichtig wanneer u het product op een helling/heuvel gebruikt. Het product is niet uitgerust met een rem en kan weggrollen.
- ▶ Verdeel de last gelijkmatig over het bodemoppervlak.
- ▶ Tijdens het laden en lossen, houd het evenwicht van het product in het oog.
- ▶ Gebruik dit product niet als er onderdelen ontbreken, of beschadigd of versleten zijn.
- ▶ Controleer het product regelmatig op slijtage. Gebruik het product niet langer zodra schade wordt waargenomen of onderdelen loskomen.
- ▶ Houd het product uit de buurt van vuur.
- ▶ Plaats geen scherpe voorwerpen in het product.
- ▶ Berg het product op in een droge binnenruimte. Wanneer het product buiten wordt opgeborgen, klap het dicht en dek het af met de meegeleverde beschermhoes.

⚠ VOORZICHTIG Gevaar voor letsel!

Zorg ervoor dat kinderen niet op het product klimmen of ermee spelen. Dit product is niet bestemd voor het vervoeren van passagiers, waaronder kinderen.

2. Vóór het eerste gebruik

- ▶ Controleer het product op transportschade.
- ▶ Verwijder alle verpakkingsmateriaal.

⚠ GEVAAR Verstikkingsgevaar!

Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Deze materialen vormen een potentiële bron voor gevaar, zoals verstikking.

3. Reiniging en onderhoud

3.1 Reiniging

- ▶ Maak het product schoon met een zachte en licht bevochtigde doek.
- ▶ Maak het product nooit schoon met een bijtend schoonmaakmiddel, staalborstel, schuursponsje, metalen of scherp gereedschap.
- ▶ Niet in de machine wassen.

3.2 Onderhoud

- ▶ Controleer regelmatig of alle onderdelen en bevestigingen stevig vastzitten.
- ▶ Vermijd trillingen en stoten.

4. Verwijdering



Gooi het product weg volgens de voorschriften in uw gemeente. In geval van twijfel, neem contact op met uw lokaal bestuur.

5. Specificaties

Maximum dynamisch draagvermogen:	ong. 88,2 pond (40 kg)
Maximum statisch draagvermogen:	ong. 265 pond (120 kg)

5.1 Informatie over Importeur

	Voor EU
Postadres:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Bedrijfsreg.:	134248

6. Feedback en Hulp

Graag ontvangen wij uw feedback. Om u in de toekomst de best mogelijke klantenervaring te kunnen bieden, willen wij u vragen een klantenbeoordeling te schrijven.



NL: amazon.nl/review/review-your-purchases#

BE: amazon.com.be/review/review-your-purchases#

Ga naar de onderstaande website mocht u hulp nodig hebben met uw Amazon Basics-product.



NL: amazon.nl/gp/help/customer/contact-us

BE: amazon.com.be/gp/help/customer/contact-us

1. WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA



Zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości. W przypadku przekazania produktu stronie trzeciej należy dołączyć do niego niniejszą instrukcję.

Podczas używania produktu należy zawsze przestrzegać poniższych podstawowych zasad bezpieczeństwa, aby zmniejszyć ryzyko urazów:

- ▶ Tylko do użytku domowego lub na kempingu. Nie ciągnąć za pojazdami.
- ▶ Dzieci nie mogą używać produktu bez nadzoru osoby dorosłej. Produkt nie jest zabawką.
- ▶ Podczas składania lub rozkładania produktu należy zachowywać ostrożność. Ręce należy trzymać z dala od mechanizmów składających, aby uniknąć przytrzaśnięcia i przygniecenia palców.
- ▶ Zachować ostrożność na pochyłych podłożach i na wzgórzach. Produkt nie ma hamulców i może się stoczyć.
- ▶ Obciążenie należy rozkładać równomiernie na powierzchni dna.
- ▶ Przy załadunku i rozładunku należy zwracać uwagę na równowagę produktu.
- ▶ Nie używać produktu w przypadku braku, uszkodzenia lub nadmiernego zużycia jakiegokolwiek części.
- ▶ Regularnie sprawdzać, czy produkt nie jest zużyty lub uszkodzony. Natychmiast przestać używać produktu w przypadku zauważenia pierwszych oznak uszkodzenia lub oderwania części składowych.
- ▶ Produkt należy trzymać z dala od ognia.
- ▶ Nie wkładać do produktu żadnych ostrych przedmiotów.
- ▶ Przechowywać w suchym miejscu wewnątrz pomieszczeń. Przy przechowywaniu na zewnątrz należy złożyć produkt i przykryć go torbą ochronną z zestawu.

⚠ UWAGA Ryzyko obrażeń!

Nie pozwalać dzieciom wspinać się na produkt ani bawić się nim. Produkt nie jest przeznaczony do przewozu osób, w tym dzieci.

2. Przed pierwszym użyciem

- ▶ Sprawdzić, czy produkt nie uległ uszkodzeniu podczas transportu.
- ▶ Usunąć wszystkie materiały opakowaniowe.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO Ryzyko uduszenia!

Materiały opakowaniowe należy trzymać z dala od dzieci – stanowią one potencjalne źródło zagrożenia, np. poprzez uduszenie.

3. Czyszczenie i konserwacja

3.1 Czyszczenie

- ▶ Produkt czyścić za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki.
- ▶ Do czyszczenia produktu nigdy nie używać żrących detergentów, druczanych szczotek, skrobaczek metalowych ani ostrych narzędzi.
- ▶ Nie prać w pralce.

3.2 Konserwacja

- Regularnie sprawdzać, czy wszystkie elementy i mocowania są dobrze dokręcone.
- Unikać wibracji i wstrząsów.

4. Utylizacja



Zużyty produkt zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. W razie wątpliwości – skonsultować się z kompetentnym lokalnym organem władzy.

5. Dane techniczne

Maksymalna ładowność dynamiczna:	ok. 88,2 funta (40 kg)
Maksymalna ładowność statyczna:	ok. 265 funtów (120 kg)

5.1 Informacje o importerze

	W Unii Europejskiej
Adres pocztowy:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Kod rejestracyjny przedsiębiorstwa:	134248

6. Opinie i Pomoc

Bardzo chcielibyśmy usłyszeć Twoją opinię. Aby upewnić się, że zapewniamy najlepszą możliwą obsługę klienta, prosimy o rozważenie napisania recenzji klienta.



amazon.pl/review/review-your-purchases#

Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej produktu Amazon Basics, skorzystaj z poniższej witryny internetowej lub numeru.



amazon.pl/gp/help/customer/contact-us

1. VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



Läs dessa instruktioner noggrant och behåll dem för framtida referens. Om denna produkt lämnas över till tredje part måste dessa instruktioner medfölja.

När du använder produkten ska grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas för att minska risken för personskador, inklusive följande:

- ▶ Endast för hushålls- och fritidsbruk. Bogsera inte efter något fordon.
- ▶ Tillåt inte barn att använda produkten utan vuxentillsyn. Produkten är inte en leksak.
- ▶ Var försiktig när du faller upp eller ihop produkten. Håll händerna borta från viktmekanismerna för att förhindra att fingrarna fastnar och kläms.
- ▶ Var försiktig vid användning i sluttningar/backar. Produkten har ingen broms och kan rulla iväg.
- ▶ Fördela belastningen jämnt över bottenytan.
- ▶ Vid lastning och lossning, tänk på produktens balans.
- ▶ Använd inte denna produkt om några delar saknas, är skadade eller är slitna.
- ▶ Undersök produkten regelbundet med avseende på förslitning. Sluta använda produkten vid första tecken på skada eller om delar lossnar.
- ▶ Skydda produkten från eld.
- ▶ Placera inte tunga föremål i produkten.
- ▶ Förvara produkten i torr inomhusmiljö. Vid förvaring utomhus, fäll ihop produkten och placera den i den medföljande förvaringspåsen.

⚠ FÖRSIKTIGHET Risk för personskador!

Låt inte barn klättra på eller leka med produkten. Produkten är inte avsedd att transportera personer – inte heller barn.

2. Före första användning

- ▶ Kontrollera om produkten har transportskador.
- ▶ Avlägsna allt förpackningsmaterial.

⚠ FARA Kvävningsrisk!

Förvara allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn – sådant material utgör en potentiell fara, bl.a. på grund av faran för kvävning.

3. Rengöring och underhåll

3.1 Rengöring

- ▶ Rengör produkten med en mjuk, lätt fuktad trasa.
- ▶ Använd aldrig frätande rengöringsmedel, stålborstar, slipmedel, metallredskap eller vassa verktyg för att rengöra produkten.
- ▶ Ej maskindisk.

3.2 Underhåll

- ▶ Kontrollera regelbundet att alla komponenter och fästelement är åtdragna.
- ▶ Undvik vibrationer och stötar.

4. Bortskaffning



Avfallshantera produkten i enlighet med lokala gällande bestämmelser. Vid tveksamheter frågar du dina lokala myndigheter.

5. Specifikationer

Max. dynamisk lastkapacitet:	ca 88,2 pund (40 kg)
Max. statisk lastkapacitet:	ca 265 pund (120 kg)

5.1 Uppgifter om importören

	För EU
Postadress:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Org.nr:	134248

6. Återkoppling och Hjälp

Vi vill gärna höra din åsikt. För att säkerställa att vi erbjuder bästa möjliga kundupplevelse, skriv gärna en kundrecension.



amazon.se/review/review-your-purchases#

Om du behöver hjälp med din Amazon Basics-produkt, använd webbsidan eller telefonnumret nedan.



amazon.se/gp/help/customer/contact-us

1. 安全に関する重要なお知らせ

1.1 対象ユーザー

本製品は、本書の内容を理解し、安全に使用できる人を想定して設計されています。本書に記載されている情報に従って本製品を使用できない人、例えば障害のある方やお子様
が本製品を使用する場合は、使用者を監督できる同伴者が必要となります。



このお知らせをよく読み、今後のため常に注意深く保存してください。
本製品を第3者にゆずる際は、必ずこの取扱説明書をつけておゆずりください。

1.2 危険表示の区分

本書では、誤った取り扱いをした場合に生じる危害や損害の程度を下記のように区分して説明しています。

記号	内容
 危険	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い危害の程度。
 注意	取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるかまたは物的損害の発生が想定される危害・損害の程度。

本製品を使用する際には、怪我やダメージの可能性を避けるため、常に基本的な安全予防策を守ってください：

- 家庭や仲間でのみご使用ください。
- 本製品は能力のある大人が組み立ててください。
- 製品組み立て中はお子様を近づけないでください。
- お子様が製品に上る、製品で遊ぶことがないようにしてください。
- 常に固い平らな地面の上でご使用ください。
- 全ての構成部分および止め金具（ハードウェア）がしっかりしていることを確認してください。
- パーツに不足、ダメージや消耗が見られた場合は本製品の使用をお控えください。
- 床に傷がつくのを避けるため、本製品はカーペットの上など柔らかい面の上で組み立ててください。
- 留め金具（ハードウェア）を絞めすぎないでください。
- 定期的に消耗がないかチェックしてください。ダメージがあつたりパーツがはずれたりしている場合は交換してください。
- 本製品の上に座ったりよりかかったりしないでください。

⚠ 注意 窒息のリスクあり!

包装材料はお子様の手の届かない所においてください - これらの材料は、例えば窒息のような、潜在的な危険の原因となり得ます。

2. 最初にお使いになる前に

- 製品に運送中のダメージがないかチェックしてください。
- 全ての梱包材量を取り除いてください。

⚠ 危険 窒息のリスクあり!

包装材料はお子様の手の届かない所においてください - これらの材料は、例えば窒息のような、潜在的な危険の原因となり得ます。

3. 掃除およびメンテナンス**3.1 掃除**

- 本製品をきれいにするには柔らかい、少し湿らせた布で拭いてください。
- 本製品の洗浄には腐食性の洗剤、ワイヤーブラシ、研磨剤たわし、金属や尖った器具は使用しないでください。
- 洗濯機での洗濯は避けてください。

3.2 メンテナンス

- 全ての部品および締め具がしっかりとまっていることを、定期的に確認してください。
- 振動や衝撃は避けてください。

4. 製品の廃棄

本製品を廃棄する場合は、各パーツごとに自治体や施設の方針に従って処分してください。

5. 規格

最大動的荷重:	約 88.2 ポンド (40 kg)
最大静的荷重:	約 265 ポンド (120 kg)

6. フィードバックとサポート

ご意見お待ちしております。顧客体験をできるかぎり良いものにするため、顧客レビュー記入にご協力ください。



amazon.jp/review/review-your-purchases#

Amazon Basics 製品についてサポートが必要な場合は、下記ウェブサイトをご利用ください。



amazon.jp/gp/help/customer/contact-us

販売元：アマゾンジャパン合同会社

所在地：〒153-0064 東京都目黒区下目黒 1 丁目 8-1

アルコタワーアネックス

URL：<https://www.amazon.co.jp/>



EN Delivery Content

DE Lieferumfang

ES Contenido del paquete

PL Zawartość dostawy


日本語 配送内容

FR Contenu du Colis

IT Contenuto della confezione

NL Levering


SV Leveransens innehåll




A (1 x)




B (1 x)



C (2 x)




D (2 x)



E (1 x)



1



A (x 1)

EN Assembly

FR Montage

DE Montage

IT Montaggio


ES Montaje

NL Montage


PL Montaż

SV Montering


日本語 組み立て




2




B (x 1)




3




C (2 x)




D (2 x)



4




5




6




7




8




9




10




11



E (x 1)



12



amazon basics

amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HERGESTELLT IN CHINA
PRODOTTO IN CINA
HECHO EN CHINA
GEMAAKT IN CHINA
WYPRODUKOWANO W CHINACH
TILLVERKAD I KINA

中国製

V04-09/23

