Frizzlife®

EN

INSTALLATION GUIDE

Model: MK99



Model: MK99

EN

Certified by IAPMO R&T according to NSF/ANSI 42 &53 for material safety, Structural Integrity, Chlorine, Particulate Class I, Lead and Cyst remove.

WARNING

Please read carefully before proceeding with installation

Thank you for purchasing an Frizzlife Quick Change Water Filtration System. When maintained properly, this unit will provide you with years of service. The system conforms to NSF/ANSI 53 for the specific performance claims verified and substantiated by test data.

dell'installazione Video

DIAGRAMMA



PRECAUTIONS

1. Please flush water for 10 minutes before use.
2. The spent adsorption media will not be regenerated and used.
3. Systems certified for cyst reduction may be used on disinfected waters that may contain filterable cysts.
4. Do not use with water that is micro biologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system.
5. Testing was performed under standard laboratory conditions, actual performance may vary.
6. For cold water use only.

7. This filter must be protected from freezing, which can cause cracking of the filter and water leakage.
8. Do not allow children under 3 years of age to have access to small parts during the installation of this product.
9. This installation must comply with all applicable state and local regulations.
10. Do not use this system on water containing greater than 10 mg/L nitrate nitrogen without pretreatment to remove the nitrate. The water supply must be analyzed for nitrate nitrogen and nitrite nitrogen before the installation of the system." Failure to observe these instructions could produce water that exceeds the drinking water standard for nitrate;
11. Do not use this system on water containing hardness greater than 50 mg/L (3 grains per gallon) without pretreatment to remove hardness.

Scan the QR code to register and email us your order ID to get 150% warranty
For technical support, please contact us at:
support@frizzlife.com

TECHNICAL DATA ▼

Replacement filter model: FZ-2	
Min. temperature: 4℃	Max. temperature: 38 C °
Water flow rate: 1.5GPM	Capacity: 800 gallon
Max. working pressure: 80psi	
Min. working pressure: 20psi	

IF YOUR VALVE IS 1/2" ▼

IF ANGLE VALVE OUTLET IS 3/8"



3/8" Comp (9/16" thread)

IF ANGLE VALVE OUTLET IS 1/2"




1/2" thread


STEP 1 : CONNECT ONE PART OF THE CONVERTER TO THE ANGLE VALVE





INSTALLATION OF THE FILTER SYSTEM ▼



NOTA
Mount the water filter at least 4 inch lower than the bottom of the basin for easier installation

STEP 1: CONNECT THE FILTER SYSTEM



Mount bracket


Fasten screws


Load Rubber Oring


Load Rubber Oring



Connect inlet hose



Connect outlet hose



Mount filter head



Mount filter system

STEP 2: CONNECT THE WATER SUPPLY (COLD WATER ONLY)



Shut off water supply



Remove original hose



Connect inlet hose



Connect outlet hose



Connection finish



Turn on the valve

STEP 3: CHECK FOR LEAKS AND FLUSH THE FILTER



1. Turn on the water supply to check for leaks
2. Flush the filter for 5 minutes before use

CARTRIDGE REPLACEMENT ▼

STEP 1: Twist the housing anti-clockwise;
STEP 2: Using wrench to unscrew the housing body;
STEP 3: Take out the old cartridge and load with new one, then install back in the same way.





WARNING
PLEASE KEEP THE WRENCH ALWAYS !

TROUBLE SHOOTING ▼

1. Leaks at the threaded connection: If once installed the system should leak, use plumbers tape on the threaded fitting.

2. PPM is not dropping while tested by TDS meter : Frizzlife MK99 has unique technology that removes 99.99% of contaminants while leaving all the essential minerals in water such as Calcium, Potassium,Sodium, Magnesium etc. All healthy water has a certain level of total dissolved solids, they are essential minerals. The TDS meter is not a professional way to measure the water quality, the water without TDS is normally produced by reverse osmosis system.

PERFORMANCE DATA ▼

Substance	*Influent challenge concentration (mg/L)*	*Maximum permissible product water concentration (mg/L)*
Chlorine	2.0 mg/L ± 10%	⩾ 50%
Particulate, Class I Particles 0.5 to <1µm	At least 10,000 particles/mL	⩾ 85%
Lead	0.15 ± 10%	0.010
Cyst	Min. 50,000/L	99.95%

LIMITED WARRANTY

1. Filter cartridges are considered as disposable items and not covered by warranty
2. All mechanical devices with moving parts have a limited life span and will need to be replaced periodically. For this reason, mechanical devices such as water fittings, hanging bracket , filter housing and faucet have a limited replacement

- The filter cartridges should be replaced in time according to the recommended replacement period.

- The plastic housings should be replaced every 18 months.

FRIZZLIFE INC
Email: support@frizzlife.com

Frizzlife®

IT

INSTALLAZIONE GUIDA

Modello: MK99



Certificato da IAPMO R & T secondo NSF/ANSI 42 & 53 per la sicurezza dei materiali, l'integrità strutturale, il cloro, la classe I del particolato, la rimozione del piombo e del cisto.

ATTENZIONE

Leggere attentamente prima di procedere con l'installazione

Grazie per aver acquistato un sistema di filtraggio dell'acqua a cambio rapido Frizzlife. Se mantenuta correttamente, questa unità vi fornirà anni di servizio.
Il sistema è conforme alla norma NSF/ ANSI 53, per le specifiche prestazioni verificate e comprovate dai dati dei test.

dell'installazione Video

DIAGRAMMA



PRECAUZIONI

1. Si prega di risciacquare l'acqua per 10 minuti prima dell'uso.
2. I mezzi di adsorbimento esauriti non verranno rigenerati e utilizzati.
3. I sistemi certificati per la riduzione delle cisti possono essere utilizzati su acque disinfettate che possono contenere cisti filtrabili.
4. Non utilizzare con acqua microbiologicamente non sicura o di qualità sconosciuta, senza un'adeguata disinfezione prima o dopo il sistema.
5. I test sono stati eseguiti in condizioni di laboratorio standard, le prestazioni effettive possono variare.
6. Solo per l'uso con l' acqua fredda.

7. Questo filtro deve essere protetto dal congelamento, che può causare la rottura del filtro e la perdita d'acqua.

8. Non permettere ai bambini di età inferiore ai 3 anni di avere accesso alle piccole parti durante l'installazione di questo prodotto.

9. Questa installazione deve essere conforme a tutte le normative statali e locali applicabili.

10. Non usare questo sistema su acqua contenente più di 10 mg/L di azoto nitrico, senza un pretrattamento per rimuovere il nitrato. La fornitura dell' acqua deve essere analizzata per l'azoto nitrico e l'azoto nitrico prima dell'installazione del sistema'. L'inosservanza di queste istruzioni potrebbe produrre acqua che supera lo standard dell'acqua potabile per i nitrati.

11. Non utilizzare questo sistema su acqua contenente una durezza superiore a 50 mg/L (3 grani per gallone), senza un pretrattamento per rimuovere la durezza.

Scansionate il codice QR per registrarvi e inviateci via e-mail il vostro ordine per ottenere una garanzia del 150%. Per l'assistenza tecnica, contattateci a:
support@frizzlife.com

DATI TECNICI ▼

Modello di filtro di ricambio: FZ-2	
Min. Temperatura minima: 4°C	Max. Temperatura massima: 38°C
Portata d'acqua: 1.5GPM	Capacità: 800 galloni
Max. Pressione massima di lavoro: 80psi	
Min. Pressione minima di lavoro: 20psi	

SE LA VOSTRA VALVOLA È 1/2" ▼

SE L'USCITA DELLA VALVOLA AD ANGOLO È 3/8"



3/8' Comp (filettatura 9/16')

SE L'USCITA DELLA VALVOLA AD ANGOLO È 1/2"



1/2' filettatura


PASSO 1: COLLEGARE UNA PARTE DEL CONVERTITORE, ALLA VALVOLA ANGOLARE








INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI FILTRAGGIO ▼



NOTA
Montare il filtro dell'acqua ad almeno 4 pollici più in basso, rispetto al fondo del bacino, per una più facile installazione

PASSO 1: COLLEGARE IL SISTEMA DI FILTRAGGIO



Staffa di montaggio


Fissare le viti


Carico Oring in gomma


Carico Oring in gomma



Collegare il tubo d'ingresso



Collegare il tubo di uscita



Montare la testa del filtro



Montare il sistema di filtraggio

PASSO 2: COLLEGARE L'ALIMENTAZIONE IDRICA (SOLO ACQUA FREDDA)



Interrompere la fornitura di acqua



Rimuovere il tubo originale



Collegare il tubo d'ingresso



Collegare il tubo di uscita



Finitura della connessione



Accendere la valvola

PASSO 3: CONTROLLARE LE PERDITE E LAVARE IL FILTRO



1. Accendere l'alimentazione dell'acqua, per controllare le perdite

2. Sciacquare il filtro per 5 minuti prima dell'uso

SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA ▼

FASE 1: Ruotare l'alloggiamento in senso antiorario;
FASE 2: Usare una chiave per svitare il corpo dell'alloggiamento;
FASE 3: Togliere la vecchia cartuccia e caricarla con quella nuova, poi installarla di nuovo nello stesso modo.





ATTENZIONE
PER FAVORE TENETE LA CHIAVE SEMPRE!

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI ▼

1.Perdite nella connessione filettata: Se una volta installato il sistema dovesse avere delle perdite, usare del nastro adesivo per idraulici sul raccordo filettato.

2.PPM non sta cadendo, mentre testato dal misuratore TDS: Frizzlife MK99 ha una tecnologia unica, che rimuove il 99,99% dei contaminanti, lasciando tutti i minerali essenziali in acqua, come calcio, potassio, sodio, magnesio ecc. Tutta l'acqua sana ha un certo livello di solidi dissolti totali, sono minerali essenziali. Il misuratore di TDS non è un modo professionale per misurare la qualità dell'acqua, l'acqua senza TDS è normalmente prodotta da un sistema di osmosi inversa.

DATI DI PERFORMANCE ▼

Sostanza	*Concentrazione di sfida dell'influente (mg/L)*	*Concentrazione massima ammissibile nell'acqua del prodotto (mg/L)*
Cloro	2.0 mg/L ± 10%	⩾ 50%
Particolato, Classe I Particelle da 0,5 a <1µm	Almeno 10.000 particelle/mL	⩾ 85%
Piombo	0.15 ± 10%	0.010
Ciste	Min. 50,000/L	99.95%

SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA ▼

1. Le cartucce del filtro sono considerate come articoli monouso, e non sono coperte da garanzia
2. Tutti i dispositivi meccanici con parti mobili hanno una durata limitata e devono essere sostituiti periodicamente. Per questo motivo, i dispositivi meccanici come i raccordi dell'acqua, la staffa di sospensione, l'alloggiamento del filtro e il rubinetto, hanno una garanzia di sostituzione limitata a 1 anno.

- Le cartucce filtranti devono essere sostituite in tempo in base al periodo di sostituzione raccomandato.
- Gli alloggiamenti in plastica devono essere sostituiti ogni 18 mesi.

FRIZZLIFE INC
Email: support@frizzlife.com

Frizzlife®

FR

INSTALLATION DE GUIDES

Modèle : MK99



Iapmo R & T est certifié pour la sécurité des matériaux, l'intégrité structurelle, le chlore, les particules de classe I, le plomb et l'élimination des kystes conformément aux normes NSF / ANSI 42 et 53.

ATTENZIONE

Avant de procéder à l'installation, veuillez lire attentivement.

Nous vous remercions d'avoir acheté un système de filtration d'eau Frizzlife Quick Change.
S'il est entretenu correctement, cet appareil vous fournira du service à long terme. Le système est conforme à la norme NSF/ANSI 53, pour les allégations de performance spécifiques vérifiées et corroborées par des données d'essai.

d'installation Vidéo

DIAGRAMME



PRÉCAUTIONS

1. Veuillez rincer l'eau en 10 minutes avant de l'utiliser.
2. Le média d'adsorption usagé ne sera pas régénéré et utilisé.
3. Les systèmes certifiés pour la réduction des kystes peuvent être utilisés sur des eaux désinfectées qui peuvent contenir des kystes filtrables.
4. Ne pas utiliser avec de l'eau microbiologiquement dangereuse, ou de qualité inconnue, sans une désinfection adéquate, avant ou après le système.
5. Les tests ont été effectués dans des conditions de laboratoire standard, les performances réelles peuvent varier.
6. Uniquement pour une utilisation en eau froide.

7. Ce filtre ne doit pas être exposé au gel, qui peut provoquer des fissures dans le filtre et des fuites d'eau.

8. Ne laissez pas les enfants de moins de 3 ans accéder aux petites pièces pendant l'installation de ce produit.

9. Cette installation doit être conforme à toutes les réglementations locales et nationales applicables.

10. N'utilisez pas ce système sur de l'eau contenant plus de 10 mg/L d'azote nitrique, sans prétraitement pour éliminer le nitrate. L'approvisionnement en eau doit être analysée, pour l'azote de nitrate, et l'azote de nitrite, avant l'installation du système. ' Le non-respect de ces instructions, pourrait produire une eau qui dépasse la norme de l'eau potable pour les nitrates ;

11. N'utilisez pas ce système sur de l'eau contenant une dureté supérieure à 50 mg/L (3 grains par gallon), sans traitement préalable pour éliminer la dureté.

Scannez le code QR pour vous enregistrer et envoyez-nous par e-mail votre numéro de commande pour bénéficier d'une garantie de 150 %. Pour obtenir une assistance technique, veuillez nous contacter à l'adresse suivante support@frizzlife.com

DONNÉES TECHNIQUES ▼

Modèle de filtre de remplacement : FZ-2	
Température minimale: 4°C	Température maximale: 38°C
Débit d'eau : 1.5GPM	Capacité : 800 gallons
Pression de travail maximale : 80psi	
Pression de travail minimale : 20psi	

SI VOTRE VANNE EST 1/2" ▼

SI LA SORTIE DE LA VALVE D'ANGLE EST 3/8"



3/8' Comp (filetage 9/16')

SI LA SORTIE DU ROBINET D'ANGLE EST 1/2"



Filetage de 1/2'


ÉTAPE 1: CONNECTER UNE PARTIE DU CONVERTISSEUR À LA VALVE D'ANGLE








L'INSTALLATION DU SYSTÈME DE FILTRATION ▼



Remarque :
Montez le filtre à eau au moins 4 pouces plus bas que le fond du bassin pour faciliter l'installation.

TAPE 1: CONNECTER LE SYST ME DE FILTRATION



Support de montage


Fixer les vis


Joint caoutchouc de charge


Joint caoutchouc de charge



Connecter le tuyau d'entrée



Connecter le tuyau de sortie



Monter la tête du filtre



Monter le système de filtration

TAPE 2: CONNECTER L APPROVISIONNEMENT D EAU (EAU FROIDE SEULEMENT)



Fermez l' approvisionnement



d'eau Retirer le tuyau d'origine



Connecter le tuyau de sortie



Connecter le tuyau d'entrée



Finition du raccordement



Ouvrez la vanne

PASSO 3: CONTROLLARE LE PERDITE E LAVARE IL FILTRO



EXAMINER LES FUITES

1. Ouvrez l'approvisionnement en eau pour examiner la fuite d' eau

2. Rincez le filtre en 5 minutes avant utilisation

REMPLACEMENT DES CARTOUCHES ▼

ÉTAPE 1 : Tournez le boîtier dans le sens antihoraire ;
ÉTAPE 2 : Utilisez une clé pour dévisser le corps du boîtier ;
ÉTAPE 3 : Retirez l'ancienne cartouche et remplacez-la par une nouvelle cartouche, et remettez-la de la même manière.





ATTENZIONE
GARDEZ TOUJOURS LA CLÉ, S'IL VOUS PLAÎT!

DÉPANNAGE ▼

1.Fuites au niveau du raccord fileté : Si, une fois installé, le système doit avoir une fuite, utilisez du ruban adhésif de plombier sur le raccord fileté.

2.Le PPM ne baisse pas lorsqu'il est testé par un compteur TDS : le Frizzlife MK99 possède une technologie unique qui élimine 99,99 % des contaminants tout en laissant dans l'eau tous les minéraux essentiels tels que le calcium, le potassium, le sodium, le magnésium, etc. Toute l' eau saine a un certain niveau de solides dissous totaux. Ce sont des minéraux essentiels. Le compteur TDS n'est pas un moyen professionnel de mesurer la qualité de l'eau. L'eau sans TDS est normalement produite par un système d'osmose inverse.

DONNÉES DE PERFORMANCE ▼

Substance	*Concentration de l'influent de provocation (mg/L)*	*Concentration maximale admissible de l'eau du produit (mg/L)*
Chlore	2.0 mg/L ± 10%	⩾ 50%
Particules, Classe I Particules de 0,5 à <1µm	Au moins 10 000 particules/mL	⩾ 85%
Plomb	0.15 ± 10%	0.010
Kyste	Min. 50,000/L	99.95%

GARANTIE LIMITÉE ▼

1. Les cartouches filtrantes sont considérées comme des articles jetables et ne sont pas couvertes par la garantie.
2. Tous les dispositifs mécaniques comportant des pièces mobiles ont une durée de vie limitée et doivent être remplacés périodiquement. Pour cette raison, les dispositifs mécaniques tels que les raccords d'eau, le support de suspension, le boîtier du filtre et le robinet ont une garantie de remplacement limitée à 1 an.

- Les cartouches filtrantes doivent être remplacées en temps voulu, conformément à la période de remplacement recommandée.
- Les boîtiers en plastique doivent être remplacés tous les 18 mois.

FRIZZLIFE INC
Email: support@frizzlife.com

Frizzlife®

DE

INSTALLATION VON GUIDE

Modell: MK99



Zertifiziert durch IAPMO R&T nach NSF/ANSI 42 &53 für Materialsicherheit, strukturelle Integrität, Chlor, Partikelklasse I, Blei und Zystenentfernung.

WARNUNG

Bitte lesen Sie sorgfältig,bevor Sie mit der Installation fortfahren

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Frizzlife Quick Change Wasserfiltersystem entschieden haben. Bei ordnungsgemäßer Wartung wird Ihnen dieses Gerät jahrelange Dienste leisten. Das System entspricht der NSF/ANSI 53, für die spezifischen Leistungsansprüche verifiziert und durch Testdaten belegt.

Installationsvideo

DIAGRAMM ▼



VORSICHTSMASSNAHMEN ▼

1. Bitte spülen Sie 10 Minuten lang mit Wasser, bevor Sie das Gerät benutzen.
2. Das verbrauchte Adsorptionsmittel wird nicht regeneriert und verwendet.
3. Systeme, die für die Zystenreduzierung zertifiziert sind, können für desinfizierte Wässer verwendet werden, die filtrierbare Zysten enthalten können.
4. Verwenden Sie kein Wasser, das mikrobiologisch bedenklich oder von unbekannter Qualität ist, ohne ausreichende Desinfektion vor oder nach dem System.
5. Die Tests wurden unter Standard-Laborbedingungen durchgeführt, die tatsächliche Leistung kann abweichen.
6. Nur für die Verwendung mit kaltem Wasser

7. Dieser Filter muss vor dem Einfrieren geschützt werden, da dies zu Rissen im Filter und zu Wasseraustritt führen kann.

8. Achten Sie darauf, dass Kinder unter 3 Jahren während der Installation dieses Produkts keinen Zugang zu kleinen Teilen haben.

9. Diese Installation muss allen geltenden staatlichen und örtlichen Vorschriften entsprechen.

10. Verwenden Sie dieses System nicht für Wasser, das mehr als 10 mg/L Nitratstickstoff enthält, ohne eine Vorbehandlung, um das Nitrat zu entfernen. Die Wasserversorgung muss vor der Installation des Systems auf Nitrat- und Nitrit-Stickstoff analysiert werden.' Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Wasser führen, das den Trinkwasserstandard für Nitrat überschreitet;

11. Verwenden Sie dieses System nicht für Wasser mit einem Härtegrad von mehr als 50 mg/L (3 Grains pro Gallone), ohne eine Vorbehandlung zur Entfernung der Härte.

Scannen Sie den QR-Code, um sich zu registrieren, und senden Sie uns Ihre Bestellnummer per E-Mail, um 150% Garantie zu erhalten. Für technische Unterstützung kontaktieren Sie uns bitte unter:
support@frizzlife.com

TECHNISCHE DATEN ▼

Ersatzfilter Modell: FZ-2	
Min. Temperatur: 4°C	Max. Temperatur: 38°C
Wasserdurchflussmenge: 1.5 GPM	Kapazität: 800 Gallonen
Max. Arbeitsdruck: 80psi	
Min. Arbeitsdruck: 20psi	

WENN IHR VENTIL 1/2" IST ▼

WENN ECKVENTILAUSGANG 3/8" IST



3/8' Comp (9/16' Gewinde)

WENN ECKVENTILAUSGANG 1/2" IST



1/2'-Gewinde


SCHRITT 1: SCHLIESSEN SIE EINEN TEIL DES UMFORMERS, AN DAS ECKVENTIL AN








INSTALLATION DES FILTERSYSTEMS ▼



Hinweis :
Montieren Sie den Wasserfilter zur leichteren Installation mindestens 4 Zoll tiefer als den Beckenboden

SCHRITT 1: SCHLIESSEN SIE DIE FILTERANLAGE AN



Halterung montieren


Schrauben befestigen


Belastung Gummiring


Belastung Gummiring



Zulaufschlauch anschließen



Ausgangsschlauch anschließen



Filterkopf montieren



Filteranlage montieren

SCHRITT 2: SCHLIESSEN SIE DIE WASSERV ERSORG UNG AN (NUR KALTWASSER)



Wasserversorgung absperren



Originalschlauch entfernen



Zulaufschlauch anschließen



Ausgangsschlauch anschließen



Anschlussausführung



Schalten Sie das Ventil ein

SCHRITT 3: PRÜFEN SIE AUF LECKS UND SPÜLEN SIE DEN FILTER



AUF DICHTHEIT PRÜFEN

1. Schalten Sie die Wasserversorgung ein, um auf Dichtheit zu prüfen.

2. Spülen Sie den Filter 5 Minuten lang, bevor Sie ihn verwenden.

KARTUSCHENWECHSEL ▼

SCHRITT 1: Drehen Sie das Gehäuse gegen den Uhrzeigersinn;
SCHRITT 2: Verwenden Sie einen Schraubenschlüssel, um das Gehäuse abzuschrauben;
SCHRITT 3: Nehmen Sie die alte Patrone heraus, setzen Sie eine neue ein und installieren Sie sie auf die gleiche Weise wieder





WARNUNG
BITTE DEN SCHRAUBENSCHLÜSSEL IMMER BEHALTEN !

FEHLERSUCHE ▼

1. Undichtigkeiten an der Verschraubung: Wenn das System nach der Installation undicht sein sollte, verwenden Sie Klempnerband am Gewindeanschluss.

2. Der PPM-Wert sinkt nicht, wenn er mit dem TDS-Meter getestet wird: Frizzlife MK99 hat eine einzigartige Technologie, die 99,99% der Verunreinigungen entfernt, während alle wichtigen Mineralien im Wasser verbleiben, wie Kalzium, Kalium, Natrium, Magnesium usw. Jedes gesunde Wasser hat einen bestimmten Anteil an gelösten Feststoffen, das sind essentielle Mineralien. Das TDS-Meter ist kein professioneller Weg, um die Wasserqualität zu messen, das Wasser ohne TDS, wird normalerweise durch Umkehrosmose-System produziert.

LEISTUNGSDATEN ▼

Substanz	*Influent-Challenge-Konzentration (mg/L)*	*Maximal zulässige Produktwasser-Konzentration (mg/L)*
Chlor	2.0 mg/L ± 10%	⩾ 50%
Partikelförmig, Klasse I Partikel 0,5 bis <1µm	Mindestens 10.000 Partikel/mL	⩾ 85%
Blei	0.15 ± 10%	0.010
Zyste	Min. 50,000/L	99.95%

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE ▼

1. Filterpatronen werden als Einwegartikel betrachtet und sind nicht von der Garantie abgedeckt.
2. Alle mechanischen Geräte mit beweglichen Teilen haben eine begrenzte Lebensdauer und müssen in regelmäßigen Abständen ersetzt werden. Aus diesem Grund haben mechanische Geräte wie Wasserarmaturen, Aufhängebügel, Filtergehäuse und Wasserhahn eine begrenzte Ersatzgarantie von 1 Jahr.

- Die Filterpatronen sollten rechtzeitig entsprechend der empfohlenen Austauschzeit ersetzt werden.
- Die Kunststoffgehäuse sollten alle 18 Monate ersetzt werden.

FRIZZLIFE INC
Email: support@frizzlife.com

Frizzlife®

ES

Instalación de guía

Modelo: MK99



El iapmo R & T ha certificado la seguridad del material, la integridad estructural, el cloro, la clase I de partículas, el plomo y la eliminación de Quistes de acuerdo con nsf / ANSI 42 y 53.

Atención
Lea atentamente antes de continuar con la instalación.

Gracias por comprar nuestro sistema de filtración de agua Frizzlife MK99. Cuando se mantiene correctamente, este producto le proporcionará años de servicio. El sistema cumple con la norma NSF/ANSI 53 para las afirmaciones de rendimiento específicas verificadas y corroboradas por los datos de pruebas.

de instalación Vidéo

DIAGRAMA ▼



PRECAUCIONES ▼

1. Enjuague durante 10 minutos antes de usar este producto.
2. Los medios de adsorción gastados no se regenerarán ni utilizarán.
3. Los sistemas certificados para la reducción de quistes pueden usarse en aguas desinfectadas que pueden contener quistes filtrables.
4. No lo use con agua que sea microbiológicamente insegura o de calidad desconocida sin una desinfección adecuada antes o después del sistema.
5. Las pruebas se realizaron en condiciones estándar de laboratorio, el rendimiento real puede variar.
6. El sistema solo se utiliza para agua fría.

7. Este filtro debe protegerse contra la congelación, que puede causar grietas en el filtro y fugas de agua.

8. No permita que los niños menores de 3 años tengan acceso a piezas pequeñas durante la instalación de este producto.

9. Esta instalación debe cumplir con todas las regulaciones estatales y locales aplicables.

10. No utilice este sistema en agua que contenga más de 10 mg/L de nitrógeno nitrato sin un tratamiento previo para eliminar el nitrato. El suministro de agua debe analizarse en busca de nitrógeno nitrato y nitrógeno nitrito antes de la instalación del sistema. El incumplimiento de estas instrucciones podría producir agua que exceda el estándar de agua potable para nitratos.

11. No utilice este sistema en agua que contenga una dureza superior a 50 mg/L (3 granos por galón) sin un tratamiento previo para eliminar la dureza.

Escanee el código QR para registrarse y envíenos su pedido por correo electrónico para obtener una garantía del 150%. Para obtener asistencia técnica, póngase en contacto con nosotros en
support@frizzlife.com

DATOS TÉCNICOS ▼

Modelo de filtro de repuesto: FZ-2	
Min. temperatura: 4°C	Max. temperatura: 38°C
Flujo de agua: 1.5GPM	Capacidad: 800 galones
Max. presión de trabajo: 80psi	
Min. presión de trabajo: 20 psi	

SI SU VÁLVULA MIDE 1/2 " ▼

SI LA SALIDA DE LA VÁLVULA DE ÁNGULO ES DE 3/8"



3/8" Comp (rosca 9/16")

SI LA SALIDA DE LA VÁLVULA DE ÁNGULO ES DE 1/2"



Rosca de 1/2" .


PASO 1: CONECTAR UNA PARTE DEL CONVERTIDOR, A LA VÁLVULA DE ÁNGULO CONECTE UNA PARTE DEL CONVERTIDOR A LA VÁLVULA DE ÁNGULO








INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE FILTRADO ▼



Note :
Monte el filtro de agua al menos 4 pulgadas más bajo que el fondo del lavabo para facilitar la instalación.

PASO 1: CONECTE EL SISTEMA DE FILTRADO



Soporte de montaje


Apriete los tornillos


Cargue el anillo de goma


Cargue el anillo de goma



Conecte la manguera de entrada



Conecte la manguera de salida



Monte el cabeza del filtro



Monte el sistema de filtro

PASO 2: CONECTE EL SUMINISTRO DE AGUA (SÓLO AGUA FRÍA)



Cierre el suministro de agua



Retire la manguera original



Conecte la manguera de entrada



Conecte la manguera de salida



Final de la conexión



Enciende la válvula

PASO 3: VERIFIQUE QUE NO HAYA FUGAS Y ENJUAGUE EL FILTRO



1. Abra el suministro de agua para verificar si hay fugas.

2. Enjuague el filtro durante 5 minutos antes de usarlo.

REEMPLAZO DEL CARTUCHO ▼

PASO 1: Gire la carcasa en sentido antihorario;
PASO 2: Utilice una llave inglesa para desatornillar el cuerpo de la carcasa;
PASO 3: Saque el cartucho viejo y cárguelo con uno nuevo, luego vuelva a instalarlo de la misma manera.





ATENCIÓN
¡CONSERVE SIEMPRE LA LLAVE INGLESA!

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ▼

1.Fugas en la conexión roscada: Si una vez instalado el sistema tiene fugas, use cinta de plomero en la conexión roscada.

2.PPM no cae mientras se prueba con el medidor de TDS: Frizzlife MK99 tiene una tecnología única que elimina el 99,99% de los contaminantes mientras deja todos los minerales esenciales en el agua, como calcio, potasio, sodio, magnesio, etc. Toda agua saludable tiene un cierto nivel de sólidos totales disueltos, son minerales esenciales. El medidor de TDS no es una forma profesional de medir la calidad del agua, el agua sin TDS normalmente se produce mediante un sistema de ósmosis inversa.

DATOS DE RENDIMIENTO ▼

Sustancia	*Concentración de desafío influyente (mg/L)*	*Concentración máxima permitida en el agua del producto (mg/L)*
Cloro	2.0 mg/L ± 10%	⩾ 50%
Partículas, Clase I Partículas de 0,5 a <1µm	Al menos 10.000 partículas/mL	⩾ 85%
Plomo	0.15 ± 10%	0.010
Quiste	Min. 50,000/L	99.95%

GARANTÍA LIMITADA ▼

1. Los cartuchos de filtro se consideran artículos desechables y no están cubiertos por la garantía.
2. Todos los dispositivos mecánicos con partes móviles tienen una vida útil limitada y deberán ser reemplazados periódicamente. Por esta razón, los dispositivos mecánicos como los accesorios de agua, el soporte colgante, la carcasa del filtro y el grifo tienen una garantía de reemplazo limitada de 1 año.

- Los cartuchos filtrantes deben sustituirse a tiempo según el periodo de sustitución recomendado.
- Las carcasas de plástico deben sustituirse cada 18 meses.

FRIZZLIFE INC
Email: support@frizzlife.com