APLICATIVO




Baixe o aplicativo soundcore para experimentar o cancelamento adaptativo de ruído, som HearID, EQ personalizado, atualização de firmware e mais recursos emocionantes.

Se seus fones de ouvido não puderem se conectar ao aplicativo soundcore, reinstale o aplicativo ou atualize-o para a versão mais recente em sua loja de aplicativos para dispositivos móveis.


Clique neste link para baixar: http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore

VISÃO GERAL



- 1. Gancho auricular ajustável e rotativo
- 2. Contatores de carga
- 3. Ponteira auricular
- 4. Botão multifuncional
- 5. Botão do Estojo de Carregamento
- 6. Porta de carregamento USB-C


EMPARELHAMENTO



Após remover os adesivos de isolamento dos fones de ouvido, retorne os fones de ouvido para o estojo de carregamento e, **em seguida**, **ative o emparelhamento Bluetooth fechando e abrindo a tampa do estojo.** Posteriormente, os fones de ouvido serão ligados automaticamente e entrarão no modo de emparelhamento Bluetooth. Selecione **"soundcore Sport X20"** na lista Bluetooth do seu dispositivo ao conectar pela primeira vez.


- Ao emparelhar, a faixa de luz LED começará a piscar em branco. Após o emparelhamento bem-sucedido, a faixa de luz LED permanecerá acesa por 2 segundos e depois se apagará.
- * Quando retirados, os fones de ouvido desligarão automaticamente após 30 minutos se não estiverem conectados. A duração pode ser definida no aplicativo soundcore.

COMO USAR




- 1. Escolha as pontas auriculares que melhor se ajustem aos seus ouvidos e faça um teste de ajuste no aplicativo soundcore para garantir que você obtenha o melhor desempenho de ANC.
- 2. Insira os fones de ouvido no canal interno do ouvido e gire-os com cuidado até encontrar a posição mais confortável e segura.
- 3. Levante e dobre os ganchos auriculares ao redor de suas orelhas para um ajuste seguro e confortável.
- * Dicas: Para uma experiência de uso mais confortável, segure as hastes dos ganchos auriculares ajustáveis e rotativos e estique-os até um comprimento apropriado.
- * Poeira, cera de ouvido ou outros detritos podem se acumular nos fones de ouvido. Para manter a qualidade sonora ótima, limpe regularmente seus fones de ouvido usando um cotonete levemente umedecido com álcool isopropílico para limpar suavemente o filtro de malha de metal sob as pontas de borracha.

CARREGANDO A BATERIA




- 1. Coloque os fones de ouvido no estojo de carregamento e feche-o.
- Seque totalmente os fones de ouvido e a porta de carregamento USB-C antes de carregar.
- 2. Conecte o estojo de carregamento a uma fonte de alimentação usando o cabo de carregamento USB-C fornecido.

EMPARELHAMENTO COM OUTRO DISPOSITIVO



Para parear com outro dispositivo, coloque os fones de ouvido no estojo de carregamento e deixe o estojo aberto. Pressione e segure o botão do estojo de carregamento por 3 segundos até que a faixa de luz LED pisque rapidamente em branco.


CONTROLES



		Modo TWS	Modo mono
To S	Reproduzir/Pausar	Pressione uma vez (E/D)	Pressione uma vez
	Faixa anterior	Pressione duas vezes (E)	/
	Próxima faixa	Pressione duas vezes (D)	Pressione e mantenha pressionado por 2 segundos
Q.	Atender uma chamada	Pressione uma vez (E/D)	Pressione uma vez
	Desligar	Mantenha pressionado por 2 segundos (E/D)	Pressione e mantenha pressionado por 2 segundos
	Rejeitar chamada	Mantenha pressionado por 2 segundos (E/D)	Pressione e mantenha pressionado por 2 segundos
2(1	Alternar modos de som ambiente (ANC / Transparência)	Mantenha pressionado por 2 segundos (E/D)	/

^{*} Você também pode personalizar os controles no aplicativo soundcore.

SOM AMBIENTE



Você pode selecionar o modo de Cancelamento de Ruído, Normal ou Transparência no aplicativo soundcore.


- ANC Adaptativo: otimize a cancelação de ruído adaptando-se ao ambiente circundante.
- Transparência: Mantenha-se ciente do seu entorno enquanto ouve música.

LIGANDO OU DESLIGANDO

Com o Estojo de Carregamento


Uma vez conectados com sucesso na primeira utilização, os fones de ouvido se reconectarão automaticamente ao seu dispositivo toda vez que você abrir o estojo de carregamento, desde que você não tenha excluído o histórico de emparelhamento do seu dispositivo.

Para desligar, coloque ambos os fones de ouvido no estojo de carregamento e feche-o.



* Ao devolver os fones de ouvido ao estojo de carregamento, certifique-se de alinhar cuidadosamente os contatos de carregamento entre os fones de ouvido e o estojo de carregamento. Se qualquer um dos fones de ouvido for recolocado com sucesso na caixa, a faixa de luz LED acenderá em branco e depois se apagará.


Sem o Estojo de Carregamento



Para ligar um único fone de ouvido, pressione e segure o botão multifuncional do fone de ouvido correspondente por 3 segundos.


Para desligar um único fone de ouvido, pressione e segure o botão multifuncional do fone de ouvido correspondente por 10 segundos.

REINICIAR




Talvez seja necessário reiniciar os fones de ouvido em caso de problemas de conectividade ou funcionamento. Coloque os fones de ouvido no estojo carregador e deixe-o aberto. Pressione e segure o botão do estojo de carregamento por 10 segundos até que a faixa de luz LED pisque rapidamente três vezes em branco.

GUIA DA LUZ DE LED



ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE



Você será informado assim que uma nova versão de firmware for detectada quando você conectar os fones de ouvido ao aplicativo. Certifique-se de que os fones de ouvido estejam colocados no estojo de carregamento e que o estojo permaneça aberto até que a atualização do firmware esteja completa. Durante a atualização, os fones de ouvido devem ficar carregando. Evite utilizá-los.

ESPECIFICAÇÕES

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Entrada	5V === 0.45A	
Saída	5V === 0.3A(0.15A per port)	
Capacidade da bateria	580mAh / 2.158Wh	
Tempo de reprodução (com ANC desativado)	12 horas / 48 horas	
Tempo de reprodução (com ANC ativado)	8 horas / 36 horas	
Tempo de carregamento	Tempo total de carregamento para os fones de ouvido: 1,5 horas Tempo de carregamento total para o estojo de carregamento: 2 horas	
Unidade de driver	Driver dinâmico de 11mm	
Resposta de frequência	20-20KHz (vinte a vinte quilohertz)	
Impedância	16Ω	
Classificação à prova d'água (fones de ouvido)	IP68	
Versão do Bluetooth	Bluetooth 5.3	
Alcance do Bluetooth	10m (dez metros)	

ATENDIMENTO AO CLIENTE



service@soundcore.com support.mea@soundcore.com (For Middle East and Africa Only) support@anker.com (日本)

- +1 (800) 988 7973 (US/Canada)
- +44 (0) 1604 936200 (UK)
- +49 (0) 69 9579 7960 (DE)
- 03 4455 7823(日本)
- +86 400 0550 036 (中国)
- +82 02-1661-9246 (한국)
- +971 529750842 (Middle East & Africa)
- +971 8000320817 (UAE)
- +966 8008500030 (KSA)
- +965 22069086 (Kuwait)
- +20 8000000826 (Egypt)
- +61 3 8331 4800 (Australia)
- +90 (850) 460 14 14 (Türkiye)
- +8 (800) 511-86-23 (Russia)
- +91 18003138831 (India)

