Benutzerhandbuch von Qingping Air Monitor Lite (DE)

Vielen Dank für den Kauf Qingping Air Monitor Lite.

Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um diese Anweisung zu lesen, bevor Sie sie verwenden.

Bei Problemen im Einsatz, können Sie die meisten der Antworten in diesem Dokument finden, oder kontaktieren Sie uns bitte über support@qingping.co, werden wir Remote-Support umgehend.

Zuerst aufladen

Wenn das Produkt nicht eingeschaltet werden kann, schließen Sie es bitte mit einem USB-C-Kabel an das Netzteil an (eines wird mitgeliefert), laden Sie es einige Minuten lang auf, dann schaltet es sich automatisch ein.

Halten Sie es angeschlossen

Wir empfehlen Ihnen, es für den täglichen Gebrauch an das Netzteil anzuschließen.

Das Produkt kann auf dem eingebauten Akku für bis zu 7 Stunden laufen, wenn es vollständig aufgeladen ist. Wenn Sie es unplugged verwenden möchten, stellen Sie bitte sicher, dass das Gerät ausreichend aufgeladen ist.

Im Akkubetrieb wird das Produkt standardmäßig nach einigen Minuten automatisch ausgeschaltet, um Strom zu sparen. Sie können ändern, damit das Gerät in der Qingping + App bleibt, wenn nötig:

- Öffnen Sie die App Qingping+;
- Fügen Sie das Gerät hinzu;
- Klicken Sie auf die in der App angezeigte Karte des Geräts;
- Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen, set "Auto-off While Using Battery".

Nutzung der Apps

Qingping Air Monitor Lite kann die Ergebnisse der fünf Metriken ohne Netzwerkverbindung kontinuierlich überwachen und anzeigen. Sie können das Gerät auch in Apps hinzufügen, um ihm Fernzugriff zu gewähren, als HomeKit-Zubehör zu arbeiten usw.

Fügen Sie das Gerät hinzu



1. Wir empfehlen, die Qingping+-App zu verwenden, um die Firmware vor Ihrer erstmaligen Verwendung zu aktualisieren. Gelegentlich veröffentlichen wir neue Firmware, um Fehler zu beheben. Die Qingping+ App erfordert keine Kontoregistrierung für den allgemeinen Gebrauch.

2. Das Produkt kann nicht mit "Mi Home" App in Europa jetzt arbeiten.

Genaue Messwerte erhalten

1. Zum ersten Mal verwenden, nachdem das Produkt vollständig aufgeladen ist (kann höchstens 4 Stunden dauern), es irgendwo ohne Wind platzieren und an das Netzteil angeschlossen halten, die Messwerte nach 20 Minuten überprüfen; unterdessen sollte die Umgebungstemperatur stabil sein, Wenn nicht, warten Sie bitte weitere 20 Minuten. Im

täglichen Gebrauch, wenn die Umgebung verändert wird, warten Sie bitte auch 20 Minuten, um die genauen Messwerte zu erhalten.

2. Bitte beachten Sie, dass bei guter Innenraumluftqualität die Messwerte der Sensoren PM2.5 und PM10 unter 10 liegen könnten. Wenn Sie Bedenken haben, können Sie es an einem anderen Ort mit unterschiedlicher Luftqualität (z. B. in der Nähe des Fensters) platzieren, um zu überprüfen, ob sich die Messwerte ändern. Wenn ja, dann funktionieren die Sensoren normal.

3. Der CO2-Sensor kann in der Qingping+ App zurückgesetzt werden. Bitte fügen Sie zuerst das Gerät in der Qingping+ App hinzu und setzen Sie dann den CO2-Sensor auf der Seite Einstellungen des Produkts zurück.

4. Wenn Sie die Einheit der Temperatur wechseln müssen, müssen Sie es in Qingping + App einstellen: Folgen Sie den Anweisungen von "Verwenden Sie die Apps" und stellen Sie das Gerät als "°C" oder "°F" in den Einstellungen des Geräts (nicht die Einstellungen der App).

Problembehebung

Firmware Update

Wenn Sie Probleme haben, laden Sie bitte zuerst die Qingping+ App herunter oder aktualisieren Sie sie, dann aktualisieren Sie die Firmware in Qingping + App:

- Fügen Sie das Gerät zur App hinzu (es wird automatisch in der App angezeigt, wenn es bereits zu Home hinzugefügt wurde);
- Geben Sie die Produktseite ein, um die Firmware zu aktualisieren.

Probleme beim Verbinden von HomeKit

Wenn der Qingping Air Monitor Lite nicht in der Home-App hinzugefügt werden kann, laden Sie bitte die Qingping+ App herunter oder aktualisieren Sie Qingping+ auf die neueste Version im App Store.

Folgen Sie dann bitte diesen Schritten:

- Fügen Sie das Gerät in Qingping+ App, und wählen Sie Qingping Air Monitor Lite.

- Wählen Sie "Apple HomeKit".

- Klicken Sie auf "Cannot to Add", und dann "Repair the firmware", folgen Sie den Anweisungen danach.

Andere Probleme

Bitte kontaktieren Sie uns über support@qingping.co, wir bieten Remote-Support prompt.