LED Vorhang Lichterkette Benutzerhandbuch

DANKE für den Kauf dieser LED Vorhang Lichterkette, für eine bessere Erfahrung, bitte installieren und verwenden Sie die Lichter entsprechend der folgenden Anleitung.


⚠ **Warnungen**

1. es gibt einen Satz von Vorhang Lichter mit Haken im Paket. bitte überprüfen Sie, ob alle intakt vor der Installation.
2. die Lichterkette bitte ZUERST aufhängen, DANN das Lichterkettenbündel lösen, um Verwicklungen zu vermeiden. die Lichterkette bitte nicht abschneiden. 3. wenn die Lichterkette verknotet ist, bitte lösen Sie die Lichter vorsichtig und ziehen Sie nicht mit Gewalt, um das Produkt nicht zu beschädigen.
4. das Produkt ist USB-betrieben und kann an jedes Ladegerät oder jede Steckdosenleiste mit USB-Anschluss angeschlossen werden.
5. wenn eine oder zwei Leds nicht funktionieren, kann das Produkt weiterhin verwendet werden, da sie nicht die Lebensdauer als Ganzes beeinflussen werden.
6. wenn das Produkt nicht funktioniert, überprüfen Sie bitte zuerst, ob der USB-Anschluss ordnungsgemäß mit dem Stromversorgungsportal verbunden ist oder nicht.
7. wenn es irgendeine Frage über das Produkt gibt, kontaktieren Sie uns bitte durch SERVISE TEAM.


Parameter

Farbtemperatur	Wattleistung	LEDs	Eingangsspannung	Wasserdichtes Arbeiten	Temperatur
Warmes Weiß (3000K)	5W	200	5V DC	IP64	-25°~40°
Warmes Weiß (3000K)	5W	300	5V DC	IP64	-25°~40°

Abmessungen



Abmessungen




Kontakt

Wenn es irgendwelche Probleme bei der Verwendung der light, please fühlen sich frei, senden Sie uns eine E-Mail für After-Sale-Service über Amazon E-Mail-System.

Einweisung


Schritt 1

Befestigen Sie die Haken am Vorhang oder hängen Sie das Hauptstromkabel an den Haken, und stellen Sie sicher, dass die Gesamtlänge aller Clips innerhalb von 3M/9.8ft liegt..



Schritt 2

Um Schäden an den Lichtern zu vermeiden, ziehen Sie bitte nicht mit Gewalt an den Lichtern, wenn sie verknotet sind.



Schritt 3


Bitte richten Sie jede Hängelampe aus, um einen besseren Lichteffekt zu erzielen.

Schritt 4


Schließen Sie den USB-Anschluss an das USB-Ladegerät an, drücken Sie die Power-Taste am USB-

durch wiederholtes Drücken des Knopfes.

Drücken Sie die Taste wiederholt Licht-Modi



Fernsteuerung



intelligente Fernsteuerung