# INSTRUCTIONS OF LED TEA LIGHTS

## ⚠ BATTERIE WARNUNG

**AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN** Verschlucken kann zu chemischen Verbrennungen, Perforation von Weichteilen und zum Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach Verschlucken auftreten. Sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.



SMS0054

# Informationen zur Batterie:

- Batterien sind in den flammenlosen Teelichtern vorinstalliert.
- Batterietyp: CR2032 Knopfbatterie.

# So tauschen Sie die Batterie aus:

**a. ?ffnen Sie die Batterieabdeckung:** Nehmen Sie ein Werkzeug, z. B. einen Schlüssel, oder Schraubendreher, und richten Sie es an der Kerbe aus. Dann fest nach innen drücken und um 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen um zu ?ffnen.
Hinweis: Diese ?ffnungsmethode wurde in übereinstimmung mit den Reese's Law entwickelt. Wenn Sie nicht gleichzeitig nach innen drücken und rotieren gleichzeitig nach innen drücken und drehen, sondern versuchen, direkt zu ?ffnen,
ben?tigen Sie ein Drehmoment von mindestens 0,5 Nm zum ?ffnen, und wird der Drehverschluss des Produkts etwas abgenutzt.







**b.** Entfernen Sie die entladene Batterie und legen Sie die neue Batterie mit der beschrifteten Seite nach oben ein.

**C. Schlie?en Sie den Batteriefachdeckel:** Richten Sie die Batterieabdeckung und verwenden Sie einen Schlüssel, Schraubendreher oder ein ?hnliches Werkzeug, um um 90° im Uhrzeigersinn zu drehen, wobei ein Klickger?usch anzeigt dass die Abdeckung fest angezogen ist.






**BATTERY WARNING**

Ein spezifisches Symptom für das Verschlucken von Knopf-
und Münzbatterien ist das Erbrechen von frischem (hellrotem) Blut.
Wenn das Kind dies tut, suchen Sie sofort ?rztliche Hilfe auf.
Da es keine eindeutigen Symptome gibt,
ist es wichtig, wachsam zu sein, wenn sich ?
leere“ oder Ersatz
Knopf- oder Münzbatterien im Haushalt und mit den Produkten, die sie enthalten.

# Dienstleistungen nach dem Verkauf:

- Mangelhafte Lieferung verursacht defekte Kerzen?
  Kontaktieren Sie uns einfach für
  Entsch?digung oder Ersatz.
  Brauchen Sie Hilfe oder haben Sie Fragen,
  finden Sie Ihre Bestellung und klicken Sie auf
  ?Verk?ufer kontaktieren“ .