FR

Nettoyage Quotidien
Débrancher le fer de la prise électrique et nettoyer avec un tissu humide.

PRÉCAUTIONS
Ne pas nettoyer ce produit avec une solution à base de benzène, d'essence, d'huile à lampe ou autres solvants et produits chimiques en cas d'accident ou défaillance.

Défauts et Défaillances
En cas de défauts ou défaillances, vérifier les points suivants avant de contacter un centre:
- En cas de défaillance, débrancher le fer et contacter votre centre de réparation.
- Bio Ionic n'est pas responsable pour les endommagements liés a des accidents ou chutes du fer au sol.

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES

En utilisant les appareils électriques, particulièrement quand les enfants sont présents, des mesures de sécurité de base devraient toujours être prises, y compris ce qui suit
LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION

GARDER LOIN DE L'EAU

DANGER: Comme avec la plupart des appareils électriques, les pièces électriques sont électriquement de phase même lorsque le commutateur est éteint.

Pour réduire le risque de la mort par décharge électrique:
1. Débrancher toujours l'appareil après l'emploi.
2. Toujours mettre le fer hors lorsqu'il n'est pas utilisé.
3. Ne pas utiliser en se baignant.
4. Ne pas placer ou stocker l'appareil là où il peut tomber ou être tire dans le bain ou l'évier.
5. Ne pas placer ou faire tomber dans l'eau ou tout autre liquide.
6. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranché immédiatement. NE PAS PRENDRE EN POSSESSION DANS L'EAU!

AVERTISSEMENT: Pour éviter les risques de brulures, d'électrocution, de feu ou de dommages aux personnes:
1. Brancher le fer dans une prise électrique AC de 100V-240V,50/60Hz
2. Cet appareil ne devrait jamais être laisse sans surveillance une fois branche.
3. Une surveillance étroite est nécessaire quand cet appareil est employé près d'enfants ou d'invalides.
4. Utiliser cet appareil seulement selon l'usage prévu comme décrit dans ce manuel. NE PAS UTILISER LES ATTACHEMENTS NON RECOMMANDES PAR LE FABRICANT.
5. Ne jamais actionner cet appareil s'il a une corde ou une prise endommagée, s'il ne fonctionne pas correctement, ou s'il a été laissé tomber, endommagé, ou laissé tomber dans l'eau. Renvoyer le fer a un centre de service pour l'examen.
6. Garder la corde loin des surfaces de chauffage. Ne pas tirer, tordre ou enrouler la corde autour du séchoir.
7. Ne jamais emplover tout en dormant.
8. Ne pas laisser tomber ou insérer d'objets dans les ouvertures.
9. Ne pas utiliser à l'extérieur ou près de produits aérosols (jet) ou d'oxygène quand ils sont actifs.
10. Ne pas utiliser une rallonge avec le fer. Eviter de brancher dans une prise multiple.
11. Ce fer de style et de serrage sont très chauds lors de son utilisation. Ne pas toucher de fer pour les veux ou la peau aux surfaces chauffées.
12. Ne pas poser pas le fer à lisser directement sur une surface lorsqu'il est chaud ou branché. Placez le fer à lisser vers le bas, la pince tournée vers le haut, en veillant à ce qu'il repose sur le support intégré.
13. Convient à un endroit sec SEULEMENT.

BIO:IONIC®

Long Barrel Styler 1.25" Pro Curling Iron

Operating instructions/Safety Guide

MODEL LONG BARREL STYLER 1.25" - 100V - 240V

Thank you very much for purchasing the Long Barrel Styler 1.25" Pro Curling Iron.
- Please make sure to read this operation manual thoroughly before use.
- Please keep this operation manual in a handy place for the operators to read it anytime they need.

Le agradecemos su compra de la plancha Long Barrel Styler 1.25" Pro Curling Iron.
- Asegurarse de leer cuidadosamente este manual antes de usar la plancha.
- Favor de mantener este manual al alcance de la mano para leerlo cuando sea necesario.

Nous vous remercions pour l'achat du fer Long Barrel Styler 1.25" Pro Curling Iron.
- Assurez-vous de lire entièrement ce manuel d'opération avant d'utiliser le fer.
- Gardez ce manuel d'opération à disposition pour tous les usagers qui pourraient en avoir besoin.

FEATURES AND BENEFITS



1. Iron clamp
2. Thumb grip/clamp control
3. Digital temperature control up to 430°F/220°C
4. Cool-touch finger grip
5. Nanoionic™ mineral fused to barrel
6. BioCeramic™ heater
7. 1 Hour automatic Shutoff
8. 9 foot swivel cord

©2024 BEAUTY BY IMAGINATION | COMMACK, NY 11725 | USA

©2024 J&D BRUSH COMPANY | GEODIS | ACTIVHOUSE | WATKINS CLOSE, BURNT MILLS INDUSTRIAL ESTATE SS13 ITL – BASILDON, UK

GEODIS FF NETHERLANDS B.V. COLUMBUSSTRAAT 25 - 3165AC ROTTERDAM-ALBRANDSWAARD, NETHERLANDS
P.O. BOX 5171 - 3008AD ROTTERDAM, NETHERLANDS

@BIOIONIC | #BIOIONICLOVE | BIOIONIC.COM | MADE IN CHINA

EN

Nanolonic™ Mineral Technology
- Negative lons micronize water molecules
- Allows for faster styling time (up to 50% faster)
- Seals and smoothes the cuticle
- Hydrates hair for silky, smooth condition

Far Infrared Technology.
- Styles hair from the inside out
- Allows for quick styling witout damage
- Leaves a smooth, silky feel
- Gentle and conditioning
- Helps maintain constant styling heat
- Conducts heat more efficiently
- Curls, waves and styles hair faster
- Makes hair more manageable

100V-240V. 85W

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Turn Iron On: Press ⏻ Button until the light turns on.
2. Set Temperature: Press + and - to reach desired temperature.
(250 - 280°F) Fine hair
(320 - 360°F) Normal hair
(390 - 430°F) Thick/Coarse hair
3. Lock Temperature: Press ⏻ Button 2x until the 🔒 light turns on.
4. Turn Iron Off: Press ⏻ until the light turns off.

This iron has a polarized plug (one blade is wider than the other).
As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way.
If the plug does not fit securely, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

1 Hour Automatic Shut-Off: For your protection, the iron will automatically shut off after 1 hour. If the iron shuts off while still in use, just turn it "off" then back "on" to restart heater.

Styling Tips
- Comb and section dry hair
- Use comb when ironing for best results

Finishing
- Unplug the iron at the end of use

MAINTENANCE

Daily Maintenance
For the safe usage of the iron, check the following daily:

- Check the cord and surface of the cord. Never use if any parts are split, torn, or damaged
- Check the plug and never use if it is cracked, split or damaged.
- Check the plug pins and never use if transformed or damaged.
- Check the controller and do not use if cracked, split, broken or damaged.
- When not in use for a long time, clean and dry the entire iron and store in a cool, dry place. When ready to use it again, follow the directions of daily maintenance confirming each function of the iron.

EN

Daily Cleaning
Disconnect the iron from the power source and wipe with a damp cloth after iron cools down

WARNING
Do not wipe the iron with thinner, benzene, gasoline, lamp oil, and other solvents or chemicals, as that may cause accidents or malfunction.

Defects and Malfunction
In case of defects or malfunction, please check the following points before contacting a service center:
- In case some malfunction is found, unplug the iron and contact your service center.
- Bio Ionic is not responsible for damage due to operator accidents, such as dropping the iron on the floor.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

KEEP AWAY FROM WATER

DANGER: As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off:

To reduce the risk of death by electric shock:
1. Always unplug it immediately after using.
2. Always turn the iron off when not in use.
3. Do not use while bathing.
4. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
5. Do not place in or drop into water or other liquid.
6. If an appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water.

WARNING: To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:
1. Plug the iron into an electrical outlet of AC 100V-240 V, 50/60Hz
2. An appliance should never be left unattended when plugged in.
3. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
4. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
5. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to the service center for examination.
6. Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
7. Never use while sleeping.
8. Never drop or insert any object into any opening or hole.
9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. Do not use an extension cord with this appliance. Avoid multiple cables to a plug.
11. This styling iron and clamp are hot when in use. Do not let eyes and bare skin touch heated surfaces.
12. Do not place the heated styling iron directly on any surface while it is hot or plugged in. Place the iron down with the clamp facing upwards, ensuring it is supported by the built-in stand.
13. Suitable for Dry Location ONLY.

ES

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS



1. Brazo de hierro
2. Agarre pulgar/abrazadera de control
3. Control de temperatura digital hasta 430°F/220°C
4. Agarradera termica
5. Minerales Nanolonic™ fundidos en el barril
6. Calentador BioCeramic™
7. Apagado automático después de 1 hora
8. 9 Pies (2.76 Metros) de cordón con conexión giratorio

Tecnología Mineral Nanolonic™
- Los Iones Negativos micronizan las moléculas del agua
- Permiten un estilizado más rápido (hasta un 50%)
- Sella y suaviza la cutícula
- Hidrata el cabello deiándolo en una condición más sedosa y refinada

Tecnología con Radiación Infrarroia.
- Estiliza el cabello desde adentro hacia afuera
- Permite un estilizado rápido sin daño
- Deja el cabello refinado y sedoso
- Suaviza y acondiciona
- Ayuda a mantener el calor constante para estilizar
- Conduce el calor más eficientemente
- Riza, ondula y estiliza el cabello más rápido
- Hace que el cabello sea más fácil de manejar

100V-240V, 85W

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Encender La Plancha: Presione ⏻ hasta que luz encienda.

2. Ajuste de Temperatura: Presione + o - para ajustar la temperatura.

(250 - 280°F/120 - 140°C) Cabello fino

(320 - 360°F/160 - 180°C) Cabello normal

(390 - 430°F/200 - 220°C) Cabello grueso/espeso

3. Fijar La Temperatura: Presione ⏻ 2 veces hasta que 🔒 luz se encienda.

4. Apargar La Plancha: Presione ⏻ hasta que la luz se apague.

Esta plancha incluye un enchufe polarizado (una hoja más ancha que la otre). Como característica de seguridad, este enchufe se ajustará dentro de un tomacorrientes polarizado en una sola dirección. Si el enchufe no se ajusta de una manera segura, inviértalo. Si aún así no se ajusta, contacte a un electricista calificado, no intente inhabilitar esta característica de seguridad.

Apagado automático después de 1 hora: Si la plancha se apagara accidentalmente cuando este encendido, apáguela y vuélvala a encender para calentamiento.

Consejos prácticos para el estilizado
- Peine y seccione el cabello
- Para óptimos resultados, usar un peine al planchar

Consejo prácticos
- Desconecte la plancha cuando termine de usarla.

ES

MANTENIMIENTO

Mantenimiento Diario
Para un uso seguro de la plancha, examine diariamente lo siguiente:
- Revise el cable y su superficie, nunca lo use si cualquiera de sus partes tiene cortaduras, está roto o dañado.
- Verifique el enchufe y no usarlo cuando está agrietado, tiene cortaduras o se ve dañado.
- Revise que las patas del enchufe no estén movidas o dañadas.
- Revise el controlador y no lo uses si esta agrietado, tiene cortaduras, está roto o dañado.
- Cuando la plancha no sea utilizada por mucho tiempo debe limpiarse y secarse completamente y después almacenarse en un sitio fresco y seco.

Limpieza Diaria
Desconecte la plancha y límpiela con un paño húmedo.

ADVERTENCIA
No limpie la plancha con solvente, benzol, gasolina, aceite lámpara u otros solventes o quimicos, para evitar accidentes y un mal funcionamiento de la plancha.

Defectos y Mal Funcionamiento
En caso de defectos o mal funcionamiento, favor revisar los siguientes puntos antes de contactar al centro y servicio:
- En el caso que detecte un mal funcionamiento, desconecte la plancha y contacte a su centro de sevicio.
- Bio Ionic no se responsabiliza por el daño causado por accidentes durante su operación, tales como la caída de la plancha en el piso

INSTRUCCIONES PARA UN USO SEGURO

Cuando emplees aparatos eléctricos, especialmente frente a los niños, deben tomarse en cuenta las precauciones básicas de seguridad, entre las cuales se incluyen las siguientes:

LEE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARSE

MANTENGALA ALEJADA DEL AGUA

PELIGRO: Cualquier aparato está eléctricamente activo aun cuando el botón está apagado.
Para reducir el riesgo de muerte o lesión por una descarga eléctrica:
1. Siempre “desenchufe” inmediatamente después de usarse.
2. Mantenga la plancha apagada cuando no esté en uso.
3. No lo use mientras toma un baño.
4. No ubique o almacene la plancha donde pudiera caerse o deslizarse hacia dentro de una tina o lavabo.
5. No lo coloque o sumerja en el agua, ni en ningún otro líquido.
6. Si este aparato cayera en el agua, “desenchúfelo” inmediatamente. No sumergirla en el agua.

ES

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, fuego o lesión en las personas:
1. Conecte la plancha a un tomacorriente eléctrico de AC100V-240V, 50/60HZ
2. Este aparato no debe nunca dejarse desatendido mientras esta enchufado.
3. Requiere de supervisión estrecha mientras se usa, frente o cerca de los niños o inválidos.
4. Usa este accesorio solamente para el uso previsto, según se describe en el manual, NO USE ACCESORIOS QUE NO SEAN RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE.
5. No use la herramienta si tiene el cable o el enchufe dañado, si no funciona adecuadamente o si se ha caído al suelo dañado o caído en el agua. Devuelva la herramienta al departamento de servicio para su evaluación.
6. Mantenga el cordón alejado de las superficies calientes. No la jale, enrolle o envuelva en la plancha.
7. Nunca use la herramienta mientras este durmiendo.
8. Nunca tire o inserte obietos en las aperturas.
9. No usar a la intemperie o donde se estén utilizando aerosoles (sprays) o el oxigeno está siendo administrado.
10. No conectar un cable como extensión para operar la plancha. Evite conectar múltiples cables en un enchufe.
11. La plancha de diseño y abrazadera están calientes cuando están siendo usadas. No permita que los ojos o la piel se pongan en contacto con las superficies calientes.
12. No coloques la plancha alisadora y rizadora caliente directamente sobre ninguna superficie mientras esté caliente o enchufada. Deja la plancha alisadora y rizadora con la pinza hacia arriba y asegúrate de que esté apoyada sobre el soporte incorporado.
13. Para su uso en lugares secos SOLAMENTE

FR

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



1. Collier de fer
2. Emprise pour le pouce/pince de contrôle
3. Controle de la température numérique a 430°F/220°C
4. Logement “cool-touch”
5. 1 Heure d’arrêt automatique
6. Chauffage BioCeramic™
7. Le Nanolonic™ mineral a fondu dans le baril
8. 9 foot de corde de pivot

FR

Technologie Minérale Nanolonic™
- Les Ions Négatifs micronisent les molécules d’eau
- Permet un coiffage plus rapide (jusqu’à 50% plus rapide)
- Lisse et assouplit la cuticule
- Hydrate les cheveux avec une finition souple et soyeuse

Technologie d’Infrarouge Lointain.
- Lissage de cheveux de l’intérieur dehors
- Permet un stvle rapide sans endommagement
- Laisse les cheveux lisses et soveux
- Doux et hydrate
- Maintient la chaleur constante
- Conduites la chaleure plus efficacement
- Boucles, les vagues et les styles de cheveux plus rapidement
- Rend des cheveux plus maniables

100V-240V, 85W

MODE D’OPERATION

Tournez: Appuyez sur ⏻ jusqu’à ce que la lumière allume.

Régler La Température: Appuyez sur + et - pour régler la température.

(250 - 280°F/120 - 140°C) Cheveux fines

(320 - 360°F/160 - 180°C) Cheveux normaux

(390 - 430°F/200 - 220°C) Cheveux épais/grossier

Verrouiller La Température: Appuyer sur ⏻ 2x jusqu’à ce que la lumière 🔒 s’allume.

Iteindre: Appuyer sur ⏻ jusqu’à ce e la lumière se éteint.

Ce fer possède une prise polarisée (un cran est plus large que l’autre). Pour des raisons de sécurité, cette prise ne peut être branchée que d’un côté. Si la prise ne s’enclenche pas correcte-ment, inversez la prise. Si elle ne s’ajuste toujours pas correctement, contactez un électricien qualifié. Ne pas transformer la prise pour des raisons de sécurité.

Interruption automatique après 1 heure: Pour votre protection, le fer s’éteindra automatiquement après 1 heure. Si le fer venait à s’éteindre pendant son utilisation, mettez le sur “off”; puis rallumez le afin de redémarrer le système de chauffe.

Conseils de Coiffage
Peigner et sectionner les cheveux secs
Utilisez un peigne avec le fer pour de meilleurs résultats

Finition
- Débrancher le fer à la fin de l’utilisation.

MAINTENANCE

Maintenance Quotidienne
Pour une utilisation en toute sécurité, suivre quotidiennement les indications cidessous:
- Vérifier la corde et la surface de la corde électrique - ne pas utiliser si les composants sont dédoublés, déchirés ou endommagés.
- Vérifier la prise et ne pas employer si elle est cassée, fendue ou endommagée.
- Vérifier les goupilles de prise et ne pas employer si transformées ou endommagées.
- Vérifier le contrôleur et ne pas employer si fendu, cassé ou endommagé.
- Quand l’appareil ne va pas être utilisé pour une longue durée, nettoyer et sécher le fer complètement et placer dans un endroit frais et sec. Quand vous allez utiliser le fer à nouveau, suivre les instructions quotidiennes pour confirmer chaque fonction de l’unité.