Glinrui
USER MANUAL
Night Light

EN User Manual

Product Details
Product name: Night Light
Trademark: Glinrui
Material: ABS + Silicone
Rechargeable battery: Model: CR2025
Maximum Power: 0.5W Input Voltage: 3.5W for mobile size
Large size night light Ratings: 3.7V, 1200mAh, 4.44Wh
Middle size night light Ratings: 3.7V, 700mAh, 2.59Wh
Battery type: lithium_ion 18650 for large size, lithium_ion 802535 for middle size
Luminous flux: 35.4 lumen for large size, 12.4 lumen for middle size

Features
1. Two Lighting Control Modes: Tap Control + Remote Control Mode.
2. Two light programs: Rotating and breathing.
3. 9 different colors and 10 brightness intensities and Time control 15/ 30/ 60'.
4. Rechargeable Battery, No need to replace batteries and no heat, USB Type-C charge port.

Instructions
1. Charge the night lamp fully when using it for the first time The indicator light will stay red while charging; it will turn green when fully charged.
2. Press the main power button to turn on the lamp.
3. Tap the remote control to switch between different colors and modes.
2)Use the remote control to set the time, adjust the brightness, select the color.
3) To increase battery life, the remote control will stop working 15 minutes after the night light is turned off. Only when the power button on the 18650 pack is turned on again, the remote control can work normally.
4. When fully charged, Glinrui night light can shine from 8 to 120 hours (depending on the chosen brightness setting).
5. The effective range of the remote control is 4-7 meters.

Tap Functions
1. Turn on the power button and the warm white light will be on.
2. The first tap will switch from warm white to bright white.
3. The second tap will switch to breathing mode.
4. The third tap will switch to flickering mode.
5. The fourth tap will pause the light.
6. The next tap will restart the cycle.

Warning
• In the event of a malfunction, do not disassemble the LED light source yourself.
• Do not use the lamp in a humid environment.
• This night light should be used indoors and is not water-resistant or in water or other liquids.
• Please keep the packaging out of the reach of children. Dispose of the packaging material properly. Plastic bags may pose a suffocation hazard. Cord may be a strangulation hazard.
• There is a button battery in the remote control, please keep the remote control out of the reach of children. Do not swallow the button battery or put it in your mouth.
• Do not use in humid, hot, and dusty environments.
• Do not use the lamp while charging it.
• Nightlight contains battery that is non-replaceable.
• When recharging battery, only use the specified detachable supply unit (5.0v, 0.5A).
• The transformer, power supply or battery charger used with the night light shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure or other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired.
• Not suitable for children under 36 months. Misuse of transformer can cause electrical shock.
• The night light shall only be charged with a transformer for toys
• Adult charge only.
• When cleaning, please separate the silicone part from the LED lamp holder, only the silicone part can be cleaned with water, the LED lamp holder cannot.
• To avoid risk of electric shock: always unplug the night light from the electrical outlet before using and before cleaning.
• Please keep this manual for later reference.

Package List
• 1 x Night Light
• 1 x USB Type-C Cable (5v1A) (adapter is not included)
• 1 x Remote Control
• 1 x Remote Control

WARRANTY
Thanks a 12-month warranty on your Glinrui night light.
If you have any questions, please contact us
E-mail: Glinrui@126.com

The LED light-emitting base and remote control are an electronic device and does not belong to the household rubbish! Please dispose of it at the designated place in your city

Remote control manual:
Product Name: Infrared Remote Control
Trademark: Glinrui
Model: G1000
Button lithium battery model: CR2025
Rating: 3V

How to remove and insert replaceable batteries of remote:
1. Use a screwdriver to open the back of battery door.
2. Put the button cell with correct polarity to the product.
3. Close the battery door.
4. Non-rechargeable batteries are not to be charged.
5. Exhausted batteries are to be removed from the product
6. Supply terminals are not to be short-circuited

Remote Functions:
Brightness up
Red
Green
Blue
15 mins timer
Flickering mode
Brightness down
ON/OFF
Yellow
Purple
Light Blue
Orange
Pink
White
30 mins timer
60 mins timer
Breathing mode

⚠ BATTERY WARNING
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
Swallowing button lead to internal burns, perforation of soft tissue, and death. Severe internal burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.

If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
Warning: Contains coin battery. Hazardous if swallowed – see instructions
Warning: This product contains button cell batteries. If a coin battery can cause serious internal chemical burns if swallowed.
Warning: Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek medical attention immediately.

No obvious symptoms
Unfortunately, it is difficult to notice when a button or coin battery is stuck in a child's oesophagus (food pipe).
There are no specific symptoms associated with this. The child might:
• cough, gag or drool a lot;
• appear to have a cold/sore throat, upset or a virus;
• be sick;
• point to their throat or stomach;
• have a pain in their abdomen, chest or throat;
• be tired or lethargic;
• be quieter or more clingy than usual or otherwise "not themselves";
• lose their appetite or refuse to eat;
• not want to eat solid food / be unable to eat solid food.
These sorts of symptoms vary or the child might get increasingly and then subsiding.
A specific symptom to button and coin battery ingestion is vomiting fresh (bright red) blood.
If the child does this seek immediate medical help.
The lack of clear symptoms is why it is important to be vigilant with "fat" or spare button or coin batteries in the home and the products that contain them.

IT Manuale dell'utente

Dettagli del prodotto
Nome del prodotto: luce notturna
Marchio: Glinrui
Materiale: ABS + silicone
Tensione/corrente di lavoro: DC 5V500 mA
Potenza massima: 0.5 W per grande cambiamento, 0.35 W per medie dimensioni
Luce notturna di grandi dimensioni Valutazioni: 3.7 V, 1200 mAh, 4.44 Wh
Luce notturna di medie dimensioni Valori nominali: 3.7 V, 700 mAh, 2.59 Wh
Tipo di batteria: Litio_ion 18650 per grandi dimensioni, Litium_ion 802535 per medie dimensioni
Flusso luminoso: 35.4 lumen per le grandi dimensioni, 12.4 lumen per le taglie medie

Caratteristiche
1. Due modalità di controllo: Tap Control + Modalità telecomando.
2. Due programmi di luce: sfarfallio e respirazione.
3. 9 diversi colori e 10 intensità di luminosità e Timer 15/ 30/ 60'.
4. Batteria ricaricabile, nessuna necessità di sostituire le batterie e nessun calore, porta di ricarica USB Type-C.

Istruzioni
1. Caricare completamente la lampada da notte quando la si utilizza per la prima volta. L'indicatore luminoso rimarrà rosso durante la ricarica. Diventerà verde quando sarà completamente carico.
2. Premere il pulsante principale per accendere la lampada in modalità luce bianca calda.
3) Toccare la superficie in silicone per passare da un colore all'altro e modalità.
2) Utilizzare il telecomando per impostare l'ora, regolare la luminosità, selezionare il colore.
3) Per aumentare la durata della batteria, il telecomando smetterà di funzionare 15 minuti dopo lo spegnimento della luce notturna. Solo quando il pulsante di alimentazione della luce notturna viene riaccesa, il telecomando funzionerà normalmente.
4. Quando è completamente carica, la luce notturna Glinrui può brillare da 8 a 120 ore (a seconda dell'impostazione della luminosità).
5. La portata effettiva del telecomando è di 4-7 metri.

Funzioni con tocco
1. Accendere il pulsante di accensione e la luce bianca calda si accenderà.
2. Il primo tocco passerà dal bianco caldo al bianco brillante.
3. Il secondo tocco passerà alla modalità di respirazione.
4. Il terzo tocco passerà alla modalità sfarfallio.
5. Il quarto tocco metterà in pausa la luce.
6. Il tocco successivo riavvierà il ciclo.

Avvertimento
• In caso di malfunzionamento, non smontare da soli la sorgente luminosa a LED.
• La sorgente luminosa a LED è un'unità non riparabile.
• Questa luce notturna deve essere utilizzata all'interno e non è impermeabile. Non immergerla in acqua o altri liquidi.
• Si prega di tenere l'imballaggio fuori dalla portata dei bambini. Smaltire correttamente il materiale di imballaggio. I sacchetti di plastica possono rappresentare un rischio di soffocamento. Il cavo può rappresentare un rischio di strangolamento.
• C'è una batteria a bottone nel telecomando, si prega di tenere il telecomando fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire la batteria a bottone o metterla in bocca.
• Non utilizzare in ambienti umidi e caldi.
• Non usare la lampada mentre si ricarica.
• La luce notturna contiene una batteria non sostituibile.
• Quando si ricarica la batteria, utilizzare solo l'unità di alimentazione staccabile specificata (5.0 V, 0.5 A).
• Il trasformatore, l'alimentatore o il caricabatterie utilizzati con la luce notturna devono essere ispezionati esaminati per danni al cavo di alimentazione, alla spina, all'involucro o ad altre parti e, in caso di danni, non devono essere utilizzati fino a quando il danno non è stato riparato.
• Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. L'uso improprio del trasformatore può causare scosse elettriche.
• La luce notturna deve essere caricata solo con un trasformatore per giocattoli.
• Solo per ricarica da adulti.
• Durante la pulizia, separare la parte in silicone del portalampada a LED; solo la parte in silicone può essere pulita a la base del LED non può essere pulita.
• Per evitare il rischio di scosse elettriche: scollegare sempre la luce notturna dalla presa elettrica prima dell'uso e prima della pulizia.
• Si prega di conservare questo manuale per riferimento futuro.

Elenco dei pacchetti
• 1 x luce notturna
• 1 x cavo USB di tipo C (5 V/1 A) (l'adattatore non è incluso)
• 1 x telecomando
• 1 x telecomando

GARANZIA
Ci sono garantite 12 mesi sulla tua luce notturna Glinrui.
Se avete domande, vi preghiamo di contattarci
E-mail: Glinrui@126.com

La base emettrice di luce a LED e il telecomando sono un dispositivo elettronico e non appartengono ai rifiuti domestici. Si prega di smaltirli nel luogo designato nella propria città.

Manuale del telecomando:

Nome prodotto: telecomando a infrarossi
Marchio: Glinrui
Modello: G1000
Modello batteria al litio a bottone: CR2025
Voto: 3V

Come rimuovere e inserire le batterie sostituibili del telecomando:
1. Utilizzare un cacciavite per aprire il retro della sportello della batteria.
2. Posizionare la pila a bottone con la polarità corretta rispetto al prodotto.
3. Chiudere lo sportello della batteria.
4. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
5. Le batterie esaurite devono essere rimosse dal prodotto
6. I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati

Avvertenze: Questo prodotto contiene una batteria a bottone. Una batteria a bottone può causare gravi ustioni chimiche interne se ingerita.
Avvertenza: Smaltire immediatamente le batterie usate. Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini. Se si pensa che le batterie possano essere state ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.

Nessun sintomo evidente
Sfortunatamente, non è facile quando una batteria a bottone o a bottone è bloccata nell'esofago di un bambino (tubo del cibo).
Non ci sono sintomi specifici associati a questo. Il bambino potrebbe:
• tossire, vomitare o sbavare molto;
• sembrare avere disturbi allo stomaco o un virus;
• essere assonnato;
• indicare la gola o lo stomaco;
• ha dolore all'addome, al torace o alla gola;
• essere stanco o letargico;
• essere più silenzioso o più appiccicoso del solito o altrimenti "non se stesso";
• perdono l'appetito o hanno un appetito ridotto;
• non vuole mangiare cibi solidi / non essere in grado di mangiare cibi solidi.
Quest'tipo di sintomi variano o fluttuano, così il bambino che aumenta e poi si attenua.
Un sintomo specifico dell'ingestione di batterie a bottone o a bottone è il vomito di sangue fresco (rosso vivo). Se il bambino fa questo avete bisogno di assistenza medica immediata.
La mancanza di sintomi chiari è il motivo per cui è importante prestare attenzione alle batterie "grasse" o batterie ra bottone in casa e ai prodotti che le contengono.

⚠ AVVISO BATTERIA
TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI
L'ingestione può portare a ustioni chimiche, perforazione dei tessuti molli e morte. Pressoché ustioni interne possono verificarsi dall'ingestione. Consultare immediatamente un medico.

Se il vano batterie non si chiude in modo sicuro, interrompere l'utilizzo del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
Se si pensa che le batterie possano essere state ingerite o collocate all'interno di qualsiasi parte del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.
Attenzione: Contiene batteria a bottone. Pericoloso se ingerito - vedere le istruzioni

Attenzione: Questo prodotto contiene una batteria a bottone. Una batteria a bottone può causare gravi ustioni chimiche interne se ingerita.
Avvertenza: Smaltire immediatamente le batterie usate. Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini. Se si pensa che le batterie possano essere state ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.

Funzioni remote:
Aumenta la luminosità
Rosso
Verde
Blu
Timer di 15 minuti
Modalità tremolante
Luminosità ridotta
ACCESO SPENTO
Giallo
Viola
Azzurro
arancia
Rosa
Bianco
Timer da 30 minuti
Timer da 60 minuti
Modalità di respirazione

FR
Nous n'être responsable de remettre tous les appareils électriques et électroniques usagés à un point de collecte approprié
pour en savoir plus:
www.quelquechosedechezmoi.fr
FR
ETIQ
Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères
A DÉPOSER DANS UN POINT DE COLLECTE
Points de Collecte sur www.quelquechosedechezmoi.fr
0-3
RoHS

Medium size Model Mittlere Größe Modell Taille moyenne Modèle Di medie dimensioni Modello Talla mediana Modelo

G-110 G-111 G-112 G-113 G-115 G-116 G-117
G-118 G-119 G-120 G-121 G-123 G-125 G-126
G-128 G-129 G-130 G-210 G-211 G-212 G-213
G-215 G-216 G-217 G-218 G-219 G-1000 G-1101
G1102 G-1105 G-1106 G1108 G1109

24 inch
Convenient charging Bequemes Aufladen Chargement pratique Ricarica conveniente Carga conveniente
A: USB Type-C
B: Charging port Aufladeöffnung Port de chargement Porta di ricarica Puerto de carga
C: ON/OFF An-aus Allumé-éteint Acceso spento Encendido apagado
D: Indicator Light Kontrollleuchte Voyant Spia Luci indicatore

FR Manuel de l'Utilisateur

Détails du produit
Nom du produit : veilleuse
Marque: Glinrui
Matériau : ABS + Silicone
Tension/courant de fonctionnement: 5 V/ CC500 mA
Puissance maximale: 0.5 W pour les grandes tailles, 0.35 W pour les tailles moyennes
Veilleuse de taille grande Notes: 3.7 V, 1200 mAh, 4.44 Wh
Veilleuse de taille moyenne Notes: 3.7 V, 700 mAh, 2.59 Wh
Type de batterie: lithium_ion 18650 pour les grandes tailles,
lithium_ion 802535 pour les tailles moyennes
Flux lumineux: 35.4 lumen pour la grande taille, 12.4 lumens pour la taille moyenne

Caractéristiques
1. Deux modes de contrôle de l'éclairage: appuyez sur le mode contrôle + télécommande.
2. Deux programmes lumineux: scintillement et respiration.
3 9 couleurs différentes et 10 intensités de luminosité et minuterie 15/ 30/ 60'.
4. Batterie rechargeable, pas besoin de remplacer les piles et pas de chaleur, port de charge USB Type-C.

Instructions
1. Chargez complètement la lampe de nuit lors de sa première utilisation. Le voyant lumineux restera rouge pendant la charge. Il deviendra vert lorsqu'il sera complètement chargé.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation principal pour allumer la lampe en mode lumière blanche chaude
1) Appuyez sur la surface en silicone pour basculer entre les couleurs et les modes.
2) Utilisez la télécommande pour régler l'heure, régler la luminosité, sélectionner la couleur.
3 Pour augmenter la durée de vie de la batterie, la télécommande cessera de fonctionner 15 minutes après l'extinction de la veilleuse. Ce n'est qu'après avoir allumé l'alimentation de la veilleuse est allumé que la télécommande pourra fonctionner normalement.
4. Lorsqu'elle est complètement chargée, la veilleuse Glinrui peut briller de 8 à 120 heures (selon le réglage de luminosité choisi).
5. La portée effective de la télécommande est de 4 à 7 mètres.

Manipuler les fonctions
1. Allumez le bouton d'alimentation et la lumière blanche chaude s'allumera.
2. Le premier toucher passera du blanc chaud au blanc brillant.
3. Le deuxième toucher passera en mode respiration.
4. Le troisième appui passera en mode clignotant.
5. La quatrième mémoir mettra la lumière en pause.
6. Le prochain toucher redémarrera le cycle.

AVERTISSEMENT :
• En cas de dysfonctionnement, ne démontez pas vous-même la source lumineuse LED.
La source lumineuse LED est une unité non amovible.
Cette veilleuse doit être utilisée à l'intérieur et n'est pas étanche. Ne l'immergez pas dans l'eau ou d'autres liquides.
• Veuillez conserver l'emballage hors de portée des enfants. Éliminez correctement le matériel d'emballage. Les sacs en plastique peuvent présenter un risque d'étouffement. Le cordon peut présenter un risque d'étranglement.
• Il y a une pile bouton dans la télécommande, veuillez garder la télécommande hors de portée des enfants.
• Lorsque vous n'utilisez pas la lampe pendant de longues périodes, conservez-la dans un environnement sec.
• Ne pas utiliser dans des environnements humides et chauds.
• Veuillez ne pas tenter pendant qu'elle est en charge.
• Veilleuse contient une batterie non remplaçable.
• Lors de la recharge de la batterie, utilisez uniquement l'unité d'alimentation amovible spécifiée (5.0 v, 0.5 A).
• La transformateur, l'alimentation électrique ou le chargeur de batterie utilisé avec la veilleuse doit être régulièrement examiné pour détecter tout dommage au cordon d'alimentation, à la prise, au boîtier ou d'autres pièces, et en cas de dommage, il ne doit pas être utilisé tant que le dommage n'a pas été réparé.
• Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Une mauvaise utilisation du transformateur peut provoquer des chocs électriques.
• La veilleuse ne doit être chargée qu'avec un transformateur pour jouets.
• Charge réservée aux adultes.
• Lors du nettoyage, veuillez séparer la partie en silicone du support de lampe LED, seule la partie en silicone peut être nettoyée et la base LED ne peut pas être nettoyée.
• Pour éviter tout risque d'électrocution : débranchez toujours la veilleuse de la prise électrique avant de l'utiliser et avant de la nettoyer.
• Veuillez conserver ce manuel pour référence ultérieure.

Liste des paquets
• 1 x veilleuse
• 1 x câble USB Type-C (5v1A) (l'adaptateur n'est pas inclus)
• 1 x manuel d'utilisation
• 1 x télécommande

GARANTIE
Il y a une garantie de 12 mois sur votre veilleuse Glinrui.
Si vous avez des questions, s'il vous plaît contactez-nous
E-mail: Glinrui@126.com

Laissez les emballés de lumière LED et de la télécommande à l'abri des enfants. Ce sont des appareils électriques et électroniques et n'appartiennent pas aux ordures ménagères. Veuillez les jeter à l'endroit désigné dans votre ville.

Manuel de la télécommande :

Nom du produit: télécommande infrarouge
Marque déposée: Glinrui
Modèle: G1000
Modèle de pile bouton au lithium: CR2025
Note: 3 V

Comment retirer et insérer les piles remplaçables de la télécommande:
1. Utilisez un tournevis pour ouvrir le dos de la porte de la batterie.
2. Placez la pile bouton avec la bonne polarité sur le produit.
3. Ferme la porte de la batterie.
4. Les piles non rechargeables ne doivent pas être recharges
5. Les piles épuisées doivent être retirées du produit
6. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées

Fonction de contrôle à distance:
Augmentation de la luminosité
Rouge
Vert
Bleu
Minuterie de 15 minutes
Mode clignotant
Baisse de la luminosité
ON/OFF
Jaune
Pourpre
Bleu clair
Orange
Rose
Blanche
Minuterie de 30 minutes
Minuterie de 60 minutes
Mode respiratoire

⚠ AVERTISSEMENT DE BATTERIE
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consulter immédiatement un médecin.

Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants.
Si vous pensez que des piles ont été avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
Avertissement: Contient une pile bouton. Dangereux en cas d'ingestion - voir les instructions
Avertissement: Ce produit contient une pile bouton. Une pile bouton peut provoquer de graves brûlures chimiques internes si elle est avalée.
Avertissement: Jetez immédiatement les piles usagées. Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont été avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

Aucun symptôme évident
Malheureusement, il est difficile d'un bouton ou une pile bouton soit coincé dans l'œsophage (tuyau alimentaire) d'un enfant.
Il n'y a pas de symptômes spécifiques associés à cela. L'enfant pourrait :
• tousser, baîllonner ou baver beaucoup;
• semble avoir le rhume / maladie / virus;
• être malade;
• pointez leur gorge ou leur ventre ;
• avez une douleur à l'abdomen, à la poitrine ou à la gorge ;
• être fatigué ou léthargique ;
• être plus silencieux ou plus collant que d'habitude ou « pas eux-mêmes » ;
perdre l'appétit ou avoir un appétit réduit ;
• ne veut pas manger des aliments solides / incapable de manger des aliments solides.
Ces types de symptômes varient ou fluctuent, le bouton augmentant puis diminuant.
Un symptôme spécifique à l'ingestion de piles bouton et bouton est le vomissement de sang frais (rouge vif). Si l'enfant le fait, consulter immédiatement un médecin.
L'absence de symptômes clairs est la raison pour laquelle il est important d'être vigilant avec les piles « grasses » ou de rechange ou les piles boutons dans la maison et les produits qui les contiennent.

ES Manual de usuario

Detalles de producto
Nombre del producto: luz nocturna
Marca registrada: Glinrui
Material: ABS + silicona
Tensión/corriente de trabajo: DC 5V500 mA
Potencia máxima: 0.5 W para grandes tamaños, 0.35 W para tamaños medianos
Luz nocturna de tamaño grande Clasificaciones: 3.7 V, 1200 mAh, 4.44 Wh
Luz nocturna de tamaño mediano Clasificaciones: 3.7 V, 700 mAh, 2.59 Wh.
Tipo de batería: litio_ion 18650 para grandes tamaños, litio_ion de 802535 para tamaño mediano
Flujo luminoso: 35.4 lúmenes para tamaño grande, 12.4 lúmenes para tamaño mediano

Características
1. Dos modos de control de iluminación: control de toque + modo de control remoto.
2. Dos programas de luz: parpadeo y respiración.
3 9 colores diferentes y 15 intensidades de brillo y Temporizador 15/ 30/ 60'.
4. Batería recargable, sin necesidad de reemplazar las baterías y sin calor, puerto de carga USB tipo C.

Instrucciones
1. Cargue completamente la lámpara de noche cuando la use por primera vez. La luz indicadora permanecerá roja mientras se carga. Se volverá verde cuando esté completamente cargada.
2. Presione el botón de encendido principal para encender la lámpara en modo de luz blanca cálida.
3) Toque la superficie de silicona para cambiar de color y modo.
2) Use el control remoto para configurar la hora, ajuste el brillo, seleccione el color.
3. Para aumentar la duración de la batería, el control remoto dejará de funcionar 15 minutos después de que se apague la luz nocturna. Solo cuando el interruptor de encendido de la luz nocturna se encienda nuevamente, el control remoto puede funcionar normalmente.
4. Cuando está completamente cargada, la luz nocturna Glinrui puede brillar de 8 a 120 horas (dependiendo de la configuración de brillo seleccionada).
5) El largo efectivo del control remoto es de 4 a 7 metros.

Funciones de toque
1. Encienda el botón de encendido y se encenderá la luz blanca cálida.
2. El primer toque cambiará del blanco cálido al blanco brillante.
3. El segundo toque cambiará al modo de respiración.
4. El tercer toque cambiará al modo de parpadeo.
5. El cuarto toque pausará la luz.
6. El siguiente toque reiniciará el ciclo.

Advertencia
• En caso de mal funcionamiento, no smontare da solo la sorgente luminosa a LED.
La sorgente luminosa a LED è un'unità non riparabile.
• Questa luce notturna deve essere utilizzata all'interno e non è impermeabile. Non immergerla in acqua o altri liquidi.
• Si prega di tenere l'imballaggio fuori dalla portata dei bambini. Smaltire correttamente il materiale di imballaggio. I sacchetti di plastica possono rappresentare un rischio di soffocamento. Il cavo può rappresentare un rischio di strangolamento.
• C'è una batteria a bottone nel telecomando, si prega di tenere il telecomando fuori dalla portata dei bambini.
• Quando non si utilizza la lampada per lunghi periodi di tempo, conservarla in un ambiente asciutto.
• Non utilizzare in ambienti umidi e caldi.
• Non usare la lampada mentre si ricarica.
• La luce notturna contiene una batteria non sostituibile.
• Quando si ricarica la batteria, utilizzare solo l'unità di alimentazione staccabile specificata (5.0 V, 0.5 A).
• Il trasformatore, l'alimentatore o il caricabatterie utilizzati con la luce notturna devono essere ispezionati esaminati per danni al cavo di alimentazione, alla spina, all'involucro o ad altre parti e, in caso di danni, non devono essere utilizzati fino a quando il danno non è stato riparato.
• Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. L'uso improprio del trasformatore può causare scosse elettriche.
• La luce notturna deve essere caricata solo con un trasformatore per giocattoli.
• Solo per ricarica da adulti.
• Durante la pulizia, separare la parte in silicone del portalampada a LED; solo la parte in silicone può essere pulita a la base del LED non può essere pulita.
• Per evitare il rischio di scosse elettriche: scollegare sempre la luce notturna dalla presa elettrica prima dell'uso e prima della pulizia.
• Si prega di conservare questo manuale per riferimento futuro.

Elenco dei pacchetti
• 1 x luce notturna
• 1 x cavo USB di tipo C (5 V/1 A) (l'adattatore non è incluso)
• 1 x telecomando
• 1 x telecomando

GARANZIA
Ci sono garantite 12 mesi sulla tua luce notturna Glinrui.
Se avete domande, vi preghiamo di contattarci
E-mail: Glinrui@126.com

La base emettrice di luce a LED e il telecomando sono un dispositivo elettronico e non appartengono ai rifiuti domestici. Si prega di smaltirli nel luogo designato nella propria città.

Manual de control remoto:

Nombre del producto: control remoto por infrarrojos
Marca: Glinrui
Modelo: G1000
Pila de botón de litio modelo: CR2025
Clasificación: 3V

Cómo quitar e insertar baterías reemplazables del control remoto:
1. Utilice un destornillador para abrir la parte posterior de la puerta de la batería.
2. Coloque la pila de botón con la polaridad correcta en el producto.
3. Atornille la puerta de la batería.
4. Las pilas no recargables no deben recargarse
5. Las pilas agotadas deben retirarse del producto
6. Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse

Funciones remotas:
Subir intensidad de brillo
Rojo
Verde
Azul
Tiempo 15 minutos
Modo parpadeante
Bajar intensidad de brillo
Encendido/apagado
Amarillo
Morado
Azul claro
Naranja
Rosa
Blanco
Tiempo 30 minutos
Tiempo 60 minutos
Modo fijo

⚠ ADVERTENCIA DE BATERÍA
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
La ingestión puede causar quemaduras químicas, perforación de tejidos blandos y la muerte. Las quemaduras graves pueden ocurrir dentro de las 2 horas posteriores a la ingestión. Consulte inmediatamente a un médico.

Si el compartimento de la batería no cierra de forma seguya, deje de usar el producto y manténgalo fuera del alcance de los niños.
Si cree que las pilas han sido ingeridas o colocadas dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica de inmediato.
Advertencia: Contiene batería tipo moneda. Peligroso si se ingiere - ver las instrucciones
Advertencia: Este producto contiene una batería tipo moneda. Una batería tipo moneda puede causar quemaduras químicas internas graves si se traga.
Advertencia: Deseche las baterías usadas inmediatamente. Mantenga las baterías nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si cree que las pilas pueden haberse tragado o colocado dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica de inmediato.

Sin síntomas evidentes
Desafortunadamente, no es obvio cuando una pila de botón o moneda se atasca en el esófago (tubo de alimentación) de un niño.
No hay síntomas específicos asociados con esto. El niño podría:
• toser, vomitar o babear mucho;
• parece tener malestar estomacal o un virus;
• estar enfermo;
• señalar su garganta o estómago;
• tiene dolor en el abdomen, el pecho o la garganta;
• estar cansado o letárgico;
• ser más callados o apegados de habitual o "no ser ellos mismos";
• perdern el apetito o tienen poco apetito;
• no quiere comer alimentos sólidos / ser incapaz de comer alimentos sólidos.
Este tipo de síntomas varían o fluctúan, aumentando y el disminuyendo.
Un síntoma específico de la ingestión de pilas de botón y de botón es el vómito de sangre fresca (de color rojo brillante). Si el niño hace esto, busque ayuda médica inmediata.
La falta de síntomas claros es la razón por la cual es importante estar alerta con las pilas de botón o de moneda "gordas" o de repuesto en el hogar y los productos que las contienen.

Manufacturer: Shenzhensheng linruidianzishangwuyouxiangongsi
Manufacturer Address: Shenzhenshi baoan qu xinan jie dao xing dong she qu buaan er lu san xiang 19hao shengtianfeng gongsi 4ceng 428 Guangdongsheng 518101 China
Importer: Shenzhensheng linruidianzishangwuyouxiangongsi
Importer Address: Shenzhen shi baoan qu xinan jie dao xing dong she qu buaan er lu san xiang 19hao shengtianfeng gongsi 4ceng 428 Guangdongsheng 518101 China
Importer Email: Glinrui@126.com
Tel: Importer Tel: +86-13392195267

EC REP
Company name: Apex CE Specialists GmbH
Address: Habichtweg 1 41468 Neuss Germany
Tel: +35321206539
E-Mail: info@apex-ce.com

UK REP
Company name: Apex CE Specialists Limited
Address: 89 Princess Street, Manchester, M1 4HT, UK
Contact person: Wells
E-mail: info@apex-ce.com
Tel: + 441613637080

US REP
Company name: APEX CE Specialists Limited
Address: 1226 North King St, #400 Wilmington DE 19801 US
Contact person: Wells E-mail: info@apex-ce.com
Tel: +16315455109

Large size Model Große Größe Modell Grande taille Modèle Taglia large Modello Talla grande Modelo **Grote Modellen**

G-100 G-101 G-102 G-103 G-105 G-106
G-107 G-108 G-109 G-200 G-201 G-202
G-203 G-205 G-206 G-207 G-208 G-209
G-1005 G-1006 G-1008 G1009

32 inch
Convenient charging Bequemes Aufladen Chargement pratique Ricarica conveniente Carga conveniente
A: USB Type-C
B: Charging port Aufladeöffnung Port de chargement Porta di ricarica Puerto de carga
C: ON/OFF An-aus Allumé-éteint Acceso spento Encendido apagado
D: Indicator Light Kontrollleuchte Voyant Spia Luci indicatore

DE Benutzerhandbuch

Produktdetails
Produktname: Nachtlicht
Warenzeichen: Glinrui
Material: ABS + Silikon
Betriebsspannung: DC 5V500 mA
Maximale Leistung: 0.5 W für große Größe, 0.35 W für mittlere Größe
Große Nachtlicht Bewertungen: 3.7 V, 1200 mAh, 4.44 Wh
Mittleres Nachtlicht Nennwerte: 3.7 V, 700 mAh, 2.59 Wh
Batterietyp: Lithium_ion 18650 für große Größe, Lithium_ion 802535 für mittlere Größe
Lichtstrom: 35.4 Lumen für große Größe, 12.4 Lumen für mittlere Größe

Merkmale
1. Zwei Beleuchtungssteuerungsmodi: Tippen Sie auf Steuerung + Fernbedienungsmodus.
2. Zwei Lichtprogramme: Flackern und Atmung.
3 9 verschiedene Farben und 10 Helligkeitsintensitäten und Timer 15/ 30/ 60'.
4. Wiederaufladbare Akku, kein Batteriewechsel und keine Hitze, USB-Typ-C-Ladeport.

Anweisungen
1. Laden Sie die Nachtlampe vollständig auf, wenn Sie sie zum ersten Mal verwenden. Die Kontrollleuchte bleibt während des Ladevorgangs rot leuchten; grün, wenn es vollständig aufgeladen ist.
2. Drücken Sie den Hauptschalter, um die Lampe in den warmweißen Lichtmodus zu schalten.
3) Tippen Sie auf die Silikonoberfläche, um zwischen Farben und Modi zu wechseln.
2) Stellen Sie mit der Fernbedienung die Uhrzeit ein, passen Sie die Helligkeit an und wählen Sie die Farbe aus.
3. Um die Batterielebensdauer zu verlängern, funktioniert die Fernbedienung 15 Minuten nach dem Ausschalten des Nachtlichts nicht mehr. Erst wenn der Netzschalter des Nachtlichts wieder eingeschaltet wird, kann die Fernbedienung normal funktionieren.
4. Wenn vollständig aufgeladen ist, kann das Glinrui-Nachtlicht 8 bis 120 Stunden leuchten (abhängig von der gewählten Helligkeitseinstellung).
5. Die effektive Reichweite der Fernbedienung beträgt 4-7 Meter.

Funktionen durch Tippen
1. Schalten Sie den Netzschalter ein und das warmweiße Licht leuchtet auf.
2. Das erste Antippen wechselt in den Helligkeitsmodus.
3. Das zweite Antippen wechselt in den Atmungsmodus.
4. Das dritte Antippen wechselt in den Flackermodus.
5. Das vierte Tippen wird das Licht pausieren.
6. Beim nächsten Antippen wird der Zyklus neu gestartet.

Warnung
• Im Falle einer Fehlfunktion nicht selbst.
• Das LED-Lichtquelle ist eine nicht abnehmbare Einheit.
• Dieses Nachtlicht sollte im Innenbereich verwendet werden und ist nicht wasserdicht. Tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
• Bitte bewahren Sie die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial ordnungsgemäß. Plastiktüten können eine Erstickungsgefahr darstellen. Schnur kann eine Strangulationsgefahr darstellen.
• Es befindet sich eine Knopfzelle in der Fernbedienung, bitte bewahren Sie die Fernbedienung außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
• Wenn Sie die Leuchte längere Zeit nicht benutzen, bewahren Sie sie in einer trockenen Umgebung auf.
• Nicht in feuchter, heißer Umgebung verwenden.
• Verwenden Sie das Licht nicht während des Ladevorgangs.
• Das Nachtlicht enthält einen nicht austauschbaren Akku.
• Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus nur die angegebene abnehmbare Netzteil (5.0 V, 0.5 A).
• Der mit den Nachtlicht verwendete Transformator, das Netzteil oder das Ladegerät sind regelmäßig auf Beschädigungen an Netzkabel, Stecker, G