140mm*100mm

Salcar GmbH
Address: An der Hebemärchte 6, 04316 Leipzig, Germany
Email: info@salcar.de
Tel: 0341 25257850

Manufacturer: Changsha Sekey Electronic Commerce, Co., Ltd.
Address: Room 8413-24, 4/F, Building 2, Section 369, Xiangjiang North Road, Qingzhuhu Street, Kaifu District, Changsha City, Hunan, China
Contact: info@sekeymall.com

Manufacturer: Taizhou Richangjing Lighting Co., Ltd.
Address: No. 369 Hushi Road, Datian Sub-district, Linhai City, Taizhou City, Zhejiang Province
Contact: admin@rcjlighting.com

MADE IN CHINA

sekeymall.com

SALCAR

Thank you for your purchase!
Please read this manual carefully before use and keep it for future reference.

We hope you enjoy using the product! If you have any questions, please contact our customer service at info@salcar.de.

Licht. Technik. Zuhause. Light. Tech. Home.

User Manual — English

FUNCTION INTRODUCTION

Lighting Mode Description

1. Three Modes: ① ON ② TIMER ③ OFF
2. How to turn on: Simply press the transformer button after connecting the power cord.
3. Off function: For your convenience, all models are equipped with an off function. You can switch to off mode by pressing the transformer button. Alternatively, you can unplug the power cord to turn off the light.

ATTENTION: As all our products come with a memory function, the light may be in off mode when you receive it and will remain off when powered on. You will need to press the button on the adapter to switch to another mode.

Timer Function

1. Description: Once activated, the light will stay on for 6 hours, then turn off automatically for 18 hours.
2. How to use: Press the transformer button.When the indicator light turns green, the timer function is activated.To turn off the timer function, press and hold the button again; the indicator light will turn off, meaning it has been deactivated.

Memory Function

All our products feature a memory function that remembers your last used mode, allowing direct use without repeated settings.

WARNINGS

1. Always use the matching transformer to avoid damage when directly powering on. Do not connect the power while the LED is still in the packaging.
2. Non-professionals are prohibited from replacing any components. If any damage is detected, immediately discontinue use and contact us for assistance.
3. Keep away from fire or other heat source.Do not cover with clothes, curtains, or other flammable materials.
4. Due to packaging and shipping, some products may become tangled. Please carefully unwrap and patiently arrange them before use.
5. Do not immerse the light string in water or expose it to rain for extended periods. Ensure the power plug/battery box and power connector are kept dry.
6. Unplug the product before cleaning or moving it. Do not unplug the power with wet hands.

After Sale Service

We hope you enjoy your product! If you have any questions, please feel free to contact us at info@salcar.de.

Warnings and Safety Instructions

Please keep this product away from reach of children to avoid any possible danger.

Here is the EU declaration of conformity for download:
https://www.sekeygroup.com/EU-Konformitaetserklaerung

Energy-related Note: This product contains one or multiple light source(s) that are exempted from the European energy labelling regulations. The light source(s) and adapter are only replaceable through specialists.

Bedienungsanleitung — Deutsch

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Beleuchtungsmodus-Beschreibung

1. Drei Modi: ① EIN ② TIMER ③ AUS
2. Einschalten: Drücken Sie einfach die Taste am Transformator, nachdem Sie das Netzkabel angeschlossen haben.
3. Ausschaltfunktion: Für Ihre Bedürfnisse sind alle Modelle mit einer Ausschaltfunktion ausgestattet. Sie können in den Ausschaltmodus wechseln, indem Sie die Taste am Transformator drücken. Alternativ können Sie das Netzkabel abziehen, um das Licht auszuschalten.

ACHTUNG: Da alle unsere Produkte über eine Speicherfunktion verfügen, kann sich das Licht bei Erhalt im Ausschaltmodus befinden und auch bei erneuter Stromversorgung ausgeschaltet bleiben. Drücken Sie dazu die Taste am Netzteil, um zu einem anderen Modus zu wechseln.

Timer Function

1. Beschreibung: Nach Aktivierung leuchtet das Licht 6 Stunden lang und schaltet sich dann automatisch für 18 Stunden aus.
2. Bedienung: Drücken Sie die Taste am Transformator. Wenn die Anzeige grün leuchtet, ist die Timer-Funktion aktiviert. Um die Timer-Funktion auszuschalten, halten Sie die Taste erneut gedrückt; die Anzeige erlischt und ist damit deaktiviert.

Speicherfunktion

Alle unsere Produkte verfügen über eine Speicherfunktion, die Ihren zuletzt genutzten Modus speichert, sodass Sie das Gerät ohne wiederholte Einstellungen direkt verwenden können.

WARNUNGEN

1. Verwenden Sie immer den passenden Transformator, um Schäden beim direkten Einschalten zu vermeiden. Schalten Sie das Gerät nicht ein, solange sich die LED-Leuchten noch in der Verpackung befinden.
2. Nicht-Fachkräften ist das Austauschen von Bauteilen untersagt. Bei Beschädigungen stellen Sie den Gebrauch sofort ein und kontaktieren Sie uns zur Unterstützung.
3. Halten Sie das Produkt von Feuer und Wärmequellen fern. Bedecken Sie es nicht mit Kleidung, Vorhängen oder anderen brennbaren Materialien.
4. Aufgrund von Verpackung und Versand können einige Leuchten verknotet sein. Entwirren Sie sie vorsichtig und ordnen Sie sie vor dem Gebrauch sorgfältig.
5. Tauchen Sie die Lichterkette nicht in Wasser und setzen Sie sie nicht längere Zeit Regen aus. Halten Sie Netzstecker, Batteriebox und Anschlussstecker stets trocken.
6. Ziehen Sie vor der Reinigung oder Bewegung den Netzstecker. Ziehen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen heraus.

Kundendienst

Wir hoffen, dass Sie mit unserem Produkt zufrieden sind! Bei Fragen kontaktieren Sie uns jederzeit gerne unter info@salcar.de.

Warn- und Sicherheitshinweise

Bitte halten Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, um mögliche Gefahren zu vermeiden.

Hier finden Sie die EU-Konformitätserklärung zum Download:
https://www.sekeygroup.com/EU-Konformitaetserklaerung

Energiebezogener Hinweis: Dieses Produkt enthält eine oder mehrere Lichtquellen, die von den europäischen Vorschriften zur Energielabelkenn-zeichnung befreit sind. Austausch der Lichtquelle(n) bzw. des Netzteils muss unbedingt durch Fachmann erfolgen.

Mode d'emploi — Français

DESCRIPTION DES FONCTIONS

Description du mode d'éclairage

1. Trois modes: ① ON ② MINUTEUR ③ OFF
2. Allumer: Appuyez simplement sur le bouton du transformateur après avoir branché le cordon d'alimentation.
3. Fonction d'arrêt: Pour votre commodité, tous les modèles sont équipés d'une fonction d'arrêt. Vous pouvez passer en mode arrêt en appuyant sur le bouton du transformateur. Vous pouvez également débrancher le cordon d'alimentation pour éteindre la lumière.

ATTENTION: Tous nos produits étant dotés d'une fonction mémoire, la lumière peut être en mode arrêt à la réception et rester éteinte lors de la remise sous tension. Vous devrez appuyer sur le bouton de l'adaptateur pour passer à un autre mode.

Fonction minuterie

1. Description: Une fois activée, la lumière reste allumée pendant 6 heures, puis s'éteint automatiquement pendant 18 heures.
2. Utilisation: Appuyez sur le bouton du transformateur. Lorsque le voyant vert s'allume, la fonction minuterie est activée. Pour l'éteindre, maintenez le bouton à nouveau enfoncé ; le voyant s'éteint, indiquant qu'elle est désactivée.

Fonction mémoire

Tous nos produits sont équipés d'une fonction mémoire qui enregistre votre dernier mode utilisé, vous permettant une utilisation directe sans réglages répétés.

AVERTISSEMENTS

1. Utilisez toujours le transformateur adapté pour éviter tout dommage lors de la mise en marche directe. Ne branchez pas l'alimentation tant que les LED sont encore dans leur emballage.
2. Les non-professionnels ne sont pas autorisés à remplacer des composants. En cas de dommage, cessez immédiatement l'utilisation et contactez-nous pour obtenir de l'aide.
3. Gardez le produit éloigné du feu et de toute source de chaleur. Ne le recouvrez pas de vêtements, rideaux ou autres matériaux inflammables.
4. En raison de l'emballage et de l'expédition, certains produits peuvent être emmêlés. Déroulez-les soigneusement et arrangez-les patiemment avant utilisation.
5. Ne plongez pas la guirlande lumineuse dans l'eau et ne l'exposez pas durablement à la pluie. Veillez à maintenir secs la fiche d'alimentation, le boîtier de piles et le connecteur.
6. Débranchez le produit avant de le nettoyer ou de le déplacer. Ne débranchez pas l'alimentation avec les mains mouillées.

Service après-vente

Nous espérons que vous apprécierez votre produit! Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter info@salcar.de.

Avertissements et consignes de sécurité

Veuillez garder ce produit hors de portée des enfants pour éviter tout danger possible.

Voici la déclaration de conformité de l'EU pour télécharger:
https://www.sekeygroup.com/EU-Konformitaetserklaerung

Remarque relative à l'énergie: Ce produit contient une ou plusieurs sources lumineuses qui sont exemptées de la réglementation européenne sur l'étiquetage énergétique. Les sources lumineuses et l'adaptateur ne peuvent être remplacés que par des spécialistes.

Manuale di istruzioni — Italiano

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI

Descrizione modalità di illuminazione

1. Tre modalità: ① ACCESO ② TIMER ③ SPENTO
2. Accensione: Premere semplicemente il pulsante sul trasformatore dopo aver collegato il cavo di alimentazione.
3. Funzione di spegnimento: Per tua comodità, tutti i modelli sono dotati di funzione di spegnimento. Puoi passare alla modalità off premendo il pulsante sul trasformatore. In alternativa, puoi scollegare il cavo di alimentazione per spegnere la luce.

ATTENZIONE: Tutti i nostri prodotti sono dotati di funzione memoria, quindi la luce potrebbe trovarsi in modalità off al momento della ricezione e rimanere spenta quando viene rialimentata. Dovrai premere il pulsante sull'adattatore per passare a un'altra modalità.

Funzione timer

1. Descrizione: Una volta attivata, la luce rimane accesa per 6 ore, quindi si spegne automaticamente per 18 ore.
2. Utilizzo: Premere il pulsante sul trasformatore. Quando la spia verde si accende, la funzione timer è attivata. Per disattivarla, tenere premuto il pulsante di nuovo; la spia si spegne, indicando la disattivazione.

Funzione memoria

Tutti i nostri prodotti sono dotati di una funzione memoria che ricorda l'ultima modalità utilizzata, consentendo l'uso diretto senza impostazioni ripetute.

AVVERTENZE

1. Usare sempre il trasformatore corrispondente per evitare danni all'accensione diretta. Non collegare l'alimentazione mentre il LED è ancora nella confezione.
2. È vietato ai non professionisti sostituire qualsiasi componente. In caso di danni, interrompere immediatamente l'uso e contattarci per assistenza.
3. Tenere lontano da fuoco o altre fonti di calore. Non coprire con indumenti, tende o altri materiali infiammabili.
4. A causa dell'imballaggio e della spedizione, alcuni prodotti possono aggrovigliarsi. Srotolarli con cautela e sistemarli con pazienza prima dell'uso.
5. Non immergere la catena di luci nell'acqua e non lasciarla a lungo esposta alla pioggia. Mantenere sempre asciutti la spina, il vano batterie e il connettore.
6. Scollegare il prodotto prima di pulirlo o spostarlo. Non scollegare l'alimentazione con le mani bagnate.

Servizio post-vendita

Speriamo che il prodotto sia di vostro gradimento! Per qualsiasi domanda, non esitate a contattarci all'indirizzo info@salcar.de.

Avvertenze e istruzioni di sicurezza

Tenere questo prodotto fuori dalla portata dei bambini per evitare ogni possibile pericolo.

Ecco la dichiarazione di conformità EU per il download:
https://www.sekeygroup.com/EU-Konformitaetserklaerung

Note relative all'energia: Questo prodotto contiene una o più sorgenti luminose esentate dalle normative europee sull'etichettatura energetica.
Le sorgenti luminose e l'adattatore possono essere sostituiti solo da specialisti.

Manual de instrucciones — Español

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Descripción del modo de iluminación

1. Tres modos: ① ENCENDIDO ② TEMPORIZADOR ③ APAGADO
2. Encender: Simplemente pulsa el botón del transformador después de conectar el cable de alimentación.
3. Función de apagado: Para tu comodidad, todos los modelos están equipados con función de apagado. Puedes cambiar al modo apagado pulsando el botón del transformador. Alternativamente, puedes desconectar el cable de alimentación para apagar la luz.

ADVERTENCIA: Todos nuestros productos cuentan con función de memoria, por lo que la luz podría estar en modo apagado al recibirla y permanecer apagada al conectar la corriente. Deberás pulsar el botón del adaptador para cambiar a otro modo.

Función temporizador

1. Descripción: Una vez activada, la luz permanece encendida durante 6 horas y luego se apaga automáticamente durante 18 horas.
2. Modo de uso: Pulsa el botón del transformador. Cuando el indicador verde se encienda, la función temporizador estará activada. Para desactivarla, mantén pulsado el botón de nuevo; el indicador se apagará, lo que significa que está desactivada.

Función de memoria

Todos nuestros productos cuentan con una función de memoria que recuerda su último modo utilizado, permitiendo el uso directo sin configuraciones repetidas.

ADVERTENCIAS

1. Utilice siempre el transformador correspondiente para evitar daños al conectar la corriente directamente. No conecte la alimentación mientras el LED siga en el embalaje.
2. Los no profesionales tienen prohibido reemplazar ningún componente. Si detecta algún daño, deje de usarlo inmediatamente y contáctenos para recibir ayuda.
3. Manténgase alejado del fuego u otras fuentes de calor. No lo cubra con ropa, cortinas u otros materiales inflamables.
4. Debido al embalaje y el envío, algunos productos pueden enredarse. Desenrélquelos cuidadosamente y organícelos con paciencia antes de usar.
5. No sumerja la cadena de luces en agua ni la exponga a la lluvia durante mucho tiempo. Mantenga secos el enchufe, la caja de baterías y el conector de corriente.
6. Desenchufe el producto antes de limpiarlo o moverlo. No desenchufe la corriente con las manos mojadas.

Servicio postventa

¡Esperamos que disfrute de su producto! Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos info@salcar.de.

Advertencias e instrucciones de seguridad

Mantenga este producto fuera del alcance de los niños para evitar cualquier peligro posible.

Aquí está la declaración UE de conformidad para descargar:
https://www.sekeygroup.com/EU-Konformitaetserklaerung

Nota relacionada con la energía: Este producto contiene una o múltiples fuentes de luz que están exentas de las regulaciones UE de Etiquetado Energético. La (s) fuente (s) de luz y el adaptador solo se pueden reemplazar a través de un especialista.