1 2 3 4 5

BigPassport

USB Headset User Manual

Specialty comes from focus
and continuous progress.

Version: 0721_BP_1.0

English

Packing List

1 BP Headphone, 1 User Manual, 1 Warranty/Thank You Card.
**Please note that packing content may be different for various headphone models.*

USB Headset Remote Control Buttons And Indicators

**Controller may be different for various headphone models.*



Part Name

1. Microphone mute button 2. Speaker mute button 3. Turn up the volume 4. Reduce volume
5. Indicator (blue/purple).

Indicator Light Display

Blue: After connecting the USB interface LED is always bright, then flashes during communication.

Red: The red light is usually off. When you press the microphone mute button, the red light is always on.



Part Name

1. Decrease volume 2. Turn up the volume 3. Speaker mute button 4. Microphone mute button

5. Microphone mute indicator (red) 6. Work indicator (green/blue).

Indicator Light Display State

Red: The red light is usually off. When you press the microphone mute button, the red light is always on. Press it again to turn it off.

Green/Blue: After connecting the USB interface, always bright then flashes during communication.

Using The Remote Control Buttons

Microphone Mute Button: Press the microphone button to mute the mic. When the mic is muted, controller's red LED light will be switched ON. Press the microphone button again to unmute, the red light will be switched OFF.

Speaker mute button: Press the speaker button to mute the incoming sound. Computer display will also show the speaker mute sign. Press the button again to unmute.

Decrease the volume: Press the volume - button to decrease the volume. Computer display will also show the volume status.

Volume plus: Press the volume + button to increase the volume. Computer display will also show the volume status.

How to use USB headset

1. Insert headphone USB plug into computer/laptop USB port. No additional software installation is required.

2. Based on the software used on computer, you may need to change the speaker and mic input to headphone. You can change input device from audio settings of computer or software i.e. Skype.

3. Adjust the size of headphone according to your preferences.

4. Use the headphone's controller buttons to adjust the volume, mute speaker/mic.

Headphone Technology Parameter

Speaker Parameters:

Diameter: Φ 30/40mm
Impedance: 32Ω
Sensitivity: <110dB
Noise Level: ≥78dBA
Dynamic Range: <78dBA
Distortion THD: <0.1%
Stereo Crosstalk: ≤-52dBA
Frequency Response: 20Hz-20KHz

Specification: 4*1.5mm
Sensitivity: -58dB
Directionality: Omnidirectional
Impedance: 2. 2KΩ
Frequency Response: 50Hz-15KHz

Headphone Parameters:

How To Wear: Head-mounted
Cable Length: 2m
Earmuff material: Sponge/PU/Imitated rawhide

***Caveat: Maximum volume hearing impaired risks of use with caution.**

Interface And Support Systems:

1. Support USB V3.0 conforms to USB V2.0 interface.

2. Support Windows XP/Vista/7/8/10/IOS/Android and other systems.

Warranty Service

1. During normal use of the product, if the product has a non-human-damaged performance failure, Consumers can enjoy free warranty service.

2. In one of the following situations, consumers are not eligible for warranty benefits and the company or its authorized service center may ask for the repair charges.

A. Man-made damage.

B. Exceed warranty period.

C. No warranty card and invoice, Except those that can prove that the product is within the warranty period.

D. Warranty card and product model do not match. Or the warranty card has been changed.

E. Disassembled, modified or repaired by any third party repair centre. Should only be repaired by authorised service centre.

F. The warranty does not include transportation cost To/From service centre.

G. BigPassport reserve the right to make changes in warranty terms & conditions without obligation to notify all related parties. Please visit to www.bigpassport.com for latest terms & conditions.

IMPORTANT

For free repair & replacement, please register your product for warranty.

To register warranty, simply give a missed call on:
+91-9911 511 021

*Warranty registration is mandatory within 14 days of purchase to avail support & service.

If you still face any problem, please contact BigPassport support team.

Phone: +91 97114-11021
Whatsapp: +91 95995-34533
Website: www.bigpassport.com
Email.Id: support@bigpassport.com

FAQ

Computer is not detecting the USB headphone.

If computer does not detect the headphone automatically, trying changing the Mic & Speakers settings of computer manually. To change the computer's mic & speakers settings, please follow steps:

1-Go to Settings & Click on System settings.

2-Click on Sound settings.

3-To update Mic settings, click on Input device drop down and select USB mic.

4-To update Speaker settings, click on Output device drop down and select USB speaker/headphone.

THANK YOU

BigPassport

Manuel d'utilisation du casque USB

La spécialité vient du focus
et un progrès continu.

French

Liste de colisage

1 casque BP, 1 manuel d'utilisation, 1 carte de garantie / remerciement.
* Veuillez noter que le contenu de l'emballage peut être différent pour différents modèles d'écouteurs.

Boutons et voyants de la télécommande du casque USB

** Le contrôleur peut être différent pour différents modèles de casque.*



Nom de la pièce

1. Bouton de coupure du microphone 2. Bouton de coupure du haut-parleur 3. Augmentez le volume
4. Réduisez le volume 5. Voyant (bleu / violet).

Affichage des voyants lumineux

Bleu: après la connexion, le voyant de l'interface USB est toujours lumineux, puis clignote pendant la communication.

Rouge: le voyant rouge est généralement éteint, lorsque vous appuyez sur le bouton de mise en sourdine du microphone, le voyant rouge est toujours allumé (affiché dans les personnes): Appuyez à nouveau pour fermer.

Nom de la pièce

1. Diminuer le volume 2. Augmenter le volume 3. Bouton de coupure du haut-parleur 4. Bouton de coupure du microphone

5. Indicateur de coupure du microphone (rouge) 6. Indicateur de travail (vert / bleu).

État d'affichage du voyant

Rouge: le voyant rouge est généralement éteint. Lorsque vous appuyez sur le bouton de mise en sourdine du microphone, le voyant rouge est toujours au. Appuyez à nouveau pour l'éteindre.

Vert / Bleu: Après avoir connecté l'interface USB, toujours lumineux puis clignote pendant la communication.

Utilisation des boutons de la télécommande

Bouton de mise en sourdine du microphone: appuyez sur le bouton du microphone pour couper le micro. Lorsque le micro est coupé, le contrôleur la lumière LED rouge sera allumée. Appuyez à nouveau sur le bouton du microphone pour activer le son, le voyant rouge sera éteint.

Bouton de mise en sourdine du haut-parleur: appuyez sur le bouton du haut-parleur pour couper le son entrant. L'écran de l'ordinateur affichez le signe muet du haut-parleur. Appuyez à nouveau sur le bouton pour réactiver le son.

Diminuer le volume: Appuyez sur le bouton de volume - pour diminuer le volume. L'écran de l'ordinateur afficher l'état du volume.

Volume plus: Appuyez sur le bouton de volume + pour augmenter le volume. L'écran de l'ordinateur affichera également le état du volume.

Comment utiliser un casque USB

1. Insérez la prise USB du casque dans le port USB de l'ordinateur / ordinateur portable. Aucune installation de logiciel supplémentaire n'est requise.

2. En fonction du logiciel utilisé sur l'ordinateur, vous devrez peut-être changer l'entrée du haut-parleur et du micro sur casque de musique. Vous pouvez modifier le périphérique d'entrée à partir des paramètres audio de l'ordinateur ou du logiciel, par exemple Skype.

3. Ajustez la taille du casque selon vos préférences.

4. Utilisez les boutons du contrôleur du casque pour régler le volume, désactiver le haut-parleur / micro.

Paramètre de technologie de casque

Paramètres du haut-parleur:

Diamètre: Φ 30 / 40mm
Impédance: 32Ω
Sensibilité: ≤110dB
Niveau sonore: ≥ 78dBA
Plage dynamique: <78dBA
Distorsion THD: <0.1%
Diaphonie stéréo: ≤-52dBA
Réponse en fréquence: 20Hz-20KHz

Spécification: 4 * 1.5mm
Sensibilité: -58dB
Directionnalité: omnidirectionnelle
Impédance: 2. 2KΩ
Réponse en fréquence: 50Hz-15KHz

Paramètres du casque:

Comment porter: monté sur la tête
Longueur du câble: 2 m
Matériau du cache-oreilles: éponge / PU / cuir brut imité

*** Mise en garde: risque d'utilisation avec prudence pour les personnes malentendantes à volume maximal.**

Systèmes d'interface et de support:

1. Le support USB V3.0 est conforme à l'interface USB V2.0.

2. Prend en charge Windows XP / Vista / 7/8/10 / IOS / Android et d'autres systèmes.

Service de garantie

1. Pendant l'utilisation normale du produit, si le produit a une défaillance de performance non endommagée par l'homme, À partir de la date d'achat, les consommateurs bénéficient d'un service de garantie gratuit. La période de garantie est de 12 mois.

2. Dans l'une des situations suivantes, les consommateurs ne sont pas éligibles aux avantages de la garantie, l'entreprise ou ses le centre de service autorisé fonctionnera.

Frais raisonnables:

A. Dommages causés par l'homme;

B. Dépasser la période de garantie;

C. Aucune carte de garantie et facture, sauf celles qui peuvent prouver que le produit est dans la période de garantie;

D. Carte de garantie et modèle de produit, les logos ne correspondent pas. Ou la carte de garantie a été modifiée;

E. Démonté, modifié ou réparé par un centre de réparation tiers. Ne doit être réparé que par un centre de service autorisé.

F. La garantie n'inclut pas les frais de transport vers / depuis le centre de service.

G. BigPassport se réserve le droit d'apporter des modifications aux termes et conditions de la garantie sans obligation d'en informer toutes les parties liées. Veuillez visiter le site www.bigpassport.com pour les dernières modalités et conditions.

IMPORTANTE

Pour une réparation et un remplacement gratuits, veuillez enregistrer votre produit pour la garantie.

Pour enregistrer la garantie, il vous suffit de passer un appel manqué sur:
+91-9911 511 021

* L'enregistrement de la garantie est obligatoire dans les 14 jours suivant l'achat pour bénéficier de l'assistance et du service.

Si vous rencontrez toujours un problème, veuillez contacter l'équipe d'assistance de BigPassport.

Téléphone: +91 97114-11021
Whatsapp: +91 95995-34533
Site Internet: www.bigpassport.com
Email.Id: support@bigpassport.com

FAQ

L'ordinateur ne détecte pas le casque USB.

Si l'ordinateur ne détecte pas automatiquement le casque, essayez de changer le micro et les haut-parleurs paramètres de l'ordinateur manuellement. Pour modifier les paramètres du micro et des haut-parleurs de l'ordinateur, procédez comme suit:

1- Allez dans Paramètres et cliquez sur Paramètres système.

2- Cliquez sur Paramètres audio.

3- Pour mettre à jour les paramètres du micro, cliquez sur le menu déroulant Périphérique d'entrée et sélectionnez Micro USB.

4- Pour mettre à jour les paramètres du haut-parleur, cliquez sur le menu déroulant Périphérique de sortie et sélectionnez Haut-parleur / casque USB.

MERCI

6 7 8 9 10